Démarrer les contrôles de configuration pour UCS

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Conventions Configuration Diagramme du réseau Scénarios : vérification de la configuration Vérifier l'état général Vérifier les détails des erreurs Afficher les résultats du POST Vérification Informations connexes

Introduction

Ce document explique comment utiliser la fonctionnalité UCS Will Boot et les commandes pour effectuer rapidement une vérification de l'état de la configuration.

La fonctionnalité UCS Will Boot permet aux utilisateurs d'effectuer rapidement une vérification rapide afin de s'assurer que la lame est correctement configurée pour permettre au BIOS de continuer. La vérification de la configuration de Will Boot permet de vérifier la configuration du processeur et du module DIMM. Cette vérification aide les utilisateurs à déboguer rapidement les problèmes de démarrage.

Cisco UCS fournit plusieurs outils pour faciliter les vérifications de configuration de Will Boot. Ces outils incluent : commandes show status et **show post** ainsi que *General Status* de l'interface utilisateur graphique UCS Manager, *Faults* et *View POST Results*.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande :

- Connaître le logiciel et le matériel des lames de serveur Cisco UCS.
- Familiarisez-vous avec les composants et la topologie de Cisco UCS.

• Familiarisez-vous avec l'application Cisco UCS Manager.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Unified Computing System (UCS).

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à <u>Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.</u>

Configuration

La fonctionnalité UCS Will Boot permet de vérifier la configuration du processeur et du module DIMM. Dans cette section, vous recevrez les informations relatives à la configuration requise du processeur et du module DIMM.

Configuration UC requise (à exécuter)

- B200/B250 : le plus petit nombre de CPU doit être présent
- B440 : les connecteurs de processeur UC1 ou CPU2 (les deux plus faibles) doivent être installés pour que la carte fonctionne. Si CPU1 ou CPU2 est installé et fonctionne, toute autre combinaison s'exécute. Remarque : À ce jour, Cisco ne prend en charge que 2 ou 4 configurations de CPU.
- La mise en correspondance du processeur n'est pas appliquée.

Configuration DIMM requise (à exécuter)

- B200/B250 : le module DIMM de A0, B0 ou C0 doit être renseigné.
- B440 : une paire DIMM correspondante sur CPU1 ou CPU2. Le module DIMM de la banque la plus basse de tout canal avec le processeur actuel doit être renseigné.
- La correspondance DIMM n'est pas requise. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'installer le module DIMM uniformément sur l'ensemble du processeur.

Vérification de la configuration

- État global
- Erreurs
- Afficher les résultats du test automatique de mise sous tension (POST)

Diagramme du réseau

Il s'agit d'une topologie type utilisée avec Cisco Unified Computing System (UCS) :



Scénarios : vérification de la configuration

Vérifiez tout d'abord l'état général, puis les erreurs et les résultats de l'autotest à la mise sous tension.

Vérifier l'état général

La première chose à vérifier est l'*état général*. Cette fonctionnalité de Cisco UCS permet aux utilisateurs de vérifier rapidement l'état général du serveur. Cette section explique comment afficher l'état général et comment il se présente lorsque UCS détecte des pannes de processeur ou de module DIMM. Procédez comme suit :

- 1. Connectez-vous à Cisco UCS Manager.
- 2. Dans le volet de navigation, sélectionnez l'onglet Équipement.
- 3. Choisissez **Équipement > Châssis > Numéro de châssis > Serveurs**, puis choisissez le serveur que vous souhaitez vérifier l'état général.
- 4. Dans le volet de travail à droite, sélectionnez l'onglet **Général**. Vous voyez **Etat général :** dans **Status**.
- 5. Dans un état normal, l'état général doit être affiché **ok**.



6. Si la lame n'est pas configurée correctement et qu'UCS détecte des pannes de processeur ou de module DIMM, elle indique une défaillance de calcul. L'UCS avec échec global du calcul d'état est illustré dans cette



7. Vous pouvez également vérifier l'état global si vous émettez la commande **show status**.



Vérifier les détails des erreurs

Vous pouvez afficher les détails d'état d'une lame serveur. Cette section explique comment afficher les détails d'état et la description des pannes. Si UCS détecte qu'une partie des processeurs/modules DIMM est inutilisable, l'état général indique Dégradé. Comme indiqué ici, UCS Manager indique que l'état général de la lame est dégradé. Procédez comme suit :

- 1. Connectez-vous à Cisco UCS Manager.
- 2. Dans le volet de navigation, sélectionnez l'onglet Équipement.
- 3. Choisissez **Équipement > Châssis > Numéro de châssis > Serveurs**, puis choisissez le serveur que vous souhaitez vérifier l'état général.
- 4. Dans le volet de travail à droite, sélectionnez Général. Vérifiez l'état général sous Statut.
- Choisissez la fenêtre Détails du statut afin de vérifier les détails du statut.



6. Cliquez sur l'onglet **Erreurs** afin d'afficher la description et les détails des défauts.

Equipment Servers LAN SAN VM Admin	General Invento	ary Virtual Machines Installed Firmv	ware Management Los Paults Dents PSM Statistics Temperatures Power		
Filter Al	🕰 Filter 👄 Expo	xt 😸 Print Hide Fault Details	V AL V 🛇 V V 🛆 V 🛦		
	Seve Code	ID Affected object Caus	se Last Tra 🔻 Description		
± E	V F0185	50272 sys/chassis-1/b equipr	m 2010-05-12 (1 DIMM 1/16 on server 1/7 operability: inoperable		
Equipment	V F0185	50271 sys/chassis-1/b equipr	m 2010-05-12T1 DIMM tog on server t/7 operability: inoperable		
B-€I Chessis	F0461	28261 sys/chassis-1/b log-ca	ip 2010-05-12TD Log carriety on Management Controller on server 1/7 is very-low		
Horses 1 Fans Fans Fold Fol	Condition ♥ major ▲ minor ▲ warning ↓ info ⊕ condition ♥ deared ⊕ flapping ⊕ soaking Details Properties				
Server 7 Fabric Interconnects	Sev Last Tran	eerity: 👽 major sition: 2010-05-12T18:28:13 edge Fault	Affected object: sys/chassis-1/blade-7/board/memarray-1/mem-19 Description: DIMM 1/16 on server 1/7 operability: inoperable ID: 50272 Cause: equipment-inoperable Code: F0185 Original severity: major		

7. L'état détaillé peut également être affiché si vous utilisez la commande **show status details**.



Afficher les résultats du POST

Vous pouvez afficher toute erreur collectée lors du processus d'autotest à la mise sous tension d'une lame serveur. Cette section explique comment afficher les résultats du test POST. Procédez comme suit :

- 1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Équipement.
- 2. Dans l'onglet **Équipement**, sélectionnez **Équipement > Châssis > Numéro de châssis > Serveurs**.
- 3. Choisissez le serveur pour lequel vous voulez afficher les résultats de l'autotest à la mise sous tension.
- 4. Dans le volet Travail, cliquez sur l'onglet Général.
- Dans la zone Actions, cliquez sur Afficher les résultats du POST.La boîte de dialogue Résultats du test POST répertorie les résultats du test POST pour la lame du serveur.



- 6. Cliquez sur OK afin de fermer la boîte de dialogue Résultats du POST.
- 7. Vous pouvez également afficher les résultats de l'auto-test de démarrage (POST) si vous utilisez la commande **show**

post.	

UCS-A⊯ scope UCS-A ∕chass1	server 1/4 s/server 🍝	show post	\supset		
POST: Global ID 608	Code Post 0608	Severity Info	Affected object sys/chassis-1/blade-4	Description Invalid DIMM Configuration	>
				1	

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Informations connexes

- <u>Architecture de Cisco UCS Manager</u>
- Support et documentation techniques Cisco Systems