Exemple de configuration de démarrage UCS iSCSI

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Conventions Configuration Vérification Dépannage Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment démarrer à partir de l'interface iSCSI (Internet Small Computer System Interface) sur la plate-forme Cisco Unified Computing System (UCS) et comment effectuer un dépannage de base. Le public cible est les administrateurs UCS qui ont une compréhension de base des fonctions UCS.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- L'UCS est configuré.
- Les lames et le stockage sont tous deux connectés à la couche 2 (L2).
- Le profil de service est configuré avec les VLAN corrects sur les cartes d'interface réseau virtuelles (vNIC).
- La carte d'interface virtuelle (VIC) Cisco est utilisée. La carte VIC peut être un M81KR, un VIC1240 ou un VIC1280.
- La version UCS minimale est 2.0(1)a.
- Le nom qualifié iSCSI (IQN) et l'adresse IP du portail cible iSCSI du système de stockage sont disponibles.
- L'ID du numéro d'unité logique de démarrage (LUN) est disponible.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à <u>Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.</u>

Configuration

Cette procédure décrit comment configurer le profil de service pour le démarrage iSCSI.

1. Sélectionnez le VLAN iSCSI pour être un VLAN natif sur la dernière vNIC ; utilisez la dernière vNIC pour éviter les problèmes liés aux installations ESXi



2. Créez une vNIC iSCSI virtuelle afin de servir d'espace réservé de configuration iSCSI. Il ne s'agit pas d'une vNIC réelle ; il s'agit d'un espace réservé de configuration iBFT (iSCSI boot firmware table) pour la configuration de démarrage iSCSI. Utilisez cette configuration :Les vNIC de superposition doivent être celles dont le VLAN natif est configuré à l'étape 1.Modifiez la stratégie d'adaptateur iSCSI uniquement si nécessaire.Le VLAN est celui défini comme natif à l'étape 1.Remarque : N'affectez pas d'adresse MAC.



3. Dans l'onglet Serveurs :Cliquez sur **boot_from_SCSI**.Cliquez sur l'onglet **Ordre de démarrage**.Développez **les vNIC iSCSI** et double-cliquez sur la vNIC iSCSI appropriée afin de l'ajouter à la liste des périphériques.Cliquez sur **Définir les paramètres de**

uemanaye.											
Servers LAN SAN VM Admin	General Storage	Network	ISCSI vNICs	Boot Order	Virtual Machines	FC Zones	Policies	Server Details	FSM VIF Pat	ns Faults	Events
Filter: Al	Actions Modify Bo	ot Policy		☆	2						
ers	Specific Boot	Policy		_							
Service Profiles				_	Buch Onder						_
Ó, root	Local Dev	ices		8	Boot Order	_	_	_	_	_	
E-A Sub-Organizations				_	Reboot on Boot	Order Char	ner 🖂				
⊖ 🙏 dflenko	VNICS			8							
B- 😓 11					Enforce vNIC/vH	BA/ISCSI Na	me: 🔽				
⊕- <u>5</u> 12 1			_		WARNINGS:						
H 13	VHBAS			8	The type (primar	y/secondary	does no	ot indicate a boo	t order presen	e.	
E- boot_from_SCSI				_	The effective ord	ier of boot of	levices w	ithin the same d	evice class (LA)	I/Storage/iS	SCSI) is d
ED-TE ISCSI VILLOS	iSCSI vNI	s		8	If it is not selecte	d, the vNIC	s/vHBAs	(SCSI are select	ed if they exist	otherwise	the vNIC
C											
R all the atto	iscsi viliciscsi_1			Export Print							
e - VNIC eth1	(@) Set Bo	ot Parameter	s				1.44				
H - UNIC eth2		A			Name			Order	VN	C/VHBA/ISC	CSI VNIC
e whice that		Λ			-@ CD-ROM			1			
		1 7 4			🗄 📆 ISCSI			2			
		L			iscsi	I I			isc	5I_1	
- A Sub-Organizations		_									
Service Profile Templates											
Ó, root											

4. Définissez les paramètres de démarrage iSCSI :Définissez l'affectation de nom de l'initiateur sur Manual, puis saisissez le nom de l'initiateur au format IQN ou EUI (Extended Universal Identifier). Un exemple est iqn.2013-01.com.myserver124.Saisissez l'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau de l'initiateur. Si le contrôleur de stockage se trouve sur le même sous-réseau, vous n'avez pas besoin de définir de passerelle par défaut ou de serveurs DNS (Domain Name System).Utilisez les informations IQN et IP configurées pour le masquage de LUN sur le contrôleur de stockage.

Actions							
Modify Boot	Policy						
Specific Boo 🛕	Set iSCSI Boot Pa	rameters					
Local De	Set iSCSI B	oot Para	meters				
vHBAs	Name: iSCSI_1						
iSCSI vN	Authentication Pro	ofile: <not set=""></not>	•	Create iSCSI Authentication i	Profile		
Set B	Initiator Name A	ssignment: Man	Jal	•			
	Initiator Name:	iqn.2013-01.c	om.myserve	r1			
	Click here to de	ermine if this init	ator name is av	valable.			
		SUTTIX POOL					
	Initiator Addre	55					
	Initiator IP Add	ress Policy: Stat	tic	•			
	IPv4 Addr	ess: 14.17.10.1	.00				
	Subnet Ma	ask: 255.255.25	5.0				
	Default Gatev	ay: 0.0.0.0					
	Primary D	NS: 0.0.0.0					
	Secondary D	NS: 0.0.0.0					
	Click <u>here</u> to d	etermine if this ir	itiator address	is available.			
	🛨 Create IP	Pool					
			a isost stati	- Target Interface 🔿 iSCSI Aut	o Taroat Interface		
	Minimum one i	nstance of iSC	5I Static Targ	jet Interface and maximum	two are allowed.		
	Name	Priority	Port	Authentication Profile	iSCSI IPV4 Address	LUN Id	E.
							^
							-

5. Cliquez sur le signe plus (+) afin d'ajouter des informations sur la cible de stockage :Entrez le nom IQN de la cible iSCSI dans le champ Nom de la cible iSCSI.Entrez l'adresse IP du portail iSCSI cible dans le champ Adresse IPv4.Modifiez l'ID de LUN cible si nécessaire.

Specif	ic Boo	🚖 Set iSCSI Boot Para	meters						88
Loc	cal De	Set iSCSI Bo	oot Para	neters					0
	ICs BAs SI VN -[] IS Set B	Name: iSCSI_1 Authentication Prof Initiator Name	ile: <not set=""> signment: Manu</not>	• 🖬 o	eate iSCSI Authentication F	Profile			
	Cr	eate iSCSI Static Targe	rt				22		
	Cr	eate iSCSI St	tatic Tar	get			0		
	Aut	Port: 3260 hentication Profile: <no IPv4 Address: 14.1 LUN ID: 0</no) t set> 17.10.13	•	Create iSCSI Authenticat	ion Profile	cel		E
		Name	Priority	Port	Authentication Profile	iSCSI IPV4 Address	LUN Id	I	
		iqn.1992-08.c	1	3260		14.17.10.13	0		
								1	
		•			m				F.
								ОК	Cancel

6. Associez le profil de service au serveur.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

1. Si le profil de service ne s'associe pas à la lame et si vous recevez ce message d'erreur, vérifiez la configuration vLAN native vNIC de superposition pour vérifier que le vLAN correct



2. Si la lame ne parvient pas à connecter le LUN après l'association de profil de service, connectez-vous à l'interface de ligne de commande UCS Manager (UCSM). Voici un exemple de connexion réussie :

```
F340-31-13-FI-1-A# connect adapter 1/1/1
adapter 1/1/1 \ \# \ connect
No entry for terminal type "vt220";
using dumb terminal settings.
adapter 1/1/1 (top):1# attach-mcp
No entry for terminal type "vt220";
using dumb terminal settings.
adapter 1/1/1 (mcp):1# iscsi_get_config
vnic iSCSI Configuration:
vnic_id: 5
         link_state: Up
      Initiator Cfg:
     initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY
initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR
               vlan: 0
        dhcp status: false
               IQN: iqn.2013-01.com.myserver124
            IP Addr: 14.17.170.2
        Subnet Mask: 255.255.255.0
            Gateway: 14.17.170.254
         Target Cfg:
         Target Idx: 0
              State: ISCSI_TARGET_READY
```

- 3. Si l'état de la requête ping échoue, vérifiez la configuration de votre réseau et les paramètres IP. La commande ping doit fonctionner avant que l'initiateur puisse se connecter à une cible.
- Vérifiez l'état cible. Dans cet exemple de connexion interrompue, l'initiateur n'est pas enregistré sur le contrôleur de stockage. La même erreur est renvoyée si le LUN 0 est introuvable.

```
Target Cfg:
	Target Idx: 0
		State: INVALID
	Prev State: ISCSI_TARGET_GET_LUN_INFO
	Target Error: ISCSI_TARGET_GET_HBT_ERROR
		IQN: iqn.1992-08.com.netapp:sn.111111
		IP Addr: 14.17.10.13
		Port: 3260
		Boot Lun: 0
		Ping Stats: Success (9.396ms)
```

5. Si la requête ping aboutit, mais que l'état de la cible n'est pas valide, vérifiez la configuration du masquage de LUN et l'enregistrement de l'hôte sur le contrôleur de stockage.

Informations connexes

- <u>Guide de configuration de l'interface graphique de Cisco UCS Manager, version 2.0 :</u>
 <u>Démarrage iSCSI</u>
- Démarrage iSCSI UCS 2.0(1)
- Support et documentation techniques Cisco Systems