# Dépannage des problèmes de contrôleur RAID UCS

### Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composant utilisé
Codes d'erreur UCSM connus
Remplacer le contrôleur RAID
Mode hérité
Mode de démarrage UEFI
Journaux À Collecter
Comment Collecter Les Journaux Storcli ?
Le SE est installé
Le SE n'est pas installé
Comment convertir le fichier Storcli.efi en fichier efi.IMG à l'aide du KVM HTML5
Étapes détaillées
États Des Disques Virtuels Et Étapes Recommandées
Informations connexes

### Introduction

Ce document décrit comment dépanner, collecter des journaux et recommander les actions requises pour le problème du contrôleur RAID dans l'environnement Cisco Unified Computing System (UCS).

### Conditions préalables

#### Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

#### Composant utilisé

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- UCS
- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)
- Contrôleur RAID

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

### Codes d'erreur UCSM connus

Défaillance UCSM:F1004

Description : le contrôleur X sur le serveur X est inutilisable. Raison : le périphérique ne répond pas.

Défaillance UCSM:F1004

Description : le contrôleur 1 du serveur 2 est inutilisable. Raison : le périphérique a signalé des données endommagées.

Défaillance UCSM : F1007

Description : Lecteur virtuel X sur le serveur X Fonctionnement : inutilisable. Raison : état du lecteur : inconnu.

Défaillance UCSM : F0181

Description : Disque local 1 sur le serveur 3/4, opérabilité : inutilisable. Raison : état du lecteur : inconnu.

Défaillance UCSM : F1834

Description : le contrôleur 1 du serveur 2/7 est endommagé. Raison : controller-flash-is-degraded.

### Remplacer le contrôleur RAID

Lorsque vous remplacez un contrôleur RAID, la configuration RAID qui est stockée dans le contrôleur est perdue. Utilisez cette procédure pour restaurer votre configuration RAID sur le nouveau contrôleur RAID.

#### Mode hérité

Étape 1. Mettez le serveur hors tension et remplacez votre contrôleur RAID.

Avertissement : s'il s'agit d'un remplacement de châssis complet, remplacez tous les lecteurs dans les baies de lecteur dans l'ordre dans lequel ils ont été installés dans l'ancien châssis. Étiquetez chaque ordre de disque avant de retirer les disques du châssis actuel.

Étape 2.Redémarrez le serveur et attendez l'invite pour appuyez sur F

Appuyez sur F lorsque cette invite s'affiche à l'écran.

Foreign configuration(s) found on adapter.

Press any key to continue or 'C' load the configuration utility, or 'F' to import foreign configuration

#### Lien de référence : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified\_computing/ucs/c/sw/raid/configuration/guide/RAID\_GUIDE/

Remarque : avant de remplacer le contrôleur RAID, le VD doit être optimal et accessible depuis l'hôte.

#### Mode de démarrage UEFI

Étape 1. Vérifiez si le serveur est configuré en mode UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

Configure BIOS	Configure Boot Order	Configure BIOS Profile	
<b>BIOS Properties</b>			
	Running Version	C240M4.3.0.4b.0.0610182318	
	UEFI Secure Boot		
	Actual Boot Mode	Uefi	
	Configured Boot Mode	UEFI	•
Last Con	figured Boot Order Source	CIMC	
Config	ured One time boot device		•
		Save C	hanges

Étape 2. Mettez le serveur hors tension et remplacez votre contrôleur RAID.

Avertissement : s'il s'agit d'un remplacement de châssis complet, remplacez tous les lecteurs dans les baies de lecteur dans l'ordre dans lequel ils ont été installés dans l'ancien châssis. Étiquetez chaque ordre de disque avant de retirer les disques du châssis actuel.

Étape 3. Redémarrez le serveur et observez l'invite F2.

Étape 4. Appuyez sur F2 lorsque vous êtes invité à accéder à l'utilitaire de configuration du BIOS.

Étape 5. Sous Setup Utility, accédez à Advanced > Select controller > Configure, puis cliquez sur Import foreign configuration to Import.

▶ Main Menu		Displays configuration
▶ Help		options. Some options
PROPERTIES		controller supports
Status	[Needs Attention]	them. As an example,
Backplane	1	Create Profile Based
BBU	[Yes]	Virtual Drive, Create
Enclosure	0	Virtual Drive, Create
Drives	4	CacheCade Virtual
Drive Groups	2	
Virtual Drives	2	++ Select Screen
View Server Profile		↑↓ Select Item
		Enter Select Field
ACTIONS		+/- Change Value
▶ Configure		F1 General Help
Set Factory Defaults		F9 BIOS Defaults
Update Firmware		F10 Save & Exit
Silence Alarm		ESC Exit

Remarque : avant de remplacer le contrôleur RAID, le VD doit être optimal et accessible depuis l'hôte.

### Journaux À Collecter

Assurez-vous que ces journaux sont joints au dossier du centre d'assistance technique.

- \_Support technique du serveur
- UCSM\_techsupport (le cas échéant)
- · Journaux du système d'exploitation et détails du pilote
- Journaux LSIget/storcli
- Capture d'écran, le cas échéant (exemple PSOD)

Remarque : si le contrôleur ne répond pas, les journaux storcli ne capturent rien. Redémarrez le serveur, puis collectez les journaux Storcli, si le contrôleur commence à répondre. En l'absence de réponse, collectez server\_techsupport avant et après le redémarrage du serveur.

Comment Collecter Les Journaux Storcli?

LSIGET est le script qui exécute toutes les commandes des utilitaires.STORCLI est l'utilitaire lui-

même.

Remarque : téléchargez et utilisez toujours la dernière version de Lisget sur le site Web de Broadcom.

Le SE est installé

SE Linux :

Pour installer StorCLI sur les systèmes d'exploitation Linux, procédez comme suit.

- 1. Décompressez le package StorCLI.
- 2. Pour installer le RPM StorCLI, exécutez la commande rpm -ivh <StorCLI-x.xxx.noarch.rpm>.
- 3. Pour mettre à niveau le RPM StorCLI, exécutez la commande rpm -Uvh <StorCLI-x.xxx.noarch.rpm>.

Commandes à capturer :

./storcli /c0 /eall show phyerrorCounters > Phy.txt

./storcli /c0 show termlog > Termlog.txt

./storcli /c0/eall/sall show all > PD.txt

- ./storcli /c0/vall show all > VD.txt
- ./storcli/c0 show eventloginfo > eventlog.txt
- ./storcli /c0 show pdfailevents > PDFailEvents.txt

Téléchargez le script LSIget pour le système d'exploitation Linux.

https://www.broadcom.com/support/knowledgebase/1211161499563/lsiget-data-capturescript&dskeyword=lsiget&dsperpage=10&tab=search

OS ESXI

Étape 1. Téléchargez l'utilitaire Storcli à l'adresse suivante : <u>https://docs.broadcom.com/docs/1.19.04\_StorCLI.zip</u>

Étape 2. Copiez le fichier storcli.vib du dossier source vers le data store ESXi. Vérifiez le fichier readme et utilisez le fichier VIB correspondant.

Étape 3. Installez l'utilitaire storcli comme indiqué ici. Notez que vous devrez peut-être spécifier le chemin complet vers le data store où se trouve le VIB. esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/<datastore>/vmware-esx-storcli.vib —no-sig-check

Étape 4. Accédez au répertoire /opt/lsi/storcli et exécutez n'importe quelle commande storcli pour vérifier si l'utilitaire est capable de collecter les journaux. Exemple : ./storcli /c0 show all

Étape 5. Téléchargez l'utilitaire LSIget à partir de ce lien.

https://www.broadcom.com/support/knowledgebase/1211161499563/lsiget-data-capturescript&dskeyword=lsiget&dsperpage=10&tab=search

Étape 6. Sélectionnez la version de VMware.

Étape 7. Copiez le fichier dans le data store du système d'exploitation hôte.

Étape 8. Exécutez la commande tar -zxvf lsigetvmware\_062514.tgz (corrigée pour le nom de fichier/la version téléchargée).

Exemple de résultats sur ESXi 6.0 :

```
/vmfs/volumes/52a767af-784a790c-3505-a44c1129fe2c/LSI # tar -zxvf lsigetvmware_062514.tgz
/vmfs/volumes/52a767af-784a790c-3505-a44c1129fe2c/LSI # ls
lsigetvmware_062514 lsigetvmware_062514.tgz
/vmfs/volumes/52a767af-784a790c-3505-a44c1129fe2c/LSI # cd lsigetvmware_062514/
/vmfs/volumes/52a767af-784a790c-3505-a44c1129fe2c/LSI/lsigetvmware_062514 # ls
Readme.txt all_cli lsigetlunix.sh
/vmfs/volumes/52a767af-784a790c-3505-a44c1129fe2c/LSI/lsigetvmware_062514 # ./lsigetlunix.sh
```

La version ./Isigetlunix.sh -D -Q de la commande peut être utilisée pour exécuter le script en mode silencieux afin de réduire l'impact sur la production.

Étape 9. Une fois l'outil terminé, il génère un fichier tar.gz. Joignez ce fichier au dossier du centre d'assistance technique, simplement de la manière dont un bundle d'assistance technique normal est téléchargé.

Le SE n'est pas installé

Téléchargez l'outil Storcli : https://www.broadcom.com/support/download-search

Étape 1. Téléchargez Storcli à partir de Management Software and Tools (<u>lien</u>), extrayez le dossier et naviguez dans le dossier EFI. Obtenez le fichier Storcli avec l'extension .EFI, comme

illustré dans l'image.

Latest MegaRAID StorCLI MR 6.11		All OS	03/23/2016	219	<u>~</u>	📀 Create
Version: 1.19.04 File Size: 40631 KB	Language: Dealer English	ad Me				
1.19.04_StorCLI.txt	🚞 EFI		▶ licen	se.txt		license.txt
storcli_all_os	FreeB	SD	UDK		133	storcli.efi
	📄 Linux		Þ			
	📃 Linux-	-OEL-Sparc	•			
	📄 Linux-	-ppc	•			
	📃 Solari	S	•			
	📃 Solari	s Sparc	•			
	📄 Ubunt	tu	•			
	📄 Vmwa	re	•			
	📄 Vmwa	re-MN	Þ			
	📄 Vmwa	re-NDS	Þ			
	📄 Windo	ows	Fille			

Étape 2. Créez un nouveau dossier sous n'importe quel nom, où il est créé sous le nom EFI et storcli.efi est copié dans ce dossier.

Lancez le module KVM du serveur et, comme indiqué dans l'image, accédez à l'option Virtual Media create image.

Recherchez le dossier source dans la fenêtre contextuelle Créer une image à partir d'un dossier. Le dossier source sélectionné ici est le dossier EFI qui a été créé précédemment, il contient le fichier storcli.efi.

Parcourez également le chemin de destination du fichier IMG. Comme le montre l'image, cliquez sur Finish pour créer le fichier IMG.

Intel(R) Boot Age Copyright (C) 199	nt GE v1.5 7-2014, In	5.53 ntel Co	rporat	ion				
XE-E61: Media te	st failur	e, chec	k cabl	е				
	Create Image from F	Folder					×	
Intel(R) Boot Ag	Create a New Imag	ge File From a S	ource Folder				_	
Copyright (C) 19	Source Folder:	Desktop\EFI				Browse		
CLIENT MAC ADDR:	New Image File:	Desktop\EFI.in	ng			Browse		F F717451795C0
PXE-E51: No DHCP		Ima	ige creation s	uccessfully co	ompleted			
PXE-M0F∶ E×iting						Finish		
Reboot and Select or Insert Boot Me	proper B dia in se	oot dev lected	vice Boot d	evice	and pres	ss a key		

Nemarque : le KVM basé sur JAVA a été utilisé ici pour convertir de storcli.efi en EFI.IMG.

Étape 3. Lancer KVM, connecter efi.img

File View Macros Tools Virtual Media	Help	
😹 Boot Server 🔩 Shutdown S 👘 Create Im	nage	
KVM Console Server Activa	Virtual Devices	
Cisco UEFI Interactive Shell v2. EDK II UEFI v2.70 (American Megatrends, <b>map:</b> No mapping found.	1 0x0005000E)	
File View Macros Tools 🔺 Virtual Me	edia - Map Floppy	X
Boot Server Shutdown S KVM Console Server Cisco UEFI Interactive EDK II	e File:	Browse
UEFI v2.70 🛕 Open		×
map: No map;     Look in:     sap       Press ESC ir     Look in:     sap       Shell>     EFI     StorC       Shell>     EFI     StorC       Recent Items     EFI.im     StorC	LLI LLI LLImmg	

#### Étape 4. Mappez l'image EFI.

Nemarque : ne cochez pas la case LECTURE SEULE.

File View Macros Tools	📥 Virtual Media - M	ар Floppy		×	
Boot Server 🔩 Shutdown S					
Cisco UEET Interactive	Drive/Image File:	EFI.img	-	Browse	
EDK II UEFI v2.70 (American		Read Only			
map: No mapping found Press ESC in 1 second: Shell>			Map Device	Cancel	

Comment convertir le fichier Storcli.efi en fichier efi.IMG à l'aide du KVM HTML5

Fond

À partir de la version CIMC/UCSM 4.1, le KVM Java n'est plus disponible pour la création de fichiers image en lecture/écriture. En outre, le module KVM basé sur JAVA ne sera plus disponible à partir de CIMC/UCSM 4.1.

#### Étapes détaillées

Étape A : Vous avez besoin d'une machine Linux pour effectuer les étapes suivantes.

Étape B : [root@localhost /]# dd if=/dev/zero of=hdd.img bs=1024 count=102400

102400+0 records in

102400+0 records out

104857600 octets (105 Mo) copiés, 0,252686 s, 415 Mo/s

Étape C : [root@localhost /]# mkfs.msdos hdd.img

mkfs.fat 3.0.20 (12 juin 2013)

Remarque : si vous ne voyez pas le MSDOS comme une extension, vous devez installer le .RPM correspondant comme indiqué ici. Utilisez "Yum list" pour voir si le paquet est là ou vous devriez en télécharger un sur Internet ou sur redhat.

[root@localhost /]# rpm -ivh dosfstools-3.0.20-10.el7.x86\_64.rpm

avertissement : dosfstools-3.0.20-10.el7.x86\_64.rpm : en-tête V3 RSA/SHA256 Signature, ID de clé f4a80eb5 : NOKEY

Mise à jour / installation...

Étape D : Montez le fichier hdd.img

[root@localhost /]# mount -loop hdd.img /mnt/hdd

Étape E : Copiez les fichiers requis (fichier storecli.efi)

[root@localhost EFI]# cp storcli.efi /mnt/hdd

[root@localhost EFI]#

[root@localhost EFI]# Is

storcli.efi

Étape F : Démontez /mnt/hdd

[root@localhost EFI]# umount /mnt/hdd

Étape G : Vérifiez le type hdd.img. Accédez au répertoire et exécutez la commande comme

indiqué ici.

[root@localhost /]# fichier hdd.img

hdd.img : secteur de démarrage x86, affichage du message de démarrage mkdosfs, décalage de code 0x3c, ID OEM "mkfs.fat", secteurs/cluster 4, entrées racine 512, descripteur de support 0xf8, secteurs/FAT 200, têtes 64, secteurs 204800 (volumes > 32 Mo) , réservé 0x1, numéro de série 0x6f39955b, sans étiquette, FAT (16 bits)

Étape H : À l'aide de Winscp ou de tout autre outil de transfert de fichiers , copiez l'image et transférez-la sur le système souhaité.

Étape I : Lancez le KVM HTML5. Cliquez sur activate virtual devices > Removeable disk > Browse pour sélectionner "hdd.img" copié à partir de la machine Linux et cliquez sur map drive.

Étape 5. Après avoir démarré dans le shell EFI, exécutez cette commande (map -r) comme indiqué dans l'image ici.



Étape 6. Exécutez cette commande fs<X>: , où X = numéro de contrôleur qui a été reçu de la table de mappage.

Étape 7. Exécutez la commande cd EFI.



Étape 8. Tapez ls pour confirmer que le fichier storcli.efi est présent. Exécutez la commande Storcli.efi show pour confirmer que vous êtes à l'intérieur du contrôleur RAID correct. Vous devriez maintenant voir une structure de répertoires avec storcli.efi disponible et vous pouvez exécuter des commandes storcli.efi à partir d'ici.

FSO:\efi\>	ls				
Directory o	f: FS0:\	efi∖			
04/14/2020	20:06 <	DIR>	C	0	
04/14/2020	20:06 <	DIR>	4,096	6 .	
04/14/2020	19:41		13,597,280	0 storcli.et	
04/14/2020	14:43		685,484	4 termlog.t	кt
04/14/2020	14:44		851,905	5 events.tx1	t
04/14/2020	16:12		424,236	5 snapdump.;	zip
4	File(s)	15,55	8,905 bytes		
2	Dir(s)				
FS0:\efi\>					

Exécutez ces commandes pour collecter les journaux :

storcli.efi /c0/vall show all >showall.txt
storcli.efi /c0/vall show all > vall.txt
storcli.efi /c0/eall show all >eall.txt
storcli.efi /c0 show termlog > termlog.txt
storcli.efi /c0/eall/sall show all > showall.txt
storcli.efi /c0 show events file > Events.txt
storcli.efi /c0/eall show phyerrorcounters > phy.txt
storcli.efi /c0 show snapdump
storcli.efi /c0 get snapdump id=all file=snapdump.zip
Storcli.efi /c0 show pdfailevents file=pdfailevents.txt

À ce stade, vous devez envoyer les fichiers au TAC Cisco pour analyse. Démontez le fichier .img,

puis téléchargez les journaux dans le dossier Cisco TAC.

## États Des Disques Virtuels Et Étapes Recommandées

Le lecteur virtuel est optimal : les conditions de fonctionnement du lecteur virtuel sont bonnes. Tous les lecteurs configurés sont en ligne.

Aucune action requise.

Le lecteur virtuel est endommagé. La condition de fonctionnement du lecteur virtuel n'est pas optimale. L'un des lecteurs configurés est défaillant ou hors connexion.

Action à effectuer : remplacez le lecteur dès que possible. Commencez par effectuer la sauvegarde des données.

Le disque virtuel est partiellement endommagé : la condition de fonctionnement d'un disque virtuel RAID 6 n'est pas optimale. L'un des lecteurs configurés est défaillant ou hors connexion. RAID 6 peut tolérer jusqu'à deux pannes de disque.

Action à effectuer : remplacez le lecteur dès que possible.

Le lecteur virtuel est hors ligne : le lecteur virtuel n'est pas disponible pour le contrôleur RAID. Il s'agit essentiellement d'un état défaillant.

Action à effectuer : rétablissez l'état dégradé du RAID et sauvegardez les données. Remplacez le lecteur bientôt.

Le lecteur virtuel est hors ligne et le nouveau contrôleur de stockage : le lecteur virtuel n'est pas disponible pour le contrôleur RAID. Il s'agit essentiellement d'un état défaillant.

Action à effectuer-Ne remplacez pas le contrôleur de stockage. Contactez le TAC pour obtenir de l'aide

### Informations connexes

- <u>https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-server-software/215099-ucs-b-series-servers-replacing-a-raid-c.html</u>
- <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified\_computing/ucs/c/hw/C220M5/install/C220M5/C220M5</u>

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.