Gérer les statistiques EAP 802.1X sur un commutateur

Objectif

Le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) est un cadre d'authentification fréquemment utilisé dans les réseaux sans fil et les connexions point à point. Il prend en charge plusieurs mécanismes d'authentification, tels que les cartes à jeton, les cartes à puce, les certificats, les mots de passe uniques et l'authentification par chiffrement de clé publique.

EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) est un protocole d'authentification des ports réseau utilisé dans la norme IEEE 802.1x ou le contrôle d'accès réseau basé sur les ports, qui est développé pour donner une connexion réseau générique pour accéder aux ressources réseau. EAPOL, similaire à EAP, est une encapsulation simple qui peut s'exécuter sur n'importe quel réseau local (LAN).

Cet article explique comment gérer les statistiques EAP 802.1x sur votre commutateur.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx350
- Gamme SG350X
- Série Sx500
- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 1.4.7.06 Sx500
- 2.3.0.130 Sx350, SG350X, Sx550X

Gérer les statistiques EAP 802.1x

Afficher les statistiques d'une interface spécifique

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur, puis sélectionnez **Status and Statistics >802.1x EAP**.

Note: Les options de menu disponibles peuvent varier en fonction du modèle de périphérique. Dans cet exemple, SG350X-48MP est utilisé.

 Status and Statistics
System Summary
CPU Utilization
Interface
Etherlike
Port Utilization
GVRP
802.1x EAP
ACL
TCAM Utilization
Health and Power
SPAN & RSPAN
Diagnostics
RMON
▶ sFlow
View Log
Administration

Note: La page 802.1x EAP affiche des informations détaillées sur les trames EAP envoyées ou reçues. Pour savoir comment configurer les paramètres d'authentification de port 802.1x sur votre commutateur, cliquez <u>ici</u>.

Étape 2. Dans la zone Interface, sélectionnez l'interface pour laquelle les statistiques Ethernet doivent être affichées.

Note: Dans cet exemple, le port GE5 de l'unité 1 est choisi.

		GE1
000 44 540		GE2
802.1X EAP		GE3
		GE4
Interface:	Unit 1 🕈 Port	✓ GE5
	0.0.0.4	GE6

Étape 3. Cliquez sur une fréquence d'actualisation dans la zone Taux d'actualisation. Il s'agit de la période écoulée avant l'actualisation des statistiques d'interface.

Refresh Rate:	() N
	0 1
	<u> </u>
	()6

\bigcirc	No Refresh
\bigcirc	15 sec
	30 sec
\odot	60 sec
-	

- Aucune actualisation : informations relatives à l'interface qui ne seront pas actualisées avec de nouvelles informations.
- 15 secondes Les informations relatives à l'interface sont actualisées toutes les 15 secondes.
- 30 sec : les informations relatives à l'interface sont actualisées toutes les 30 secondes.
- 60 secondes Les informations sur les interfaces sont actualisées toutes les 60 secondes

Note: Dans cet exemple, 60 secondes sont sélectionnées.

Les valeurs sont affichées pour l'interface sélectionnée.

- Trames EAP EAPOL reçues Trames EAPOL valides reçues sur le port.
- Trames de début EAPOL reçues Trames de début EAPOL valides reçues sur le port.
- Trames de déconnexion EAPOL reçues Trames de déconnexion EAPOL reçues sur le port.
- Cadres d'annonce EAPOL reçus Cadres d'annonce EAPOL reçus sur le port.
- Cadres de demande d'annonce EAPOL reçus Cadres de demande d'annonce EAPOL reçus sur le port.
- Trames EAPOL non valides reçues Trames EAPOL non valides reçues sur le port.
- Trames d'erreur EAP EAPOL reçues Trames EAPOL avec une longueur de corps de paquets non valide reçue sur ce port.
- Trames MKPDU avec CKN reçu non reconnu Trames EAP avec CKN reçu sur ce port.
- Trames MKPDU non valides reçues Trames MKPDU (Key Agreement Protocol Data Unit) MACsec non valides reçues sur le port.
- Dernière version de trame d'EAPOL Numéro de version du protocole joint à la dernière trame d'EAPOL reçue.
- Dernière source de trame EAPOL Adresse MAC (Source Media Access Control) associée à la dernière trame EAPOL reçue.
- Trames de demandeur EAPOL EAP transmises Trames de demandeur EAPOL EAP transmises sur le port.
- Trames de début EAPOL transmises Trames de début EAPOL transmises sur le port.
- Trames de déconnexion EAPOL transmises Trames de déconnexion EAPOL transmises sur le port.
- Trames d'annonce EAPOL Transmises Trames d'annonce EAPOL transmises sur le port.
- Cadres de demande d'annonce EAPOL transmis Cadres de demande d'annonce EAPOL transmis sur le port.
- Trames authentificateurs EAP EAPOL Transmises Trames authentificateurs EAP transmises sur le port.
- Trames EAPOL MKA avec NO CKN Transmitted Trames MACsec Key Agreement (MKA) sans CKN transmises sur le port.

802.1x EAP	
Interface:	Unit 1 + Port GE5 +
Refresh Rate:	 No Refresh 15 sec 30 sec 60 sec
EAPOL EAP Frames Received:	41
EAPOL Start Frames Received:	28
EAPOL Logoff Frames Received:	0
EAPOL Announcement Frames Received:	0
EAPOL Announcement Request Frames Received:	0
EAPOL Invalid Frames Received:	0
EAPOL EAP Length Error Frames Received:	0
MKPDU Frames with unrecognized CKN Received:	0
MKPDU Invalid Frames Received:	0
Last EAPOL Frame Version:	1
Last EAPOL Frame Source:	00:41:d2:f9:d8:0a
EAPOL EAP Supplicant Frames Transmitted:	0
EAPOL Start Frames Transmitted:	0
EAPOL Logoff Frames Transmitted:	0
EAPOL Announcement Frames Transmitted:	0
EAPOL Announcement Request Frames Transmitted:	0
EAPOL EAP Authenticator Frames Transmitted:	93
EAPOL MKA Frames with No CKN Transmitted:	0
Clear Interface Counters Refresh View All	Interfaces Statistics

Étape 4. (Facultatif) Cliquez sur **Effacer les compteurs d'interface** pour effacer les compteurs de l'interface choisie.

Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser la page des statistiques.

Vous devez maintenant avoir géré correctement les statistiques EAP 802.1x d'une interface sur votre commutateur.

Afficher les statistiques de toutes les interfaces

Étape 1. Dans la page 802.1x EAP, cliquez sur **Afficher toutes les statistiques d'interface** pour afficher tous les ports en mode tableau.

802.1x EAP	
Interface:	Unit 1 Port GE5
Refresh Rate:	No Refresh 15 sec 30 sec 60 sec
EAPOL EAP Frames Received:	41
EAPOL Start Frames Received:	28
EAPOL Logoff Frames Received:	0
EAPOL Announcement Frames Received:	0
EAPOL Announcement Request Frames Received:	0
EAPOL Invalid Frames Received:	0
EAPOL EAP Length Error Frames Received:	0
MKPDU Frames with unrecognized CKN Received:	0
MKPDU Invalid Frames Received:	0
Last EAPOL Frame Version:	1
Last EAPOL Frame Source:	00:41:d2:f9:d8:0a
EAPOL EAP Supplicant Frames Transmitted:	0
EAPOL Start Frames Transmitted:	0
EAPOL Logoff Frames Transmitted:	0
EAPOL Announcement Frames Transmitted:	0
EAPOL Announcement Request Frames Transmitted:	0
EAPOL EAP Authenticator Frames Transmitted:	93
EAPOL MKA Frames with No CKN Transmitted:	0
Clear Interface Counters Refresh View Al	Interfaces Statistics

Étape 2. (Facultatif) Choisissez une fréquence d'actualisation dans la liste déroulante Taux d'actualisation. Il s'agit de la période écoulée avant l'actualisation des statistiques d'interface.



Note: Dans cet exemple, 30 secondes sont sélectionnées.

Étape 3. Sélectionnez le type d'interface dans la liste déroulante Type d'interface.

EAP Statistics Table							
Filter: Interface Type equals to	Port of Unit 1 🛊	Go					

Note: Dans cet exemple, le port de l'unité 1 est choisi.

Étape 4. Cliquez sur Go.

EAP Statistics Table						
Filter:	Interface Type equals to	Port of Unit 1 🛊	Go			

Le tableau des statistiques EAP affiche les statistiques de tous les ports du commutateur choisi.

	Interface	Received	ived Frames											
		EAPOL	EAPOL	EAPOL	EAPOL	EAPOL Announcement	Invalid	EAPOL EAP	MKPDU	MKPDU	Last EAPOL	Last EAPOL Source		
		EAP	Start	Logoff	Announcement	Request	EAPOL	Length Error	Unrecognized	Invalid	Version			
0	GE1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	10:60:4b:70:97:07		
0	GE2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00:00:00:00		
0	GE3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00:00:00:00		
0	GE4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	10:60:4b:70:97:07		
0	GE5	41	28	0	0	0	0	0	0	0	1	00:41:d2:f9:d8:0a		
0	GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00:00:00:00		

Étape 5. (Facultatif) Faites défiler la page vers la droite ou la gauche pour afficher d'autres statistiques.

		Transmitted Fr	ansmitted Frames							
L	Last EAPOL Source	EAPOL EAP	EAPOL Start	EAPOL	EAPOL	EAPOL Announcement	EAPOL EAP	EAPOL MKA		
n		Supplicant		Logoff	Announcement	Request	Authenticator	No CKN		
3	10:60:4b:70:97:07	0	0	0	0	0	2	0		
0	00:00:00:00:00:00	0	0	0	0	0	1	0		
0	00:00:00:00:00:00	0	0	0	0	0	2	0		
3	10:60:4b:70:97:07	0	0	0	0	0	2	0		
1	00:41:d2:f9:d8:0a	0	0	0	0	0	93	0		
0	00:00:00:00:00:00	0	0	0	0	0	0	0		

Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur **Effacer tous les compteurs d'interface** pour effacer les compteurs de l'interface choisie.

<u>хо</u>	54 4		1 (0	0	0	0	0	0	0	3
○ xc	3 0	(0 (0	0	0	0	0	0	0	0
O GE	548 0		0 (0	0	0	0	0	0	0	0
O GE	47 0		0 (0	0	0	0	0	0	0	0
O GE	46 0		0 (0	0	0	0	0	0	0	0

Étape 7. (Facultatif) Cliquez sur Actualiser pour actualiser la page des statistiques.

GE47 0		
GE47 0	0 0	3
GE47 0	0 0	0
○ GE47 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0
	0 0	0
○ GE46 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0

Étape 8. (Facultatif) Pour effacer les compteurs d'une interface spécifique, cliquez sur l'interface, puis sur le bouton **Effacer les compteurs d'interface**.

Clear Interface Counters			lers	Clear All I	nterface Cou	unters View Interface Sta	tistics Ref	resh				
	0	XG4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ū.	GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ο	GE47										
	9	GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Étape 9. (Facultatif) Pour afficher les statistiques d'une interface spécifique, cliquez sur l'interface, puis sur le bouton **Afficher les statistiques de l'interface**.

4		GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
()	GE47										
1		GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	XG4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3
(Clear Interface Counters Clear All Interface Counters				View Interface Statist	tics F	Refresh					

Vous devez maintenant avoir correctement consulté les statistiques EAP 802.1x de tous les ports de votre commutateur.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco