Configuration de FlexPod et FCoE avec VPC et NetApp Storage

Table des matières

Introduction Conditions préalables Exigences Composants utilisés Informations générales Configuration Diagramme du réseau Réseau physique Vue VSAN logique Configurations des plates-formes **Nexus 5000** Configuration de la qualité de service (QoS) **UCS Manager NetApp** Vérification Vérifier l'état des interfaces VFC Vérifier que NetApp et UCS sont connectés au fabric Dépannage Fonctionnalités configurées Configuration VLAN et VSAN Spanning Tree et VLAN FCoE VLAN VPC et FCoE État du contrôle de flux prioritaire **Appartenance VSAN** Problèmes connus et courants Informations connexes

Introduction

Ce document décrit un Nexus 5000 dans une configuration Virtual Port Channel (VPC) vers un stockage NetApp pour obtenir Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez des connaissances sur Unified Computing System (UCS) et Nexus 5000.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- 2x Nexus 5548 exécute NXOS 5.2. Appelé bdsol-n5548-05 et -06-.
- 2 interconnexions de fabric (FI) UCS 6248 exécute le logiciel 2.2. Appelé bdsol-6248-03-, A et B.
- 2x NetApp 3220 exécute la version 8.1. Appelé bdsol-3220-01-, A et B.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Ce document décrit la configuration du commutateur Nexus 5000 dans une configuration Virtual Port Channel (VPC) vers un stockage NetApp afin de réaliser Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Configuration

Diagramme du réseau

Tous les diagrammes de ce document ont été créés avec des diagrammes d'application.

Réseau physique

Cette configuration se veut une référence simple. Il utilise des liaisons uniques même si les canaux de port mentionnés peuvent être facilement étendus avec plus de liaisons pour fournir plus de bande passante.

Entre les interfaces UCS FI et les Nexus 5000, il n'y a qu'une seule liaison de chaque côté. Entre chaque Nexus 5000 et chaque NetApp, il existe également un lien lié aux VPC associés.



UCS Chassis

Vue VSAN logique

Dans ce cas, le VSAN 70 est utilisé pour le côté gauche du fabric et le VSAN 80 pour le côté droit. Respectivement, les VLAN 970 et 980 sont les VLAN FCoE.



UCS Chassis

Configurations des plates-formes

La plus grande partie de la complexité de cette configuration est concentrée sur la plate-forme Nexus 5000. La configuration d'UCS et de NetApp est assez simple.

Nexus 5000

Cette configuration présente de nombreuses similitudes avec l'exemple de configuration <u>NPIV</u> <u>FCoE avec NPV NEXUS Nexus 5000 joint à UCS</u>.

Activer les fonctionnalités

Sur les deux Nexus 5000 :

feature npiv feature fcoe feature lacp **Création du réseau de stockage virtuel (VSAN)**

bdsol-n5548-05

vsan database

vsan 70

bdsol-n5548-06

vsan database vsan 80

Ajout de nouveaux VLAN pour transporter le trafic FCoE

bdsol-n5548-05

vlan 970 fcoe vsan 70

bdsol-n5548-06

vlan 980 fcoe vsan 80 **Configuration de la connectivité physique**

Ce type de configuration vous permet de disposer de FCoE et d'un autre VLAN dans une agrégation unique. Dans ce cas, les VPC transportent le VLAN 3380, configuré en tant que VLAN NFS (Network File System) côté NetApp, comme indiqué plus loin.

La configuration provient de bdsol-n5548-05.

Configurez VPC sur NetApp-B :

interface Ethernet1/5
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 970,3380
spanning-tree port type edge trunk
channel-group 105 mode active

interface port-channel105 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 970,3380 vpc 105 Configurez VPC sur NetApp-A:

interface Ethernet1/6
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 970,3380
spanning-tree port type edge trunk
channel-group 106 mode active

interface port-channel106
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 970,3380
vpc 106
Configurez le canal de port menant à UCS :

interface Ethernet1/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 970
spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable
channel-group 103 mode active

interface port-channel103
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 970

Cette configuration se reflète sur le commutateur bdsol-n5548-06. La seule différence est que le VLAN 980 est transporté dans des trunks et non dans le VLAN 970.

Création et liaison de la configuration VSAN

Maintenant que la connectivité physique est configurée, les interfaces Fibre Channel virtuelles (VFC) nouvellement configurées doivent être liées aux canaux de port créés précédemment.

Remarque : cette configuration concerne UCS lorsqu'il fonctionne en mode d'hôte d'extrémité de fabric et non en mode de commutation Fibre Channel (FC). Lorsque vous exécutez le mode de commutation FC sur votre UCS, n'oubliez pas de changer le mode VFC de la structure d'agrégation par défaut (TF) à l'agrégation E_port (TE).

La configuration bdsol-n5548-05 pour NetApp :

interface vfc105 bind interface port-channel105 switchport trunk allowed vsan 70 no shutdown

interface vfc106 bind interface port-channel106 switchport trunk allowed vsan 70 no shutdown

Configuration de la carte FCoE bdsol-n5548-05 sur UCS :

interface vfc103 bind interface port-channel103 switchport trunk allowed vsan 70 no shutdown

Comme indiqué dans l'introduction de ce document, cette configuration représente une liaison unique dans le canal de port entre les commutateurs UCS et Nexus. Il est utilisé à titre de référence uniquement et peut être étendu à des liens supplémentaires.

La configuration précédente est reflétée sur bdsol-n5548-06. La seule modification consiste à utiliser VSAN 80 au lieu de VSAN 70.

Canal de port de liaison homologue

Dans cette configuration, chaque côté du fabric ne comporte qu'un seul VLAN FCoE. Les VLAN ne peuvent pas être agrégés entre des Nexus 5000.

En fonction des normes de configuration et des meilleures pratiques, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Aucune modification supplémentaire : les VLAN n'étant pas créés sur les deux Nexus 5000,

ils ne peuvent pas être agrégés. Ces VLAN sont affichés sous « Vlan Err-disabled on Trunk ».

- Supprimez les VLAN de l'agrégation via la commande switchport trunk allowed vlan exclude.
- Mentionnez explicitement les VLAN autorisés. Ne mentionnez pas les VLAN FCoE.

Ajouter les VFC à la base de données VSAN

Les VFC nouvellement configurés sont ajoutés à la base de données VSAN.

bdsol-n5548-05

vsan database vsan 70 interface vfc103 vsan 70 interface vfc105 vsan 70 interface vfc106 bdsol-n548-06:

vsan database vsan 80 interface vfc103 vsan 80 interface vfc105 vsan 80 interface vfc106

Configuration de la qualité de service (QoS)

Cette configuration a un profil QoS simple, qui est censé servir de référence.

Pour que le contrôle de flux par priorité (PFC) soit activé, ce qui permet une transmission sans perte nécessaire pour FCoE, la configuration QoS doit correspondre.

Dans ce cas, seules deux classes sont utilisées. Une pour FC/FCoE et une pour le trafic NFS qui autorise les trames jumbo.

```
bdsol-n5548-05# show running-config ipqos
class-map type qos class-fcoe
class-map type queuing class-fcoe
match qos-group 1
class-map type network-qos class-fcoe
match qos-group 1
policy-map type network-gos jumbo
class type network-qos class-fcoe
pause no-drop
mtu 2158
class type network-gos class-default
mtu 9216
multicast-optimize
system qos
service-policy type network-gos jumbo
service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy
service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy
service-policy type qos input fcoe-default-in-policy
```

UCS Manager

Un guide pas à pas qui vous montre comment configurer les liaisons ascendantes FCoE se trouve dans <u>Exemple de configuration de liaison ascendante UCS FCoE</u>.

Comme mentionné précédemment, dans cet exemple, une seule liaison est utilisée, mais cette configuration peut être étendue à plusieurs liaisons dans un canal de port.

Configuration du canal de port

>> 🚍 LAN → 🙆 LAN Cloud → 🔤 Fabric A → 🚓 Port Channels → 🚓 Port-Channel 2 (Uplink-FCoE) 🛛 🚓 Port-Channel 2 (Uplink-FCoE)				
General Ports Faults Events Statistics				
Status	Properties			
Overall Status: 1 Up	ID:	2		
Additional Info:	Fabric ID:	Α		
	Port Type:	Aggregation		
Actions	Transport Type:	Ether		
Enable Port Channel	Name:	Uplink-FCoE		
Disable Port Channel	Description:			
	Flow Control Policy:	default 🗸 🗸		
Add Ports	LACP Policy:	default 📉 💌		
	Note: Changing LACP polic	cy may flap the port-channel if the suspend-individual value changes!		
	Admin Speed:	💿 1 Gbps 💿 10 Gbps		
	Operational Speed(Gbps):	10		



L'exemple précédent illustre le point de vue UCS. Chaque côté du fabric comporte un canal de port, numéro 2, basé sur le port ethernet1/21.

Dans cet exemple, les seuls VSAN qui existent sont 70 et 80, il est donc raisonnable de supposer qu'ils sont ceux qui sont agrégés.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show vlan fcoe

Original VLAN ID	Translated VSAN ID	Association State
970	70	Operational
4048	1	Operational

interface Ethernet1/21 description UF: UnifiedUplink pinning border switchport mode trunk switchport trunk native vlan 4049 switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049 udld disable channel-group 2 mode active no shutdown interface port-channel2 description UF: UnifiedUplink switchport mode trunk switchport trunk native vlan 4049 switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049 pinning border speed 10000 Le VLAN 970 est agrégé via le port channel 2.

Configuration QoS

Comme indiqué précédemment, dans la configuration QoS du Nexus 5000, une configuration QoS de bout en bout permet à la carte PFC de fonctionner.

Dans cet exemple, seules deux classes sont activées. La classe par défaut qui porte les trames jumbo (MTU 9216) et la classe FC.

>> 🗐 LAN + 🔿 I	AN Cloud •	🙀 QoS Sy	stem Class						🙀 QoS System Class
General Events	FSM								
Priority	Enabled	CoS	Packet Drop	Weight	v	Weight (%)	MTU		Multicast Optimized
Platinum		5		10	• 1	N/A	normal	•	
Gold		4	V	9	- 1	N/A	normal	•	
Silver		2	V	8	- 1	N/A	normal	•	
Bronze		1		7	• 1	N/A	normal	•	
Best Effort	V	Any	V	5	* 5	50	9216	•	
Fibre Channel	V	3		5	- 5	50	fc	•	N/A

Cela correspond à ce qui a été configuré du côté Nexus dans les étapes précédentes. D'autres classes sont présentes, mais pas activées.

NetApp

Dans cet exemple, NetApp fonctionne en mode 7. Un guide détaillé sur la configuration du côté NetApp est disponible dans le <u>Guide de déploiement du stockage NetApp</u>.

Licence

Au moins la licence FCP (FC/FCoE) doit être présente pour permettre à FCoE de fonctionner.

Configuration

Les VLAN FCoE n'ont pas besoin d'être ajoutés n'importe où sur NetApp. Ils sont découverts au cours de la phase de découverte VLAN de la négociation FCoE.

Comme mentionné précédemment, lors de la configuration de Nexus 5000, le NFS est également géré par les mêmes liaisons ascendantes.

```
ifconfig dvif-3380 `hostname`-dvif-3380 netmask 255.255.255.0 partner dvif-3380
mtusize 9000 trusted
route add default 10.48.43.100 1
routed on
```

La configuration montre que le canal de port LACP (ifgroup) est créé à partir des interfaces e1a et e1b et que l'interface virtuelle pour VLAN 3380 est ajoutée.

La même configuration de l'interface utilisateur graphique indigue :

4 🕮 bdsol-3220-01-A/bdsol-3220-01	Network Interfaces			
⊿ bdsol-3220-01-A	🙀 Create VIF 🙀 Create VLAN 📝 Edit 🖂 Status 🕶 🗙 Delete 😋 Refresh			
Storage Configuration	Name	Туре Т		
Southing and distribution Southing and distribution Southing and distribution Southing and distribution	cOa	Ethernet		
4 🍯 Network	cOb	Ethernet		
🕸 DNS	dvif	Physical VLAN (VIF)		
Network Interfac	dvif-3380	VLAN		
Network Files	e0a	Ethernet		
NIS	e0b	Ethernet		
Protocols A NEC	e0M	Ethernet		
	e0P	Ethernet		
Security	e1a	Ethernet(Trunked)		
🖌 💊 System Tools	e1b	Ethernet(Trunked)		

Configuration du groupe d'interfaces

```
bdsol-3220-01-A> ifgrp status
default: transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'multi_mode', fail 'log'
dvif: 2 links, transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'lacp' fail 'default'
Ifgrp Status Up Addr_set
up:
ela: state up, since 28Sep2014 00:48:23 (142+11:23:01)
mediatype: auto-10g_twinax-fd-up
flags: enabled
active aggr, aggr port: elb
input packets 766192514, input bytes 2560966346135
input lacp packets 410301, output lacp packets 410438
output packets 615632, output bytes 81875375
up indications 9, broken indications 5
drops (if) 0, drops (link) 1
indication: up at 28Sep2014 00:48:23
consecutive 0, transitions 14
elb: state up, since 28Sep2014 00:48:22 (142+11:23:02)
mediatype: auto-10g_twinax-fd-up
flags: enabled
active aggr, aggr port: elb
input packets 246965410, input bytes 702882508932
input lacp packets 410301, output lacp packets 410442
output packets 615646, output bytes 81876343
up indications 9, broken indications 5
drops (if) 0, drops (link) 2
indication: up at 28Sep2014 00:48:22
consecutive 0, transitions 15
```

Vérification

Remarque : seuls les utilisateurs Cisco enregistrés peuvent accéder aux informations et aux outils Cisco internes.

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration. L'<u>analyseur CLI Cisco</u> prend en charge certaines commandes **show**. Utilisez cet outil pour obtenir une analyse des rapports produits par ces commandes.

Les sections Vérifier et dépanner de ce document se concentrent sur les commutateurs Nexus 5000, car ils sont essentiels à cette configuration.

Vérifier l'état des interfaces VFC

```
bdsol-n5548-05# show int vfc 105
vfc105 is trunking
Bound interface is port-channel105
Hardware is Ethernet
Port WWN is 20:68:00:2a:6a:28:68:7f
Admin port mode is F, trunk mode is on
snmp link state traps are enabled
Port mode is TF
Port vsan is 70
Trunk vsans (admin allowed and active) (70)
Trunk vsans (up) (70)
Trunk vsans (isolated) ()
Trunk vsans (initializing) ()
1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
65 frames input, 6904 bytes
0 discards, 0 errors
65 frames output, 9492 bytes
0 discards, 0 errors
```

Le résultat précédent montre que le VSAN 70 est actif et que les agrégations sont activées sur le VFC et qu'il fonctionne en effet dans le mode attendu - TF.

Vérifier que NetApp et UCS sont connectés au fabric

Vérifiez la base de données flogi sur les commutateurs.

bdsol-n5548-05#	show f	logi databa	ase	
INTERFACE	VSAN	FCID	PORT NAME	NODE NAME
vfc103	70	0xa00020	22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf	20:46:54:7f:ee:f2:d6:81
vfc105	70	0xa00000	50:0a:09:81:98:fd:66:a5	50:0a:09:80:88:fd:66:a5
		[bdsol-	-3220-01-B-1a]	
vfc106	70	0xa00001	50:0a:09:81:88:fd:66:a5	50:0a:09:80:88:fd:66:a5
		[bdsol-	-3220-01-A-1a]	

Le résultat précédent montre que chaque carte VFC a un périphérique connecté. Ceci est prévu dans une configuration très basique.

En cas de doute, vous pouvez vérifier l'état du côté UCS. En mode hôte final, la fonction NPV peut

Remarque : le FCID (0xa00020) dans NPV correspond à celui vu par le commutateur Nexus.

Le VSAN1 n'est pas actif sur l'agrégation et n'est pas configuré. Il peut donc être ignoré. Voici la vérification de la carte VFC 713 sur l'UCS.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show interface vfc 713 vfc713 is trunking (Not all VSANs UP on the trunk) Bound interface is port-channel2 Hardware is Ethernet Port WWN is 22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf Admin port mode is NP, trunk mode is on snmp link state traps are enabled Port mode is TNP Port vsan is 1 Trunk vsans (admin allowed and active) (1,70) Trunk vsans (up) (70) Trunk vsans (isolated) () Trunk vsans (initializing) (1) 1 minute input rate 2523680 bits/sec, 315460 bytes/sec, 163 frames/sec 1 minute output rate 1114056 bits/sec, 139257 bytes/sec, 69 frames/sec 134861480 frames input, 159675768364 bytes 0 discards, 0 errors 405404675 frames output, 792038498124 bytes 0 discards, 0 errors

Ce résultat montre que le VSAN 70 est actif et que le port fonctionne en mode Node en mode NPV (NP). Cela est normal, car UCS fonctionne en mode hôte d'extrémité.

NetApp

Comme mentionné précédemment, cette configuration s'exécute en mode 7. La commande cluster mode peut être différente.

L'état FCP sur les interfaces est :

```
bdsol-3220-01-A> fcp topology show
Switches connected on adapter 1a:
Switch Name: bdsol-n5548-05
Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.
Switch Release: 5.2(1)N1(1b)
Switch Domain: 160
Switch WWN: 20:46:00:2a:6a:28:68:41
Port Count: 5
(...)
```

```
Switches connected on adapter 1b:
Switch Name: bdsol-n5548-06
Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.
Switch Release: 5.2(1)N1(1b)
Switch Domain: 35
Switch WWN: 20:50:00:2a:6a:28:6e:41
Port Count: 5
```

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration. L'<u>analyseur CLI Cisco</u> prend en charge certaines commandes **show**. Utilisez cet outil pour obtenir une analyse des rapports produits par ces commandes.

Remarque : seuls les utilisateurs Cisco enregistrés peuvent accéder aux informations et aux outils internes.

Fonctionnalités configurées

Vérifiez que toutes les fonctionnalités requises sont activées.

```
bdsol-n5548-05# show feature | i npiv|fcoe|lacp
fcoe 1 enabled
fcoe-npv 1 disabled
lacp 1 enabled
npiv 1 enabled
```

Configuration VLAN et VSAN

Vérifiez l'existence du VLAN FCoE et l'endroit où il est envoyé.

show vlan fcoe show vlan id X Un exemple pour le côté gauche du fabric est illustré ici :

bdsol-n5548-05# sho w	v vlan fcoe	
Original VLAN ID	Translated VSAN ID	Association State
970	.70	Operational
bdsol-n5548-05# sho w	v vlan id 970	
VLAN Name	Status	Ports
970 VLAN0970	active	Pol, Pol03, Pol05, Pol06 , Pol07
		Po202, Po203, Po204, Eth1/3
		Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

Le VLAN 970 existe et est agrégé aux ports indiqués dans la configuration, ainsi que la confirmation qu'il transporte le VSAN 70.

Spanning Tree et VLAN FCoE

Les VLAN FCoE constituent un cas particulier et ne doivent pas exister dans le Spanning Tree.

bdsol-n5548-05# **show spanning-tree vlan 970** Spanning tree instance(s) for vlan does not exist.

Un cas spécial existe pour les VLAN MST (Multiple Spanning Tree) et FCoE. Une instance de MST doit être créée afin de transporter des VLAN FCoE, et non d'autres VLAN. Voir <u>Instances MST pour les déploiements FCoE à double fabric</u>.

VLAN VPC et FCoE

Dans l'exemple précédent, les VLAN FCoE sont ajoutés sur les VPC et les VPC se trouvent sur deux périphériques différents. La configuration de l'agrégation est légèrement différente pour chaque VPC.

Les VLAN FCoE ne peuvent pas apparaître comme VLAN autorisés dans le contrôle de cohérence VPC.

bdsol-n5548-05# show vpc con	nsiste	ncy-parameters vpc 105			
Legend: Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch					
Name	Туре	Local Value	Peer Value		
Shut Lan	1	No	No		
STP Port Type	1	Default	Default		
STP Port Guard	1	None	None		
STP MST Simulate PVST	1	Default	Default		
lag-id	1	[(1, 2-a0-98-40-ba-fa,	[(1, 2-a0-98-40-ba-fa,		
		1, 0, 0), (7f9b,	1, 0, 0), (7f9b,		
		0-23-4-ee-be-35, 8069, (0-23-4-ee-be-35, 8069,		
		0, 0)]	0, 0)]		
mode	1	active	active		
Speed	1	10 Gb/s	10 Gb/s		
Duplex	1	full	full		
Port Mode	1	trunk	trunk		
Native Vlan	1	1	1		
MTU	1	1500 1500			
Admin port mode	1				
Allowed VLANs	-	3380	3380		
Local suspended VLANs	-	-	-		
C'est prévu.					

Afin de vérifier que les VLAN FCoE sont agrégés, vérifiez l'agrégation par interface.

 Port
 Native Status
 Port

 Vlan
 Channel

 Po105
 1
 trunking

 Port
 Vlans Allowed on Trunk

 Po105
 970,3380

bdsol-n5548-05# show interface port-channel 105 trunk

Port	STP Forwarding

Po105 3380

Comme indiqué, les VLAN FCoE ne participent pas au Spanning Tree et ne sont pas visibles comme VLAN de transfert STP. Cependant, ils peuvent apparaître comme agrégation.

État du contrôle de flux prioritaire

Le contrôle de flux par priorité est crucial pour le fonctionnement de FCoE. Pour que la carte PFC soit opérationnelle, la configuration QoS doit correspondre de bout en bout.

Afin de vérifier l'état sur une base par interface :

bdsol-n5548-05# show interface ethernet 1/3 priority-flow-control Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

Le résultat précédent montre que la carte PFC est opérationnelle (activée) et que les trames Per Priority Pause (PPP) ont été reçues et transmises.

Pour une vue à l'échelle du périphérique, l'administrateur peut entrer la commande **show int priority-flow-control** :

bdsol-n5548-05# show int priority-flow-control Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP Ethernet1/1 Auto Off 4 0 Ethernet1/2 Auto Off 4 0 Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218 Ethernet1/5 Auto On (8) 0 0 Ethernet1/6 Auto On (8) 0 0 (...)

Les interfaces décrites dans ce document, Ethernet 1/3, 1/5 et 1/6, sont compatibles PFC et sont opérationnelles.

Appartenance VSAN

Les VFC configurés associés doivent faire partie du VSAN approprié. Cet exemple montre que les interfaces virtuelles configurées font partie du VSAN correct.

```
bdsol-n5548-05# show vsan membership
vsan 1 interfaces:
fc2/15
vsan 70 interfaces:
fc2/16 vfc103 vfc105 vfc106
Initiation FCOE
```

Le protocole d'initialisation FCoE passe par plusieurs étapes afin d'activer la liaison entre l'hôte

final et le commutateur.

Il est important de se rappeler que, pour activer correctement l'interface, plusieurs actions différentes doivent se produire, comme illustré dans ce schéma.



Enode est un noeud d'extrémité, tandis que FCF est le commutateur.

Afin de vérifier les étapes à partir de l'un des périphériques, l'utilitaire fcoe_mgr (gestionnaire FCoE) peut être utilisé. Dans ce cas, il s'agit de vfc 105.

bdsol-n5548-05# show platform software fcoe_mgr info interface vfc 105 vfc105(0x841e4c4), if_index: 0x1e000068, VFC RID vfc105 FSM current state: FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP PSS Runtime Config:-Type: 3 Bound IF: Po105 FCF Priority: 128 (Global) Disable FKA: 0 PSS Runtime Data: -IOD: 0x00000000, WWN: 20:68:00:2a:6a:28:68:7f Created at: Sat Sep 27 22:45:05 2014 FC Admin State: up Oper State: up, Reason: down Eth IF Index: Po105 Port Vsan: 70 Port Mode: F port

Config Vsan: 70 Oper Vsan: 70 Solicits on vsan: 70 Isolated Vsan: FIP Capable ? : TRUE UP using DCBX ? : FALSE Peer MAC : 00:c0:dd:22:79:39 PSS VN Port data:-FC ID 0xA00000 vfc index 503316584 vfc name vfc105 vsan id 70 enode_mac 00:c0:dd:22:79:39 vfc wwn 50:0a:09:81:98:fd:66:a5 La sortie est poursuivie.

Le résultat contient quelques informations utiles. Il vérifie l'état actuel, affiche la liaison réelle entre VFC et portchannel et l'état réel du VFC sur le VSAN. Elle montre les transitions entre les différents états décrits dans le schéma avant que l'interface n'apparaisse. La détection VLAN est effectuée et la sollicitation FIP est reçue et prise en compte, ce qui permet à la carte VFC de s'afficher.

Suite du résultat précédent :

```
17) FSM:<vfc105> Transition at 554094 usecs after Sat Sep 27 22:48:06 2014
Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_BRING_UP]
Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
18) FSM:<vfc105> Transition at 685820 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014
Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_VLAN_DISCOVERY]
Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
19) FSM:<vfc105> Transition at 686781 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014
Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
```

Curr state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Problèmes connus et courants

La configuration FCoE présente quelques problèmes connus et courants que l'équipe du centre d'assistance technique des solutions de mise en réseau du centre de données constate de nouveau.

• Protocole trunk : le protocole trunk doit être activé.

bdsol-n5548-05# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled.

 NetApp 8.2.2 et Nexus 5500/5600 exécutant le logiciel NX-OS 7.x. Au moment où le document a été rédigé, un problème connu entre ces deux versions existe et fait l'objet d'une enquête de la part de Cisco et NetApp. Les versions 6.x et 5.x de NX-OS fonctionnent correctement avec NetApp 8.2.2.

Informations connexes

- Modes d'interface (descriptions de port)
- Assistance technique et téléchargements Cisco

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.