# Configurer SIP TLS entre CUCM-CUBE/CUBE-SBC

### Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Configuration Diagramme du réseau Configuration Steps Vérification Dépannage Table des matières

### Introduction

Ce document aide à configurer SIP Transport Layer Security (TLS) entre Cisco Unified Communication Manager (CUCM) et Cisco Unified Border Element (CUBE)

#### Conditions préalables

Cisco recommande de connaître ces sujets

- Protocole SIP
- Certificats de sécurité

#### **Conditions requises**

- La date et l'heure doivent correspondre sur les terminaux (il est recommandé d'avoir la même source NTP).
- CUCM doit être en mode mixte.
- La connectivité TCP est requise (Open port 5061 sur tout pare-feu de transit).
- Les licences de sécurité et UCK9 doivent être installées sur le CUBE.

#### **Components Used**

- SIP
- Certificats autosignés

## Configuration

### Diagramme du réseau



#### **Configuration Steps**

Étape 1. Créer un point de confiance afin de conserver le certificat autosigné de CUBE

crypto pki trustpoint CUBEtest(this can be any name)
enrollment selfsigned
serial-number none
fqdn none
ip-address none
subject-name cn= ISR4451-B.cisco.lab !(this has to match the router's host name)
revocation-check none

rsakeypair ISR4451-B.cisco.lab ! (this has to match the router's host name) Étape 2. Une fois le point de confiance créé, exécutez la commande **Crypto pki enroll CUBEtest** afin d'obtenir des certificats auto-signés

crypto pki enroll CUBEtest

% The fully-qualified domain name will not be included in the certificate

Generate Self Signed Router Certificate? [yes/no]: yes Si l'inscription était correcte, vous devez attendre le résultat suivant

Router Self Signed Certificate successfully created Étape 3. Après avoir obtenu votre certificat, vous devez l'exporter

crypto pki export CUBEtest pem terminal La commande ci-dessus doit générer le certificat ci-dessous

% Self-signed CA certificate:

----BEGIN CERTIFICATE----

MIIBgDCCASqgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADAeMRwwGgYDVQQDExNJU1I0 NDUxLUIuY21zY28ubGFiMB4XDTE1MTIxNTAxNTAxNVoXDTIwMDEwMTAwMDAwMFow HjEcMBoGA1UEAxMTSVNSNDQ1MS1CLmNpc2NvLmxhYjBcMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA A0sAMEgCQQDGtZ974Tfv+pngs1+cCeLZ/e0b2zq6CrIj4T1t+NS1G5sjMJ919/ix 7Fa6DG33LmEYUM1NntkLaz+8UNDAyBZrAgMBAAGjUzBRMA8GA1UdEwEB/wQFMAMB Af8wHwYDVR0jBBgwFoAU+Yy1UqKdb+rrINc7tZcrdIRMKPowHQYDVR00BBYEFPmM tVKinW/q6yDX07WXK3SETCj6MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA0EADQXG2FYZ/MSewjSH T88SHXq0EVqcLrgGpScwcpbR1mKFPpIhDVaJfH/FC6jnkGW7JFWcekA5Kp0tzYx4 LDQaxQ==

----END CERTIFICATE-----

% General Purpose Certificate:

----BEGIN CERTIFICATE----

MIIBgDCCASqgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADAeMRwwGgYDVQQDExNJU1I0 NDUxLUIuY21zY28ubGFiMB4XDTE1MTIxNTAxNTAxNVoXDTIwMDEwMTAwMDAwMFow HjEcMBoGA1UEAxMTSVNSNDQ1MS1CLmNpc2NvLmxhYjBcMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA A0sAMEgCQQDGtZ974Tfv+pngs1+cCeLZ/e0b2zq6CrIj4T1t+NS1G5sjMJ919/ix 7Fa6DG33LmEYUM1NntkLaz+8UNDAyBZrAgMBAAGjUzBRMA8GA1UdEwEB/wQFMAMB Af8wHwYDVR0jBBgwFoAU+Yy1UqKdb+rrINc7tZcrdIRMKPowHQYDVR00BBYEFPmM tVKinW/q6yDX07WXK3SETCj6MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA0EADQXG2FYZ/MSewjSH T88SHXq0EVqcLrgGpScwcpbR1mKFPpIhDVaJfH/FC6jnkGW7JFWcekA5Kp0tzYx4 LDQaxQ==

#### ----END CERTIFICATE-----

Copiez le certificat auto-signé ci-dessus et collez-le dans un fichier texte avec l'extension de fichier **.pem** 

L'exemple ci-dessous porte le nom ISR4451-B.ciscolab.pem

Computer			
File name:	ISR4451-B.cisco.lab.pem		· ·
Save as type:	All types (*.*)		•
Hide Folders		Save	Cancel
		· · · · ·	

Étape 4. Télécharger le certificat CUBE dans CUCM

- CUCM OS Admin > Security > Certificate Management > Upload Certificate/Certificate chain
- Objet du certificat = CallManager-Trust
- Télécharger votre fichier .pem

Upload Certificate/Certificate	hain - Mozilla Firefox	
https://cucm10-5.cisco.lab/	cmplatform/certificateUpload.do	
Ipload Certificate/Certific	ate chain	
Upload 🕎 Close		
Status		
i Warning: Uploading a c	luster-wide certificate will distribute it to all server	s in this cluster
Contificate Certificate/Certific	ate chain	
Certificate Purpose*	CallManager-trust	•
Upload File	Prouse ISP/451-B cisco lab pam	
	iskiist iskiis	
Upload Close		
(i) *- indicates required it	em.	

Étape 5. Télécharger le certificat auto-signé du gestionnaire d'appels

- Rechercher le certificat qui indique Callmanager
- Cliquez sur le nom d'hôte
- Cliquez sur le fichier PEM téléchargé
- Enregistrer sur votre ordinateur

disco Unified Operation	ing System Administration	Newlyston Ges Unified OS Administration 10 Co
Dox - Selings - Security - Safeware Uppre	das + Sarviss + Najo +	case search Locumentation About Logout
Certificate Liet		
💦 Cenerate Settingned 🕒 Upload Centilizate/C	ierflozie chain 🙀 Generale CER	
Status		
10 records found		
Certificate List (1 - 10 of 10)		Rows per Page 50
Find Certificate List where Certificate	begins with 🚦 Califfrance Pind Dear Pitar 🖓 📼	
Cartificate Comments Calificate CuCML052	ame Trote Key Note Dublishies Issuel Br Dx Self-signed RSA CUCH1052 CUCH1052 02/21	anation Description 0/2023 Self-signed certificate generated by system
• • •	Certificate Details(Self-signed)	
(i) 💫 https://10.201.196	.162/cmplatform/certificateEdit.do?cert=/usr/local/cm/.security/Call	Manager/certs/Cal
Certificate Details for C	CUCM1052, CaliManager	
Regenerate Gen	erate CSR U Download .PEM File U Download .DER File	
Status		
i Status: Ready		
Certificate Settings —		
File Name	CallManager.pem	
Certificate Purpose	CallManager	
Certificate Type	certs	
Certificate Group	product-cm	
Description(friendly name	e) Self-signed certificate generated by system	
Certificate File Data —		
ſ		
Version: V3		
Serial Number: 4A7B50	3A9A3D202AD7D54B1F874B7DF7	
SignatureAlgorithm: SH	A1withRSA (1.2.840.113549.1.1.5)	
Issuer Name: L=rcdn5, Validity From: Thu Jul 2	ST=Texas, CN=CUCM1052, OU=prime, O=cisco, C=US 21 13:11:22 CDT 2016	
To: Tue Jul 20	13:11:21 CDT 2021	
Subject Name: L=rcdn	5, ST=Texas, CN=CUCM1052, OU=prime, O=cisco, C=US	
Key: RSA (1.2.840.113	549.1.1.1)	
Key value:	203883611774c468431a6c164764b1374b6370014148c7b5	
8d913a1689d2a289ea74	fc1b42b5a571bc0abc1310e63b8924a84a3e7dc03a5001ac	
4fb551b9f1569d44c1f33	6d5a1c2a80cbf65ebc93e2bb1619ca3d1c77984aeed1a752	
3c433611d85f619725c8	d116a5ab399765ed0851cdd73336244a7d214091f7a92be	
38d07ae913dee3195402	8c16a6b020737890fc3f63653da9ca6bbafbd59f3c3b77292	
89d50f14b7d8d4ae3030	69072917f6491b81083584c8e22122bd6ed524d81598353	
(		
Regenerate Gene	erate CSR Download .PEM File Download .DER File	
(1)		
Close		

#### Étape 6. Télécharger le certificat Callmanager.pem sur CUBE

- Ouvrez Callmanager.pem avec un éditeur de fichier texte
- Copier l'intégralité du contenu du fichier
- Exécutez les commandes suivantes sur le CUBE

enrollment terminal

revocation-check none

crypto pku authenticate CUCMHOSTNAME

(PASTE THE CUCM CERT HERE AND THEN PRESS ENTER TWICE)

You will then see the following:

Certificate has the following attributes:

Fingerprint MD5: B9CABE35 24B11EE3 C58C9A9F 02DB16BC

Fingerprint SHA1: EC164F6C 96CDC1C9 E7CA0933 8C7518D4 443E0E84

% Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

If everything was correct, you should see the following:

Trustpoint CA certificate accepted.

% Certificate successfully imported Étape 7. Configurer SIP pour utiliser le point de confiance de certificat autosigné de CUBE

sip-ua

crypto signaling default trustpoint CUBEtest Étape 8. Configurer les terminaux de numérotation dial-peer avec TLS

dial-peer voice 9999 voip answer-address 35..

- destination-pattern 9999
- session protocol sipv2
- session target dns:cucm10-5

```
session transport tcp tls
```

voice-class sip options-keepalive

srtp

Étape 9. Configurer un profil de sécurité de liaison SIP CUCM

- Page d'administration de CUCM > Système > Sécurité > Profil de sécurité de la liaison SIP
- Configurez le profil comme indiqué ci-dessous

Status Status: Ready	Neset 🖉 Apply Coning 🖓 Ad	1 IVCW	
IP Trunk Security Profile Informati	on		
Name*	CUBE Secure SIP Trunk Profile		
Description	Secure SIP Trunk Profile authentic	ated by null String	
Device Security Mode	Encrypted		
ncoming Transport Type*	TLS	•	
Outgoing Transport Type	TLS	•	
Enable Digest Authentication			
Nonce Validity Time (mins)*	600		
C.509 Subject Name	ISR4451-B.cisco.lab		
ncoming Port*	5061		
Enable Application level authorization	1		
Accept presence subscription			
Accept out-of-dialog refer**			
Accept unsolicited notification			
Accept replaces header			
Transmit security status			
Allow charging header			
SIP V.150 Outbound SDP Offer Filtering	* Use Default Filter	-	

**Remarque** : il est essentiel que le champ X.509 corresponde au nom CN que vous avez configuré précédemment lors de la génération du certificat auto-signé

Étape 10. Configurer une liaison SIP sur CUCM

- Assurez-vous que la case SRTP allowed est cochée
- Configurez l'adresse de destination appropriée et assurez-vous de remplacer le port 5060 par le port 5061

 Assurez-vous de sélectionner le profil de sécurité de ligne principale Sip correct (créé à l'étape 9)

-		
SIP	Information-	-

Destination Address is an SRV Destination Address is an SRV	Idress	Destination	n Address IPv6	Destination Port	
1* 10.201.160.12				5061	
ITP Preferred Originating Codec*	711ulaw	*	]		
ILF Presence Group*	Standard Presence group	-			
IP Trunk Security Profile*	ISR4451-B Secure SIP Trunk Profile	-			
erouting Calling Search Space	< None >	•			
ut-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >				
UBSCRIBE Calling Search Space	< None >				
IP Profile*	Standard SIP Profile-options		View Details		
TMF Signaling Method *	No Preference	-			

• Enregistrez et réinitialisez le trunk.

### Vérification

Puisque vous avez activé OPTIONS PING sur CUCM, la ligne principale SIP doit être dans l'état FULL SERVICE

Name *	Description	Calling Search Space	Device Pool	Route Pattern	Partition	Route Group	Priority	Trunk Type	SIP Trunk Status	SIP Trunk Duration
ISR4451-B			G711-Secure					SIP Trunk	Full Service	Time In Full Service: 0 day 0 hour 0 minute

L'état de la liaison SIP affiche le service complet.

L'état de l'homologue de numérotation s'affiche comme suit :

show d	ial-pe	er vo:	ice summary						
TAG KEEPAL	TYPE IVE	MIN	OPER PREFIX	DEST-PATTERN	FER	THRU	SESS-TARGET	STAT PORT	
9999	voip	up	up	9999	0	syst	dns:cucm10-5		active

### Dépannage

Activer et collecter la sortie de ces débogages

debug crypto pki api debug crypto pki callbacks debug crypto pki messages debug crypto pki transactions debug ssl openssl errors debug ssl openssl msg debug ssl openssl states debug ip tcp transactions debug ccsip verbose Lien Enregistrement Webex :

https://goo.gl/QOS1iT