Configurer le numéro unique d'appel pour CallManager

Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Informations générales
Configurer
Configuration utilisateur
Configuration du profil de destination distante
Configuration de la destination distante
Vérifier
<u>Dépannage</u>

Introduction

Ce document décrit les entrées et les modifications couramment utilisées lors de la configuration de l'application Cisco Unified Mobility appelée Mobile Connect.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Le téléphone de destination distante ne peut pas être un téléphone enregistré dans le même cluster. Il peut s'agir d'un téléphone dans un cluster différent ou d'un téléphone RTPC sur la liaison/passerelle.
- Le téléphone de destination distant est accessible à partir du cluster du téléphone de bureau

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

Cisco Unified Call Manager 11.0.1.21900-11

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of

the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

L'application Cisco Unified Mobility appelée Mobile Connect, communément appelée Single Number Reach (SNR), permet aux utilisateurs de Cisco Unified Communications d'être joints via un numéro de téléphone d'entreprise unique qui sonne simultanément sur leur téléphone de bureau IP et sur leur téléphone cellulaire (Remote Destination). Les utilisateurs de Mobile Connect peuvent prendre un appel entrant sur leur téléphone de bureau ou cellulaire et à tout moment, et peuvent déplacer l'appel en cours d'un de ces téléphones vers l'autre sans interruption.

Configurer

Lorsque vous travaillez avec CUCM, les tâches effectuées sont liées aux activités suivantes :

- Configuration utilisateur
- Configuration du profil de destination distante
- · Configuration de la destination distante

Configuration utilisateur



Vous êtes dirigé vers une page Association de périphérique utilisateur, où vous pouvez sélectionner le périphérique qui doit être associé en tant que téléphone de bureau de l'utilisateur, puis cliquez sur Enregistrer la sélection/les modifications, comme indiqué dans l'image :

User Device	Association					Re
Select All	Clear Al	II Select All In Search Clear All In Se	earch Save Selected/Ch	anges 🛛 🔆 Remove All Associated		
Find User Dev	ice Association	n where Name ᅌ begins with	n ᅌ	Find Clear Filter 💠 📼	-	
Show the	devices alread	ly associated with user				
			Device Name		Directory Number	
	X	BOTMOTOG		1234		
	7975	SEP0026CB3DC691		9998		SEP0026CB3DC691
	7975	SEP0026CB3DC691		\+6138871095	8	SEP0026CB3DC691
	9971	SEP006440B57B06		\+6138871095	9	SEP006440B57B06
	7975	SEP04C5A44C15BD		\+6138871095	7	SEP04C5A44C15BD
	7975	SEP04C5A44C15BD		9998		SEP04C5A44C15BD
	6961	SEP0C27245472A0		1005		Auto 1005
		SEP1C1D862F4170		1001		Auto 1001
	(C)	SEP28C7CED7E0FA		1007		Auto 1007
		SEP503DE57D6C04		1003		Auto 1003
	1041	SEP5067AEE361AC		\+6138871095	6	Auto 1004
	1	SEP74A02FC0AEB1		8120		Auto 1008
	() () ()	SEPACA016FDC201		1012		Auto 1012
	(1)	SEPB000B4BA090B		1011		Auto 1011
	1021	SEPB8386156E7BA		\+6138871095	5	SEPB8386156E7BA
	8811	SEPBC16F51668F6		1006		Auto 1006
	RASINR	SEPBCF1F2E97CF4		5678		Auto 1009
	9971	SEPD0C282D0B3B9		1000		Auto 1000
	7975	SEPDC7B94F8EE28		123456789		Auto 1002
	7975	SEPDC7B94F8EE28		1002		Auto 1002
Select All	Clear All	Select All In Search Clear All In Search	Save Selected/Changes	Remove All Associated		

Une fois terminé, comme le montre l'image, vous devez voir le nom du périphérique dans la section Périphériques contrôlés.

End User Configuration		
Save 🗶 Delete 🕂	Add New	
Device Information		
Controlled Devices	SEP0026CB3DC691	
		Device Association
		Line Appearance Association for Presence
Available Profiles	A =1 =	

Comme l'illustre l'image, choisissez le poste principal du périphérique.

- Directory Number	Associations		
Primary Extension	9998	>	

Cochez la case Enable Mobility. Vous pouvez également modifier le délai d'attente maximal pour l'interception sur site et la limite de destination distante, si nécessaire. De plus, les valeurs par défaut sont visibles dans l'image.

Mobility Information				
Enable Mobile Voice Access				
Maximum Wait Time for Desk Pickup*	10000			
Remote Destination Limit*	4			

Configuration du profil de destination distante

Créez un profil de destination distante (RDP) pour l'utilisateur final .

Afin de créer un nouveau profil RDP, naviguez vers Device > Device Settings > Remote Destination Profile > Add new.

Remote Destination Profile Configuration

Save

- Status

(i) Status: Ready

Name*	RDP-Sankalp	
Description		
User ID*	sankalp	
Device Pool*	Default	\$
Calling Search Space	< None >	\$
AAR Calling Search Space	< None >	≎
User Hold Audio Source	< None >	2
Network Hold MOH Audio Source	< None >	\$
Privacy*	Default	○
Rerouting Calling Search Space	< None >	○
Calling Party Transformation CSS	< None >	○
✓ Use Device Pool Calling Party T	Transformation CSS	
User Locale	< None >	2
Network Locale	< None >	≎
Ignore Presentation Indicators	(internal calls only))
Do Not Disturb		
Call Reject		🕑

Cliquez sur Save. Vous pouvez maintenant voir une option pour ajouter un nouveau numéro de répertoire (DN) .

Cliquez sur Add a new DN pour accéder à la configuration des numéros de répertoire où vous devez spécifier le numéro de répertoire du téléphone de bureau auquel vous devez associer le RDP, puis cliquez sur Save.

Remote Destination Profile Configu	ıration	
Save 🗙 Delete 🛅 Copy 🚭	Add New	
(i) Add successful		
Association Information	-Remote Destination Profile Inf	ormation
1 Line [1] - Add a new DN	Name*	RDP-Sankalp
	Description	
	User ID*	sankalp
	Device Pool*	Default ᅌ
	Calling Search Space	test
	AAR Calling Search Space	< None >
	User Hold Audio Source	1-SampleAudioSource
	Network Hold MOH Audio Source	1-SampleAudioSource
	Privacy*	Default 📀
	Rerouting Calling Search Space	test 📀
	Calling Party Transformation CSS	test
	Vise Device Pool Calling Party T	Transformation CSS
	User Locale	< None >
	Network Locale	< None >
	Ignore Presentation Indicators	(internal calls only)
	-Associated Remote Destination	15
	Add a New Remote Destination	
	- Do Not Disturb	
	Do Not Disturb	
	DND Option* Call Reject	٥

Il est également important de savoir que le CUCM tente d'atteindre la destination distante via l'espace de recherche d'appels de réacheminement.

Directory Number Config	uration		
Save 🗶 Delete 🔮	Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add	New	
- Status			
(i) Update successful			
Directory Number Inform	ation		
- Directory Number Inform			
Directory Number*	9998	Urgent Priority	

Après avoir enregistré le numéro de répertoire, spécifiez le CSS correct par rapport à l'espace de recherche d'appels de réacheminement. Cliquez sur Add a New Remote Destination, comme indiqué dans l'image :

Remote Destination Profile Configuration	ion		
Save 🗶 Delete 📄 Copy 🕂 Ad	dd New		
⊂ Status —			
i Status: Ready			
Association Information	┌ Remote Destination Profile Inf	ormation	
1 erns Line [1] - 9998 (no partition)	Name*	RDP-Sankalp	
2 <u>era: Line [2] - Add a new DN</u>	Description		
	User ID*	sankalp	\diamond
	Device Pool*	Default	\bigcirc
	Calling Search Space	test	\bigcirc
	AAR Calling Search Space	< None >	\bigcirc
	User Hold Audio Source	1-SampleAudioSource	\bigcirc
	Network Hold MOH Audio Source	1-SampleAudioSource	\bigcirc
	Privacy*	Default	\bigcirc
	Rerouting Calling Search Space	test	\bigcirc
	Calling Party Transformation CSS	test	\bigcirc
	Use Device Pool Calling Party 1	Transformation CSS	
	User Locale	< None >	\bigcirc
	Network Locale	< None >	\bigcirc
	Ignore Presentation Indicators	(internal calls only)	
	Associated Remote Destination	15	
	Add a New Remote Destination		

Configuration de la destination distante

Spécifiez le numéro de destination, car il s'agit du numéro de votre destination distante .

Assurez-vous que la case à cocher Activer les fonctionnalités de Unified Mobility, Activer le numéro unique d'appel, Activer le déplacement vers le mobile est cochée.

La politique de messagerie vocale à numéro unique d'appel offre deux options : Contrôle du temporisateur et Contrôle de l'utilisateur, le premier étant la valeur par défaut.

Dans la section Informations sur le temporisateur, vous pouvez spécifier le délai avant que la destination distante puisse sonner.

Si la destination distante doit sonner immédiatement, vous pouvez définir la valeur d'attente* sur zéro.

Il est également important d'étalonner l'heure à laquelle le fournisseur de services de la destination distante envoie l'appel à la messagerie vocale de la destination distante. La valeur Arrêter la sonnerie de ce téléphone après peut être définie à une valeur inférieure à celle pour s'assurer que l'appel ne va pas vers la messagerie vocale du téléphone portable. Cette valeur de temps est spécifiée par rapport à Arrêter de faire sonner ce téléphone après.

Dans la version précédente du gestionnaire d'appels, ces paramètres avaient des noms différents :

- Délai avant la sonnerie du minuteur
- Délai de réponse trop court
- · Réponse trop tardive

Remote Destination Configuration		
Save		
Status Status: Ready		
Remote Destination Information		
Name	RDP-Sankalp	
Destination Number*	9008815186	
Owner User ID*	sankalp	0
Enable Unified Mobility features		
Remote Destination Profile*	RDP-Sankalp	٥
Single Number Reach Voicemail Policy*	Use System Default	0
 Enable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at th Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active calls 	e same time when my business line(s) is to this phone when the mobility button	s dialed. on your Cisco IP Phone is pressed.
Enable Extend and Connect		
Allow this phone to be controlled by CTI application	ns (e.g. Jabber)	
CTI Remote Device*	Not Selected	○
Timer Information Wait* 4.0 seconds before ringing this phone whe	en my business line is dialed.*	
Prevent this call from going straight to this phone's vo	icemail by using a time delay of $*$ 1.5	seconds to detect when calls go straight to voicemail. st
Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to av	oid connecting to this phone's voicemail	.*

Si la stratégie de messagerie vocale SNR est configurée pour le contrôle de l'utilisateur, les informations du minuteur changent, comme indiqué dans l'image :

Single Number Reach Voicemail Policy*	User Control	
Enable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at the same	e time when my business line(s) is dialed.	
Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active calls to this	s phone when the mobility button on your Cisco IP Phon	e is pressed.
 Enable Extend and Connect Allow this phone to be controlled by CTI applications (e.g.) 	J. Jabber)	
CTI Remote Device*	Not Selected 🗘	
Timer Information		
Wait* 4.0 seconds before ringing this phone when my	business line is dialed.*	
Prevent this call from going straight to this phone's voicema	il by requiring you to respond to a prompt to be connect	ed.
Stop ringing this phone after $*$ 19.0 seconds to avoid con	nnecting to this phone's voicemail. st	

Si la configuration SNR doit être limitée en fonction de l'heure et du jour, ces options sont

modifiées si nécessaire. Si aucune restriction ne doit être appliquée, le Planning de sonnerie peut être défini sur Tout le temps et Lors de la réception d'un appel pendant le planning de sonnerie cidessus peut être défini sur Toujours sonner cette destination.

Après avoir terminé la configuration de la destination distante, cliquez sur Save.

As specified Monday Tuesday	Delow	No Office Hours			
Monday Tuesday	All Day	No Office Hours			
Tuesday			ᅌ to	No Office Hours	۵
	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	0
Wednesday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٥
Thursday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	0
Friday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٢
Saturday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	0
Sunday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٥
me Zone* (G	GMT) Etc/GM	т			
hen receiving	g a call dur	ing the above ring schedule			
Always ring	this destina	tion			
Ring this de	stination on	ly if caller is in Not Selected		View Details	

Cochez la case en regard de la ligne, puis cliquez sur Enregistrer.

Remote Destination Configuration Relat			
🔜 Save 🗶 Delete 🗋 Copy 🕂 Add New			
Status			
(i) Add successful			
Remote Destination Profile	Remote Destination Information		
Line Line Association	Name	RDP-Sankalp	
Line [1] - 9998 (no partition)	Destination Number*	9008815186	
	Owner User ID*	sankalp	0
	Enable Unified Mobility features		
	Remote Destination Profile*	RDP-Sankalp	٥
	Single Number Reach Voicemail Policy*	Use System Default	
	Enable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at the state of	he same time when my business line(s)) is dialed.
	Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active calls to this phone when the mobility button on your Cisco IP Phone is pressed.		
	Enable Extend and Connect		
	CTI Remote Device*	Not Selected	0
	Timer Information		
	Wait* 4.0 seconds before ringing this phone when my business line is dialed.*		
	Prevent this call from going straight to this phone's voicemail by using a time delay of* 1.5 seconds to detect when calls go straight to voicemail.*		
	Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to av	void connecting to this phone's voicema	əii. *

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Vérifiez le nom du profil de destination distante, qui apparaît sur la page Utilisateur final.

- Mobility Information				
Enable Mobility Enable Mobile Voice Access				
Maximum Wait Time for Desk Pickup st	10000			
Remote Destination Limit*	4			
Remote Destination Profiles	RDP-Sankalp		7	
		1	View Details	
Remote Destination Limit* Remote Destination Profiles	4 RDP-Sankalp		View Details	

Sur la page des numéros de répertoire, vous devez voir le nom du profil de destination distante dans la section Périphériques associés.

Directory Number Configuration						
🔚 Save 🗙 Delete 睯 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New						
- Status						
i Status: Ready						
-Directory Number Inform	ation					
Directory Number*	9998		Urgent Priority			
Route Partition	< None >	\$				
Description						
Alerting Name						
ASCII Alerting Name						
External Call Control Profile	< None >					
Allow Control of Device from CTI						
Associated Devices	SEP0026CB3DC691					
	SEP04C5A44C15BD RDP-Sankalp		Edit Device			
			Edit Line Appearance			

Effectuez un test via l'analyse des numéros composés pour vérifier si le gestionnaire d'appels dirige l'appel vers la destination distante en fonction de la configuration ou non.

Afin d'effectuer une analyse de numéro composé, accédez à Cisco Unified Serviceability > Tools > Dialed Number Analyser > Analysis > Phones > Find > Choisissez le téléphone appelant.

Spécifiez le numéro de répertoire du téléphone de bureau et cliquez sur Do Analysis.

_	Analyzer Input —					
	Analyzer input					
	- Dialed Digit Settings					
	Dialed Digits	9998				
	Pattern Analysis	SIP Analysis				
		Domain Route				
	- Date and Time Se	ettings-				
	Time Zone	(GMT) Etc/GMT				
	Date	2016 文 - Apr 文 - 15 文 (YYYY - MMM - DD)				
	Time					
		$10 \lor - 23 \lor - 12 \lor - 0 \lor (HH : MM : SS : MS)$				
	Do Analysis C	lear				
١L						

Dans la sortie Analyse, l'appel est étendu au RDP avec le téléphone de bureau, ce qui confirme les effets éventuels de la configuration SNR.

DNA Analysis Output	
Cisco Unified Communications Manager Dialed Number Analyzer Results Expand All Collapse All	
Results Summary	
Calling Party Information Calling Party = 1002 Partition = Device CSS = Line CSS = AAR Group Name = AAR CSS = Dialed Digits = 9998 Match Result = RouteThisPattern Matchag Pattern Information	
 Matched Pattern Information Pattern = 9998 Partition = Time Schedule = Called Party Number = 9998 	



Dépannage

Il n'y a actuellement aucune information spécifique disponible pour dépanner cette configuration.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.