Étapes de configuration de Cisco Aironet 1142 et d'enregistrement du téléphone Wi-Fi 7925 avec CUCM

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used** Configuration Configuration de point d'accès Comment accéder au point d'accès (AP) Activer les interfaces radio Ajouter un nouveau VLAN Création d'un nouveau SSID et association du VLAN Comment rendre le SSID visible aux clients Comment vérifier les clients connectés **Configuration CUCM** Comment ajouter un téléphone 7925 au serveur CUCM Configuration du téléphone 7925 physique Nom du profil Configuration du réseau **Configuration WLAN** Vérification Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment enregistrer un téléphone sans fil Cisco sur un serveur Cisco Unified Communication Manager (CUCM). Ce document présente une configuration détaillée de CUCM, point d'accès et téléphone sans fil.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître CUCM et les points d'accès Cisco.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CUCM version 9.1.2.15126-1.
- Point d'accès Cisco Aironet 1140, version 15.3(3)JBB2
- Téléphone Cisco 7925, version 1.4(7)

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Utilisez les informations décrites dans cette section afin d'enregistrer un téléphone sans fil Cisco auprès du serveur CUCM.

Accès Configuration des points

Comment accéder au point d'accès (AP)

Configurez DHCP sur votre commutateur L3 ou assurez-vous que le commutateur auquel Aironet sera connecté a accès au serveur DHCP.



Après avoir connecté l'Aironet au port de commutation d'un commutateur Cisco, vous pouvez trouver les détails de l'Aironet à l'aide de la commande **show cdp neighbors** sur le commutateur.

Ramebala_vlan487#sh cdp neighbors											
Capability Codes:	: R - Router, T - '	Trans Bridge	e, B - Source	e Route Bri	.dge						
	S - Switch, H - 1	Host, I - IG	SMP, r - Repe	eater, P -	Phone,						
	D - Remote, C - (CVTA, M - Tw	vo-port Mac H	Relay							
Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID						
SEPDC7B94F8C4BB	Fas 0/7	140	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1						
SEPD0C282D07393	Fas 0/17	131	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1						
SEP002497AB40D8	Fas 0/11	147	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1						
SEP2893FE1262C4	Fas 0/14	174	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1						
SEP503DE57D9995	Fas 0/19	169	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1						
SEPB41489A2F295	Fas 0/13	127	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1						
BGL14.M.18-LAP114	42-1.LAB.com										
	Fas 0/6	157	ТВІ	AIR-AP114	Gig O						
UC-LAB-CUBE-SWITC	CH-FD2										
	Fas 0/24	153	RSI	WS-C3750E	Gig 2/0/5						

Afin de trouver l'adresse IP de l'Aironet (qui aurait été prise via DHCP), utilisez la commande **show** cdp neighbors fa 0/6 detail sur le commutateur.



Le nom d'utilisateur et les mots de passe par défaut pour Aironet sont Cisco et Cisco.

Vous pouvez utiliser l'accès à l'interface utilisateur graphique (GUI) d'Aironet ou l'accès à l'interface de ligne de commande (CLI) d'Aironet pour effectuer les modifications de configuration. Dans ce document, l'accès à l'interface utilisateur graphique d'Aironet a été utilisé.

،،ا،،،ا،، cısco	HOME NETWORK ASSOCIATION WIRELE	SS SECURITY SERVICES MANAGEMENT	Sa <u>v</u> e Configuration <u>P</u> ing Logout <u>R</u> efree I <u>S</u> OFTWARE <u>E</u> VENT LOG						
Home Summary	cisco	Cisco Aironet 114	0 Series Access Point						
Network Assistant	Hostname BGL14.M.18-LAP1142-1		BGL14.M.18-LAP1142-1 uptime is 11 hours, 58 minutes						
	Home: Summary Status								
	Association								
	Clients: 0		Infrastructure clients: 0						
	Network Identity								
	IP Address		10.106.122.152						
	IPv6 Address		FE80::CEEF:48FF:FEFA:4426						
	MAC Address		ccef.48fa.4426						
	Network Interfaces								
	Interface	MAC Address	Transmission Rate						
	1 GigabitEthernet	ccef.48fa.4426	100Mbps						
	Radio0-802.11N ^{2.4GHz}	2c3f.387f.4810	Mcs Index 15						
		2c3f.3871.9c00	Mcs Index 15						

Activer les interfaces radio

Accédez au menu **RÉSEAU**, cliquez sur chaque interface radio et sélectionnez la case d'option **Activer** sous **Activer la radio** de **PARAMÈTRES**, comme indiqué dans cette image. Activez toutes les interfaces radio.

ဂျက်က cisco	<u>H</u> OME	NETWORK	ASSOCIATION	WIRELESS	<u>s</u> ecurity	<u>s</u> ervices	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>s</u> oftware	<u>e</u> vent loo
NETWORK		RADIO0-802.	11N ^{2.4GHZ} STATUS	;	DETAI	LED STATUS)	SE	TTINGS
NETWORK MAP Summary	Ho	ostname BGL1	4.M.18-LAP1142-1						
Adjacent Nodes NETWORK INTERFACE	۲	Network Interf	aces: Radio0-802	2.11N ^{2.4GHz} S	ettings				
Summary		Operating Mod	de:		Mixed				
GigabitEthernet0	E	Enable Radio:			Ena	able			Disable
Radio0-802.11N 2.4GHz	(Current Status	s (Software/Hard)	ware):	Disable	d 🖊			Down 🦊
Radio1-802.11N 5GHz	F	Role in Radio	Network:		 Acc Acc Acc Acc Rep 	ess Point ess Point (Fal ess Point (Fal peater	lback to Radio Shu Iback to Repeater)	utdown)	
					Roo	ot Bridge			

Ajouter un nouveau VLAN

Naviguez jusqu'au menu **SECURITY** et choisissez **SSID Manager** après ce clic sur **DefineVLANs**, vous obtiendrez une option pour AJOUTER des VLAN, une fois terminé cliquez sur le bouton **APPLY**.

սիսիս					050 5050		0.055144.055		Sa <u>v</u> e C
CISCO	<u>H</u> OME <u>N</u> ETWORK	ASSOCIATION	WIRELESS	SECURITY	<u>S</u> ERVICES	<u>M</u> ANAGEMEN I	<u>S</u> OFTWARE	EVENT LOG	
Security	Heatnesse an								
Admin Access	Hostname ap								
Encryption Manager	Security: Glob	al SSID Manager							
SSID Manager	SSID Propertie	s							
Dot11u Manager	Current SSID	List							
Server Manager			*		SS	ID:			
AP Authentication					VL	AN:		< NONE >	▼ Define VI ANs
Intrusion Detection								Backup 1:	Denne VE 445
Local RADIUS Server			_					Backup 2:	
Advance Security								Backup 3:	
					Ba	nd-Select:		Band Se	elect
					Un	iversal Admin Mo	ode:	Univers	al Admin Mode
					Int	erface:		Radio0-8	302.11N ^{2.4GHz}
		_						Radio1-8	302.11N ^{5GHz}
	Network I	D:	(0-409	6)					
	Delata								

Comme l'illustre l'image, le VLAN 487 est ajouté et vérifié pour les deux radios.

Si ce VLAN est un VLAN natif, vous pouvez cocher la case VLAN natif.

HOSTNAME DGL14.W.10-LAP1142-1		DGL14.WI.10-LAP1142-1 uptime is 14 nours,
Services: VLAN		
Global VLAN Properties		
Current Native VLAN: None		
Assigned VLANs		
Current VLAN List	Create VLAN	Define SSIDs
< NEW > A Delete	VLAN ID: VLAN Name (optional): VLAN Native VLAN Enable Public Secure Packet Forwarding Radio0-802.11N ^{2.4GHz} Radio1-802.11N ^{5GHz}	487 (1-4094)
	Management VLAN (If non-native)	Apply

Création d'un nouveau SSID et association du VLAN

Accédez au menu SÉCURITÉ et sélectionnez SSID Manager.

Sélectionnez **<NEW>** sous **Liste SSID** actuelle et donnez une valeur SSID.

Cochez la case pour les deux interfaces radio.

 cısco	<u>H</u> ome <u>N</u> etwor	k <u>A</u> SSOCIATION	WIRELESS	<u>s</u> ecurity	<u>s</u> ervices	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>S</u> OFTWARE	<u>e</u> vent log	Sa <u>v</u> e (
Security Admin Access Encryption Manager SSID Manager	Hostname BG Security: GI SSID Proper		BGL14.M.18-LAP1						
Dot11u Manager Server Manager AP Authentication Intrusion Detection Local RADIUS Server Advance Security	Current SSI		SS VL	id: An:		voicelab < NONE > ▼ Define VLANs Backup 1: Backup 2: Backup 3:			
					Ba	nd-Select:		Band S	elect
					Un	iversal Admin Me	ode:	University University	al Admin Mode
	Network	ID:	(0-409	6)	Int	erface:		☑ Radio0- ☑ Radio1-	802.11N ^{2.4GHz} 802.11N ^{5GHz}

Cliquez sur le bouton Appliquer.

Multiple BSSID Beacon Settin	lgs	
Multiple BSSID Beaco	n	
	Set SSID as Guest Mode	
	Set DataBeacon Rate (DTIM): DISABLED (1-100)	
		Apply Canc
Guest Mode/Infrastructure SS	ID Settings	
Radio0-802.11N ^{2.4GHz} :		
Set Beacon Mode:	Single BSSID Set Single Guest Mode SSID: < NONE > ▼	
	C Multiple BSSID	
Set Infrastructure SSID:	< NONE > \checkmark E Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID	
Radio1-802.11N ^{5GHz} :		
Set Beacon Mode:	Single BSSID Set Single Guest Mode SSID: < NONE > ▼	
	C Multiple BSSID	

Remarque: Si l'interface radio ne s'active pas une fois que les interfaces radio de l'interface utilisateur graphique sont activées, connectez-vous à l'interface de ligne de commande et exécutez la commande **no shutdown** sous interfaces radio (Dot11Radio).

Comment rendre le SSID visible aux clients

Pour afficher le SSID sur les clients, vous devez choisir les SSID sous set Single Guest Mode SSID pour toutes les radios comme indiqué dans cette image.

ululu cisco	HOME NETWORK ASSOCIATION WIRELESS SECURITY SERVICES MANAGEMENT SOFTWARE	Sa <u>v</u> e Configuration <u>P</u> ing EVENT LOG
CISCO Security Admin Access Encryption Manager SSID Manager Dot11u Manager Server Manager AP Authentication Intrusion Detection	HOME NETWORK ASSOCIATION WIRELESS SECURITY SERVICES MANAGEMENT SOFTWARE Set Set DataBeacon Rate (DTIM): DISABLED (1-100) (1-100) Guest Mode/Infrastructure SSID Set Set Set Radio0-802.11N ^{2.4GHz} : Set Set Set Single SSID Set Single SSID: voicelab	EVENT LOG Apply Cancel
Advance Security	Radio1-802.11N ^{5GHz} : Set Beacon Mode: Single BSSID Set Single Guest Mode SSID: voicelab Multiple BSSID Set Infrastructure SSID: NONE > ▼ Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID 	Apply Cancel

Comment vérifier les clients connectés

Une fois le client connecté au point d'accès, les détails du client s'affichent dans le menu **ACCUEIL**.

uluilu cisco	<u>H</u> OME <u>N</u>	IETWORK	ASSOCIATION	WIRELESS	SECURITY	SERVICES	MANAGEMENT	<u>S</u> OFTWARE	<u>E</u> VENT LOG	Sa <u>v</u> e Configurat	tion <u>P</u> ing	 Logout <u>R</u> efresl	
Home Summary	Hostna	me BGL14.	M.18-LAP1142-1						BGL14	I.M.18-LAP1142-1 upti	ime is 14 hours,	39 minutes	
Easy Setup	Asso	ciation											
Network Assistant	Clients	s: 2				Infrastruc	ture clients: 0						
	View:	View: View: Client Infrastructure client										Apply	
	Radio	0-802.11N ^{2.4}	IGHz										
	SSID	SSID voicelab :											
	Devic	е Туре	Name	IPv4 Add	ress	IPv6 Add	Iress	MAC Address		State	Parent	VLAN	
i i	ccx-cli	ient	NONE	10.106.12	2.153	-		8438.3801.45be		Associated	self	487	
	unknov	wn	NONE	10.106.12	2.154			c0ee.fb53.eb46		Associated	self	487	
	Radio	1-802.11N ^{5G}	Hz										
												Refresh	

Facultatif - Comment définir le mot de passe sur SSID

Accédez à l'onglet SÉCURITÉ et sélectionnez Gestionnaire de chiffrement.

Dans les modes de chiffrement, sélectionnez Chiffrer et sélectionnez AES CCMP.

Après cela, cliquez sur **APPLIQUER**.

uluilu cisco	<u>H</u> ome <u>N</u> etwork	<u>A</u> SSOCIATION	WIRELESS	SECURITY	<u>s</u> ervices	MANA				
Security Admin Access	Hostname BGL14 Security: Encry	.M.18-LAP1142-1 ption Manager								
Encryption Manager SSID Manager Dot11u Manager	Set Encryption Mode and Keys for VLAN:									
AP Authentication	© None	© None								
Local RADIUS Server Advance Security	© WEP Encry	option Opti	Optional Cisco Compliant TKIP Features:							
	Cipher	AES	ССМР	×		En:				

Sélectionnez ensuite le SSID Manager dans le menu SECURITY.

Définissez Key Management comme **Mandatory** et cochez la case **Enable WPA** et choisissez **WPAv2**.

Donnez le mot de passe SSID sous Clé prépartagée WPA.

Après cela, cliquez sur le bouton APPLIQUER.

cısco	<u>H</u> OME	<u>N</u> ETWORK	<u>A</u> SSOCIATION	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	<u>S</u> ERVICES	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>S</u> OFTWARE	<u>e</u> vent log	Sa <u>v</u> e Configuration
Security Admin Access Encryption Manager			Priority 2: < Priority 3: <	NONE > ▼ NONE > ▼				Prio Prio	rity 2: < NONE > rity 3: < NONE >	> v
SSID Manager Dot11u Manager Server Manager AP Authentication	С	lient Authenti Key M	cated Key Manag anagement:	ement	Mand	atory 🔻		ССКМ	Enable W	PA WPAv2 -
Intrusion Detection Local RADIUS Server Advance Security		WPA F 11w Cr 11w A 11w S	Pre-shared Key: onfiguration: ssociation-comel aquery-retry:	back:	Disab 1000 100	le • (100) (100)	0-20000) -500)	@ A	SCII 🔘 Hexadec	timal

Configuration CUCM

Comment ajouter un téléphone 7925 au serveur CUCM

Connectez-vous à l'interface utilisateur de CUCM Administration et accédez à Device > Phone



Cliquez sur le bouton Ajouter nouveau.

cisco	Cise For Ci	sco Un	nified ified Com	CM A	dmir ns Solu	nistratio	n				
System 🔻	Call Rou	ting 🔻	Media Re	sources -	Adva	inced Feature	5 -	Device •	Application	י ד	User Manag
Find and Li	st Pho	nes									
Add Ne	W										
Phone											
Find Phone	where	Device	Name		•	begins with	•				Find
								Select ite	m or enter	sear	ch text 🔻
								No act	tive query. Pl	ease	enter your s
Add New											

Choisissez **Cisco 7925** sous **Type de téléphone** et cliquez sur le bouton **Suivant** (vous pouvez choisir le type de téléphone conformément aux téléphones sans fil que vous avez).



Sous la page **Configuration du téléphone**, ajoutez l'**adresse MAC** du téléphone et affectez les valeurs appropriées à des sections spécifiques comme indiqué dans l'image, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions						
System Call Routing Media Resource	rces • Advanced Features •	Device •	Application •	User Management 💌	Bulk Administration <	
Phone Configuration						
Save						
Status Status: Ready Phone Type Product Type: Cisco 7925 Device Protocol: SCCP						
Device is trusted						
MAC Address*	IAC Address* 00233341E192					
Description	SEP00233341E192					
Device Pool*	Default			▼ <u>View Details</u>		
Common Device Configuration	< None >		▼ <u>View Details</u>			
Phone Button Template*	Standard 7925 SCCP 🔹		•			
Softkey Template	< None >		•			
Common Phone Profile*	Standard Common Phon	e Profile		▼ <u>View Details</u>	View Details	

•
•
•

Cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne et donnez un numéro de répertoire à ce téléphone.

cis	Cisco Unified CM Administra For Cisco Unified Communications Solutions	ation				
System	Call Routing Media Resources Advanced Fe	eatures Device Application User Management But But But				
Phone	Configuration					
🔚 Save 💥 Delete 🦳 Copy 💁 Reset 🧪 Apply Config 埍 Add New						
Chatu		-				
Statu	5					
1	Status: Ready					
Asso	ciation	□ □ Phone Type				
1.550	Modify Button Itoms	Product Type: Cisco 7925				
		Device Protocol: SCCP				
1	<u>ווויז Line [1] - Add a new DN</u>					
2	Line [2] - Add a new DN	Real-time Device Status				
3	🖏 Add a new SD	Registration: Unregistered				
		IPv4 Address: <u>10.106.122.155</u>				
4	Add a new SD	Active Load ID: None				
5	Ca Add a new SD	Download Status: None				
6	G [™] Add a new SD	Device Information				

Donnez n'importe quel numéro de répertoire, puis cliquez sur le bouton **ENREGISTRER**. Ensuite, cliquez sur les boutons **Apply Config** and **Reset**.

CISCO Cisco Unific	ified CM Ad	ministration				
System Call Routing	Media Resources 💌	Advanced Features •	Device •	Application •	User Management 💌	Bulk Administration •
Directory Number Configu	uration					
Save						
- Status						
Directory Number Configuration has refreshed due to a directory number change. Please click Save button to save the configuration.						
□ Directory Number Inform	ation					
Directory Number*	7999				Urgent Priority	
Route Partition	< None >			•		
Description						
Alerting Name						
ASCII Alerting Name						
External Call Control Profile	< None >			•		
Active						
- Directory Number Setting	16					

Configuration du téléphone 7925 physique

Accédez à Paramètres > Profils réseau

- Accéder à n'importe quel profil
- Tapez **# pour déverrouiller les paramètres du téléphone
- Donner un nom de profil



Configuration du réseau

Accédez à Paramètres > Profil réseau > Configuration réseau

Définir la valeur DHCP Enabled sur YES

Si l'adresse IP TFTP n'est pas extraite du serveur DHCP, ajoutez l'adresse IP TFTP manuellement ici.



Configuration WLAN

Accédez à Paramètres > Profil réseau > Configuration WLAN

- Donnez un nom SSID (configuré sur le point d'accès), puis appuyez sur Option et sélectionnez ENREGISTRER
- Définir le mode de sécurité comme Auto (AKM)
- Dans la section **Clé prépartagée**, saisissez le mot de passe du SSID (dans nos travaux pratiques, nous avons défini cette valeur comme voicelab123)





Vérification

Une fois le téléphone enregistré auprès de CUCM, le téléphone sans fil affiche le numéro de répertoire configuré à l'écran. Sur la page Configuration du téléphone de l'interface utilisateur graphique de l'administration de CUCM, vous voyez que le téléphone est à l'état enregistré comme l'indique l'image.

cis	Cisco Unified CM Adminis For Cisco Unified Communications Solution	ration Navigation Cisco Unified CM Administration ▼ admin Search Documentation About Log	Go out				
System	System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help						
Phone Configuration Related Links: Back To Find/List Go							
🔚 Save 🗙 Delete 🗋 Copy 省 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New							
Asso	Modify Button Items	Phone Type Product Type: Cisco 7925 Device Protocol: SCCP	•				
2	•77: Line [2] - 4004 (no partition)	Contraction Contraction	_				
3	Can Add a new SD	Registration Registered with Cisco Unified Communications Manager cucm192 IP Address 10.106.122.161	2				
4	Can Add a new SD	Active Load ID Unknown					
5	Add a new SD	Download Status Unknown Device is Active					
6	Ca Add a new SD	Device is					

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.