Exemple de configuration de réseaux VLAN sur des contrôleurs de réseau local sans fil

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used** Conventions Interfaces dynamiques sur WLC Connaissances préalables requises pour configurer des interfaces dynamiques Restrictions relatives à la configuration des interfaces dynamiques Configuration Commutateur Catalyst qui exécute le Logiciel Cisco IOS Configuration du VLAN du contrôleur WLAN dans l'interface graphique Configuration du VLAN du contrôleur WLAN dans l'interface de ligne de commande Vérification Vérification des commutateurs Catalyst Vérification VLAN du contrôleur WLAN Dépannage Procédure de dépannage

Introduction

Ce document explique comment configurer des réseaux locaux virtuels (VLAN) sur des contrôleurs LAN sans fil (WLC).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document. Cependant, ce document suppose qu'un serveur DHCP fournit des adresses IP aux points d'accès (AP) qui sont enregistrés sur le contrôleur.

Components Used

- Commutateur Catalyst qui exécute un logicielCisco IOS^{®.}
- Cisco WLC 8540 qui exécute le logiciel version 8.5.120.0.
- Points d'accès

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Reportez-vous aux conventions des conseils techniques Cisco pour plus d'information sur les conventions utilisées dans ce document.

Interfaces dynamiques sur WLC

Les interfaces dynamiques, qu'on appelle aussi des interfaces de réseaux locaux virtuels (VLAN), sont créées par les utilisateurs et sont conçues pour être semblables aux réseaux locaux virtuels pour les clients du réseau local sans fil.

Un contrôleur peut prendre en charge jusqu'à 512 interfaces dynamiques (VLAN).

Chaque interface dynamique est configurée individuellement et permet à des flux de communication distincts d'exister sur tous les ports du système de distribution d'un contrôleur ou sur certains d'entre eux.

Chaque interface dynamique contrôle les réseaux VLAN et d'autres communications entre les contrôleurs et tous les autres périphériques de réseau, en agissant aussi comme un relais DHCP pour les clients sans fil associés aux réseaux locaux sans fil (WLAN) cartographiés dans l'interface.

Vous pouvez attribuer des interfaces dynamiques aux ports du système de distribution, aux WLAN, à l'interface de gestion de couche 2 et à l'interface du gestionnaire AP de couche 3, et vous pouvez mapper l'interface dynamique à un port de secours.

Vous pouvez configurer aucune, une ou plusieurs interfaces dynamiques sur un port de système de distribution. Toutefois, toutes les interfaces dynamiques doivent se trouver sur un VLAN ou un sous-réseau IP différent de toutes les autres interfaces configurées sur le port.

Si le port n'est pas balisé, toutes les interfaces dynamiques doivent se trouver sur un sous-réseau IP différent de toute autre interface configurée sur le port.

Pour plus d'informations sur le nombre maximal de VLAN pris en charge sur une plate-forme Cisco WLC, consultez la fiche technique de la plate-forme Cisco WLC correspondante.

Cisco recommande d'utiliser des VLAN balisés pour les interfaces dynamiques.

Les VLAN avec des contrôleurs WLAN utilisent ce modèle :

Connaissances préalables requises pour configurer des interfaces dynamiques

Lors de la configuration de l'interface dynamique du contrôleur, vous devez utiliser des réseaux VLAN balisés pour les interfaces dynamiques.

Restrictions relatives à la configuration des interfaces dynamiques

Les restrictions suivantes s'appliquent à la configuration des interfaces dynamiques sur le contrôleur :

- Les clients filaires ne peuvent pas accéder à l'interface de gestion du WLC Cisco 2504 à l'aide de l'adresse IP de l'interface du gestionnaire de point d'accès.
- Pour les requêtes SNMP qui proviennent d'un sous-réseau qui est configuré en tant qu'interface dynamique, le contrôleur répond, mais la réponse n'atteint pas l'appareil qui a initié la conversation.
- Si vous utilisez un proxy DHCP ou une interface source RADIUS, assurez-vous que l'interface dynamique dispose d'une adresse routable valide. Les adresses en double ou en chevauchement sur les interfaces du contrôleur ne sont pas prises en charge.
- Vous ne devez pas recourir à useap-manageras pour le nom de l'interface lors de la configuration des interfaces dynamiques; asap-manageris est un nom réservé.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Note: Utilisez l'outil de recherche de commandes(<u>clients enregistrés seulement</u>) pour obtenir plus d'information sur les commandes utilisées dans ce document.

Commutateur Catalyst qui exécute le Logiciel Cisco IOS

```
w-backbone-6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
w-backbone-6(config)#interface gigabitethernet 8/25
w-backbone-6(config-if)#switchport
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk native vlan 999
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999
w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk
w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk
w-backbone-6(config-if)#end
w-backbone-6#
```

Note: Le VLAN numéro 999 est utilisé comme VLAN natif ici. Cela signifie que le trafic non balisés arrivant vers le port WLC proviendra du VLAN 999. Dans ce document, le WLC possède un port de gestion avec le VLAN 1 balisé, ce qui signifie que le trafic vers/provenant de l'interface de gestion WLC passe sur le VLAN 1 et que le VLAN 999 n'est pas utilisé par le WLC.

Configuration du VLAN du contrôleur WLAN dans l'interface graphique

Complétez ces étapes sur le contrôleur WLAN.

1. Àpartir de l'interface graphique utilisateur de WLC, choisissez Controller > Interfaces. La page de l'interface répertorie toutes les interfaces configurées sur le WLC. Pour créer une nouvelle interface dynamique, cliquez sur New.

alada							Save Configuration Ping Logout Refresh
CISCO	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY MAN	NAGEMENT (COMMANDS HELP	EEEDBACK	🔒 <u>H</u> ome
Controller	Interfaces						Entries 1 - 6 of 6 New
General							
Icons	Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address	
Inventory	171	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled		
Interfaces	management	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64	
Interface Groups	redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported		
Multicast	redundancy-port	untagged	169.254.39.52	Static	Not Supported		
Network Routes	service-port	N/A	0.0.0.0	DHCP	Disabled	::/128	
Redundancy	virtual	N/A	1.2.3.4	Static	Not Supported		
Mobility Management							
Ports							
▶ NTP							
▶ CDP							
▶ PMIPv6							
Tunneling							
▶ IPv6							
▶ mDNS							

2. Saisissez le nom de l'interface et l'identifiant du VLAN, puis cliquez sur Apply (appliquer).



3. Entrez les paramètres spécifiques à ce VLAN. Les paramètres comprennent l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, l'adresse IP du serveur DHCP. Cliquez sur Apply (appliquer).

ahaha				Saye Conf	iguration <u>P</u> ing	Logout Refresh
	WLANS CONTROLLER	WIRELESS SEC	CURITY MANAGEMENT	COMMANDS	HELP EEED	BACK 🔒 <u>H</u> ome
Controller General Icons	Interfaces > Edit				< Back	Apply
Inventory	General Informatio	n				
Interfaces Interface Groups Multicast	Interface Name MAC Address Configuration	vlan 81 74:a0:2f:2a	a:75:7e			
Network Routes	Guest Lan	8				
 Redundancy Mobility Managemen Ports 	Quarantine Vian Id	0				
▶ NTP	NAS-ID	none				
CDP PMIDu6	Physical Information	on				
 PMIPV6 Tunneling IPv6 mDNS Advanced 	Port Number Backup Port Active Port Enable Dynamic AP Ma					
	Interface Address					
	VLAN Identifier	81				
	IP Address	192.168	3.81.46			
	Netmask	255.255	5.255.0			
	Gateway	192.168	3.81.1			
	DHCP Information					
	Primary DHCP Server		10.48.39.5			
	Secondary DHCP Serv	er				
	DHCP Proxy Mode		Global 🔻			
	Enable DHCP Option 8	2				
	Access Control List					
	ACL Name	none	è V			
	mDNS					
	mDNS Profile	none	e •			
	External Module			_		
	3G VLAN					
	Note: Changing the Inter temporarily disabled and	face parameters cau thus may result in l	ises the WLANs to be oss of connectivity for			-

Remarque : l'adresse IP attribuée à cette interface sert de relais DHCP pour qu'un client obtienne une adresse IP du serveur DHCP. Par exemple, quand un client tente de s'associer à un WLAN/SSID (voir l'étape 5 dans cette configuration) mappé à cette interface dynamique, il exécute une diffusion de sous-réseau local pour identifier le serveur DHCP. Le contrôleur envoie une requête au serveur DHCP (ou à lui-même si c'est le serveur DHCP pour le segment) avec l'adresse IP de cette interface dynamique comme IP de relais au serveur DHCP configuré pour cette interface. Le serveur DHCP attribue une adresse IP au client depuis la portée de DHCP configurée.Note: Il est obligatoire d'avoir une adresse IP valide pour des raisons techniques, mais cette adresse IP ne sera pas utilisée, sauf si vous avez activé le proxy DHCP ou l'option « radius interface overwrite » (remplacement de l'interface RADIUS) (sous WLAN config). Note: Le nom de l'interface ou du VLAN est celui que vous pouvez utiliser comme attribut RADIUS (airespace-interface-name) pour renvoyer un « nom » de VLAN au lieu d'un nombre.

4. Vérifiez la configuration de l'interface. Cliquez sur l'onglet Controller (contrôleur) dans le menu situé en haut de la fenêtre, puis choisissez Interfaces dans le menu à gauche.

սիսին				Management and			Save Configuration Ping Logout Re	efresh
CISCO	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY MAN	AGEMENT (C <u>o</u> mmands he <u>l</u> p	<u>F</u> EEDBACK	<u>0 1</u>	<u>H</u> ome
Controller	Interfaces						Entries 1 - 8 of 8 New	w
General								
Icons	Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address		
Inventory	171	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled			
Interfaces	management	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64		
Interface Groups	redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported			
Multicast	redundancy-port	untagged	169.254.39.52	Static	Not Supported			
Network Routes	service-port	N/A	0.0.0.0	DHCP	Disabled	::/128		
Redundancy	virtual	N/A	1.2.3.4	Static	Not Supported			
Mobility Management	vlan 81	81	192.168.81.46	Dynamic	Disabled			
Ports	vlan 82	82	192.168.82.46	Dynamic	Disabled			
▶ NTP								
▶ CDP								
▶ PMIPv6								
Tunneling								
▶ IPv6								
▶ mDNS								

5. Cliquez sur l'onglet WLAN dans le menu en haut de la fenêtre et cliquez sur Create New (créer un nouveau).

cisco	MONITOR WLA		WIRELESS	SECURITY MANAGEMEN	t c <u>o</u> mmands he <u>l</u> f	EEEDBACK	Sa <u>v</u> e Configuration	Ping Logout <u>R</u> efresh
WLANs	WLANs				and the second		100 No. 100	Entries 1 - 1 of 1
WLANS	Current Filter:	None [<u>Ch</u>	ange Filter] [Clear	r Filter]	Create	New 🔻	Go	
F Auvanceu	WLAN ID TY	/pe Profile	Name	WLAN SSID		Admin Status	Security Policies	
	🔲 1 🛛 WI	LAN self-anc	hor	self-anchor		Disabled	None	

6. Saisissez l'identificateur SSID (Service Set Identifier) et le nom du profil, puis cliquez sur Apply (appliquer). Cet exemple fait appel à VLAN 81 pour faciliter la compréhension.

cisco	MONITOR WLANS	<u>C</u> ONTROLLER WIRELESS	SECURITY MANAGEME	NT COMMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBACK	Sa <u>v</u> e Configuration <u>P</u> ing Logout <u>R</u> efresh
WLANs	WLANs > New						< Back Apply
▼ WLANs WLANs	Туре	WLAN ¥		-12			
Advanced	Profile Name	Students					
	SSID	Students					
	ID	2 🔻					

 Choisissez VLAN 81 dans le menu déroulant du nom d'interface (Interface Name) en bas de la fenêtre et cliquez sur Apply (appliquer). Dans ce cas-ci, les étudiants SSID sont liés au nom d'interface VLAN 81.

cisco	MONITOR WLANS CONTR	oller Wireless Security Management Commands Help Feedback	Save configuration Ping Logout Refresh
WLANs	WLANs > Edit 'Student	s'	< Back Apply
▼ WLANs WLANs	General Security	Qos Policy-Mapping Advanced	
Advanced	Profile Name	Students	
	Туре	WLAN	
	SSID	Students	
	Status	Enabled	
	Security Policies	[WPA2][Auth(802.1X)] (Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)	
	Radio Policy	All	
	Interface/Interface Group(G) vlan 81 🔻	
	Multicast Vlan Feature	Enabled	
	Broadcast SSID	C Enabled	
	NAS-ID	W-8540-1	

Configuration du VLAN du contrôleur WLAN dans l'interface de ligne de commande

Utilisez cette section afin de configurer votre VLAN par l'intermédiaire de l'interface de ligne de commande (CLI).

1. Créez l'interface et la balise VLAN associée. La commande est **config interface create** *interface_namevlan_id*.

(W-8540-1) >config interface create "VLAN 81" 81

Remarque : s'il y a un espace dans le nom VLAN/WLAN comme dans cet exemple, assurezvous que le nom est entre guillemets.

2. Définissez l'adresse IP et la passerelle par défaut. La commande est **config interface** *interface_nameIP_addressnetmaskgateway*.

(W-8540-1) >config interface address dynamic-interface "VLAN 81" 192.168.81.46 255.255.255.0 192.168.81.1

3. Définissez le serveur DHCP. La commande est **config interface dhcp dynamicinterface** *<interface-name>primary <primary-server> [secondary] <secondary-server>*.

(W-8540-1) >config interface dhcp dynamic-interface "VLAN 81" primary 10.48.39.5

4. Émettez cette commande afin de mapper l'interface à un port physique : **config interface port** opérateur_defined_interface_name nom_physique_ds_port_number.

(W-8540-1) >config interface port "VLAN 81" 1

5. Vérifiez la configuration de l'interface. La commande est show interface summary.

(W-8540-1) >show interface	summary					
Number of Interfaces			8			
Interface Name	Port	Vlan Id	IP Address	Туре	Ap Mgr	Guest
171	1	171	192.168.171.30) Dynamic	No	No
management	1	1	10.48.39.46	Static	Yes	No
redundancy-management	1	1	10.48.39.52	Static	No	No
redundancy-port	-	untagged	169.254.39.52	2 Static	No	No
service-port	N/A	N/A	0.0.0.0	DHCP	No	No
virtual	N/A	N/A	1.2.3.4	Static	No	No
vlan 81	1	81	192.168.81.4	16 Dynamic	No	No
vlan 82	1	82	192.168.82.4	16 Dynamic	No	No

6. Définissez l'WLAN. Définissez l'WLAN. La commande est config wlan create wlan_idname.

(W-8540-1) >config wlan create 2 Students Students

7. Définissez l'interface pour le WLAN. La commande est **config wlan interface** *wlan_idinterface_name*.

(W-8540-1) >config wlan interface 2 "vlan 81"

8. Vérifiez le WLAN et l'interface associée. La commande est show wlan summary.

Number of WLAN ID	WLANs WLAN Profile Name / SSID	2 Status	Interface Name	e PMIPv6 Mobility
1	self-anchor / self-anchor	Disabled	management	none
2	Students / Students	Enabled	vlan 81	none

(W-8540-1) >

Vérification

(W-8540-1) >show wlan summary

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Vérification des commutateurs Catalyst

 Commutateur Catalyst qui exécute le logiciel Cisco IOS : show running-config interface type interface numéro interface

```
w-backbone-6k#show running-config interface gigabitethernet 2/1
```

```
Building configuration...

Current configuration : 190 bytes

!

interface GigabitEthernet2/1

no ip address

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 999

switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999

switchport mode trunk

end
```

Vérification VLAN du contrôleur WLAN

• Vérifiez la configuration de l'interface. La commande est show interface summary.

(W-8540-1) > show interface summary

Number of Interfaces			8			
Interface Name	Port	Vlan Id	IP Address	Туре	Ap Mgr	Guest
171	1	 171	192.168.171.3	30 Dynamic	 No	No
management	1	1	10.48.39.46	Static	Yes	No
redundancy-management	1	1	10.48.39.52	Static	No	No
redundancy-port	-	untagged	169.254.39.5	52 Static	No	No
service-port	N/A	N/A	0.0.0	DHCP	No	No
virtual	N/A	N/A	1.2.3.4	Static	No	No
vlan 81	1	81	192.168.81.	.46 Dynamic	No	No
vlan 82	1	82	192.168.82.	.46 Dynamic	No	No
 Vérifiez le WLAN et l'in 	terface	associée. La	a commande est	show wlan su	ummary.	

(W-8540-1) >show wlan summary

1	self-anchor / self-anchor	Disabled	management	none
2	Students / Students	Enabled	vlan 81	none

```
(W-8540-1) >
```

Dépannage

Utilisez cette section pour dépanner votre configuration.

Procédure de dépannage

Complétez ces instructions afin de dépanner votre configuration.

 Exécutez une commande ping du contrôleur WLAN à la passerelle par défaut qui est configurée sur l'interface routée par VLAN, puis exécutez une commande ping dans le sens inverse.Contrôleur WLAN : (W-8540-1) >ping 192.168.81.1

Send count=3, Receive count=3 from 192.168.81.1
(W-8540-1) >
Interface routée VLAN :
w-backbone-6k#ping 192.168.81.46
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.81.46, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
w-backbone-6k#

2. Si les commandes ping sont infructueuses, déployez une capture/un analyseur de paquets sur le commutateur et vérifiez l'étiquetage approprié du VLAN.**Note**: Quand vous lancez la commande ping de votre contrôleur à une passerelle de couche 3, qui est sur le même sousréseau que votre interface dynamique, le contrôleur semble être la source du ping depuis l'interface dynamique.