# Installare il sistema operativo ISE su un'appliance SNS utilizzando NFS

## Sommario

Introduzione
Prerequisiti
Requisiti
Componenti usati
Configurazione
Sezione 1. Abilitazione del server NFS su Ubuntu
Sezione 2. Mappatura dell'ISO alla periferica di avvio sull'hardware
Sezione 3. Installazione di ISE con hardware 37xx
Sezione 4. Installazione di ISE con hardware 36xx
Sezione 5: smontaggio dell'immagine ISO dalla scatola CIMC (SNS 36xx e SNS 37xx)

## Introduzione

In questo documento viene descritto come installare ISE su un accessorio SNS utilizzando NFS anziché un'unità virtuale KVM.

## Prerequisiti

- Server SNS
- ISO di Identity Services Engine (ISE)
- Server NFS (Network File System)

### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di base di ISE e SNS, Cisco Integrated Management Controller (CIMC).

### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- SNS-36xx
- SNS-37xx

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali

conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

### Configurazione

### Sezione 1. Abilitazione del server NFS su Ubuntu

#### Passaggio 1. Installare il server NFS su Ubuntu utilizzando il comando sudo apt install nfs-kernel-server.

Passaggio 2. Creare una directory per la condivisione NFS con il comando sudo mkdir -p /mnt/nfs\_share.

Passaggio 3. Rimuovere la restrizione sulla cartella con sudo chown -R superadmin:admin\_group /mnt/nfs\_share/.

Come per il comando, superadmin fa riferimento all'utente e admin\_group al gruppo di utenti. In questo modo, è possibile limitare l'utente in base all'account utente e al gruppo di utenti.

Passaggio 4. Fornire i privilegi di **lettura e scrittura** per la cartella utilizzando sudo chmod 327 /mnt/nfs\_share. In base a chmod, 327 nome cartella fornisce l'autorizzazione di scrittura ed esecuzione (3) per l'utente, w (2) per il gruppo e lettura, scrittura ed esecuzione per gli utenti.

Passaggio 5. Concedere l'accesso al sistema client per la cartella NFS con sudo vim /etc/exports.

Dopo aver eseguito il comando, premere I per inserire il percorso del file e la subnet client per accedere alla condivisione NFS tramite /mnt/nfs\_share 192.168.146.0/24(rw,sync,nosubtree\_check).

/mnt/nfs\_share: la cartella NFS che è stata creata nel sistema

192.168.146.0/24: la subnet aggiunta è la subnet client che può accedere alla condivisione NFS

rw: autorizzazione di lettura e scrittura per la cartella

sync: autorizzazione di scrittura sul disco rigido

no\_subtree\_check: per ignorare il controllo del sottoalbero nella cartella

Premere esc, quindi digitare :wq per scrivere e uscire dal file /etc/exports.

Passaggio 6. Esportare la directory condivisa NFS sul sistema utilizzando sudo exportfs -a.

Passaggio 7. Riavviare il servizio NFS sul sistema per rendere effettive le modifiche utilizzando sudo systemctl restart nfs-kernel-server.



**Nota**: verificare che la porta NFS sia aperta sul sistema operativo e stabilire la comunicazione tra il server NFS e il server ISE in modo da evitare interruzioni.

Sezione 2. Mappatura dell'ISO alla periferica di avvio sull'hardware

Per scaricare l'ISE ISO da Cisco.com, andare a Downloads > Products > Security > Access Control and Policy > Identity Services Engine > Identity Services Engine Software, <u>qui</u>.



Nota: prima di preparare l'installazione dell'ISO sull'hardware, verificare le note sulla versione per l'hardware supportato.

Passaggio 1. Per procedere con l'installazione, è necessario mappare il server NFS alla casella SNS. In CIMC, passare a Compute > Remote Management > Virtual Media > Add New Mapping.

Add New Mapp	bing	0 X	
Volume	NFS		
Mount Type:	NFS	·	d 0 / Total 0 🛛 🤻
Remote Share:	10.127.196.169:/NFS		
Remote File:	test.iso		
Mount Optio	nolock	?	tatus
	Save	ancel	

Nel volume viene fornito il nome dell'unità e il tipo di montaggio deve essere scelto come NFS.

In Condivisione remota immettere il percorso del serverIP:/File per recuperare l'immagine dal server NFS. In File remoto, immettere il nome del file dell'immagine da caricare nella casella Hardware SNS.

Lanate Francis						
Remote Mana	agement	Power Policies	PID Catalog	Persistent Memory		
Virtual KVM Virtual	I Media S	Serial over LAN				
<ul> <li>vKVM Console B:</li> <li>Acti Low Power I</li> <li>✓ Cisco IMC-Map; Last M</li> </ul>	Based vMedia Enabled live Sessions USB Enabled ped vMedia Mapping Status	a Properties				
Current Mappings						Selected 0 / Total 1 🖏
						control of tomate H
Add New Mapping	Properties			0		
Volume	Mount Type	Remote Share	Remo	te File Status	Map	oping Status
Volume NFS r	Mount Type	Remote Share 10.127.196.169:/NF	Remo S test.iso	te File Status OK	Map	pping Status

Verificare che lo stato dell'unità mappata sia Riuscito.

Passaggio 2. Successivamente, l'ordine di avvio deve essere configurato in modo che l'ISO di ISE possa essere avviato dalla casella SNS.



Quindi, fare clic sulla scheda Advanced (Avanzate) e scegliere Add Virtual Media (Aggiungi supporto virtuale) dall'elenco di Add Boot Device List (Aggiungi dispositivo di avvio).

Configure Boot Order Configured Boot Level: Adv Basic Advanced	vanced	eo, disable it to mouny connidu	Teu Boot Mode,			<b>?</b>
Add Boot Device	Advanced Boot Order C	onfiguration		Sele	ected 0 / Total 0	¢
Add Local HDD Add PXE Boot	Enable/Disable Modif	y Delete Clone	Re-Apply	Move Up Move	Down	
Add SAN Boot	Name	Туре	Order	State		
Add ISCSI Boot Add USB Add Virtual Media Add PCHStorage Add UEFISHELL Add UEFISHELL Add NVME Add Local CDD Add HTTP Boot Add Embedded Storage	No data available					
Storage				Save Changes	Reset Values	Close

Nel campo Nome è possibile aggiornare il nome della preferenza. È necessario scegliere **CIMC Mapped DVD** sotto il sottotipo e salvare le modifiche.

UEFI (UE	EFI Secure Boot is enabled, disable it to modify Configured Boot Mode.)	
Configure Boot Order		Θ×
Configured Boot Level: Advanced Basic Advanced		
Add Boot Device Advance	ced Boot Order Configuration Selected 0 / Tot	tal 0 🔅 🗸
Add Local HDD Add	Virtual Media	
Add PXE Boot		
Add SAN Boot	Name NFS	
Add iSCSI Boot	Sub Type CIMC MAPPED DVD 🔻	
Add USB	State Enabled	
Add Virtual Media	Order 1 (1 - 1)	
Add PCHStorage		
Add UEFISHELL	Save Changes Cancel	
Add NVME		
Add Local CDD		
Add HTTP Boot		
Add Embedded Storage		
	Save Changes Reset V	alues Close
	Configure Boot Order	

Il nome del supporto virtuale viene inserito in Avanzate in Configura ordine di avvio.

BIOS Remote Management Pow	er Policies	PID Catalog	Persiste	ent Memory
Configure BIOS Configure Boot Orde	r Confi	gure BIOS Profile	Secur	re Boot Certificate Management
BIOS Properties Running Versi UEFI Secure Be Actual Boot Mo Configured Boot Order Sour Configured One time boot dev	on C220M6 ot de Uefi de UEFI ce CIMCO	5.4.2.3c.0_ISE neTimeBoot	▼ ▼ Save Ch	(UEFI Secure Boot is enabled, disable it to modify Configured Boot Mode.)
<ul> <li>Configured Boot Devices Basic</li> <li>Advanced</li> <li>NFS</li> </ul>				Actual Boot Devices UEFI: Cisco CIMC-Mapped vDVD2.00 (NFS) Cisco Identity Services Engine (NonPolicyTarget) UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv6 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget)



Nota: la mappatura dell'unità di avvio per 36xx e 37xx segue passi simili.

#### Sezione 3. Installazione di ISE con hardware 37xx

Passaggio 1. Avviare la console KVM (Keyboard/Video/Mouse) dalla casella SNS facendo clic su nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia grafica CIMC (Command Line Interface)Launch vKVM.

/ Chassis / Sum	mary ★			Refresh   Host Power   Launch vKVM Ping   CIMC Reboot   Locator LED   @
Server Proper	ties	Cisco Integrated I	Management Controller (Cisco IMC) I	nformation
Product Name:	SNS-3715-K9	Hostname:		
Serial Number:		IP Address:		
PID:	SNS-3715-K9	MAC Address:		
UUID:	720B048D-0FB1-4945-9196-0B90C0332A18	Firmware Version:	4.2(3g)	
BIOS Version:	C220M6.4.2.3c.0_ISE	Current Time (UTC):	Wed Oct 25 01:04:23 2023	
Description:		Local Time:	Wed Oct 25 01:04:23 2023 UTC +0000 (Local)	
Asset Tag:	Unknown	Timezone:	UTC Selec	t Timezone
Power Post Completion	r State: On Status: Completed	(%) 100 g		
Overall Server	Status: Score	90 -	Overall CPU U	Utilization (%)
Tempe	rature: Good	80-	Memor	y Utilization (%)
Overall DIMM	Status; Scool	70-	I O Usa	zation (%)
Power Su	applies: 🗹 Good	50-		
	Fans: Good	40-		
Locate	or LED: Off	30 -		
Overall Storage	Status: 🗹 Good	10-		
		0		

Passaggio 2. La console KVM viene avviata in una nuova scheda del browser. Sul lato sinistro della schermata, fare clic su **Boot Device** (Dispositivo di avvio) e scegliere il nome del supporto virtuale creato.



Dopo aver scelto il supporto virtuale nella console KVM, sullo schermo viene visualizzato un messaggio. Fare clic su **conferma** per continuare con l'avvio della casella SNS dall'immagine ISO dal server NFS.

## **Boot Device**

You are about to change the one-time boot device. The server will boot from the selected boot device only for the next server boot, without disrupting the currently configured boot order. Once the server boots from the one-time boot device, all its future reboots occur from the previously configured boot order. Are you sure you want to continue?



Passaggio 3. Spegnere e riaccendere il box SNS o il server SNS per avviare il server dall'ISO. Per accendere il box SNS o spegnere e riaccendere il box, selezionare **Power** (Alimentazione) nella console **KVM**.

Una volta che il server ha completato il processo di avvio, si arriva al menu di installazione di ISE. Per procedere con l'installazione, scegliere **Cisco ISE Installation** (Keyboard/Monitor).



#### Sezione 4. Installazione di ISE con hardware 36xx

Nella confezione SNS 36xx, i passaggi per avviare l'installazione di ISE sono simili, ma l'interfaccia grafica della console KVM 36xx è diversa da 37xx.

Passaggio 1. Avviare la console KVM dalla casella SNS facendo clic sul collegamento Launch vKVM dall'angolo superiore destro dell'interfaccia grafica CIMC.

€ diala Cisco	o Integrated Management Controlle	er			+ 🗹 0	admin@10.142.188.102 - C220-	WZP232111YZ 🔅
A / Chassis / Sum	imary \star				Refresh Host Power Launch	vKVM Ping CIMC Reboot Lo	cator LED   🚱 🕼
Server Proper	rties	Cisco Integrated M	Management Controller (Cisco	IMC) Information			
Product Name:	SNS-3655-K9	Hostname:					
Serial Number:		IP Address:					
PID:	SNS-3655-K9	MAC Address:	2C:4F:52:95:3C:D8				
UUID:	61C0F227-2018-4B23-8F09-560D17F7B355	Firmware Version:	4.1(3d)				
BIOS Version:	C220M5.4.0.4q.0_ISE	Current Time (UTC):	Thu Oct 26 00:36:23 2023				
Description:		Local Time:	Thu Oct 26 00:36:23 2023 UTC +0000 (Local)				
Asset Tag:	Unknown	Timezone:	UTC	Select Timezone			
Power Overall Server : Tempe Overall DIMM : Power Su	r Status: © On Status: © Good Status: © Good Status: © Good	Overall Utilizat CPU Utilizat Memory Utilizat IO Utilizat	ion (%): N/A ion (%): N/A ion (%): N/A				
	Fans: Good						
Locate	or LED: Off						
Overall Storage :	Status: W Good						
						Save Changes	Reset Values

Passaggio 2. La console KVM viene visualizzata nella nuova finestra del browser. Fare clic su **Boot Device** (Dispositivo di avvio) e scegliere il nome del supporto virtuale creato.

● ● ● C220-WZP232	2111YZ - vKVM Console
▲ Not Secure   https://t	
dindh. Cisco Integrated Management Controller	admin - C220-WZP232111YZ 🏾 🄅
File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help No Override NFS	
N	o Signal

Dopo aver scelto il supporto virtuale nella console KVM, sullo schermo viene visualizzato un messaggio. Fare clic su **Confirm** per continuare con l'avvio della casella SNS dall'immagine ISO dal server NFS.



Passaggio 3. Spegnere e riaccendere il box SNS o il server SNS per avviare il server dall'ISO. Per accendere il dispositivo SNS o spegnere e riaccendere il dispositivo, selezionare **Alimentazione** dalla console **KVM**.



Una volta che il server ha completato il processo di avvio, si arriva al menu di installazione di ISE. Per procedere con l'installazione, scegliere

#### Cisco ISE Installation (Keyboard/Monitor).



Sezione 5: smontaggio dell'immagine ISO dalla scatola CIMC (SNS 36xx e SNS 37xx)

Passaggio 1. In CIMC, passare a BIOS > Configure Boot Order > Configure Boot Order. Per accedere al percorso, fare riferimento alla schermata successiva.

BIOS Remote Manager	ment Power	Policies	PID Catalog	Persiste	nt Memory
Configure BIOS Config	gure Boot Order	Config	ure BIOS Profile	Secure	Boot Certificate Management
BIOS Properties Conf Last Configured B Configured One	Running Version UEFI Secure Boot Actual Boot Mode igured Boot Mode Boot Order Source a time boot device	C220M6. Vefi UEFI CIMCOne	4.2.3c.0_ISE TimeBoot	▼ Save Cha	(UEFI Secure Boot is enabled, disable it to modify Configured Boot Mode.)
<ul> <li>Configured Boot Devices Basic</li> <li>Advanced</li> <li>NFS</li> </ul>					Actual Boot Devices UEFI: Cisco CIMC-Mapped vDVD2.00 (NFS) Cisco Identity Services Engine (NonPolicyTarget) UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv6 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv6 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget)
					Configure Boot Order

Passaggio 2. Quindi, fare clic sulla scheda Avanzate e scegliere Aggiungi supporto virtuale.

Configure Boot Order					0 ×
Configured Boot Level: Advant	ced				
Add Boot Device	Advanced Boot Order Con	figuration		Selected 1 / Total 1 🛛 🛱 🔻	
Add Local HDD	Enable/Disable Modify	Delete Clone	Re-Apply Move Up	Move Down	
Add PXE Boot Add SAN Boot	Name	Туре	Order State		
Add iSCSI Boot	NFS	VMEDIA	1 Enabled		
Add USB					
Add Virtual Media					
Add PCHStorage					
Add UEFISHELL					
Add NVME					
Add Local CDD					
Add HTTP Boot					
Add Embedded Storage					
			Save Cl	hanges Reset Values	Close

Passaggio 3. Scegliere il supporto virtuale dall'elenco e fare clic su Elimina dall'elenco. In questo modo l'ISO viene smontato dal CIMC.

### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).