# Installazione o aggiornamento a ESXi 8.X su UCS C240 M6SX

### Sommario

Introduzione		
<u>Prerequisiti</u>		
<u>Requisiti</u>		
Componenti usati		
Configurazione		
<u>Verifica</u>		
Risoluzione dei problemi		

### Introduzione

Questo documento descrive l'installazione o l'aggiornamento a ESXi 8.x su server UCS 240 M6.

# Prerequisiti

ESXi - Sistema operativo per VMware UCS - Unified Computing System CIMC - Cisco Integrated Management Controller vKVM - Mouse video con tastiera virtuale vDVD - DVD virtuale Immagine ISO - ISO UEFI - Unified Extensible Firmware Interface EULA - Contratto di licenza con l'utente finale VLAN - Virtual Local Area Network IPV4 - Protocollo Internet versione 4

#### Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

#### Componenti usati

Per la stesura del documento, è stato usato un server UCS C240 M6SX.

Nome file immagine personalizzata Cisco = VMware-ESXi-8.0.U2-22380479-Custom-Cisco-4.3.2c.iso

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata

ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

# Configurazione

Passaggio 1. Scaricare l'immagine personalizzata Cisco per ESXi 8.x.

	BROADCO	<b>M</b> <sup>*</sup> Products Solutions	Support and Services	Compar	How To Buy	Q Û ¥ 😵✔	~
		← VMware vSpher	e - Enterp	orise 8.0			Product Download Help
۲.	My Dashboard	Primary Downloads Drivers & Tool	Is Open Source	Custom ISOs	OEM Addons		
ð	My Entitlements	Q cisco			8.0	\$ 202627	♦ English ♦
Ġ	My Downloads						Expand All
¢	My Cases						
Ĵ	Trials & Beta	Cisco Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD	Release ESXi 8.0U2	Release Level In 207250	fo		>
	Documentation	Cisco Custom Image for ESXi 8.0U1 Install CD	Release ESXi 8.0U1	Release Level In 207232	fo		>
0	Security Advisories	Cisco Custom Image for ESXi 8.0 Inst CD	all Release ESXI 8.0	Release Level In 207212	fo		>
83	All Products	1 to 3 of 3 records					
8	Contact Support						

Pagina di download di Broadcom

Passaggio 2.Dalla pagina CIMC, fare clic su Avvia vKVM.

-	E diala Cisco	Integrated Management Cor	ntroller		÷ 🔽 1	admin@10.24.133.22 - C240-WZP26440VNX 🔅
A	/ Chassis / Sum	mary 🚖			Refresh   Host Power   Launch vK	VM   Ping   CIMC Reboot   Locator LED   2 6
	Server Proper	ties	-	Cisco Integrated N	Anagement Controller (Cisco I	MC) Information
	Product Name:	UCS C240 M6SX		Hostname:	C240-WZP26440VNX	
	Serial Number:	WZP26440VNX		IP Address:	10.88.159.81	
	PID:	UCSC-C240-M6SX		MAC Address:	EC:F4:0C:33:BD:25	
	UUID:	5704BF40-FCA2-45A0-92FD-F0DEB90B38	D0	Firmware Version:	4.3(2.230270)	
	BIOS Version:	C240M		Current Time (UTC):	Tue Jul 16 16:50:51 2024	
	Description:			Local Time:	Tue Jul 16 16:50:51 2024 UTC +0000 (Local)	
	Asset Tag:	Unknown		Timezone:	UTC	Select Timezone
	Chassis Status	S	Se	erver Utilization		
	Power	State: Off		Overall Utilizat	tion (%): N/A	
	Post Completion	Status: ONt-Completed		CPU Utilizat	tion (%): N/A	
	Overall Server	Status: V Moderate Fault		Memory Utilizat	tion (%): N/A	
	Tempe	rature: 🖾 Good		IO Utilizat	tion (%): N/A	
	Overall DIMM	Status: 🗹 Good				
	Power Su	pplies: 🔻 Fault				
		Fans: Good				
	Locato	or LED: Off				
	Overall Storage	Status: Good				

Avvio di vKVM

Passaggio 3. Nella pagina KVM fare clic su Supporto virtuale > vDVD mappato con vKVM.

≡	cisco vKVM		KVM Console	UCSC-C240-N	16SX	WZP26440VI
5	Console	>				
	File	>				
0	View	>				
89 89	Macros	>				
≫	Tools	>				
$\bigcirc$	Power	>				
$\wedge$	Boot Device	>				
۵	Virtual Media	>	Create Image			
Ę	Chat		vKVM-Mapped	vDVD		
			vKVM-Mapped	vHDD		
			vKVM-Mapped	vFDD		
			CIMC-Mapped	vDVD		
			CIMC-Mapped	vHDD		

vDVD mappato vKVM

Passaggio 4. Individuare e selezionare l'immagine ISO precedentemente scaricata.

≡	cisco vKVM	KVM Console UCSC-C240-M6SX WZP26440VNX	魯 1 💿 👘 admin 오
5-			
1			
٢			
60			
×			
Ċ			
$\uparrow$			
		Map Virtual Media - CD/DVD	
Q	Chat	Browse Selected File VMware-ESXI-8.0.U2-223	3 VMware-ESXI-8.0.U2-22380479-Custom-Cisco-4.3.2-c.iso

Mapping supporto virtuale

#### Passaggio 5. Fare clic su Alimentazione > Accendi sistema.



Accensione

Passaggio 6. All'avvio del server, premere F6 per visualizzare il menu di avvio.



F6 per il menu di avvio

Passaggio 7. Nel menu di avvio, selezionare UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD2.00.



Selezionare il DVD virtuale

Passaggio 8. Dopo la selezione, ESXi inizia a caricare il programma di installazione.



Programma di installazione ESXi

Passaggio 9. Viene visualizzata la schermata iniziale dell'installazione di ESXi per continuare o annullare l'operazione. Premere Invio per continuare.



Schermata iniziale di ESXi

Passaggio 10. Al termine, viene visualizzata la schermata EULA. Premere F11 per accettare.



Schermata EULA ESXi

Passaggio 11. Viene visualizzata l'opzione Select the Device to install the ESXi (Selezionare il dispositivo per installare ESXi). Selezionare la periferica e premere Invio.



Selezione RAID ESXi

Passaggio 12. Una volta selezionato il dispositivo, è possibile scegliere se installare o aggiornare ESXi. Selezionare Install (Installa) e premere Invio.



Installazione o aggiornamento di ESXI

Passaggio 13. Selezione della tastiera per l'installazione di ESXi. Selezionare l'opzione Keyboard (Tastiera) e premere Invio.



Selezione tastiera ESXi

Passaggio 14. Viene richiesto di configurare la password di root ESXi. Immettere i valori della password, confermarla e premere Invio.



Configurazione password ESXi

#### Passaggio 15. Per confermare l'installazione, premere F11.



Conferma installazione ESXi

Passaggio 16. L'installazione viene avviata e viene visualizzato in corso.



Stato installazione ESXI

#### Passaggio 17. L'installazione di ESXi è stata completata e si preme Invio per riavviare il server.



Installazione di ESXi completata

Passaggio 18. ESXi espelle il DVD virtuale e riavvia il server per la prima volta.



Riavvio del server ESXi

Passaggio 19. Schermata iniziale di ESXi dopo il riavvio. Premere F2 per personalizzare il sistema.



Passaggio 20. Immettere i valori per l'accesso. La password è stata creata durante l'installazione.



Schermata di accesso ESXi

Passaggio 21. Viene visualizzata la finestra di dialogo Personalizzazione del sistema. Selezionare Configure Management Network (Configura rete di gestione) e premere Invio.

≡	cisco vKVM	KVM Console UCSC-C240-M6SX WZP26440VNX	愚 1 ⑦ 🌐 admin 요
E	Console >	System Customization	Configure Password
	File >   View >   Macros >   Tools >   Power >   Boot Device >   Virtual Media >   Chat -	Configure Passand     Configure Lockdoan Mode     Configure Lockdoan Mode     Sestart Management Network     Restart Management Network     Restart Management Network     Test Management Network     Toubleshooting Options     View System Logs     View Support Information     Reset System Configuration	Set To prevent unauthorized access to this system, set the password for the user.
		⟨Up/Down⟩ Select	KEnter> Change KEsc> Log Out

Gestione configurazione ESXi

Passaggio 22. Scegliere Schede di rete e premere Invio.



Configurazione di ESXi Management

Passaggio 23. Selezionare la scheda di rete per la gestione con la barra spaziatrice e premere Invio.



Selezione scheda di rete

Passaggio 24. Selezionare VLAN (opzionale), immettere i valori se necessario e premere Invio.



Configurazione Vlan

Passaggio 25. Selezionare IPV4 Configuration, Immettere i valori, quindi premere Invio.

≡	cisco vKVM	KVM Console UCSC-C240-M6SX	WZP26440VNX		<b>≗</b> 1 ⑦ ⊕	admin 🕰
Ē	Console	Configure Management Net	work			
1	File	Network Adapters		Automatic		
۲	View	VLAN (optional)		IPv4 Address: 169.254.46.3		
ŝ	Macros	IPv4 Configuration IPv6 Configuration		Subnet Mask: 255.255.0.0 Default Gateway: Not set		
×	Tools	Custon DNS Suffixes		This host can obtain an IPv4 ad	dress and other netwo r network includes a	orking DHCP
U	Power			appropriate settings.	k administrator for 1	
$\uparrow$	Boot Device		IPv4 Configuration			
۵	Virtual Media		This host can obtain network settings	automatically if your network	e a	
Q	Chat		specified:			
			() Disable IPv4 configuration for man () Use dynamic IPv4 address and networ (o) Set static IPv4 address and networ IPv4 Address Subnet Mask Default Gateway (Up/Down> Select (Space> Mark Selected	agement network irk configuration ik configuration: [ 10.88.159.82 [ 255.255.255.0 [ 10.88.159.254_ i <enter> OK <esc> Car</esc></enter>	1 1 Ince 1	

Configurazione IPV4

#### Passaggio 26. Utilizzare la chiave Y per accettare e riavviare la rete di gestione.



Salvataggio configurazione IPV4

Passaggio 27. Scegliere Test della rete di gestione per verificare la comunicazione e premere Invio per uscire.



Rete di gestione dei test

### Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

## Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).