Guida all'installazione di Limitazione della velocità bidirezionale wireless

Sommario

Introduzione
<u>Prerequisiti</u>
Requisiti
Componenti usati
Convenzioni
Panoramica
Fatti importanti
Override AAA di BDRL su un access point e un WLC
Restrizioni per le sostituzioni AAA per FlexConnect
Configurazione WLC per Bi-directional Rate Limiting - Switching centrale
Configurazione WLC per Bi-directional Rate Limiting - Switching locale
Configurazioni CLI di limitazione della velocità
Rate Limiting Central Switching - Esempi di configurazione della CLI
Limite di velocità applicato per SSID nella configurazione del traffico a valle
Limite di velocità applicato alla configurazione del traffico a valle sia per SSID che per client
<u>Il limite di velocità applicato per SSID sostituisce il profilo QoS globale nella configurazione del traffico a valle</u>
Limite di velocità applicato per SSID nella configurazione del traffico upstream
Limite di velocità applicato per client nella configurazione del traffico a monte
Limite di velocità applicato contemporaneamente per SSID e per client nella configurazione del traffico a monte
Il limite di velocità applicato per SSID sostituisce il profilo QoS globale nella configurazione del traffico a monte

ID documento: 113682

Introduzione

Questo documento offre informazioni su come impostare la funzione BDRL (Bi-Directional Rate Limiting) (introdotta nella release 7.3).

Inoltre, questo documento fornisce informazioni su come configurare la limitazione della velocità a livello globale, per WLAN o per client, e mostra come queste impostazioni si applicano al traffico in ciascuna configurazione e come un'impostazione sostituisce l'altra in diverse impostazioni di configurazione.

Gli esempi forniti in questo documento dimostrano come il traffico venga influenzato da diverse impostazioni di limitazione della velocità se scelto globalmente, per SSID (in realtà per WLAN per access point) o per client quando si eseguono diverse impostazioni di configurazione.

Per dimostrare la funzionalità della limitazione della velocità bidirezionale, gli esempi riportati in questo documento mostrano le configurazioni dei punti di accesso (AP) in modalità locale o commutata con Flex Connect Central, e anche in modalità commutata localmente.

Si consiglia di ottenere una sorta di generatore di traffico per vedere i risultati delle impostazioni di limitazione della velocità. In questo documento, iPerf è usato come esempio di generatore di traffico.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Controller LAN wireless con software AireOS 8.8.11.0.
- Wave1 AP: 1700/2700/3700 e 3500 (1600/2600/3600 supporta anche BDRL, ma il supporto di AireOS termina con la versione 8.5.x).
- AP Wave2: 1800/2800/3800/4800, 1540 e 1560.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione.

Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> <u>nei suggerimenti tecnici.</u>

Panoramica

In questa sezione viene descritto il BDRL della release 8.8.111.0.

Nelle release 7.2 e precedenti, era possibile limitare il throughput a valle su un SSID e per utente sull'interfaccia globale.

Il BDRL è stato introdotto nella versione 7.3, per i punti di accesso interni Wave 1, dove è possibile definire limiti di velocità sia sul traffico a monte che a valle, nonché per WLAN. Questi limiti di velocità vengono configurati singolarmente. I limiti di velocità possono essere configurati

direttamente sulla WLAN al posto dei profili QoS, che sostituiscono i valori dei profili.

BDRL aggiunge la possibilità di definire i limiti di throughput per gli utenti delle reti wireless con una maggiore granularità. Questa funzionalità consente di impostare un servizio prioritario per un determinato insieme di client.

Un potenziale caso di utilizzo di questo tipo è rappresentato dalle situazioni di hotspot (Internet café, aeroporti, ecc.) in cui un'azienda può offrire a tutti un servizio a basso throughput gratuito e far pagare agli utenti un servizio a throughput elevato.

Nota: l'applicazione dei limiti di velocità viene eseguita sia sul controller sia sull'access point.

Fatti importanti

- La limitazione della velocità è supportata per i punti di accesso in modalità Local e FlexConnect (switching centrale e locale).
- Quando il controller è connesso e viene utilizzata la commutazione centrale, il controller gestirà solo l'applicazione a valle del limite di velocità per client.
- L'access point gestirà sempre l'applicazione del traffico a monte e del limite di velocità per SSID per il traffico a valle.
- Nell'ambiente con commutazione locale, vengono applicati sull'access point i limiti di velocità sia a monte che a valle. L'imposizione nell'access point avverrà nel driver dot11. In questo caso esiste la classificazione corrente.
- In entrambe le direzioni, il limite di velocità per client viene applicato/controllato per primo e il limite di velocità per SSID viene applicato/controllato per secondo.
- La limitazione della velocità WLAN ha sempre la precedenza sull'impostazione QoS globale per WLAN e utenti.
- La limitazione della velocità funziona solo per il traffico TCP e UDP. Altri tipi di traffico (IPSec, GRE, ICMP, CAPWAP, ecc.) non possono essere limitati.
- Utilizzando la regola AVC, è possibile limitare la larghezza di banda di una determinata applicazione per tutti i client collegati alla WLAN. Questi contratti di larghezza di banda coesistono con la downstream per client limitazione della velocità. I limiti di velocità a valle per client hanno la precedenza sui limiti di velocità per applicazione.
- La configurazione BDRL in una configurazione Anchor-Foreign mobilità deve essere eseguita sia su Anchor che su un WLC esterno. Come buona norma, si consiglia di eseguire la stessa configurazione su entrambi i WLC per evitare la rottura di qualsiasi funzionalità.
- Per quanto riguarda le installazioni di Mobility Express, a partire da AireOS 8.7, la limitazione della velocità bidirezionale è supportata sui seguenti sistemi:
 - Per client
 - Per BSSID
- La BDRL per WLAN è supportata sui seguenti Wave1 AP attualmente supportati: 1600/2600/3600, 1700/2700/3700, 3500.
- II BDRL per WLAN è supportato sui seguenti Wave2 AP attualmente supportati: 1800/2800/3800/4800.
- Il BDRL per WLAN è supportato sugli access point Wave2 per esterni: 1540 e 1560.
- Tutte le piattaforme mesh (1520, 1550, 1530, 1570 ...) non supportano questa funzione.
- Questi controller supportano la limitazione della velocità: serie 5508, 5520, WiSM-2, 3504,

7500 e 8500. Sulle piattaforme controller virtuali (vWLC), la limitazione della velocità downstream per client non è supportata nella commutazione centrale FlexConnect.

Override AAA di BDRL su un access point e un WLC

È possibile avere sostituzioni AAA per i FlexConnect AP per assegnare dinamicamente livelli QoS e/o contratti di larghezza di banda per il traffico a commutazione locale su WLAN autenticate per il Web e WLAN autenticate con 802.1X. I parametri upstream e downstream vengono inviati all'access point corrispondente.

Tabella 1: questa tabella mostra dove viene applicata la limitazione della velocità bidirezionale sugli access point Wave1.

	Modalità locale	Switching centrale FlexConnect	Switching locale FlexConnect	Flex Connect standalone
Downstream per client	WLC	WLC	AP	AP
Upstream per client	AP	AP	AP	AP

Tabella 2: questa tabella mostra dove viene applicata la limitazione della velocità bidirezionale sugli access point Wave2.

	Modalità locale	Switching centrale FlexConnect	Switching locale FlexConnect	Flex Connect standalone
Downstream per client	AP	AP	AP	AP
Upstream per client	AP	AP	AP	AP

È disponibile un'opzione per selezionare il limite di velocità a valle in base alla pagina del profilo QoS. Gli utenti che già utilizzano la funzionalità dei profili QoS hanno maggiore granularità e funzionalità.

Il compromesso tra la configurazione dei limiti di velocità nel profilo QoS è che sono disponibili solo quattro profili QoS. Pertanto, è possibile utilizzare solo quattro set di opzioni di configurazione.

Inoltre, poiché il profilo QoS viene applicato a tutti i client sull'SSID associato, tutti i client connessi allo stesso SSID avranno la stessa velocità e gli stessi parametri limitati.

Tabella 3: questa tabella mostra l'ordine di classificazione della limitazione della velocità bidirezionale.

AAA	Profilo QoS di AAA	WLAN	Profilo QoS della WLAN	Applicato al client
100 Kbps	200 Kbps	300 Kbps	400 Kbps	100 Kbps
Х				200 Kbps
Х	Х		—	300 Kbps
Х	Х	Х	—	400 Kbps
Х	Х	Х	Х	Illimitato

Restrizioni per le sostituzioni AAA per FlexConnect

- Se la limitazione della velocità bidirezionale non è presente, non è possibile eseguire l'override AAA.
- Il profilo QoS di un client può essere Platinum anche se il profilo QoS della WLAN corrispondente è Silver. L'access point consente al client di inviare pacchetti nella coda vocale. Tuttavia, lo snooping SIP (Session Initiation Protocol) è disabilitato sulla WLAN per assicurare che il traffico di un client SIP non vada alla coda vocale.
- Il server ISE è supportato.
- Il parametro del limite di velocità a monte è uguale al parametro a valle, dalla sostituzione AAA.
- Autenticazione locale non supportata.

Configurazione WLC per Bi-directional Rate Limiting - Switching centrale

In questa sezione viene fornita una topologia di esempio, Basic Switch Integration, per la configurazione di BDRL nella modalità di switching centrale.

Rate Limiting while Central Switching



I parametri di limitazione della velocità sul WLC sono configurati usando la GUI o la CLI. Questa configurazione deve essere applicata sia al WLC esterno che al WLC esterno. La configurazione viene eseguita selezionando il profilo QoS e configurando i vari parametri di limitazione della velocità. La configurazione viene eseguita selezionando il profilo QoS e configurando i vari parametri di limitazione della velocità. Quando i parametri di limitazione della velocità sono impostati su "0", la funzione di limitazione della velocità non funziona. A ciascuna WLAN è associato un profilo QoS oltre alla configurazione nel profilo QoS. La configurazione WLAN ignora e sostituisce sempre i parametri configurati nel profilo QoS.

 Configurare o verificare che l'access point sul controller sia configurato come Flex Connect AP in modalità commutata centralmente o in modalità locale. Di seguito è riportato un esempio:

،،ا،،،ا،، cısco	MONITOR <u>w</u> lans	<u>CONTROLLER</u> WIRELESS	<u>s</u> ecurity i	MANAGEMENT	C <u>o</u> mmands	Save Configuration Ping	Logout <u>R</u> efresh
Wireless	All APs > Details f	or tiagoAPcb.98E1.3DE	C			< Back	Apply
All APs Direct APs Radios 802.11a/n/ac	General Crede	e Interfaces H	ligh Availability	Inventory	FlexConne	ct Advanced	-
802.11b/g/n Dual-Band Radios Global Configuration Advanced Mesh ATF RF Profiles FlexConnect Groups FlexConnect ACLs FlexConnect VLAN Templates Network Lists	General AP Name Location AP MAC Address Base Radio MAC Admin Status AP Mode AP Sub Mode Operational Status Port Number Venue Group	POD1-AP default location 70:db:98:e1:3d:ec 00:27:e3:36:4d:a0 Enable ▼ FlexConnect ▼ None ▼ REG 1 Unspecified ▼		Versions Primary Backup Predown Predown Predown Boot Ve IOS Ver Mini IOS IP Config	Software Version Software Version nload Status nloaded Version nload Next Retry 1 nload Retry Count rsion sion 5 Version	8.8.111.0 16.11.1.23 None None NA NA 1.1.2.4 8.8.111.0 0.0.0.0	
 > 802.11a/n/ac > 802.11b/g/n > Media Stream > Application Visibility And Control Lync Server Country Timers > Netflow 	Venue Type Add New Venue Venue Language Network Spectrum Interface Key GPS Location GPS Present	Unspecified v 0887407546F273590A90E65 No	2EE16AFC7	CAPWAP DHCP Ip Static IF Fabric Fabric S Fabric L Fabric R	Preferred Mode ov4 Address (Ipv4/Ipv6) tatus 2 Instance ID 3 Instance ID locIp	Ipv4 (Global Config) 192.168.100.1 Disabled 0 0 0.0.0.0	

2. Configurare la WLAN, ad esempio "bdrl-pod1" sul controller, con la sicurezza desiderata. Per semplificare il test, questo esempio mostra che la protezione è impostata su None:

սիսիս	Sa <u>v</u> e Configuration
CISCO	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
WLANs	WLANs
WLANS WLANS	Current Filter: None [Change Filter] [Clear Filter]
	Sa⊻e Configuration Ping Logout <u>R</u> efresh
MONITOR WLANS	CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK
WLANs > New	< Back Apply
Туре	WLAN 💌
Profile Name	BDRL Testing
SSID	bdrl-pod1
ID	9 🗸

uluilu cisco	Save Configuration Ping MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK	∣Logout <u>R</u> efresh <mark>♠</mark> Home
WLANs	WLANs > Edit 'BDRL Testing' < Back	Apply
WLANs	General Security QoS Policy-Mapping Advanced	
▶ Advanced	Layer 2 Layer 3 AAA Servers Layer 2 Security ^g None ▼ MAC Filtering 2 ▼ Fast Transition Adaptive ▼ Over the D5 ♥ Reassociation Timeout 20 Seconds Lobby Admin Configuration Lobby Admin Access	

3. A questo punto, non abilitare la WLAN. Questo esempio è per Pod1:

CISCO M	ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTROI	ller wireless <u>s</u> ecurity m <u>a</u> n	AGEMENT C <u>o</u> mmands he	P FEEDBACK	erresh
WLANS W VLANS WLANS Advanced	/LANs > Edit 'BDRL Tes General Security Q Profile Name Type SSID Status Security Policies Radio Policy Interface/Interface Group(G) Multicast Vian Feature Broadcast SSID NAS-ID	sting' oS Policy-Mapping Advanced BDRL Testing WLAN bdrl-pod1 Enabled [WPA2][Auth(802.1X)] (Modifications done under security tab will All Management Enabled Enabled Fenabled Fenabled Fenabled Fenabled	appear after applying the changes	< Back	Apply

4. Verificare che la WLAN sia configurata per la modalità di commutazione centrale nella scheda Avanzate e che la casella di controllo Switching locale non sia selezionata. In alternativa, configurare la modalità di commutazione locale.

5. Configurare o verificare che tutti i parametri di limitazione della velocità siano impostati su

"0" sia per utente che per SSID sulla rete WLAN "bdrl-pod1". QoS è impostato su Oro, Platino, Argento o Bronzo. In questo esempio, è impostato su Silver.

alialia						Say	e Configuration	Ping Logout Refresh
cisco	MONITOR WLANS CON	TROLLER WIR	ELESS <u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	FEEDBACK	🔒 <u>H</u> ome
WLANs	WLANs > Edit 'BDRL	Testing'					< Bac	k Apply
VLANs	General Security	QoS Polic	cy-Mapping A	dvanced				
Advanced	Quality of Service (QoS) Application Visibility AVC Profile Flex AVC Profile Netflow Monitor Fastlane Override Per-User Ban Average Data Rate Burst Data Rate Average Real-Time Rate Burst Real-Time Rate Clear Override Per-SSID Ban	Silver (bes Enabled none V none V Disable V Disable V DownStream 0 0 0 0 0	racts (kbps) 16 UpStream 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
								•

 Configurare il profilo QoS Silver sul controller con il limite di velocità desiderato.
 Nell'esempio, il limite di velocità è configurato a 2 Mbps sia per Downstream che Upstream, e per la rete WLAN e per utente.

Nota: prima della configurazione, verificare che le reti 802.11a/b/g/n siano disabilitate. Dopo la configurazione, riattivarle. Se le reti non sono disabilitate, la configurazione di Limitazione della velocità non viene salvata.

Nota: l'impostazione Data Rate (Velocità dati) è per il traffico TCP/IP, mentre Real-Time Rate (Velocità in tempo reale) è per il test del traffico UDP.

cisco	<u>M</u> onitor <u>w</u> lans <u>c</u> o	ONTROLLER 1	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	Sa <u>v</u> HE <u>L</u> P	e Configuration	Ping Logout <u>R</u> efresh
Wireless	Edit QoS Profile					1	< Back	Apply	Reset to defaults
 ▼ Access Points All APs Direct APs Radios 802.111a/n/ac 802.11b/g/n Dual-Band Radios Global Configuration 	QoS Profile Name Description Per-User Bandwidth (silver For Best Effort B Contracts (kl	DRL						
Advanced		DownStream	u UpStrea	m					
Mesh	Average Data Rate	2000	2000						
> ATF	Burst Data Rate	2000	2000						
RF Profiles	Average Real-Time Rate	2000	2000						
FlexConnect Groups	Burst Real-Time Rate	2000	2000						
FlexConnect ACLs	Per-SSID Bandwidth	Contracts (k	bps) *						
FlexConnect VLAN Templates		DownStream	u UpStrea	ım .					
Network Lists	Average Data Rate	2000	2000						
802.11a/n/ac	Burst Data Rate	2000	2000						
▶ 802.11b/a/n	Average Real-Time Rate	2000	2000						
Media Stream	Burst Real-Time Rate	2000	2000						
Application Visibility	WLAN QoS Parameter	rs							
And Control	Maximum Priority	besteffort	¥						
Lync Server	Unicast Default Priority	besteffort	T						
Country	Multicast Default Priority	besteffort	•						
Timers									
Netflow	Wired QoS Protocol								
 QoS Profiles 	Protocol Type	802.1p ¥							
Roles	802.1p Tag	0							
Qos Map									
	Foot Notes								
	1.Override Bandwidth Co is disabled	ontracts paramet	ers are specil	fic to per Radio	o of AP. The value z	tero (0) indicates	the featu	re	

- 7. Attiva tutte le reti. Inoltre, abilitare la WLAN per rendere effettiva la configurazione.
- 8. Per verificare che la limitazione della velocità sia configurata correttamente, configurare la workstation wireless con SSID, come nell'esempio di autenticazione aperta "bdrl-pod1", e connettersi alla rete WLAN.
- 9. Quando il sistema è collegato a quella WLAN, avviare un generatore di traffico (ad esempio iPerf) e osservare la velocità limitata a 2 Mbps a monte e a valle.
- 10. La configurazione successiva prevede l'applicazione delle impostazioni di limitazione della velocità sulla WLAN per SSID. In questo esempio viene mostrato come la limitazione della velocità per SSID su UpStream e DownStream è impostata su 3 Mbps.

Nota: come indicato in precedenza quando si imposta la BDRL in entrambe le direzioni, il limite di velocità per utente viene controllato per primo e il limite di velocità per SSID per secondo. Entrambi sostituiscono le impostazioni QoS globali.

uluili. cisco	MONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ON	TROLLER W <u>I</u> R	eless <u>s</u> ecur	ity m <u>a</u> nagement	Saj HELP	ve Configuration Ping	g Logout <u>R</u> efresh
WLANs	WLANs > Edit 'BDRL	Testing'				< Back	Apply
WLANS	General Security	QoS Polic	cy-Mapping	Advanced			
Advanced	Override Per-User Ba	ndwidth Contr	acts (kbps) 16				*
		DownStream	UpStream				
	Average Data Rate	0	0				
	Burst Data Rate	0	0				
	Average Real-Time Rate	0	0				
	Burst Real-Time Rate	0	0				
	Clear						
	Override Per-SSID Ra	ndwidth Cont	racte (khne) Å				
	Override Per-5510 Ba	DownStream	linetroom				
	Average Data Pate	3000	3000				
	Burst Data Pate	3000	3000				
	Average Real-Time Pate	3000	3000				_
	Burct Real-Time Pate	3000	3000				
	Clear	0000	5000				
	WMM						
		[-
	•						• •

Questa configurazione dimostra che l'impostazione "per-SSID" ha la precedenza sull'impostazione QoS.

- 11. Avviare il generatore di traffico come negli esempi precedenti in entrambe le direzioni. Innanzitutto a monte, quindi osservare la limitazione della velocità del traffico. Si noti che la limitazione della velocità per SSID ha superato l'impostazione del profilo QoS globale di 2 Mbps.
- 12. Nella configurazione successiva eseguire la stessa impostazione. Tuttavia, questa limitazione della velocità per utente è configurata su 1 Mbps. La limitazione della velocità per utente sostituisce l'impostazione QoS globale e l'impostazione per SSID.

aludu						Sa	ve Configuration	Ping Logout Re	fresh
CISCO	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ON	TROLLER W <u>I</u> R	eless <u>s</u> ecurit	Y M <u>a</u> nagement	COMMANDS	HELP	FEEDBACK	<u> H</u>	lome
WLANs	WLANs > Edit 'BDRL	Testing'					< Bac	k Apply	i î
✓ WLANs WLANs	General Security	QoS Polic	cy-Mapping A	dvanced					
Advanced	Override Per-User Ba	ndwidth Contr	acts (kbps) 16					^	- 1
		DownStream	UpStream						- 1
	Average Data Rate	1000	1000						- 1
	Burst Data Rate	1000	1000						- 1
	Average Real-Time Rate	1000	1000						- 1
	Burst Real-Time Rate	1000	1000						- 1
	Clear								- 1
	Override Der-SSID Pa	ndwidth Cont	racte (khos) 16						- 1
	Override Per-SSID Ba	DownStream	UpStream						
	Average Data Rate	3000	3000						- 1
	Burst Data Rate	3000	3000						
	Average Real-Time Rate	3000	3000						- 1
	Burst Real-Time Rate	3000	3000						- 1
	Clear								
	WMM								- 1
		(in - 1						-	. 1
	4							•	

13. Avviare il generatore di traffico come negli esempi precedenti in entrambe le direzioni.

Innanzitutto a monte, quindi osservare la limitazione della velocità del traffico. Si noterà che la limitazione della velocità dell'impostazione per utente 1 Mbps supera quella della limitazione della velocità per SSID di 3 Mbps e l'impostazione del profilo QoS globale di 2 Mbps.

Configurazione WLC per Bi-directional Rate Limiting - Switching locale

In questa sezione vengono forniti un esempio di topologia, integrazione di switch di base e esempi di test case per la BDRL nella configurazione della modalità di switching locale.

Nota: questa topologia non è una topologia Lab effettiva. Viene presentato solo per la spiegazione delle feature.



Rate Limiting while Local Switching

Quando l'access point entra in modalità standalone, i rispettivi criteri a valle e i criteri a monte vengono installati nell'access point. Questi criteri non sono permanenti e non verranno salvati nell'access point al riavvio.

1. Configurare o verificare che l'access point sul controller sia configurato come Flex Connect AP in modalità commutata localmente.

cisco	<u>M</u> onitor <u>W</u> lans <u>C</u> ontro	oller w <u>i</u> reless <u>s</u> ecurity m <u>a</u> nagement
WLANs	WLANs > Edit 'BDRL Tes	esting'
WLANs	FlexConnect	availed Advailed
Advanced	FlexConnect Local Switching 2	Enabled
	FlexConnect Local Auth 12	Enabled
	Learn Client IP Address 5	Enabled
	Vlan based Central Switching <u>13</u>	Enabled
	Central DHCP Processing	Enabled
	Override DNS	Enabled
	NAT-PAT	Enabled
	Central Assoc	Enabled

- Configurare nuovamente tutti i parametri di Limitazione della velocità per la modalità commutata localmente come per la modalità commutata centralmente o locale dell'access point. Osservare quindi i risultati.
- 3. Eseguire i punti da 2 a 13 della sezione precedente.

Configurazioni CLI di limitazione della velocità

Configurazione profilo QoS:

```
config qos [average-data-rate | average-realtime-rate | burst-data-rate | burst-realtime-rate]
[bronze | gold | silver | platinum] [per-ssid | per-client] [downstream | upstream] limit
```

Configurazione override WLAN:

```
config wlan override-rate-limit wlanid [average-data-rate | average-realtime-rate | burst-data-rate |
burst-realtime-rate] [per-ssid | per-client] [downstream | upstream] limit
```

Analogamente, i comandi show permettono di visualizzare la configurazione del profilo QoS e le statistiche dei pacchetti.

<#root>

(wlc)>show qos [bronze | gold | silver | platinum]

Description	. For Best Effort	
Maximum Priority	besteffort	
Unicast Default Priority	besteffort	
Multicast Default Priority	besteffort	
protocol	none	
Per-ssid Limits	Upstream	DownStream
Average Data Rate	. 0	0
Burst Data Rate	. 0	0
Average Realtime Data Rate	0	0
Realtime Burst Data Rate	0	0
Per-client Limits	Upstream	DownStream
Average Data Rate	. 0	0
Burst Data Rate	. 0	0
Average Realtime Data Rate	0	0
Realtime Burst Data Rate	0	0

<#root>

(wlc)> show wlan [wlan-id]

Quality of Service Scan Defer Priority Scan Defer Time WMM WMM UAPSD Compliant Client Support Media Stream Multicast-direct	Silver 4,5,6 100 millise Allowed Disabled Enabled	conds
Rate-limit Override		Enabled/Disabled
Per-ssid Limits	Upstream	DownStream
Average Data Rate	0	0
Burst Data Rate	0	0
Average Realtime Data Rate	0	0
Realtime Burst Data Rate	0	0
Per-client Limits	Upstream	DownStream
Average Data Rate	0	0
Burst Data Rate	0	0
Average Realtime Data Rate	0	0
Realtime Burst Data Rate	0	0
CCX - AironetIe Support	Enabled	
CCX - Gratuitous ProbeResponse (GPR)	Disabled	
CCX - Diagnostics Channel Capability	Disabled	

<#root>

(wlc)> show client details [mac-addr]

Client Statistics:
Number of Data Bytes Received 160783
Number of Realtime Bytes Received
Number of Data Bytes Sent 23436
Number of Realtime Bytes Sent
Number of Data Packets Received 592
Number of Realtime Packets Received
Number of Data Packets Sent
Number of Realtime Packets Sent
Number of Interim-Update Sent 0
Number of EAP Id Request Msg Timeouts 0

Rate Limiting Central Switching - Esempi di configurazione della CLI

Limite di velocità applicato per SSID nella configurazione del traffico a valle

In questo modo si configura il limite di velocità per SSID nel traffico a valle. Il throughput è limitato per tutti i client associati a tale SSID in base alla configurazione.

1. Disabilitare entrambe le radio 802.11a e 802.11b utilizzando i seguenti comandi:

```
config 802.11a disable network config 802.11b disable network
```

2. Immettere questo comando per definire la velocità media dei dati in Kbps per il traffico TCP per SSID:

config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit

3. Immettere questo comando per definire la velocità di burst dei dati in Kbps per il traffico TCP per SSID:

config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit

4. Definire la velocità media in tempo reale in Kbps per il traffico UDP per SSID:

config qos average-realtime-rate silver per-ssid downstream limit

5. Definire la velocità massima in tempo reale in Kbps per il traffico UDP per SSID:

config qos burst-realtime-rate silver per-ssid downstream limit

6. Mappare questo profilo QoS nella WLAN usando questo comando:

config wlan qos wlan_id silver

- 7. Abilitare le radio 802.11 a e 802.11 b.
- 8. Verificare che i valori sopra indicati siano configurati correttamente utilizzando questi comandi show:

```
show qos silver
show wlan [wlan-id]
```

 Associare due o più client alla WLAN indicata sopra. Quindi, iniziare a inviare il traffico TCP e UDP da client cablati a client wireless utilizzando un generatore di traffico (ad esempio, LAN traffic tool o iPerf) superiore ai parametri definiti sopra.

Ad esempio, se velocità media dei dati = 1000 Kbps per SSID e velocità dati burst = 2000 Kbps per SSID, tutti i client insieme condividono la larghezza di banda di tale access point specifico. Inoltre, il traffico dei client non dovrebbe superare i 1000 Kbps medi per radio di access point.

10. Controllare le statistiche client utilizzando questo comando show:

```
(wlc) show client details [mac-addr]
Client Statistics:
    Number of Data Bytes Received...... 160783
    Number of Realtime Bytes Received...... 160783
    Number of Data Bytes Sent..... 23436
    Number of Realtime Bytes Sent..... 23436
```

11. Ripetere il test case con altri profili QoS: bronzo, oro e platino.

Limite di velocità applicato alla configurazione del traffico a valle sia per SSID che per client

In questo modo è possibile configurare il limite di velocità per SSID e per client sul traffico a valle. Il throughput è limitato di conseguenza.

1. Disabilitare entrambe le radio 802.11a e 802.11b utilizzando i seguenti comandi:

```
config 802.11a disable network config 802.11b disable network
```

2. Definire la velocità media dei dati in Kbps per il traffico TCP per SSID e per client:

```
config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit
config qos average-data-rate silver per-client downstream limit
```

3. Definire la velocità di burst dei dati in Kbps per il traffico TCP per SSID e per client:

```
config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit
config qos average-data-rate silver per-client downstream limit
```

4. Definire la velocità media in tempo reale in Kbps per il traffico UDP per SSID e per client.

```
config qos average-realtime-rate silver per-ssid downstream limit
config qos average-realtime-rate silver per-client downstream limit
```

5. Definire la velocità massima in tempo reale in Kbps per il traffico UDP per SSID e per client:

```
config qos burst-realtime-rate silver per-ssid downstream limit
config qos burst-realtime-rate silver per-client downstream limit
```

6. Mappare questo profilo QoS nella WLAN usando questo comando:

config wlan qos wlan_id silver

- 7. Abilitare le radio 802.11 a e 802.11 b.
- 8. Verificare che i valori sopra indicati siano configurati correttamente utilizzando questi comandi show:

```
show qos silver
show wlan [wlan-id]
```

9. Associare due o più client alla WLAN indicata sopra. Quindi, iniziare a inviare il traffico TCP

e UDP da client cablati a client wireless utilizzando un generatore di traffico (ad esempio, LAN traffic tool o iPerf) superiore ai parametri definiti sopra.

10. Controllare le statistiche client utilizzando questo comando show:

(wlc) show client details [mac-addr] Client Statistics: Number of Data Bytes Received...... 160783 Number of Realtime Bytes Received...... 160783 Number of Data Bytes Sent..... 23436 Number of Realtime Bytes Sent..... 23436

11. Ripetere il test case con altri profili QoS: bronzo, oro e platino.

Il limite di velocità applicato per SSID sostituisce il profilo QoS globale nella configurazione del traffico a valle

Il limite di velocità definito sulla WLAN per SSID a valle ignora i valori definiti nei profili QoS.

- 1. Configurare i limiti di velocità per il traffico UDP e TCP nel profilo QoS, ad esempio Silver.
- 2. Mappa questo profilo QoS in WLAN.
- 3. Configurare diversi valori di limite di velocità sulla WLAN utilizzando questi comandi:

config wlan override-rate-limit id average-data-rate per-ssid downstream limit config wlan override-rate-limit id burst-data-rate per-ssid downstream limit config wlan override-rate-limit id average-realtime-rate per-ssid downstream limit config wlan override-rate-limit id burst-realtime-rate per-ssid downstream limit

- Associare client diversi alla WLAN e iniziare a inviare il traffico dal lato cablato a quello wireless.
- 5. Verificare se il valore configurato sulla WLAN viene ignorato. Utilizzare questi comandi show per verificare che l'override WLAN sia abilitato.

show wlan <id> config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit config qos average-data-rate silver per-client downstream limit

Limite di velocità applicato per SSID nella configurazione del traffico upstream

In questo modo si verifica che il limite di velocità venga applicato per SSID nel traffico a monte. Il

throughput è limitato per tutti i client associati alla WLAN in base alla configurazione.

1. Disabilitare entrambe le radio 802.11a e 802.11b utilizzando i seguenti comandi:

```
config 802.11a disable network config 802.11b disable network
```

2. Definire la velocità in Kbps per il traffico TCP e UDP per SSID:

```
config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit
config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit
config qos average-realtime-rate silver per-ssid upstream limit
config qos burst-realtime-rate silver per-ssid upstream limit
```

3. Mappare questo profilo QoS nella WLAN usando questo comando:

config wlanqoswlan_id silver

- 4. Abilitare le radio 802.11 a e 802.11 b.
- 5. Verificare che i valori sopra indicati siano configurati correttamente utilizzando questi comandi show:

```
show qos silver
show wlan [wlan-id]
```

6. Associare due o più client alla WLAN indicata sopra. Quindi, iniziare a inviare il traffico TCP e UDP dal client wireless al client cablato utilizzando un generatore di traffico (ad esempio, lo strumento per il traffico LAN) in misura maggiore rispetto ai parametri definiti in precedenza.

Ad esempio, se media velocità dati = 1000 Kbps per SSID e velocità dati burst = 2000 Kbps per SSID, tutti i client insieme condividono la larghezza di banda. Inoltre, il traffico dei client non dovrebbe superare i 1000 Kbps medi per radio di access point.

7. Controllare le statistiche client utilizzando questo comando show:

8. Facoltativo: ripetere il test case con altri profili QoS: bronzo, oro e platino.

Limite di velocità applicato per client nella configurazione del traffico a monte

In questo modo si verifica che, quando si applica un limite di velocità per client sul traffico a monte, il throughput sia limitato per tutti i client associati a tale WLAN in base alla configurazione.

1. Disabilitare entrambe le radio 802.11a e 802.11b utilizzando i seguenti comandi:

config 802.11a disable network config 802.11b disable network

2. Definire la velocità in Kbps per il traffico TCP e UDP per client:

config qos average-data-rate silver per-client upstream limit config qos average-data-rate silver per-client upstream limit config qos average-realtime-rate silver per-client upstream limit config qos burst-realtime-rate silver per-client upstream limit

3. Mappare questo profilo QoS nella WLAN usando questo comando:

```
config wlan qos wlan_id silver
```

- 4. Abilitare le radio 802.11 a e 802.11 b.
- 5. Verificare che i valori sopra indicati siano configurati correttamente utilizzando questi comandi show:

```
show qos silver
show wlan [wlan-id]
```

6. Associare due o più client alla WLAN indicata sopra. Quindi, iniziare a inviare il traffico TCP e UDP dal client wireless al client cablato utilizzando un generatore di traffico (ad esempio, lo strumento per il traffico LAN) in misura maggiore rispetto ai parametri definiti in precedenza.

Ad esempio, se velocità media dei dati = 1000 Kbps per SSID e velocità dati burst = 2000

Kbps per SSID, tutti i client insieme condividono la larghezza di banda e il traffico dei client insieme non dovrebbe superare i 1000 Kbps medi per radio di AP.

7. Controllare le statistiche client utilizzando questo comando show:

```
(wlc) show client details [mac-addr]
```

8. Facoltativo: ripetere il test case con altri profili QoS: bronzo, oro e platino.

Limite di velocità applicato contemporaneamente per SSID e per client nella configurazione del traffico a monte

In questo modo si verifica che, quando si applica un limite di velocità per SSID e per client sul traffico a monte, il throughput sia limitato di conseguenza.

1. Disabilitare entrambe le radio 802.11a e 802.11b utilizzando i seguenti comandi:

config 802.11a disable network config 802.11b disable network

2. Definire la velocità in Kbps per il traffico TCP e UDP per client e per SSID:

config qos average-data-rate silver per-client upstream limit config qos average-data-rate silver per-client upstream limit config qos average-realtime-rate silver per-client upstream limit config qos burst-realtime-rate silver per-client upstream limit config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit config qos average-realtime-rate silver per-ssid upstream limit

3. Mappare questo profilo QoS nella WLAN usando questo comando:

config wlan qos wlan_id silver

- 4. Abilitare le radio 802.11 a e 802.11 b.
- 5. Verificare che i valori sopra indicati siano configurati correttamente utilizzando questi comandi show:

show qos silver show wlan [wlan-id]

6. Associare due o più STA alla WLAN indicata sopra. Quindi, iniziare a inviare il traffico TCP e UDP dal client wireless al client cablato utilizzando un generatore di traffico (ad esempio, lo strumento per il traffico LAN) in misura maggiore rispetto ai parametri definiti in precedenza.

Ad esempio, se velocità-dati media = 5000 Kbps per SSID e velocità-dati media = 1000 Kbps per client, ogni client è limitato a 1000 Kbps. Inoltre, il traffico di tutti i client non deve superare la media di 5000 Kbps per radio di access point.

7. Controllare le statistiche client utilizzando questo comando show:

(wlc) show client details [mac-addr]

8. Facoltativo: ripetere il test case con altri profili QoS: bronzo, oro e platino.

Il limite di velocità applicato per SSID sostituisce il profilo QoS globale nella configurazione del traffico a monte

In questo modo si verifica che il limite di velocità definito sulla WLAN per SSID a monte sostituisca i valori definiti nei profili QoS.

- 1. Configurare i limiti di velocità per il traffico UDP e TCP nel profilo QoS, ad esempio Silver.
- 2. Mappa questo profilo QoS in WLAN.
- 3. Configurare diversi valori di limite di velocità sulla WLAN utilizzando questi comandi:

config wlan override-rate-limit id average-data-rate per-ssid upstream limit config wlan override-rate-limit id burst-data-rate per-ssid upstream limit config wlan override-rate-limit id average-realtime-rate per-ssid upstream limit config wlan override-rate-limit id burst-realtime-rate per-ssid upstream limit

- 4. Associare client diversi alla WLAN e iniziare a inviare il traffico dal lato wireless a quello cablato.
- 5. Verificare se il valore configurato sulla WLAN viene ignorato. Per verificare che l'override WLAN sia abilitato, usare questo comando show.

show wlan<id>

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).