ベースライン プロセスのベスト プラクティスの ホワイト ペーパー

内容

はじめに ベースライン ベースラインとは何か なぜベースラインなのか ベースライン目標 コア ベースライン フローチャート <u>ベースライ</u>ン手順 ステップ1: ハードウェア、ソフトウェアおよび設定インベントリのコンパイル ステップ2: SNMP MIB がルータでサポートされることの確認 ステップ3: ポーリングおよびレコードルータからの特定のSNMP MIB オブジェクト ステップ4: しきい値を判別するためにデータを分析する ステップ5:修正によって認識される差し迫った問題 ステップ6: しきい値モニタリングのテスト ステップ7: SNMP またはRMON を使用したしきい値モニタリングの実施 追加 MIB ルータの MIB Catalyst スイッチ MIB シリアル リンク MIB RMON アラームおよびイベント設定コマンド アラーム イベント RMON アラームとイベントの実装 関連情報

はじめに

この文書では、可用性の高いネットワークを構築するためのベースラインのコンセプトと手順を 説明します。これには、成功の評価を行うためのネットワーク ベースラインとしきい値設定に関 する重要な成功要因が含まれています。さらに、シスコのハイ アベイラビリティ サービス (HAS)チームによって明らかにされた最適な方法のガイドラインに基づき、ベースラインとし きい値プロセスおよび実装について詳細に説明します。

この文書では、ベースラインのプロセスを手順を追って実行します。現在の Network Management System (NMS; ネットワーク管理システム)の製品によっては、このプロセスを自 動化できますが、自動ツール、手動ツールのいずれを使用しても、ベースラインのプロセス自体 は同じです。次のNMSの製品を使用すると、独自のネットワーク環境のデフォルトのしきい値の 設定を調整します。有効、正確にプロセスをインテリジェントにこれらのしきい値を選択して使 用することが重要です。

ベースライン

ベースラインとは何か

ベースラインとは、ネットワークを定期的に調査してネットワークが確実に設計どおりに動作す るようにするためのプロセスです。ベースラインは、特定時点のネットワークの状態を詳細に言 及する一つのレポートにとどまりません。ベースラインプロセスに従って、次の情報を入手でき ます:

- ハードウェアおよびソフトウェアの健全性、有用な情報を取得します
- 現在のネットワーク使用のリソースを決定します
- ネットワーク アラームのしきい値に関する正確な決定を行います
- 現在のネットワーク問題を特定します
- 将来の問題を予測できる。

ベースラインを表示する別の例を次の図に説明されます。



ネットワークのブレーク ポイントを示す赤いラインは、ネットワークがブレークするポイントを 示します。このポイントは、ハードウェアおよびソフトウェアの動作方法に関する情報に基づい て決まります。ネットワーク負荷を意味する緑のラインは、新しいアプリケーションの追加やそ の他の要因により、ネットワークの負荷が自然に増えていく状態を示します。

ベースラインの目標は、次の事項を確認することです。

- ネットワークが緑のラインのどの位置にいるのか。
- ・ 速度ネットワーク負荷が増大している
- One canどの時点で、を通過することを予測します

ベースラインを定期的に実行することで、障害がそれに事前に実行され、対応すると現在の状態 を確認し、推定数を見積もることができます。さらに、ネットワークのアップグレードについて 、予算額をいつ、どこで、どう使用するかを、情報に基づいて決定できます。

なぜベースラインなのか

ベースラインプロセスがネットワークの重要なリソース制限問題の識別して適切に計画できます 。これらの問題は、コントロール プレーン リソースまたはデータ プレーン リソースとして説明 できます。コントロール プレーンのリソースは、デバイス内の特定のプラットフォームおよびモ ジュールに固有で、一部の問題によっても影響する方法:

- ・データの使用状況
- 有効な機能
- ネットワーク設計

コントロール プレーンのリソースはパラメータをなどの:

- CPU Utilization
- メモリ使用率
- バッファ使用率

データ プレーンのリソースは、タイプおよびトラフィックだけが許可され、リンク利用率とバッ クプレーン使用率が含まれます。重要な領域のベースライン リソースの使用によって、重大なパ フォーマンスの問題やより深刻なネットワークメルトダウンを回避できます。

音声やビデオなどの遅延の影響を受けやすいアプリケーションの導入により、ベースラインはより重要になっています。一般的な Transmission Control Protocol/Internet Protocol(TCP/IP)アプリケーションは、一定の遅延を許容できます。一方、音声とビデオのアプリケーションの場合は、User Datagram Protocol(UDP)に基づいており、再転送やネットワークの輻輳を許容しません。

アプリケーションの新しい混合、ベースラインが原因でコントロール プレーンとデータ プレーン の両方のリソース使用率の問題を特定し、プロアクティブな継続的成功を保証する変更およびア ップグレードを計画できます。

データは長期にわたっています。最近まで、ネットワークを稼動することは、多少のエラーも比較的許容されていました。Voice over IP(VoIP)などの遅延の影響を受けやすいアプリケーションが急速に受け入れられるにつれて、ネットワークの稼動は、より困難になるとともに高い精度が要求されています。より正確にするとネットワーク管理者に把握することが重要ネットワークがどのように動作するかネットワークを管理するために、概念が強固な基盤を提供します。そのためには、ベースラインと呼ばれるプロセスを導入する必要があります。

ベースライン目標

ベースラインの目標は、次の事項を実行することです。

- 1. ネットワーク デバイスの現在の状態を判別する。
- 2. 標準性能のガイドラインとその状態を比較します

3. ネットワーク装置の状況がガイドラインを超えたら、警告するようにしきい値を設定する。

データ分析に要する時間と大量のデータが原因でプロセスを確認すると、基準の範囲を、より簡 単にに限定する必要があります。ネットワークのコア部分から開始するのが、最も合理的で、通 常、最も有益です。ネットワークのこの部分は、通常、最も小さく、しかも最高の安定性が求め られるためです。

ここでは、簡単にするために、1つの非常に重要なSimple Network Management Protocol(SNMP)Management Information Base(SNMP MIB)cpmCPUTotal5minのベースラインを 設定する方法について説明します。cpmCPUTotal5minは、Ciscoルータの中央処理装置(CPU)の 5分間の減衰平均で、コントロールプレーンのパフォーマンスインジケータです。このベースライ ンは、Cisco 7000 シリーズのルータで実行します。

プロセスを学習し終えたら、大規模な SNMP データベース内の任意のデータに適用できます。次 のような SNMP データベースは、ほとんどの Cisco 装置に用意されています。

- ・ 統合サービス デジタル網(ISDN)の使用状況
- 非同期転送モード(ATM)セル損失
- システム メモリの空き容量

コア ベースライン フローチャート

次のフローチャートでは、コア ベースライン プロセスの基本的なステップを示しています。これ らのステップを実行するときに使える製品やツールも用意されていますが、柔軟性や使いやすさ の点で差があります。ベースラインを使用して、ネットワーク管理システム(NMS)ツールを使 用することを計画している場合も、プロセスを調査し、ネットワークが実際にする方法を理解す るための適切な課題です。ほとんどのツールは本質的には同じことをするため、このプロセスに より、いくつかの NMS ツールの動作方法に関する疑問が解決する場合があります。



ステップ1: ハードウェア、ソフトウェアおよび設定インベントリのコンパイル

ハードウェア、ソフトウェア、設定のインベントリをいくつかの理由で編集することは非常に重要です。まず、Cisco SNMP MIBは、実行中のCisco IOS Releaseに、場合によっては、仕様です。MIB オブジェクトによっては、新しいものと交換されたり、また完全に破棄されます。データ収集後には、ハードウェアのインベントリが最も重要です。これは、最初のベースライン実行後に、Cisco 装置上の CPU のタイプ、メモリ容量などに基づいてしきい値を設定する場合が多いためです。現在の設定を確認するには、設定インベントリも重要です。ベースラインの後にデバイス設定を変更して、バッファを調整する場合などです。

Cisco ネットワークの場合、ベースラインのステップ1の部分を最も効率的に実行するには、 CiscoWorks2000 Resource Manager Essentials (Essentials)を使用します。このソフトウェア がネットワークに正常にインストールされている場合は、コメントは、データベース内のすべて のデバイスの現在のインベントリが必要です。問題の有無を確認するには、そのインベントリを 参照するだけで済みます。

次の表は、Essentials からエクスポートされた Cisco Router Class ソフトウェアのインベントリ レポートを Microsoft Excel で編集した例です。このインベントリから、SNMP MIBのデータを使 用して、オブジェクトID (OID)が12.0xおよび12.1xのCisco IOSリリースであることに注意し てください。

Device Name	ルータ タイプ	バージ ョン	[Software Version]
field-2500a.embu- mlab.cisco.com	Cisco 2511	М	12.1(1)
qdm-7200.embu- mlab.cisco.com	Cisco 7204	В	12.1(1)E
voip-3640.embu- mlab.cisco.com	Cisco 3640	0x00	12.0(3c)
WAN 1700a.embu mlab.cisco.com	Cisco 1720	0x101	12.1(4)
WAN 2500a.embu mlab.cisco.com	Cisco 2514	起	12.0(1)
WAN 3600a.embu mlab.cisco.com	Cisco 3640	0x00	12.1(3)
wan-7200a.embu- mlab.cisco.com	Cisco 7204	В	12.1(1)E
172.16.71.80	Cisco 7204	В	12.0(5T)

概要がネットワークにインストールされていない場合は、IOSバージョンを検索します(UNIXワ ークステーションからUNIXのコマンドライン ツールでsnmpwalkを使用できます。これを次の例 で示します。このコマンドがどのように機能するかわからない場合は、UNIX プロンプトで snmpwalk を入力して詳細を確認します。どの MIB OID をベースラインにするかを選択する場合 、IOS バージョンが重要になります。これは MIB オブジェクトが IOS に依存しているためです 。また、しきい値がCPUのバッファ用などであるものについてことをルータが認識することによ り、次を決定できることに注意してください。

nsahpov6% snmpwalk -v1 -c private 172.16.71.80 system system.sysDescr.0 : DISPLAY STRING- (ascii): Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 7200 Software (C7200-JS-M), Version 12.0(5)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc. Compiled Fri 23-Jul-2001 23:02 by kpma system.sysObjectID.0 : OBJECT IDENTIFIER: .iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoProducts.cisco7204

ステップ2: SNMP MIB がルータでサポートされることの確認

ベースラインにポーリングするデバイスのインベントリがあるため、ポーリングする特定の OIDを選択できます。これは目的のデータで実際に存在し、事前に確認する多くの不満を保存し ます。cpmCPUTotal5min MIB オブジェクトは、CISCO-PROCESS-MIB にあります。

ポーリングする OID を探すには、Cisco の CCO ウェブ サイトにある変換テーブルが必要です。 Web ブラウザからこの Web サイトにアクセスするには、<u>Cisco MIB ページ</u>にアクセスして、OID のリンクをクリックします。

FTP サーバからこの Web サイトにアクセスするには、ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/oid/ と入力し ます。このサイトから、OID番号解釈およびソートされた特定のMIBをダウンロードできます。

次の例に、CISCO-PROCESS-MIB.oid テーブルー部を示します。この例は、cpmCPUTotal5min MIB の OID が .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5 であることを示しています。

注:OIDの先頭に必ず「。」を追加してください。そうしないと、ポーリングしようとするとエ ラーが発生します。また、OID をインスタンスにするには、OID の最後に「.1」を追加する必要 があります。これによって、探している OID のインスタンスが装置に伝えられます。場合によっ ては、ルータが複数のCPUがある場合、OIDのデータの特定のタイプの複数のインスタンスがあ ります。

<#root>

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/oid/CISCO-PROCESS-MIB.oid
THIS FILE WAS GENERATED BY MIB2SCHEMA
"org" "1.3"
"dod" "1.3.6"
"internet" "1.3.6.1"
"directory" "1.3.6.1.1"
"mgmt" "1.3.6.1.2"
"experimental" "1.3.6.1.3"

"private" "1.3.6.1.4" "enterprises" "1.3.6.1.4.1" "cisco" "1.3.6.1.4.1.9" "ciscoMgmt" "1.3.6.1.4.1.9.9" "ciscoProcessMIB" "1.3.6.1.4.1.9.9.109" "ciscoProcessMIBObjects" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.1" "ciscoProcessMIBNotifications" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.2" "ciscoProcessMIBConformance" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.3" "cpmCPU" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1" "cpmProcess" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2" "cpmCPUTotalTable" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1" "cpmCPUTotalEntry" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1" "cpmCPUTotalIndex" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.1" "cpmCPUTotalPhysicalIndex" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.2" "cpmCPUTotal5sec" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3" "cpmCPUTotal1min" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4" "cpmCPUTotal5min" "1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5"

MIB OID が使用可能であり、動作していることを確認するために、MIB OID をポーリングする 場合は 2 つの一般的な方法があります。時間のポーリングのない浪費し、空のデータベースに終らない何かようにバルク データ収集を開始する前に実行することを推奨します。MIB OID をポーリングする 1 つの方法に、HP OpenView Network Node Manager (NNM)、または CiscoWorks Windows などの NMS プラットフォームから MIB ウォーカを使用し、チェックする OID を入力する方法があります。

次に、HP OpenView SNMP MIB ウォーカの例を示します。

Browse MIB		· 🗖
File View		Help
Name or IP Address	Community	Name
172.16.71.80	private	
MIB Object ID		
.]1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5		
		Up Tree
		Down Tree
		Describe
		Start Query
		Stop Query
		Graph
MIB Instance SNMP Set Value		
I		Set
MIB Values		
1:0		

MIB OIDをポーリングするもう一つの簡単な方法は、次の例に示すように、UNIXコマンドで snmpwalkを使用します。

nsahpov6% cd /opt/OV/bin
nsahpov6% snmpwalk -v1 -c private 172.16.71.80 .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.1

cisco.ciscoMgmt.ciscoProcessMIB.ciscoProcessMIBObjects.cpmCPU.cpmCPUTotalTable.cpmCPUTotalEntry.cpmCPUT

どちらの例では、MIBは、ポーリング サイクルにCPUが0の使用率が平均したことを意味する0を 返しました。正しいデータで応答するデバイスに問題がある場合は、デバイスのpingやTelnet経 由でデバイスにアクセスしてください。それでも問題がある場合は、SNMP設定とSNMPコミュ ニティ ストリングをオンにします。問題を解決するには、別の MIB または IOS の他のバージョ ンを探す必要がある場合があります。

ステップ3: ポーリングおよびレコードルータからの特定のSNMP MIB オブジェク ト

MIB オブジェクトをポーリングして、その出力結果を記録する方法がいくつかあります。市販製品、シェアウェアの製品、スクリプトおよびベンダー ツールを使用できます。すべてのフロント

エンド ツールはSNMP GET情報を取得するプロセスを使用します。主に、構成の柔軟性とデータ をデータベースに記録する方法が異なります。また、これらのさまざまな方法がどのように機能 するかプロセッサMIBの概要。

確認のため、OIDはルータでサポートされているをポーリングするための、頻度とそれを記録す る方法を決定する必要があります。シスコはCPU MIBが5分間隔でポーリングされることを推奨 します。低い間隔は、ネットワークまたはデバイスの負荷が増大し、MIB値はとにかく5分平均で あるため、多くの場合、平均値をポーリングすると便利です。ネットワーク内の少なくとも二つ の週ビジネス循環を分析できるようにベースラインのポーリングに2週間の期間であることが、一 般に推奨されます。

次の画面では、HP OpenView Network Node Manager version 6.1 によって MIB オブジェクトを 追加する方法を示しています。メイン画面から、Options > Data Collection & Thresholdsの順に選 択してください。



[Edit > Add > MIB Objectsの順に選択してください。

X Da	ta Coll	ection 8	& Thresholds: SNMP	For nsahpov6					X
Fil	Edi	t Act	ions						Help
	Hod	lfy >			MIB O	bjects Configured Fo	r Collection		
orig	rin Add		HIB Objects	ter en	MIB Object ID				
Dat	aC Cop	9 P j	MIB Collections	sy5	.1.3.6.1.4.1.5	.2.1.58			
056	Del	ete -]	or recently space	UlotalSuin	.1.3.5.1.4.1.5	.9.109.1.1.1.1.5			
1									
					н	1B Object Collection	Sumary		
Inte	rval	Store	a Thresho	old Insta	nces Sour	ce			
	500	Yes	-	ALL	nsa-	gw.cisco.com			

メニューから、OIDストリングを入力し、[Apply]をクリックします。これで、HP OpenView プラ ットフォームに MIB オブジェクトが入力されたので、ポーリングすることができます。

♦ MIB Object ♦ Expression	
MIB Object ID	
.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5	
	Up Tree
	Down Tree
	Describe
]
Label J	
Messages	
Cannot add duplicate object: .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5. This object is already collected under label cpmCPUTotal5min.	
OK Apply Cancel He	lp

次に、この OID について、ポーリングするルータを HP OpenView に指示する必要があります。

[Data Collection]メニューの[Edit > Add > MIB Collectionsの順に選択してください。

X 172.16 Map Edit View Performance Configuration Fault Security Tools Options Window Cisco Replications	
Image: State Stat	
	fated west 1 Genetry Set

[Source]フィールドで、ポーリングされるルータのシステム(DNS)の名前またはIPアドレスを 指定するドメインを入力します。

[Set Collection Mode] リストから [Store, No Thresholds] を選択します。

[Polling Interval] を [5m] (5 分間隔)に設定します。

[APPLY] をクリックします。

Set Collection Mode 🛛 Store, No Thresholds 🗖					
List Of Collection Sources					
10.0.10	Add From Map				
	jise i se ji se				
	Delete All				
	J				
Source J.	Âdd				
Instances: All 🗖					
Only Collect On Sources With sysObjectIDs:					
Create Event When SNMP Request Fails: 358720266					
Polling Interval 5m	J				
Threehold > - D For 3. Consecutive Samples					
💠 Percent Of Threshold					
Ream 📼 🕽 🔷 🐟 ebsolutio — For 🤱	Concecutive Samplas				
Thrashold Event Number 309710055					
Configure Threshold Event	earm Event				
OK Apply Cancel	Help				

変更を有効にするため、[File] > [Save] を選択する必要があります。

収集が正しく設定されていることを確認するには、ルータのコレクションのサマリー行を強調表示し、[Actions > Test SNMPの順に選択してください。この結果、コミュニティ ストリングが正確であるかどうか、および OID の全インスタンスがポーリング対象となっているかどうかをチェックできます。



[Close]をクリックして、収集が1週間動作させます。毎週期間の終了時に、分析データを取得し ます。

データを分析しやすくするには、ASCII ファイルにデータをダンプして、Microsoft Excel などの 表計算ツールにインポートします。HP OpenView NNM を使用して同じことを実行する場合、コ マンドライン ツール snmpColDump を使用できます。設定された各収集は /var/opt/OV/share/databases/snmpCollect/のディレクトリにファイルを書き込みます。

"次のコマンドで、テストファイル内ASCIIファイルにデータの取得:

<#root>

snmpColDump /var/opt/OV/share/databases/snmpCollect/cpmCPUTotal5min.1 >

testfile

注:cpmCPUTotal5min.1は、OIDポーリングの開始時にHP OpenView NNMが作成したデータベースファイルです。

作成されたテスト ファイルは、次の例のように表示されます。

```
03/01/2001 14:09:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:14:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:19:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:24:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:29:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:34:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:39:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:44:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:49:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:59:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:59:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:59:10 nsa-gw.cisco.com 1
03/01/2001 14:59:10 nsa-gw.cisco.com 1
```

テスト ファイルの出力結果が UNIX 端末に表示されたら、File Transfer Protocol(FTP)を使用 して各自の PC に転送できます。

自分のスクリプトを使用してもデータを収集できます。そのためには、5 分ごとに CPU OID に対して snmpget コマンドを実行して、結果を .csv ファイルにダンプします。

ステップ4: しきい値を判別するためにデータを分析する

あるデータがあるため、分析できます。この段階のベースラインでは、しきい値を設定します。 しきい値を設定することで、パフォーマンスや障害を正確に測定でき、しかもしきい値のモニタ リングをオンにしておくと、アラームが発生し過ぎません。最も簡単な設定方法の1つは、デー タを Microsoft Excel などの表計算にインポートしてから、散布図にプロットする方法です。この 方法を使用すると、特定のしきい値についてある装置を監視している場合に、その装置が例外ア ラートを生成する回数を簡単に確認できます。ベースラインをnotしきい値にすることはお勧めで きませんこれが選択したしきい値を超過したデバイスからアラート ストームを作成する場合があ ります。

テスト ファイルをExcelスプレッドシートにインポートし、Excelを開き、データ ファイルを選択 する[File] > [Open]を選択し。

Microsoft Excel - Book1										23		_	8 ×
Bie Edit View Insert F	grnat Icols	Data Window	Help									-	
0 🖻 🖻 🕾 🗑 🖉	2 2 10	R 🖉 🔊	· Ci • 🐇 Σ	<i>f</i> ≈ 2↓ <u>x</u> ↓	100	× • 🗘 •							
Arial • 10	• B <i>I</i>	⊻ # ₩	■国\$%	, 28 - 3	俳俳 🗄	- 👌 - 🚣	• •						
A1 -													_
A B	C	D	E F	G	Н		J	K	L	M	N	0	-
2													
3													
4													
5 6	n				6 18 St. 24		1187	? ×					
7	Look in:	working		• •	n o x	(🛋 🖬 + 1	Tools +						
8		Constanting of the second											
9	(A)	new nms-re	nac eview-template rev	1-1riw				-					
10	History	nns review	pre-engagement q	uestions rev 0.	2			- I					
12		-ss-basele	ne-processes.doc										
13	(2)	~\$stnie	1. tron					-					
14	Documents	Backup of a	core-baseline.wbk					-					
16		Backup of I	has-baseline-proces	ses.wbk									
17		cpuleveis.d	let										
18	Desktop	Nos-invento	ny.ads					-					
20		testfile						-					
21								- 1					
22	Favorites												
23								-					
25	<u> 1</u>	File game:					🚅 o	open 🔹					
26	ly Network Places	Files of type:	All tiles (* *)			-		Inner					
27		Lines of Theor	Perries (1.7			<u> </u>		ancer					
29													
30													
31													_
32													
34													
35													
I I I M Sheet1 / Sheet2	/ Sheet3 /					1	•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		H
Ready											NUM		

次に、ファイルのインポート中に、Excel アプリケーションから確認を求められます。

完了すると、インポートされたファイルは次の画面のように表示されます。

Microsoft Excel - sample.xls										_8×
Bie Edit View Insert Format Iools Data	Window Help	WALLS FILL	02200000							_ 8 ×
□ ☞ ■ 금 골 집 ♥ 👗 ७ @ ♥	n . a . 🍓 :		100% -	3.						
Arial - 10 - B Z U	F == 日 \$ 1	% , % .%	律律 图·《	A - A						
.123										
A	B	C	DE	F	G	н			K	
1 Wed Oct 11 12:52:23 PDT 2000	crflisbeb001	23					and the second se			
2 Wed Oct 11 12:57:17 PDT 2000	crflisbab001	22								
3 Wed Oct 11 13:00:05 PDT 2000	crflisbab001	23								
4 Wed Oct 11 13:05:05 PDT 2000	crflisbab001	24								
5 Wed Oct 11 13:10:04 PDT 2000	crflisbab001	23								
6 Wed Oct 11 13:15:05 PDT 2000	crflisbab001	23								
7 Wed Oct 11 13:20:04 PDT 2000	crflsbab001	24								
8 Wed Oct 11 13:25:05 PDT 2000	crflsbab001	25								
9 Wed Oct 11 13:30:05 PDT 2000	crflisbab001	25								
10 Wed Oct 11 13:35:05 PDT 2000	crflisbab001	23								
11 Wed Oct 11 13:40:04 PDT 2000	crflisbab001	26								
12 Wed Oct 11 13:45:05 PDT 2000	crflisbab001	23								
13 Wed Oct 11 13:50:05 PDT 2000	crflisbab001	22								
14 Wed Oct 11 14:00:05 PDT 2000	crfl/sbab001	21								
15 Wed Oct 11 14:05:05 PDT 2000	crfllsbab001	20								
16 Wed Oct 11 14:10:05 PDT 2000	crflsbab001	20								
17 Wed Oct 11 14:15:04 PDT 2000	crflisbab001	20								
18 Wed Oct 11 14:20:05 PDT 2000	crflisbab001	20								
19 Wed Oct 11 14:25:04 PDT 2000	crflisbab001	19								
20 Wed Oct 11 14:30:06 PDT 2000	crflisbab001	18								
21 Wed Oct 11 14:35:04 PDT 2000	crflsbab001	18								
22 Wed Oct 11 14:40:05 PDT 2000	crflsbab001	17								
23 Wed Oct 11 14:45:05 PDT 2000	crflisbob001	17								
24 Wed Oct 11 14:50:04 PDT 2000	crflishgb001	17								
25 Wed Oct 11 15:00:04 PDT 2000	crflisheb001	29								
26 Wed Oct 11 15/05/04 PDT 2000	crflisheb001	36								
27 Wed Oct 11 15:10:05 PDT 2000	crflisheb001	38								100
28 Wed Oct 11 15:15:05 PDT 2000	crflisbab001	41								
29 Wed Oct 11 15:20:05 PDT 2000	crfllshab001	42								
30 Wed Oct 11 15:25:05 PDT 2000	crflisheb001	39								
31 Wed Oct 11 15:30:05 PDT 2000	crflisheb001	36								
32 Wed Oct 11 15:35:05 PDT 2000	crflisheb001	31								
33 Wed Oct 11 15:40:05 PDT 2000	crflisbab001	28								
34 Wed Oct 11 15:45:05 PDT 2000	crflisbab001	27								
35 Wed Oct 11 15:50:06 PDT 2000	crflisbab001	25								
000 TRA 0 + 11 10 00 00 007 0000	41.1.1.004	20		1.1						× 1
Ready Sheet1 (Sheet2 (Sheet3 /				1.					NUM	
1 serel	Contraction of the Contract of Contract		and the second states of the second	and the second second second		Contraction of the local division of the loc	and the second s	Constant and the second		Concernent Southall D

散布図はさまざまなしきい値設定がネットワークでどのように動作するかをより簡単にイメージ が許可されます。

散布図を作成するには、インポートしたファイルの列 C を強調表示させ、[Chart Wizard] アイコ ンをクリックします。次に、Chart Wizard のステップに従って、散布図を作成します。

次に示すチャート ウィザード ステップ1では、Standard Types]タブを選択し、XY (散布図)形 式を選択します。次に [Next] をクリックします。



次に示すチャート ウィザード ステップ2では、データ範囲タブを選択し、日付範囲と [Columns]オプションを選択します。[Next] をクリックします。



次に示すチャート ウィザード ステップ3で、グラフ タイトルとXとY軸の値を入力し、[Next]をク リックします。



チャート ウィザード ステップ4では、新しいページor Existingページのオブジェクトとして散布 図を適用するかを選択します。

目的の場所にグラフを配置する場合は、[Finish]をクリックします。

「What if」 分析

これで、散布図を使用して分析できます。ただし、続行する前に、次のことを実行する必要があ ります:

• ベンダーが推奨する MIB 変数のしきい値は何か(この例では、シスコがベンダー)。

一般に、コア ルータは60の平均CPU使用率を超えないことを推奨します。シスコが 60 % を選択したのは、ルータにトラブルが発生したり、ネットワークに障害が起こった場合に、 ルータに多少のオーバーヘッドが必要だからです。シスコはルーティング プロトコルが再 計算されるか、または再コンバージェンスが、コア ルータは約40パーセントCPUオーバー ヘッドが必要であると想定します。このパーセント値は、使用しているプロトコル、および ネットワークのトポロジや安定性によっても変わってきます。

・しきい値の設定に 60% を使用したらどうなるか。

60で散布図にわたる回線レベルを引出せば、データ ポイントでも、CPU使用率は60を超え ることがわかります。そのため、NMS 端末でしきい値を 60 に設定すると、ポーリングの 間、しきい値のアラートが発生しません。パーセンテージの60は、ルータで使用できます 。ただし、データ ポイントの一部が60に近いため、散布図になります。ルータが60のしき い値に達すると、CPUが60削減するそのポイントまで達するとするための計画を持つよう に近づいていることを事前に確認できるか確認するには素晴らしく。

・しきい値を 50 % に設定したらどうなるか。

このルータが4回このポーリング サイクルで50の使用率となり、しきい値アラームを常に生成すると想定されます。異なるしきい値を設定したらどうなるかを確認するためにルータ グループを表示させる場合、このプロセスの重要度が増します。たとえば「に設定されてい る場合、全コア ネットワーク向けの50でしきい値または」数 しきい値を 1 つだけ選択する ことが難しいことがわかります。



」分析、CPUしきい値「

しきい値を容易に設定する方法として、レディ、セット、ゴーのしきい値方法があります。この 方法論では、連続して 3 つのしきい値を使用します。

- レディ(Ready):将来どのデバイスが注意を必要とする可能性が高いかを予測するために 設定したしきい値
- セット(Set):初期インジケータとして使用するしきい値。このしきい値によって、修理、再設定、またはアップグレードの計画を開始するように警告されます。
- ゴー:ユーザまたはベンダーが障害状態であると考えるしきい値。これを修復するには何らかのアクションが必要です。この例では60%

次の表では、レディ、セット、ゴーの戦略について示しています。

しき い値	アクション	結果
45 %	さらに調査し ます	処置プランの[List of]オプション
50 %	アクションプ ランの策定	処置プランの手順のリスト
60 %	アクション プ	ルータではしきい値の超過がな

ランを実装す	くなった。	レディ	モードに戻る
る			

レディ、セット、ゴー方法論により、前述したオリジナルのベースライン チャートが変わります 。次の図は、変更後のベースライン チャートを示しています。図の他の交点を識別する直前にし た、計画して対応する多くの時間があります。



このプロセスでは、注意焦点を合わせられ、ネットワーク例外に他のデバイスにかかわられてに 注意してください。デバイスがしきい値を下回っている場合、正常であることを前提としていま す。

次の手順を最初から考えているネットワークを長期間保持するようにプロビジョニングされます 。このタイプの計画を実行することは、予算を計画する上でも有効です。最初の5が入るものルー タ、中央の固定ルータを理解し、下部の対応ルータがある場合は、それらのルータに基づいてア ップグレード何処置プラン オプションはどのくらい予算を計画で必要か簡単にできます。同じ戦 略を Wide-Area Network (WAN) やその他の MIB OID にも使用できます。

ステップ5: 修正によって認識される差し迫った問題

ステップ 5 は、ベースライン プロセスの中でも簡単な部分の 1 つです。どのデバイスがゴーしき い値を超えたかを特定できれば、そのデバイスをしきい値以下に戻すアクション プランを作成し ます。

利用できるオプションについて、Cisco's Technical Assistance Center(TAC)までご相談いただ くか、システム エンジニアにお問い合せください。しきい値を下げることに費用がかかるとは考 えないでください。CPU の問題によっては、設定を変更してすべてのプロセスを効率的な方法で 確実に実行すれば、解決できます。たとえば、アクセス コントロール リスト(ACL)は、ルー タのCPUにルータで実行できるパスが非常に高い原因でパケットを実行することができます。場 合によっては、パケット スイッチング パスを変更し、CPU ACLの影響を軽減するにNetFlowスイ ッチングを実行できます。問題の内容を問わず、このステップでは全ルータのしきい値を設定値 以下に戻すことが必要です。これにより、しきい値アラームが発生し過ぎて NMS 端末がフラッ ディングするリスクを負わずに、後でしきい値を設定できます。

ステップ6: しきい値モニタリングのテスト

このステップでは、プロダクション ネットワークで使用するツールにより、ラボでしきい値をテ ストします。しきい値をモニタリングするには、一般的に、2 つの方法があります。自分のネッ トワークに最適な方法を選択する必要があります。

 SNMP プラットフォームまたはその他の SNMP モニタリング ツールによって、ポーリング と比較を行う方法

この方法では、トラフィックをポーリングするのにネットワークの帯域幅をより多く使用し、SNMP プラットフォームでのポーリング サイクルにも時間がかかります。

 ルータの Remote Monitoring (RMON; リモート モニタリング)アラームおよびイベントの 設定によって、しきい値が超過した場合だけアラートが送られる方法

この方法を使用すると、ネットワーク帯域幅の使用状況は減りますが、ルータでのメモリと CPU の利用率が増えます。

SNMPを使用してしきい値の実行

最初のポーリングを設定したときにHP OpenView NNM SNMPを使用する方式を設定するには、 [Options > Data Collection & Thresholdsの順に選択してください。ただし今回は、収集のメニュ ーで [Store, No Thresholds] を選択する代わりに、[Store, Check Thresholds] を選択します。しき い値を設定すると、複数のpingまたは複数のSNMPウォークを送信して、ルータのCPU使用率を 発行できます。意図的に CPU の利用率がしきい値を超えるようにできない場合は、しきい値を 下げる必要がある場合もあります。いずれの場合も、thresholdメカニズムが機能していることを 確認する必要があります。

この方法の使用に関する制限の1つは、複数のしきい値を同時に設定できないことです。3つの 異なるしきい値を同時に設定するには、3つの SNMP プラットフォームが必要になります。 <u>Concord Network Health</u>や<u>Trinagy TREND</u>などのツールを使用すると、同じOIDインスタンスに 複数のしきい値を設定できます。

システムが一つのしきい値を同時に処理できる場合は、戦略にシリアル方式の対応のセットと見 なすことができます。つまり、継続的にレディしきい値に達する場合、調査を開始して、そのデ バイスのセット レベルまでしきい値を上げるということです。継続的にセット レベルに達する場 合は、アクション プランを策定し、そのデバイスゴー レベルにまでしきい値を上げます。さらに 、ゴーのしきい値に頻繁に達しているときは、アクション プランを実行します。この方法は、同 時に3つのしきい値を設定する方法と同じように動作しますが、はSNMPプラットフォームのし きい値設定を変更できるように、少し時間がかかります。

RMONアラームおよびイベントを使用してしきい値の実行

RMON アラームとイベントの設定を使用すると、ルータ自体が複数のしきい値を監視できます。 ルータはしきい値が超過している状態を検知すると、SNMP プラットフォームに SNMP トラッ プを送信します。トラップを転送するためには、各自のルータ設定に SNMP トラップ受信装置を 設定する必要があります。アラームとイベントとの間には相互関係があります。アラームは、特 定のしきい値について OID をチェックします。しきい値に達した場合、アラームのプロセスはい ずれかのSNMPトラップ メッセージEvent of process or RMONログ エントリを作成するための両 方で起動します。このコマンドの詳細については、RMON<u>アラームおよびイベント設定コマンド</u>

<u>を参照してください</u>。

次のルータ設定コマンドを実行すると、ルータは 300 秒ごとに cpmCPUTotal5min を監視します 。は、CPUが40に戻る場合CPUが60を超える場合、点灯し、イベント2を起動イベント1が。いず れの場合も、SNMPトラップ メッセージがプライベート コミュニティ ストリングを持つNMSス テーションに送信されます。

レディ、セット、ゴーの方法を使用するには、次の設定文をすべて使用します。

rmon event 1 trap private description "cpu hit60%" owner jharp
rmon event 2 trap private description "cpu recovered" owner jharp
rmon alarm 10 cpmCPUTotalTable.1.5.1 300 absolute rising 60 1 falling 40 2 owner jharp

rmon event 3 trap private description "cpu hit50%" owner jharp
rmon event 4 trap private description "cpu recovered" owner jharp
rmon alarm 20 cpmCPUTotalTable.1.5.1 300 absolute rising 50 3 falling 40 4 owner jharp

rmon event 5 trap private description "cpu hit 45%" owner jharp rmon event 6 trap private description "cpu recovered" owner jharp rmon alarm 30 cpmCPUTotalTable.1.5.1 300 absolute rising 45 5 falling 40 6 owner jharp

次の例では、上記ステートメントによって設定された show rmon alarm コマンドの出力を示しま す。

<#root>

zack#

sh rmon alarm

```
Alarm 10 is active, owned by jharp
Monitors cpmCPUTotalTable.1.5.1 every 300 second(s)
Taking absolute samples, last value was 0
Rising threshold is 60, assigned to event
1
Falling threshold is 40, assigned to event
2
On startup enable rising or falling alarm
Alarm 20 is active, owned by jharp
Monitors cpmCPUTotalTable.1.5.1 every 300 second(s)
Taking absolute samples, last value was 0
Rising threshold is 50, assigned to event
3
Falling threshold is 40, assigned to event
4
On startup enable rising or falling alarm
Alarm 30 is active, owned by jharp
Monitors cpmCPUTotalTable.1.5.1 every 300 second(s)
Taking absolute samples, last value was 0
Rising threshold is 45, assigned to event
5
Falling threshold is 40, assigned to event
6
```

次の例では、show rmon event コマンドの出力を示します。

<#root>

zack#

sh rmon event

Event 1 is active, owned by jharp Description is cpu hit60% Event firing causes trap to community private, last fired 00:00:00 Event 2 is active, owned by jharp Description is cpu recovered Event firing causes trap to community private, last fired 02:40:29 Event 3 is active, owned by jharp Description is cpu hit50% Event firing causes trap to community private, last fired 00:00:00 Event 4 is active, owned by jharp Description is cpu recovered Event firing causes trap to community private, last fired 00:00:00 Event 5 is active, owned by jharp Description is cpu hit 45% Event firing causes trap to community private, last fired 00:00:00 Event 6 is active, owned by jharp Description is cpu recovered Event firing causes trap to community private, last fired 02:45:47

この両方の方法を試して、どちらの方法が自分の環境に最適であるかを確認します。両方の方法 を組み合わせて順調に動作する場合もあります。いずれの場合も、すべてが正しく機能するため 、テストは、ラボ環境で実行する必要があります。ラボでテストした後で、ルータの小さなグル ープに限定的な導入はオペレーション センターにアラートを送信するプロセスをテストすること ができます。

この場合、プロセスをテストするためのしきい値を下げる必要があります。実稼働ルータで意図 的にCPUを上げることは推奨されません。また、アラートがオペレーション センターの NMS 端 末に着信すると、装置がしきい値を超過したときに確実に通知される報告ポリシーが存在するこ とを確認する必要があります。この設定は、Cisco IOS バージョン 12.1(7)を使用して、ラボで試 験を行いました。問題が発生する場合は、IOSバージョンで不具合がある場合は、シスコの設計 、またはシステム エンジニアに確認する必要があります。

ステップ7: SNMP またはRMON を使用したしきい値モニタリングの実施

ラボ、または限定された実装の中で、しきい値モニタリングのテストが完全に終わったら、コア

ネットワーク全体にしきい値を設定する準備ができています。これで、バッファ、空いているメ モリ、Cyclic Redundancy Check (CRC; サイクリック冗長性検査) エラー、ATM のセル損失な どをはじめとする、ネットワーク内にある他の重要な MIB 変数について、このベースライン プ ロセスを体系的に実行できます。

RMONアラームおよびイベント設定を使用すると、NMSステーションから、ポーリングを停止で きます。この結果、NMS サーバ上の負荷が減り、ネットワーク上のポーリング データ量も低減 します。重要なネットワークのヘルス インジケータにこのプロセスで組織的に移動することによ って、ネットワーク アプライアンスでRMONアラームおよびイベントを使用して自身を監視する ポイントに簡単になる可能性があります。

追加 MIB

このプロセスを学習すると、他のMIBを基準に調査し、モニタすることができます。次のサブセクションで、いくつかの役に立つ OID の簡単なリストと説明を示します。

ルータの MIB

メモリの特性は、ルータの状態を決定する際に非常に役立ちます。十分なルータが通常動作する 使用可能なバッファ領域が必要です。ルータがバッファ スペースが不足し始めると、新しいバッ ファを作成し、着信および発信パケットのバッファを検索するためにCPUが困難に動作です。バ ッファに関する詳細な解説は、このドキュメントの対象外です。ただし、通常、十分なルータは もしも、小数のバッファ ミス、バッファ障害または空きメモリがゼロの状態はありません。

Object	説 明	OID
ciscoMemoryPoolFree	管理対象装置で現在、未使用のメモリプール	1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6

	л — •	
	のバ	
	イ	
	ト 数	
	現 在	
ciscoMemoryPoolLargestFree	、未使用のメモリプールの隣接最大バイト数	1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.7
bufferEIMiss	バッファ要素のミス数	1.3.6.1.4.1.9.2.1.12
bufferFail	バッファ割り当て失	1.3.6.1.4.1.9.2.1.46

	敗 数	
bufferNoMem	空きメモリ不足によるバッファの作成障害数	1.3.6.1.4.1.9.2.1.47

Catalyst スイッチ MIB

Object	説明	OID
cpmCPUTotal5min	最分CPジで合セこジはCISMIaオク奨。後間Uーあ計ンのェ、CSYBBUブトしのにが状っパトオクOLD-STのリジをないが態たー。ブトD-M-M-55工推い	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.5
cpmCPUTotal5sec	最後の5	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.3

	秒 CPU ジで合セこジは C SYB MU プク棄間U 一あ計ンのェ、C SYS MIB メフトオク OLD-SYB Busyブトすしいが態たー。ブト D-CEM-M-M-M-M-STEM-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-	
sysTraffic	前 ー リの ポ ー リ 間 利 切 の パ ー 切 の ポ ー わ の パー セ ン ト	1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.8
sysTrafficPeak	最ーンリれ、シがてトッタ値後トタアてまス起かラクのにカがーかたテ動らフメ最ポウクさらはムしのィー高	1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.19
sysTrafficPeaktime	メータ最 高値の発 生後の時 間(100 分の1秒 単位)	1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.20
portTopNUtilization	システム のポート 利用率	1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.2.1.4
portTopNBufferOverFlow	システム	1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.2.1.10

のポート のバッフ	
ァオーバ	
ーフロー 数	

シリアル リンク MIB

Object	説明	OID
loclfInputQueueDrops	入ュいいめッれケ数カーっのドプたッキがぱた口さパト	1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26
loclfOutputQueueDrops	出ュいいめッれケ数カーっのドプたッキがぱた口さパト	1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.27
loclfInCRC	冗チクエがしカッヒッムー生入ケ数	1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.12

RMON アラームおよびイベント設定コマンド

アラーム

RMON アラームは、次の構文によって設定できます。

rmon alarm number variable interval {delta | absolute} rising-threshold value
 [event-number] falling-threshold value [event-number]
 [owner string]

要素	説明
番号	アラーム番号。RMON MIB のアラーム テー ブル内にある alarmIndex と同一である。
可変	監視対象の MIB オブジェクト。RMON MIB のアラーム テーブルで使用される alarmVariable に変換する。
interval	アラームが MIB 変数を監視する時間(秒単 位)。RMON MIB のアラーム テーブルで使 用される alarmInterval と同一である。
delta	MIB 変数間の変更をテストする。RMON MIB のアラーム テーブルの alarmSampleType に影響を与える。
絶対	各 MIB 変数を直接、テストする。RMON MIB のアラーム テーブルの alarmSampleType に影響を与える。
rising- threshold value	アラームが起動する値
event- number	(オプション)上昇しきい値または下降しき い値が、制限値を超えたときに起動するイベ ント番号。この値は、RMON MIB のアラー ム テーブルの alarmRisingEventIndex または the alarmFallingEventIndex と同一である。
falling- threshold value	アラームがリセットされる値
owner string	(オプション)アラームの所有者を示す。 RMON MIB のアラーム テーブルの alarmOwner と同一である。

イベント

RMON イベントは、次の構文によって設定できます。

<#root>

rmon event number [log] [trap community] [description string]
 [owner string]

要素	説明
番号	割り当てられているイベント番号。これは 、RMON MIB の eventTable 内にある eventIndex と同一である。
log	(オプション)イベントが起動し、RMON MIB の eventType を log または log-and- trap に設定するときに、RMON ログ エント リを作成する。
trap community	(オプション)このトラップに使用される SNMP コミュニティ ストリング。この行の RMON MIBのeventTypeの設定をSNMPトラ ップまたはログ、トラップ設定します。こ の値は、RMON MIB の eventTable 内の eventCommunityValue と同一である。
description string	(オプション)イベントの説明を示す。 RMON MIB のアラーム テーブルのイベント の説明と同一である。
owner string	(オプション)このイベントの所有者を示 す。RMON MIB のアラーム テーブルの eventOwner と同一である。

RMON アラームとイベントの実装

RMONアラームおよびイベントに関する詳細は、ネットワーク管理システムの<u>ベスト プラクティ</u> <u>スのホワイト ペーパーの</u>RMON Alarm and Event Implementationセクションを参照してください 。

関連情報

• <u>テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems</u>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。