firepowerアプライアンスでのPort-Channelの設 定と確認

```
内容
<u>はじめに</u>
前提条件
  要件
  <u>使用するコンポーネント</u>
背景説明
設定
  FPR4100/FPR9300 のポートチャネル
    FXOS ユーザーインターフェイスからのポートチャネルの設定(FPR4100/FPR9300)
  スイッチの設定
    <u>FXOS CLI からのポートチャネルの設定(FPR4100/FPR9300)</u>
  <u>FPR21xx/FPR1xxx のポートチャネル</u>
  <u>FDM による構成</u>
確認
  FPR4100/FPR9300 でのポートチャネルの確認
  <u>FPR21xx/FPR1xxx でのポートチャネルの確認</u>
トラブルシュート
  <u>LACP の概要</u>
  FPR4100/FPR9300 でのポートチャネルのトラブルシューティング
  FPR21xx/FPR1xxx でのポートチャネルのトラブルシューティング
  その他のトラブルシューティング(すべてのプラットフォームで共通)
一般的な問題
  Case 1.EtherChannelモードのミスマッチ
  Case 2.誤ったポートチャネル設計
  Case 3.FXOSポートチャネル未割り当て
  <u>ケース4.ポートチャネルに関するヘルスアラートがパケットを受信しない</u>
   ケース 5.FMCのヘルスアラート:ポートチャネルの関連付けが解除されたか、インターフェイ
  <u>スが追加されました</u>
<u>ポートチャネルの考慮事項</u>
  設計上の考慮事項
    <u>Case 1.HA内のFTD/ASAブレード</u>
    Case 2.クラスタ内のFTD/ASA
    Case 3.ポートチャネルFXOSで終了
    ケース 4.FXOSを介したポートチャネル
  その他の考慮事項
```

<u>よく寄せられる質問(FAQ)</u>

<u>関連情報</u>

はじめに

このドキュメントでは、FirepowerアプライアンスのPort-Channelの設定、確認、およびトラブル シューティングの方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Firepower Management Center (FMC)
- Firepower Chassis Manager (FCM)
- Firepower eXtensible Operating System (FXOS)
- Firepower Threat Defense (FTD)
- EtherChannel (EC)

注:このドキュメントでは、EtherChannel(EC)とポートチャネル(PC)という用語は同じ意味で使 用されています。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ・ FXOS 2.2(2.17)、FTD 6.2.0.2.51でFPR4120 X 2
- ・ FXOS 2.1(0.159)、FTD 6.1.0.330でFPR4110 X 1
- ・ FTD 6.2.1でFPR2110 X 1 (ビルド341)
- FTD 6.5.0上のFPR1150 X 1
- WS-C3750X-24(15.2(4)E5)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

背景説明

このドキュメントでは、Firepower アプライアンス(FPR1xxx、FPR21xx、FPR41xx、

FPR93xx)のポートチャネルの設定、検証、およびトラブルシューティングについて説明します 。このドキュメントの設定例はFirepower脅威対策(FTD)に基づいていますが、多くの概念(検証 やトラブルシューティングなど)は適応型セキュリティアプライアンス(ASA)にも完全に適用で きます。

設定

ネットワーク図



FXOS ユーザーインターフェイスからのポートチャネルの設定(FPR4100/FPR9300)

Firepower アプライアンスの FTD ポートチャネルは、FXOS コードによって管理されます。 FPR4100/FPR9300 では、構成は Firepower Chassis Manager から実行されます。

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings									
Network Module 1 Network Module 2 : Empty Network Module 2 : Empty USB 2 4 6 8 Network Module 2 : Empty 2 4 6									
All Interfaces Hardwa	are Bypass								
							Add Po	rt Channel Filter	×
Interface	Туре	Admin Speed	Operational Speed	Application	Admin Duplex	Auto Negotiation	Operation State	Admin State	
MGMT	Management								
Port-channel15	data	1gbps	1gbps	FTD	Full Duplex	no	up	\checkmark	/ 6
Ethernet1/2							up		
Ethernet1/3							up		_
Port-channel48	cluster	10gbps	indeterminate		Full Duplex	no	admin-down	X	a 6
Ethernet1/1	mgmt	1gbps	1gbps	FTD	Full Duplex	no	up	\checkmark	P
Ethernet1/4	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	failed		6

All Interfaces	Hardware Bypass							
		Edit Port Cha	nnel - Port-ch	anne	15			?×
Interface	Туре	Port Channel ID:	15		C Enable			
MGMT	Management	Туре:	Data	*				
4 📅 Port-channe	el15 data	Admin Speed:	1gbps	*				
Ethernet	:1/2	Admin Duplex:	Full Duplex	*				
Ethernet	:1/3	Auto Negotiation:	⊖ Yes ® No					
Port-channe	el48 cluster							
Ethernet1/1	1 mgmt	Interfaces						
Ethernet1/4	4 data	Ava	ilable Interface	_		Member ID		
Ethernet1/5	5 data		Sthereatt /d			Ethernet1/2	8	
Ethernet1/6	5 data		Ethernet1/5			Ethernet1/3		
Ethernet1/7	7 data		Ethernet1/6					
Ethernet1/8	3 data		Ethernet1/7		Add Interface			
Ethernet3/1	1 data		Ethernet3/1					
Ethernet3/2	o data		Ethernet3/2					
Ethernet3/3	data		Ethernet3/3					
Ex Ethernets/3	y uata		Ethernet3/5					
U21 Ethernet 3/4	4 data		Ethornot?/6	Ŧ				
Ethernet3/5	5 data							
Ethernet3/6	5 data			_			ж	Cancel

ポートチャネルは、論理デバイスに割り当てられるまではダウン(機能不全状態)しています。

Overview Int	erfaces Logic	al Devices Secu	rity Engine Platforr	n Settings					
			USB 2 4	dule 1	Network Mod	ule 2 : Empty	Network 1 2	Module 3 3 5 4 6	
All Interfaces	Hardware Bypass							Add Port	Channel
Interface	Туре	Admin Speed	Operational Speed	Application	Admin Duplex	Auto Negotiation	Operation State	Admin State	Charmer
М мбмт	Management								
▲ ₩ Port-channel1	15 data	1gbps	1gbps		Full Duplex	no	failed		6
Ethernet1/	/2 data	lgbps			Full Duplex	no	down		
Ethernet1/	/3 data	1gbps			Full Duplex	no	down		
Port-channel4	18 cluster	10gbps	indeterminate		Full Duplex	no	admin-down	X	J 🖉
Ethernet1/1	mgmt	1gbps	lgbps	FTD	Full Duplex	no	up		P
Ethernet1/4	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	failed	X	P
Ethernet1/5	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	sfp-not-present	X	P
Ethernet1/6	data	10gbps	10gbps	FTD	Full Duplex	no	sfp-not-present	X	ø
Ethernet1/7	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	sfp-not-present	X	P
Ethernet1/8	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	sfp-not-present	X	P
Ethernet3/1	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	admin-down	X	P
Ethernet3/2	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	admin-down	(X)	0
Ethernet3/3	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	admin-down	X	0
Ethernet3/4	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	admin-down		0
Ethernet3/5	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	admin-down	X	P
Ethernet3/6	data	10gbps	10gbps		Full Duplex	no	admin-down		0

ポートチャネルを論理デバイスに割り当てるには

Overview Interfaces Logical	Devices Security Engine Platform Settings	System Tools Help adm
Provisioning - mzafeiro_FTD Standalone Cisco Firepower Thre	reat Defense 6.2.0.363	Save Cancel
Data Ports		
Ethernet1/4		
Ethernet1/5		
Ethernet1/6		
Ethernet1/7		
Ethernet1/8		
Ethernet3/1	Ethernet1/6	
Ethernet3/2		
Ethernet3/3		ETD - 6 2 0 262
Ethernet3/4		Ethernet1/1
Ethernet3/5	Port- channel15	Click to conligure
Ethernet3/6		
Port-channel15		

結果は、次のとおりです。

Overview	Interfaces	Logical Dev	ices Securi	ty Engine P	latform Settings					
	Network Module 1 Network Module 2: Empty CONSOLE MGMT USB 2 2 4 6 8									
All Interface	s Hardware B	lypass								
										Add Port Channel
Interface	ту	rpe /	Admin Speed	Operational S	ipeed Application	Admin Duplex	Auto Negotiation	Operation State	Admin State	
🗎 мдмт	Ma	inagement							\checkmark	
4 🗰 Port-cha	nnel15 da	ta 1	1gbps	1gbps	FTD	Full Duplex	no	up		a 🖉
Ether	net1/2							up		
Ether	net1/3							up		
Port-cha	nnel48 clu	ister 1	10gbps	indeterminate		Full Duplex	no	admin-down	X	a 🖉
Ethernet	1/1 mg	gmt 1	1gbps	1gbps	FTD	Full Duplex	no	up	\checkmark	0

主な注意点

- FXOS 2.4.x より前のリリースでは、FPR4100/FPR9300 は LACP のみをサポートします (ON、PAGP モードは未サポート)。FXOS 2.4.1.101 以降は、ON モードがデータおよび データ共有 EtherChannel でサポートされます。
- Port-Channelに追加するインターフェイスが論理デバイスにすでに追加されていないことを 確認してください。ポートチャネルが存在する場合、ポートチャネルが追加されてもインタ ーフェイスには表示されません。
- 個々のポートチャネルメンバーを有効または無効にはできません。ポートチャネル自体のみ 可能です。
- ・論理デバイス(ASAやFTDなど)によって使用されるポートチャネルは削除できません。最初に関連付けを解除する必要があります。
- ポートチャネルは、論理デバイスに割り当てられるまではアップ状態になりません。
 EtherChannel が論理デバイスから削除された場合や論理デバイスが削除された場合は、ポートチャネルは一時停止状態に戻ります。
- 最適な互換性を得るために、Activeモードに接続するスイッチポートを設定します。

スイッチの設定

スイッチを設定するときは、ポートチャネルが不安定にならないように、次のことを推奨します 。

- interface range コマンドを使用します。
- ポートチャネルの動作に影響する変更(ポートチャネルモードの変更など)を行う前に、ポートチャネルインターフェイスのメンバをシャットダウンします。

例

<#root>

Switch(config)#

interface range g1/0/2 - 3

Switch(config-if-range)#
shutdown
Switch(config-if-range)#
switchport trunk encapsulation dotlq
Switch(config-if-range)#
switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#
channel-group 5 mode active
Switch(config-if-range)#
no shutdown

注:詳細については、常に「スイッチモデル設定ガイド」のセクションを参照してください。 FXOS CLI からのポートチャネルの設定(FPR4100/FPR9300)

ステップ1:FTD論理デバイスにすでに割り当てられているインターフェイスを確認します

<#root> FP4110-7-A# scope ssa FP4110-7-A /ssa # show logical-device Logical Device: Name Description Slot ID Mode Oper State Template Name 1 Standalone Ok mzafeiro_FTD ftd FP4110-7-A /ssa # scope logical-device mzafeiro_FTD FP4110-7-A /ssa/logical-device # show external-port-link External-Port Link: Name Port or Port Channel Name App Name Description _____ ____ Ethernet11_ftd Ethernet1/1 ftd Ethernet16_ftd Ethernet1/6 ftd

ステップ2:シャーシインターフェイスを確認する

<#root>

FP4110-7-A#

scope eth-uplink

FP4110-7-A /eth-uplink #

scope fabric a

FP4110-7-A /eth-uplink/fabric #

show interface

Interface:

Port Name	Port Type	Admin Stat	e Oper State	State Reason
Ethernet1/1	 Mgmt	Enabled	 Up	
Ethernet1/2	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ethernet1/3	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ethernet1/4	Data	Disabled	Failed	SFP checksum error
Ethernet1/5	Data	Disabled	Sfp Not Present	Unknown
Ethernet1/6	Data	Disabled	Sfp Not Present	Unknown
Ethernet1/7	Data	Disabled	Sfp Not Present	Unknown
Ethernet1/8	Data	Disabled	Sfp Not Present	Unknown
Ethernet3/1	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ethernet3/2	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ethernet3/3	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ethernet3/4	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ethernet3/5	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ethernet3/6	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down

FP4110-7-A /eth-uplink/fabric #

show port-channel

Por	t Channel:					
	Port Channel Id	Name	Port Type	Admin State	Oper State	State Reason
	48	Port-channel48	Cluster	Disabled	Admin Down	Administratively dow

ステップ3:ポートチャネルの作成

<#root>

bsns-4110-2-A#

scope eth-uplink

bsns-4110-2-A /eth-uplink #

scope fabric a

bsns-4110-2-A /eth-uplink/fabric #

create port-channel 15

bsns-4110-2-A /eth-uplink/fabric/port-channel* #

create member-port Ethernet1/5

```
bsns-4110-2-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* #
exit
bsns-4110-2-A /eth-uplink/fabric/port-channel* #
create member-port Ethernet1/6
bsns-4110-2-A /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* #
exit
bsns-4110-2-A /eth-uplink/fabric/port-channel* #
set port-type data
bsns-4110-2-A /eth-uplink/fabric/port-channel* #
enable
bsns-4110-2-A /eth-uplink/fabric/port-channel* #
enable
bsns-4110-2-A /eth-uplink/fabric/port-channel* #
commit-buffer
```

ステップ4:インターフェイスをFTD論理デバイスに割り当てます。

<#root>
FP4110-7-A#
scope ssa
FP4110-7-A /ssa #
scope logical-device mzafeiro_FTD
FP4110-7-A /ssa/logical-device #
create external-port-link PC15_ftd Port-channel15 ftd
FP4110-7-A /ssa/logical-device/external-port-link* #
commit-buffer
FP4110-7-A /ssa/logical-device/external-port-link #

検証

<**#root>** FP4110-7-A# **scope ssa** FP4110-7-A /ssa # scope logical-device mzafeiro_FTD

FP4110-7-A /ssa/logical-device #

```
show external-port-link
```

External-Port Link:

Name	Port or Port Channel N	lame App Name	Description
Ethernet11_ftd	Ethernet1/1	ftd	
Ethernet16_ftd	Ethernet1/6	ftd	
PC15_ftd	Port-channel15	ftd	

<#root>

FP4110-7-A#

scope eth-uplink

FP4110-7-A /eth-uplink #

scope fabric a

FP4110-7-A /eth-uplink/fabric #

show port-channel

Port Channel:

P	ort Channel Io	d Name	Port Type	Admin State	Oper State	State Reason
-	5	Port-channel15	Data	Enabled	Up	
4	8	Port-channel48	Cluster	Disabled	Admin Down	Administratively dow

<#root>

FP4110-7-A /eth-uplink/fabric #

enter port-channel 15

FP4110-7-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

show member-port

Member Port:

Port Name	Membership	Oper State	State Reason
Ethernet1/2	Up	Up	
Ethernet1/3	Up	Up	

FXOS CLI からのポートチャネルの削除(FPR4100/FPR9300)

<#root>

FP4110-7-A#
scope eth-uplink
FP4110-7-A /eth-uplink #
scope fabric a
FP4110-7-A /eth-uplink/fabric #
delete port-channel 15
FP4110-7-A /eth-uplink/fabric* #
commit-buffer

FPR21xx/FPR1xxx のポートチャネル

ネットワーク図



FPR21xx/FPR1xxx アプライアンスの FTD ポートチャネルは FXOS コードによって管理されますが、FTD および FXOS コードが 1 つのソフトウェアバンドルに統合されているため、構成は

FMC から行われます。

Ethernet1/15

Ethernet1/3

....

B

Overview Analysis	Policies De	vices Objects	AMP Inte	lligence De	ploy 🧔	System Help 🔻 admin 🔻
Device Management	NAT VPN	V QoS Pla	tform Settings	FlexConfig Certificates		
FTD2100						Save 🔀 Cancel
Cisco Firepower 2110 Threa	t Defense					
Device Device	Telefore	Talling Cata				
	Interfaces	Infine Sets D	HCP SNMP			Add Interfaces
			0			Sub Interface
S Interface	Logic	Cal Name Type	Security Zo	. MAC Address (Active/S	IP Addres	Ether Channel Interface
Ethernet1/2		Physica				2
C Ethernet1/2		Dhusian				<i>•</i>
Ethernet1/3		Physica	1			la construction de la constructi
Add Ether Ch	annel Int	erface				? ×
	anner me	criace .		_		
Name:	INSIDE		Enabled	Management Only	,	
			= Endbicd	- Hanagement only		
Security Zone:					*	
Description:					_	
General IPv4	IPv6	Advanced H	lardware Con	figuration		
MTU:		1500		(64 -		
		1500		9198)		
Ether Channel ID		11		(1 - 48)		
Available Interfa	ces 🖒			Selected Interfa	aces	
🔍 Search				Ethernet1/	1	6
Ethornott /1	2		1	Ethernet1/	2	8
Culemeti/1						

Add

OK

Cancel

モード(LACP Active または ON)は、[Advanced] タブから設定します。

Add Ether Ch	Add Ether Channel Interface ? ×						
Name:	INSIDE	Enabled	Management Only	r			
Security Zone:				~			
Description:							
General IPv4	General IPv4 IPv6 Advanced Hardware Configuration						
Information	ARP and MAC	Security Configuration					
LACP Mode:		Active	~				
Active Mac Addr	ess:	Active					
Standby Mac Ad	dress:	On					
DNS Lookup:							

デュプレックスと速度の設定は、[Hardware Configuration] タブから設定します。

Add Ether Channel Interface							
Name:	INSIDE		Enabled Management Only				
Security Zon	ie:			*			
Description:							
General I	Pv4 IPv6	Advanced	Hardware Configuration				
Duplex:		full	~				
Speed:		1gbps	×				
Auto-negotia	ation:						

注:FPR2100では、ASAを論理デバイスとして使用しない限り、FXOS CLIからポートチャネル を作成することはできません。ASA 9.13.x 以降、これはプラットフォームモードの場合にのみ当 てはまります。アプライアンスモード(11xx/21xx)では、FCM はなく、すべてのインターフェ イス設定は ASA CLI で直接実行されます。

<#root>

Fp2110 /eth-uplink/fabric* #

create port-channel 16

Fp2110 /eth-uplink/fabric/port-channel* #
 create member-port Ethernet1/10
Fp2110 /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* #
exit
Fp2110 /eth-uplink/fabric/port-channel* #
create member-port Ethernet1/11
Fp2110 /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* #
exit
Fp2110 /eth-uplink/fabric/port-channel* #
commit-buffer

Error: Changes not allowed. use: 'connect ftd' to make changes.

物理インターフェイスがダウンしていて、それを有効にする場合は、次のようにします。

<#root>

firepower-2110#

scope eth-uplink

firepower-2110 /eth-uplink #

scope fabric a

firepower-2110 /eth-uplink/fabric #

show interface

Interface:

Port Name	Port Type	Admin State	Oper State	State Reason
Ethernet1/3	Data	Enabled	Up	Up
Ethernet1/4	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/5	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/6	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/7	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/8	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/9	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/10	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/11	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/12	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/13	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/14	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/15	Data	Disabled	Link Down	Down
Ethernet1/16	Data	Disabled	Link Down	Down

firepower-2110 /eth-uplink/fabric #

enter interface Ethernet1/4

firepower-2110 /eth-uplink/fabric/interface #

Interface: Port Name Port Type Admin State Oper State State Reason _____ __ _____ -----_____ Ethernet1/4 Data Disabled Link Down Down firepower-2110 /eth-uplink/fabric/interface # enable firepower-2110 /eth-uplink/fabric/interface* # commit-buffer firepower-2110 /eth-uplink/fabric/interface # show Interface: Admin State Oper State Port Name Port Type State Reason _____ _____ ----____ Ethernet1/4 Data Enabled Link Down Down firepower-2110 /eth-uplink/fabric/interface #

FDM による構成

このトポロジを参照してください。



6.5ソフトウェアリリースからは、FDMを使用するEtherChannelインターフェイスを設定できま す。[Device] > [Interfaces] > [EtherChannels] に移動し、EtherChannel を追加します。この場合 、EtherChannel はトランクであるため、EtherChannel ID を指定して有効にし([Status])、メン バーを追加します。EtherChannel は、LACP Active および On モード(LACP なし)をサポート します。ここでは、LACP Active モードを設定します。

Add EtherChannel Ir	nterface		0 ×
Name Most features work with named interface although some require unnamed interface Description	Routed ¥	EtherChannel ID 1 1 - 48	Status
EtherChannel Specific IPv4 A	ddress IPv6 Address	Advanced	1
Link Aggregation Control Protocol Active EtherChannel Members +	~		
unnamed (Ethernet1/3)			

サブインターフェイスを追加します。

Add EtherChannel Subinterface

Parent Interface		
unnamed (Port-channel1)	~	
Subinterface Name	Mode	Status
inside1	Routed	
Most features work with named interfaces only, although some require unnamed interfaces.		
Description		
		11
VLAN ID Subinterface ID		
201 201		
1 - 4094		
IPv4 Address IPv6 Address Advanced		
Туре		
Static Y		
IP Address and Subnet Mask		
192.168.201.112 / 24		
e.g. 192.168.5.15/17 or 192.168.5.15/255.255.128.0		

結果は、次のとおりです。

Interfaces Bridge Groups EtherChannels							
1 EtherChannel Q Search							
NAME	LOGICAL NAME	туре	STATE	MODE	IP ADDRESS	MONITOR FOR HA	ACTIONS
Port-channel1		EtherChannel		Routed		Enabled	
ETHERCHANNEL MEMBERS							
× Ethernet1/2		Physical Interface					
★ Ethernet1/3		Physical Interface					
SUBINTERFACES							
Port-channel1.201	inside1	Subinterface			192.168.201.112 Static	Enabled	
Port-channel1.202	inside202	Subinterface			192.168.202.112 Static	Enabled	

確認

FPR4100/FPR9300 でのポートチャネルの確認

ネットワーク図



FTD(または ASA)が、ポートチャネルの個々のメンバーを認識しません。論理インターフェイス(サブインターフェイス)は FMC で次のように設定されています。

<#root>

>

system support diagnostic-cli

firepower#

show interface ip brief

Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol
Internal-Data0/0	unassigned	YES unset up	up
Internal-Data0/1	unassigned	YES unset up	up
Internal-Data0/2	169.254.1.1	YES unset up	up
Port-channel15	unassigned	YES unset up	up

firepower# show nameif		
Interface	Name	Security
Port-channel15	INSIDE	0
Ethernet1/1	diagnostic	0

<#root>

firepower#

show interface Port-channel15 detail

Interface Port-channel15 "INSIDE", is up, line protocol is up Hardware is EtherSVI, BW 20000 Mbps, DLY 1000 usec MAC address 2c33.118e.07de, MTU 1500 IP address unassigned Traffic Statistics for "INSIDE": 6767 packets input, 566328 bytes 0 packets output, 0 bytes 6736 packets dropped 1 minute input rate 4 pkts/sec, 375 bytes/sec 1 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec 1 minute drop rate, 4 pkts/sec 5 minute input rate 4 pkts/sec, 401 bytes/sec 5 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec 5 minute drop rate, 4 pkts/sec Control Point Interface States: Interface number is 6 Interface config status is active Interface state is active

ポートチャネルとそのメンバーのステータスを確認するには、FXOS モードに移動します。

<#root> FP4110-7-A# connect fxos FP4110-7-A(fxos)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met _____ Group Port-Protocol Member Ports Type Channel _____ Eth LACP Eth1/2(P) Eth1/3(P) Po15(SU) 15 Eth Po48(SD) NONE 48 ___

ポートチャネルの状態と最新の状態履歴を表示します。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show port-channel database

port-channel15 Last membership update is successful 2 ports in total, 2 ports up First operational port is Ethernet1/3 Age of the port-channel is 0d:00h:35m:00s Time since last bundle is 0d:00h:34m:56s Last bundled member is Ethernet1/3 Ports: Ethernet1/2 [active] [up] Ethernet1/3 [active] [up] *

port-channel48 Last membership update is successful O ports in total, O ports up Age of the port-channel is 5d:06h:35m:27s

ポートチャネルのインターフェイスメンバー間のトラフィック分散を確認します。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show port-channel traffic

ChanId	Port	Rx-Ucst	Tx-Ucst	Rx-Mcst	Tx-Mcst	Rx-Bcst	Tx-Bcst
15	Eth1/2	20.83%	49.71%	17.75%	43.67%	20.11%	49.94%
15	Eth1/3	79.16%	50.28%	82.24%	56.32%	79.88%	50.05%

LACP ネイバーの確認

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show lacp neighbor

Flags:	S - Device is sending	Slow LACPDUs F - [Device is se	nding Fast LACPDUs
	A - Device is in Activ	ve mode P - [Device is in	Passive mode
port-cha	annel15 neighbors			
Partner	's information			
	Partner	Partner		Partner
Port	System ID	Port Number	Age	Flags
Eth1/2	32768,28-6f-7f-ec	-59-800x103	1984	FA
	LACP Partner	Partner		Partner

	Port Priority	Oper Key		Port State
	32768	0x5		0x3f
Partner's i	nformation			
	Partner	Partner		Partner
Port	System ID	Port Number	Age	Flags
Eth1/3	32768,28-6f-7f-ec-59-8	00x104	2221	FA
	LACP Partner	Partner		Partner
	Port Priority	Oper Key		Port State
	32768	0x5		0x3f

Partner Oper Key 0x5 は、このスイッチがポートチャネル ID 5 で設定されていることを意味します。

スイッチ側:

<#root>

Switch#

show lacp neighbor

Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode

Channel group 5 neighbors

Partner's information:

		Admin		Oper Port		Port		
Port	Flags	Priority	Dev ID	Age	key	Кеу	Number	State
Gi1/0/2	FA	32768	2c33.118e.07b3	0s	0x0	0xE	0x42	0x3F
Gi1/0/3	FA	32768	2c33.118e.07b3	0s	0x0	0xE	0x43	0x3F

隣接するスイッチでは、FXOS はポートチャネル ID 15 で設定されていますが、Partner Oper Key は 0xE (14) として表示されることに注意してください。

LACP パケットキャプチャ(Wireshark)

LAC	P sw	vitch capture - SLOW - FXOS FAST.	pcapng							
Ele Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help										
📶 🔲 🖉 🐵] 💺 🖆 🔍 🛸 🌞 🐨 🕭 📃 📃 🔍 🔍 🖳										
📕 lacp										
No.		Time	Source		Destination	Protocol	Length	Source Port		
	480	2017-10-12 11:25:34.759928	Cisco	ec:59:8f	Slow-Protocols	LACP	124			
	481	2017-10-12 11:25:34.903681	Cisco	8e:02:a3	Slow-Protocols	LACP	124			
	483	2017-10-12 11:25:35.723075	Cisco_	ec:59:8f	Slow-Protocols	LACP	124			
	484	2017-10-12 11:25:35.903752	Cisco_	8e:02:a3	Slow-Protocols	LACP	124			
	[Pa Res Col Col Res	<pre>1 = LACP Activity: 1. = LACP Timeout: S 1 = Aggregation: Ag 1 = Synchronization 1 = Collecting: Ena 1 = Distributing: E .0 = Defaulted: No 0 = Expired: No rtner State Flags: **DCSGS/ erved: 000000 lector Information: 0x03 lector Information Length: lector Max Delay: 32768 erved: 000000000000000000000000000000000000</pre>	Active Short Timeout ggregatable 1: In Sync abled Enabled (A] 0x10 00000	f 3						

	パートナーの状態							
都道 府県	Expired	デフォル ト	分散	収集	同期	集約	LACP タ イムア ウト	LACP アクテ ィビテ ィ
値	0	0	1	1	1	1	1	1
16進 数	3				f			

FPR21xx/FPR1xxx でのポートチャネルの確認

ネットワーク図



ポートチャネルの基本的な確認

<#root>				
>				
connect fxos				
FP2110-2#				
connect local-mgm	t			
FP2110-2(local-mgm	t)#			
show portchannel s	ummary			
Flags: D - Down I - Individual H s - Suspended r S - Switched R U - Up (port-chann M - Not in use. Mi	P - - Hot-sta - Module- - Routed el) n-links n	Up in por andby (LACF removed	rt-channel (me Ponly)	embers)
Group Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports	
11 Po11(U)	Eth	LACP	Eth1/1(P)	Eth1/2(P)

その他の検証:

<#root>
FP2110-2#
scope eth-uplink
FP2110-2 /eth-uplink #
scope fabric a
FP2110-2 /eth-uplink/fabric #
show port-channel
Port Channel:
 Port Channel Id Name Port Type Admin State Oper State State Reason

Port Channel 1d	Name	Port Type	Admin State	Oper State	State Reason
11	Port-Channelli	Dala	Enabled	υρ	up

ポートチャネルの詳細を確認します。

<#root>

FP2110-2 /eth-uplink/fabric #

show port-channel detail

Port Channel: Port Channel Id: 11 Name: Port-channel11 Port Type: Data Description: Admin State: Enabled Oper State: Up Auto negotiation: Yes Speed: 1 Gbps Duplex: Full Duplex Oper Speed: 1 Gbps Band Width (Gbps): 2 State Reason: Up flow control policy: default LACP policy name: default oper LACP policy name: org-root/lacp-default Lacp Mode: Active Inline Pair Admin State: Enabled Inline Pair Peer Port Name:

ポートチャネルメンバーの詳細を確認します。

<#root>

FP2110-2#

scope eth-uplink

FP2110-2 /eth-uplink #

scope fabric a

FP2110-2 /eth-uplink/fabric #

scope port-channel 11

FP2110-2 /eth-uplink/fabric/port-channel #

show member-port

Member Port:

Port Name	Membership	Oper State	State Reason
Ethernet1/1	Up	Up	Up
Ethernet1/2	Up	Up	Up

メンバーポートの詳細

<#root>

FP2110-2 /eth-uplink/fabric/port-channel #

show member-port detail

Member Port: Port Name: Ethernet1/1 Membership: Up Oper State: Up State Reason: Up Ethernet Link Profile name: default Oper Ethernet Link Profile name: fabric/lan/eth-link-prof-default Udld Oper State: Unknown Current Task: Port Name: Ethernet1/2 Membership: Up Oper State: Up State Reason: Up Ethernet Link Profile name: default Oper Ethernet Link Profile name: fabric/lan/eth-link-prof-default Udld Oper State: Unknown Current Task:

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)# show lacp neighbor Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs F - Device is requesting Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode Channel group: 11 Partner (internal) information: Partner Partner Partner Port Port Number System ID Flags Age Eth1/1 32768,286f.7fec.5980 0x10e 13 s FA <-- the peer is requesting Fast Rate LACP Partner Partner Partner Port Priority Port State Oper Key 32768 0x16 0x3f Port State Flags Decode: Activity: Timeout: Aggregation: Synchronization: Active Long Yes Yes Collected: Distributing: Defaulted: Expired: Yes Yes No No Partner Partner Partner Flags Port System ID Port Number Age Eth1/2 32768,286f.7fec.5980 0x10f FA <-- the peer is requesting Fast Rate 5 s LACP Partner Partner Partner Port Priority Port State Oper Key 32768 0x16 0x3f Port State Flags Decode: Timeout: Synchronization: Activity: Aggregation: Active Long Yes Yes Collected: Defaulted: Distributing: Expired: Yes Yes No No

注:FPR21xx/FPR1xxxでは、デフォルトのLACPレートは低速であり、変更できません

LACP カウンタ

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show lacp counters

Port	LACPI Sent	DUs Recv	Marke Sent	er Recv	Marker Sent	Response Rec∨	LACPDUs Pkts Err		
Channel gro	oup: 11								
Eth1/1	4435	3532	0	0	0	0	0		
Eth1/2	4566	3532	0	0	0	0	0		
FP2110-2(10	ocal-mgr	nt)#							
show lacp o	show lacp counters								
	LACPI	DUs	Marke	er	Marker	Response	LACPDUs		
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err		
Channel group: 11									
Eth1/1	4436	3532	0	0	0	0	0		
Eth1/2	4567	3532	0	0	0	0	0		

FPR2100 インターフェイスの確認

物理インターフェイスから FPR2100 内部スイッチへのマッピング

インターフェイス	FPR2110/FPR2120 の内部 スイッチ	FPR2130/FPR2140 の内部 スイッチ
E1/1	1	1
E1/2	0	0
E1/3	3	3
E1/4	2	2
E1/5	5	5
E1/6	4	4
E1/7	7	7
E1/8	6	6

E1/9	9	49
E1/10	8	48
E1/11	11	51
E1/12	10	50
E1/13	12	59
E1/14	13	58
E1/15	14	57
E1/16	15	56
E2/1	-	70
E2/2	-	71
E2/3	-	69
E2/4	-	68
E2/5	-	66
E2/6	-	67
E2/7	-	65
E2/8	-	64

物理インターフェイスのステータスを確認します。

<#root>

```
FP2110-2(local-mgmt)#
```

show portmanager port-info ethernet 1 1

port_info:

```
if_index: 0x1081000
       PORTMGR_IPC_MSG_PORT_TYPE_PHYSICAL
type:
mac_address: 70:df:2f:18:d8:04
flowctl: PORTMGR_IPC_MSG_FLOWCTL_NONE
role:
            PORTMGR_IPC_MSG_PORT_ROLE_NPU
admin_state: PORTMGR_IPC_MSG_PORT_STATE_ENABLED
oper_state: PORTMGR_IPC_MSG_PORT_STATE_UP
admin_speed: PORTMGR_IPC_MSG_SPEED_AUTO
oper_speed: PORTMGR_IPC_MSG_SPEED_1GB
admin_mtu:
            9216
admin_duplex: PORTMGR_IPC_MSG_PORT_DUPLEX_FULL
oper_duplex: PORTMGR_IPC_MSG_PORT_DUPLEX_FULL
pc_if_index: 0x20000b
pc_membership_status: PORTMGR_IPC_MSG_MMBR_UP
pc_protocol: PORTMGR_IPC_MSG_PORT_CHANNEL_PRTCL_LACP_ACTIVE
native_vlan: 1011
num_allowed_vlan: 1
       allowed_vlan[0]: 1011
```

```
物理インターフェイスカウンタ
```

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show portmanager counters ethernet 1 1

Good Octets Received	:	2692986
Bad Octets Received	:	0
MAC Transmit Error	:	0
Good Packets Received	:	37038
Bad Packets Received	:	0
BRDC Packets Received	:	22290
MC Packets Received	:	12538
Size 64	:	34193
Size 65 to 127	:	1531
Size 128 to 255	:	1515
Size 256 to 511	:	374
Size 512 to 1023	:	95
Size 1024 to Max	:	0
Good Octets Sent	:	87296
Good Packets Sent	:	682
Excessive Collision	:	0
MC Packets Sent	:	682
BRDC Packets Sent	:	0
Unrecognized MAC Received	:	0
FC Sent	:	0
Good FC Received	:	0
Drop Events	:	0
Undersize Packets	:	0
Fragments Packets	:	0
Oversize Packets	:	0

Jabber Packets	:	0
MAC RX Error Packets Received	:	0
Bad CRC	:	0
Collisions	:	0

FPR2100 内部スイッチ MAC テーブル。01:80:C2:00:00:02 = LACP であることに注意してください。

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show portmanager switch mac-filters

port	ix	MAC	mask	action	packets	bytes
00	03e	70:DF:2F:18:D8:05	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD		
	043	01:80:C2:00:00:02	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD	687	87936
	044	70:DF:2F:18:D8:2D	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD		
	045	FF:FF:FF:FF:FF	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD	5501	385360
	3d0	00:00:00:00:00:00	01:00:00:00:00:00	DROP	2101	141426
	3e8	01:00:00:00:00:00	01:00:00:00:00:00	DROP	7946	1524820
01	03f	70:DF:2F:18:D8:04	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD		
	040	01:80:C2:00:00:02	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD	687	87936
	041	70:DF:2F:18:D8:2D	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD		
	042	FF:FF:FF:FF:FF	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD	22351	1451504
	3d1	00:00:00:00:00:00	01:00:00:00:00:00	DROP	2215	154542
	3e9	01:00:00:00:00:00	01:00:00:00:00:00	DROP	11886	1006067
02	03c	70:DF:2F:18:D8:07	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD		
	049	01:80:C2:00:00:02	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD		
	04a	70:DF:2F:18:D8:6D	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD		
	04b	FF:FF:FF:FF:FF	FF:FF:FF:FF:FF	FORWARD		
	3d2	00:00:00:00:00:00	01:00:00:00:00:00	DROP		
	3ea	01:00:00:00:00:00	01:00:00:00:00:00	DROP		

ポート e1/1 および e1/2 は、内部スイッチの 0/0 および 0/1 に対応します。

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show portmanager switch status

Dev/Port	Mode	Link	Speed	Duplex	Loopback Mode
0/0	QSGMII	Up	1G	Full	None
0/1	QSGMII	Up	1G	Full	None
0/2	QSGMII	Down	1G	Half	None
0/3	QSGMII	Down	1G	Half	None
0/4	QSGMII	Down	1G	Half	None
0/5	QSGMII	Down	1G	Half	None

0/6	QSGMII	Down	1G	Half	None
0/7	QSGMII	Down	1G	Half	None
0/8	QSGMII	Down	1G	Half	None
0/9	QSGMII	Down	1G	Half	None
0/10	QSGMII	Down	1G	Half	None
0/11	QSGMII	Down	1G	Half	None
0/12	QSGMII	Down	10	Half	None
0/13	QSGMII	Down	10	Half	None
0/14	QSGMII	Down	10	Half	None
0/15	QSGMII	Down	10	Half	None
0/16	n/a	Down	n/a	Full	N/A
0/17	n/a	Down	n/a	Full	N/A
0/18	n/a	Down	n/a	Full	N/A
0/19	n/a	Down	n/a	Full	N/A
0/20	n/a	Down	n/a	Full	N/A
0/21	n/a	Down	n/a	Full	N/A
0/22	n/a	Down	n/a	Full	N/A
0/23	n/a	Down	n/a	Full	N/A
0/24	KR	Up	10G	Full	None
0/25	KR	Up	10G	Full	None
0/26	KR	Down	10G	Full	None
0/27	KR	dΩ	10G	Full	None

トラブルシュート

LACP の概要

LACPの概要:

- IEEE 標準規格(802.3ad)Link Aggregation Control Protocol(LACP)は、ポートチャネル ネゴシエーションに使用される L2 プロトコルです。
- ・ LACP は、宛先 MAC 0180.c200.0002 およびイーサネットタイプ 0x8809 を使用します。
- LACP および On モード(LACP なし)は、Firepower アプライアンスでサポートされる唯 一のモードです(On モードは 2.4.x FXOS リリースの FP4100/FP9300 に追加されました)。
- LACP は、2 つのモード(Active または Passive)のいずれかで設定できます。FXOS は常に Active モードを使用します。
- ・ LACP の主な目的は、ポートチャネルの設定ミスから保護することです。
- LACP PC をアップ状態にするには、ポートチャネル インターフェイス メンバーで同じ速度/デュプレックス設定にする必要があります。FXOS でポートチャネルレベルの速度を設定します。
- LACP Actor = ローカルデバイス
- LACP Partner = リモートデバイス
- 各デバイスには、通常はシャーシの MAC である LACP システム ID があります。LACP シ ステム ID は、各 LACP パケット内で送信されます。
- 各 LACP パケットのサイズは約 110 バイトです。
- ・ LACP は、高速レート(Fast Rate)または低速レート(通常)(Slow (Normal) Rate)で動

作します。FXOS の場合、デフォルトは高速レートですが(常に低速である 1xxx/21xx を除 く)、低速に設定することもできます。スイッチ側の LACP モードは、使用するスイッチ のモデルと SW によって異なります。たとえば、Cat3750 は、15.2(4)E 以降、高速と低速 の両方をサポートしています。詳細については、スイッチの確認ガイドを参照してください

 LACP検出期間では、LACPレートに関係なく、LACPは1秒ごとに送信されます。インター フェイスがアップ状態になると、LACP レートは LACP キープアライブインターバルにのみ 影響します。

LACPキープアライブの利点

LACP キープアライブは、リモートインターフェイスは機能していないが、まだアップ状態であ る(直接的な障害は検出されなかった)シナリオで役立ちます。これは、ドライバ/L2の問題の場 合や、パス内にリモートリンク障害の検出を許可しないデバイス(IPSなど)が存在する場合に 発生する可能性があります。LACPキープアライブのタイムアウトは、ピアレートx3です。たと えば、リモートピアが1秒ごとに送信する場合、3秒以内にLACPパケットを受信しないと、ロー カルデバイスはリモートピアをダウンしたと宣言します。低速レートの場合、タイムアウトは 90 秒後になります。

Wireshark に表示される LACP パケットのすべてのフィールド:

🖡 lacp						
No. Time	Source	Destination	Protocol	Length	Source Port	Info
156 2017-10-12 10:13:01.348473	Cisco ec:59:8f	Slow-Protocols	LACP	124	1	Link Aggregation Control Protocol Version 1. Actor Port = 272 Partner Port = 2116
173 2017-10-12 10:13:02.271220	Cisco ec:59:8f	Slow-Protocols	LACP	124	1	Link Aggregation Control Protocol Version 1. Actor Port = 272 Partner Port = 2116
228 2017-10-12 10:13:29.809400	Cisco ec:59:8f	Slow-Protocols	LACP		5	Link Aggregation Control Protocol Version 1. Actor Port = 272 Partner Port = 0
231 2017-10-12 10:13:56.995154	Cisco ec:59:8f	Slow-Protocols	LACP	124	5	Link Aggregation Control Protocol Version 1. Actor Port = 272 Partner Port = 0
235 2017-10-12 10:14:01.164310	Cisco_ec:59:8f	Slow-Protocols	LACP	124	5	Link Aggregation Control Protocol Version 1. Actor Port = 272 Partner Port = 0
236 2017-10-12 10:14:01.222731	Cisco_ec:59:8f	Slow-Protocols	LACP	124	1	Link Aggregation Control Protocol Version 1. Actor Port = 272 Partner Port = 0
492 2017-10-12 10:14:25.070491	Cisco_ec:59:8f	Slow-Protocols	LACP	124	5	Link Aggregation Control Protocol Version 1. Actor Port = 272 Partner Port = 0
881 2017-10-12 10:14:54.328081	Cisco_ec:59:8f	Slow-Protocols	LACP	124	5	Link Aggregation Control Protocol Version 1. Actor Port = 272 Partner Port = 0
B Frame 156: 124 bytes on wire (992 bit	ts), 124 bytes captu	red (992 bits) on in	terface 0			
- Ethernet II, Src: Cisco_ec:59:8f (28	:6f:7f:ec:59:8f), Ds	t: Slow-Protocols (@	1:80:c2:00:0	00:02)		
Slow Protocols						
Link Aggregation Control Protocol						
— LACP Version Number: 0x01						
-Actor Information: 0x01						
-Actor Information Length: 0x14						
-Actor System Priority: 32768						
-Actor System: Cisco ec:59:80 (28:6	f:7f:ec:59:80)					
-Actor Key: 16	,					
-Actor Port Priority: 32768						
-Actor Port: 272						
E-Actor State: 8x85 LACP Activity	Aggregation Evoire	4				
1 - LACP Activity: Acti	va					
A - LACP Timpout: Long	Timoout					
1 - Aggregation: Aggreg	atable					
Aggregation: Aggreg	acable					
0 = Synchronization: Ou	t of Sync					
0 = Collecting: Disable	d					
= Distributing: Disab	led					
0 = Defaulted: No						
-1 = Expired: Yes						
—[Actor State Flags: E****G*A]						
-Reserved: 000000						
-Partner Information: 0x02						
 Partner Information Length: 0x14 						
 Partner System Priority: 32768 						
— Partner System: a3:00:88:c3:9e:ec	(a3:00:88:c3:9e:ec)					
-Partner Key: 9						
— Partner Port Priority: 32768						
-Partner Port: 2116						
B-Partner State: 0x36, LACP Timeout,	Aggregation, Colle	cting, Distributing				
0 = LACP Activity: Pass	ive					
1. = LACP Timeout: Short	Timeout					
1 = Aggregation: Aggreg	atable					
— 0 = Synchronization: Ou	t of Sync					
1 = Collecting: Enabled						
1 = Distributing: Enabl	ed					
0 = Defaulted: No						
0 = Expired: No						
- [Partner State Flags: **DC*GS*]						
-Reserved: 000000						
-Collector Information: 0x03						
-Collector Information Length: Avia	•					
-Collector Max Delay: 32768						
-Reserved: 000000000000000000000000000000000000						
Terminator Information: 0-00	·					
Terminator Length: 0x00						
- Recement: 000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000				
Reserved: 000000000000000000000000000000000000						

注:ポートチャネルがFTDで終端されると、FXOSキャプチャはLACPパケット(入力または出力)を表示しません

LACP の高速レートと低速レート

通常は両側で高速レートを使用することをお勧めします(4100/9300 の FXOS はデフォルトで高 速レートを使用し、FPR2100 ではデフォルトの LACP 送信レートは低速です)。LACP の高速レ ートを使用すると、ポートチャネルのバンドリング速度が向上します。

	FXOS 設定(低速)	FXOS 設定(高速)
	スイッチのリクエストが 低速	スイッチのリクエストが 低速
フィッチ部ウ(低油)	FXOS のリクエストが低 速	FXOS のリクエストが高 速
入1ッテ設定(低速)	スイッチは LACP を 30 秒に 1 回送信	スイッチは LACP を 1 秒 に 1 回送信
	FXOS は LACP を 30 秒 に 1 回送信	FXOS は LACP を 30 秒 に 1 回送信
	スイッチのリクエストが 高速	スイッチのリクエストが 高速
フィッチ乳ウィウオン	FXOS のリクエストが低 速	FXOS のリクエストが高 速
人1ップ設定(高述)	スイッチは LACP を 30 秒に 1 回送信	スイッチは LACP を 1 秒 に 1 回送信
	FXOS は LACP を 1 秒に 1 回送信	FXOS は LACP を 1 秒に 1 回送信

FXOS(41xx/93xx)でLACPモードを設定します。

<#root>

KSEC-FPR4100-1#

scope org

KSEC-FPR4100-1 /org #

show lacppolicy

LACP policy:

Name	LACP rate
default	Fast
KSEC-FPR4100-1	<pre>/org # scope lacppolicy default</pre>
KSEC-FPR4100-1	<pre>/org/lacppolicy # set lacp-rate</pre>
fast lacp	rate fast
normal lacp	rate normal

FPR4100/FPR9300 でのポートチャネルのトラブルシューティング

ネットワーク図



FPR4100 および FPR9300 シャーシには、ポートチャネルを終端する内部スイッチが含まれてい ます。内部スイッチは Nexus 5K に類似していて、FXOS は LACP のみをサポートしているため 、トラブルシューティングの方法は Nexus 5K に類似しています。

チェック1-ポートチャネルのステータスを確認します。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show port-channel summary

Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)

	I - Indiv s - Susper S - Switcl U - Up (po M - Not in	idual H nded r hed R ort-chann n use. Mi	- Hot-stan - Module-r - Routed el) n-links no	dby (LACP only emoved t met	y)
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports	
15	Po15(SU)	Eth	LACP	Eth1/2(P)	Eth1/3(P)

FXOS インターフェイスのステータスを確認します。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show interface brief

Ethernet Interface	VLAN	Туре	Mode	Status	Reason	Speed	Port Ch #
Eth1/1	1	eth	1qtunl	up	none	1000([))
Eth1/2	1	eth	1qtun]	up	none	1000()) 15
Eth1/3	1	eth	1qtun]	up	none	1000()) 15
Eth1/4	1	eth	1qtun]	down	SFP not inserted	10G(I))
Eth1/5	1	eth	1qtun]	down	Administratively do	own 1000(I))
Eth1/6	1	eth	1qtun]	down	Administratively do	own 1000(I))
Eth1/7	1	eth	1qtun]	down	Administratively do	own 10G(1))
Eth1/8	1	eth	1qtun]	down	SFP not inserted	10G(I))
Eth1/9	1	eth	vntag	up	none	40G(I))
Eth1/10	1	eth	access	down	Administratively do	own 40G(I))
Eth1/11	1	eth	access	down	Administratively do	own 1000(I))
Eth1/12	1	eth	access	down	Administratively do	own 1000(I))

チェック 2 - FXOS が LACP を送受信することを確認します(コマンドを数回実行します)。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show lacp counters interface port-channel 15

	LACE	PDUs	Marl	ker	Marker	Response	LACPDUs
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err
port-channel15							
Ethernet1/2	22301	L9 207280	0	0	0	0	0
Ethernet1/3	29653	32 207744	0	0	0	0	0

スイッチで同じことを確認します。

<#root>

Switch#

show lacp 5 counters

	LACP	DUs	Mar	ker	Marker	Response	LACPDUs
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err
Channe1	group: 5						
Gi1/0/2	627	596	0	0	0	0	0
Gi1/0/3	623	593	0	0	0	0	0

個々の FXOS インターフェイスの LACP 詳細を確認します。

<#root>

```
FP4110-7-A(fxos)#
show lacp interface ethernet 1/2
Interface Ethernet1/2 is up
 Channel group is 15 port channel is Po15
 PDUs sent: 222828
 PDUs rcvd: 207074
 Markers sent: 0
 Markers rcvd: 0
 Marker response sent: 0
 Marker response rcvd: 0
 Unknown packets rcvd: 0
 Illegal packets rcvd: 0
Lag Id: [ [(8000, 28-6f-7f-ec-59-80, 5, 8000, 103), (8000, 2c-33-11-8e-7-b3, e,
8000, 42)]]
Operational as aggregated link since Tue Oct 31 19:14:57 2017
Local Port: Eth1/2
                    MAC Address= 2c-33-11-8e-7-b3
 System Identifier=0x8000,2c-33-11-8e-7-b3
 Port Identifier=0x8000,0x42
 Operational key=14
 LACP_Activity=active
 LACP_Timeout=Short Timeout (1s)
 Synchronization=IN_SYNC
 Collected=true
 Distributing=true
```

チェック3-ローカルおよびリモートデバイスの LACP ID を確認します。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show lacp port-channel interface port-channel 15

port-channel15 System Mac=2c-33-11-8e-7-b3 Local System Identifier=0x8000,2c-33-11-8e-7-b3 Admin key=0xe Operational key=0xe Partner System Identifier=0x8000,28-6f-7f-ec-59-80 Operational key=0x5 Max delay=0 Aggregate or individual=1 Member Port List=

チェック4(オプション)- 出力を収集します(Cisco TAC で使用できます)。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show lacp internal event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:74, at 574387 usecs after Tue Oct 31 19:14:57 2017
[102] lacp_proto_set_ntt(1780): Restarting periodic tx timer in 0x210 msecs

2) Event:E_DEBUG, length:467, at 544757 usecs after Tue Oct 31 19:14:57 2017
 [102] lacp_ac_init_port_channel_member(1660): TYPE1 UPDATE lacp_ac_init_port
 _channel_member port-channel port-channel15(0x1600000e) lacp_mcec_type1_upd_sent
...

チェック 5 - 問題のある特定のポートの LACP FSM 遷移を確認します。 出力の先頭に最も古いメ ッセージが表示されます。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show lacp internal event-history interface ethernet 1/2

>>>>FSM: <Ethernet1/2> has 975 logged transitions<<<<<

1) FSM:<Ethernet1/2> Transition at 257150 usecs after Sun Oct 29 12:35:16 2017
 Previous state: [LACP_ST_WAIT_FOR_HW_TO_PROGRAM_RECEIVE_PATH]
 Triggered event: [LACP_EV_PORT_RECEIVE_PATH_ENABLED_AS_CHANNEL_MEMBER_MESSAGE]
 Next state: [LACP_ST_PORT_MEMBER_RECEIVE_ENABLED]

• • •

. . .

4) FSM:<Ethernet1/2> Transition at 966987 usecs after Sun Oct 29 12:35:19 2017
 Previous state: [LACP_ST_PORT_MEMBER_COLLECTING_AND_DISTRIBUTING_ENABLED]
 Triggered event: [LACP_EV_PARTNER_PDU_IN_SYNC] <--- Good (Received LACP with 'Synchronization
 Next state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

- 207) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 482767 usecs after Sun Oct 29 13:18:40 2017
 Previous state: [LACP_ST_ATTACHED_TO_AGGREGATOR]
 Triggered event: [LACP_EV_PARTNER_PDU_OUT_OF_SYNC]
 Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
- 208) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 363720 usecs after Sun Oct 29 13:18:41 2017
 Previous state: [LACP_ST_ATTACHED_TO_AGGREGATOR]
 Triggered event: [LACP_EV_PARTNER_PDU_OUT_OF_SYNC] <--- Bad (Received LACP with 'Synchroniza
 Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]</pre>

チェック6-ポートチャネルのイベント履歴を収集します(Cisco TAC で使用できます)。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show port-channel internal event-history all

Low Priority Pending queue: len(0), max len(1) [Tue Oct 31 19:37:03 2017] High Priority Pending queue:]

FPR21xx/FPR1xxx でのポートチャネルのトラブルシューティング

ネットワーク図



1をチェックします。LACPが使用されている場合は、LACPカウンタを確認します

両側(スイッチと FXOS)の送受信が確認できます。

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show lacp counters

	LACE	PDUs	Marl	ker	Marker	Response	LACPDUs
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err
Channel	group: 11	1					
Eth1/1	4435	3532	0	0	0	0	0
Eth1/2	4566	3532	0	0	0	0	0

別の方法でも確認できます。

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show pktmgr counters

Ports	Tx	Tx	Тx	Rx	Rx	Rx	Rx				
	Packets	Drops	Bytes	Packets	Drops	Bytes	Forwards				
Eth1/1	4575	0	567300	3537	0	452736	3537 <	LACP	PDUs	forwarded	inter
Eth1/2	4706	0	583544	3537	0	452736	3537 <	: LACP	PDUs	forwarded	inter
Eth1/3	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/4	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/5	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/6	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/7	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/8	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/9	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/10	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/11	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/12	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/13	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/14	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/15	0	0	0	0	0	0	0				
Eth1/16	0	0	0	0	0	0	0				
Misc.	0	0	0	0	0	0	n/a				

2をチェックします。アップストリームスイッチステータスの確認

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show lacp neighbor

Flags:	S - Device is requesting	Slow LACPDUs
	F - Device is requesting	Fast LACPDUs
	A - Device is in Active m	node P - Device is in Passive mode

Channel group: 11

Partner (internal) information:

	Partner	Partner		Partner
Port	System ID	Port Number	Age	Flags
Eth1/1	32768,286f.7fec.5980	0x10e	9 s	FA
	LACP Partner	Partner	Partner	
	32768	Oper Key Ox16	Port State 0x3f	
	Port State Flags Deco Activity: Timeout: Active Long	ode: Aggregation: Yes	Synchronizat Yes	tion:
	Collected: Distrib Yes Yes	uting: Default No	ed: Expired No	:
	Partner	Partner		Partner
Port	System ID	Port Number	Age	Flags
Eth1/2	32768,286f.7fec.5980	0x10f	24 s	FA

LACP Partne	r	Partn	er		Partner		
Port Priority		Oper Ke	у	Port State			
32768	-	0x16	-	0x3f			
Port State	Flags Dec	ode:					
Activity:	Timeout:	Aggre	gation:	Syn	chronizat	ion:	
Active	Long	Yes		Yes			
Collected:	Distrib	uted:	Defaulte	d:	Expired:		
Yes	Yes		No		No		

注:CollectedとDistributedが「Yes」ではなく、Defaultedが「No」の場合、LACPは収束されません。

チェック3.ローカルLACPシステムIDが0でないことを確認します

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show lacp sys-id

32768, 70df.2f18.d813

その他のトラブルシューティング(すべてのプラットフォームで共通)

チェック1

両側(ファイアウォールとスイッチ)の設定が一致していることを確認します(たとえば、速度 が同じ、ポートチャネルモードが同じ)。

チェック 2

FXOS 障害を確認します。このチェックは、シャーシユーザインターフェイス(UI)から、または 次のコマンドを使用するCLIから実行できます。

<#root>

FPR4100#

show fault

Severity	Code	Last Transition Time	ID	Description
Major	F0479	2020-03-19T11:50:44.322	543322	 Virtual interface 781 link state is down
Major	F0373	2020-03-19T10:55:13.778	34178	Fan 1 in Fan Module 1-5 under chassis 1 operabilit

Minor	F0480	2020-03-19T10:55:13.777	34177 Fan module 1-5 in chassis 1 operability: degraded
Major	F1767	2020-03-19T10:54:04.162	531228 The password encryption key has not been set.
Major	F0727	2020-03-19T09:50:02.891	522921 lan Member 1/5 of Port-Channel 10 on fabric interc
Major	F0282	2020-03-19T09:49:31.462	522922 lan port-channel 10 on fabric interconnect A oper
Major	F0277	2020-03-19T09:49:31.437	522929 ether port 1/5 on fabric interconnect A oper state
Info	F0279	2020-01-17T11:06:45.472	300958 ether port 1/7 on fabric interconnect A oper state
Info	F0279	2020-01-17T11:06:37.941	300903 ether port 1/6 on fabric interconnect A oper state
Minor	F1437	2020-01-16T10:11:39.675	291723 Config backup may be outdated

障害は時系列で表示されます。重大度は障害の重大性を表し、説明は簡単な概要を示します。確 認するのは主に重大度、タイムスタンプ、および説明です。障害の重大度は最も重大なものから 表示され、以下の順序になります。

- Critical
- ・メジャー
- ・マイナー
- warning
- 情報/状態
- クリア済み

各障害の詳細については、『FXOS Faults and Error Messages guide: <u>FXOS Error and System</u> <u>Messages』を</u>参照してください。



チェック3

FMC のポートチャネル設定に関して最近変更を行った場合は、ポリシーが FMC から FTD に展開されていることを確認します。

チェック4

ポートチャネルが機能不全状態で、デバイスがクラスタに属している場合は、デバイスでクラス タが有効になっていることを確認します。クラスタから開始されたデバイスは、ポートチャネル が機能不全状態になっているのが正常です。

チェック5

構成は正しいが、インターフェイスがアップ状態にならない場合は、ケーブルや Small Formfactor Pluggable(SFP)をチェックして交換します。

チェック 6

ポートチャネルに関連する既知の問題については、Firepower リリースノートを確認してください。たとえば、FXOS バージョン 2.6.1.169 および FTD 6.4.0.6 を実行している場合は、次のセク ションを確認します。

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS Release Notes, 2.6(1)

Contents

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS Release Notes, 2.6(1)

Introduction

What's New

Software Download

Important Notes

Adapter Bootloader Upgrade

System Requirements

Upgrade Instructions

Open and Resolved Bugs

Open B	lugs
--------	------

Resolved Bugs in FXOS 2.6.1.192 Resolved Bugs in FXOS 2.6.1.187

Resolved Bugs in FXOS 2.6.1.174

Resolved Bugs in FXOS 2.6.1.169

Resolved Bugs in FXOS 2.6.1.166

Resolved Bugs in FXOS 2.6.1.157

Deserved Dures in EVOC 0.6.1.101

Resolved Bugs in FXOS 2.6.1.131

また、関連する FMC/FTD リリースノートを確認してください。この例では、FTD で 6.4.0.5 が 実行されているため、6.4.x リリースノートを確認する必要があります。

Home / / Cisco Firepower Management Center / Release Notes /						
Cisco Firepower Release Notes, Version 6.4.0.1, 6.4.0.2, 6.4.0.3, 6.4.0.4, 6.4.0.5, 6.4.0.7, and 6.4.0.8						
Book Contents Q. Find Matches in This Book	Download 📑 Print					
Chapter: Resolved Issues	Updated: February 26, 2020					
> Chapter Contents	Was this Document Helpful?					
Bugs listed for a patch were verified as resolved when that patch was initially released.	Yes No					
Note For your convenience, this document provides lists of resolved bugs for each patch. These lists are auto- generated once and are not subsequently updated. Depending on how and when a particular resolved issue was categorized or updated in our system, it may not appear in the release notes. You should regard the Cisco Bun Search Tool as the 'source of truth '	H Feedback					
Searching for Resolved Issues Deschard Issues in New Builds	Viewers of This Document Also Viewed					
Version 6.4.0.8 Resolved Issues Version 6.4.0.7 Resolved Issues	Upgrade to Version 6.4.0.x					
Version 6.4.0.6 Resolved Issues Version 6.4.0.5 Resolved Issues	C Known Issues					
	Available Hottixes					

一般的な問題

Case 1.EtherChannelモードのミスマッチ

このトポロジを参照してください。



問題の兆候

Firepower では、ポートチャネルはダウンしていて、ネゴシエーションプロトコルは LACP です。

<#root> FP2110-2(local-mgmt)# show portchannel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met _____ Group Port-Туре Protocol Member Ports Channel _____ _____ Eth LACP Eth1/1(D) Eth1/2(D) Po11(D) 11

FXOSでは、LACP Sentカウンタは30秒ごとに増加しますが、Receiveカウンタは増加しません。

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show lacp counters

	LACP	DUs	Marl	ker	Marker	Response	LACPDUs
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err
Channel gr	oup: 11						
Eth1/1	11356	3762	0	0	0	0	0
Eth1/2	11393	3761	0	0	0	0	0
FP2110-2(local-mgmt)#							

show lacp counters

LACPDUs			Marker		Marker	Response	LACPDUs
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err
Channel	group: 11						
Eth1/1	11357	3762	0	0	0	0	0
Eth1/2	11394	3761	0	0	0	0	0

根本原因

スイッチのポートチャネルはアップ状態ですが、ネゴシエーションプロトコルがないことに注意 してください。

<#root>

Switch#

...

show etherchannel 22 summary

Number of channel-groups in use: 15 Number of aggregators: 15

Group	Port-channel	Protocol	Ports
22	Po22(SU)	-	Gi1/0/13(P) Gi1/0/14(P)

スイッチポート構成で以下を確認できます。

<#root>

Switch#

show run int g1/0/13

interface GigabitEthernet1/0/13
lacp rate fast
channel-group 22 mode on
end

Switch#

show run int g1/0/14

interface GigabitEthernet1/0/14
lacp rate fast
channel-group 22 mode on
end

解決方法

これは FPR21xx アプライアンスであるため、実行可能な解決策は 2 つあります。

- 1. スイッチ側のポートチャネルモードを ON から LACP(Active または Passive)に変更します。
- 2. FTD 側のポートチャネルモードを LACP から ON に変更します。

このシナリオでは、2 番目の解決策が選択されました(FTD ポートチャネルを ON モードに設定)。

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show portchannel summary

Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met						
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports		
11	Po11(U)	Eth	ON	Eth1/1(P)	Eth1/2(P)	

LACP カウンタは表示されなくなります。

<#root>

FP2110-2(local-mgmt)#

show lacp counters

FP2110-2(local-mgmt)#

Case 2.誤ったポートチャネル設計

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show port-channel summary

Flags:	: D - Down	P	P - Up in port-channel (members)			
	I - Indiv	idual H	H - Hot-standby (LACP only)			
	s - Suspe	nded r	r - Module-removed			
	S - Switc	hed R	R - Routed			
	U - Up (p	ort-chann	nnel)			
	M - Not i	n use. Mi	Min-links not met			
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports		
15	Po15(SD)	Eth	LACP	Eth1/2(P)	Eth1/3(s)	
48	Po48(SD)	Eth	NONE			

FXOS LACP カウンタは両方向で増加します。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show lacp counters

	LACP	DUs	Marl	ker	Marker F	Response	LACPDUs
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err
port-channel15							
Ethernet1/2	41921	9 451268	0	0	0	0	0
Ethernet1/3	41921	5 446806	0	0	0	0	0
FP4110-7-A(fxos)#	show 1	acp count	ers				
	LACP	DUs	Mark	ker	Marker F	Response	LACPDUS
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err
port-channel15							
Ethernet1/2	41921	9 451269	0	0	0	0	0
Ethernet1/3	41921	6 446807	0	0	0	0	0

根本原因

show lacp neighbor の出力は、各ポートで異なる Partner System ID を示しています。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show lacp neighbor

Flags:	S - Device is sending Slow	LACPDUs F - Dev	ice is sendir	ng Fast LACPDUs
	A - Device is in Active mo	de P – Dev	ice is in Pas	ssive mode
port-cha	annel15 neighbors			
Partner'	s information			
	Partner	Partner		Partner
Port	System ID	Port Number	Age	Flags
Eth1/2	32768,28-6f-7f-ec-59-8	00x103	419611	FA
	LACP Partner	Partner		Partner
	Port Priority	Oper Key		Port State
	32768	0x5		0x3d
Partner'	s information			
	Partner	Partner		Partner
Port	System ID	Port Number	Age	Flags
Eth1/3	32768,4-62-73-d2-65-0	0x12f	419610	SA
	LACP Partner	Partner		Partner
	Port Priority	Oper Key		Port State
	32768	0x16		0xd

それを図で示します。



解決方法

- 2960の場合、スタッキング(FlexStack)の設定が必要です。
- 3750-X/3850 等の場合、スタッキング(StackWise Plus)の設定が必要です。
- 4500、6500、6800の場合、仮想スイッチングシステム(VSS)を使用する必要があります。
- Nexus 5000、7000、9000の場合は、Virtual Port-Channel(vPC)を使用する必要があります

• その他のケースでは、FXOS を同じ物理スイッチに接続する必要があります。

Case 3.FXOSポートチャネル未割り当て

ネットワーク図



問題の兆候

FXOS 側では、ポートチャネルメンバーは一時停止されています。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show port-channel summary

Flags:	: D - Down I - Indi s - Susp S - Swit U - Up (vidual ended ched port-cha	P - Up in port-channel (members) H - Hot-standby (LACP only) r - Module-removed R - Routed annel)				
	M - Not	in use. I	Min-links no	t met			
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports	5		
15 48	Po15(SD) Po48(SD)	Eth Eth	LACP NONE	Eth1/2(s) 	Eth1/3(s)		

スイッチ側も同様です。

<#root>

Switch#

....

show etherchannel 5 summary

Group	Port-channel	Protocol	Ports	
5	Po5(SD)	LACP	Gi1/0/2(s)	 Gi1/0/3(s)

FXOS LACPカウンタは、送受信されたパケットを示します。

<#root>

FP4110-7-A(fxos)#

show lacp counters

	LACPDUs		Marker		Marker Response		LACPDUs	
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err	
port-channel15								
Ethernet1/2	42083	39 452531	0	0	0	0	0	
Ethernet1/3	42079	93 447409	0	0	0	0	0	

FP4110-7-A(fxos)#

show lacp counters

	LACPDUs		Marker		Marker Response		LACPDUs	
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Rec∨	Pkts Err	
port-channel15								
Ethernet1/2	42102	26 452537	0	0	0	0	0	
Ethernet1/3	42098	31 447416	0	0	0	0	0	

スイッチ側のLACPカウンタには、送信されたが受信されなかったパケットも表示されます。

<#root>

Switch#

show lacp 5 counters

	LACPDUs		Marker		Marker Response		LACPDUs	
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err	
Channel	group: 5							
Gi1/0/2	45253	9 420223	0	0	0	0	0	
Gi1/0/3	44723	2 415274	0	0	0	0	0	

show lacp 5 counters

LACPDUs		DUs	Marker		Marker H	LACPDUs		
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Er	'n
Channe1	group: 5							
Gi1/0/2	45254	0 420223	0	0	0	0	0	
Gi1/0/3	44723	3 415274	0	0	0	0	0	

根本原因

この場合の問題は、FXOS ポートチャネルが論理デバイス(FTD アプリケーション)に割り当て られていないことです。

Overview In	terfaces Logical Devices	Security Engine	Platform Settings					
		CONSOLE MGMT	USB 2 4		Network Module 2 : Empty		work Module 3 1 3 5 2 4 6	
All Interfaces	Hardware Bypass							
								🔾 Add
Interface	Туре	Admin Speed	Operational Speed	Application	Admin Duplex	Auto Negotiation	Operation State	Admin State
🕅 мдмт	Management							
Port-channe	l15 data	1gbps	1gbps		Full Duplex	no	failed	
Ethernet	l/2 data	1gbps			Full Duplex	no	suspended	
Ethernet:	l/3 data	1gbps			Full Duplex	no	suspended	

解決方法

ポートチャネルを論理デバイスに割り当てます。

ケース 4.ポートチャネルに関するヘルスアラートがパケットを受信しない

デバイス(FTD)は、名前が設定されアップ状態の各インターフェイスで受信したインターフェ イス トラフィックに関する情報を 5 分ごとに送信します。最後のインターバルでパケットが受信 されない場合、次のようなメッセージが FMC UI に表示されます。



推奨処置

FTD CLIからshow trafficの出力を確認し、5分間の入力レートに注目します。たとえば、次のよう にします。 Interface Port-channel10.14
INSIDE:
 received (in 237938.740 secs):
 2 packets 84 bytes
 0 pkts/sec 0 bytes/sec
 transmitted (in 237938.740 secs):
 5 packets 140 bytes
 0 pkts/sec 0 bytes/sec
1 minute input rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
1 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
1 minute drop rate, 0 pkts/sec
5 minute input rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
5 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec

ケース 5.FMCのヘルスアラート:ポートチャネルの関連付けが解除されたか、インターフェイスが追加されました

Healthアラートには、「Interface with physical-name: "Port-Channel" disassociated.」または「 Interface with physical-name: \"name_if\"added.」と表示されます。

推奨処置

これは、<u>Cisco Bug ID CSCvb15074</u>で追跡されている既知の表面的な問題です

ポートチャネルの考慮事項

設計上の考慮事項

Case 1.HA内のFTD/ASAブレード

次の設定はサポートされていません。これは、スイッチ側のポートチャネル設定が正しくなく、 スタンバイデバイスでトラフィックブロックが発生するためです。このような設計は、クラスタ スパンモードで ASA または FTD を設定する場合にのみサポートされます。



警告:このシナリオは、フェールオーバー(ハイアベイラビリティ)では正しくありません



次は高可用性に適したポートチャネル設計です。

参考資料

- ・ <u>別のデバイス上の EtherChannel への接続</u>
- ・ シャーシ間クラスタリングの EtherChannel

Case 2.クラスタ内のFTD/ASA

各ファイアウォールのデータ インターフェイス ポートチャネルではスパンモードを使用します (これは Firepower プラットフォームでサポートされる唯一のモードです)。設計の観点からは 、スイッチ側では、1 つのデータインターフェイスのスイッチポートは 1 つのポートチャネルに 属します。 たとえば、FP9300(2 シャーシ、6 ブレード)の場合、データポートは次のように設定できます



一方、Cluster Control Link(CCL)は個別のポートチャネルモードを使用し、ベストプラクティスに 従って、帯域幅は各メンバの最大容量と一致する必要があります。また、Nexus の場合、各ポー トチャネルは異なる vPC に属します。



FP41xx の場合も同様です。



CCL も同様です。



Case 3.ポートチャネルFXOSで終了

FXOS シャーシでポートチャネルは終端されます。この設計の例を次に示します。



ケース 4.FXOSを介したポートチャネル

ポートチャネルはFXOSシャーシを通過します。この設計の例を次に示します。



注:2番目のシナリオでは、FirepowerアプライアンスにPort-Channelが設定されていません。

FXOS で終端されるポートチャネルと FXOS を通過するポートチャネル

機能	注釈
FXOS シャーシ(MIO)で 終端されるポートチャネル	FXOS 2.1.1 以降で動作
ポートチャネルはFXOSシャ ーシ(MIO)を通過	 FXOS 2.1.1.58 より前のバージョンで動作 FXOS >= 2.1.1.58および< 2.3.1.3では動作しません(<u>Cisco Bug ID CSCva00405</u>が原因)。 FXOS 2.3.1.3 以降で動作

その他の考慮事項

LACP グレースフル コンバージェンス

クラスタ設定(ASA または FTD)の場合、Nexus で LACP グレースフル コンバージェンスを有 効にすることをお勧めします。

よく寄せられる質問(FAQ)

Q.SSPのポートチャネルハッシュ分散は固定ですか、それとも適応型ですか。

FXOS では、復元力が高いハッシュ分散を使用します。オンラインの Nexus 7000/9k ドキュメン トで説明されている固定ハッシュ分散モードに相当します。復元力のあるハッシングでは、リン クに障害が発生すると、障害が発生したリンクに割り当てられたフローがアクティブリンク間で 均等に再配布されます。アクティブリンクを通過する現在のフローは再ハッシュされず、パケッ トは順不同で配信されません。ポートチャネルまたはECMPグループにリンクが追加されると、 現在のリンクにハッシュされたフローの一部が新しいリンクに再ハッシュされますが、現在のす べてのリンクに再ハッシュされるわけではありません。

Q.ポートチャネルに接続されているスイッチポートがダウンするとどうなりますか。FTDは物理 リンクまたはポートチャネルを監視しますか。

すべてのポートチャネルインターフェイスメンバーがダウンすると、ポートチャネルもダウンし ます。ポートチャネルの動作状態が機能不全と表示されます。FTD 側では、ポートチャネルはダ ウンと表示されます。一方、このルールには例外があります。スイッチがスタッキングを使用す る場合。LACP では、システム ID にアクティブ スイッチのスタック MAC アドレスが使用されま す。アクティブ スイッチが変更された場合は、LACP のシステム ID が変更される可能性があり ます。LACP システム ID が変更された場合は、EtherChannel 全体がフラップし、STP の再コン バージェンスが発生します。stack-mac persistent timerコマンドを使用して、アクティブスイッ チのフェールオーバー後にスタックMACアドレスが変更されるかどうかを制御します。

Q.「port-channel min-bundle 2」コマンドを使用して、ポートチャネルの1つのリンクがダウンし た場合にポートチャネルがダウンし、ファイアウォールでフェールオーバーが行われるようにし たいのですが。

このオプションは、FXOS シャーシでは使用できません。回避策として、可能な場合はピアスイ ッチで lacp min-links コマンドを設定します。

Q. LACPパケットのキャプチャ方法を教えてください。

Case 1.論理アプライアンス(FTD/ASA)で終了するポートチャネル

- ・ポートチャネルは、実際にはシャーシレベル(FXOS)で終端されます。
- シャーシレベル(FXOS)でもアプリケーションレベル(FTD/ASA)でも、LACP パケット (入力または出力)をキャプチャすることはできません。

Case 2.FTD経由のポートチャネル:インラインセットとして導入されたFTDインターフェイス

```
inline-set set1
    snort fail-open down
    interface-pair INSIDE OUTSIDE
!
interface Ethernet1/2
nameif INSIDE
    cts manual
    propagate sgt preserve-untag
    policy static sgt disabled trusted
!
interface Ethernet1/3
nameif OUTSIDE
    cts manual
    propagate sgt preserve-untag
    policy static sgt disabled trusted
LACP Ethertype is 0x8809 (dec 34825):
```

firepower# capture CAP interface INSIDE ethernet-type 34825 firepower# show capture CAP 1: 21:15:00.403131 2894.0f57.271d 0180.c200.0002 0x8809 Length: 124 <-- LACP packet 0101 0114 8000 0017 dfd6 ec00 0016 8000

 0223
 3d00
 0000
 0214
 8000
 0017
 dfd6
 ec00

 0015
 8000
 0222
 3d00
 0000
 0310
 8000
 0000

 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000

 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000

 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000

 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000

Case 3.ブリッジグループモードとして導入されたFTD - FTDインターフェイスを介したポートチャネル:

interface Ethernet1/2 bridge-group 1 nameif INSIDE cts manual propagate sgt preserve-untag policy static sgt disabled trusted security-level 0 ļ interface Ethernet1/3 bridge-group 1 nameif OUTSIDE cts manual propagate sgt preserve-untag policy static sgt disabled trusted security-level 0 I interface BVI1 ip address 192.168.201.134 255.255.255.0 firepower# capture CAP interface INSIDE ethernet-type 34825 firepower# show capture CAP 1 packet captured 1: 21:21:29.731987 2894.0f57.271c 0180.c200.0002 0x8809 Length: 124 <-- LACP packet 0101 0114 8000 0017 dfd6 ec00 0015 8000 0222 7d00 0000 0214 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0310 8000 0000 1 packet shown

この変更にはメンテナンスウィンドウ(MW)が必要であり、手間がかかります。単一インター フェイスからポートチャネルに移行すると、単一インターフェイスに関連するすべての構成の関 連付けが解除されます。ポートチャネルを作成したら、同じ設定を新しく設定したポートチャネ ル(NAT、ルーティング、VPNなど)に再度関連付ける必要があります。FTD については、次の ドキュメントに記述があります。

EtherChannel の設定

ASA デバイスの場合、手順は次のドキュメントで説明されています。 Converting In-Use Interfaces to a Redundant or EtherChannel Interface

Q. FTDハイアベイラビリティ(HA)リンクをポートチャネルに変更する方法を教えてください。

この変更にはメンテナンスウィンドウ(MW)が必要であり、手間がかかります。HA を解除して 再構成する必要があります。新しい HA ペアで、ポートチャネルを HA リンクとして指定します 。関連資料:

<u>Firepower アプライアンスでの FTD 高可用性の設定</u>

Q. ASAとのFirepowerでport-channel Up、物理インターフェイスのステータスdownが表示される

これは、<u>Cisco Bug ID CSCvp03354</u>

Q. FMCのポートチャネルIDに何を選択するかは重要ですか。 スイッチ側の何かと一致する必要 がありますか?

いいえ、関係ありません。任意のポートチャネル ID を使用できます。

Q. Port-Channel Advancedタブで、アクティブ/スタンバイMACに対して何か操作を行う必要があ りますか。

ポートチャネルをアクセスモード(トランクなし)で使用する予定で、高可用性(HA)セットア ップを使用する場合は、アクティブ/スタンバイ MAC を設定することを強くお勧めします。この 推奨事項は、ポートチャネルだけでなく、すべての HA セットアップに適用できます。

Q. Port-Channelのインターフェイスメンバーの説明を設定できますか。

現在(FXOS 2.13.x)はサポートされていません。詳細については、最新の FXOS コンフィギュレ ーション ガイドを確認してください。

Q. FXOSポートチャネルのロードバランシングアルゴリズムを変更することは可能ですか。

現在(FXOS 2.13.x)はサポートされていません。詳細については、最新の FXOS コンフィギュレ ーション ガイドを確認してください。

Q.ポートチャネルをバンドル状態に遷移させるために、ポートチャネル内のメンバーインターフ

ェイスの最小数(min-links)を設定することは可能ですか。

現在(FXOS 2.13.x)はサポートされていません。詳細については、最新の FXOS コンフィギュレ ーション ガイドを確認してください。

関連情報

- <u>FXOS コンフィギュレーション ガイド</u>
- FMC/FTD コンフィギュレーション ガイド

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。