Firepowerモード、インスタンス、ハイアベイラ ビリティ、およびスケーラビリティ設定の確認

内容
<u>はじめに</u>
<u>背景説明</u>
前提条件
要件
使用するコンポーネント
FMCQUI
FMCØCLI
FMC REST-API
ー <u>FMCトラブルシューティングファイル</u>
<u>FDMの高可用性</u>
<u>FDMØUI</u>
FDM REST-API
<u>FTDØCLI</u>
<u>FTD SNMPポーリング</u>
<u>FTDトラブルシューティングファイル</u>
FTDの高可用性と拡張性
<u>FTDØCLI</u>
<u>FTDØSNMP</u>
<u>FTDトラブルシューティングファイル</u>
<u>FMCのUI</u>
FMC REST API
<u>FDMのUI</u>
FDM REST-API
<u>FCMのUI</u>
FXOSのCLI
FXOS REST API
FXOSンヤーンshow-tech ノアイル
ASAのハイアベイラビリティとスケーラビリティ
ASAOCLI
ASA D SNMP
ASA show-tech / / 1 /
FCMODI
FXOSシャーシshow-techファイル
ファイアウォールモードの確認
<u> </u>
FTDØCLI
ーーーーー FTDトラブルシューティングファイル
<u>FMCのUI</u>

FMC REST-API **FCMのUI** FXOSのCLI **FXOS REST API** FXOSシャーシshow-techファイル ASAファイアウォールモード ASAOCLI <u>ASA show-techファイル</u> FCMのUI FXOSØCLI **FXOS REST-API** FXOSシャーシshow-techファイル <u>インスタンス配置タイプの確認</u> FTDのCLI FTDトラブルシューティングファイル <u>FMCのUI</u> FMC REST-API <u>FCMのUI</u> **FXOSのCLI FXOS REST API** FXOSシャーシshow-techファイル ASAコンテキストモードの確認 ASAOCLI ASA show-techファイル <u>ASAでのFirepower 2100モードの確認</u> **ASAOCLI FXOSのCLI** <u>FXOS show-techファイル</u> 既知の問題 <u>関連情報</u>

はじめに

このドキュメントでは、Firepowerのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティ設定、ファイ アウォールモード、およびインスタンス導入タイプの検証について説明します。

背景説明

ハイアベイラビリティおよびスケーラビリティ設定、ファイアウォールモード、およびインスタ ンス導入タイプの検証手順は、ユーザインターフェイス(UI)、コマンドラインインターフェイス (CLI)、REST-APIクエリ経由、SNMP、およびトラブルシューティングファイルに表示されます 。

前提条件

要件

基本的な製品知識、REST-API、SNMP

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- 火力11xx
- ・ 火力21xx
- 火力31xx
- ・ 火力41xx
- Firepower Management Center(FMC)バージョン7.1.x
- Firepower eXtensibleオペレーティングシステム(FXOS)2.11.1.x
- Firepowerデバイスマネージャ(FDM)7.1.x
- Firepower Threat Defense(FTD)7.1.x
- ASA 9.17.x

ハイアベイラビリティとスケーラビリティの設定の確認

ハイアベイラビリティとは、フェールオーバーの設定を指します。ハイアベイラビリティまたは フェールオーバーの設定では2台のデバイスが結合されるため、一方のデバイスに障害が発生して も、もう一方のデバイスが引き継ぐことができます。

スケーラビリティとは、クラスタ構成を指します。クラスタ構成では、複数のFTDノードを1つの 論理デバイスとしてグループ化できます。クラスタは、単一デバイスのすべての利便性(管理、 ネットワークへの統合)と、複数デバイスのスループットと冗長性の向上を提供します。

このドキュメントでは、次の表現を同じ意味で使用しています。

- ハイアベイラビリティまたはフェールオーバー
- スケーラビリティまたはクラスタ

場合によっては、ハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定またはステータスの検証 が使用できないことがあります。たとえば、FTDスタンドアロン設定に対する確認コマンドはあ りません。スタンドアロン、フェールオーバー、およびクラスタの設定モードは相互に排他的で す。デバイスにフェールオーバーとクラスタの設定がない場合、デバイスはスタンドアロンモー ドで動作していると見なされます。

FMCハイアベイラビリティ

FMCのハイアベイラビリティ設定とステータスは、次のオプションを使用して確認できます。

- ・ FMCのUI
- FMCのCLI
- REST API要求
- FMCトラブルシューティングファイル

FMCのUI

FMC UIでFMCのハイアベイラビリティ設定とステータスを確認するには、次の手順に従います。

1.「システム」>「統合」>「高可用性」を選択します。

CISCO System / Integration / High Availability Overview Analysis Policies Device	es Objects AMP Intelligence	e Deploy Q	Global \ admin 🔻
High Valiability Overview Analysis Policies Devic Cloud Services Realms Identity Sources High Availability eStreamer Host Input Clier Select a role for this Management Center and specify peer details to setup high availability. Role For This FMC: 3 © Standalone (No High Availability) Primary Secondary	25 Objects AMP Intelligence Configuration L Users S Domains Integration 2 SecureX New M Updates F Licenses E Smart Licenses M Classic Licenses	e Deploy Q Logging Security Analytics & Logging Heath Monitor Policy Exclude Monitor Alerts	Image: Constraint of the second s

2. FMCのロールを確認します。この場合、ハイアベイラビリティは設定されず、FMCはスタンド アロン設定で動作します。

cisco System /	Integration / I	igement Center High Availability	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	Deploy	Q	¢	Ø Global \ admin ▼
													Peer Manager
Cloud Services	Realms	Identity Sources	High Availability	eStreame	r Host I	nput Client	Smart Softw	are Manage	r On-Prem				
Select a role fo Role For This FMK Standalone (N Primary Secondary	r this Manaç C: Io High Availa	pement Center and i	specify peer det	ails to setup	high availa	ability.							

ハイアベイラビリティが設定されている場合は、ローカルおよびリモートのロールが表示されま す。

altala cisco	Firepower Ma System / Integratio	n / High Availability	٩	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	Deploy	¢ 🧠	Ø Global \ admin ▼
Cloud S	ervices Realm:	Identity Sources	High Av	ailability	eStreamer	Host Input Cli	ent Sm	art Software Sa	tellite				Peer Manager
								(🤹 Swite	th Peer Roles 🛛 😨 Break H	IA I	Pause Sy	ynchronization
	Summary							System Statu	IS				
	Status		C	Synchronia	zation task is in	progress				Local	Re	mote Seconda	ITV.
	Synchronization					🛛 ок				(10.122.148.122)	(10.12	2.148.123)	
	Active System	(HA suppl	ropization	time : Mon	10.122	2.148.122		Operating Syste	em	Fire Linux OS 7.1.0	Fire Line	ux OS 7.1.	0
		(HA Synch	ronizatio	i ume : Mon	May 23 15.09.	36 2022)		Software Versio	n	7.1.0-90	7.1	.0-90	
	Standby System	(HA synch	ronizatior	n time : Mon	May 23 15:25:	14 2022)		Model		Cisco Firepower Management Center 4600	Cisco Manageme	Firepower nt Center 4	4600

FMCのCLI

FMC CLIでFMCのハイアベイラビリティ設定とステータスを確認するには、次の手順に従います。

1. SSHまたはコンソール接続を介してFMCにアクセスします。

2. expertコマンドを実行してから、sudo su コマンドを実行します。

<#root>

>

expert

admin@fmc1:~\$

sudo su

Password: Last login: Sat May 21 21:18:52 UTC 2022 on pts/0 fmc1:/Volume/home/admin#

3. troubleshoot_HADC.plコマンドを実行し、オプション1 FMCのHA情報の表示を選択します。ハ イアベイラビリティが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

fmc1:/Volume/home/admin#

troubleshoot_HADC.pl

1 Show HA Info Of FMC

- 2 Execute Sybase DBPing
- 3 Show Arbiter Status
- 4 Check Peer Connectivity
- 5 Print Messages of AQ Task
- 6 Show FMC HA Operations History (ASC order)
- 7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)
- 8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)
- 9 Print HA Status Messages
- 10 Compare active and standby device list
- 11 Check manager status of standby missing devices
- 12 Check critical PM processes details
- 13 Help
- 0 Exit

Enter choice: 1

HA Enabled: No

ハイアベイラビリティが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

fmc1:/Volume/home/admin#

troubleshoot_HADC.pl

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

1

HA Enabled: Yes

This FMC Role In HA: Active - Primary

Status out put: vmsDbEngine (system,gui) - Running 29061 In vmsDbEngineStatus(): vmsDbEngine process is running at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize/ Sybase Process: Running (vmsDbEngine, theSybase PM Process is Running) Sybase Database Connectivity: Accepting DB Connections. Sybase Database Name: csm_primary Sybase Role: Active



FMC REST-API

次の手順に従って、FMC REST-APIを介してFMCのハイアベイラビリティおよびスケーラビリテ ィの設定とステータスを確認します。REST-APIクライアントを使用します。この例では、curlを 使用しています。

1. 認証トークンを要求する:

<#root>

curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: H

< X-auth-access-token:

5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2. このクエリのトークンを使用して、グローバルドメインのUUIDを検索します。

<#root>

"name": "Global"

```
"type": "Domain",
"uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
        },
        {
            "name": "Global/LAB2",
            "type": "Domain",
            "uuid": "84cc4afe-02bc-b80a-4b09-00000000000"
        },
        {
            "name": "Global/TEST1",
            "type": "Domain",
            "uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-00000000001"
        },
        {
            "name": "Global/TEST2",
            "type": "Domain",
            "uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-00000000001"
        }
    ],
    "links": {
        "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"
    },
    "paging": {
        "count": 4,
        "limit": 25,
        "offset": 0,
        "pages": 1
    }
}
```

◆ 注:部品「| コマンド文字列のpython -m json.tool"は、JSONスタイルで出力をフォーマット するために使用され、オプションです。

3. このクエリでグローバルドメインUUIDを使用します。

<#root>

,

curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/i

ハイアベイラビリティが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

```
{
    "links": {},
    "paging": {
        "count": 0,
        "limit": 0,
        "offset": 0,
        "pages": 0
```

ハイアベイラビリティが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

```
<#root>
{
    "items": [
        {
            ...
fmcPrimary
": {
                "ipAddress": "192.0.2.1",
"role": "Active",
                "uuid": "de7bfc10-13b5-11ec-afaf-a0f8cf9ccb46"
            },
fmcSecondary
": {
                "ipAddress": "192.0.2.2",
"role": "Standby",
                "uuid": "a2de9750-4635-11ec-b56d-201c961a3600"
            },
            "haStatusMessages": [
                "Healthy"
            ],
            "id": "de7bfc10-13b5-11ec-afaf-a0f8cf9ccb46",
            "overallStatus": "GOOD",
            "syncStatus": "GOOD",
            "type": "FMCHAStatus"
        }
    ],
    "links": {
        "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/integr
    },
    "paging": {
        "count": 1,
        "limit": 25,
        "offset": 0,
        "pages": 1
    }
}
```

FMCトラブルシューティングファイル

FMCのトラブルシューティングファイルでFMCのハイアベイラビリティ設定とステータスを確認 するには、次の手順に従います。

1. トラブルシューティングファイルを開き、フォルダ<filename>.tar/results-<date>---xxxxxx/command-outputsに移動します。

2. ファイルusr-local-sf-bin-troubleshoot_HADC.pl -a.output:

ハイアベイラビリティが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

```
<#root>
#
pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/command-outputs
#
cat "usr-local-sf-bin-troubleshoot_HADC.pl -a.output"
Output of /usr/local/sf/bin/troubleshoot_HADC.pl -a:
$VAR1 = [
         'Mirror Server => csmEng',
         {
           'rcode' => 0,
           'stderr' => undef,
           'stdout' => 'SQL Anywhere Server Ping Utility Version 17.0.10.5745
          Property
                                   Value
Туре
_____
         _____
                                   ------
          MirrorRole
                                   NULL
Database
Database MirrorState
                                   NULL
Database PartnerState
                                   NULL
Database ArbiterState
                                   NULL
Server
          ServerName
                                   csmEng
Ping database successful.
         }
       ];
 (system,gui) - Waiting
HA Enabled: No
Sybase Database Name: csmEng
Arbiter Not Running On This FMC.
Not In HA
```

```
ハイアベイラビリティが設定されている場合は、次の出力が表示されます。
```

<#root>

#

```
pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/command-outputs
#
cat "usr-local-sf-bin-troubleshoot_HADC.pl -a.output
Output of /usr/local/sf/bin/troubleshoot_HADC.pl -a:
Status out put: vmsDbEngine (system,gui) - Running 9399
In vmsDbEngineStatus(): vmsDbEngine process is running at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize/
$VAR1 = [
          'Mirror Server => csm_primary',
         {
           'stderr' => undef,
           'stdout' => 'SQL Anywhere Server Ping Utility Version 17.0.10.5745
Type
          Property
                                   Value
          _____
                                    ------
Database MirrorRole
                                   primary
Database MirrorState
                                   synchronizing
Database PartnerState
                                   connected
Database ArbiterState
                                   connected
Server
         ServerName
                                   csm_primary
Ping database successful.
۰,
           'rcode' => 0
         }
       ];
(system,gui) - Running 8185
. . .
HA Enabled: Yes
This FMC Role In HA: Active - Primary
Sybase Process: Running (vmsDbEngine, theSybase PM Process is Running)
Sybase Database Connectivity: Accepting DB Connections.
Sybase Database Name: csm_primary
Sybase Role: Active
Sybase Database Name: csm_primary
Arbiter Running On This FMC.
Peer Is Connected
```

FDMの高可用性

FDMの高可用性の構成とステータスは、次のオプションを使用して確認できます:

・ FDMのUI

- FDM REST API要求
- ・ FTDのCLI
- ・ FTD SNMPポーリング
- FTDトラブルシューティングファイル

FDMのUI

FDM UIでFDMのハイアベイラビリティ設定とステータスを確認するには、メインページでHigh Availabilityにチェックマークを付けます。ハイアベイラビリティが設定されていない場合、ハイ アベイラビリティの値は設定されません。

CISCO. Firepower Device Manager	Monitoring Policies Objects	Device: FPR1120-1	admin (?) admin								
Model Cisco Firepower 1120 Thre	Software VDB Intrusio at Defense 7.1.0-90 354.0 202205	n Rule Update Cloud Services High Availab 19-1116 🐼 Not Registered Register Not Configu	configure								
Image: State in the interface named "inside" Image: State in the interface named "inside"											
Interfaces Connected Enabled 3 of 13 View All Interfaces	Routing There are no static routes yet View Configuration	Updates Geolocation, Rule, VDB, System Upgrade, Security Intelligence Feeds View Configuration	System Settings Management Access Logging Settings DHCP Server / Relay DDNS Service								
Smart License Evaluation expires in 89 days View Configuration	Backup and Restore	Troubleshoot No files created yet	Management Interface Hostname Time Services See more								

ハイアベイラビリティが設定されている場合は、ローカルおよびリモートのピアユニットフェー ルオーバーの設定とロールが示されます。



FDM REST-API

次の手順に従って、FDM REST-API要求を介してFDMの高可用性の構成とステータスを確認しま す。REST-APIクライアントを使用します。この例では、curlを使用しています。

1. 認証トークンを要求する:

<#root>

#

curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "gratery of the second secon

{

access_token

...

": "

eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTMyMDg1MjgsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMjI1YWRhZWMtZDlhYS0xMWVjLWE5MmN

```
",

"expires_in": 1800,

"refresh_expires_in": 2400,

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGUONGIx"

"token_type": "Bearer"

}
```

2. ハイアベイラビリティ設定を確認するには、このクエリのアクセストークン値を使用します。

```
#
```

curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQi

ハイアベイラビリティが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

```
<#root>
```

"name": "HA",

```
"nodeRole": null,
```

```
"failoverInterface": null,
    "failoverName": null,
    "primaryFailoverIPv4": null,
    "secondaryFailoverIPv4": null,
    "primaryFailoverIPv6": null,
    "secondaryFailoverIPv6": null,
    "statefulFailoverInterface": null,
    "statefulFailoverName": null,
    "primaryStatefulFailoverIPv4": null,
    "secondaryStatefulFailoverIPv4": null,
    "primaryStatefulFailoverIPv6": null,
    "secondaryStatefulFailoverIPv6": null,
    "sharedKey": null,
    "id": "76ha83ga-c872-11f2-8be8-8e45bb1943c0",
    "type": "haconfiguration",
    "links": {
      "self": "https://192.0.2.2/api/fdm/v6/devices/default/ha/configurations/76ha83ga-c872-11f2-8be8
    }
  }
],
"paging": {
 "prev": [],
 "next": [],
 "limit": 10,
  "offset": 0,
  "count": 1,
  "pages": 0
}
```

ハイアベイラビリティが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

}

```
{
    "items": [
    {
        "version": "issgb3rw2lixf",
        "name": "HA",
        "nodeRole": "HA_PRIMARY",
        "failoverInterface": {
            "version": "ezzafxo5ccti3",
            "name": "",
            "hardwareName": "Ethernet1/1",
            "id": "8d6c41df-3e5f-465b-8e5a-d336b282f93f",
            "type": "physicalinterface"
        },
....
```

3. 高可用性ステータスを確認するには、次の問合せを使用します。

<#root>

```
#
```

curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiO

ハイアベイラビリティが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

```
{
    "nodeRole" : null,
    "nodeState" : "SINGLE_NODE",
    "peerNodeState" : "HA_UNKNOWN_NODE",
    "configStatus" : "UNKNOWN",
    "haHealthStatus" : "HEALTHY",
    "disabledReason" : "",
    "disabledReason" : null,
    "id" : "default",
    "type" : "hastatus",
    "links" : {
        "self" : "https://192.0.2.3/api/fdm/v6/devices/default/operational/ha/status/default"
    }
}
```

ハイアベイラビリティが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

{

```
"nodeRole": "HA_PRIMARY",
```

```
"nodeState": "HA_ACTIVE_NODE",
```

```
"peerNodeState": "HA_STANDBY_NODE",
```

```
"configStatus": "IN_SYNC",
```

```
"haHealthStatus": "HEALTHY",
```

```
"disabledReason": "",
"disabledTimestamp": "",
"id": "default",
"type": "hastatus",
"links": {
    "self": "https://192.0.2.3/api/fdm/v6/devices/default/operational/ha/status/default"
}
```

FTDのCLI

のセクションの手順に従ってください。

FTD SNMPポーリング

のセクションの手順に従ってください。

FTDトラブルシューティングファイル

のセクションの手順に従ってください。

FTDの高可用性と拡張性

FTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定とステータスは、次のオプションを 使用して確認できます。

- FTDのCLI
- FTDのSNMP
- FTDトラブルシューティングファイル

- ・ FMCのUI
- FMC REST-API
- ・ FDMのUI
- FDM REST-API
- FCMのUI
- FXOSのCLI
- FXOS REST-API
- FXOSシャーシshow-techファイル

FTDのCLI

次の手順に従って、FTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定とステータスを FTD CLIで確認します。

1. プラットフォームおよび導入モードに従ってFTD CLIにアクセスするには、次のオプションを 使用します。

- FTDへの直接SSHアクセス:すべてのプラットフォーム
- FXOSコンソールCLI(Firepower 1000/2100/3100)からコマンドconnect ftdを使用してアクセ スします。
- コマンド(Firepower 4100/9300)を使用したFXOS CLIからのアクセス:

connect module <x> [console|telnet](xはスロットID)、connect ftd [instance] (インスタンスが マルチインスタンス導入のみに関連する場合)

仮想FTDの場合、FTDへの直接SSHアクセス、またはハイパーバイザやクラウドUIからのコンソールアクセス

2. FTDフェールオーバーの設定とステータスを確認するには、CLIでshow running-config failoverコマンドとshow failover stateコマンドを実行します。

フェールオーバーが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

>

show running-config failover

no failover

>

show failover state

State

Last Failure Reason

- Secondary

Disabled None

Other host - Primary Not Detected None ====Configuration State=== ====Communication State==

フェールオーバーが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

>

show running-config failover

failover

failover lan unit primary

failover lan interface failover-link Ethernet1/1 failover replication http failover link failover-link Ethernet1/1 failover interface ip failover-link 10.30.34.2 255.255.255.0 standby 10.30.34.3

>

show failover state

	State	Last Failure Reason	Date/Time
This host -	Primary		
	Active	None	
Other host -	Secondary Standby Ready	Comm Failure	09:21:50 UTC May 22 2022
====Configurat	ion State===		
Sync De	one		
====Communicat Mac se	ion State=== t		

3. FTDクラスタの設定とステータスを確認するには、CLIでshow running-config clusterコマンド とshow cluster infoコマンドを実行します。

クラスタが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

>

show running-config cluster

show cluster info

Clustering is not configured

クラスタが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

```
>
```

```
show running-config cluster
```

cluster group ftd_cluster1

```
key *****
local-unit unit-1-1
cluster-interface Port-channel48.204 ip 10.173.1.1 255.255.0.0
priority 9
health-check holdtime 3
health-check data-interface auto-rejoin 3 5 2
health-check cluster-interface auto-rejoin unlimited 5 1
health-check system auto-rejoin 3 5 2
health-check monitor-interface debounce-time 500
site-id 1
no unit join-acceleration
enable
```

```
>
```

```
show cluster info
```

```
Cluster ftd_cluster1: On
```

Interface mode: spanned Cluster Member Limit : 16

This is "unit-1-1" in state MASTER

```
ID
                : 0
       Site ID : 1
       Version : 9.17(1)
       Serial No.: FLM1949C5RR6HE
       CCL IP
                : 10.173.1.1
       CCL MAC : 0015.c500.018f
       Module
                : FPR4K-SM-24
       Resource : 20 cores / 44018 MB RAM
       Last join : 13:53:52 UTC May 20 2022
       Last leave: N/A
Other members in the cluster:
   Unit "unit-2-1" in state SLAVE
                 : 1
       ID
       Site ID : 1
       Version : 9.17(1)
       Serial No.: FLM2108V9YG7S1
       CCL IP : 10.173.2.1
```

>

CCL MAC : 0015.c500.028f Module : FPR4K-SM-24 Resource : 20 cores / 44018 MB RAM Last join : 14:02:46 UTC May 20 2022 Last leave: 14:02:31 UTC May 20 2022

💊 注:マスターロールとコントロールロールは同じです。

FTDのSNMP

次の手順に従って、FTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定とステータスを SNMPで確認します。

- SNMPが設定され、有効になっていることを確認します。FDMによって管理されるFTDについては、「<u>Firepower FDMでのSNMPの設定およびトラブルシューティング</u>」を参照してください。FMCによって管理されるFTDについては、『<u>Firepower NGFWアプライアンスでのSNMPの設定</u>』を参照して設定手順を確認してください。
- 2. FTDのフェールオーバーの設定とステータスを確認するには、OIDをポーリングします (OID:.1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1)。

フェールオーバーが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

#

```
snmpwalk -v2c -c ciscol23 -On 192.0.2.5 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING: "Primary unit"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit (this device)"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "not Configured"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING: "Failover Off"
```

```
フェールオーバーが設定されている場合は、次の出力が表示されます。
```

<#root>

#

snmpwalk -v2c -c cisco123 -On

192.0.2.5 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface" SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING:

"Primary unit (this device)" <-- This device is primary

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit" SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.6 = INTEGER: 9 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 10 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "fover Ethernet1/2" SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING:

"Active unit" <-- Primary device is active

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Standby unit"

3. クラスタの設定とステータスを確認するには、OID 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1をポーリングしま す。

クラスタが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.5 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
```

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER:

0

クラスタが設定されていても有効になっていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

#

snmpwalk -v2c -c ciscol23 -On 192.0.2.7 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0

<-- Cluster status, disabled

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.3.0 = INTEGER: 0

<-- Cluster unit state, disabled
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 11
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "ftd cluster1"</pre>

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1"

<-- Cluster unit name .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0 <-- Cluster unit ID .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1 <-- Cluster side ID ...

クラスタが設定され、有効で、稼働中の場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

#
snmpwalk -v2c -c ciscol23 -On 192.0.2.7 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 1

<-- Cluster status, enabled 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.3.0 = INTEGER: 16 <-- Cluster unit state, control unit 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 10 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "ftd_cluster1" <-- Cluster group name 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1" <-- Cluster unit name . 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0 <-- Cluster unit ID .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1

<-- Cluster side ID

OIDの説明の詳細については、「<u>CISCO-UNIFIED-FIREWALL-MIB</u>」を参照してください。 FTDトラブルシューティングファイル 次の手順に従って、FTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定と、FTDのトラ ブルシューティングファイルのステータスを確認します。

2. ファイルusr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.outputを開きます。

<#root>

pwd

/ngfw/var/common/results-05-22-2022--102758/command-outputs

cat 'usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output'

3. フェールオーバーの設定とステータスを確認するために、show failoverセクションをチェック します。

フェールオーバーが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

----- show failover -----

Failover Off

Failover unit Secondary Failover LAN Interface: not Configured Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 3 of 1292 maximum MAC Address Move Notification Interval not set

フェールオーバーが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

----- show failover -----

Failover On Failover unit Primary Failover LAN Interface: fover Ethernet1/2 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 1 of 1291 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.17(1), Mate 9.17(1)
Serial Number: Ours FLM2006EN9UR93, Mate FLM2006EQFWAGG
Last Failover at: 13:45:46 UTC May 20 2022

This host: Primary - Active

Active time: 161681 (sec)
slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys)
Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
slot 1: snort rev (1.0) status (up)
slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)
slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys)
Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
slot 1: snort rev (1.0) status (up)
slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)...

4. FTDクラスタの設定とステータスを確認するには、show cluster infoセクションを調べます。

クラスタが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

----- show cluster info -----

Clustering is not configured

クラスタが設定され、有効になっている場合、次の出力が表示されます。

<#root>

----- show cluster info -----

Cluster ftd_cluster1: On

Interface mode: spanned Cluster Member Limit : 16

This is "unit-1-1" in state MASTER

ID : 0

Site ID : 1 Version : 9.17(1) Serial No.: FLM1949C5RR6HE CCL IP : 10.173.1.1 CCL MAC : 0015.c500.018f Module : FPR4K-SM-24 Resource : 20 cores / 44018 MB RAM Last join : 13:53:52 UTC May 20 2022 Last leave: N/A Other members in the cluster: Unit "unit-2-1" in state SLAVE : 1 ID Site ID : 1 Version : 9.17(1) Serial No.: FLM2108V9YG7S1 CCL IP : 10.173.2.1 CCL MAC : 0015.c500.028f Module : FPR4K-SM-24 Resource : 20 cores / 44018 MB RAM Last join : 14:02:46 UTC May 20 2022 Last leave: 14:02:31 UTC May 20 2022

FMCのUI

次の手順に従って、FMC UIでFTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定とステ ータスを確認します。

1. Devices > Device Managementの順に選択します。

Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management	Overview Analysis	Policies 1 Devices	Objects AM	Intelligen	ce	Deploy	० 🌮¢	Ø Global \ admin ▼
Name Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application		2 Device Device NAT QoS Platfor FlexCc Certific	Management Upgrade m Settings infig cates	VPN Site To Site Remote Acce Dynamic Acc Troubleshoot Site to Site M	ess Policy ing Ionitoring	Troubleshoot File Download Threat Defense Packet Tracer Packet Capture	e CLI	Create Dashboard
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored net	twork segment organized by differ	rent criteria			admin admin	No No	No	
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance					admin	No	No	₫ ♀ ∕₹
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance					admin	No	No	₫ Q 🖊 🖥
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events					admin	No	No	C < / T
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics					admin	No	No	C < / T
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance					admin	No	Yes	Ľ < ∕ ∎

2. FTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定を確認するには、High AvailabilityまたはClusterのラベルを確認します。どちらも存在しない場合、FTDはスタンドアロ ン設定で実行されます。

altala cisco	Firepower Management Center Ow Devices / Device Management	erview Analysis Pol	icies D	Devices Objects AMP		De	ploy Q 🍄 🌣 🔞 I	AB2 \ admin 🔻
View By All (5	: Domain	 Normal (5) 	loyment Per	nding (0) • Upgrade (0) • Snor	rt 3 (5)		Deployn	nent History
Collapse	All							
	Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
0 .	ZAB2 (3)							
	V ftd_cluster1 (2) Cluster							1:
	10.62.148.188(Control) Snort 3 10.62.148.188 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	III FP4120-5:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	10.62.148.191 Snort 3 10.62.148.191 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	EXEC-FPR4100-6.cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	V ftd_ha High Availability							1:
	ftd_ha_1(Primary, Active) Snort 3 10.62.148.89 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	EXEC-FPR4100-3:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	ftd_ha_2(Secondary, Standby) Snort 3 10.62.148.125 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	Empower-9300.cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	ftd_standalone Snort 3 10.62.148.181 - Routed	Firepower 2120 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat	acp1		1:

3. FTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティのステータスを確認するには、カッコ内 のユニットロールを確認します。ロールが存在せず、FTDがクラスタまたはフェールオーバーの 一部でない場合、FTDはスタンドアロン設定で実行されます。

alialia cisco	Firepower Management Center Over	view Analysis Po	licies D	Devices Objects AMP		De	ploy Q 🍄 🌣 🕲 LA	B2 ∖ admin ▼
View By: All (5)	Domain	Normal (5) Dep	loyment Per	nding (0) • Upgrade (0) • Snor	rt 3 (5)		Deployme	nt History
Collapse	All							
	Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
• •	LAB2 (3)							
0	<pre> v ftd_cluster1 (2) Cluster</pre>							1:
	10.62.148.188(Control) Snort 3 10.62.148.188 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	EP4120-5:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	10.62.148.191 Snort 3 10.62.148.191 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	EXEC-FPR4100-6.cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
0	 ✓ ftd_ha High Availability 							1:
	ftd_ha_1(Primary, Active) Snort 3 10.62.148.89 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	EXEC-FPR4100-3:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	<pre>ftd_ha_2(Secondary, Standby) Snort 3 10.62.148.125 - Transparent</pre>	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	Empower-9300.cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	optimize Snort 3 10.62.148.181 - Routed Routed	Firepower 2120 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat	acp1		1:

💊 注:クラスタの場合は、制御ユニットの役割だけが表示されます。

FMC REST API

これらの出力では、ftd_ha_1、ftd_ha_2、ftd_standalone、ftd_ha、ftc_cluster1はユーザ設定可能 なデバイス名です。これらの名前は、実際のハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設 定やステータスを示すものではありません。 次の手順に従って、FMC REST-APIを介してFTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定とステータスを確認します。REST-APIクライアントを使用します。この例では、curlを 使用しています。

1. 認証トークンを要求する:

<#root>

curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: H

< X-auth-access-token:

5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2. デバイスを含むドメインを特定します。ほとんどのREST APIクエリでは、domainパラメータ は必須です。ドメインのリストを取得するには、このクエリのトークンを使用します。

<#root>

#

3. ドメインUUIDを使用して、特定のデバイスレコードと特定のデバイスUUIDを照会します。

```
4. フェールオーバー設定を確認するには、このクエリでドメインUUIDとステップ3のデバイス/コ
ンテナUUIDを使用します。
```

```
<#root>
```

. . .

```
#
```

```
curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-0000000000/devic
```

•••

```
"containerDetails": {
```

"id": "eec3ddfc-d842-11ec-a15e-986001c83f2f",

"name": "ftd_ha",

},

"type": "DeviceHAPair"

```
...
```

5. フェールオーバーのステータスを確認するには、このクエリでドメインUUIDとステップ4の DeviceHAPair UUIDを使用します。

<#root>

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-00000000000/dev
...
```

```
"primaryStatus": {
```

```
"currentStatus": "Active",
"device": {
    "id": "796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8",
    "keepLocalEvents": false,
```

```
"name": "ftd_ha_1"
```

```
}
}
,
"secondaryStatus": {
    "currentStatus": "Standby",
    "device": {
        "id": "e60ca6d0-d83d-11ec-b407-cdc91a553663",
        "keepLocalEvents": false,
```

. . .

6. クラスタ設定を確認するには、このクエリでドメインUUIDとステップ3のデバイス/コンテナ UUIDを使用します。

<#root>

curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-0000000000/dev

```
"containerDetails": {
"id": "
```

8e6188c2-d844-11ec-bdd1-6e8d3e226370

۳,

. . .

```
. . .
```

 クラスタステータスを確認するには、このクエリでドメインUUIDとステップ6のデバイス /コンテナUUIDを使用します。

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-0000000000/dev
{
    "controlDevice": {
        "deviceDetails": {
id": "3344bc4a-d842-11ec-a995-817e361f7ea5",
            "name": "10.62.148.188",
            "type": "Device"
        }
    },
    "dataDevices": [
        {
            "deviceDetails": {
"id": "a7ba63cc-d842-11ec-be51-f3efcd7cd5e5",
                "name": "10.62.148.191",
                "type": "Device"
            }
        }
    ],
    "id": "8e6188c2-d844-11ec-bdd1-6e8d3e226370",
"name": "ftd_cluster1"
    "type": "DeviceCluster"
}
```

FDMのUI

のセクションの手順に従ってください。

FDM REST-API

のセクションの手順に従ってください。

FCMのUI

FCM UIは、プラットフォームモードでASAを使用するFirepower 4100/9300およびFirepower 2100で使用できます。

次の手順に従って、FCM UIでFTDのハイアベイラビリティとスケーラビリティのステータスを確 認します。

1. FTDフェールオーバーのステータスを確認するには、論理デバイスページでHA-ROLE属性値を 確認します。

Overview Interface:	Logical Devices Se	ecurity Engine Plat	form Settings				System Tools Help admin
Logical Device List		(1 Cont	ainer instance) 77% (66 of 86) Cores Ava	silable			C Refresh O Add •
ftd1	Stand	dalone Status	::ok				/ :
Application	Version	Resource Profile	Management IP	Gateway	Management Port	Status	
# FTD	7.1.0.90	RP20	10.62.148.89	10.62.148.1	Ethernet1/1	Tonline Online	💌 🕅 c 🔬 🔿
Interface Na	me /2 /3		Түре data data		Attributes Cluster Operational Status : not-applicable FIREPOWRE-MGMT-IP : 10.62,148.89 HA-LUNK-INTF : Ethernet1/2 HA-LAN-INTF : Ethernet1/2 MCAT-URL : https://10.62.184.21 HA-ROLE : active UOID : 796e005-483b-11e0	/ -941d-b9083eb612d8	

✤ 注:論理デバイスIDの横にあるスタンドアロンラベルは、シャーシの論理デバイス設定を示すもので、FTDフェールオーバー設定を示すものではありません。

2. FTDクラスタの設定とステータスを確認するために、Logical DevicesページのClusteredラベル とCLUSTER-ROLE属性値を確認します。

0	verview	Interfaces Logi	cal Devices Security Engi	ne Platform Settings					System Tools Help admin
Log	ical Devic	e List		(1 Container instance) 57	7% (26 of 46) Cores Available				C Refresh Add •
	ftd_cluste	r1	Clustered	Status:ok					
	Applicati	on Versio	Resource	Profile Mana	agement IP Gateway	Man	agement Port	Status	
÷	FTD	7.1.0.9	0 RP20	10.62	10.62.148	.129 Ethe	rnet1/1	Online Online	💌 🕅 🕬
		Interface Name		Type data cluster		Attributes Cluster Operational S FIREPOWER-MQMT-IF CLUSTER-ROLE CLUSTER-IP MGMT-URL UUID	Status : in-cluster P : 10.62.148.188 : control : 10.173.1.1 : https://10.62.184.21/ : 3344bc4a-d842-11ec-	a995-817e361f7ea5	

FXOSのCLI

FXOS CLIでのFTDの高可用性とスケーラビリティの設定およびステータス検証は、Firepower 4100/9300で使用できます。

次の手順に従って、FXOS CLIでFTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定とス テータスを確認します。

1. シャーシへのコンソールまたはSSH接続を確立します。

2. FTDのハイアベイラビリティのステータスを確認するには、scope ssa コマンドを実行してから、scope slot <x>を実行してFTDが実行されている特定のスロットに切り替え、show appinstance expand コマンドを実行します。

<#root>

firepower #

scope ssa

firepower /ssa # scope slot 1 firepower /ssa/slot # show app-instance expand Application Instance: App Name: ftd Identifier: ftd1 Admin State: Enabled Oper State: Online Running Version: 7.1.0.90 Startup Version: 7.1.0.90 Deploy Type: Container Turbo Mode: No Profile Name: RP20 Cluster State: Not Applicable Cluster Role: None App Attribute: App Attribute Key Value _____ _ firepower-mgmt-ip 192.0.2.5 ha-lan-intf Ethernet1/2 ha-link-intf Ethernet1/2 ha-role active mgmt-url https://192.0.2.1/ uuid 796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8

• • •

3. FTDクラスタの設定とステータスを確認するには、scope ssaコマンドを実行し、show logicaldevice <name> detail expandコマンドを実行します。ここで、nameは論理デバイス名で、show app-instanceコマンドはコマンドを実行します。特定のスロットの出力を確認します。

<#root>
firepower #
scope ssa
firepower /ssa #
show logical-device ftd_cluster1 detail expand
Logical Device:
Name: ftd_cluster1
Description:
Slot ID: 1

Mode: Clustered

Oper State: Ok Template Name: ftd Error Msg: Switch Configuration Status: Ok Sync Data External Port Link State with FTD: Disabled Current Task:

firepower /ssa #

show app-instance

1

Enabled	Online	7.1.0.90	7.1.0.90	Container	No	RP20

In Cluster

Master

FXOS REST API

FXOS REST-APIは、Firepower 4100/9300でサポートされます。

FXOS REST-API要求を介してFTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定とステ ータスを確認するには、次の手順に従います。REST-APIクライアントを使用します。この例で は、curlを使用しています。

1. 認証トークンを要求する:

<#root>

" }

2. FTDフェールオーバーのステータスを確認するには、次のクエリのトークンとスロットIDを使用します。

#

curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da44530

```
. . .
{
    "smAppInstance": [
        {
            "adminState": "enabled",
            "appDn": "sec-svc/app-ftd-7.1.0.90",
            "appInstId": "ftd_001_JAD201200R43VLP1G3",
            "appName": "ftd",
            "clearLogData": "available",
            "clusterOperationalState": "not-applicable",
            "clusterRole": "none",
            "currentJobProgress": "100",
            "currentJobState": "succeeded",
            "currentJobType": "start",
            "deployType": "container",
            "dn": "slot/1/app-inst/ftd-ftd1",
            "errorMsg": "",
            "eventMsg": "",
            "executeCmd": "ok",
            "externallyUpgraded": "no",
            "fsmDescr": ""
            "fsmProgr": "100",
            "fsmRmtInvErrCode": "none",
            "fsmRmtInvErrDescr": "",
            "fsmRmtInvRslt": "",
            "fsmStageDescr": ""
            "fsmStatus": "nop",
            "fsmTry": "0",
            "hotfix": "",
"identifier": "ftd1"
,
            "operationalState": "online",
            "reasonForDebundle": ""
            "resourceProfileName": "RP20",
            "runningVersion": "7.1.0.90",
            "smAppAttribute": [
                {
                    "key": "firepower-mgmt-ip",
                    "rn": "app-attribute-firepower-mgmt-ip",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-firepowe
                    "value": "192.0.2.5"
                },
                {
                    "key": "ha-link-intf",
                    "rn": "app-attribute-ha-link-intf",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-ha-link-
                    "value": "Ethernet1/2"
                },
                {
                    "key": "ha-lan-intf",
                    "rn": "app-attribute-ha-lan-intf",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-ha-lan-i
                    "value": "Ethernet1/2"
                },
                {
```

```
"key": "mgmt-url",
                    "rn": "app-attribute-mgmt-url",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-mgmt-url
                    "value": "https://192.0.2.1/"
               },
                {
                    "key": "ha-role",
                    "rn": "app-attribute-ha-role",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-ha-role"
                    "value": "active"
                },
                {
                    "key": "uuid",
                    "rn": "app-attribute-uuid",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-uuid",
                    "value": "796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8"
               }
           ],
. . .
```

3. FTDクラスタの設定を確認するには、次のクエリの論理デバイスIDを使用します。

<#root>

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da44
{
    "smLogicalDevice": [
        {
            "description": "",
            "dn": "ld/ftd_cluster1",
            "errorMsg": "",
"fsmDescr": "",
            "fsmProgr": "100",
            "fsmRmtInvErrCode": "none",
            "fsmRmtInvErrDescr": "",
            "fsmRmtInvRslt": ""
            "fsmStageDescr": "",
            "fsmStatus": "nop",
            "fsmTaskBits": "",
            "fsmTry": "0",
"ldMode": "clustered",
            "linkStateSync": "disabled",
            "name": "ftd cluster1",
            "operationalState": "ok",
            "slotId": "1",
            "smClusterBootstrap": [
                 {
                     "cclNetwork": "10.173.0.0",
                     "chassisId": "1",
                     "gatewayv4": "0.0.0.0",
                     "gatewayv6": "::",
```

```
"key": "",
                    "mode": "spanned-etherchannel",
                    "name": "ftd_cluster1",
                    "netmaskv4": "0.0.0.0",
                    "poolEndv4": "0.0.0.0",
                    "poolEndv6": "::",
                    "poolStartv4": "0.0.0.0",
                    "poolStartv6": "::",
                    "prefixLength": "",
                    "rn": "cluster-bootstrap",
                    "siteId": "1",
                    "supportCclSubnet": "supported",
                    "updateTimestamp": "2022-05-20T13:38:21.872",
                    "urllink": "https://192.0.2.101/api/ld/ftd_cluster1/cluster-bootstrap",
                    "virtualIPv4": "0.0.0.0",
                    "virtualIPv6": "::"
                }
           ],
. . .
```

4. FTDクラスタのステータスを確認するには、次のクエリを使用します。

<#root>

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da44
{
    "smAppInstance": [
        {
            "adminState": "enabled",
            "appDn": "sec-svc/app-ftd-7.1.0.90",
            "appInstId": "ftd_001_JAD19500BABIYA30058",
            "appName": "ftd",
            "clearLogData": "available",
            "clusterOperationalState": "in-cluster",
            "clusterRole": "master",
            "currentJobProgress": "100",
            "currentJobState": "succeeded",
            "currentJobType": "start",
            "deployType": "container"
            "dn": "slot/1/app-inst/ftd-ftd_cluster1",
            "errorMsg": ""
            "eventMsg": "",
            "executeCmd": "ok",
            "externallyUpgraded": "no",
            "fsmDescr": "",
            "fsmProgr": "100",
            "fsmRmtInvErrCode": "none",
            "fsmRmtInvErrDescr": "",
            "fsmRmtInvRslt": "",
            "fsmStageDescr": "",
            "fsmStatus": "nop",
            "fsmTry": "0",
            "hotfix": "",
```
"operationalState": "online",
"reasonForDebundle": "",
"resourceProfileName": "RP20",
"runningVersion": "7.1.0.90",

• • •

FXOSシャーシshow-techファイル

FTDのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定とステータスは、Firepower 4100/9300シャーシのshow-techファイルで確認できます。

次の手順に従って、FXOSシャーシのshow-techファイルにあるハイアベイラビリティおよびスケ ーラビリティの設定とステータスを確認します。

1. FXOSバージョン2.7以降の場合は、 <name>_BC1_all.tar/FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tarで sam_techsupportinfoファイルを開きます

以前のバージョンの場合は、FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tarで sam_techsupportinfoファイルを開きます。

2. フェールオーバーのステータスを確認するために、「show slot expand detail」セクションの特定のスロットの下にあるha-role属性値をチェックします。

<#root>

pwd

/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/

```
# cat sam_techsupportinfo
...
`show slot expand detail`
```

```
Slot:
```

Slot ID: 1

```
Log Level: Info
Admin State: Ok
Oper State: Online
Disk Format State: Ok
Disk Format Status: 100%
Clear Log Data: Available
Error Msg:
```

Application Instance: App Name: ftd

Identifier: ftd1

Admin State: Enabled

Oper State: Online Running Version: 7.1.0.90 Startup Version: 7.1.0.90 Deploy Type: Container Turbo Mode: No Profile Name: RP20 Hotfixes: Externally Upgraded: No Cluster State: Not Applicable Cluster Role: None Current Job Type: Start Current Job Progress: 100 Current Job State: Succeeded Clear Log Data: Available Error Msg: Current Task: App Attribute: App Attribute Key: firepower-mgmt-ip Value: 10.62.148.89 App Attribute Key: ha-lan-intf Value: Ethernet1/2 App Attribute Key: ha-link-intf Value: Ethernet1/2 App Attribute Key: ha-role Value: active App Attribute Key: mgmt-url Value: https://10.62.184.21/

3. FTDクラスタの設定を確認するために、「show logical-device detail expand」セクションの特定のスロットのMode属性値をチェックします。

<#root>

`show logical-device detail expand`

Logical Device:

Name: ftd_cluster1

Description:

Slot ID: 1 Mode: Clustered

Oper State: Ok Template Name: ftd Error Msg: Switch Configuration Status: Ok Sync Data External Port Link State with FTD: Disabled Current Task:

Cluster Bootstrap: Name of the cluster: ftd_cluster1 Mode: Spanned Etherchannel Chassis Id: 1 Site Id: 1 Key: Cluster Virtual IP: 0.0.0.0 IPv4 Netmask: 0.0.0.0 IPv4 Gateway: 0.0.0.0 Pool Start IPv4 Address: 0.0.0.0 Pool End IPv4 Address: 0.0.0.0 Cluster Virtual IPv6 Address: :: IPv6 Prefix Length: IPv6 Gateway: :: Pool Start IPv6 Address: :: Pool End IPv6 Address: :: Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:38:21.872 Cluster Control Link Network: 10.173.0.0 . . .

4. FTDクラスタのステータスを確認するために、'show slot expand detail' セクションで、特定の スロットのCluster StateおよびCluster Role属性値をチェックします。

<#root>

`show slot expand detail`

Slot:

Slot ID: 1

Log Level: Info Admin State: Ok Oper State: Online Disk Format State: Ok Disk Format Status: Clear Log Data: Available Error Msg:

Application Instance: App Name: ftd

Identifier: ftd_cluster1

Admin State: Enabled Oper State: Online Running Version: 7.1.0.90 Startup Version: 7.1.0.90 Deploy Type: Native Turbo Mode: No Profile Name: Hotfixes: Externally Upgraded: No Cluster State: In Cluster Cluster Role: Master Current Job Type: Start Current Job Progress: 100 Current Job State: Succeeded Clear Log Data: Available Error Msg: Current Task:

ASAのハイアベイラビリティとスケーラビリティ

ASAのハイアベイラビリティおよびスケーラビリティの設定とステータスは、次のオプションを 使用して確認できます。

- ASAのCLI
- ・ ASA SNMPポーリング
- ASA show-techファイル
- FCMのUI
- FXOSのCLI
- FXOS REST-API
- FXOSシャーシshow-techファイル

ASAのCLI

次の手順に従って、ASA CLIでASAのハイアベイラビリティとスケーラビリティの設定を確認し ます。

- 1. プラットフォームと導入モードに従ってASA CLIにアクセスするには、次のオプションを使用します。
- アプライアンスモードのFirepower 1000/3100およびFirepower 2100のASAへの直接 Telnet/SSHアクセス
- Firepower 2100のFXOSコンソールCLIからプラットフォームモードでアクセスし、connect asaコマンドを使用してASAに接続します
- コマンド(Firepower 4100/9300)を使用したFXOS CLIからのアクセス:

connect module <x> [console|telnet](xはスロットID)、connect asa

仮想ASAの場合、ASAへの直接SSHアクセス、またはハイパーバイザやクラウドUIからのコンソールアクセス

2. ASAフェールオーバーの設定とステータスを確認するには、ASA CLIでshow running-config failoverコマンドとshow failover stateコマンドを実行します。

フェールオーバーが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

asa#

show running-config failover

no failover

asa#

show failover state

State

Last Failure Reason

Date/Time

This host

- Secondary

Disabled None

Other host - Primary Not Detected None ====Configuration State== ====Communication State==

フェールオーバーが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

asa#

show running-config failover

failover

failover lan unit primary

failover lan interface failover-link Ethernet1/1 failover replication http failover link failover-link Ethernet1/1 failover interface ip failover-link 10.30.35.2 255.255.0 standby 10.30.35.3

#

show failover state

		State	Last Failure Reason	Date/Time
This host -		Primary		
		Active	None	
Other host	-	Secondary Standby Ready	Comm Failure	19:42:22 UTC May 21 2022
====Configu	irat	ion State===		
Syn	ic Do	one		
====Communi	cati	ion State===		
Мас	set	t		

3. ASAクラスタの設定とステータスを確認するには、show running-config clusterコマンドと show cluster infoコマンドをCLIで実行します。

クラスタが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

asa#

show running-config cluster

asa#

show cluster info

Clustering is not configured

クラスタが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

```
asa#
show running-config cluster
cluster group asa_cluster1
key *****
local-unit unit-1-1
cluster-interface Port-channel48.205 ip 10.174.1.1 255.255.0.0
priority 9
health-check holdtime 3
health-check data-interface auto-rejoin 3 5 2
health-check cluster-interface auto-rejoin unlimited 5 1
health-check system auto-rejoin 3 5 2
health-check monitor-interface debounce-time 500
site-id 1
no unit join-acceleration
enab1e
asa#
show cluster info
Cluster asa cluster1: On
    Interface mode: spanned
Cluster Member Limit : 16
This is "unit-1-1" in state MASTER
       ID
                 : 0
        Site ID : 1
                 : 9.17(1)
       Version
       Serial No.: FLM2949C5232IT
```

CCL IP	: 10.174.1.1
CCL MAC	: 0015.c500.018f
Module	: FPR4K-SM-24

ASAのSNMP

. . .

SNMPを使用してASAのハイアベイラビリティとスケーラビリティの設定を確認するには、次の 手順に従います。

- 1. SNMPが設定され、有効になっていることを確認します。
- フェールオーバーの設定とステータスを確認するために、OID .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1をポーリングします。

フェールオーバーが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

```
#
```

```
snmpwalk -v2c -c ciscol23 -On 192.0.2.10 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit (this device)"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.6 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "not Configured"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING: "Failover Off"
```

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Failover Off"

フェールオーバーが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

#

snmpwalk -v2c -c cisco123 -On

192.0.2.10 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface" SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING:

"Primary unit (this device)" <-- This device is primary

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit" SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.6 = INTEGER: 9 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 10 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "fover Ethernet1/2" SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING:

"Active unit" <-- Primary device is active

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Standby unit"

3. クラスタの設定とステータスを確認するために、OID 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1をポーリングし ます。

クラスタが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.12 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER:

0

クラスタが設定されていても有効になっていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

#

```
snmpwalk -v2c -c ciscol23 -On 192.0.2.12 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0
```

<-- Cluster status, disabled

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.3.0 = INTEGER: 0

<-- Cluster unit state, disabled
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 11
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "asa_cluster1"</pre>

<-- Cluster group name

1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1"

<-- Cluster unit name
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0 <-- Cluster unit ID</pre>

• • •

クラスタが設定され、有効で、稼働中の場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

```
#
snmpwalk -v2c -c ciscol23 -On 192.0.2.12 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 1
<-- Cluster status, enabled
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.3.0 = INTEGER: 16
            <-- Cluster unit state, control unit
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 10
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "asa_cluster1"
<-- Cluster group name
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1"
<-- Cluster unit name
1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0
<-- Cluster unit ID
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1
            <-- Cluster side ID
. . .
```

OIDの説明の詳細については、「<u>CISCO-UNIFIED-FIREWALL-MIB</u>」を参照してください。

ASA show-techファイル

1. ASAフェールオーバーの設定とステータスを確認するために、show failoverセクションをチェ ックします。

フェールオーバーが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

----- show failover -----

Failover Off

Failover unit Secondary Failover LAN Interface: not Configured Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 3 of 1292 maximum MAC Address Move Notification Interval not set

フェールオーバーが設定されている場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

----- show failover -----

Failover On Failover unit Primary

Failover LAN Interface: fover Ethernet1/2 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 1 of 1291 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.17(1), Mate 9.17(1)
Serial Number: Ours FLM2006EN9AB11, Mate FLM2006EQZY02
Last Failover at: 13:45:46 UTC May 20 2022

This host: Primary - Active

Active time: 161681 (sec) slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec) slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys)

. . .

2. クラスタの設定とステータスを確認するために、show cluster infoセクションをチェックします 。

クラスタが設定されていない場合は、次の出力が表示されます。

<#root>

----- show cluster info ------

クラスタが設定され、有効になっている場合、次の出力が表示されます。

<#root>

------ show cluster info ------Cluster asa_cluster1: On Interface mode: spanned Cluster Member Limit : 16 This is "unit-1-1" in state MASTER ID : 0 Site ID : 1 Version : 9.17(1) Serial No.: FLM2949C5232IT CCL IP : 10.174.1.1 CCL MAC : 0015.c500.018f Module : FPR4K-SM-24 ...

FCMのUI

のセクションの手順に従ってください。

FXOSのCLI

のセクションの手順に従ってください。

FXOS REST-API

のセクションの手順に従ってください。

FXOSシャーシshow-techファイル

のセクションの手順に従ってください。

ファイアウォールモードの確認

FTDファイアウォールモード

ファイアウォールモードとは、ルーテッドファイアウォールまたはトランスペアレントファイア ウォールの設定を指します。 FTDファイアウォールモードは、次のオプションを使用して確認できます。

- ・ FTDのCLI
- ・ FTDのshow-tech
- ・ FMCのUI
- FMC REST-API
- FCMのUI
- FXOSのCLI
- FXOS REST-API
- FXOSシャーシshow-techファイル

💊 注意: FDMは透過モードをサポートしていません。

FTDのCLI

次の手順に従って、FTD CLIでFTDファイアウォールモードを確認します。

1. プラットフォームおよび導入モードに従ってFTD CLIにアクセスするには、次のオプションを 使用します。

- FTDへの直接SSHアクセス:すべてのプラットフォーム
- FXOSコンソールCLI(Firepower 1000/2100/3100)からコマンドconnect ftdを使用してアクセ スします。
- コマンド(Firepower 4100/9300)を使用したFXOS CLIからのアクセス:

connect module <x> [console|telnet](xはスロットID)、

connect ftd [instance]。インスタンスがマルチインスタンス導入のみに関連する場合。

仮想FTDの場合、FTDへの直接SSHアクセス、またはハイパーバイザやクラウドUIからのコンソールアクセス

2. ファイアウォールモードを確認するには、CLIでshow firewallコマンドを実行します。

<#root>

>

show firewall

Firewall mode: Transparent

FTDトラブルシューティングファイル

次の手順に従って、FTDのトラブルシューティングファイルでFTDファイアウォールモードを確 認します。 2. ファイルusr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.outputを開きます。

<#root>

pwd

/ngfw/var/common/results-05-22-2022--102758/command-outputs

cat 'usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output'

3. FTDファイアウォールモードを確認するために、show firewallセクションをチェックします。

<#root>

----- show firewall -----

Firewall mode: Transparent

FMCのUI

次の手順に従って、FMC UIのFTDファイアウォールモードを確認します。

1. Devices > Device Managementの順に選択します。

CISCO Overview / Dashboards / Management Overview Analysis Policies 1	Devices Objects AMP Inte	elligence	Deploy Q	💬 🌣 🕜 Global \ admin 🔻
Name Access Controlled User Statistics Provides traffic and initiusion event statistics by user Application Statistics Provides traffic and initiusion event statistics by application	VPN Device Upgrade Site To NAT Remote QoS Dynami Platform Settings Trouble FlexConfig Site to Certificates Site to	Site 2 Access ic Access Policy shooting Site Monitoring	Troubleshoot File Download Threat Defense CLI Packet Tracer Packet Capture	Create Dashboard
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics		admin	No No	Ľ < ∕ ₹
Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored network segment organized by different criteria		admin	No No	Ľ < ≠ €
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance		admin	No No	Ľ < ≠ ₹
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance		admin	No No	Ľ < ≠ ₹
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events		admin	No No	Ľ < ≠ ₹
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics		admin	No No	Ľ < ≠ ₹
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance		admin	No Yes	Ľ < ≠ ₹

2. ラベルがRoutedまたはTransparentであることを確認します。

altalta cisco	Firepower Management Center Over	view Analysis Po	licies (Devices Objects AMP		De	ploy Q 🍄 🌣 🛛	LAB2 \ admin 🔻
View By:	Domain						Deployr	nent History
All (5)	• Error (0) • Warning (0) • Offline (0)	Normal (5)	ployment Per	nding (0) • Upgrade (0) • Sno	ort 3 (5)		Q, Search Device	Add 🔻
Collapse A	<u>II</u>							
	lame	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
□ ~	LAB2 (3)							
	<pre></pre>							1:
	10.62,148.188(Control) Snort 3 10.62,148.188 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	EP4120-5:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	10.62.148.191 Snort 3 10.62.148.191 - Econect	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	EXEC-FPR4100-6.cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	✓ Itd_ha High Availability							1:
	ftd_ha_1(Primary, Active) Snort 3 10.62.148.89 Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	EXEC-FPR4100-3:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	ftd_ha_2(Secondary, Standby) Snort 3 10.62.148.125 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	Executive Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
0	oftd_standalone Snort 3 10.62.148.181 - Routed	Firepower 2120 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat	acp1		1:

FMC REST-API

次の手順に従って、FMC REST-APIを介してFTDファイアウォールモードを確認します。REST-APIクライアントを使用します。この例では、curlを使用しています。

1. 認証トークンを要求する:

<#root>

curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: H

< X-auth-access-token:

 $\tt 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb$

2. デバイスを含むドメインを特定します。ほとんどのREST APIクエリでは、domainパラメータ は必須です。ドメインのリストを取得するには、このクエリのトークンを使用します。

<#root>

#

{

```
curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json'
```

"items":

3. ドメインUUIDを使用して、特定のデバイスレコードと特定のデバイスUUIDを照会します。

```
<#root>
```

,

```
"links": {
        "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-0000000000
},
        "name": "ftd_ha_1",
        "type": "Device"
},
...
```

4. このクエリーでドメインUUIDとステップ3のデバイス/コンテナUUIDを使用し、ftdModeの値を 確認します。

<#root>

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1./api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-0000000000
...
{
    "accessPolicy": {
```

```
"id": "00505691-3a23-0ed3-0006-536940224514",
"name": "acp1",
```

```
"type": "AccessPolicy"
},
"advanced": {
    "enableOGS": false
},
"description": "NOT SUPPORTED",
"ftdMode": "ROUTED",
```

. . .

FCMのUI

ファイアウォールモードは、Firepower 4100/9300のFTDで確認できます。

次の手順に従って、FCM UIのFTDファイアウォールモードを確認します。

1. Logical Devicesページで論理デバイスを編集します。

Ove	rview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Setting	gs					System Tools Help	admin
Logic	al Devic	e List	1		(1 Container instance) 77% (66 of 86) Coi	res Available				C Refresh	Add 🔹
1	td1			Standalone	Status:ok						2	J :
	Applicat	ion	Version	Resource Pr	rofile Ma	anagement IP	Gateway	Manager	nent Port	Status		
Ð	FTD		7.1.0.90	RP20	10	.62.148.89	10.62.148.1	Ethernet	1/1	Online	ی 🏹 🗆	ia />
		Interface Name	e		Туре			Attributes				
		Ethernet1/2			data data			Cluster Operational Statu FIREPOWER-MGMT-IP HA-LINK-INTF HA-LAN-INTF MGMT-URL HA-ROLE UUID	us: not-applicable : 10.62.148.89 : Ethernet1/2 : Ethernet1/2 : https://10.62.184.21/ : active : 796eb8f8-d83b-11ec-5	941d-b9083eb612d8		

2. アプリケーションアイコンをクリックし、SettingsタブでFirewall Modeをチェックします。

Ove	erview Interfaces L	ogical Devices Security	Engine Platform Settings				System Tools Help admin
Edit Sta	ting - ftd1 ndalone Cisco Firepow	ver Threat Defense 7.1.0.90	Cisco Firepower Threat Defense -	Bootstrap Configuration	1 ×	1	Save Cancel
Data	a Ports		General Information Settings Agree	ement	^		
	Ethernet1/2		2 Dermit Evnert mode for ETD SSH	(und			
	Ethernet1/3		sessions:	yes 🔹			
	Ethernet1/4 Ethernet1/5		Search domains:	cisco.com			
+	Ethernet1/6		Firewall Mode:	Transparent 💌	1		
	Ethernet1/7		DNS Servers:	8.8.8.8		1	
	Ethernet1/8		Fully Qualified Hostname:				
			Password:		Set: Yes	FTD - 7.1.0.90	
			Confirm Password:			Click to configure	
			Registration Key:		Set: Yes		
			Confirm Registration Key:				
			Firepower Management Center IP:	10.62.184.21			
			Firepower Management Center NAT ID:				
			Eventing Interface:	v			
_			Hardware Crypto:	Enabled 💌			
- 1	Application Ver	rsion Reso			~	4anagement Port Status	
9,	FTD 7.1	.0.90 RP20		ок	Cancel	ithemet1/1 online	
	Interface Name		1900				
	Ethernet1/2		data				
	Ethernet1/3		data				

FXOSのCLI

ファイアウォールモードは、Firepower 4100/9300のFTDで確認できます。

次の手順に従って、FXOS CLIでFTDファイアウォールモードを確認します。

- 1. シャーシへのコンソール接続またはSSH接続を確立します。
- 2. スコープssaに切り替えてから、特定の論理デバイスに切り替え、show mgmt-bootstrap expandコマンドを実行して、FIREWALL_MODE属性値を確認します。

```
<#root>
firepower#
scope ssa
firepower /ssa #
scope logical-device ftd_cluster1
firepower /ssa/logical-device #
show mgmt-bootstrap expand
Management Configuration:
  App Name: ftd
   Secret Bootstrap Key:
                         Value
     Key
      ----- -----
     PASSWORD
     REGISTRATION_KEY
   IP v4:
     Slot ID Management Sub Type IP Address Netmask Gateway Last Updated Tim
      1 Firepower 10.62.148.188 255.255.255.128 10.62.148.129 2022-05-20T13:50
   Bootstrap Key:
                    Value
     Key
      ----- -----
     DNS_SERVERS
                         192.0.2.250
     FIREPOWER_MANAGER_IP 10.62.184.21
FIREWALL_MODE
                  routed
     PERMIT_EXPERT_MODE yes
SEARCH_DOMAINS cisc
                         cisco.com
. . .
```

FXOS REST API

FXOS REST-APIは、Firepower 4100/9300でサポートされます。

次の手順に従って、FXOS REST-API要求を介してFTDファイアウォールモードを確認します。 REST-APIクライアントを使用します。この例では、curlを使用しています。

```
1. 認証トークンを要求する:
```

<#root>

2. このクエリの論理デバイス識別子(LOGICAL DEVICE IDENTIFIER)を使用して、 FIREWALL_MODEキーの値を確認します。

```
<#root>
```

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da44!
...
```

{

},

"key": "FIREWALL_MODE",

```
"rn": "key-FIREWALL_MODE",
"updateTimestamp": "2022-05-20T13:28:37.093",
"urllink": "https://192.0.2.100/api/ld/ftd_cluster1/mgmt-bootstrap/ftd/key/
```

```
"value": "routed"
```

. . .

FXOSシャーシshow-techファイル

FTDのファイアウォールモードは、Firepower 4100/9300のshow-techファイルで確認できます。

次の手順に従って、FXOSシャーシのshow-techファイルでFTDファイアウォールモードを確認します。

1. FXOSバージョン2.7以降の場合は、<name>_BC1_all.tar/ FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tarにあるファイル sam_techsupportinfoを開きます 以前のバージョンの場合は、FPRM_A_TechSupport.tar.gz/ FPRM_A_TechSupport.tarにある sam_techsupportinfoファイルを開きます。

2. 特定のIDとスロットの下の「show logical-device detail expand」セクションを確認します。

<#root>

pwd

/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/

cat sam_techsupportinfo `show logical-device detail expand` Logical Device: Name: ftd_cluster1 Description: Slot ID: 1 Mode: Clustered Oper State: Ok Template Name: ftd Error Msg: Switch Configuration Status: Ok Sync Data External Port Link State with FTD: Disabled Current Task: . . . Bootstrap Key: Key: DNS_SERVERS Value: 192.0.2.250 Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:28:37.093 Key: FIREPOWER_MANAGER_IP Value: 10.62.184.21 Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:28:37.093 Key: FIREWALL_MODE Value: routed Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:28:37.093

• • •

ASAファイアウォールモード

ASAファイアウォールモードは、次のオプションを使用して確認できます。

ASAのCLI

- ASAØshow-tech
- ・ FCMのUI
- FXOSのCLI
- FXOS REST-API
- FXOSシャーシshow-techファイル

ASAのCLI

ASA CLIでASAファイアウォールモードを確認するには、次の手順に従います。

- 1. プラットフォームと導入モードに従ってASA CLIにアクセスするには、次のオプションを使 用します。
- アプライアンスモードのFirepower 1000/3100およびFirepower 2100のASAへの直接 Telnet/SSHアクセス
- Firepower 2100のFXOSコンソールCLIからプラットフォームモードでアクセスし、connect asaコマンドを使用してASAに接続します
- コマンド(Firepower 4100/9300)を使用したFXOS CLIからのアクセス:

connect module <x> [console|telnet](xはスロットID)、connect asa

- 仮想ASAの場合、ASAへの直接SSHアクセス、またはハイパーバイザやクラウドUIからのコンソールアクセス
- 2. CLIでshow firewallコマンドを実行します。

<#root>

asa#

show firewall

Firewall mode: Routed

ASA show-techファイル

ASAファイアウォールモードを確認するには、show firewallセクションをチェックします。

<#root>

----- show firewall ----- Firewall mode: Routed

FCMのUI

のセクションの手順に従ってください。

FXOSのCLI

のセクションの手順に従ってください。

FXOS REST-API

のセクションの手順に従ってください。

FXOSシャーシshow-techファイル

のセクションの手順に従ってください。

インスタンス配置タイプの確認

アプリケーションインスタンスの導入タイプには、次の2つがあります。

- ネイティブインスタンス ネイティブインスタンスは、セキュリティモジュール/エンジンのすべてのリソース(CPU、RAM、およびディスク領域)を使用するため、ネイティブインスタンスは1つだけインストールできます。
- コンテナインスタンス:コンテナインスタンスは、セキュリティモジュール/エンジンのリ ソースのサブセットを使用します。マルチインスタンス機能は、FMCによって管理される FTDでのみサポートされます。ASAまたはFDMによって管理されるFTDではサポートされま せん。

コンテナモードインスタンスの設定は、Firepower 4100/9300のFTDでのみサポートされます。

インスタンスの配置タイプは、次のオプションを使用して確認できます。

- FTDのCLI
- FTDのshow-tech
- FMCのUI
- FMC REST-API
- FCMのUI
- FXOSのCLI
- FXOS REST-API
- FXOSシャーシshow-techファイル

FTDのCLI

次の手順に従って、FTDインスタンスの導入タイプをFTD CLIで確認します。

- 1. プラットフォームと導入モードに従ってFTD CLIにアクセスするには、次のオプションを使用します。
- FTDへの直接SSHアクセス:すべてのプラットフォーム
- コマンド(Firepower 4100/9300)を使用したFXOS CLIからのアクセス:

connect module <x> [console|telnet](xはスロットID)、connect ftd [instance] (インスタンスがマ ルチインスタンス導入のみに関連する場合)

show version systemコマンドを実行して、文字列SSP Slot Numberの行を確認します。この行にContainerが存在する場合、FTDはコンテナモードで実行されます。

<#root>

>

show version system

[firepower]
Model	: Cisco Firepower 4120 Threat Defense (76) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 3344bc4a-d842-11ec-a995-817e361f7ea5
VDB version	: 346

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1) SSP Operating System Version 2.11(1.154)

Compiled on Tue 30-Nov-21 18:38 GMT by builders System image file is "disk0:/fxos-lfbff-k8.2.11.1.154.SPA" Config file at boot was "startup-config"

```
firepower up 2 days 19 hours
Start-up time 3 secs
```

SSP Slot Number: 1 (Container)

•••

FTDトラブルシューティングファイル

次の手順に従って、FTDのトラブルシューティングファイルでFTDインスタンスの導入タイプを 確認します。

- 2. usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.outputファイルを開きます。

<#root>

pwd

/ngfw/var/common/results-05-22-2022--102758/command-outputs

cat 'usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output'

3. 文字列SSP Slot Numberを含む行を確認します。この行にContainerが存在する場合、 FTDはコンテナモードで実行されます。

```
<#root>
```

	-[firenower]
Model	: Cisco Firepower 4120 Threat Defense (76) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 3344bc4a-d842-11ec-a995-817e361f7ea5
VDB version	: 346
Cisco Adaptive Sec SSP Operating Syst	urity Appliance Software Version 9.17(1) em Version 2.11(1.154)
Compiled on Tue 30	-Nov-21 18:38 GMT by builders
System image file	is "disk0:/fxos-lfhff-k8 2 11 1 154 SPA"

System image file is "disk0:/fxos-lfbff-k8.2.11.1.154.SPA Config file at boot was "startup-config"

firepower up 2 days 19 hours Start-up time 3 secs

SSP Slot Number: 1 (Container)

•••

FMCのUI

FMC UIでFTDインスタンスの導入タイプを確認するには、次の手順に従います。

1. Devices > Device Managementの順に選択します。

CISCO Overview / Dashboards / Management Overview Analysis Policies	Devices Objects AMP Intel	ligence	Deploy	५ 🌮 🔅	Ø Global \ admin ▼
Name Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application	2 Device Management VPN Device Upgrade Site To S NAT Remote QoS Dynamic Platform Settings Troubles FlexConfig Site to S Certificates Site to S	Site Access Access Policy hooting ite Monitoring	Troubleshoot File Download Threat Defens Packet Tracer Packet Captur	e CLI	Create Dashboard
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics		admin	No	No	C < / -
Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored network segment organized by different criteria		admin	No	No	C < / 7
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance		admin	No	No	C < / 7
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance		admin	No	No	C < / 7
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events		admin	No	No	C < / 7
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics		admin	No	No	C Q 🖉 🗑
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance		admin	No	Yes	╚९∕Т

2. Chassis列をチェックします。この回線にコンテナが存在する場合、FTDはコンテナモード で実行されます。

CISCO Evices / Devices / Device Management Center Ove	rview Analysis Po	olicies	Devices Objects AMP		De	ploy Q 🍄 🌣 🝘 L	.AB2 \ admin ▼
View Dur Demain						Deployn	nent History
All (5) • Error (0) • Warning (0) • Offline (0)	Normal (5) De	ployment Pe	ending (0) • Upgrade (0) • Sno	rt 3 (5)		Q. Search Device	Add 🔻
Collapse All							
Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
□ ∨ LAB2 (3)							^
Cluster (2)							1
10.62.148.188(Control) Snort 3 10.62.148.188 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	EP4120-5:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
 10.62.148.191 Snort 3 10.62.148.191 - Routed 	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	KSEC-FPR4100-6 cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
□ ∨ <mark>ftd_ha</mark> High Availability							1
ftd_ha_1(Primary, Active) Snort 3 10.62.148.89 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	Executive Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
ftd_ha_2(Secondary, Standby) Snort 3 10.62.148.125 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	E frepower-9300.cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:

FMC REST-API

FMC REST-APIを使用してFTDインスタンスの導入タイプを確認するには、次の手順に従います。REST-APIクライアントを使用します。この例では、curlを使用しています。

1. 認証トークンを要求する:

<#root>

curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: H

< X-auth-access-token:

5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2. デバイスを含むドメインを特定します。ほとんどのREST APIクエリでは、domainパラメータ は必須です。ドメインのリストを取得するには、このクエリのトークンを使用します。

<#root>

#

```
curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json'
```

```
{
"items":
[
```

```
{
           "name": "Global",
           "type": "Domain",
           "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
        },
        {
"name": "Global/LAB2",
           "type": "Domain",
"uuid": "84cc4afe-02bc-b80a-4b09-0000000000"
        },
. . .
3. ドメインUUIDを使用して、特定のデバイスレコードと特定のデバイスUUIDを照会します。
<#root>
#
curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-0000000000/de
{
   "items": [
       {
"id": "796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8"
```

```
"links": {
"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-0000000000
},
```

```
"name": "ftd_ha_1",
```

,

. . .

```
"type": "Device"
},
```

4. このクエリでドメインUUIDとステップ3のデバイス/コンテナUUIDを使用し、isMultiInstanceの 値を確認します。

<#root>

"name": "ftd_cluster1"

"isMultiInstance": true,

. . .

,

FCMのUI

FTDインスタンスの導入タイプを確認するには、論理デバイスのリソースプロファイル属性の値 を確認します。値が空でない場合、FTDはコンテナモードで実行されます。

Ov	erview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Set	tings				System Tools Help admin
Logi	cal Devic	e List		(;	1 Container insta	nce) 57% (26 of 46) Core	is Available			C Refresh O Add •
	ftd_cluste	r1	c	Olustered	Status:ok					2 I
	Applicat	on	Version	Resource Prot	file	Management IP	Gateway	Management Port	Status	
Ŧ	FTD		7.1.0.90	RP20]	10.62.148.188	10.62.148.129	Ethernet1/1	Online	💌 🕅 C 🚾 🔿

FXOSのCLI

次の手順に従って、FXOS CLIでFTDインスタンスの導入タイプを確認します。

- 1. シャーシへのコンソール接続またはSSH接続を確立します。
- 2. scope ssaに切り替えてshow app-instanceコマンドを実行し、スロットとIDに基づいて特定のFTDのDeploy Type列を確認します。

<#root>											
firepower	#										
scope ssa											
firepower	/ssa #										
show app-i	instance										
App Name	Identifier	Slot ID	Admin	State Oper	State	e	Running	Version	Startup	Version	
Deploy Typ	pe										
Turbo Mod	de Profile N	ame Cluster	State	Cluster	Role						
ftd											
ftd_cluste	erl										
1											
	Enabled	Online		7.1.0.90		7.1.0.9	90				

Container

No RP20 In Cluster Master

FXOS REST API

FXOS REST-API要求を介してFTDインスタンスの導入タイプを確認するには、次の手順に従います。REST-APIクライアントを使用します。この例では、curlを使用しています。

1. 認証トークンを要求する:

<#root>

 $\tt 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d$

" }

2. トークン、このクエリのスロットIDを指定し、deployTypeの値を確認します。

<#root>

#

curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da44530

```
...
{
    "smAppInstance": [
        {
            "adminState": "enabled",
            "appDn": "sec-svc/app-ftd-7.1.0.90",
            "appInstId": "ftd_001_JAD201200R43VLP1G3",
            "appName": "ftd",
            "clearLogData": "available",
            "clusterOperationalState": "not-applicable",
            "clusterRole": "none",
            "currentJobProgress": "100",
            "currentJobState": "succeeded",
            "currentJobType": "start",
            "deployType": "container",
. . .
```

FXOSシャーシshow-techファイル

次の手順に従って、FXOSシャーシのshow-techファイルでFTDファイアウォールモードを確認し ます。

1. FXOSバージョン2.7以降の場合は、<name>_BC1_all.tar/ FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tarにあるファイル sam_techsupportinfoを開きます

以前のバージョンの場合は、FPRM_A_TechSupport.tar.gz/ FPRM_A_TechSupport.tarにある sam_techsupportinfoファイルを開きます。

2. 特定のスロットとIDの「show slot expand detail」セクションを確認します。

<#root>

pwd

/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/

```
# cat sam_techsupportinfo
...
`show slot expand detail`
```

Slot:

Slot ID: 1

```
Log Level: Info
Admin State: Ok
Oper State: Online
Disk Format State: Ok
Disk Format Status: 100%
Clear Log Data: Available
Error Msg:
```

Application Instance: App Name: ftd

Identifier: ftd_cluster1

Admin State: Enabled Oper State: Online Running Version: 7.1.0.90 Startup Version: 7.1.0.90

Deploy Type: Container



ASAは、シングルコンテキストモードとマルチコンテキストモードをサポートしています。 FTDはマルチコンテキストモードをサポートしていません。

コンテキストタイプは、次のオプションを使用して確認できます。

- ASAのCLI
- ASAのshow-tech

ASAのCLI

ASA CLIでASAコンテキストモードを確認するには、次の手順に従います。

- 1. プラットフォームと導入モードに従ってASA CLIにアクセスするには、次のオプションを使 用します。
- アプライアンスモードのFirepower 1000/3100およびFirepower 2100のASAへの直接 Telnet/SSHアクセス
- Firepower 2100のFXOSコンソールCLIからプラットフォームモードでアクセスし、connect asaコマンドを使用してASAに接続します
- コマンド(Firepower 4100/9300)を使用したFXOS CLIからのアクセス:

connect module <x> [console|telnet](xはスロットID)、connect asa

- 仮想ASAの場合、ASAへの直接SSHアクセス、またはハイパーバイザやクラウドUIからのコンソールアクセス
- 2. CLIでshow modeコマンドを実行します。

<#root>

ASA#

show mode

Security context mode:

multiple

ASA#

show mode

Security context mode:

single

ASA show-techファイル

次の手順に従って、ASAのshow-techファイルのASAコンテキストモードを確認します。

1. show-techファイルのshow context detailセクションをチェックします。この場合、複数のコン テキストがあるため、コンテキストモードは複数になります。

<#root>

----- show context detail -----

```
Context "system"
```

```
, is a system resource
Config URL: startup-config
Real Interfaces:
Mapped Interfaces: Ethernet1/1, Ethernet1/10, Ethernet1/11,
Ethernet1/12, Ethernet1/13, Ethernet1/14, Ethernet1/15,
Ethernet1/16, Ethernet1/2, Ethernet1/3, Ethernet1/4, Ethernet1/5,
Ethernet1/6, Ethernet1/7, Ethernet1/8, Ethernet1/9, Ethernet2/1,
Ethernet2/2, Ethernet2/3, Ethernet2/4, Ethernet2/5, Ethernet2/6,
Ethernet2/7, Ethernet2/8, Internal-Data0/1, Internal-Data1/1,
Management1/1
Class: default, Flags: 0x0000819, ID: 0
```

Context "admin"

```
, has been created
Config URL: disk0:/admin.cfg
Real Interfaces: Ethernet1/1, Ethernet1/2, Management1/1
Mapped Interfaces: Ethernet1/1, Ethernet1/2, Management1/1
Real IPS Sensors:
Mapped IPS Sensors:
Class: default, Flags: 0x00000813, ID: 1
Context "null", is a system resource
```

Config URL: ... null ... Real Interfaces: Mapped Interfaces: Real IPS Sensors: Mapped IPS Sensors: Class: default, Flags: 0x0000809, ID: 507

ASAでのFirepower 2100モードの確認

ASAを搭載したFirePOWER 2100は、次のいずれかのモードで動作します。

- プラットフォームモード:基本的な動作パラメータとハードウェアインターフェイス設定が FXOSで設定されます。これらの設定には、インターフェイスの管理状態の変更、 EtherChannelの設定、NTP、イメージ管理などが含まれます。FXOS設定には、FCM WebインターフェイスまたはFXOS CLIを使用できます。
- アプライアンスモード(デフォルト):アプライアンスモードでは、ASA内のすべてのポリ シーを設定できます。FXOS CLIから使用できるのは、高度なコマンドだけです。

ASAを使用したFirePOWER 2100モードは、次のオプションを使用して確認できます。

- ・ ASAのCLI
- FXOSのCLI
- FXOSのshow-tech

ASAのCLI

ASA CLIでASAを使用したFirepower 2100モードを確認するには、次の手順を実行します。

- 1. telnet/SSHを使用してFirepower 2100のASAにアクセスします。
- 2. CLIでshow fxos modeコマンドを実行します。

<#root>

ciscoasa(config)#

show fxos mode

Mode is currently set to plaftorm

アプライアンスモード:

<#root>

ciscoasa(config)#

show fxos mode

Mode is currently set to appliance

◆ 注:マルチコンテキストモードの場合、show fxos mode コマンドはシステムコンテキスト または管理コンテキストで使用できます。

FXOSのCLI

次の手順に従って、FXOS CLIでASAを使用するFirepower 2100モードを確認します。

1. telnet/SSHを使用してFirepower 2100のASAにアクセスします。

2. connect fxosコマンドを実行します。

ciscoasa/admin(config)#

connect fxos

. . .

Configuring session.

Connecting to FXOS.

Connected to FXOS. Escape character sequence is 'CTRL- $\Lambda X'$.

◆ 注:マルチコンテキストモードの場合、connect fxos コマンドは管理コンテキストで使用できます。

3. show fxos-modeコマンドを実行します。

<#root>

firepower-2140#

show fxos mode

Mode is currently set to plaftorm

アプライアンスモード:

<#root>

firepower-2140#

show fxos mode Mode is currently set to appliance

FXOS show-techファイル

次の手順に従って、FXOSシャーシのshow-techファイルにあるASAを使用したFirepower 2100モ ードを確認します。

1. <name>_FPRM.tar.gz/<name>_FPRM.tarのtech_support_briefファイルを開きます。

2. 「show fxos-mode」セクションを確認します。

<#root>

pwd

/var/tmp/fp2k-1_FPRM/

cat tech_support_brief

•••

`show fxos-mode`

Mode is currently set to platform

アプライアンスモード:

<#root>

pwd

/var/tmp/fp2k-1_FPRM/

cat tech_support_brief
...

`show fxos-mode`

Mode is currently set to appliance

既知の問題

Cisco Bug ID CSCwb94424



ENH:FMC HA設定を確認するためのCLISHコマンドの追加

Cisco Bug ID CSCvn31622



ENH:論理デバイスおよびアプリケーションインスタンス設定をポーリングするためのFXOS SNMP OIDの追加

Cisco Bug ID CSCwb97767



ENH:FTDインスタンス導入タイプ検証用のOIDの追加

Cisco Bug ID CSCwb97772


ENH:Firepower 2100でのASAのshow-techにおける「show fxos mode」の出力を含む

トランスペアレントファイアウォールモード検証のCisco Bug ID <u>CSCwb97751</u> OID 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.6.1.1は使用できません

関連情報

• <u>セキュアファイアウォール管理センターREST APIクイックスタートガイド、バージョン7.1</u>

- <u>Firepower NGFWアプライアンスでのSNMPの設定</u>
- ・ <u>Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド</u>
- ・ <u>Cisco FXOS REST APIリファレンス</u>
- ・ <u>Cisco ASA の互換性</u>
- <u>Firepower 1000/2100およびSecure Firewall 3100 ASAとFXOSのバンドルバージョン</u>
- <u>バンドルコンポーネント</u>
- <u>Firepowerトラブルシューティングファイル生成手順</u>
- <u>Cisco Firepower 2100スタートアップガイド</u>
- <u>Cisco Firepower Threat Defense互換性ガイド</u>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。