UCS SAN のトラブルシューティング

内容

<u>概要 前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>表記法</u> トラブルシューティングのヒント <u>関連情報</u>

<u>概要</u>

このドキュメントでは、ユニファイド コンピューティング システム(UCS)SAN のトラブルシ ューティングに役立つヒントを説明します。

前提条件

<u>要件</u>

UCS SAN に関する知識があることが推奨されます。

<u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの ではありません。

<u>表記法</u>

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

<u>トラブルシューティングのヒント</u>

vHBA の FLOGI が SAN ファブリックに挿入されていることを確認します。

1. UCS CLI にログインして、NXOS に接続します。 # connect nxos a|b (nxos)# show npv flogi-table

UCS-250-A# connect nxos							
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software							
TAC suppor	TAC support: http://www.cisco.com/tac						
Copyright	(\mathbf{c}) 2	2002-2011,	, Cisco Systems, Inc. Al.	l rights reserved.			
The copyr:	ights	to certa:	in works contained in th:	is software are			
owned by (other	third par	ties and used and distr	ibuted under			
license. (Certa:	in compone	ents of this software are	e licensed under			
the GNU Ge	enera.	l Public I	License (GPL) version 2.0) or the GNU			
Lesser Ger	neral	Public L:	icense (LGPL) Version 2.3	l. A copy of each			
such lices	nse i:	s availab.	le at				
http://www	w.ope:	nsource.on	rg/licenses/gpl-2.0.php a	and			
http://www	v.ope:	nsource.or	rg/licenses/lgpl-2.1.php				
UCS-250-A	(nxos)	# show n	pv flogi-table				
SERVER					EXTERNAL		
SERVER INTERFACE	vsan	FCID	PORT NAME	NODE NAME	EXTERNAL INTERFACE		
SERVER INTERFACE 	VSAN 1000	FCID Ox5e00ec	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf	EXTERNAL INTERFACE fc2/1		
SERVER INTERFACE víc3299 víc3454	VSAN 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1		
SERVER INTERFACE 	VSAN 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1		
SERVER INTERFACE vfc3299 vfc3454 vfc3468 vfc3468 vfc3474	VSAN 1000 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:05:3f	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1		
SERVER INTERFACE 	VSAN 1000 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:05:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:25:1e	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1		
SERVER INTERFACE vfc3299 vfc3454 vfc3454 vfc3468 vfc3474 vfc3506 vfc3528	VSAN 1000 1000 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103 0x5e010a	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:05:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:25:1e 20:00:00:25:b5:a0:05:01	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1		
SERVER INTERFACE vfc3299 vfc3454 vfc3468 vfc3468 vfc3526 vfc3528 vfc3528 vfc3607	VSAN 1000 1000 1000 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103 0x5e010a 0x5e010a	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:05:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:b0:05:1a 20:00:00:25:b5:b9:30:02	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:25:1e 20:00:00:25:b5:a0:05:01 50:01:23:45:44:55:66:bf	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1		
SERVER INTERFACE vfc3299 vfc3454 vfc3468 vfc3474 vfc3506 vfc3528 vfc3607 vfc3611	VSAN 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103 0x5e010a 0x5e010a 0x5e00eb	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:1a 20:00:00:25:b5:b9:30:02 20:00:00:25:b5:b9:30:02	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:25:1e 20:00:00:25:b5:a0:05:01 50:01:23:45:44:55:66:bf 20:00:00:25:b5:a0:05:06	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1		
SERVER INTERFACE vfc3299 vfc3454 vfc3468 vfc3474 vfc3506 vfc3528 vfc3607 vfc3611 vfc3617	VSAN 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103 0x5e010a 0x5e010a 0x5e00eb 0x5e00ca 0x5e00c4	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:05:3f 20:00:00:25:b5:b0:05:1a 20:00:00:25:b5:b9:30:02 20:00:00:25:b5:b9:30:02 20:00:00:25:b5:b0:05:00 20:00:00:25:b5:b0:05:00	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:05:01 50:01:23:45:44:55:66:bf 20:00:00:25:b5:a0:05:06 20:00:00:25:b5:a0:05:06	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1		

Total number of flogi = 9.

WWPN の FCID が割り当てられ、VSAN が正しいことを確認します。

2. 別の方法として、Cisco MDS スイッチから WWPN に FLOGI があることを確認します。 SV-35-06-MDS9222i# show flogi database SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

MDS スイッチのゾーニングをチェックして、vHBA(WWPN)とストレージ ターゲットがオン ラインで、同じゾーンにあることを確認します。

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000 begin	matao
zone name matao vsan 1000	
pwwn 20:00:00:25:b5:b3:05:0f	
* fcid 0x5e00ef [pwwn 50:06:01:62:44:60:44:fa] [SPA2] ;	SAN
* fcid 0x5e01ef [pwwn 50:06:01:6a:44:60:44:fa] [SPB2]	torget
* fcid 0x5e00d2 [pwwn 20:00:00:25:b5:b0:05:3f]	1-
* fcid 0x5e00d8 [pwwn 20:00:00:25:b5:b0:05:1f]	nime
pwwn 20:00:00:25:b5:b5:05:0f - wwpn not online	
pwwn 20:00:00:25:b5:b5:05:2f	

SAN のブート中に vHBA がターゲットを認識できるかどうかを確認します。

UCS Manager で SAN からブレードを起動できるかどうかを確認し、次に UCS Manager の [Actual Boot Order] にすべてのターゲットの WWPN が表示されるかを確認します。

Boot Order Details	۲
Configured Boot Order Actual Boot Order	
There may be a delay of a few minutes before the actual boot order is updated.	
Last Update: 2012-12-01T00:22:50	
🗈 🖃 🖨 Export 📚 Print	
Name	
⊕-@ CD/DVD	
E-E HDD	
	=
UCS should see the target WWPN	-

ブレードの起動時に、F2 を押して BIOS に移行し、ブート マネージャに移動します。BIOS には 、起動できる LUN が表示されます。



PALO アダプタの場合はこの段階(OS がまだ起動していない段階)で、アダプタに接続し、 vHBA にFLOGI および PLOGI があるかどうかを確認することもできます。



OS を起動した後、出力は異なります。これは予想どおりの結果です。

adapter 1/5/1 # connect
adapter 1/5/1 (top):1# attach-fls
ndapter 1/5/1 (fls):1# vnic
vnic copu type state lif
sdauter 1/5/1 (fla:2# logip 9
ID PORTNANZ NODENAKE FID
0: 50:06:01:62:44:60:44:fm 00:00:00:00:00:00 0x00000 / =
adapter 1/5/1 (fls):3# lummap B
lummapid: 0 port cnt: 1
111 1d: 6
FORTMARE NUDENARE LUN FLOGI Expected when OS is
50;06:01:62:44:60:44:1a D0:00:00:00:00:00:00 00000000000000000
adapter 1/5/1 (fls);4# lunlist 9
vnic : 9 lifid: 6
- FLOGI State : init (fc id 0x000000)
- FLOGI Sessions
- WWNN 50:06:01:62:44:60:44:fm WWPN 50:06:01:62:44:60:44:fm fp/10 0x000000
- LWN's configured (SCSI Type, Ve <u>rsion, Vendor, Se</u> rial No.)
LUN ID : 0x000000000000000 access failure
- REPORT LUNs Guery Response
LUN IP : 0x0000000000000000000000000000000000
LUN ID : 0x000100000000000
LUN ID : 0x000300000000000
- Nameserver Query Response
- WWPN : 20:00:00:25:b5:b0:05:11
- WWPN : 50:06:01:62:44:6D:44:fa
- WWPN : 50:05:01:6n:44:60:44:fn

M71KR-E アダプタの場合、サーバの起動時に、Ctrl キーを押した状態で E キーを押して、 Emulex HBA コンフィギュレーション ユーティリティに移行します。次に、vHBA を選択し、ブ ート デバイスを一覧表示します。vHBA にターゲットが表示されます。

	Adapter	01:	S_ID:	6E00AC	PCI	Bus,	Devi	ice, Fui	nction (04,00),01)
	List of	Saved	l Boot	Devices:							
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Used Used Unused Unused Unused Unused Unused Unused	DID:6 DID:6 DID:6 DID:6 DID:6 DID:6 DID:6 DID:6		WWPN : 50060 WWPN : 50060 WWPN : 00000 WWPN : 00000 WWPN : 00000 WWPN : 00000 WWPN : 00000 WWPN : 00000 WWPN : 00000	9160 9258 9600 9600 9600 9600 9600 9600	44604 44604 00000 00000 00000 00000 00000 00000	4FA 4FA 0000 0000 0000 0000	LUN:00 LUN:00 LUN:00 LUN:00 LUN:00 LUN:00 LUN:00	Primar	y Boo	ot
								UN ID			
	Select a	a Boot	: Entr <u>ı</u>): _							ing device
Ente	er <x> to</x>	o Exit		<esc></esc>	to 1	Previo	us ľ	1enu			

vHBA に SAN から起動するための適切な LUN ID があるかどうかを確認します。

サービス プロファイルに関連付けられているブート ポリシーにはブート設定があります。ターゲットの WWPN が適切で、LUN ID がストレージで定義されている LUN と同じであることを確認します。

Boot Order						
🛨 👝 🔩 Filter 👄 Export 🗞 P	rint					
Name	Order	VNIC/VHBA/ISCSI VNIC	Туре	Lun ID	WWN	F#
@ CD-ROM	1					*
🗄 - 📃 Storage	2					
🖨 🚍 SAN primary		fc1	Primary			
SAN Target primary			Primary	0	50:06:01:60:44:60:44:FA	
🖻 🚍 SAN secondary		fc0	Secondary	X		
🔤 SAN Target primary			Primary	0	50:06:01:62:44:60:44:FA	
Booting LUN ID should match the Host II Greate iSCSI VNIC Set iSCSI Boot Parameters			Host ID from t	he storage c	ontroller	
				0	K Anniv Cancel	Hein

EMC ストレージの例を次に示します。ストレージ グループでは、LUN 1301 が ID 0 のホストに マッピングされます。これはブート ポリシーで定義されている ID と一致する必要があります。

SAN_SV_STORAGE	matao_stroage_grp1	Storage Group Prope	erties		×
General LUNs	Hosts				
Show LUNs: Not	in other Storage Gr	oups 💌			
Name A	ID	Canacity	,	Drive Type	
⊕– ∰ MetaLUNs ⊕– ∰ SP A ⊕– ∰ SP B		Coputty		Diffe Type	
Selected LUNs	ID	Capacity	Drive Type	Add Host ID	
LUN 1301	1301	10.000 GB	FC	0	
LUN 1302	1302	40.000 GB	FC	1	
LUN 1305	1305 make sure the	50.000 GB	FC to the host wi	3 th the	
	right Host ID	Lott b mapped :		Remove	
Warning: HLU nun host failover softw	nbers higher than 25 vare.	5 may result in applic	ation outages if	f not supported by the	

FC ターゲットが vHBA(WWPN)を認識できるか、ターゲットに対する PLOGI が設定されてい るかを確認します。

Boyce asx.server [10.66.71.233; Fibre; Manually registered] None Assigned None Assigned Discrete Structure (10.66.71.220; Fibre; Manually registered; Host Agentinyce-BFS)				
- 3 Joyce_BFS_2 [10.66.71.241; Fibre; Manually registered; Host Ag(Joyce_BFS_2				
🕸 — 📇 Lloyds-1 [10.67.80.141; Fibre; Manually registered; Host Agent None Assigned				
🖙 🗸 Lloyds-2 [10.67.80.142; Fibre; Manually registered; Host Agent n None Assigned	Stora	ee see all i	the vHBA :	paths
😰 🔜 localhost [10.66.87.126; Fibre; Manually registered] 🥼 jinkkim-esx-51	login			
📄 🌆 matao-u172-c1-b3 [10.66.87.194; Fibre; Manually registered; Holmatao_stroage_grp1	iogin			
20:00:00:25:85:A0:05:0F:20:00:00:25:85:80:05:2F	Yes	Yes	A-0	Fibre
- 20:00:00:25:85:A0:05:0F:20:00:00:25:85:80:05:2F	Yes	Yes	B-0	Fibre
- 🦉 20:00:00:25:85:A0:05:0F:20:00:00:25:85:80:05:3F	Yes	Yes	A-2	Fibre
- # 20:00:00:25:85:A0:05:0F:20:00:00:25:85:80:05:3F	Yes	Yes	B-2	Fibre
😑 🌆 matao-ucs250-c4-b7 [10.66.87.196; Fibre; Manually registered; hmatao_storage_grp2				
- 🖉 20:00:00:25:85:40:05:1F:20:00:00:25:85:80:05:0F	Yes	Yes	A-0	Fibre
- 🌌 20:00:00:25:85:A0:05:1F:20:00:00:25:85:80:05:0F	Yes	Yes	B-0	Fibre
- 🖉 20:00:00:25:85:A0:05:1F:20:00:00:25:85:80:05:1F	Yes	Yes	A-2	Fibre
- 🖉 20:00:00:25:85:A0:05:1F:20:00:00:25:85:80:05:1F	Yes	Yes	B-2	Fibre

シスコ カスタマイズド ESXi イメージが SAN の起動に使われているかどうかを確認します。

起動段階中、vHBA が LUN を認識できない場合に ESXi が SAN 上の LUN を認識できない場合、 ESXi イメージに適切なドライバが含まれていない可能性があります。シスコ カスタマイズド ESXi イメージが使われているかどうかを確認します。VMware の Webサイトにアクセスして、 「Cisco ESXi」を検索し、シスコ カスタマイズド イメージをダウンロードします。

ESXi 5.1.0 用シスコ カスタマイズド イメージ

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

ESXi 5.0.0 U1 用シスコ カスタマイズド イメージ

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

ESXi 4.1 U2 用シスコ カスタマイズド イメージ

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

C220 M3 サーバ、CIMC 1.46c および LSI 9266-8i などで使われる vSphere 5.0 Rollp ISO イメージ(VMware パートナーが製造するさまざまな製品用のドライバが含まれている、インストール可能な ESXi ISO イメージを提供)カスタマイズされた ESXi イメージに、ローカル ストレージを検出するためのドライバが含まれていない場合もあります。

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO_50_2&productId=229

また、ロールアップのリリース ノートも参照してください。

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

ESXi が同一の適切な fnic ドライバを使用していることを確認します。

SSH および ESX SHELL と、ESXi ホストへのログインがイネーブルであることを確認します。 次に、vmkload_mod -s fnicを実行します。



ホストで、VMware ESXi からストレージ ターゲットへのすべてのパスが表示できるかを確認します。

1. すべての vHBA で LUN 情報が表示できるかを確認します。

```
~ # esxcfg-scsidevs -c
                                    Device Type
Device UID
                                                   Console
Device
                                     Size
                                                    Multipath PluginDisplay Name
naa.6006016081f0280000e47af49150e111 Direct-Access
                                                    /vmfs/devices/disks/naa.60060
16081f0280000e47af49150e111 40960MB NMP DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608
1f0280000e47af49150e111)
naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 Direct-Access /vmfs/devices/disks/naa.600601
6081f028007a6ffec12985e111 51200MB NMP
                                          DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f
028007a6ffec12985e111)
naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 Direct-Access
                                                  /vmfs/devices/disks/naa.600601
6081f02800ca79c3b09150e111 10240MB NMP DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f
02800ca79c3b09150e111)
```

2. どの vHBA でどの LUN が表示できるかを確認します。

~ # esxcfg-	scsidevs -A
vmhba1	naa.6006016081f0280000e47af49150e111
vmhba1	naa.6006016081f028007a6ffec12985e111
vmhba1	naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111
vmhba2	naa.6006016081f0280000e47af49150e111
vmhba2	naa.6006016081f028007a6ffec12985e111
vmhba2	naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

上の例では、vmhba1 と vmhba2 の両方で 3 つの LUN を表示できます。

3. LUN へのパスを確認します。

```
~ # esxcfq-mpath -b
naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800
00e47af49150e111)
  vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
  20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:
  44:60:44:fa
  vmhbal:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:
  44:60:44:fa
  vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:
  44:60:44:fa
  vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:
   44:60:44:fa
naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a
6ffec12985e111)
  vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
  20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:
  44:60:44:fa
  vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:
  44:60:44:fa
  vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
  20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:
  44:60:44:fa
  vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:
   44:60:44:fa
naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca
79c3b09150e111)
  vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
  20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:
   44:60:44:fa
  vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:
   44:60:44:fa
```

vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN: 20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60: 44:60:44:fa vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN: 20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68: 44:60:44:fa

この例では、各 LUN に 4 本のパスがあります。vmhba1 から 2 本、vmhba2 から 2 本です。

関連情報

• <u>テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems</u>