UCS iSCSI ブートの設定例

内容

<u>概要</u> <u>前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>表記法</u> <u>設定</u> <u>確認</u> トラブルシュート</u> <u>関連情報</u>

<u>概要</u>

このドキュメントでは、Cisco Unified Computing System(UCS)プラットフォームで Internet Small Computer System Interface(iSCSI)から起動する方法や基本的なトラブルシューティング を行う方法について説明します。対象読書は、UCS 機能の基本的な知識がある UCS 管理者です 。

前提条件

<u>要件</u>

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- UCS が設定されていること。
- •ブレードとストレージにレイヤ2(L2)接続があること。
- ・仮想ネットワーク インターフェイス カード(vNIC)の正しい VLAN にサービス プロファイ ルが設定されていること。
- Cisco 仮想インターフェイス カード(VIC)アダプタが使用されていること。VIC アダプタに は、M81KR、VIC1240、または VIC1280 を使用できます。
- UCS の最小バージョンが 2.0.1 であること。
- iSCSI 修飾名(IQN)およびストレージ システム iSCSI ターゲット ポータルの IP アドレス が使用できること。
- ・ブートの論理ユニット番号(LUN)ID が使用できること。

<u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの ではありません。 このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

<u>表記法</u>

ドキュメント表記の詳細については、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法</u>』を参照してくだ さい。

<u>設定</u>

この手順では、iSCSI ブートのためにサービス プロファイルを設定する方法について説明します 。

1. 最後の vNIC のネイティブ VLAN になるように、iSCSI VLAN を選択します。ESXi 5.0 のイ ンストールに関する問題を回避するために、最後の vNIC を使用します。



SCSI コンフィギュレーション プレースホルダとして動作するように仮想 iSCSI vNIC を作成します。これは、実際の vNIC ではありません。iSCSI ブート設定用の iSCSI ブート ファームウェア テーブル(iBFT) コンフィギュレーション プレースホルダです。次の設定を使用ます。オーバーレイ vNIC は、ステップ 1 で設定したネイティブ VLAN にする必要があります。iSCSI アダプタ ポリシーは、必要な場合のみ変更します。VLAN はステップ 1 でネイティブとして定義した VLAN です。注:MACアドレスを割り当てないでください。



3. [Servers] タブで、次を実行します。[boot_from_SCSI] をクリックします。[Boot Order] タブ をクリックします。[iSCSI vNICs] を展開し、適切な iSCSI vNIC をダブルクリックしてデバ イス リストに追加します。[Set Boot Parameters] をクリックします。

			- / / /	<u> </u>	90		
Servers LAN SAN VM Admin	General Storage Network ISCSI v	NICs Boot Order	Virtual Machines	FC Zones Po	olicies Server Details	FSM VIF Path	s Faults Events
Filter: Al	Actions Modify Boot Policy	企	2				
ers	Specific Boot Policy						
service Profiles	Local Devices	8	Boot Order	_	_	_	_
A Sub-Organizations A dilenko B-3 11	VNICs	8	Reboot on Boot	t Order Change BA/ISCSI Name	e: 🖸		
0-35 12 1 13 0-35 boot_from_SCSI	vHBAs	8	WARNINGS: The type (primar The effective ord	y/secondary) o ler of boot dev	does not indicate a bo vices within the same of	ot order presence levice class (LAN/	Storage,(SCSI) is d
⊕Q ISCSI VNICs ⊕Q VHBAs	ISCSI VNICs	۲	If Enforce vNIC If it is not selected	/vHBA/ISCS	I Name is selected an VHBAs/ISCSI are selec	d the vNIC/vHBA ted if they exist,	(ISCSI does not ex otherwise the vNIC
	iscsl vNIC iscsl_1 iecsl parameters			Export	😸 Print		
			Name		Order	VNIC	/vHBA/ISCSI vNIC
WIC eth2			- @ CD-ROM		1		
	114		🖻 🛒 ISCSI		2		
	U U		iscs1	t		iscs	u –
Service Profile Templates							
A root							

4. iSCSI ブート パラメータを定義します。[Initiator Name Assignment] を [Manual] に設定し、 [Initiator Name] を IQN または Extended Universal Identified (EUI)形式で入力します。この例は iqn.2013-01.com.my server124 です。イニシエータの IPv4 アドレスとサブネット マ スクを入力します。ストレージ コントローラが同じサブネットにある場合は、デフォルト ゲートウェイまたはドメイン ネーム システム (DNS)サーバを定義する必要はありません 。ストレージ コントローラで LUN マスキングに設定された IQN および IP 情報を使用しま す。

tions						
ecific Boo 🛕 Set iSCSI Boo	t Parameters	_				
Local De Set iSCS	Boot Para	ameters				
vHBAs Name: ISCSI_	1					
iSCSI vN Authenticatio	n Profile: <not set<="" th=""><th>• • •</th><th>+ Create iSCSI Authentication</th><th>Profile</th><th></th><th></th></not>	• • •	+ Create iSCSI Authentication	Profile		
Initiator Na	ime					
Initiator Nar	ne Assignment: Mar	hual	•			
Initiator Na	me: iqn.2013-01.	com.myserver	1			
Click here t	0 o determine if this ini	tiator name is av	aiable.			
E Create	IQN Suffix Pool					
Initiator A	idress					
Initiator IP	Address Policy: Sta	atic	•			
IPv47	Address: 14.17.10.	100 55 ol				
Default G	ateway: 0.0.0.0	55.0				
Prima	ry DNS: 0.0.0.0	_				
Seconda	ary DNS: 0.0.0.0					
Click here	to determine if this	initiator address i	is available.			
🛨 Crea	te IP Pool					
		 iSCSI Static 	: Target Interface 🕥 iSCSI Aut	to Target Interface		
Minimum o	ne instance of iS(SI Static Targ	et Interface and maximum	two are allowed.		
Name	Priority	Port	Authentication Profile	iSCSI IPV4 Address	LUN Id	F
						-

5. ストレージ ターゲット情報を追加するにはプラス(+)記号をクリックします。[iSCSI Target Name] フィールドに iSCSI ターゲット IQN 名を入力します。[IPv4 Address] フィー ルドにターゲット iSCSI ポータルの IP アドレスを入力します。必要に応じてターゲット LUN ID を変更します。

Local De vNICs vHBAs	Set iSCSI Boot Parameters
vNICs vHBAs	
iSCSI VI	Name: iSCSI_1 Authentication Profile: set mailto:set <a <="" a="" href="mailto:set"> mailto:set <a <="" a="" href="mailto:set">
	ate iSCSI Static Target
	Name Priority Port Authentication Profile ISCSI IPV4 Address LUN Id
	Name Priority Port Authentication Profile ISCSI IPV4 Address LUN Id R ign.1992-08.c 1 3260 14.17.10.13 0

6. サービス プロファイルをサーバに関連付けます。

<u>確認</u>

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

<u>トラブルシュート</u>

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

 サービス プロファイルがブレードの関連付けに失敗し、次のエラー メッセージが表示され る場合は、正しい vLAN が選択されていることを確かめるために、オーバーレイ vNIC のネ イティブ VLAN の設定を確認します。



2. サービス プロファイルの関連付け後にブレードが LUN の接続に失敗する場合、UCS Manager(UCSM)のコマンドライン インターフェイス(CLI)に接続します。 接続の成功 例を次に示します。

F340-31-13-FI-1-A# connect adapter 1/1/1 adapter 1/1/1 # connect No entry for terminal type "vt220"; using dumb terminal settings.

adapter 1/1/1 (top):1# attach-mcp No entry for terminal type "vt220"; using dumb terminal settings.

adapter 1/1/1 (mcp):1# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

vnic_id: 5

link_state: Up

```
Initiator Cfg:
initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY
initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR
vlan: 0
dhcp status: false
IQN: iqn.2013-01.com.myserver124
IP Addr: 14.17.170.2
Subnet Mask: 255.255.0
Gateway: 14.17.170.254
Target Cfg:
Target Cfg:
Target Idx: 0
State: ISCSI_TARGET_READY
```

- 3. ping の状態が失敗する場合は、ネットワーク構成と IP 設定を確認します。イニシエータが ターゲットに接続できるようになる前に、ping が動作している必要があります。
- 4. ターゲットの状態を確認します。この失敗した接続の例では、イニシエータがストレージ コントローラに登録されていません。LUN 0 が見つからない場合も、同じエラーが返されま す。

```
Target Cfg:
	Target Idx: 0
		State: INVALID
	Prev State: ISCSI_TARGET_GET_LUN_INFO
	Target Error: ISCSI_TARGET_GET_HBT_ERROR
		IQN: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1111111
		IP Addr: 14.17.10.13
		Port: 3260
		Boot Lun: 0
		Ping Stats: Success (9.396ms)
```

5. ping に成功してもターゲットの状態が無効な場合は、LUN マスキングの設定とストレージ コントローラのホスト登録を確認します。

<u>関連情報</u>

- <u>Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド、リリース 2.0:iSCSI ブート</u>
- <u>UCS 2.0(1) iSCSI ブート</u>
- <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>