Nexus 1000V による UCS の MAC アドレスのト レース

内容

概要 <u>前提条件</u> <u>要件</u> 使用するコンポーネント</u> 設定 <u>Network Topology</u> <u>異なるネットワーク セグメントで MAC アドレスをトレースする</u> 確認 トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、仮想マシン(VM)および VMkernel(VMK)インターフェイスの MAC アドレスを、次のネットワーク レベルでトレースする方法を説明します。

- Cisco Nexus 5000 Series Switches
- Cisco Unified Computing System (UCS) 6248 Fabric Interconnect (FI)
- VMware ESXi ホスト
- Cisco Nexus 1000V スイッチ

VM または VMK インターフェイスが通信に使用しているアップリンクを把握することは、トラブ ルシューティングと設計の両面で重要になります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco NX-OS での vPC 機能
- Cisco Unified Computing System
- VMware ESXi
- Cisco Nexus 1000V スイッチ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Nexus 5020 スイッチ バージョン 5.0(3)N2(2a)
- Cisco Unified Computing System バージョン 2.1(1d)

- シスコ仮想インターフェイス カード(VIC)1240(Palo)CNAvSphere 5.1(ESXi および vCenter)を搭載した Cisco Unified Computing System B200 M3 ブレード サーバ
- Cisco Nexus 1000V スイッチ バージョン 4.2(1)SV2(1.1a)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

Network Topology

この設定例では、VM と VMK インターフェイスは同じホスト(IP アドレス 172.16.18.236)およ び同じ VLAN 18(サブネット 172.16.18.0/24)にあります。

Nexus 1000V では、ホストは仮想イーサネット モジュール(VEM)#5 として表されます。

UCS では、ホストはシャーシ1のブレード1にインストールされています。



異なるネットワーク セグメントで MAC アドレスをトレースする

この手順では、さまざまなネットワーク レベルで MAC アドレスをトレースする方法を説明しま す。

1. vCenter で、トレース対象の VM の MAC アドレスを検索します。この例では、 VM(ciscolive-vm)の MAC アドレスは 0050:568f:63cc です。



 ホストから VMK インターフェイスの MAC アドレスを検索するには、ESXi シェルで esxcfg-vmknic - I コマンドを入力します。この例では、VMK(vmk0)は、管理インターフェ イスで、MAC アドレスは 0050:56:67:8e:b9 です。

mc-vsm#	show mac address-	table in	8eb9		
18	0050.5667.8eb9	static	0	Veth19	5
18	0050.5667.8eb9	dynamic	0	Po4	6
mc-vsm#	show mac address-	table in	63cc		
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po1	3
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po2	4
18	0050.568f.63cc	static	0	Veth56	5
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po4	6
mc-vsm#		-			

3. VM(ciscolive-vm)および VMK インターフェイス(vmk0)の MAC アドレスが、ESXi ホ スト(VEM)および Nexus 1000V で認識されることを確認します。

VEMレベルでvemcmd show I2 18コマンドを入力して、両方のMACアドレスが学習されたことを確認します。

~ # vemcmd sh	low 12 18				
Bridge domain	7 brtmax 4096, 1	brtcnt	82, timeou	ıt 300	
VLAN 18, swbd	l 18, ""				
Flags: P - P	VLAN S - Secure D	- Drop			
Туре	MAC Address	LTL	timeout	Flags	PVLAN
Static	00:50:56:8f:61:8b	75	0		
Static	00:50:56:8f:a4:a5	67	0		
Dynamic	00:50:56:5f:e9:a8	52	1		
Static	00:50:56:8f:51:97	78	0		
Dynamic	00:0c:29:15:fa:c6	305	27		
Dynamic	00:50:56:5f:88:58	60	1		
Static	00:50:56:8f:63:cc	68	0		
Dynamic	00:50:56:5f:7c:bd	59	1		
Dynamic	00:50:56:a2:14:f2	57	1		
Static	00:50:56:8f:11:3a	50	0		
Static	00:50:56:8f:f5:53	65	0		
Dynamic	00:50:56:a2:46:25	54	1		
Dynamic	00:50:56:8f:62:56	305	2		
Static	00:50:56:8f:21:35	54	0		
Dynamic	00:50:56:8f:86:19	305	192		
Static	00:50:56:8f:d5:fd	58	0		
Dynamic	00:02:3d:40:dd:03	305	4		
Dynamic	00:50:56:b7:70:37	305	1		
Dynamic	00:50:56:8f:c5:07	305	1		
Dynamic	00:50:56:8f:81:09	305	230		
Dynamic	00:0c:29:8b:01:22	305	73		
Dynamic	00:50:56:8f:54:48	305	6		
Dynamic	00:50:56:63:8f:4d	59	1		
Dynamic	00:50:56:8f:17:20	305	0		
Dynamic	00:50:56:8f:90:5b	305	60		
Static	00:50:56:8f:a1:3a	66	0		
Static	00:50:56:8f:45:0b	64	0		
Dynamic	00:50:56:a2:32:6f	63	2		
Dynamic	00:50:56:5f:19:5c	63	1		
Static	00:50:56:8f:90:a4	51	0		
Static	00:50:56:67:8e:b9	49	0		
Dynamic	00:25:b5:10:10:4f	305	306		

VEM # 5 の VLAN 18 で両方の MAC アドレスが認識されることを確認するには、Nexus 1000V レベルで、**show mac address-table コマンドを入力します。**

mc-vsm#	show mac address-	table in	8eb9			
18	0050.5667.8eb9	static	0	Veth19		5
18	0050.5667.8eb9	dynamic	0	Po4		6
mc-vsm#	show mac address-	table in	63cc			
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po1	:	3
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po2		4
18	0050.568f.63cc	static	0	Veth56		5
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po4		6
mc-vsm#						

ポートチャネルとメンバー ポートを表示するには、VEM # 5 に対して show port-channel summary command コマンドを入力します。

mc-vs	n#										
mc-vs	n# show port	-channel	summary								
Flags	: D - Down	P	- Up in po	rt-channel (members)						
	I - Indiv	vidual H	H - Hot-standby (LACP only)								
	s - Suspe	ended r	- Module-r	emoved							
	S - Swite	ched R	- Routed								
	U – Up (p	ort-chan	nel)								
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Port:	s						
1	Po1 (SU)	Eth	NONE	Eth3/1(P)	Eth3/2(P)	Eth3/9(r)					
				Eth3/10(r)							
2	Po2 (SU)	Eth	NONE	Eth4/1(P)	Eth4/2(P)	Eth4/9(P)					
_				Eth4/10(P)			_				
в	Po3 (SU)	Eth	NONE	Eth5/1(P)	Eth5/2(P)	Eth5/9(r)	_ I.				
				Eth5/10(r)			_				
4	Po4 (SU)	Eth	NONE	Eth6/1(P)	Eth6/2(P)	Eth6/11(P)					
				Eth6/12(P)							

^{4.} Nexus 1000V から追加の詳細を収集します。

Veth56 が VM(ciscolive-vm)に対応することを調べるには、**show interface vethernet 56 コ** マンドを入力します。

mc-vsm# show interface vethernet 56
Vethernet56 is up
Port description is ciscolive-vm, Network Adapter 1
Hardware: Virtual, address: 0050.568f.63cc (bia 0050.568f.63cc)
Owner is VM "ciscolive-vm", adapter is Network Adapter 1
Active on module 5
VMware DVS port 3033
Port-Profile is vApp-Network
Port mode is access
5 minute input rate 80 bits/second, 0 packets/second
5 minute output rate 12552 bits/second, 8 packets/second
Rx
23795 Input Packets 7293075158593488853 Unicast Packets
203449390 Multicast Packets 4294967761 Broadcast Packets
2333878 Bytes
Tx
1350625 Output Packets 4768 Unicast Packets
519692101807 Multicast Packets 4321524090 Broadcast Packets 1345857 Flood Packets
254466737 Bytes
0 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

Veth19 がホストの VMK インターフェイス (vmk0) に対応することを調べるには、**show interface vethernet 19 コマンドを入力します。**

mc-vsm# show interface vethernet 19
Vethernet19 is up
Port description is VMware V <u>Mkernel, vmk0</u>
Hardware: Virtual, address: 0050.5667.8eb9 (bia 0050.5667.8eb9)
Owner is VMware VMkernel, adapter is vmk0
Active on module 5
VMware DVS port 2110
Port-Profile is 13
Port mode is access
5 minute input rate 12904 bits/second, 1 packets/second
5 minute output rate 13384 bits/second, 8 packets/second
Rx
12200 Input Packets 7310589476873731518 Unicast Packets
7310589476867241067 Multicast Packets 873444753044241742 Broadcast Packets
16040625 Bytes
Tx
65549 Output Packets 3731 Unicast Packets
141938759046 Multicast Packets 137454132371 Broadcast Packets 59221 Flood Packets
12416427 Bytes
8227343645136678255 Input Packet Drops 210453427045 Output Packet Drops

5. VM(ciscolive-vm)およびVMKインターフェース(vmk0)からホストからのアップストリームイ ンターフェイスへのトラフィックのピニングを確認します。

m	c-vsm#	module ve	m 5 exe	cute	vemcmd	show por	t vsm		
	LTL	VSM Port	Admin	Link	State	PC-LTL	SGID	Vem Port	туре
	6	Internal	DOWN	UP	FWD	0		vns	
	8	Internal	UP	UP	FWD	0			
	9	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
	10	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0	0		
	11	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
	12	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0	0		
	14	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
	15	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
	16	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0		ar	
	17	Eth5/1	UP	UP	FWD	305	0	vmnic0	
	18	Eth5/2	UP	UP	FWD	305	1	vmnic1	
	49	Veth19	UP	UP	FWD	0	1	vmk0	
	50	Veth23	UP	UP	FWD	0	1	tinian-sa	n.eth0
	51	Veth38	UP	UP	F/B*	• •	0	tinian-es	xi-1.eth3
	52	Veth37	UP	UP	F/B*	• •	0	tinian-es	xi-1.eth2
	53	Veth22	UP	UP	F/B*	• •	1	tinian-es	xi-1.eth1
	54	Veth21	UP	UP	F/B*	• •	0	tinian-es	xi-1.eth0
	55	Veth36	UP	UP	F/B*	• •	1	tinian-es	xi-2.eth3
	56	Veth35	UP	UP	F/B*	• 0	0	tinian-es	xi-2.eth2
	57	Veth25	UP	UP	F/B*	• •	1	tinian-es	xi-2.eth1
	58	Veth24	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-2.eth0
	59	Veth43	UP	UP	F/B*	• •	1	tinian-es	xi-3.eth3
	60	Veth44	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-3.eth2
	61	Veth45	UP	UP	F/B*	• 0	1	tinian-es	xi-3.eth1
	62	Veth46	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-3.eth0
	63	Veth47	UP	UP	F/B*	· 0	1	tinian-es	xi-4.eth3
	64	Veth48	UP	UP	F/B*	• •	0	tinian-es	xi-4.eth2
	65	Veth49	UP	UP	F/B*	· 0	1	tinian-es	xi-4.eth1
	66	Veth50	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-4.eth0
	67	Veth26	UP	UP	FWD	0	1	tinian-vo	.eth0
	68	Veth56	UP	UP	FWD	0	0	ciscolive	e-vm.eth0
	69	Veth31	UP	UP	FWD	0	1	maug-vc.e	th0
	75	Veth59	UP	UP	FWD	0	0	mc-ucsc.e	th0
	78	Veth72	UP	UP	FWD	0	1	mc-dc-2.e	th0
	305	Po3	UP	UP	FWD	0			

* F/B: Port is BLOCKED on some of the vlans. One or more vlans are either not created or not in the list of allowed vlans for this port. Please run "vemcmd show port vlans" to see the details. mc-vsm#

この出力は、VM(ciscolive-vm)およびVMKインターフェース(vmk0)のサブスクライバグルー プID(SGID)マッピングを、対応するVMネットワークインターフェイスコントローラ (VMNIC)に示しています。 このマッピングは、どの VMNIC が通信に使用されるかを示しま す。

• VM(ciscolive-vm)の SGID 0 は、vmnic0 の SGID 0 に一致します。

• VMKインターフェース(vmk0)のSGID 1は、vmnic1のSGID 1と一致します。

6. VMNIC の MAC アドレスは、vCenter または ESXi のコマンドライン インターフェイス

(CLI)から取得します。

vCenter で、[Configuration] タグに移動します。

mc-cluster	Summary Virtual Machines Performan	Configuration Tasks & E	vents Alarms Permissi	ions Maps So	rage Views Ha	rdware Status
172.16.18.232	Hardware	Network Adapters				
172.16.18.234	Descenter	Device	Speed	Configured	Switch	MACAddress
8.236	Manage	Cisco Systems Inc Cisco	VIC Ethernet NIC			
hv-1	Premory	vmnic9	20000 Full	Negotiate	vyatta-vds	00:25:b5:00:00:4d
2	Storage	vmnic8	20000 Full	Negotiate	vSwitch0	00:25:b5:00:00:5d
n	Networking	wmnic7	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:2d
	Storage Adapters	wmnic6	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:3d
	 Network Adapters 	vmnic5	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:0d
	Advanced Settings	wmnic4	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:1d
	Power Management	vmnic3	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:4c
		vmnic2	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:5c
	Software	vmnic1	20000 Full	Negotiate	mc-vsm	00:25:b5:00:00:4
	Licensed Features	vmnic0	20000 Full	Negotiate	mc-vsm	00:25:b5:00:00:5f
	Time Configuration					
	DNS and Routing					
	Authentication Services					
	Deves Massesses					
	Power Management					
0-Z	virtual Machine Startup/Shutdown					
1-san	Virtual Machine Swapfile Location					
v.,	Security Profile					

ESXi CLI で、esxcfg-nics -1 コマンドを入力します。

/ # esxofg-nics -1													
Name	PCI	Driver	Link	Speed	Duplex	MAC Address	MTU	Descripti	on				
vmnic0	0000:06:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full .	00:25:b5:00:00:5f	1500	Cisco Sys	tems In	c Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic1	0000:07:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4f	1500	Cisco Sys	tems In	o Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic2	0000:08:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5c	9000	Cisco Sys	tems In	c Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic3	0000:09:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4c	9000	Cisco Sys	tems In	c Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic4	0000:0a:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:1d	9000	Cisco Sys	tems In	c Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic5	0000:0b:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:0d	9000	Cisco Sys	tems In	c Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic6	0000:0c:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:3d	9000	Cisco Sys	tems In	o Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic7	0000:0d:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:2d	9000	Cisco Sys	tems In	c Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic8	0000:0e:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5d	9000	Cisco Sys	tems In	c Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic9	0000:0f:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4d	9000	Cisco Sys	tems In	c Cisco	VIC	Ethernet	NIC

7. UCS Manager (UCSM) で、VMNIC に対応する UCS 仮想ネットワーク インターフェイス コントローラ (vNIC) を検索します。

Servers Law SAN VM Adrin	Network PSH									
Pilter: Al.	Actions Change Dynamic v	NEC Connection Policy	Dynamic WBC Connection Policy Nutring Selected							
ers lervice Profiles (), root	Prodify vietC/vietA	Facement	E/vHBA Placement Policy pecific vHEC/vHBA Placement I	whey						
		an C	What Bot Select What Select Select All Consectivity Policy LAN Connectivity Policy Consectivity Policy Connectivity Connectity Connectity Connectivity Connectivity Connecti	n Petrona a a c c c c c c c c c c c c c c c c c						
8: 3 Server-1-5	A standard second line									
a) Sever-1-7	Nane	HAC Address	Desired Order	Actual Order	Fabric D	Desired Placement	AdualPacerert			
A reat	-E vitic vitic-0	00-25-85-00-00-5F	1	1	in a	Anv	1			
ID III Service Templete Sear/Text	-C VAIC VAIC-1	00-25-05-00-00-4F	2	2		Any	1			
- , (), Sub-Organizations	-0 VAC VAC-2	00-25-85-00-00-50			A	Avy	1			
NACES	-C VAIC VAIC-3	00-25-85-00-00-40		4		Any	1			
A, root	-C VAC VAC-4	00-25-85-00-00-10	5	5		Any	3			
B) To Adapter Pakces	-C VAC VAC-5	00-25-85-00-00-00		8		Any	1			
 B B/S MARKET 	-C VNC VALC4	00-25-05-00-00-30	2	7	A	Any	1			
D E dout Indian	- NC VAC-7	00-25-85-00-00-30				Anv	1			
St. W. Had Fernane Parkates	- VAC #40.4	00-25-05-00-00-30			a la	Any	1			
- S PHC Access Profiles	- NOC (48C-9	00-25-85-00-00-40	a)	10)	Any	1			

vNIC-0 のプライマリ FI は FI-A であるのに対し、vNIC-1 のプライマリ FI は FI-B です。こ れで、VM(ciscolive-vm)からのトラフィックが FI-A を通過し、VMK インターフェイス (vmk0)からのトラフィックが FI-B を通過すると推測できます。 8. VM(ciscolive-vm)の MAC アドレスが FI-A で認識されていることを確認します。

```
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show mac address-table | in 63cc
                                                      F (Veth882
                           dynamic 0
* 18
          0050.568f.63cc
                                                 F
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)#
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show int vethernet 882
Vethernet882 is up
   Bound Interface is port-channel1288
 Hardware: Virtual, address: 547f.eea2.5ac0 (bia 547f.eea2.5ac0)
Description: server 1/1, VNIC vNIC-0
 Encapsulation ARPA
 Port mode is trunk
 EtherType is 0x8100
 Rx
    38196726 unicast packets 130708 multicast packets 99167 broadcast packets
   38426601 input packets 44470647026 bytes
    0 input packet drops
 TX
   18711011 unicast packets 552876 multicast packets 10560283 broadcast packets
   29824170 output packets 9379742901 bytes
    0 flood packets
    0 output packet drops
```

9. VMKインターフェイス(vmk0)のMACアドレスがFI-Bで学習されたことを確認します。

```
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) # show mac address-table | in 8eb9
* 18 0050.5667.8eb9
                           dynamic 0
                                                 F F Veth883
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos)#
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) # show int vethernet 883
Vethernet883 is up
   Bound Interface is port-channel1287
 Hardware: Virtual, address: 547f.eea3.c7e0 (bia 547f.eea3.c7e0)
Description: server 1/1, VNIC vNIC-1
 Encapsulation ARPA
 Port mode is trunk
 EtherType is 0x8100
 Rx
    30553743 unicast packets 94871 multicast packets 1633080 broadcast packets
   32281694 input packets 32522468006 bytes
    0 input packet drops
 TX
    16919347 unicast packets 588794 multicast packets 8994408 broadcast packets
   26502549 output packets 8364051391 bytes
    0 flood packets
    0 output packet drops
```

10. show circuit detail コマンドを使用して、これらの Veth からアップリンクへのピニングを 確認します。

```
Mike-Cliff-Pod-16-B /org/service-profile # show circuit detail
Service Profile: Server-1-1
Server: 1/1
    Fabric ID: A
       VIF: 882
       vNIC: vNIC-0
        Link State: Up
        Oper State: Active
        State Reason:
        Admin Pin: 0/0
        Oper Pin: 0/88
        Encap: Virtual
        Transport: Ether
    Fabric ID: B
       VIF: 883
       vNIC: vNIC-1
       Link State: Up
       Oper State: Active
       State Reason:
       Admin Pin: 0/0
       Oper Pin: 0/89
       Encap: Virtual
       Transport: Ether
```

注:似たような情報を出力する他のコマンドには、show pinning server-interfaces、show pinning border-interfaces、show pinning interface vethernet x などがあります。また、 UCSM でピニングを確認することもできます。

Epulgment Servers LAN SAN 1M Admin	General Storage Netwo	ork GCSE vMECs Boot Ord	er Wrtual Machines FC Zane	s Pulkies Server Details FSM	VSF Paths Faults Events			
Filter Al 🛛	(a) ⊲ (d, niw ⇒ t	lopert 🔂 Print						
a ol	Name	Adapter Part	PEX Plant Part	PEX Network Part	P3 Server Port	VAC	P3 lipikrik	Link State
G Servera	D - Path A/3	6/PC-1288	IEM/PC-3025	HAV/W25	A/0/1025			
D Stran Police	- Whei Croit	882				VAC-0	APC-88	Up
G-A rest	Virtual Crout	864				VAC-2	A/PC-88	Up
E- The Server-1-1	Virtual Circuit	866				VRC-4	A/PC-88	Up
6C12 (ABC)	Virtual Orout	868				VAC-6	A/FC-88	Up
	- Virtual Orout	890				940-8	APC-88	Up
	D - Path 60	6/PC-1287	right/PC-1153	494/1153	8/0/1153			
8	- Vitual Orost	660				940-1	8.40-89	Up
10 - C VAC VAC-2	Virtual Crout	885				VAC-0	8/PC-89	Up
ii) -Q vNIC vNIC-3	Virtual Crout	887				VAC-5	8,PC-89	Up
8-38V-38V-38V	Virtual Crout	889				W8C-7	8/PC-89	Up
ii) =0 viac viac-s	- Virtual Circuit	891				VAC-9	8,PC-89	Up

- 11. ポートチャネルに関する追加の詳細を収集します。この設定では、各 FI で使用している 3 つのポートチャネルがあります。たとえば、FI-B には 3 つの関連ポートチャネルがあります。
 - ポート チャネル 89 は FI-B とアップストリームの Nexus 5020 との間の Link Aggregation Congrol Protocol(LACP)のポートチャネルです。
 - ポートチャネル 1153 は自動的に作成され、FI-B と入出力モジュール(IOM)-B の間にあります。
 - ポートチャネル 1287 は自動的に作成され、IOM-B と Cisco VIC 1240(ブレード)の間に あります。
 - 1. FI-B のポートチャネルの設定を調べるには、show port-channel summary コマンドを入 力します。

Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) # show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) Group Port-Type Protocol Member Ports Channel 39 Po89(SU) Eth LACP Eth1/5(P) Eth1/6(P) 1153 Po1153 (SU) Eth NONE 1287 Po1287 (SU) Eth NONE NONE Eth1/1(P) Eth1/1/1(P) Eth1/1/3(P) Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos)#

2. FI-B を検出し、その追加情報を表示するには、show cdp neighbors コマンドを入力しま す。

Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute

 Device-ID
 Local Intrfce Hldtme Capability
 Platform
 Port ID

 SJ-SV-C4K-1
 mgmt0
 179
 R S I
 WS-C4506
 Gig5/40

 N5K-Rack16-2 (FLC12110027) Eth1/5
 163
 S I s
 N5K-C5020P-BA
 Eth1/22

 N5K-Rack16-1 (SSI1351055H) Eth1/6
 157
 S I s
 N5K-C5020P-BF
 Eth1/29

 mc-vsm(1981308841355189719) Eth1/1/3
 160
 S I s
 Nexus1000V
 Eth5/2

3. FI-A のポートチャネルの設定を調べるには、show port-channel summary コマンドを入 力します。

Mike-(Flags:	Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel)									
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports						
	Bo99 (CII)	P+h	TACR	2+b1 /E /p)	P+b1 /6 /P)					
00	2000(50)	Eth	LACE	Ethi/S(F)	ECHI/0(P)					
1025	Po1025 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1(P)						
1288	Po1288 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1/1(P)	Eth1/1/3(P)					
Mike-0	Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)#									

4. FI-A を検出し、その追加情報を表示するには、show cdp neighbors コマンドを入力しま す。 Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID SJ-SV-C4K-1 mgmt0 142 RSI WS-C4506 Gig5/39 N5K-Rack16-2 (FLC12110027) Eth1/5 147 SIS N5K-C5020P-BA Eth1/10 SIS N5K-C5020P-BF Eth1/11 N5K-Rack16-1 (SSI1351055H) Eth1/6 121 mc-vsm(1981308841355189719)Eth1/1/1 167 SIS Nexus1000V Eth5/1

12. ポートチャネルのメンバー インターフェイスの特定のピニングを決定します。

show port-channelコマンドを入力して、FI-B - VMK interface(vmk0) MACアドレスがポー トチャネル89のEthernet1/6にピン接続されていることを確認します。



FI-A - VM(ciscolive-vm)の MAC アドレスがポート チャネル 88 の Ethernet1/5 にピニン グされていることを確認するには、show port-channel コマンドを入力します。



13. アップストリーム Nexus 5020 で MAC アドレスが認識されることを確認します。

show mac address-tableコマンドを入力して、VMK interface(vmk0)MACアドレスがNexus 5020-1で学習されたことを確認します。

```
N5K-Rack16-1#
N5K-Rack16-1# show mac address-table | in 8eb9
* 18 0050.5667.8eb9 dynamic 10 F F <mark>Po89</mark>
N5K-Rack16-1#
```

VM(ciscolive-vm)の MAC アドレスが Nexus 5020-2 で認識されることを確認するには、

show mac address-table コマンドを入力します。

N5K-Rack16-2# N5K-Rack16-2# show mac address-table | in 63cc * 18 0050.568f.63cc dynamic 0 F F Po88 N5K-Rack16-2#

この例は、ネットワークの問題をトラブルシューティングするときに、MAC アドレスを取得する 方法と場所、およびネットワーク トラフィックの予測されるパスをすばやく検出して特定するの に役立ちます。

確認

設定例には検証手順も記載されています。

トラブルシュート

この設定例は、ネットワークのトラブルシューティングを目的としています。