# Nexus 5000 および 1000V シリーズ スイッチを 使用した UCS L2 マルチキャストの設定例

# 内容

<u>概要</u> <u>前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>背景説明</u> <u>設定</u> <u>ネットワークのセットアップ</u> <u>N5k IGMP クエリア設定</u> <u>UCS IGMP クエリア設定</u> <u>UCS IGMP クエリア設定</u> <u>確認</u> <u>N1kV の検証</u> <u>UCS の検証</u> <u>N5k の検証</u> <u>トラブルシュート</u>

# 概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Computing System(UCS)、Cisco Nexus 1000V シリー ズ スイッチ(N1kV)、および Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ(N5k)の設定に仮想マシン (VM)のレイヤ 2(L2)マルチキャストを設定およびトラブルシューティングする方法について 説明します。

# 前提条件

#### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- マルチキャストの基本
- Cisco UCS
- N1kV
- N5k

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Nexus 5020 シリーズ スイッチ バージョン 5.0(3)N2(2a)
- Cisco UCS バージョン 2.1(1d)
- シスコ仮想インターフェイス カード(VIC)を搭載した Cisco UCS B200 M3 ブレード サー バ 1240
- ・vSphere 5.1(ESXi および vCenter)
- Cisco N1kV バージョン 4.2(1)SV2(1.1a)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、すべてのコマンドやパケット キャプチャ設定 による潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

### 背景説明

マルチキャストは、ネットワークからの複数のホストがマルチキャストアドレスにサブスクライ ブするレイヤ3(L3)機能を使用するように設計されました。新しい傾向は、同じVLAN上のホスト 間でマルチキャストアプリケーションに参加するVM間のトラフィックのフローです。このような マルチキャスト トラフィックは同じ L2 ドメイン内に残り、ルータは必要ではありません。

クエリーを発生させる VLAN 内にマルチキャスト ルータが存在しない場合、Internet Group Management Protocol (IGMP) スヌーピング クエリアを設定して、メンバーシップ クエリーを 送信させる必要があります。IGMP スヌーピングは、UCS N1kV および N5k ではデフォルトで有 効です。UCS または N5k のいずれかで、L2 マルチキャストの範囲応じて IGMP スヌーピング ク エリアを有効にできます。UCS 外にマルチキャスト受信側がある場合は、N5k でスヌーピング クエリアを設定します。

IGMP スヌーピング クエリアがイネーブルな場合は、定期的に IGMP クエリーが送信されるため 、IP マルチキャスト トラフィックを要求するホストから IGMP レポート メッセージが発信され ます。IGMP スヌーピングはこれらの IGMP レポートをリッスンして、適切な転送を確立します 。

IGMP スヌーピング ソフトウェアは、VLAN 内の IGMP プロトコル メッセージを調べて、このト ラフィックの受信に関連のあるホストまたはその他のデバイスに接続されているインターフェイ スを検出します。IGMP スヌーピングは、インターフェイス情報を使用して、マルチアクセス LAN 環境での帯域幅消費を減らすことができ、これによって VLAN 全体のフラッディングを防ぎ ます。IGMP スヌーピング機能は、どのポートがマルチキャスト対応ルータに接続されているか を追跡して、IGMP メンバーシップ レポートの転送管理を支援します。トポロジの変更通知には 、IGMP スヌーピング ソフトウェアが応答します。

# 設定

ここでは、VM の L2 マルチキャストを設定します。

#### ネットワークのセットアップ

この例のネットワーク設定に関する重要な注意点を次に示します。

• UCS は仮想ポート チャネル(vPC)を介して N5k に接続されます。

- 両方のホストにインストールされているオペレーティングシステム(OS)はVMware ESXi
   5.1です。各ホストにはMicrosoft Windows 2012 Guest-OSを搭載したVMがあります。
- マルチキャストの送信元は、ホストの IP アドレス 172.16.16.222(UCS ブレード 1/5)の
   MCAST VM (IP アドレス 172.16.16.226)で、トラフィックをマルチキャスト IP アドレス 239.14.14.14 に送信します。
- ・マルチキャストレシーバは、ホストIPアドレス172.16.16.220(UCSブレード1/6)上のAD-1 VM(IPアドレス172.16.16.224)であり、ホストIPアドレス172.16.16.222(UCSブレード 1/5)のVM(IPアドレス172.16.16.228)をテストします。
- IGMP スヌーピング クエリアは IP アドレス 172.16.16.2 の N5k、および IP アドレス 172.16.16.233 の UCS で設定されます。

同じ VLAN(16)で2つのクエリアを設定する必要はありません。 UCSの外部にマルチキャスト レシーバがある場合は、N5kでスヌーピングクエリアを設定します。マルチキャストトラフィッ クがUCSドメイン内にある場合は、Cisco Unified Computing System Manager(UCSM)でスヌーピ ングクエリアを作成します。

**注**:N5k IGMP クエリアは、クエリアの選択プロセスを説明する RFC 4605 に従って選択さ れます。

#### N5k IGMP クエリア設定

N5k の IGMP クエリアの設定例を次に示します。

vlan 16

ip igmp snooping querier 172.16.16.2

!

int vlan 16

ip address 172.16.16.2/24

no shut

クエリアの IP アドレスはスイッチド仮想インターフェイス用である必要はなく、VLAN 16 と同 じサブネット内の別の IP アドレスを使用できます。

注:特定のバージョンで IGMP クエリアを設定する方法の詳細については、『Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド』の「<u>IGMP スヌーピ</u>ングの設定」の項を参照してください。

### UCS IGMP クエリア設定

UCS の IGMP クエリアを設定するには、次の手順を実行します。

1. 次に示すように、UCSM の [LAN] タブで新しいマルチキャスト ポリシーを作成します。



2. マルチキャストのポリシー N1k-MCAST を VLAN 16 に適用します。

Cisco Unified Computing System Manager - SJ-	SV-UCS14	Manual Value				
Fault Summary	🚱 🍥 🖬 New - 🕞 Qotions 😥 🕕 Activities 🔯 Exit					
0 99 3 13 Equipment Servers LAN SAN VM Admin	>> = LAN + () LAN Cloud + = VLANs + = VLAN Main-Vlan-16 (16) General Org Permissions VLAN Group Membership Faults Events					
Filter: Al	Fault Summary Properties					
LAN Cloud CLAN	Name:       Main-Vian-16         Actions       0         Actions       0         Modify VLAN Org Permissions       0         Delete       Native VLAN: No         Native VLAN:       No         Network Type:       Lan         Locale:       External         Multicast Policy Instance:       org-root/mc-policy-default         Sharing Type: <ul> <li>None</li> <li>Primary</li> <li>Isolated</li> </ul>	VLAN ID: 16 Fabric ID: Dual If Type: Virtual Transport Type: Ether Create Multicast Policy				

 N1kV の場合は、IGMP スヌーピングが VLAN 16 で有効になっていることを確認します(デ フォルトで有効です)。 ベーシック L2 マルチキャストをサポートするには、N1kV で設定 を行わないでください。

**注**:マルチキャストを説明するために、VideoLAN Client(VLC)メディア プレイヤーが使

用されます。マルチキャスト ストリーミングに VLC プレイヤーを使用する方法の詳細につ いては、「<u>VLC メディア プレイヤーを使用してマルチキャスト ビデオをストリームする方</u> 法」を参照してください。

# 確認

この項では、設定が正常に機能していることを確認します。

#### N1kV の検証

マルチキャストの受信者の TEST VM および AD-1 VM がマルチキャスト ストリーム 239.14.14.14 に参加し、そこから MCAST VM がトラフィックを送信していることを確認します 。次の画像は、マルチキャストの受信者 TEST VM がストリームを受信していることを示してい ます。



N1kV スヌーピングの出力は、マルチキャストの受信者のグループ アドレスと Veth を示し、 (想定していた)マルチキャスト トラフィックの送信元の VM の Veth を示しているのではあり ません。

Nexus	1000 <b>v</b> #	sh i	p igmp s	noopi	ng gro	ups
Type:	S – St	tatic	, D – Dy	mamic	, R -	Router port
Vlan	Group	Addr	ess	Ver	Туре	Port list
16 16	239.14	4.14.	14	- v2	R D	Veth3 Veth6

この N1kV の出力は、マルチキャストのアクティブ ポートおよび IGMP クエリアを示しています。



ホスト レベルで、マルチキャスト トラフィックが参加する VM によって受信されたことを確認 できます。次の出力は、仮想スーパーバイザ モジュール(VSM)のモジュール 3 にある VM AD-1 を示しています。

```
Nexus1000v# module vem 3 execute vemcmd show bd

BD 7, vdc 1, vlan 16, swbd 16, 3 ports, ""

Portlist:

18 vmnic1

49 vmk0

50 AD-1 ethernet0

Multicast Group Table:

Group 239.14.14.14 Multicast LTL 4672

18

50

Group 0.0.0.0 Multicast LTL 4671

18
```

この出力は、VSM のモジュール 4 にある VM TEST を示しています。



### UCS の検証

この UCS の出力は、マルチキャストおよび**グループ アドレス**のアクティブ ポートを示していま す。

SJ-SV-UCS14-B(nxos) # sh ip igmp snooping group					
Type: S - Static, D - Dynamic, R - Router port					
Vlan	Group Address	Ver	Туре	Port list	
1	*/*	-	R	Pol	
11	*/*	-	R	Pol	
15	*/*	-	R	Pol	
16	*/*	-	R	Pol	
16	239.14.14.14	<b>v</b> 2	D	Veth1257 Veth1255	
30	*/*	-	R	Pol	
111	*/*	-	R	Pol	
172	*/*	-	R	Pol	
800	*/*	-	R	Pol	

VLAN 16 のこの UCS スヌーピングの出力は、クエリアが UCSM と N5k で構成され、(想定ど おり)現在 N5k 上のクエリアのみがアクティブであることを示しています。

```
SJ-SV-UCS14-B(nxos)# sh ip igmp snooping vlan 16
IGMP Snooping information for vlan 16
  IGMP snooping enabled
 Optimised Multicast Flood (OMF) disabled
  IGMP querier present, address: 172.16.16.2, version: 2, interface port-channel1
  Switch-guerier enabled, address 172.16.16.233, currently not running
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
 Link Local Groups suppression enabled
 Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
 Number of router-ports: 1
 Number of groups: 1
 Active ports:
    Pol Veth1257
                       Veth1251
                                      Veth1255
    Veth1279
             Veth1281
```

#### N5k の検証

N5k で、マルチキャスト グループ アドレス 239.14.14.14 を確認し、アクティブなポート チャネ ルが UCS ファブリック インターコネクト(FI)に接続されていることを確認します。

n5k-R	ack18-1# sh ip igmp	snoo	ping g	roups
Type:	S - Static, D - Dy	namic	, R -	Router port, F - Fabricpath core port
Vlan	Group Address	Ver	Туре	Port list
1	*/*	-	R	Po40
15	*/*	-	R	Po40 Po1110 Po1111
15	239.255.255.253	<b>v</b> 2	D	Po10 Po11 Po12
				Po13 Po40
16	*/*	-	R	Po3 Po40
16	239.14.14.14	<b>v</b> 2	D	Po15 Po16
17	*/*	-	R	Po40
18	*/*	-	R	Po40

# トラブルシュート

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

L2 ドメインのマルチキャストに関する基本的な警告を次に示します。

- IGMP スヌーピングがスイッチで有効になっていないと、マルチキャスト トラフィックは L2 ドメイン内のブロードキャストです。
- IGMP スヌーピングが有効になっていると、クエリアはマルチキャストの送信側と受信者が 含まれている VLAN のアップリンク スイッチで動作する必要があります。
- VLAN で IGMP クエリアがない場合、N1kV および UCS は、マルチキャストを転送しません 。これは Cisco Technical Assistance Center (TAC)のケースで見られる一般的な設定ミス です。
- ・デフォルトでは、IGMP スヌーピングは N1kV と UCS の両方で有効になります。
- UCS バージョン 2.1 以降では、IGMP スヌーピングは VLAN ごとに有効または無効にすることができ、IGMP クエリアは UCS のレベルで設定できます。