# RV160およびRV260ルータでのリモートロギン グ設定

#### 目的

リモートロギングは、ネットワークの問題をデバッグする効果的なツールである可能性があ ります。RV160xおよびRV260xのログオプションは次のとおりです。*ローカル、電子メー* ル、およびリ*モートサーバ*。この記事では、RV160Wでリモートロギングを設定する手順に ついて説明します。はじめに、この記事が貴社に適しているかどうかを判断するために役立 つ追加情報を提供します。

#### 要件

- RV160x [管理<u>ガイドへのリンク</u>]
- RV260x [管理<u>ガイドへのリンク]</u>
- IPアドレスが割り当てられた、以前に設定されたSyslogサーバまたはエンドポイント

#### 誰がリモートロギングを使用しますか。

この記事は、いくつかの異なるタイプの人々のためのものです。RV160x/RV260xとリモー トクラウドのロケーション間にデータ「パイプライン」を構築する予定の企業もあります。 または、内部ネットワークまたはネットワークエンドポイントにログを送信するユーザにも 適用されます。3つ目は、サードパーティのプロバイダーを介してネットワーク上でプログ ラムを使用してチェックインする場合です。リモートロギングの目的は、ログの内容を分析 、監視、または保存することです。最新のデータマイニング技術を使用すると、このような プロバイダーはログから洞察を得ることができます。ログを内部または外部で保存している かどうかにかかわらず、「パイプライン」のニーズは異なります。

このパイプラインは水のメインラインと非常によく似ており、あなたが指示する場所にログ をスプレーします。しかし、これらのログから価値を引き出すために、サードパーティを使 用してログをコンテキスト化することを選択する人もいます。

#### Syslogサーバがまだ設定されていない場合

リモートsyslogサーバをセットアップするための多くのソリューションがあります。私たち は勝った他の良いオプションへのリンクを紹介します。

- <u>AWSに送信されるCisco Umbrellaログ</u>
- <u>Red Hat Syslogサーバ</u>

### リモートロギングの設定

ステップ1:ルータにログインした後、[System Configuration] > [Log]をクリックします。



ステップ2:[Log Settings]見出しの下の[Enable]チェックボックスをクリックします。



ステップ3:ログには8つの異なるレベルの影響があります。目的に応じた適切な情報量を 選択することは異なります。ログを含むディレクトリは、当初の予想よりも大きくなる可能 性があります。影響が最も低いものから最も大きなものまでランク付けされたリストについ ては、次を参照してください。

- 1. デバッグ:トラブルシューティングのために最も多くの情報をログに記録します。
- 2. 情報 パフォーマンスに影響しない詳細。
- 3. 通知:正常だが重要な状態。
- 4. 警告 機能しているが、エラーモードに切り替える危険がある。
- 5. エラー エラーのため、機能または機能を使用できません。
- 6. クリティカル 重要な条件。
- 7. アラート:即時のアクションが必要です。
- 8. 緊急:デバイスが使用できないか、デバイスに到達できません。

注:デバッグを有効にするのは、ログをアクティブに操作している場合だけです。



Log	
Log settings	
Log:	🗹 Enable
Log Buffer:	1024
Severity:	Notification •
Category:	Emergency Alert Critical
Save to USB Automatically:	Error Warning Notification
Email Server	Information Debugging

**注:**ここで選択した設定を選択してください。ただし、実際に試してみることで、必要に応 じてダイヤルできます。

ステップ4:このセクションの詳細な決定には、同じ量のジャディシュレビューが必要です 。デフォルトでは、選択したすべてのカテゴリが選択されています。

- 1. Kernel
- 2. システム
- 3. Firewall
- 4. Network
- 5. VPN
- 6. OpenVPN
- 7. [ユーザ ( Users ) ]
- 8. ワイヤレス
- 9. PnP

🗹 VPN

**注**:サードパーティを使用してログを分析する場合は、どのカテゴリを含めるかをドキュメントで確認してください。

ステップ5:ページの下部までスクロールします(該当する場合)。 次に、[Remote syslog Servers]見出しの下の[**Enable]**チェックボックスを*オンにして*ください。

Remote Syslog Servers	
Syslog Servers:	Enable
Syslog Servers 1:	
Syslog Servers 2:	

ステップ6:リモートサー**バのIPアド**レスを入力します。

Remote S	yslog	Servers
----------	-------	---------

Syslog Servers:	🗹 Enable	
Syslog Servers 1:	192.168.4.25	(12.3.4, abc.com or fe08::10)
Syslog Servers 2:		(1.2.3.4, abc.com or fe08::10)

**注**:リモートロギングサーバは、syslogファイルの配信に有効なエンドポイントである必要 があります。

手順7:(オプション)冗長性を確保するには、IPアドレスを追加します。



## 結論

この設定ガイドでは、RV160x/RV260xルータがIPアドレスを介してエンドポイントにログ を送信するように指示することを確認しました。ログはアクティブ化後にのみ生成され、遡 及的な方法では生成されないことに注意してください。