RV160およびRV260でのスタティックルーティ ングの設定

目的

このドキュメントでは、RV160およびRV260でIPv4またはIPv6スタティックルーティングを設定 する方法について説明します。

概要

ルータはパケットをルーティングするため、ネットワークに不可欠です。コンピュータは、同じ ネットワークまたはサブネット上にない他のコンピュータと通信できます。ルータはルーティン グテーブルにアクセスして、パケットの送信先を決定します。ルーティングテーブルには、宛先 アドレスがリストされます。スタティックコンフィギュレーションとダイナミックコンフィギュ レーションの両方をルーティングテーブルにリストして、特定の宛先にパケットを取得できます。

スタティックルーティングは、パケットが宛先に到達するために通過する必要がある、手動で設 定された固定経路です。スタティックルーティングは、ルーティングアップデートを常に計算お よび分析しないため、ダイナミックルーティングよりもネットワークリソースを使用しません。

ネットワークトラフィックが予測可能で、ネットワーク設計がシンプルな場合は、スタティック ルートを使用するのが最適です。スタティックルートはネットワークの変更に対して更新されな いため、ネットワークが絶えず変化する大規模な環境では、スタティックルートを使用すること は推奨されません。スタティックルートを使用する場合は、他のルータにもスタティックルート を設定する必要があります。これは、何を試みているかによって異なります。

スタティックルートが便利な例の1つは、ラストリゾートゲートウェイ(ルーティング不能パケットの送信先となるデフォルトルータ)を指定することです。 もう1つの例は、現在のネットワークトポロジで通信できないルータ間の通信を容易にすることです。

ダイナミックルーティングは、ダイナミックルーティングアルゴリズムを使用して計算されます 。ダイナミックルーティングプロトコルは、ルーティングテーブルを自動的に作成および更新し ます。ほとんどのネットワークではダイナミックルートが使用され、特別なケースのために少な くとも1つまたは2つのスタティックルートが設定されている可能性があります。

次に、スタティックルートを設定するトポロジの例を示します。トポロジでは、スタティックル ートが作成されるまで、PC AはPC Bと通信できず、PC AはPC Bと通信できません。

これは、IPv4スタティックルートのデモンストレーションに使用するネットワークダイアグラム です。このトポロジでは、サブネットマスクとして/24を使用しています。



単純なIPv6スタティックルートトポロジを次に示します。



該当するデバイス

RV160

RV260

[Software Version]

1.0.0.13

IPv4スタティックルーティングの設定

手順 1

ルータAのWeb設定ページにログインします。

cisco

「ルーティング」>「スタティックルーティング」に移動します。

$\langle\!\!\!\langle \rangle\!\!\!\rangle$	Getting Started
¢	Status and Statistics
***	Administration
\$	System Configuration
۲	WAN
.	LAN
XX XX	Routing 1
\sim	
	Static Routing 2
	Static Routing 2 RIP
	Static Routing 2 RIP IGMP Proxy
	Static Routing 2 RIP IGMP Proxy Firewall
	Static Routing2RIPIGMP ProxyFirewallVPN
	Static Routing2RIPIGMP ProxyFirewallVPNSecurity
	Static Routing2RIPIGMP ProxyFirewallVPNSecurityQoS

手順3

[IPv4ルー*ト]セクショ*ンで、[+]**アイコンをク**リックし、新しいIPv4スタティックルートを追加し ます。既存のスタティックルートを編集するには、鉛筆アイコンとメモ帳アイコン**をクリック**し ます。この例では、新しいIPv4スタティックルートを追加します。

Static Routing				Apply	Cancel
IPv4 Routes					^
🕂 🖉 🛍 🛓 🗘					
Network	Mask	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface	_
IPv6 Routes					^
+ 🕜 🛍 🚣 🚣					
Prefix	Length	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface	_

手順 4

スタティックルートを割り当てる宛先ネットワークのIPアドレスを[Network]フィールドに入力し

ます。この例では、そのネットワークに到達するルートがないため、192.168.1.0と入力します。

IPv4	Routes				^
+	📝 前 📥 🏦 Network	Mask	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface
	192.168.1.0	255.255.255.0	Please enter a valid IPv4 Address.	1	WAN

手順 5

[マスク]フィールドに、宛先アドレスのサブネットマスクを入力します。このデモンストレーションでは、/24(255.255.255.0)サブネットマスクを使用します。

IPv4	Routes						^
+	🕜 🛍 📩 🏦						
	Network	Mask	Next Hop		Hop Count (Max 255)	Interface	
	192.168.1.0	255.255.255.0	Please enter a valid IPv4 Address.	×	1	WAN	~

手順6

「概要」セクションに示したトポロジを使用して、「ネクストホップフィールド」にルータBの IPアドレス*を入力*します。宛先192.168.1.0への**ネクストホッ**プとして10.2.0.1を入力します。

注:各ホップは、パス内の次のルータにパケットを転送します。

IPv4 Routes					^
+ 🕜 🛍 📥 🚣					
Network	Mask	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface	
□ 192.168.1.0	255.255.255.0	10.2.0.1] 1	WAN	~

ステップ7

ホップカウント番号を入力します。最大ホップ数は255です。この例では、宛先までのホッ**プカ** ウントが1であるため、1が入力されています。

IPv4 Routes					^
+ 🕜 🛍 📩 :	<u>t.</u>				
Network	Mask	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface	
□ 192.168.1.0	255.255.255.0	10.2.0.1	1	WAN	~

手順 8

ドロップダウンリストから、このスタティックルートに使用するインターフェイスを選択します 。インターフェイスとしてWANを選択します。

IPv4 Routes				
+ 🕜 🛍 🚣 🚣				
Network	Mask	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface
□ 192.168.1.0	255.255.255.0	10.2.0.1	1	WAN

手順9

[Apply]をクリックし、スタティックルートを追加します。

注:ルータBの設定の詳細については、次の手順に進んでください。IPv6スタティックルートの 設定方法については、次のセクションを参照してください。

Stati	c Routing				Apply	Cancel
IPv4	Routes					^
+	🕜 前 📥 🏦					
	Network	Mask	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface	
	192.168.1.0	255.255.255.0	10.2.0.1	1	WAN	~

手順 10

ルータBのIPv4スタティックルートの設定は、次の図のようになります。宛先ネットワークとして192.168.2.0を入力します。サブネットマスクは255.255.0、ネクストホップ10.2.0.2、ホップカウントは1、WANはインターフェイスです。[**Apply**]をクリックしてIPv4スタティックルートを追加します。

IPv4 Routes					^
+ 🕜 🖮 📥 📥					
	Network	Mask	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface

IPv6スタティックルーティングの設定

手順 1

ルータAのWeb設定ページにログインします。

	cisco	
	Router	
1 (cisco	
2 (
-	English 🗸	
	3 Login	

©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademarks

of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other

「ルーティン**グ」>「スタティックルーティング」に移動します**。

$\langle \! \! $	Getting Started
¢	Status and Statistics
***	Administration
٥	System Configuration
۲	WAN
.	LAN
() XX	Routing 1
	Static Routing 2
	Static Routing 2 RIP
	Static Routing 2 RIP IGMP Proxy
	Static Routing 2 RIP IGMP Proxy Firewall
III I	Static Routing 2 RIP IGMP Proxy Firewall VPN
	Static Routing2RIPIGMP ProxyFirewallVPNSecurity
	Static Routing2RIPIGMP ProxyFirewallVPNSecurityQoS

手順3

IPv6ルートを設定する場合は、「IPv6ルート」セクションに移動します。[Plus]アイコン**をクリック**して、新しいIPv6スタティックルートを追加します。既存のスタティックルートを編集するには、鉛筆アイコンとメモ帳アイコン**をクリック**します。この例では、新しいIPv6スタティックルートを追加します。

IPv6 Route	S			*
🛨 🗹 t	ù 📩 🔔			
Pref	x Length	Next Hop	Hop Count (Max 2	55) Interface
手順 4				

[IPv6プレフィックス]フィールドに宛先ホスト/ネットワークを入力します。

IPv6 Routes								^
	+	🕜 🛍 📥 🏦						
		Prefix	Length	Next Hop		Hop Count (Max 255)	Interface	
	0	2001:DB8:2::	48	Please enter a valid IPv6 Address.	×	1	WAN	~

IPv6宛先のプレフィックスビットの長さを[IPv6プレフィックス長]フィールドに*入力します*。宛先 サブネットのサイズを指定します。この例では、プレフィクス長として48を使用します。

IPv6 Routes						
+	C 🛍 📥 🔔					
	Prefix	Length	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface	
	2001:DB8:2::	48	Please enter a valid IPv6 Address.	c 1	WAN	

手順6

ネクストホップフィールドにネクストホップルータのIPアドレス*を入力*します。ルータBの IPv6アドレスを使用します。

IPv6	Pv6 Routes						
+	🕑 🛍 📥 📤						
	Prefix	Length	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface		
	2001:DB8:2::	48	2002::1	1	WAN		

ステップ7

ホップカウント番号を入力します。最大ホップカウント数は255です。

IPv6	IPv6 Routes							
+	🕜 🛍 📥 🔔							
	Prefix	Length	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface			
	2001:DB8:2::	48	2002::1	1	WAN			

手順 8

ドロップダウンリストから、このスタティックルートに使用するインターフェイスを選択します。

IPv6 Routes							
+ 🕜 🖮 📥 📥							
Prefix	Length	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface			
□ 2001:DB8:2::	48	2002::1	1	WAN			

手順9

[Apply] をクリックします。

注:ルータBの設定については、次の手順を参照してください。

Static Routing				Apply	Cancel
IPv4 Routes					^
+ 🕜 🖮 📩 📩 □ Network	Mask	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface	
IPv6 Routes					^
▲ (2) ∰ ♦ ♦					

ルータBのIPv6スタティックルートの場合は、2001:**DB8:1::**宛先プレフィックスネットワークとし て48を長さとして、2002::2をネクストホップ、1ホップ数、WANをインターフェースとして。[Apply]をクリックし、スタティックルートを追加します。

IPv6 Routes						
+	🕜 💼 📥 🔔					
	Prefix	Length	Next Hop	Hop Count (Max 255)	Interface	
	2001:DB8:1::	48	2002::2	1	WAN	~

結論

これで、RV160またはRV260に、ルータAとルータBのIPv4またはIPv6のスタティックルートが正常に追加されました。ルータAとルータBの両方にスタティックルートを設定すると、PC Bはpingできます。pingできない場合は、設定を再確認してください。