# スイッチでのリモートネットワークモニタリン グ(RMON)イベント制御設定の設定

目的

リモートネットワークモニタリング(RMON)は、ローカルエリアネットワーク(LAN)のモニ タリングとプロトコル分析をサポートするために、インターネット技術特別調査委員会 (IETF)によって開発されました。これは、異なるネットワークモニタとコンソールシステ ムがネットワーク監視データを相互に交換できるようにする標準の監視仕様です。RMONを 使用すると、ネットワーク管理者は、特定のネットワーキングニーズを満たす機能を持つネ ットワークモニタリングプローブとコンソールから選択できます。RMONは、ネットワーク 監視システムが提供できる情報を明確に定義します。統計情報、イベント、履歴、アラーム 、ホスト、ホスト、ホストのトップN、マトリクス、フィルタ、キャプチャ、およびトーク ンリングは、RMONの10のグループです。

RMONを使用すると、デバイス内のSimple Network Management Protocol(SNMP)エージェ ントが、特定の期間のトラフィック統計情報を予防的に監視し、SNMPマネージャにトラッ プを送信できます。ローカルSNMPエージェントは、実際のリアルタイムカウンタを事前定 義されたしきい値と比較し、中央のSNMP管理プラットフォームによるポーリングを必要と せずにアラームを生成します。これは、ネットワークのベースラインに対して正しいしきい 値を設定していれば、予防的な管理に有効なメカニズムです。

**注**:スイッチでSNMP設定を構成する方法については、ここをクリックし<u>て手順を</u>確認して ください。

RMONは、SNMPマネージャが情報のためにデバイスを頻繁にポーリングする必要がないため、マネージャとデバイス間のトラフィックを減少させ、デバイスがイベントを発生すると報告するため、マネージャがタイムリーなステータスレポートを取得できるようにします。

この記事では、スイッチのRMONイベント制御設定を設定する方法について説明します。

# 該当するデバイス

- Sx250シリーズ
- Sx300シリーズ
- Sx350シリーズ
- SG350Xシリーズ
- Sx300シリーズ
- Sx550Xシリーズ

## [Software Version]

- 1.4.7.05 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

# スイッチでのRMONイベント制御設定の設定

#### RMONイベント制御の設定

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロッ プダウンリストで[**Advanced**]を選択します。

注:この例では、SG350X-48MPスイッチが使用されています。



**注**:Sx300またはSx500シリーズスイッチを使用している場合は、ステップ2に<u>進みます</u>。

<u>ステップ2:[</u>Status and Statistics] > [RMON] > [Events]の順に選択します。



イベントテーブルの情報は、[Time]以外の[Add RMON Events]ダイアログボックスで定義し ます。

Eve	Events								
Eve	nt Table								
$\Box$	Event Entry No.	Community	Description	Notification Type	Time	Owner			
0 re	sults found.								
Add Edit Delete									
Eve	nt Log Table								

ステップ3:[Add]をクリックし、イベントテーブルに新しいイベントを追加します。

Event Table								
	Event Entry No. Community			Description	Notification Type	Time	Owner	
0 results found.								
C	Add Edit			Delete				

[イベントエントリ]領域には、新しいエントリのイベントエントリインデックス番号が表示 されます。

ステップ4:(オプション)[*Community*]フィールドに、トラップの送信時に含めるSNMPコ ミュニティストリングを入力します。これは、SNMPトラップが送信される場合に使用され ます。設定されていない場合は、アラームカテゴリで設定されている各トラップグループに トラップが送信されます。

Event Entry:	1	
Community:	Community 1	(11/127 characters used)

注:この例では、Community 1が使用されています。

ステップ5:[説明]フィールドに、追加するイベントのユーザー定義名を入力します。

Description:	Logs for Community 1	(20/	/127	characters us	ed)

**注**:この例では、Logs for Community 1が使用されています。

ステップ6:[Notification Type(通知の種類)]領域で、このイベントによって発生するアクションの種類をクリックします。

Notification Type: O None

Log (Event Log Table) Trap (SNMP Manager and Syslog Server)

Log and Trap

次のオプションがあります。

- None:アラームがオフになっても、アクションは発生しません。
- Log(Event Log Table):アラームがオフになったときに、Event Logテーブルにログエントリを追加します。
- Trap(SNMPマネージャおよびSyslogサーバ):アラームがオフになると、トラップを リモートログサーバに送信します。
- Log and Trap:イベントログテーブルにログエントリを追加し、アラームがオフになったときにトラップをリモートログサーバに送信します。

注:この例では、[Log and Trap]が選択されています。

ステップ7:イベントを定義したデバイスまたはユーザーを[所有者]フィールド*に入力*しま す。

Owner:	cisco	(5/160 characters used)

注:この例では、ciscoが使用されています。

ステップ8:[Apply]をクリックし、[Close]をクリ**ックします**。RMONイベントは、実行コンフィギュレーションファイルに保存されます。

Event Entry:	1					
Community:	Community 1	(11/127 characters used)				
Description:	Logs for Community 1 (20/127 characters used)					
Notification Type	<ul> <li>None</li> <li>Log (Event Log Table)</li> <li>Trap (SNMP Manager and Syslog Server)</li> <li>Log and Trap</li> </ul>					
Owner:	cisco	(5/160 characters used)				
Apply	Close					

ステップ9:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

8-Port Gigabit Poe				POE Stad	isco Language: Engli Ckable Manag	<sup>sh</sup> ≎ ed Switch	Display Mode: Advance	ed 🗘 I	
I	Events								
	Eve	nt Table							
		Event E	Entry No.	Community	Description	Notification Type	Time	Owner	
			1	Community 1	Logs for Community 1	Log and Trap	2017-Feb-21 08:03:43	cisco	
	Add Edit Delete								
	Event Log Table								

これで、イベントテーブルに新しいイベントが追加されました。

### RMONイベントの編集

ステップ1:イベントテーブルで、編集するイベントエントリの横にあるチェックボックス をオンにします。

Events								
Eve	ent Table							
	Event Entry No.	Community	Description	Notification Type	Time	Owner		
	1	Community 1	Logs for Community 1	Log and Trap	2017-Feb-21 08:03:43	cisco		
Add Edit Delete								

ステップ2:[Edit]ボタンをクリ**ック**して、RMONイベントエントリを編集します。

Events						
Event Table						
	Event Entr	y No. Community		nity	Description	Notification Type
		1	Commur	nity 1	Logs for Community 1	Log and Trap
Add Ec			iit	De	elete	

ステップ3:(オプション)イベントエントリ番号、コミュニティ、説明、通知タイプ、オー ナーの詳細を適宜編集します。

Event Entry No.:	1\$	
Community:	Community 1	11/127 characters used)
Description:	Logs for Community 1	20/127 characters used)
Notification Type:	<ul> <li>None</li> <li>Log (Event Log Table)</li> <li>Trap (SNMP Manager</li> <li>Log and Trap</li> </ul>	and Syslog Server)
Owner:	cisco	5/160 characters used)
Apply	Close	

**注**:この例では、[Notification type]が[Log and Trap]から[Trap]に変更されています(SNMP ManagerおよびSyslog Server)

ステップ4:[Apply]をクリックし、[Close]をクリ**ックします**。

ステップ5:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

8-Port Gigabit	PoE Stac	sco Language: Englis kable Manage	h Display Mode: Advance	ed 🗘 Logout SNA	About He			
Events								
Event Table								
<ul> <li>Event Entry No.</li> </ul>	Community	Description	Notification Type	Time	Owner			
1	Community 1	Logs for Community 1	Trap (SNMP Manager and Syslog Server)	2017-Feb-21 08:03:42	cisco			
Add E	sit De	elete						
Event Log Table								

これで、イベントテーブルでイベントが正常に編集されました。

### RMONイベントの削除

ステップ1:イベントテーブルで、削除するイベントエントリの横にあるチェックボックス をオンにします。

Events							
E	Eve	nt Table					
		Event Entry No.	Community	Description	Notification Type		
(	)	1	Community 1	Logs for Community 1	Trap (SNMP Manager and Syslog Server)		
	Add Edit Delete						

ステップ2:[Delete]ボタンをクリックして、RMONイベントエントリを編集します。

Events							
Event Table							
	Event Entry No.	Community		Descrip	tion	Notification Type	
	1	Community 1		Logs for Community 1		Trap (SNMP Mana	
Add Edit				elete			

ステップ3:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

Save cisco Language: 8-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch						<sub>guage:</sub> [6 h		
Events								
Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations								
Event Table								
Event Entry No.	Community	Description	Notif	ication Type	Time	Owner		
0 results found.								
Add Edit Delete								
Event Log Table								

これで、イベントテーブルからイベントが正常に削除されました。

### RMONイベントログの表示

[イベント]ページには、発生したイベントまたはアクションのログが表示されます。次の 2種類のイベントを記録できます。ログまたはログとトラップ。イベント内のアクションは 、イベントがアラームにバインドされ、アラームの状態が発生したときに実行されます。ス イッチでRMONアラームを設定する方法については、ここをクリック<u>してください</u>。

ステップ1:[Status and Statistics] > [RMON] > [Events]の順に選択します。

<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>
System Summary
CPU Utilization
Interface
Etherlike
Port Utilization
GVRP
802.1x EAP
ACL
TCAM Utilization
Health and Power
SPAN & RSPAN
Diagnostics
▼ RMON
Statistics
History
Events
Alarms
▶ sFlow
<ul> <li>View Log</li> </ul>
RAM Memory
Flash Memory

ステップ2:[Event Log Table]ボタン**をクリック**します。

Events						
Event Table						
	Event Entry No. Commun		Description	Notification Type		
	1	Community 1	Logs for Community 1	Trap (SNMP Manager and Syslog Server)		
Add Edit Delete						
Event Log Table						

このページには、次のフィールドが表示されます。

Events						
Event Log Table						
Filter: Interface equals to 1  Go Clear Filter						
Event Entry No.	Log No.	Log Time	Description			
1	1	2017-Feb-21 08:03:43	MIB Var.: 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.8.1 , Absolute , Falling , Actual Val: 0 , Thresh.Set: 20 , Interval(sec): 100			
Event Table						

- Event Entry No. イベントのログエントリ番号。
- Log No.: イベント内のログ番号。

- Log Time:ログエントリが入力された時刻。
- [Description]:アラームをトリガーしたイベントの説明。

ステップ3:(オプション)[Event Table]ボタ**ンをクリック**して、[Event Table]に戻ります。

Events							
E	Event Log Table						
F	Filter: 📄 Interfa	er: Interface equals to 1 \$ Go Cle					
ł	Event Entry No. Log No. Log Time			Description			
	1	1 1 2017-Feb-21 08:03:43		MIB Var.: 1.3.6			
C	Event Table						

これで、スイッチのイベントログが正常に表示されるはずです。