SPA525GまたはSPA525G2 IP Phoneのワイヤ レスステータス

目的

このドキュメントでは、SPA525GまたはSPA525G2 IP Phoneのワイヤレスステータスを確認する手順について説明します。ワイヤレスステータスは、SPA525G/SPA525G2がWi-Fiネットワークに正しく接続されている場合に情報を提供し、同時に信号強度やネットワーク名などの通知を提供します。

該当するデバイス

- ・ SPA 525G
- · SPA 525G2

無線ステータス。

ステップ1:電話機のセットア**ップ**ボタンを押します。[情報と設*定]メニューが*表示されます。



ステップ2:ナビゲーションキーを使用し、[Network Configuration]までスクロールダウンし ます。[選択]ソフトキーを押します。[ネットワーク構成]メニューが表示されます。

01/04/12 01:39p 🕂		Angela Martin	
Info	ormation and Settings		
1	Call History		
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences	~	
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

ステップ3a:Wi-Fiを有効にするには、[Wi-Fi]オプションを選択した状態で右矢印ナビゲーションキーを押します。青い背景の白いチェックマークは、Wi-Fiが有効であることを示します。この確認が表示されない場合は、手順3の残りの部分を実行します。

01/04/12 01:39p 🛁			Angela Martin	
Net	work Configuration			
1	Wi-Fi		~	
2	Wi-Fi Configuration			
3	Connection Type	DHCP		> 🥋
4	Static IP Address Sett	ings		
5	VPN			
6	Web Server		~	×
	LAB			
	Set			Back

手順3b(オプション)。 手順3aの行1にチェックマークが表示されていない場合は、Wi-Fiを有効にする必要があります。次の図は、Wi-Fiが無効であることを示しています。



ステップ3c(オプション)。 Wi-Fi回線を選択した状態で、左右の矢印キーを押すと、チェ ックマークが表示されます。次の図は、Wi-Fiが有効になっていることを示しています。



ステップ3d:電話機がイーサネットに接続されていないことを確認します。イーサネットへの接続中はWi-Fiを有効にできますが、インターネットにアクセスできません。

12/31 04 03p 📕						
Sele	Select a Profile to Connect 🛛 🕋					
	Ethernet must be disconnected to use Wi-Fi.					
	ОК					

ステップ4:ナビゲーションキーを使用し、[Wi-Fi Configuration]までスクロールダウンしま す。右矢印ナビゲー**ションキーを**押します。画面に*Wi-Fi設*定メニューが表示されます。



ステップ5:ナビゲーションキーを使用し、[Wireless Status]までスクロールダウンします。 [選択]ソフトキーを押します。画面に[*Wireless Status*]メニューが表示されます。

01/04/12	01:39p 🖵	Ange	Angela Martin		
Wireless	Status				
W	ireless Status	Connected			
Network Name (SSID)					
		Test			
Signal Strength		_			
			8		
LAB					
Add	Detail	Refresh	Back		

ステップ6:各フィールドについて次に説明します。

・ Wireless Status:電話機がWi-FIネットワークに正しく接続されている場合は、 [Connected]と表示されます。それ以外の場合は、[Not Connected]と表示されます。

・ネットワーク名(SSID):SPA525G/SPA525G2が接続されているWi-Fiネットワークの名前 を表示します。

・ Signal Strength — SPA525G/SPA525G2が受信した信号強度のアイコン表現を表示しま す。バーの数は信号強度に比例します。したがって、より多くのバーが存在する場合は強 度が良く、少ないバーがある場合は信号強度が低くなります。

ステップ7:[Add]ソフトキーを押すと、SPA525G/SPA525G2のワイヤレスプロファイルのリ ストに現在のネットワークを追加するオプションが表示されます。

ステップ8:[**Detail**]ソフトキーを押すと、ワイヤレスステータスが追加のパラメータとともに 表示されます。これらのパラメータは、dBm単位の信号とノイズの強さ、 SPA525G/SPA525G2が接続されているアクセスポイントのMACアドレス、チャネルと周波 数、Quality of Service、セキュリティモード、伝送レートです。[戻る]ボタン**を押し**て、前 のワイヤレスステータスメニューに戻ります。

ステップ9:[Refresh]ソフトキーを押**すと**、接続がリセットされ、ステータスページが更新されます。

ステップ9:前のWi-Fi設定メニューに戻るには、[戻る]ソフトキーを押します。