CUCM 11の [Conference Now] 機能の設定

内容

```
概要
前提条件
要件
使用するコンポーネント
設定
メディアおよび信号ダイアグラム
コンフィギュレーション
ステップ1:会議を今すぐ設定します。
ステップ2:I<u>VRを設定します。</u>
<u>ステップ3:機能グループテンプレートを設定します。</u>
ステップ4:エンドユーザの設定
制限
確認
<u>トラブルシュート</u>
一般的な問題
IVRが受信されず、コールが拒否される
IVRでDTMFが受け入れられません
会議番号を入力するのに十分な時間がありません
基本設定、テスト、およびTシュートのためのビデオウォークスルー
```

概要

このドキュメントでは、以前のミートミー機能を置き換える Cisco Unified Communications Manager(CUCM)の新機能について説明します。ミートミー機能にPINを設定して、より安全 にします。ユーザエクスペリエンスはCisco WebExに似ています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- •メディアリソースに関する基本的な知識
- CUCMミートミー会議
- CUCMの設定

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CUCMバージョン11以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド

キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

メディアおよび信号ダイアグラム





ミートミー番号をダイヤルする代わりに、Conference Now IVR Directory Numberをダイヤルしま す。音声自動応答装置(IVR)がピックアップし、会議番号の入力を求めます。アクセスコードが有 効になっている場合、IVRは会議アクセスコードの入力を求めるプロンプトを表示します。参加 者がConference Now Numberを呼び出すと、IVRは会議アクセスコーダにプロンプトを表示し、 認証後に会議に参加します。

コンフィギュレーション

ステップ1:会議を今すぐ設定します。

ステップ1:次の図に示すように、[Conference Now]を設定するに**は、[Call Routing] >** [Conference Now]に移動します。



ステップ2:次のフィールドの値を入力します。**会議現在IVR電話番号、ルートパーティション**、 およびその他の詳細。

System 👻 Call Routing 👻 Media Resources 👻 Advanced Features	✓ Device ✓ Application ✓ User Management ✓ Help ✓	-
Conference Now Configuration		
🔚 Save 🗙 Delete		
- Status		
i Status: Ready		
-Conference Now Configuration		
Conference Now IVR Directory Number*	1800234567	
Route Partition	< None >	
Description		
Maximum Wait Time For Host Until Participant is Disconnected*	15 🗸	Minutes
MOH Source While Participant is Waiting	< None >	
Save Delete		

ステップ2:IVRを設定します。

ステップ1:図に示すように、[Media Resources] > [Interactive Voice Response]に移動します。

olimited CM Administration CISCO For Cisco Unified Communications Solutions							
System - Call Routing -	Media Resources - Advanced Feature	s 💌 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻					
Find and List Interact	Annunciator						
	Interactive Voice Response						
Interactive Voice R	Conference Bridge						
Find Interactive Voice R	e Media Termination Point	gins with 🔹 🛛 Find 🛛 Clear Filter 🖓 📟					
	Music On Hold Audio Source	No active query. Please enter your search criteria using the options above.					
	Fixed MOH Audio Source						
	Music On Hold Server						
	Video On Hold Server						
	Transcoder						
	Media Resource Group						

ステップ2:IVRがCUCMに登録されていることを確認します。

Interactive Vo	Interactive Voice Response(IVR) (1 - 1 of 1) Rows pe						
Find Interactive V	loice Response(IVR) where Name	✓ begins with ✓	Find Clear Filter 💠	2			
	Name *	Description	Device Pool	Status	IPv4 Addre:		
	IVR 2	IVR CmB1	<u>Default</u>	Registered with 10.77.29.96	10.77.29.96		
Select All Clear All Reset Selected Apply Config to Selected							

ステップ3:[デバイスプール(**Device Pool)]、[場所(Location)]、[説明(Description)]など、**IVRの[設定 (Configuration)]ページで指定したフィールドの値を入力します。

System 👻 Call Routing 👻	Media Resources - Advanced Features - Device -	Application \bullet	User Management 👻	Bulk Administration \checkmark	Help 👻
Interactive Voice Respo	onse Configuration				
🔚 Save 🎦 Reset 🥖	췯 Apply Config				
Status Status: Ready					
Interactive Voice Resp	onse(IVR) Information				
Registration:	Registered with Cisco Unified Communications Ma	nager 10.77.29.	96		
IPv4 Address:	10.77.29.96				
🗹 Device is trusted					
Server*	10.77.29.96	-			
Name*	IVR_2				
Description	IVR CmB1				
Device Pool*	Default	•			
Location *	Hub_None	-			
Use Trusted Relay Point*	Off	-			
Save Reset Ap	pply Config				
(i) *- indicates required	d item.				

ステップ4:IVRはメディアリソースとして扱われるため、メディアリソースグループ(MRG)に追加 し、メディアリソースグループリスト(MRGL)に追加できます。

サービスパラメ**ータCall CountとRun Flag**は、アナンシエータにサービスパラメータを追加する 方法と同様に、IVRデバイスのCUCMバージョンに自動的に追加されます。

Calast Comu	an and Commiss							
Server* Service* All parameter	10.77.29.96CUCM Voice/Video (Active) Cisco IP Voice Media Streaming App (Active) rs apply only to the current server except parameters that	are in the cluster-wide group(s).						
-Cisco IP Voi	-Cisco IP Yoice Media Streaming App (Active) Parameters on server 10.77.29.96CUCM Yoice/Yideo (Active)							
Parameter Name Parameter Value Suggested Value								
Annunciate	or (ANN) Parameters							
Call Count	ĸ	48		48				
Run Flag.*		True	•	True				
_ Interactive	e Voice Response (IVR) Parameters							
Call Count	8	48		48				
Run Flag.*		True	•	True				

ステップ5 : 追加されたアナウンスは、ユーザに会議番号、ホストピン、またはアクセスコードを 提供するように求めます。アナウンスリストを参照してください。

Announce	ment (1 - 24 of 24)	
Find Announ	cement where Announcement Identifier 🔹 begins with 🔹	Find Clear Filter
	Announcement Identifier *	Description
	ConferenceNowAccessCodeFailed	Conference Now feature- Access code failed. Goodbye.
	ConferenceNowAccessCodeInvalid	Conference Now feature- Access code invalid. Retry.
	ConferenceNowCFBFailed	Conference Now feature- CFB capacity exceeded. Goodbye.
	ConferenceNowEnterAccessCode	Conference Now feature- Enter access code prompt.
	ConferenceNowEnterPIN	Conference Now feature- Enter PIN prompt.
	ConferenceNowFailedPIN	Conference Now feature- Failed PIN. Goodbye.
	ConferenceNowGreeting	Conference Now feature greeting prompt.
	ConferenceNowInvalidPIN	Conference Now feature- Invalid PIN. Retry.
	ConferenceNowNumberFailed	Conference Now feature- Meeting number failed. Goodbye.
	ConferenceNowNumberInvalid	Conference Now feature- Meeting number invalid. Retry.
	Gone 00126	System- Gone
	MLPP-BNEA 00123	System- MLPP Busy not equipped
	MLPP-BPA 00122	System- MLPP Higher precedence
	MLPP-ICA 00120	System- MLPP Service disruption
	MI PP-PALA 00119	System- MI DP Precedence access limit

ステップ6:アナウンスを変更する場合は、新しいファイルをアップロードし、必要に応じてグ リーティングを変更できます。

cisco	Cisco U For Cisco (nified CM A Inified Communic	dministration ations Solutions	1					
System 👻	Call Routing 👻	Media Resources 👻	Advanced Features 👻	Device 👻	Application 👻	User Management	Bulk Administration	✓ Help ✓	
Announce	ement Configu	ıration							
🔚 Save	Add New	Dpload File							
- Status —									
(i) State	us: Ready								
- Announc	ement								
Announce	ment Identifier	* ConferenceNow	Greeting						
Descriptio	Description Conference Now feature greeting prompt.								
Default Ar	nnouncement	ConferenceNow	Greeting		•				
Save	Add New	Upload File							

ステップ3:機能グループテンプレートを設定します。

ステップ1:図に示すように、[User Management] > [**User/Phone Add] > [Feature Group Template]に移動します。**

Use	er Management 👻	Bulk Administration	•	Help 👻
	Application User			
	End User			_, _, ., .,
	User/Phone Add	•		Page Layout Preference
	SIP Realm			Universal Device Template
	User Settings	•		Universal Line Template
	Self-Provisioning			Feature Group Template
	Assign Presence	Users		Quick User/Phone Add

ステップ2:Conference Now機能を使用するには、[**Enable End User to Host Conference Now**]チェ **ックボックスをオン**にします。

Feature Group Template
Name * Default Feature Group Template
Description Feature Group Template using Def
Features
✓ Home Cluster
Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
Include meeting information in Presence (Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM
Services Profile Use System Default View Details
User Profile Standard (Factory Default) User - View Details
✓ Enable End User to Host Conference Now
Allow Control of Device from CTI
Enable Extension Mobility Cross Cluster
Enable Mobile Voice Research
Enable Mobile Voice Access

ステップ4:エンドユーザの設定

ステップ1:図に示すように、[User Management] > [End Use]に移動します。

Use	er Management 👻	Bulk Administration
	Application User	
	End User	
	User/Phone Add	•
	SIP Realm	
	User Settings	•
	Self-Provisioning	
	Assign Presence	Users

ステップ2:エンドユーザのデバイス番号が[Controlled Devices]フィールドに表示されることを確認します。

-Device Information —		
Bettee Information		
Controlled Devices	SEP203A0782D633	
		*
フニップ2・電手釆旦/D٨	いがエンドコーザに関連付けらわていることを確認するにけ 「D	
ヘナッノ3 电前番号(Di	N)がエントユーリに関連的りられていることで唯認りるには、[D	мјгц
ップダウンリストから有	効な値を選択します。	

Directory Number Associations			
Primary Extension	1002 🔻		

CUCMで**セルフサービスユ**ーザIDが生成されます。

User Status User ID*	Enabled Local User user1
Password	••••••
Confirm Password	••••••
Self-Service User ID	1000
PIN	••••••
Confirm PIN	•••••
Last name*	user1

ステップ4:[Enable End User to Host Conference Now] チェックボックスをオンにし、会議番号が セルフサービスユーザIDと同じであることを確認します。 出席者アクセスコードを追加します。

Conference Now Information	
Enable End User to Host Conference Now	
Meeting Number	1000
Attendees Access Code	12345

制限

- [Conference Now]機能には[Conference Roster]はありませんが、開始/終了トーンが再生されます。
- 主催者は、参加者のミュート/ミュート解除を行うことはできません。
- 参加者は、デュアルトーン多重周波数(DTMF)ディジットを入力して、音声のミュート/ミュート解除を行うことはできません。
- 最大会議参加者の数は、既存のCallManagerサービスパラメータのMaximum Meet-Me Conference Unicastによって制御されます。
- CUCMノードごとに最大1つのハンディング(100)同時会議とミートミー会議がサポートされ ます。
- 保留ビデオはサポートされていません。
- IVRはアウトオブバンド(OOB)のみをサポートします。メディアターミネーションポイント (MTP)が必要な場合があります。
- IVRは、コーデックG.711、G.729、およびワイドバンド256Kをサポートします。
- IP Voice Media Streaming Application(IPVMA)ソフトウェア会議ブリッジは、コーデック G.711およびワイドバンド256Kをサポートします。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

- 設定を再確認します
- IPVMAが実行されていることを確認します
- IVRが登録されていることを確認します

一般的な問題

IVRが受信されず、コールが拒否される

このようなコールに対してCUCMトレースをプルすると、図に示すように、トランスレータXに ラダーが表示されます。



「startPlayingAnnouncement」の代わりに「StationAnnouncemnetFinishMessageID」と表示された場合、IVRは起動されません。

詳細なIPVMAログを取得すると、何らかのリンクが表示されます

CANNAudio::GetAnnouncement() LocaleID(8) CountryID(39) AnnID(128) payload(.g729) CANNAudio::GetAnnouncement() Ann(ConferenceNowGreeting) AnnMMGreeting.wav(USER) AnnMMGreeting.wav(USER) CANNAudio::isFileExist(AnnMMGreeting.wav) isUserLocale(T) UserLocale(8) nwLocale(39) isCustom(F) CANNAudio::GetAnnouncement() Custom Ann Default file missing (AnnMMGreeting.wav) CPlayWavFilesMgr::Play aid(22) cid(58508019) Unknown ANN resource. Locale(8) AnnID(128)

この問題は、CUCMでロケールがアンインストールされていないことが原因です。CUCMをアッ プグレードしましたが、ロケールのアップグレードを忘れているか、CUCMのロケールを変更し ましたが、ロケールがインストールされていません。

IVRでDTMFが受け入れられません

この動作については、次の不具合に記載されています。CSCuw79671

回避策は、[Duplex Streaming Enabled]を[true]に設定することです

会議番号を入力するのに十分な時間がありません

Conference Now機能を使用すると、会議番号をダイヤルすると、t302が起動します。重複する DNに対応するように低い番号に設定されている場合、会議の会議番号にダイヤルするのに十分な 時間を確保できません。

この問題は、次の不具合に記載されています。CSCuw81520

現時点では、この問題に関する回避策はありません。

基本設定、テスト、およびTシュートのためのビデオウォークスルー