# Cisco Small Business VoIP ルータの背後にある サーバの設定

# 内容

<u>概要</u>

<u>Cisco Small Business VoIP ルータの内側のサーバをセットアップするには、どうすればよいです</u> <u>か。</u> 関連情報

# <u>概要</u>

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメン テナンスを支援する一連のドキュメントの1つです。

Q. Cisco Small Business VoIPルータの背後にサーバを設定するにはどうすればよいのですか。 A.

**ポート フォワーディングは、ルータの内側のサーバを実行できるようにする方法です。**ポート フ ォワーディングを実行すると、ルータの内側のコンピュータへの特定のポートがオープンになり 、そのポートのすべての着信トラフィックが、そのサーバに直接送信されます。これは、ルータ の内側のサーバをセットアップするために使用されます。

Linksys ルータにポート フォワーディングを設定する場合は、次の 2 つの手順を実行する必要が あります。

サーバ PC に静的 IP アドレスを割り当てる ルータにポート フォワーディングを設定する



以下に、ポート フォワーディングの設定例を示します。次の例では、FTP サーバを設定します。 FTP は、ポート 20 および 21 を使用します。

**注**:サーバで使用されているサービス ポートを知っておくことが重要です。サーバで使用されているポートがわからない場合は、ユーザ ガイドを参照するか、開発者にお問い合わせください。

接続が安定するように、サーバとルータは有線で接続することを強く推奨します。

最も一般的なポート:

Web サーバ: 80 FTP Server: 20 および 21 POP3: 110 SMTP: 25

サーバ PC に静的 IP アドレスを割り当てる

サーバの IP アドレスが変わったり、サーバがルータから新しい IP アドレスを取得したりしない ように、この手順を実行します。この記事では、ルータの LAN IP アドレスを 192.168.15.1 と想 定しています。

サーバ PC に静的 IP アドレスを割り当てた後、ルータにポート フォワーディングを設定します 。以下の手順に従ってください。

#### ルータにポート フォワーディングを設定する

ステップ1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については、ここをクリック してください。

ステップ 2:

ルータの Web ベース セットアップ ページが表示されたら、[Applications & Gaming] をクリック します。

LINKSYS <sup>®</sup> A Division of Cisco Systems, Inc.					Click Application & Gaming.	15	
Applications							
& Gaming	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Port Range Fo	rward   Po	ort Triggering	DMZ	QoS		

## ステップ 3:

[Port Range Forward] をクリックします。[Application] に、設定するサーバの名前を入力します。 [Start] フィールドと [End] フィールドに、そのサーバで使用するポート範囲を入力します。

Applications							
& Gaming	Setup Wireless Security		hy An Rest	Access Applications Restrictions & Gaming		Administration Status	
	Port Range For	ward   P	Port Triggering	a I	DMZ	QoS	
Port Range Forward							Dent Dance Forwarding
			Port Range Forwarding: Certain applications may require				
	Application	Start	End	Protocol	IP Addres	s Enable	for it to function correctly.
Type the name	FTP	20 to	21	Both 💌	192.168.1.	50 🔽	include servers and certain online games. When a request
of your server.		1 to	Ī	Both 💌	192.168.1.	0	for a certain port comes in from the Internet, the router will route
	Type the range of ports				192.168.1.	0	the data to the computer you specify. Due to security
		the serve	r is using. h 💌	192.168.1.	0	concerns, you may want to limit port forwarding to only those	
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0	ports you are using, and uncheck the <b>Enable</b> checkbox
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0	More
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0	
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0	
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0	
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0	
							CISCO SYSTEMS
			Sa	ive Setting	s Can	cel Changes	

### ステップ 4:

[TCP] プロトコルと [UDP] プロトコルのどちらかを選択します。サーバで使用されているプロト コルがどちらかわからない場合は、[Both] を選択します。

### ステップ 5:

[IP Address] フィールドを探し、サーバに割り当てた IP アドレスを入力して、[Enable] をクリッ クします。

Applications							
& Gaming	Setup	Wireless	Seci	urity A	ccess trictions	Applications & Gaming	Administration Status
	Port Range For	ward	Port Trigge	ring	DMZ	QoS	
Port Range Forward				Select eithe UDP or Bo Protoc	er TCP, oth for ol.		Port Range Forwarding: Certain applications may require to open specific ports in order
	Application	Start	End	Pro	IP Addres	ss Enable	for it to function correctly. Examples of these applications
	FTP	20	to 21	Both 💌	192.168.1.	50 🔽	include servers and certain online games. When a request
		0	to 0	Both 💌	192.168.1.	<b>M</b> E	for a certain port comes in from the Internet, the router will route
		0	to 0	Both 💌	1s Typ	e the IP Addres	the data to the computer you specify. Due to security
		0	to 0	Both 💌	19 01 0	heck Enable.	port forwarding to only those
		0	to 0	Both 💌	192.168.1.	0	uncheck the Enable checkbox
		0	to 0	Both 💌	192.168.1.	0	More
		0	to 0	Both 💌	192.168.1.	0	
		0	to 0	Both 💌	192.168.1.	0	
		0	to 0	Both 💌	192.168.1.	0	
		0	to 0	Both 💌	192.168.1.	0	
							CISCO SYSTEMS
			9	Save Setting	s Cano	el Changes	ավիստույինութ

- ステップ 6:
- クリック? Save Settings



・<u>テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems</u>