# 発信者 ID MWI をオンにする VG248 ポート設定

### 内容

<u>概要</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>表記法</u>
<u>背景説明</u>
<u>設定</u>
<u>確認</u>
<u>トラブルシュート</u>
関連情報

概要

このドキュメントでは、アナログ電話機に接続された発信者 ID ボックスの MWI を点灯させるための適切な信号を VG248 ポートが提供するための設定例を紹介します。

### 前提条件

#### <u>要件</u>

この設定を開始する前に、Cisco CallManagerがボイスメールシステムに統合されていることを確認してください。

#### <u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco VG248 Analog Phone Gateway
- VG248ソフトウェアバージョン1.3
- アナログ電話
- [発信者ID]ボックス

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。</u>

#### <u>背景説明</u>

VG248ゲートウェイは、Cisco AVVID(Architecture for Video, Voice, and Integrated Data)が実現 する製品で、組織は現在のIPテレフォニーテクノロジーでアナログデバイスを引き続き使用でき ます。VG248は、Cisco CallManagerに基づく組織の音声システム内で、アナログ電話、ファック ス機器、モデム、ボイスメールシステム、およびスピーカフォンを使用するためのゲートウェイ です。

Message Waiting Indicators (MWI;メッセージ受信インジケータ)を備えた発信者IDボックスに インライン接続されたアナログ電話システムでは、発信者IDボックスが電話会社から適切な信号 を受け取り、MWIを点灯させる必要があります。電話会社によって伝搬される2種類の信号は、 スタートーンと周波数シフト変調(FSK)トーンです。これらのトーンの目的は、メッセージの録 音時にMWIをオンにすることですが、電話会社が提供するすべての発信者IDボックスモデルでは 機能しません。

**注**:VG248が消費する電力は、50 ~ 160 Wの範囲で、接続されている電話機のステータスによって異なります。

VG248では、アナログ電話にMWIメッセージを送信するさまざまな方法がサポートされています 。VG248に接続するアナログ電話の種類が異なる場合があるため、ポートごとにMWIの種類を変 更できます。したがって、MWIランプを含むアナログ電話がある場合は、MWIランプを使用して メッセージ待ちであることをユーザに通知できます。または、ユーザが電話を取ったときにトー ンを再生することもできます。

VG248でサポートされる方法を次に示します。

- **ランプ(90 Volt信号)**:電話機のランプを点灯します。
- ・発信者ID(FSKトーン):発信者IDメカニズムを使用して、電話機のLCD画面にMWIメッセージを送信します。
- Stuter(Stuter Tone): ユーザが電話を取ったときにトーンを再生します。
- Lamp + Stuter: ランプを点灯させ、トーンを再生します。
- •発信者ID + Stuter:LCD画面にメッセージを送信し、トーンを再生します。
- None:MWI情報を送信しません。

### <u>設定</u>

アナログ電話機でインラインの発信者IDボックスで発信者ID(FSKトーン)をサポートするよう にVG248ポートを設定するには、次の手順を実行します。

1. メインメニューからConfigureを選択します。



<sup>4.</sup> 矢印キーを使用して、設定するポートを選択し、Enterキーを押します。

	:		Cisco (	JG248 (1)	0-12-13-	vg248)		 i	
Por	t select	ion							
	1 Enable	d	17	Disable	 d	33	Disabled		
	2 Enable	d	18	Disable	đ	34	Disabled		
	3 Enable	d	19	Disable	d.	35	Disabled		
	4 Enable	d	20	Disable	d	36	Disabled		
	5 Disabl	ed	21	Enabled		37	Disabled		
	6 Disabl	ed	22	Disable	d	38	Disabled		
	7 Disabl	ed	23	Disable	d	39	Disabled		
	8 Disabl	ed	24	Disable	đ	40	Disabled		
:	9 Disabl	ed	25	Disable	a	41	Disabled		
1	0 Disabl	ed	26	Disable	đ	42	Disabled		
1 1	1 Disabl	ed	27	Disable	đ	43	Disabled		1
1 1	2 Disabl	ed	28	Disable	đ	44	Disabled		
1 1	3 Disabl	ed	29	Disable	ä	45	Disabled		
1	4 Disabl	ed	30	Disable	à.	46	Disabled		
- i î	5 Disabl	ed	31	Disable	à	47	Disabled		
1 1	6 Disabl	ed	32	Disable	a	48	Disabled		
	·*	- nort	in use	1010010100	mess 'R'	to ent	er range		
FR		porc	11 430				or range		'
WARNING	: OS: Et	hernet h	as gone d	lown					

#### 5. <u>MWI方式**を選択します**。</u>

		!	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)	: 
	Port	selection	Port 1 parameters	
	1 2 3	Enabled Enabled Enabled	Status (enabled) Call control mode (standard) Caller ID (enabled)	
	456	Enabled Disabled Disabled	MVI method (lamp)   VMWI variant ( <country default="">)   Call supervision method (none)</country>	
	789	Disabled Disabled Disabled	Input gain (0)   Output gain (0)   Dialing digit detection (default: use DSP)	
	10 11 12	Disabled Disabled Disabled	Fax relay C (disabled)   Fax relay ECM (disabled)   Fax relay NSF (preserve value)	
	13 14 15	Disabled Disabled Disabled	Passthrough mode (default: automatic) 31 Disabled 47 Disabled	-
	16	Disabled '*'-	32 Disabled 48 Disabled port in use press 'R' to enter range	
UAR	INC.	09: Ethewn	et bas cone down	

# 6. 発信者IDオプシ**ョンを選択**します。

		:	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)	:
:	Port	selection	Port 1 parameters	
	1	Enabled	Status (enabled)	
	1 1 1 1 1	Enabled	Caller ID (enabled)	
	5	Disabled	UMWI variant ( <country default="">)</country>	
	78	Disabled Disabled	Input gain (0)	
	9 10	Disabled Disabled	Dialing digi  MWI method  se DSP)   Fax relay	
	11 12	Disabled Disabled	Fax relay EC  lamp   Fax relay NS  saller id    alue>	
	13 14	Disabled Disabled	Passthrough   stutter  utomatic)   lamp + stutter	•
	15 16	Disabled Disabled	31 D! caller id + stutter ¦isabled 32 D¦ none lisabled	
ER -		·*· -	port in use range	
WAR	NING:	0S: Ethern	net has gone down	



現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

# <u>トラブルシュート</u>

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

VG248を設定して、詳細(情報、エラー、または警告)をログに記録し、特定のポートにログを 記録できます。ロギングレベルを設定し、ポートを選択するには、次の手順を実行します。

1. メインメニューから、[Diagnostics]を選**択します**。

	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)
	Configure
	Display Diagnostics
ERROR: DNS: No response WARNING: OS: Terminal i	e from primary server inactivity timeout: removing enabled status
	indervity erhours, removing endated seatus
2. [Event log]を選択します。	
:	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)
:	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)
:	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)
:	Cisco VG248 <10-12-13-vg248>
1	Cisco VG248 <10-12-13-vg248>
:	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)
1	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)
1	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)
1 	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)
ł	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)
	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)
ERROR: DNS: No response WARNING: OS: Terminal	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)

3. 「ロギングレベルの設定」を選択します。



4. [Set Logging Levels]で、[Voice Mail (VM)]と[SCCP Errors + Warnings + Info + Trace]を選択 します。

Cisc	o VG248 (	(1)	0-12-13-vş	y24	18>	
E Logging	levels					ł
3 os	(Errors	+	warnings	+	info>	
I SI DHCP	(Errors	+	warnings	+	info)	
S  Ethernet	(Errors	+	warnings	+	info)	
SI FTP	(Errors	+	warnings	+	info)	
S DNS	(Errors	+	warnings	+	info)	
SI TFTP	(Errors	+	warnings	+	info)	
: V: EnvMon	(Errors	+	warnings	+	info)	
I VI SNMP	(Errors	+	warnings	٠	info)	
: V: SLIC	(Errors	+	warnings	+	info)	
C CI DSP	(Errors	+	warnings	+	info)	
¦ C¦ FaxRelay	(Errors	+	warnings	+	info)	
! POTS	(Errors	+	warnings	+	info)	
I UM	(Errors	+	warnings	+	info + trace)	
SCCP	(Errors	+	warnings	+	info + trace)	
I HTTP	(Errors	٠	warnings	+	info)	
		_		_		
						ł
RROR: DNS: No response from	primary s	e:	rver			
ARNING: OS: Terminal inactiv	ity timed	out	t; removin	ng	enabled status	١,

- 5. [Set Logged Port]で、テストするポートを選択します。
- 6.「診断」(Diagnostics)メニューの「新規表示」(View New)を選択します。
- 7. 選択したポートから、[発信者ID(Caller ID)]ボックスを使用してアナログ電話機にインライン でコールを発信し、メッセージを録音します。VG248 Telnetセッションにイベントが表示さ れ、MWIが点灯します。

## 関連情報

- VG248コンフィギュレーションガイドv1.3
- ・<u>音声に関する技術サポート</u>
- <u>音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート</u>
- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング
- <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>