Catalyst 9800ワイヤレスコントローラでのAPパ ケットキャプチャの設定

内容

<u>概要</u>
<u>背景説明</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>コンフィギュレーション</u>
<u>ネットワーク図</u>
<u>設定</u>
<u>確認</u>
トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、アクセスポイント(AP)のパケットキャプチャ機能の使用方法について説 明します。

背景説明

この機能はCisco IOS AP(AP 3702など)でのみ使用できるため、Cisco IOS XEバージョン 17.3以降では廃止されています。

このソリューションは、DNACを使用したIntelligent Captureに取って代わり、またはAPをスニフ ァモードに設定する代替手段として使用されます。

APパケットキャプチャ機能を使用すると、少ない労力で空中のパケットキャプチャを実行できま す。この機能を有効にすると、APとの間で送受信される特定の無線MACアドレスに対して無線で 送受信されるすべての指定された無線パケットとフレームのコピーがFTP(File Transfer Protocol)サーバに転送されます。FTPサーバでは、.pcapファイルとしてダウンロードし、任意の パケット分析ツールで開くことができます。

パケットキャプチャが開始されると、クライアントが関連付けられているAPはFTPサーバ上に新 しい.pcapファイルを作成します(FTPログインに指定されたユーザ名に書き込み権限があること を確認します)。クライアントがローミングすると、新しいAPはFTPサーバに新しい.pcapファ イルを作成します。クライアントがService Set Identifier(SSID)間を移動すると、APはパケットキ ャプチャを有効に保つため、クライアントが新しいSSIDに関連付けられたときにすべての管理フ レームを確認できます。

オープンSSID(セキュリティなし)でキャプチャを行うと、データパケットの内容を表示できま すが、クライアントがセキュアSSID(パスワードで保護されたSSIDまたは802.1xセキュリティ)に関連付けられている場合、データパケットのデータ部分は暗号化され、クリアテキストでは 表示されません。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ワイヤレスコントローラへのコマンドラインインターフェイス(CLI)またはグラフィックユー ザインターフェイス(GUI)アクセス。
- FTP サーバ
- •.pcapファイル

使用するコンポーネント

- 9800 WLC v16.10
- AP 3700
- FTP サーバ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

コンフィギュレーション

ネットワーク図



設定

設定を行う前に、ワイヤレスクライアントが接続できるAPを確認します。

ステップ1:ワイヤレスクライアントが接続に使用できるAPに関連付けられた現在のサイトタグを確認します。

GUI :

[Configuration] > [Wireless] > [Access Points] に移動します。

Q Search Menu Items	/	Access Poi	nts								
Dashboard		 All Access Points Number of AD(a): 1 									
Monitoring	>	AP Name "Is equal to" 3702-02									
Configuration	>	AP v	10	Base ~	10		0	Della	0.1	05	
O Administration	>	Name	Model V	MAC	Mode V	Status	Status	Tag	Tag	Tag	
💥 Troubleshooting		3702-02	AIR- CAP3702I- A-K9	f07f.06ee.f590	Local	Enabled	Registered	default- policy-tag	default- site-tag	defau rf-tag	

3702-02 f07f.06e1.9ea0 **default-site-tag** default-policy-tag default-rf-tag No Default ステップ2:そのサイトタグに関連付けられているAP加入プロファイルを確認します

GUI :

[Configuration] > [Tags & Profiles] > [Tags] > [Site] > [Site Tag Name] に移動します。



関連付けられたAP加入プロファイルをメモします

Edit Site Tag



GUI:

[Configuration] > [Tags & Profiles] > [AP Join] > [AP Join Profile Name] > [AP] > [Packet Capture] に移動し、新しいAPパケットキャプチャプロファイルを追加します。

O Search Menu Items	AP JOIN PROFILE	Edit AP Join Profile								
		General Client	CAPWAP AP	Management Rogue AP						
📰 Dashboard	+ Add X Delete	General Hyperlocation	BLE Packet Capture							
	AP Join Profile Name			-						
	default-ap-profile	AP Packet Capture Profile	Search or Select 🔹	+						
Configuration	> 4 4 1 ► ► 10 v item	44								
	>									

パケットキャプチャプロファイルの[Name]を選択し、APがパケットキャプチャを送信するFTPサ

ーバの詳細を入力します。また、モニタするパケットの種類も選択します。

バッファサイズ= 1024 ~ 4096

期間=1~60

Create a new packet ca	pture profile			
Name*	Capture-all		Packet Classifiers	
Description	Enter Description		802.11 Control	
Buffer Size (KB)*	2048		802.11 Management	
Duration (min)*	10		802.11 Data	
Truncate Length (bytes)*	0	-	Dot1x	
FTP Details			ARP	
			IAPP	
Server IP	172.16.0.6		IP	
File Path	/home/backup		Broadcast	
UserName	backup		Multicast	
Password			ТСР	
Password Type	clear 🔹		TCP Port	0
			UDP	
			UDP Port	0
Cancel				✓ Save X Delete

キャプチャプロファイルを保存したら、[Update & Apply to Device] をクリックします。

FTP Details	ARP			
Server IP 172.16.0.6	IAPP			
Cancel		Update & Apply to Device		

CLI :

```
# config t
# wireless profile ap packet-capture Capture-all
# classifier arp
```

classifier broadcast # classifier data # classifier dot1x # classifier iapp # classifier ip # classifier tcp # ftp password 0 backup # ftp path /home/backup # ftp serverip 172.16.0.6 # ftp username backup # exit # ap profile default-ap-profile # packet-capture Capture-all # end # show wireless profile ap packet-capture detailed Capture-all Profile Name : Capture-all Description : _____ : 2048 KB Buffer Size Capture Duration : 10 Minutes Truncate Length : packet length : 172.16.0.6 FTP Server IP : /home/backup FTP path FTP Username : backup Packet Classifiers 802.11 Control : Enabled 802.11 Mgmt : Enabled : Enabled 802.11 Data : Enabled Dotlx ARP : Enabled IAPP : Enabled IΡ : Enabled : Enabled TCP : all TCP port : Disabled UDP UDP port : all

ステップ4:モニタするワイヤレスクライアントが、いずれかのSSIDと、パケットキャプチャ設 定を持つAP加入プロファイルが割り当てられたタグを割り当てたAPのいずれかに、すでに関連 付けられていることを確認します。関連付けられていない場合、キャプチャは開始できません。

ヒント:クライアントがSSIDに接続できない原因をトラブルシューティングする場合は、正 常に動作するSSIDに接続し、障害のあるSSIDにローミングします。キャプチャはクライア ントに従い、そのアクティビティをすべてキャプチャします。

GUI:

Broadcast

Multicast

[Monitoring] > [Wireless] > [Clients] に移動します。

: Enabled : Disabled



CLI :

show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058

e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac ステップ 5:キャプチャの開始

GUI :

[Troubleshooting] > [AP Packet Capture] に移動します。



モニタするクライアントのMACアドレスを入力し、[**Capture Mode**]を選**択します。 Auto**は、ワイ ヤレスクライアントが接続するすべてのAPが新しい.pcapファイルを自動的に作成することを意 味します。 **Static**では、ワイヤレスクライアントを監視する特定のAPを1つ選択できます。

Startを使用してキャプチャを開始します。

Q Search Menu Items	Troubleshooting : AP Packet Capture ← Back to TroubleShooting Menu							
Dashboard	Start Packet Capture							
Monitoring >								
Configuration >	Capture Made							
() Administration >	✓ Start							
💥 Troubleshooting								
	Currently Active Packet Capture Sessions							
	Client MAC Address v AP MAC Address v Mode							
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I							

次に、キャプチャの現在の状態を確認できます。

Cu	rrently Active Packet (Capture Se	essions								
	Client MAC Address	~	AP MAC Address	~	Mode	\sim	Capture State	\sim	Site Tag Name	~	Stop AP Packet Capture
	e4:b3:18:7c:30:58		f0:7f:06:ee:f5:90		Auto		Idle		default-site-tag		Stop
14	∢ 1 ⊳ ⊳ [10 🔻 iter	ms per page								1 - 1 of 1 items

CLI :

ap packet-capture start <E4B3.187C.3058> auto 手順6:キャプチャの停止

目的の動作をキャプチャしたら、GUIまたはCLIでキャプチャを停止します。

GUI :

	Cu	rrently Active Packet	t Capture Se	essions								
		Client MAC Address	~	AP MAC Address	~	Mode	~	Capture State	~	Site Tag Name	~	Stop AP Packet Capture
C		e4:b3:18:7c:30:58		f0:7f:06:ee:f5:90		Auto		Idle		default-site-tag		Stop
1	•	< 1 ▶ ▶	10 v iter	ms per page								1 - 1 of 1 items

	×
Do you want to Stop AP Packet Capture ?	
aNo	Yes

CLI :

ap packet-capture stop <E4B3.187C.3058> all 手順7:FTPサーバから.pcapファイルを収集します

<ap-name><9800-wlc-name>-<##-file><day><month><year>_<hour><minute><second>.pcapという名前のファイルを見つける必要があります



ステップ8:このファイルは、任意のパケット分析ツールで開くことができます。

••	•		3702-02Gladius-0111102018_	212026.pcap	
	📕 🧟 🕥 🔚 🗋 🗙 🙆 🔍	← → 🖀 🛧 🛓	_ 🔍 🔍 🔍 🗍	-	
📕 wlar	n.addr == E4:B3:18:7C:30:58				
No.	Time Source MAC	Destination MAC	Source	Destination	Info
	223 16:21:16.603957		11.11.0.10	11.11.0.1	Echo (ping) rec
	224 16:21:16.603957		11.11.0.1	11.11.0.10	Echo (ping) rep
	233 16:21:17.615950		11.11.0.10	11.11.0.1	Echo (ping) rec
	234 16:21:17.615950		11.11.0.1	11.11.0.10	Echo (ping) rep
	235 16:21:18.639951		11.11.0.10	11.11.0.1	Echo (ping) rec
	236 16:21:18.639951		11.11.0.1	11.11.0.10	Echo (ping) rep
	237 16:21:19.455970		10.88.173.49	11.11.0.10	Application Dat
	238 16:21:19.459967		11.11.0.10	10.88.173.49	Destination unr
	239 16:21:19.663951		11.11.0.10	11.11.0.1	Echo (ping) rec
	240 16:21:19.663951		11.11.0.1	11.11.0.10	Echo (ping) rep
	241 16:21:20.507969		10.88.173.49	11.11.0.10	Application Dat
	242 16:21:20.507969		11.11.0.10	10.88.173.49	Destination un

確認

次のコマンドを使用して、パケットキャプチャ機能の設定を確認できます。

show ap status packet-capture
Number of Clients with packet capture started : 1
Client MAC Duration(secs) Site tag name Capture Mode
e4b3.187c.3058 600 default-site-tag auto

show ap status packet-capture detailed e4b3.187c.3058

Client MAC Address	:	e4b3.187c.3058
Packet Capture Mode	:	auto
Capture Duration	:	600 seconds
Packet Capture Site	:	default-site-tag

Access Points with status

トラブルシュート

この機能をトラブルシューティングするには、次の手順を実行します。

ステップ1:デバッグ条件を有効にする

set platform software trace wireless chassis active R0 wncmgrd all-modules debug ステップ 2:行動を再現する

ステップ 3:現在のコントローラの時刻を確認して、ログを時間どおりに追跡できるようにしま す

show clock ステップ 4:ログの収集

show logging process wncmgrd internal | inc ap-packet-capture
ステップ 5: ログの状態をデフォルトに戻します。

set platform software trace wireless chassis active R0 wncmgrd all-modules notice

注:トラブルシューティングセッションの後、不要なログの生成を避けるためにログレベル を戻すことが非常に重要です。 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。