

Cisco ACE Application Control Engine ACE30 モジュール インストレーション ノー ト

リリース:2010 年 10 月 改訂:2012 年 5 月 製品番号:ACE30-MOD-K9

> 【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報 につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあ り、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますこと をご了承ください。 あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ イトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊 社担当者にご確認ください。

このマニュアルでは、Cisco ACE Application Control Engine (ACE30) モジュールを取り付ける方法 について説明します。ACE30 モジュールは、次のソフトウェア バージョンでの操作をサポートしま す。

- A4(1.0) 以降
- A5(1.0) 以降

ACE30 モジュールは、次のシャーシに取り付けることができます。

- すべての Catalyst 6500E シリーズ スイッチ、または Catalyst 6513 非 E シャーシ (IOS ソフトウェ アバージョン 12.2(33)SXI4 以降を搭載)。さまざまなシャーシおよびスロットの使用方法の詳細 については、「モジュールの取り付けまたは取り外しを行う前に」を参照してください。
- すべての Cisco 7600 または 7600S シリーズ ルータ (IOS ソフトウェア リリース 15.0(1)S を搭載)。さまざまなシャーシおよびスロットの使用方法の詳細については、「モジュールの取り付けまたは取り外しを行う前に」を参照してください。

© 2012 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Copyright © 2012, シスコシステムズ合同会社. All rights reserved.

<u>》</u> (注)

ACE30 を取り付ける前に、シャーシの IOS ソフトウェアを上記のバージョンにアップグレードしてく ださい。

٩, (注)

ACE10-6500-K9、ACE20-MOD-K9 および ACE30-MOD-K9 モジュールの場合、1 つのシャーシに最 大4 台のモジュールを取り付けることができます。ただし、冗長性確保の目的で ACE10 または ACE20 と ACE30 とを併用することはできません。

内容

このガイドは次の項で構成されています。

- 安全性に関する概要
- ACE30の概要
- 前面パネルの説明
- ACE30 のシャーシ、スーパーバイザ エンジンおよび IOS の要件
- Virtual Switching System のサポート
- NEBS レベル 3 コンプライアンス
- システム要件および環境要件
- モジュールの取り付けまたは取り外しを行う前に
- モジュールの取り付け
- モジュールの取り外し
- 冗長モジュール ACE10 または ACE20 の ACE30 への移行
- 単一の ACE10 または ACE20 モジュールの ACE30 モジュールへの移行
- 冗長構成での ACE30 のダウングレード
- 単一の ACE30 モジュールのダウングレード
- ACE のコマンドライン インターフェイスへのアクセス
- 関連資料
- 翻訳版の安全上の警告
- マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

安全性に関する概要

Warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Figyelem FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK

Ez a figyelmezeto jel veszélyre utal. Sérülésveszélyt rejto helyzetben van. Mielott bármely berendezésen munkát végezte, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. A kiadványban szereplo figyelmeztetések fordítása a készülékhez mellékelt biztonsági figyelmeztetések között található; a fordítás az egyes figyelmeztetések végén látható szám alapján keresheto meg.

ORIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ предупреждения обозначает опасность. То есть имеет место ситуация, в которой следует опасаться телесных повреждений. Перед эксплуатацией оборудования выясните, каким опасностям может подвергаться пользователь при использовании электрических цепей, и ознакомьтесь с правилами техники безопасности для предотвращения возможных несчастных случаев. Воспользуйтесь номером заявления, приведенным в конце каждого предупреждения, чтобы найти его переведенный вариант в переводе предупреждений по безопасности, прилагаемом к данному устройству.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

警告 重要的安全性说明

此警告符号代表危险。您正处于可能受到严重伤害的工作环境中。在您使用设备开始工作之前,必须充分意 识到触电的危险,并熟练掌握防止事故发生的标准工作程序。请根据每项警告结尾提供的声明号码来找到此 设备的安全性警告说明的翻译文本。

请保存这些安全性说明

警告 安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を 行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。警告の各国語版は、 各注意事項の番号を基に、装置に付属の「Translated Safety Warnings」を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

주의 중요 안전 지침

이 경고 기호는 위험을 나타냅니다. 작업자가 신체 부상을 일으킬 수 있는 위험한 환경에 있습니다. 장비에 작업을 수행하기 전에 전기 회로와 관련된 위험을 숙지하고 표준 작업 관례를 숙지하여 사고 를 방지하십시오. 각 경고의 마지막 부분에 있는 경고문 번호를 참조하여 이 장치와 함께 제공되는 번역된 안전 경고문에서 해당 번역문을 찾으십시오.

이 지시 사항을 보관하십시오.

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER

تحذير

إرشادات الأمان الهامة

يوضح رمز التحذير هذا وجود خطر. وهذا يعني أنك متواجد في مكان قد ينتج عنه التعرض لإصابات. قبل بدء العمل، احذر مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية وكن على علم بالإجراءات القياسية للحيلولة دون وقوع أي حوادث. استخدم رقم البيان الموجود في أخر كل نحذير لتحديد مكان ترجمته داخل نحذيرات الأمان المترجمة التي تأتي مع الجهاز. قم بحفظ هذه الإرشادات

Upozorenje VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Ovaj simbol upozorenja predstavlja opasnost. Nalazite se u situaciji koja može prouzročiti tjelesne ozljede. Prije rada s bilo kojim uređajem, morate razumjeti opasnosti vezane uz električne sklopove, te biti upoznati sa standardnim načinima izbjegavanja nesreća. U prevedenim sigurnosnim upozorenjima, priloženima uz uređaj, možete prema broju koji se nalazi uz pojedino upozorenje pronaći i njegov prijevod.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Upozornění DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento upozorňující symbol označuje nebezpečí. Jste v situaci, která by mohla způsobit nebezpečí úrazu. Před prací na jakémkoliv vybavení si uvědomte nebezpečí související s elektrickými obvody a seznamte se se standardními opatřeními pro předcházení úrazům. Podle čísla na konci každého upozornění vyhledejte jeho překlad v přeložených bezpečnostních upozorněních, která jsou přiložena k zařízení.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Προειδοποίηση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο σημαίνει κίνδυνο. Βρίσκεστε σε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Πριν εργαστείτε σε οποιοδήποτε εξοπλισμό, να έχετε υπόψη σας τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και να έχετε εξοικειωθεί με τις συνήθεις πρακτικές για την αποφυγή ατυχημάτων. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό δήλωσης που παρέχεται στο τέλος κάθε προειδοποίησης, για να εντοπίσετε τη μετάφρασή της στις μεταφρασμένες προειδοποιήσεις ασφαλείας που συνοδεύουν τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

אזהרה

הוראות בטיחות חשובות

סימן אזהרה זה מסמל סכנה. אתה נמצא במצב העלול לגרום לפציעה. לפני שתעבוד עם ציוד כלשהו, עליך להיות מודע לסכנות הכרוכות במעגלים חשמליים ולהכיר את הנהלים המקובלים למניעת תאונות. השתמש במספר ההוראה המסופק בסופה של כל אזהרה כד לאתר את התרגום באזהרות הבטיחות המתורגמות שמצורפות להתקן.

שמור הוראות אלה

Opomena постои кај електричните кола и треба да ги познавате стандардните постапки за спречување на несреќни случаи. Искористете го бројот на изјавата што се наоѓа на крајот на секое предупредување за да го најдете неговиот период во преведените безбедносни предупредувања што се испорачани со уредот. ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ НАПАТСТВИЈА

Ostrzeżenie WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ten symbol ostrzeżenia oznacza niebezpieczeństwo. Zachodzi sytuacja, która może powodować obrażenia ciała. Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach należy zapoznać się z zagrożeniami związanymi z układami elektrycznymi oraz ze standardowymi środkami zapobiegania wypadkom. Na końcu każdego ostrzeżenia podano numer, na podstawie którego można odszukać tłumaczenie tego ostrzeżenia w dołączonym do urządzenia dokumencie z tłumaczeniami ostrzeżeń.

NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ

Upozornenie DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento varovný symbol označuje nebezpečenstvo. Nachádzate sa v situácii s nebezpečenstvom úrazu. Pred prácou na akomkoľvek vybavení si uvedomte nebezpečenstvo súvisiace s elektrickými obvodmi a oboznámte sa so štandardnými opatreniami na predchádzanie úrazom. Podľa čísla na konci každého upozornenia vyhľadajte jeho preklad v preložených bezpečnostných upozorneniach, ktoré sú priložené k zariadeniu.

USCHOVAJTE SITENTO NÁVOD

ACE30 の概要

ACE30 モジュールは、ベース ボードと 2 つのドーター カードで構成されます。ベース ボードは、 バック プレーン接続、パケット配布、コントロール プレーンを提供します。各ドーター カードには、 2 つのネットワーク プロセッサ (NP) が搭載されており、圧縮と、レイヤ 4 ~レイヤ 7 の改良データ プレーン処理を実行します。この 4 つの NP は、ACE アプライアンスで使用されるものと同様です。 他に、4 GB のコンパクト フラッシュおよび容量を増したコントロール プレーン メモリが含まれます。

前面パネルの説明

図 1に、ACE30の前面パネルを示します。



この項では、前面パネルにある次の各コンポーネントについて説明します。

- ステータス LED
- シャットダウン ボタン
- USB ポート
- RJ-45 コンソール コネクタ

ステータス LED

ACE モジュールの電源を投入すると、各種ハードウェア コンポーネントが初期化され、スーパーバイ ザエンジンとの通信が開始されます。ステータス LED は、スーパーバイザエンジンの動作と初期化の 結果を示します。通常の初期化シーケンスの実行中は、ステータス LED が消灯からレッド、オレン ジ、グリーンへと変化します。

٩, (注)

スーパーバイザ エンジンの LED の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch Module Installation Guide』または『Cisco 7600 Series Router Module Installation Guide』を参照してください。

表1に、ステータス LED の動作を示します。

表 1 ステータス LED の説明

LED の 色	説明
消灯	次のいずれかの状態を示します。
	 モジュールはスーパーバイザ エンジンからの電力供給を待機しています。
	 モジュールはオフラインです。
	 モジュールに電源が供給されていません。次の原因が考えられます。
	- モジュールに電源が供給されていない。
	- モジュール温度が制限値を超えている ¹ 。
レッド	次のいずれかの状態を示します。
	 モジュールはスーパーバイザ エンジンによるリセットから解放され、起動中で
	す。
	 ブートコードの実行に失敗しました。

LED の 色	説明
オレン	次のいずれかの状態を示します。
ジ	 モジュールはハードウェアを初期化中、またはスーパーバイザエンジンと通信 中です。
	 初期化シーケンス中にエラーが発生しました。
	 モジュールは起動時に Field Programmable Gate Array (FPGA) をダウンロー ドできませんでした。モジュールは初期化シーケンスの残りを続行し、スー パーバイザ エンジンからモジュール オンライン ステータスを取得します。
	 モジュールはスーパーバイザエンジンからモジュールオンラインステータスを 取得していません。この問題は、モジュールに発行された外部ループバックテ ストでスーパーバイザエンジンがエラーを検出した場合に発生します。
グリー ン	モジュールは動作可能で、スーパーバイザ エンジンからモジュール オンライン ス テータスを取得しています。
グリー	スーパーバイザ エンジンのコマンドライン インターフェイス(CLI)で no power
ンから	enable module コマンドを使用した結果、モジュールがディセーブルになっていま
オレン ジ	す。

表 1 ステータス LED の説明 (続き)

1. モジュールの4つの各センサーの温度を表示するには、Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータの CLI で、show environment temperature mod コマンドを入力します。

シャットダウン ボタン



モジュールが完全にシャットダウンし、ステータス LED がオレンジに点灯するまで、Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータから ACE モジュールを取り外さないで ください。ACE モジュールの損傷を避けるため、モジュールをシャーシから取り外したり電源を切 断する前に適切にシャットダウンしてください。モジュールが完全にシャットダウンする前にス イッチから取り外すと、ACE モジュールが損傷するおそれがあります。

シャットダウン ボタンを使うと、ACE モジュールを手動でシャットダウンできます。ACE モジュール を適切にシャットダウンしてデータ損失を防止するには、スイッチまたはルータの CLI で、Configure モードで no power enable module コマンドを入力します。

ACE モジュールがこのコマンドに応答しない場合、クリップなど先のとがった小さなものを使用して ACE モジュールの前面パネルのシャットダウン ボタンを押し、モジュールをシャットダウンします。 シャットダウン作業には、数分かかることがあります。モジュールがシャットダウンすると、ステータ ス LED は消灯します。

USB ポート

USB ポートは、ACE30 では使用しないため、搭載されなくなりました。

RJ-45 コンソール コネクタ

RJ-45 コンソール ポートは、ACE モジュールの初期設定で使用します。ACE モジュールの初期設定 は、コンソール ポートに直接接続して行う必要があります。初期設定のあと、セキュア シェル (SSH) または Telnet で接続して、さらにモジュールを詳細に設定できます。

コンソール ポートでは、8 ピンの RJ-45 コネクタを使用して ACE モジュールを端末に接続します。 ACE モジュール アクセサリ キットには、RJ-45 コンソール ケーブルが 2 本含まれています。

コンソール ポートの設定は、9600 ボー、8 データ ビット、1 ストップ ビット、パリティなしです。コ ンソール ポートの設定は固定値のため、変更できません。

ACE30 のシャーシ、スーパーバイザ エンジンおよび IOS の 要件

表 2 および表 3 に、Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータの ACE30 を サポートするシャーシ、スーパーバイザ エンジン モデルおよび IOS バージョンをそれぞれ要約しま す。

表 2 マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード(MSFC3 以降)を搭載した Catalyst 6500 シリーズ スイッチの ACE30 をサポートするシャーシ、スーパーバイザ エンジンおよび Cisco IOS

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ シャーシ	スーパーバイザ エンジン モ デル	必要な Cisco IOS の最小パー ジョン
6503-E	VS-S2T-10G ³	15.0(1)SY 以降
6504-E	VS-S2T-10G-XL	
6506-Е	WS-SUP720-3B	12.2(33)SXI4 以降のリリース
6509-E ¹	WS-SUP720-3BXL	
6509-V-Е	VS-S720-10G-3C(=)	
6513	VS-S720-10G-3CXL(=)	
6513-E ²		

1. Catalyst 6509-E シャーシは、スーパーバイザ エンジン 2T (VS-S2T-10G または VS-S2T-10G-XL) を使用し、 ACE モジュールのソフトウェア バージョンが A5(1.2) 以降で Cisco IOS ソフトウェア バージョン 15.0(1)SY1 以 降が稼働している場合、最大 6 台の ACE30 モジュールをサポートします。

 Catalyst 6513-E シャーシは、スーパーバイザ エンジン 2T (VS-S2T-10G または VS-S2T-10G-XL)を使用し、 ACE モジュールのソフトウェア バージョンが A5(1.2)以降で Cisco IOS ソフトウェア バージョン 15.0(1)SY1 以 降が稼働している場合、最大 9 台の ACE30 モジュールをサポートします。

 スーパーバイザ エンジン 2T をサポートする必要最低限の ACE30 モジュール ソフトウェアのバージョンは A5(1.1) 以降です。このソフトウェア バージョンは、スーパーバイザ エンジン モデル VS-S2T-10G および VS-S2T-10G-XL を両方ともサポートします。

表 3	MSFC3 以降を搭載した Cisco 7600 シリーズ ルータの ACE30 をサポートするスーパーバイザ
	エンジン、ルート スイッチ プロセッサ(RSP)、および IOS

Cisco 7600 シリーズ ルータ シャーシ	スーパーバイザ エンジンま たは RSP	必要な IOS の最小バージョン
7603	WS-SUP720-3B	15.0(1)S 以降
7604	WS-SUP720-3BXL	
7609	RSP720-3C-GE(=)	
7613	RSP720-3CXL-GE(=)	
7603-S	RSP720-3C-10GE	
7604-S	RSP720-3CXL-10GE	
7606-S		
7609-S		



Catalyst 6500 シリーズ スイッチを非 E シャーシで稼働させる場合は、E シャーシにアップグレードす る必要があります(Catalyst 6513 スイッチを除く)。

1 台の ACE30 で、サポートされている Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータのシャーシのスロットを 1 つ使用します。1 つのシャーシで最大 4 台の ACE30 モジュールをサ ポートします。ACE10-6500-K9、ACE20-MOD-K9、および ACE30-MOD-K9 モジュールは同じ シャーシで使用できます。ただし、冗長性確保のために ACE10 または ACE20 と ACE30 とを併用す ることはできません。

(注)

ACE30 は、サーバおよびクライアント ネットワークに接続するためのポートを持つモジュールを シャーシに取り付ける必要があります。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチの詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch Installation Guide』 を参照してください。

Cisco 7600 シリーズ ルータの詳細については、『Cisco 7600 Series Router Installation Guide』を参照 してください。

必要な Cisco IOS のリリースの詳細については、『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2(33)SXH and Later Releases』および『Cross-Platform Release Notes for Cisco IOS Release 15.0S』を参照して ください。

Virtual Switching System のサポート

ACE30 は、ACE ソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降および A5(1.0) 以降が稼働し、IOS ソフトウェ ア バージョン 12.2(33)SXI4 以降が稼働している Catalyst 6500E シリーズ スイッチまたは Catalyst 6513 非 E シャーシに取り付けます。また、ACE30 は Virtual Switching System (VSS) をサポートし ています。VSS は、複数の Catalyst 6500 スイッチを単一の仮想スイッチへプーリングすることでネッ トワークを簡素化し、業務の効率化を促進するシステム仮想化テクノロジーです。シャーシ間のスー パーバイザ スイッチオーバー (SSO) により、ノンストップ通信を強化します。VSS の詳細について は、『Cisco IOS Version 12.2(33)SX14 Configuration Guide』を参照してください。

NEBS レベル 3 コンプライアンス

表 4 に、ACE30 の NEBS レベル 3 コンプライアンスおよび環境要件を示します。

表 4 NEBS コンプライアンスおよび環境要件

仕様	説明	コメント
NEBS 基準レベル	SR-3580 NEBS レベル 3 (GR-63-CORE、 issue 3、GR-1089-CORE、issue 5)	
Verizon NEBS コンプライ アンス	通信キャリア グループ(TCG)チェックリス ト	
Qwest NEBS に関する要件	通信キャリア グループ(TCG)チェックリス ト	
ATT NEBS に関する要件	ATT TP76200 レベル 3、TP7645 および TCG チェックリスト	

システム要件および環境要件

次の項では、ACE モジュールのシステム要件および環境要件について説明します。

- サポートされるハードウェアおよびソフトウェア
- 電力要件
- メモリ要件
- 環境要件

サポートされるハードウェアおよびソフトウェア

表 5 に、ACE モジュールの Application Control Software (ACSW)の最小リリース、サポートされる ハードウェア、および Cisco IOS ソフトウェアの最小バージョンを示します。

表 5 サポートされるハードウェアおよびソフトウェア

		Application Control	Cisco IOS の最小リリース	
製品説明	製品 ID(PID)ま たは部品番号	 Software(ACSW)の最小 リリース	Catalyst 6500 シリー ズ スイッチ	Cisco 7600 シリーズ ルータ
ACE モジュール	ACE30-MOD-K9	A4(1.0) 以降	Cisco IOS Release	Cisco IOS Release
		A5(1.0) 以降	12.2(33)SXI4 以降	15.0(1)S 以降
コンソール ケーブ	72-876-01	N/A	N/A	N/A
ル				
アクセサリ キット	800-05097-01	N/A	N/A	N/A
(コンソール ケーブ				
ル2本を含む)				

電力要件

ACE モジュールは、Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータによって供給 される電力で稼働します。ACE30 は、接続されたドーター カードの所要電力が加わるため、440 W (1502 BTU/Hr)の電力を消費します(各ドーター カードの所要電力は 110 W または 375.5 BTU/hr)。 シャーシが ACE30 の稼働に十分な電力を供給しているかどうかを確認するには、スーパーバイザ エン ジンの CLI で次のコマンドを入力します。

SUP-C# show power available system power available = 496.86 Watts (11.83 Amps @ 42V)

メモリ要件

ACE モジュールのメモリは設定できません。

環境要件

表 6に、ACE モジュールの環境要件を示します。

表 6 ACE モジュールの環境要件

項目	仕様
温度、動作時	$0 \sim 40^{\circ} \text{C} \ (32 \sim 104^{\circ} \text{F})$
温度、非動作時	$-40 \sim 70^{\circ}$ C (-40 $\sim 158^{\circ}$ F)
湿度(RH)、動作時(結露しないこと)	$10 \sim 85 \%$
非動作時の相対湿度(結露しないこと)	$5 \sim 95 \%$

モジュールの取り付けまたは取り外しを行う前に

ACE モジュールを Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータに取り付ける前 に、次の項目が使用可能であることを確認してください。

- Telnet を介して利用可能な管理ステーション、または設定タスクを実行するためのコンソール接続
- プラス ドライバ
- リストストラップなどのアース用デバイス
- 静電気防止用マットまたは静電気防止材

モジュールを取り扱う際は必ずリストストラップなどのアース用デバイスを使用して、静電放電(ESD)を防止してください。



作業中は、モジュールの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してください。



感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れないようにしてください。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータはいずれもホット スワップに対応 しているため、シャーシの電源を切らなくても、モジュールの取り付け、取り外し、および交換を行う ことができます。スイッチからモジュールを取り外す手順については、「モジュールの取り外し」を参 照してください。

モジュールの取り付けや取り外しがソフトウェアによって検出されると、自動的に診断ルーチンと検出 ルーチンが実行され、モジュールの有無が確認されてスイッチの動作が再開されます。

Catalyst 6503-E スイッチ、Cisco 7603 ルータ、または Cisco 7603-S ルータのシャーシには 3 つの水平 スロットがあります。Catalyst 6504-E スイッチ、Cisco 7604 ルータ、または Cisco 7604-S ルータの シャーシは 4 つの水平スロットを搭載しています。これらのシャーシでは、スロットを次のように使用 します。

- 一番上のスロット1は、スーパーバイザエンジン専用です。
- スロット2は、冗長スーパーバイザエンジンに使用できます。
- 冗長スーパーバイザエンジンが不要な場合は、次のスロットをモジュール用に使用できます。
 - 3 スロット シャーシのスロット 2 および 3
 - 4 スロット シャーシのスロット 2~4
- 空スロットには、フィラーパネルを取り付けてシャーシのエアーフローを一定に保つ必要があります。

Catalyst 6509-V-E スイッチ、Cisco 7609 ルータ、または Cisco 7609-S ルータ シャーシは 9 つの垂直 スロットを搭載しており、右から左に向かって 1 ~ 9 の番号が割り振られています。垂直モジュールの コンポーネント側を右に向けて取り付けます。これらのシャーシでは、スロットを次のように使用しま す。

- スロット5は、スーパーバイザエンジン専用です。
- スロット6は、冗長スーパーバイザエンジンに使用できます。
- 冗長スーパーバイザエンジンが不要な場合は、次のスロットをモジュール用に使用できます。
 - 6 スロット シャーシのスロット 1~4 およびスロット6
 - 9スロットシャーシのスロット1~4およびスロット6~9
- 空スロットには、フィラーパネルを取り付けてスイッチシャーシのエアーフローを一定に保つ必要があります。

Catalyst 6513 スイッチまたは Cisco 7613 ルータ シャーシは、13 の水平スロットを搭載しています。 これらのシャーシでは、スロットを次のように使用します。

- スロット7は、スーパーバイザエンジン専用です。
- スロット8は、冗長スーパーバイザエンジンに使用できます。
- ・ 冗長スーパーバイザエンジンが不要な場合は、スロット1~6およびスロット8~13をモジュー
 ル用に使用できます。
- 空スロットには、フィラーパネルを取り付けてシャーシのエアーフローを一定に保つ必要があります。

モジュールの取り付け

ここでは、ACE モジュールを Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータに取 り付ける方法について説明します。ACE10 または ACE20 から ACE30 に移行する場合は、「冗長モ ジュール ACE10 または ACE20 の ACE30 への移行」を参照してください。

A 警告 接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されている可 能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。 \triangle 注意 静電破壊による損傷を防ぐため、モジュールを取り扱う際はフレームの端だけを持ってく ださい。 ∕!\ 注意 作業中は、モジュールの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してくだ さい。感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れないようにしてくださ い。 モジュールをシャーシに取り付ける手順は次のとおりです。 ステップ1 モジュール用の適切なスロットを選択します。 ステップ2 モジュール ポートにインターフェイス機器を直接接続するのに十分なスペースがあることを確認しま す。可能であれば、モジュール フィラー パネルだけが取り付けられている空スロットの間にモジュー ルを設置してください。 シャーシに取り付けられているすべてのモジュールについて、非脱落型ネジがしっかりと締まっている ステップ3 ことを確認します。この確認が必要であるのは、すべてのモジュールの EMI ガスケットが完全に圧縮 されて、交換モジュール用の空きスペースが最大限に確保された状態にするためです。



(注) 非脱落型ネジが緩んでいると、取り付けられているモジュールの EMI ガスケットによって隣接 するモジュールが空きスロットの方向へ押し出されるため、空きスペースが狭くなり、交換モ ジュールの取り付けが難しくなります。

- **ステップ4** フィラー パネルから2本のなべネジを外して、フィラー パネルを取り外します。
- **ステップ5** モジュールの両側のイジェクト レバーを完全に開きます(図 2 を参照)。



ステップ6 シャーシのスロットの方向(水平または垂直)に応じて、次のいずれかを実行します。

水平スロット

- **a.** モジュールをスロットの位置に合わせます モジュール キャリアの両側を、スロットの両側にある スロット ガイドに合わせます(図 2 を参照)。
- b. モジュールをスロットに慎重に差し込み、モジュール上端に付いている EMI ガスケットが上側の モジュールに接触し、両方のイジェクト レバーがモジュール前面プレートに対しほぼ 45 度の角度 に閉じるまで入れます(図 3 を参照)。

```
図 3
```

水平スロット シャーシの EMI ガスケットの調整



C. 両手の親指と人差し指で左右のイジェクトレバーを押し下げて、EMI ガスケットと上のモジュールとの間に 0.040 インチ (1 mm) ほどの隙間を作ります (図 3 を参照)。



レバーを強く押しすぎないようにしてください。レバーが曲がったり傷ついたりするおそれがあります。

d. 左右のイジェクトレバーを押し込みながら、左右同時に閉じてモジュールをバックプレーンコネクタに完全に装着します。イジェクトレバーが完全に閉じると、モジュールの前面プレートと平行になります(図4を参照)。



図 4 水平スロット シャーシでイジェクト レバーが完全に閉じた状態

(注) モジュールがバックプレーン コネクタに完全に装着されていないと、エラー メッセージが 表示されることがあります。

e. モジュールの2本の非脱落型ネジを締めます。非脱落型ネジを締める前に、イジェクトレバーが 完全に閉じていることを確認してください。

ACE モジュールをシャーシに取り付けると、起動シーケンスが実行されます。介入の必要はありません。起動シーケンスが正常に終了すると、ステータス LED がグリーンに点灯します。ステータス LED がグリーンではない場合、または点灯しない場合は、表 1 を参照してモジュールのステータスを確認します。

垂直スロット

a. スロットにモジュールを合わせます。(図 5 を参照)。モジュール キャリアの両側を、スロットの 上下のスロット ガイドに合わせます。



図 5 垂直スロット シャーシへのモジュールの位置合わせ

- b. モジュール右端の EMI ガスケットが隣接スロットのモジュールと接触するまで、モジュールをスロットに慎重に差し込みます。両方のイジェクトレバーがモジュール前面プレートに対しほぼ 45度の角度に閉じるまで入れます(図 5 を参照)。
- **C.** 両手の親指と人差し指で両側のイジェクトレバーを持ち、左方向に少し押し付けるようにしてモジュールを約 0.040 インチ(1 mm)動かし、モジュールの EMI ガスケットと隣接モジュールとの間に小さな隙間を作ります(図 6 を参照)。

図 6 垂直スロット シャーシの EMI ガスケットの隙間を空ける



注意

イジェクト レバーを強く押しすぎないでください。レバーが曲がったり傷ついたりする おそれがあります。

 d. イジェクト レバーを押しながら上下同時に閉じて、モジュールをバックプレーン コネクタに完全 に装着します。イジェクト レバーが完全に閉じると、モジュールの前面プレートと平行になりま す(図 7 を参照)。



図 7 垂直スロット シャーシでイジェクト レパーが完全に閉じた状態

e. モジュールの2本の非脱落型ネジを締めます。非脱落型ネジを締める前に、イジェクトレバーが 完全に閉じていることを確認してください。

ACE モジュールをシャーシに取り付けると、起動シーケンスが実行されます。介入の必要はありません。起動シーケンスが正常に終了すると、ステータス LED がグリーンに点灯します。ステータス LED がグリーンではない場合、または点灯しない場合は、表 1 を参照してモジュールのステータスを確認します。

モジュールの取り外し

ここでは、シャーシスロットから既存のモジュールを取り外す手順について説明します。

A 警告

接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されている可 能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

<u>/</u> 注意

作業中は、モジュールの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してくだ さい。

 Λ 注意

感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れないようにしてください。

シャーシからモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。

- **ステップ1** データの損失を防ぐために、シャーシからモジュールを取り外す前に、スイッチまたはルータの CLI のコンフィギュレーション モードで no power enable module コマンドを入力して、モジュールを適切 にシャットダウンしてください。
- **ステップ2**シャーシのすべてのモジュールの非脱落型ネジが締まっていることを確認します。

この確認が必要であるのは、モジュールを取り外してできたスペースを確実に保つためです。



(注) 非脱落型ネジが緩んでいると、取り付けられたモジュールの電磁干渉(EMI)ガスケットに よって、モジュールが空いているスロットの方向へ押し出されるため、空きスペースが減少 し、モジュールを再び取り付けることが難しくなります。

ステップ3 スタンバイモジュールの2本の非脱落型ネジを緩めます。図8を参照してください。



- **ステップ4** シャーシのスロットの方向(水平または垂直)に応じて、次のいずれかを実行します。
 - 水平スロットからの ACE の取り外し
 - 垂直スロットからの ACE の取り外し

水平スロットからの ACE の取り外し

- a. 両手の親指を左右のイジェクトレバーに当て、両方のレバーを同時に外側に回転させて、モジュールをバックプレーンコネクタから外します。
- b. 片手でモジュール前面の端をつかみ、モジュールをスロットの途中まで引き出します。もう片方の 手をモジュールの下に添えて重さを支えます。モジュールの回路には触れないでください。図9を 参照してください。

垂直スロットからの ACE の取り外し

- a. 両手の親指をモジュールの上下にあるイジェクトレバーに当て、両方のレバーを同時に外側に回転させて、モジュールをバックプレーンコネクタから外します。
- **b.** モジュールの両端を持ち、モジュールをスロットからまっすぐに引き出します。モジュールの回路 には触れないでください。

図 9 水平スロット シャーシからのモジュールの取り外し



- **ステップ5** モジュールを静電気防止用マットまたは静電気防止材の上に置くか、ただちに別のスロットに取り付け ます。
- **ステップ6** モジュールを取り外したスロットを空のままにする場合は、フィラーパネルを取り付けてください。 これは、シャーシに埃が入らないようにするためと、シャーシのエアーフローが正しく維持されるよう にするためです。

_____ 警告

ブランクの前面プレート(フィラーパネル)には、シャーシ内の危険な電圧および電流による感電を防ぐ、他の機器への電磁干渉(EMI)の影響を防ぐ、およびシャーシ内の冷却用空気の流れを適切な状態に保つという3つの重要な役割があります。必ずすべてのカードおよび前面プレートを正しく取り付けた状態で、システムを運用してください。

冗長モジュール ACE10 または ACE20 の ACE30 への移行

ここでは、Application Control Software(ACSW)ソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降および A5(1.0) 以降をサポートするために、ACE10 または ACE20 モジュールから ACE30 モジュールに移行 する手順について説明します。ACE ソフトウェア バージョン A2(3.0) 以降にアップグレードする場合 は、コンフィギュレーション ファイル、SSL ファイル、ライセンス ファイル、スクリプト プローブ、 およびチェックポイント ファイルのバックアップを作成してください。

Cisco Application Networking Manager によって管理される ACE モジュールを交換する場合は、この マニュアルに記載されている手順以外にも、ACE の交換時に実行する必要がある手順があります。 『*User Guide for the Cisco Application Networking Manager 4.1*』に記載されている ACE モジュールの 交換手順(第4章「Importing and Managing Devices」の「Replacing an ACE Managed by ANM」を 参照)を、このマニュアルに記載されている情報とともに使用してください

A2(3.0) よりも前のソフトウェア バージョンから移行する場合は、バックアップおよび復元機能を利用 できるように、ソフトウェア バージョン A2(3.0) 以降にアップグレードすることを推奨します。詳細 については、「作業前の準備」および「手動によるコンフィギュレーション ファイルおよび依存ファイ ルのバックアップ」を参照してください。

(注)

移行プロセスを開始する前に、この項全体を読んでください。ここに示されている順序で次の項の各手 順を実行してください。

ここでは、次の内容について説明します。

- 前提条件
- 作業前の準備
- プローブ ポート継承のアドレッシング
- ACE30 ライセンスについて
- スーパーバイザエンジンイメージのダウンロードおよびインストール
- アクティブ ACE のプリエンプションのディセーブル化
- 手動によるコンフィギュレーション ファイルおよび依存ファイルのバックアップ
- バックアップユーティリティによるコンフィギュレーションファイルおよび依存ファイルのバックアップ
- シャーシからの ACE10 または ACE20 の取り外し
- シャーシへの ACE30 の取り付け
- IP 接続用の管理 VLAN インターフェイスの設定
- ACE30 ライセンスのインストール
- バックアップ アーカイブの disk0 へのコピー
- ACE とスーパーバイザ エンジン VLAN とのアソシエーションの解除
- ACE30 モジュールの稼働時間の確認
- バックアップ アーカイブ ファイルの復元とスタンバイの電源切断
- スーパーバイザエンジン VLAN と ACE の電源投入との再アソシエーション
- ピアの FT ステートの確認
- スイッチオーバーの強制実行
- 以前のアクティブ ACE10 または ACE20 の ACE30 への移行

Cisco ACE Application Control Engine ACE30 モジュール インストレーション ノート

• アクティブ ACE30 のプリエンプションの再イネーブル化

前提条件

シャーシから ACE モジュールを取り外す前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

- 静電気防止用マットまたは静電気防止材がある平面を使用できる。
- アース付きの静電気防止用(ESD)リストストラップを着用している。
- No.2 プラス ドライバを使用できる。

作業前の準備

このアップグレードおよびインストレーション ノートの手順を実行する前に、各手順を最後まで読み、 注意または警告について十分に把握してください。

次の条件を満たしていることを確認してください。

- ACE20 モジュールから A4(x.x) ソフトウェア リリースを実行している ACE30 モジュールに移行 する場合は、ACE30 モジュールに同じ設定を移行する前に、ACE20 モジュールと同じく使用可能 な HighFree メモリが少なくとも 150 MB 以上あることを確認します。使用可能なメモリが推奨さ れる最小容量 150 MB より小さい場合は、A5(x.x) ソフトウェア リリースに移行することを推奨し ます。ACE の使用可能なメモリの空き容量を確認するには、show system kmem コマンドを使用 します。
- アクティブ ACE とスタンバイ ACE の FT グループの冗長ステートが、それぞれ ACTIVE と STANDBY_HOT であることを確認します。冗長ステートを確認するには、アクティブ ACE 上で EXEC モードで show ft group status コマンドを入力します。
- コンフィギュレーション ファイル、スクリプト プローブ、および依存ファイルのバックアップおよび復元を利用する場合は、冗長構成の両方の ACE でソフトウェア バージョン A2(3.0) 以降が稼働していることを確認します。現在のソフトウェア バージョンを確認するには、EXEC モードでshow version コマンドを入力します。A2(3.0) より前のソフトウェア バージョンを実行中の場合は、ACE ソフトウェアをバージョン A2(3.0) にアップグレードすることを推奨します。



- E) コンフィギュレーション ファイル、SSL 証明書およびキー ファイル、ライセンス ファイル、スクリプト プローブ、およびチェックポイント ファイルのバックアップと復元をサポートするには、ソフトウェア バージョン A2(3.0) 以降が必要です。バックアップと復元のユーティリティを使用しない場合は、これらのファイルを手動でバックアップおよび復元し、ソフトウェア バージョン A2(1.6a) 以降からソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降にアップグレードできます。A1(x) ソフトウェア リリースは、A4(1.0) 以降へのアップグレードパスとしてサポートされていません。これらのリリースのいずれかを実行している場合は、A4(1.0) 以降にアップグレードする前に、A2(2.4) にアップグレードすることを推奨します。
- ソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降では、下線(_) 文字は ACE のホスト名(hostname コマン ドを使用)ではサポートされません。ACE のホスト名に下線(_) 文字が含まれている場合は、コ ンフィギュレーション ファイルをバックアップおよび復元する前にこれを削除する必要がありま す。
- snmp-bulk-request および snmp-server bulk-request max-oid は廃止され、ソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降では使用できないことに注意してください。コンフィギュレーション ファイルをバック アップおよび復元する前に、これらのコマンドを設定から削除してください。

- ACE ソフトウェア バージョンを A4(2.2) または A5(1.2) よりも前のバージョンにアップグレードし、設定に ACE10 または ACE20 モジュールのエクスポート可能なコンテキストとエクスポート不可能な SSL ファイルが含まれている場合は、復元プロセス中に、不明な SSL ファイルに関連する SSL コンフィギュレーション コマンドが移行せず、復元エラーが発生して復元プロセスが終了します。この動作は、エクスポート不可能な SSL ファイルがバックアップに存在しないために発生します。この場合、コンテキストごとに手動で1つずつ復元作業を行う必要があります。
- 復元ソフトウェアにより、復元プロセス中にエラーが表示されることがありますが、これはいくつかの CLI コマンド間のソフトウェア バージョンのわずかな違いより生じます。これらの復元エラーは無視してもかまいません。メジャー エラーは、必要に応じて設定を調整して解決してください。表7に、復元プロセス中に復元エラーが発生する可能性のある ACE CLI コマンドについての概要を示します。

表 7 ACE30 モジュールへの移行時に復元エラーが発生する可能性のある ACE コマンドの概要

ACE コマンド	A4(1.0) より前のソフトウェア リ リースでの ACE の動作	A4(1.0) 以降のソフトウェア リ リースでの ACE の動作
arp inspection validate (インターフェイス コン フィギュレーション モー ド)	arp inspection validate src-mac	arp inspection validate src-mac [flood no-flood] (flood no flood オプションが追 加されました。追加オプション以 外の機能の変更はありません)
match-any (クラス マップ コンフィ ギュレーション モード)	クラスマップ内には1つのmatch any コマンドだけを含めることがで きます。また、クラスマップでは match any コマンドを他タイプの match コマンドと組み合わせるこ とができます。	クラス マップ内には 1 つの match any コマンドだけを含める ことができます。一致基準が無視 されるため、クラス マップで match any コマンドを他のタイプ の match コマンドと組み合わせ ることは <i>できません</i> 。
persistence-rebalance (パラメータ マップ HTTP コンフィギュレー ション モード)	ディセーブル (no persistence-rebalance)	イネーブル (persistence-rebalance)
probe interval (プローブ コンフィギュ レーション モード)	120(デフォルト)	15 (デフォルト)
passdetect interval (プローブ コンフィギュ レーション モード)	300(デフォルト)	60(デフォルト)
open timeout (プローブ コンフィギュ レーション モード)	10(デフォルト)	1(デフォルト)

プローブ ポート継承のアドレッシング

ソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降、この ACE モジュールのリリースにはプローブ ポート継承が導入されました。プローブのポート番号を指定しないことを選択すると、ACE は、実サーバで指定されたサーバファームから指定されたポート番号、またはレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップで指定された VIP から指定されたポート番号を動的に継承できます。この柔軟性により、設定が容易になります。この場合、複数のポートまたはすべての VIP のポートの実サーバをプローブするのに必要なのは、1 つのプローブ設定だけです。実サーバのポートすべて、または VIP のポートすべてを継承し、各ポートのプローブ インスタンスを作成するのは同じプローブです。

ポートのプローブ継承機能の背景説明については、次の ACE モジュールのマニュアルを参照してください。

ソフトウェア バージョン A4(x.x) の場合:

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/services_modules/ace/vA4_2_0/configurati on/slb/guide/probe.html#wpmkr1196914

ソフトウェア バージョン A5(x.x) の場合:

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/services_modules/ace/vA5_1_0/configurati on/slb/guide/probe.html#wpmkr1196914

ポート継承の導入により、次の条件で ACE20 モジュールから ACE30 モジュールに移行する際に問題 が発生する場合があります。

- プローブにポート番号が設定されていない(たとえば、1つのプローブだけがデフォルトポート 80のGET結果をモニタしている)。
- 実サーバの下に設定されたポート番号がない。
- 設定に fail-on-all コマンドが含まれていない。
- 単一の VIP クラス マップに複数のポートが含まれた状態で ACE20 モジュールから ACE30 モジュールへアップグレードする。

たとえば、1 つのクラス マップには、あるポートが 80 で他のポートが 443 である複数のポートを持つ VIP があります。プローブで設定されたポート番号はなく、デフォルト ポート 80 の GET 結果を チェックする 1 つのプローブだけがあります。

ACE30 モジュールにアップグレードする場合、新しいプローブ ポート継承機能を使用すると、新しい ポート 443 のプローブは失敗します。この障害は、サーバ ファームの失敗となり、「ホット」フェール オーバーは実行されません。

ソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降をサポートするための ACE10 または ACE20 モジュールからの ACE30 モジュールへの移行を行う前に、このアップグレード問題に対処するには、次に説明する回避 策のいずれかを実行します。

回避策 1

- 1. 移行プロセスを開始する前に、ACE20 モジュールのサーバ ファームからプローブを削除してくだ さい。
- **2.** 移行後は、『*Cisco Application Control Engine Module Server Load-Balancing Guide*』の説明に 従って、プローブ ポートを設定します。
- 3. サーバファームのプローブを再適用します。

回避策2

- 移行プロセスを開始する前に、fail-on-all コマンドでサーバ ファームを設定し、実サーバに関連付けられたすべてのプローブが失敗しない限り、実サーバが OPERATIONAL ステートを維持するようにします(『Cisco Application Control Engine Module Server Load-Balancing Guide』を参照)。
- **2.** 移行後は、『*Cisco Application Control Engine Module Server Load-Balancing Guide*』の説明に 従って、プローブ ポートを設定します。
- 3. ACE30 モジュール設定から fail-on-all コマンドを削除します。

ACE30 ライセンスについて

ソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降の機能ライセンスは、過去の ACE のリリースで行われたライセ ンシングとは異なるライセンス バンドルで構成されます。ライセンス バンドルは、表 8 に示される 4 つのレベルで構成されます。

ライセンス バンドル	製品 ID(PID)	ライセンス ファイル	説明
ベース(デフォルト)	ACE30-BASE-04-K9	不要	4 Gbps 帯域幅
			1 Gbps 圧縮
			1,000 TPS SSL
			5 仮想コンテキスト
ベースから 4 Gbps へのアッ	ACE30-MOD-UPG1=	ACE30-MOD-UPG1	4 Gbps 帯域幅
プグレード			6 Gbps 圧縮
			30,000 TPS SSL
4 Gbps バンドル	ACE30-MOD-04-K9	ACE30-MOD-04-K9	250 仮想コンテキスト
4 Gbps から 8 Gbps への	ACE30-MOD-UPG2=	ACE30-MOD-UPG2	8 Gbps 帯域幅
アップグレード			6 Gbps 圧縮
			30,000 TPS SSL
8 Gbps バンドル	ACE30-MOD-08-K9	ACE30-MOD-08-K9	250 仮想コンテキスト
8 Gbps から 16 Gbps への	ACE30-MOD-UPG3=	ACE30-MOD-UPG3	16 Gbps 帯域幅
アップグレード			6 Gbps 圧縮
			30,000 TPS SSL
16 Gbps バンドル	ACE30-MOD-16-K9	ACE30-MOD-16-K9	250 仮想コンテキスト

表 8 ACE30 のライセンス バンドル

現在のライセンス レベルを表示するには、EXEC モードで show license status コマンドを入力します。 次に、表 9 を使用して、現在のライセンス機能に対応する必要最低限の ACE30 ライセンスを決定しま す。

表 9 ACE10 または ACE20 のライセンス機能に対する必要最低限の ACE30 ライセンス

現在の ACE10 または ACE20 のライセンス機能			
帯域幅	仮想コンテキスト	SSL TPS	最低限の ACE30 ライセンス
4 Gbps	5	1,000	ACE30-BASE-04-K9
4 Gbps	6以上	1,000	ACE30-MOD-04-K9
4 Gbps	5	5,000 以上	ACE30-MOD-04-K9
8 Gbps	任意の数値	任意の数値	ACE30-MOD-08-K9
16 Gbps	任意の数値	任意の数値	ACE30-MOD-16-K9

ACE30 モジュールをオーダーした際にライセンスもオーダーした場合は、EXEC モードの CLI で dir disk0: コマンドを入力して、ライセンスが disk0: に存在することを確認します。ライセンスが disk0: に存在しない場合、またはインストールされていない場合は、処理を続行する前にライセンス要件およ びインストール ステータスを確認します。ACE ライセンスの詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

スーパーバイザ エンジン イメージのダウンロードおよびインストール

スーパーバイザ エンジン IOS ソフトウェア イメージを、ACE30 をサポートするリリースの 1 つに アップグレードする必要があります。Catalyst 6500E シリーズ スイッチの場合は、Cisco IOS ソフト ウェア リリース 12.2(33)SXI4 以降です。Cisco 7600 シリーズ ルータの場合は Cisco IOS リリース 15.0(1)S 以降です。手順については、Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリー ズ ルータのインストレーション ガイドおよびコンフィギュレーション ガイドを参照してください。

「アクティブ ACE のプリエンプションのディセーブル化」に進みます。

アクティブ ACE のプリエンプションのディセーブル化

冗長構成で、既知の安定した状態に ACE を維持するには、アクティブ ACE のすべての FT グループの プリエンプションをディセーブルにする必要があります。FT グループ内のアクティブ ACE を特定す るには、show ft group status コマンドを入力します。アクティブ ACE のプリエンプションをディ セーブルにするには、次の手順を実行します。

ステップ1 コンフィギュレーション モードを開始します。

ACE/Admin# config
ACE/Admin(config)#

ステップ 2 次のコマンドを入力して、すべての FT グループのプリエンプションをディセーブルにします。

ACE/Admin(config)# ft group 1 ACE/Admin(config-ft-group)# no preempt ACE/Admin(config-ft-group)# exit ACE/Admin(config)#

アクティブ ACE の FT グループごとにこのステップを繰り返します。 冗長ペアの*最初*の ACE に対して だけ、このステップを実行する必要があります。

ステップ3 次のコマンドを入力して、すべてのコンテキストの実行コンフィギュレーション ファイルを保存します。

ACE/Admin# write mem all

ソフトウェア バージョン A2(3.0) 以降からバージョン A4(1.0) 以降にアップグレードする場合は、 「バックアップ ユーティリティによるコンフィギュレーション ファイルおよび依存ファイルのバック アップ」に進んでください。

A2(3.0) よりも前のリリースからソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降にアップグレードする場合は、 次の「手動によるコンフィギュレーション ファイルおよび依存ファイルのバックアップ」に進みます。

手動によるコンフィギュレーション ファイルおよび依存ファイルのバック アップ

コンフィギュレーション ファイル、SSL 証明書およびキー ファイル、ライセンス ファイル、および チェックポイント ファイルのバックアップと復元のサポートには、ソフトウェア バージョン A2(3.0) 以降が必要です。ソフトウェア バージョン A2(1.x) 以降、かつ A2(3.0) よりも前からソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降にアップグレードする場合は、次のコマンドを使用して、FTP、SFTP、また は、TFTP サーバにこれらのファイルをアーカイブできます。

- リモート サーバにコンフィギュレーション ファイルをコピーするには、copy running-config お よび copy startup-config コマンドを使用(詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してください)
- リモート サーバに SSL 証明書およびキーをエクスポートするには、crypto export コマンドを使用 (詳細については、『Cisco Application Control Engine Module SSL Configuration Guide』を参照し てください)
- リモート サーバにチェックポイント ファイルをコピーするには、copy checkpoint コマンドを使用(詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してください)
- リモート サーバにスクリプト プローブをコピーするには、copy probe: コマンドを使用(詳細に ついては、『Cisco Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してください)

アップグレードが完了すると、これらのアーカイブファイルが ACE にコピー バックされます。 「シャーシからの ACE10 または ACE20 の取り外し」に進みます。

バックアップ ユーティリティによるコンフィギュレーション ファイルおよ び依存ファイルのバックアップ

ソフトウェア バージョン A2(3.0) 以降からアップグレードする場合は、冗長構成の両 ACE の、すべてのコンテキスト内の次のファイルを、FTP、SFTP、または TFTP サーバにバックアップします。

- スタートアップ コンフィギュレーション ファイル
- SSL 証明書ファイル
- SSL キーファイル
- ライセンス ファイル
- スクリプト プローブ
- チェックポイントファイル

ACE コンフィギュレーション ファイルおよび依存ファイルをバックアップし、外部サーバにコピーするには、次の手順を実行します。

ステップ1 各 ACE で、EXEC モードで次のコマンドを入力します。 ACE/Admin# backup all

ステップ 2 バックアップ操作のステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

ACE/Admin# show backup status

Backup Archive: ACE2_08_April_2010_11_11_04_PM.tgz

Cisco ACE Application Control Engine ACE30 モジュール インストレーション ノート

Type : Full Start-time : Thu Apr 8 23:11:04 2010 Finished-time : Thu Apr 8 23:11:06 2010 Status : SUCCESS Current vc : C2 Completed : 4/4

ステップ3 バックアップアーカイブファイルを後で使用するために FTP、SFTP、または TFTP サーバにコピーします。FTP または SFTP サーバにバックアップアーカイブファイルを保存するには、copy backup-all ftp: または copy backup-all sftp: コマンドを使用します。TFTP サーバにだけアクセスする場合は、代わりに copy disk0: fftp コマンドを使用します。たとえば、FTP サーバにバックアップアーカイブをコピーするには、次のコマンドを入力します。

```
ACE/Admin# copy backup-all ftp:

Enter Address for the ftp server[]? 172.25.91.127

Enter the destination filename[]? [ACE2_08_April_2010_11_11_04_PM.tgz]

Enter username[]? root

Enter the file transfer mode[bin/ascii]: [bin]

Enable Passive mode[Yes/No]: [Yes]

Password: 12345678

Passive mode on.

Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).

###

ACE/Admin#

参照田にバックアップアーカイブのファイル名を記録しておきます この例では
```

ステップ 4 参照用にバックアップ アーカイブのファイル名を記録しておきます。この例では、バックアップ ファ イル名は ACE2_08_April_2010_11_11_04_PM.tgz です。

「シャーシからの ACE10 または ACE20 の取り外し」に進みます。

シャーシからの ACE10 または ACE20 の取り外し

/!\ 注意

シャーシから ACE10 または ACE20 を取り外す*前に、*外部デバイス(たとえば FTP サーバ)に重要な ACE ファイルの*すべて*をアーカイブしたことを確認してください。これには、エクスポート 不可能な SSL 証明書およびキーなどが含まれます。これらのファイルをリモート サーバにコピー するには、copy ftp: コマンドを使用します。アップグレードが完了すると、これらのファイルが ACE にコピー バックされます。

アップグレード中に非プロキシフローのトラフィックが中断されないようにするには、最初に冗長構成のスタンバイモジュールを取り外して交換します。シャーシから ACE10 または ACE20 を取り外すには、「モジュールの取り外し」のステップ1~5を実行してから、「シャーシへの ACE30 の取り付け」に進みます。

A 警告

接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されている可 能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

∕!∖ 注意

作業中は、モジュールの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してください。

<u>____</u> 注意

感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れないようにしてください。

「シャーシへの ACE30 の取り付け」に進みます。

シャーシへの ACE30 の取り付け

新しい ACE30 モジュールは、シャーシから ACE10 または ACE20 を取り外して空いたスロットか、 または別の適切なスロットに装着します。ACE30 を取り付ける前に、シャーシの電力がモジュールを サポートするのに十分あることを確認します。ACE30 の所要電力は 440 W です。詳細については、 「電力要件」を参照してください。

シャーシの電力を確認するには、スーパーバイザエンジンから次のコマンドを入力します。

c6k# show power available system power available = 1635.48 Watts (38.94 Amps @ 42V)

シャーシに ACE30 を取り付けるには、「モジュールの取り付け」のステップ1~6 を実行します。



接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されている可 能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。



静電破壊による損傷を防ぐため、モジュールを取り扱う際はフレームの端だけを持ってく ださい。作業中は、モジュールの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リストスト ラップを着用してください。感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに 直接触れないようにしてください。

ACE30 は、モジュールにあらかじめインストールされているイメージを使用して起動します。 「IP 接続用の管理 VLAN インターフェイスの設定」に進みます。

IP 接続用の管理 VLAN インターフェイスの設定

リモート サーバからソフトウェア イメージを新しい ACE30 にコピーする前に IP 接続の管理ポリシー を設定する必要があります。シンプルでフルアクセス権を持つ管理ポリシーを設定するには、次の手順 を実行します。

ステップ1 スーパーバイザ エンジンから ACE30 にセッション インするか、コンソール ポートを介して ACE30 に接続し、ログインします。たとえば、ACE30 にセッション インするには、次のようにします。

c6k# session slot 5 proc 0 The default escape character is Ctrl-^, then x. You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session Trying 127.0.0.110 ... Open

ACE login: admin Password: xxxxx Last login: Thu Sep 9 18:22:21 2010 from 127.0.0.81 on pts/0 Cisco Application Control Software (ACSW) TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1985-2010 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved. The copyrights to certain works contained herein are owned by other third parties and are used and distributed under license. Some parts of this software are covered under the GNU Public License. A copy of the license is available at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. User 'www' is disabled.Please change the password to enable the user. ACE/Admin#

ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。

ACE/Admin# **config** Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z ACE/Admin(config)#

ステップ3 管理 VLAN インターフェイスを次のように設定します。

ACE/Admin(config)# interface vlan 50 ACE/Admin(config-if)# ip address 172.16.1.100 255.255.0.0 ACE/Admin(config-if)# Ctrl-z ACE/Admin#

「ACE30 ライセンスのインストール」に進みます。

ACE30 ライセンスのインストール

新しい ACE30 には、購入した機能ライセンスが付属し、ACE の disk0: ディレクトリにあらかじめ ロードされています。バックアップ アーカイブを復元する前に、新しい ACE30 ライセンスをインス トールする必要があります。ライセンスをインストールするには、次の手順を実行します。

ステップ1 ACE30.lic ライセンス ファイルをインストールします。

switch/Admin# license install disk0:ace30.lic
Installing license... done

ステップ 2 ライセンスがインストールされたことを確認します。

ACE/Admin# show license status

Licensed Feature	Count
SSL transactions per second	30000
Virtualized contexts	250
Module bandwidth in Gbps	16.0
Compression Performance in Gbps	6

「バックアップアーカイブの disk0 へのコピー」に進みます。

バックアップ アーカイブの disk0 へのコピー

外部サーバから ACE30 の disk0: に、バックアップ アーカイブまたは個別にコピーしたファイルをコ ピーします。これらのファイルは、「バックアップ ユーティリティによるコンフィギュレーション ファ イルおよび依存ファイルのバックアップ」で backup all コマンドを使用してアーカイブしたファイル か、「手動によるコンフィギュレーション ファイルおよび依存ファイルのバックアップ」で手動でコ ピーしたファイルです。

たとえば、バックアップ アーカイブを保存した外部サーバから、元のスタンバイ ACE のバックアップ ファイルを ACE30 disk0: にコピーするには、次のようにします。

ACE/Admin# copy ftp://172.25.91.127/switch_08_April_2010_11_11_04_PM.tgz disk0: Enter the destination filename[]? [ACE2_08_April_2010_11_11_04_PM.tgz] Enter username[]? root Enter the file transfer mode[bin/ascii]: [bin] Enable Passive mode[Yes/No]: [Yes] Password: 12345678 Passive mode on. Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark). ### ACE/Admin#

「ACE とスーパーバイザ エンジン VLAN とのアソシエーションの解除」に進みます。

ACE とスーパーバイザ エンジン VLAN とのアソシエーションの解除

ACE30 にバックアップ アーカイブをコピーし、復元する前に、ACE とスーパーバイザ エンジン VLAN とのアソシエーションを解除する必要があります。ACE とスーパーバイザ エンジン VLAN と のアソシエーションを解除するには、次の手順を実行します。

ステップ1 シャーシのスーパーバイザ エンジンにログインしていない場合は、ログインします。

telnet 192.168.12.15
Trying 192.168.12.15...
Connected to 192.168.12.15 (192.168.12.15).
Escape character is '^]'.

User Access Verification

Username: **admin** Password: xxxxxxx c6k#

ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。

c6k#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c6k(config)#

 ステップ3 ACE30 とスーパーバイザ VLAN とのアソシエーションを解除します。たとえば、シャーシのスロット 5 の ACE30 に対して次のコマンドを入力し、ACE の正しい VLAN グループ番号または範囲を指定し ます。

c6k(config) #no svclc module 5 vlan-group 10-20,100,200

「バックアップアーカイブファイルの復元とスタンバイの電源切断」に進みます。

ACE30 モジュールの稼働時間の確認

バックアップアーカイブを復元する前に、ACE30の稼働時間がアクティブ ACE の稼働時間より短い ことを確認します。ACE の個々の稼働時間を確認するには、次のコマンドを ACE ごとに入力します。

ACE/Admin# show system uptime System start time: Thu Sep 9 04:44:24 2010 System uptime: 0 days, 18 hours, 56 minutes, 15 seconds Kernel uptime: 0 days, 19 hours, 0 minutes, 15 seconds

ACE30の稼働時間がアクティブ ACE よりも長い場合は、ACE30 から電源を取り外し、シャーシの バックプレーンから ACE30 を取り外してから、再びシャーシに挿入します。

バックアップ アーカイブ ファイルの復元とスタンバイの電源切断

「バックアップ ユーティリティによるコンフィギュレーション ファイルおよび依存ファイルのバック アップ」で説明されているように、スタートアップ コンフィギュレーション ファイルおよび依存ファ イルをバックアップした場合は、**復元**ユーティリティを使用してアーカイブしたファイルを復元する必 要があります。



ACE10 または ACE20 のバックアップ アーカイブ ファイルを ACE30 に復元する前に、バックアッ プアーカイブのコンフィギュレーション ファイルに必要な帯域幅、仮想コンテキストの数、および SSL TPS に対応する正しい ACE30 ライセンスがインストールされていることを確認します。 「ACE30 ライセンスについて」および「ACE30 ライセンスのインストール」を参照してください。 バックアップ アーカイブを復元する前に正しいライセンスのインストールに失敗した場合は、コン テキストの欠落や、帯域幅の縮小、圧縮パフォーマンスの低下、または SSL TPS の性能低下が発生 する可能性があります。ACE30 にアップグレードする場合、ACE30 ライセンスは、現在のライセ ンスに基づき、シスコによりあらかじめインストールされています。インストール済みの ACE30 ライセンスを確認するには、show license status コマンドを入力します。現在の ACE10 または ACE20 のライセンス レベルに対する必要最低限の ACE30 ライセンスについては、表 9 を参照して ください。ACE30 ライセンスをインストールまたはアップグレードする必要がある場合は、 『Cisco Application Control Engine Module Administration Guide』の「Managing ACE Software Licenses」の章を参照してください。

スタンバイ ACE でバックアップ アーカイブをダウンロードし、復元するには、次の手順を実行しま す。

ステップ1新しい ACE30 へのログイン

switch login: admin
Password: xxxxxxxx
Cisco Application Control Software (ACSW)
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.
ACE/Admin#

ステップ2 この手順を実行する前に、新しい ACE30 ライセンスをインストールする必要があります。「ACE30 ラ イセンスのインストール」を参照してください。 **ステップ3** 次のコマンドを入力してバックアップ アーカイブを復元し、古い ACE10 または ACE20 のライセンス を除外します。

ACE/Admin# restore all disk0:switch_08_April_2010_11_11_04_PM.tgz exclude licenses

復元ソフトウェアにより、復元プロセス中にエラーが表示されることがありますが、これはいくつかの CLI コマンド間のソフトウェア バージョンのわずかな違いより生じます。これらの復元エラーは無視 してもかまいません。メジャー エラーは、必要に応じて設定を調整して解決してください。復元プロ セス中の復元エラーが発生する可能性がある ACE コマンドの概要については、表 7を参照してください。

ステップ4 次のコマンドを入力して、復元のステータスを確認します。

```
ACE/Admin# show restore status
Backup Archive: switch_08_April_2010_11_11_04_PM.tgz
Type : Full
Start-time : Fri Apr 9 00:12:21 2010
Finished-time : Fri Apr 9 00:12:38 2010
Status : SUCCESS
Current vc : C2
Completed : 4/4
```

ステップ 5 復元の一部として発生する現在の BOOT 環境変数およびコンフィギュレーション レジスタの設定を確認するには、EXEC モードで show bootvar コマンドを入力します。次に例を示します。

```
ACE/Admin# show bootvar
BOOT variable = "disk0:c6ace-t1k9-mz.A2_3_5.bin"
Configuration register is 0x1
```

ステップ 6 ACE のブート変数から既存のイメージを削除するには、コンフィギュレーション モードで no boot system image:*ACE_image* コマンドを入力します。たとえば、A2(3.5) イメージを削除するには、次の コマンドを入力します。

ACE/Admin# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ACE/Admin(config)# no boot system image:disk0:c6ace-t1k9-mz.A2_3_5.bin

ステップ 7 ACE で、BOOT 環境変数を設定してブート変数から A4(1.0) 以降のイメージを指定するには、コンフィギュレーション モードで boot system image:*ACE_image* コマンドを入力します。たとえば、A4(1.0) イメージを選択するには、次のコマンドを入力します。

ACE/Admin(config) # boot system image:c6ace-t1k9-mz.A4_1_0.bin
ACE/Admin(config) # exit
ACE/Admin#

ステップ8 BOOT 環境変数の設定を確認するには、次のコマンドを入力します。

ACE/Admin# **show bootvar** BOOT variable = "disk0:c6ace-t1k9-mzg.A4_1_0.bin Configuration register is 0x1

ステップ 9 ACE のすべてのコンテキストの設定を保存するには、次のコマンドを入力します。

ACE/Admin# write mem all

ステップ 10 スーパーバイザ エンジンのコンフィギュレーション モードで、スタンバイ ACE から電源を取り外します。たとえば、次のコマンドを入力します。

c6k(config) #no power enable module 5

「スーパーバイザエンジン VLAN と ACE の電源投入との再アソシエーション」に進みます。

スーパーバイザ エンジン VLAN と ACE の電源投入との再アソシエーショ ン

バックアップ アーカイブを ACE30 に正常に復元し、電源を切断したら、ACE とスーパーバイザ エン ジン VLAN とを再アソシエートする必要があります。ACE とスーパーバイザ エンジン VLAN とを再 アソシエートするには、次の手順を実行します。

ステップ1 シャーシでのスーパーバイザエンジンへのログインは続ける必要があります。ログインしていない場合は、ログインします。

```
# telnet 192.168.12.15
Trying 192.168.12.15...
Connected to 192.168.12.15 (192.168.12.15).
Escape character is '^]'.
```

User Access Verification

Username: **admin** Password: xxxxxxx c6k#

ステップ 2 コンフィギュレーション モードを開始します。

c6k#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c6k(config)#

ステップ3 ACE30 と適切なスーパーバイザ VLAN グループとを再アソシエートする必要があります。たとえば、 シャーシのスロット 5 の ACE30 に対して次のコマンドを入力し、ACE の正しい VLAN グループ番号 または範囲を指定します。

c6k(config)#svclc module 5 vlan-group 10-20,100,200

ステップ4 次のコマンドを入力して、スタンバイモジュールの電源を投入します。

c6k(config) **#power enable module 5**

「ピアの FT ステートの確認」に進みます。

ピアの FT ステートの確認

復元が正常に完了し、ACE30 とスーパーバイザ エンジン VLAN とを再アソシエートすると、ACE30 はスタンバイ ACE として引き継ぐ準備が整います。次のセクションでスイッチオーバーを強制的に実行させる前に、2 つのピアの FT ステートを確認します。ピアのステートを確認するには、すべてのコンテキストで次のコマンドを入力します。

ACE/Admin# show ft peer detail

すべてのコンテキストが FSM_PEER_STATE_COMPATIBLE ステートになっている必要があります。

(注)

6 つ以上の仮想コンテキストを持つ ACE10 または ACE20 のライセンスがある場合は、[License Compatibility] フィールドの LICENSE_INCOMPATIBLE ステートも確認する可能性があります。これは、ACE10 または ACE20 と ACE30 とのライセンシングの違いによるもので、異常ではありません。

アクティブおよびスタンバイの冗長ステートを確認するには、次のコマンドを入力します。

ACE/Admin# show ft group status

アクティブ ACE が ACTIVE ステート、スタンバイ ACE が STANDBY_WARM ステートである必要 があります。

冗長構成で ACE ソフトウェアのあるメジャー リリースから別のメジャー リリースにアップグレード する場合(たとえば、A2(3.0)から A4(1.0))は、2 つの ACE 間にソフトウェアの不一致(スプリット モード)があると、バルク同期およびダイナミック インクリメンタル同期が自動的にディセーブルに なります。この間に設定を変更しないでください。また、ACE を長時間このステートにすることは避 けてください。ただし、ACE がスプリット モードのときに設定を変更する必要がある場合は、アク ティブ ACE で行った設定変更がスタンバイ ACE と同期するように手動で設定します。両方の ACE で ソフトウェアのアップグレードが完了したら、バルク同期が自動的に実行され、ダイナミック インク リメンタル同期が再度イネーブルになります。設定同期の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

(注)

他のステートを確認する場合は、『*Application Control Engine (ACE) Troubleshooting Wiki*』の 「Troubleshooting Redundancy」のページを参照してください。Wiki を使用して問題を解決できない場 合は、Wiki の「Contacting TAC」の説明に従って、Cisco Technical Assistance Center (TAC) までお 問い合わせください。

「スイッチオーバーの強制実行」に進みます。

スイッチオーバーの強制実行

冗長構成でアクティブ ACE10 または ACE20 モジュールを ACE30 にアップグレードする前に、アク ティブ ACE からスタンバイ ACE までのすべての FT グループでスイッチオーバーを強制的に実行し、 非プロキシ ネットワーク トラフィックに中断がないことを確認する必要があります。ピアの FT ス テートを確認し、スイッチオーバーを強制的に実行するには、次の手順を実行します。

ステップ1 アクティブ ACE で次のコマンドを入力して、設定されているすべての FT グループのスイッチオー バーを強制的に実行します。

ACE/Admin# ft switchover all

This command will cause card to switchover (yes/no)? [no] yes

ACE30 にアップグレードしたスタンバイ ACE は新しいアクティブ ACE になり、以前のアクティブ ACE10 または ACE20 はスタンバイになります。

ステップ2 アクティブ ACE およびスタンバイ ACE の冗長ステートがそれぞれ ACTIVE および STANDBY_WARM であるかどうか確認するには、新しいアクティブ ACE で次のコマンドを入力しま す。

ACE/Admin# show ft group status

「以前のアクティブ ACE10 または ACE20 の ACE30 への移行」に進みます。

以前のアクティブ ACE10 または ACE20 の ACE30 への移行

以前のアクティブ ACE10 または ACE20 を ACE30 に移行するには、次の項の手順をここに示す順序 で繰り返してください。

- シャーシからの ACE10 または ACE20 の取り外し
- シャーシへの ACE30 の取り付け
- IP 接続用の管理 VLAN インターフェイスの設定
- ACE30 ライセンスのインストール
- バックアップ アーカイブの disk0 へのコピー
- ACE とスーパーバイザ エンジン VLAN とのアソシエーションの解除
- バックアップ アーカイブ ファイルの復元とスタンバイの電源切断
- スーパーバイザエンジン VLAN と ACE の電源投入との再アソシエーション

EXEC モードで show ft peer detail および show ft group status コマンドを入力して、ピアの FT ス テートを確認します。ピア ステートは FSM_PEER_STATE_COMPATIBLE で、FT グループ ステート はそれぞれ ACTIVE および STANDBY HOT である必要があります。

「アクティブ ACE30 のプリエンプションの再イネーブル化」(オプション)に進みます。プリエンプ ションを再度イネーブルにしない場合は、ACE30 への移行プロセスは完了です。

アクティブ ACE30 のプリエンプションの再イネーブル化

この項はオプションであり、ネットワークの要件に完全に依存しています。移行前にプリエンプション がイネーブルになっていた場合は、再度イネーブルにすることができます。アクティブ ACE30 のプリ エンプションを再度イネーブルにするには、次の手順を実行します。

- **ステップ1** アクティブ ACE30 にログインします。
- **ステップ2** コンフィギュレーション モードを開始します。

ACE/Admin# **config** ACE/Admin(config)# **ステップ 3** アクティブ ACE の各 FT グループのプリエンプションを次のように再度イネーブルにします。

ACE/Admin(config) # ft group 1 ACE/Admin(config-ft-group) # preempt ACE/Admin(config-ft-group) #exit ACE/Admin(config) #

プリエンプションを再度イネーブルにすると、ピアの優先度が高い場合、スイッチオーバーが発生する 可能性があります。

この手順で、冗長構成での ACE30 への移行が完了します。

単一の ACE10 または ACE20 モジュールの ACE30 モ ジュールへの移行

単一の ACE10 または ACE20 モジュールから ACE30 モジュールに移行するには、次の手順を読んでから、ここに示す順序で実行してください。

- 前提条件
- 作業前の準備
- プローブ ポート継承のアドレッシング
- ACE30 ライセンスについて
- スーパーバイザ エンジン イメージのダウンロードおよびインストール
- 手動によるコンフィギュレーションファイルおよび依存ファイルのバックアップ
- バックアップユーティリティによるコンフィギュレーションファイルおよび依存ファイルのバックアップ
- シャーシからの ACE10 または ACE20 の取り外し
- シャーシへの ACE30 の取り付け
- IP 接続用の管理 VLAN インターフェイスの設定
- ACE30 ライセンスのインストール
- バックアップ アーカイブの disk0 へのコピー
- バックアップアーカイブファイルの復元とスタンバイの電源切断:このセクションのステップ6 は実行しないでください。

冗長構成での ACE30 のダウングレード

ACE をソフトウェア バージョン A4(1.0) 以降から A2(3.x) または A2(1.6a) 以降にダウングレードする 必要がある場合は、次の手順を実行します。この手順では、ACE30 を両方とも取り外し、そのスロッ トに以前取り付けられていた ACE10 または ACE20 を再度取り付ける必要があることに注意してくだ さい。このダウングレード プロセスを実行する前に、この項全体を読んでください。

冗長構成では、ダイナミック インクリメンタル同期は設定同期の形式です。これは、2 つの ACE が同 じバージョンのソフトウェアを実行し、両方とも起動している場合、アクティブ ACE で行ったスタン バイ ACE への設定変更をコピーします。ACE ソフトウェアのあるメジャー リリースから別のメ ジャー リリースにダウングレードする場合(たとえば、A4(1.0)から A2(3.0))は、アクティブ ACE がソフトウェア バージョン A4(1.0) を実行し、スタンバイ ACE がソフトウェア バージョン A2(3.0) を 実行していると、バルク同期、ダイナミック インクリメンタル同期、および接続の複製が自動的に ディセーブルになります。表 10 を参照してください。

アクティ ブ	スタンバ イ	バルク同期	ダイナミック インクリメン タル同期	接続の複製	コメント
A2(3.0)	A4(1.0)	Yes	Yes	Yes	—
A4(1.0)	A2(3.0)	No	No	No	ACE20 ハードウェアと ACE30 ハー ドウェア間のアーキテクチャ上の違 いにより、機能はサポートされませ ん。

表 10 アクティブおよびスタンパイ ACE が異なるメジャー ソフトウェア パージョンを実行している場合の冗長性の機能マトリクス

この間に設定を変更しないでください。また、ACE を長時間このスプリットモード ステートにするこ とは避けてください。両方の ACE のダウングレードが完了すると、バルク同期が自動的に実行され、 新しいアクティブ ACE から新しいスタンバイ ACE に設定全体が複製されます。この時点で、ダイナ ミック インクリメンタル同期および接続の複製が再度イネーブルになります。設定同期の詳細につい ては、『*Cisco Application Control Engine Module Administration Guide*』の第6章「Configuring Redundant ACEs」を参照してください。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- アクティブ ACE のプリエンプションのディセーブル化
- シャーシからの ACE30 の取り外し
- 以前取り付けられていた ACE10 または ACE20 の再取り付けとログイン
- ピアの FT ステートの確認
- スイッチオーバーの強制実行
- 以前のアクティブ ACE30 の ACE10 または ACE20 へのダウングレード
- アクティブ ACE10 または ACE20 のプリエンプションの再イネーブル化

アクティブ ACE のプリエンプションのディセーブル化

冗長構成で、既知の安定した状態に ACE を維持するには、アクティブ ACE のすべての FT グループの プリエンプションをディセーブルにする必要があります。FT グループ内のアクティブ ACE を特定す るには、show ft group status コマンドを入力します。アクティブ ACE のプリエンプションをディ セーブルにするには、次の手順を実行します。

ステップ1 コンフィギュレーション モードを開始します。

ACE/Admin# config ACE/Admin(config)#

ステップ 2 次のコマンドを入力して、すべての FT グループのプリエンプションをディセーブルにします。

ACE/Admin(config)# ft group 1
ACE/Admin(config-ft-group)# no preempt
ACE/Admin(config-ft-group)# exit
ACE/Admin(config)#

アクティブ ACE の FT グループごとにこのステップを繰り返します。 冗長ペアの*最初*の ACE に対して だけ、このステップを実行する必要があります。

ステップ3 次のコマンドを入力して、すべてのコンテキストの実行コンフィギュレーション ファイルを保存します。

ACE/Admin# write mem all

「シャーシからの ACE30 の取り外し」に進みます。

シャーシからの ACE30 の取り外し

シャーシからスタンバイ ACE30 を取り外します。シャーシからモジュールを取り外す方法の詳細については、「モジュールの取り外し」を参照してください。今後の参照用に、シャーシ番号、スロット番号、冗長ステートをメモしたラベルを ACE30 に貼り付けておきます。例:「シャーシ1、スロット5、スタンバイ」

「以前取り付けられていた ACE10 または ACE20 の再取り付けとログイン」に進みます。

以前取り付けられていた ACE10 または ACE20 の再取り付けとログイン

ACE30 を取り外したスロットに、以前取り付けられていたスタンバイ ACE10 または ACE20 を挿入し ます。シャーシへのモジュールの取り付けに関する詳細については、「モジュールの取り付け」を参照 してください。モジュールは自動的に起動します。

ACE10 または ACE20 が起動したら、次のようにログインします。

```
ACE login: admin

Password: xxxxxx

Last login: Tue Oct 26 22:44:36 2010 from 172.23.244.110 on pts/0

Cisco Application Control Software (ACSW)

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1985-2010 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by

other third parties and are used and distributed under license.

Some parts of this software are covered under the GNU Public

License. A copy of the license is available at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

User 'www' is disabled.Please change the password to enable the user.

ACE/Admin#
```

「ピアの FT ステートの確認」に進みます。

ピアの FT ステートの確認

再び取り付けられた ACE10 または ACE20 は、スタンバイ ACE として引き継ぐ準備が整います。次の セクションでスイッチオーバーを強制的に実行させる前に、2 つのピアの FT ステートを確認します。 ピアのステートを確認するには、すべてのコンテキストで次のコマンドを入力します。

ACE/Admin# show ft peer detail

すべてのコンテキストが FSM PEER STATE COMPATIBLE ステートになっている必要があります。

<u>》</u> (注)

6 つ以上の仮想コンテキストを持つ ACE10 または ACE20 のライセンスがある場合は、[License Compatibility] フィールドの LICENSE_INCOMPATIBLE ステートも確認する可能性があります。これは、ACE10 または ACE20 と ACE30 とのライセンシングの違いによるもので、異常ではありません。

アクティブおよびスタンバイの冗長ステートを確認するには、次のコマンドを入力します。

ACE/Admin# show ft group status

アクティブ ACE が ACTIVE ステート、スタンバイ ACE が STANDBY_WARM ステートである必要 があります。

冗長構成でACE ソフトウェアのあるメジャー リリースから別のメジャー リリースにダウングレード する場合(たとえば、A4(1.0)からA2(3.0))は、アクティブACEがソフトウェアバージョンA4(1.0) を実行し、スタンバイACEがそれより前のバージョンを実行していると、バルク同期およびダイナ ミックインクリメンタル同期が自動的にディセーブルになります。この間に設定を変更しないでくだ さい。また、ACEを長時間このステートにすることは避けてください。両方のACEのダウングレード が完了すると、バルク同期が自動的に実行され、ダイナミックインクリメンタル同期が再度イネーブ ルになります。設定同期の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Administration Guide』を参照してください。

(注)

他のステートを確認する場合は、『*Application Control Engine (ACE) Troubleshooting Wiki*』の 「Troubleshooting Redundancy」のページを参照してください。Wiki を使用して問題を解決できない場 合は、Wiki の「Contacting TAC」の説明に従って、Cisco Technical Assistance Center (TAC) までお 問い合わせください。

「スイッチオーバーの強制実行」に進みます。

スイッチオーバーの強制実行

冗長構成のアクティブ ACE30 を ACE10 または ACE20 にダウングレードする前に、アクティブ ACE からスタンバイ ACE までのすべての FT グループでスイッチオーバーを強制的に実行する必要があり ます。スイッチオーバーを強制的に実行し、ピアの状態を確認するには、次の手順を実行します。

ステップ1 アクティブ ACE で次のコマンドを入力して、設定されているすべての FT グループのスイッチオー バーを強制的に実行します。

> ACE/Admin# **ft switchover all** This command will cause card to switchover (yes/no)? [no] yes

スタンバイ ACE30 からダウングレードされた ACE10 または ACE20 は新しいアクティブ ACE になり、以前のアクティブ ACE30 にはスタンバイになります。

ステップ2 アクティブ ACE およびスタンバイ ACE の冗長ステートがそれぞれ ACTIVE および STANDBY_WARM であるかどうか確認するには、新しいアクティブ ACE で次のコマンドを入力しま す。

ACE/Admin# show ft group status

「以前のアクティブ ACE30 の ACE10 または ACE20 へのダウングレード」に進みます。

以前のアクティブ ACE30 の ACE10 または ACE20 へのダウングレード

以前のアクティブ ACE30 を ACE10 または ACE20 にダウングレードするには、次の項の手順をここ に示す順序で繰り返してください。

- シャーシからの ACE30 の取り外し
- 以前取り付けられていた ACE10 または ACE20 の再取り付けとログイン

アクティブ ACE で、EXEC モードで show ft peer detail および show ft group status コマンドを入力 して、ピアの FT ステートを確認します。ピア ステートは FSM_PEER_STATE_COMPATIBLE で、 FT グループ ステートはそれぞれ ACTIVE および STANDBY HOT である必要があります。

「アクティブ ACE10 または ACE20 のプリエンプションの再イネーブル化」(オプション) に進みます。 プリエンプションを再度イネーブルにしない場合、ダウングレード プロセスは完了です。

アクティブ ACE10 または ACE20 のプリエンプションの再イネーブル化

この項はオプションであり、ネットワークの要件に完全に依存しています。移行前にプリエンプション がイネーブルになっていた場合は、再度イネーブルにすることができます。アクティブ ACE30 のプリ エンプションを再度イネーブルにするには、次の手順を実行します。

- **ステップ1** アクティブ ACE10 または ACE20 にログインします。
- ステップ2 コンフィギュレーション モードを開始します。

ACE/Admin# **config** ACE/Admin(config)#

ステップ 3 アクティブ ACE の各 FT グループのプリエンプションを次のように再度イネーブルにします。

ACE/Admin(config)# ft group 1 ACE/Admin(config-ft-group)# preempt ACE/Admin(config-ft-group)#exit ACE/Admin(config)#

プリエンプションを再度イネーブルにすると、ピアの優先度が高い場合、スイッチオーバーが発生する 可能性があります。

この手順で、冗長構成での ACE モジュールの A4(1.0) 以降から A2(3.x) または A2(1.6a) 以降へのダウ ングレードが完了します。

単一の ACE30 モジュールのダウングレード

単一の ACE30 モジュールをダウングレードするには、次の手順を読んでから、ここに示す順序で実行 してください。

- シャーシからの ACE30 の取り外し
- 以前取り付けられていた ACE10 または ACE20 の再取り付けとログイン

ACE のコマンドライン インターフェイスへのアクセス

ACE モジュールのソフトウェア インターフェイスは、コマンドライン インターフェイス (CLI) で す。ACE モジュールの CLI にアクセスするには、次のタスクのいずれかを実行します。

- ACE 前面のコンソール ポートにシリアル ケーブルを接続し、端末と ACE の間で直接シリアル接続を確立します。
- SSH または Telnet プロトコルを使用して、PC からのリモート接続を確立します。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータが十分に信頼できる環境にない場合は、SSH 暗号化を使用して ACE モジュールを設定することを推奨します。

ACE モジュールへのアクセス、初期設定の実行、およびリモート アクセスの確立の方法の詳細につい ては、『*Cisco Application Control Engine Module Administration Guide*』を参照してください。

関連資料

ACE モジュールの警告については、『*Release Note for the Cisco Application Control Engine Module*』 を参照してください。

ACE モジュールの設定の詳細については、次のマニュアルを参照してください。

- *Cisco Application Control Engine Module Getting Started Guide*
- *Cisco Application Control Engine Module Administration Guide*
- *Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide*
- *Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging Configuration Guide*
- *Cisco Application Control Engine Module Server Load-Balancing Configuration Guide*
- *Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide*
- *Cisco Application Control Engine Module SSL Configuration Guide*
- *Cisco Application Control Engine Module System Message Guide*
- *Cisco Application Control Engine Module Command Reference*
- *Cisco CSM-to-ACE Conversion Tool User Guide*
- *Cisco CSS-to-ACE Conversion Tool User Guide*
- [Cisco Application Control Engine (ACE) Troubleshooting Guide (wiki)]
- *Cisco Application Control Engine (ACE) Configuration Examples (wiki)*

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスおよび Cisco IOS コマンド モードの詳細については、 『Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide』または『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』を参照してください。

翻訳版の安全上の警告

Warning	Invisible laser radiation present. Statement 1016			
Waarschuwing	Onzichtbare laserstraling aanwezig.			
Varoitus	Näkymättömiä lasersäteitä.			
Attention	Rayonnement laser actif mais invisible.			
Warnung	Unsichtbare Laserstrahlung.			
Avvertenza	Radiazione laser invisibile.			
Advarsel	Usynlig laserstråling.			
Aviso	Radiação laser invisível presente.			
¡Advertencia!	Existe radiación láser invisible.			
Varning!	Nu pågående osynlig laserstrålning.			
Figyelem	Láthatatlan lézersugárzás van jelen.			
Предупреждение	Заглушки передней панели и защитные панели выполняют три важные функции: помогают избежать поражения электротоком высокого напряжения при прикосновении к внутренним элементам, экранируют электромагнитное излучение, которое может нарушить работу другого оборудования, а также направляют охлаждающий воздушный поток внутри корпуса. Не пользуйтесь устройством со снятыми крышками, заглушками, передними и задними защитными панелями.			
警告	还存在不可见的激光辐射。			
警告	目に見えないレーザー光線が放射されています。			

I



Blank faceplates and cover panels serve three important functions: they prevent exposure to hazardous voltages and currents inside the chassis; they contain electromagnetic interference (EMI) that might disrupt other equipment; and they direct the flow of cooling air through the chassis. Do not operate the system unless all cards, faceplates, front covers, and rear covers are in place. Statement 1029

Waarschuwing Lege vlakplaten en afdekpanelen vervullen drie belangrijke functies: ze voorkomen blootstelling aan gevaarlijke voltages en stroom binnenin het frame, ze bevatten elektromagnetische storing (EMI) hetgeen andere apparaten kan verstoren en ze leiden de stroom van koellucht door het frame. Het systeem niet bedienen tenzij alle kaarten, vlakplaten en afdekkingen aan de voor- en achterkant zich op hun plaats bevinden.

Varoitus Tyhjillä tasolaikoilla ja suojapaneeleilla on kolme tärkeää käyttötarkoitusta: Ne suojaavat asennuspohjan sisäisille vaarallisille jännitteille ja sähkövirralle altistumiselta; ne pitävät sisällään elektromagneettisen häiriön (EMI), joka voi häiritä muita laitteita; ja ne suuntaavat tuuletusilman asennuspohjan läpi. Järjestelmää ei saa käyttää, elleivät kaikki tasolaikat, etukannet ja takakannet ole kunnolla paikoillaan.

Attention Ne jamais faire fonctionner le système sans que l'intégralité des cartes, des plaques métalliques et des panneaux avant et arrière ne soient fixés à leur emplacement. Ceux-ci remplissent trois fonctions essentielles : ils évitent tout risque de contact avec des tensions et des courants dangereux à l'intérieur du châssis, ils évitent toute diffusion d'interférences électromagnétiques qui pourraient perturber le fonctionnement des autres équipements, et ils canalisent le flux d'air de refroidissement dans le châssis.

- Warnung Blanke Faceplates und Abdeckungen haben drei wichtigen Funktionen: (1) Sie schützen vor gefährlichen Spannungen und Strom innerhalb des Chassis; (2) sie halten elektromagnetische Interferenzen (EMI) zurück, die andere Geräte stören könnten; (3) sie lenken den kühlenden Luftstrom durch das Chassis. Das System darf nur betrieben werden, wenn alle Karten, Faceplates, Voder- und Rückabdeckungen an Ort und Stelle sind.
- Avvertenza Le piattaforme bianche e i panelli di protezione hanno tre funzioni importanti: Evitano l'esposizione a voltaggi e correnti elettriche pericolose nello chassis, trattengono le interferenze elettromagnetiche (EMI) che potrebbero scombussolare altri apparati e dirigono il flusso di aria per il raffreddamento attraverso lo chassis. Non mettete in funzione il sistema se le schede, le piattaforme, i panelli frontali e posteriori non sono in posizione.
 - Advarsel Blanke ytterplater og deksler sørger for tre viktige funksjoner: de forhindrer utsettelse for farlig spenning og strøm inni kabinettet; de inneholder elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) som kan avbryte annet utstyr, og de dirigerer luftavkjølingsstrømmen gjennom kabinettet. Betjen ikke systemet med mindre alle kort, ytterplater, frontdeksler og bakdeksler sitter på plass.
 - Aviso As faces furadas e os painéis de protecção desempenham três importantes funções: previnem contra uma exposição perigosa a voltagens e correntes existentes no interior do chassis; previnem contra interferência electromagnética (EMI) que poderá danificar outro equipamento; e canalizam o fluxo do ar de refrigeração através do chassis. Não deverá operar o sistema sem que todas as placas, faces, protecções anteriores e posteriores estejam nos seus lugares.

- ¡Advertencia! Las placas frontales y los paneles de relleno cumplen tres funciones importantes: evitan la exposición a niveles peligrosos de voltaje y corriente dentro del chasis; reducen la interferencia electromagnética (EMI) que podría perturbar la operación de otros equipos y dirigen el flujo de aire de enfriamiento a través del chasis. No haga funcionar el sistema a menos que todas las tarjetas, placas frontales, cubiertas frontales y cubiertas traseras estén en su lugar.
 - Varning! Tomma framplattor och skyddspaneler har tre viktiga funktioner: de förhindrar att personer utsätts för farlig spänning och ström som finns inuti chassit; de innehåller elektromagnetisk interferens (EMI) som kan störa annan utrustning; och de styr riktningen på kylluftsflödet genom chassit. Använd inte systemet om inte alla kort, framplattor, fram- och bakskydd är på plats.
 - Figyelem Az előlapok és burkolópanelek három fontos funkciót töltenek be: biztosítják a veszélyes feszültségű és áramerősségű területek érintésvédelmét; elnyelik a más berendezések működésében működési zavarokat okozó elektromágneses interferenciát (EMI); a gépházon belül terelik a hűtőlevegőt. Csak úgy működtesse a rendszert, ha minden kártya, lemez, elülső és hátulsó burkolat a helyén van.
- Предупреждение Заглушки передней панели и защитные панели выполняют три важные функции: помогают избежать поражения электротоком высокого напряжения при прикосновении к внутренним элементам, экранируют электромагнитное излучение, которое может нарушить работу другого оборудования, а также направляют охлаждающий воздушный поток внутри корпуса. Не пользуйтесь устройством со снятыми крышками, заглушками, передними и задними защитными панелями.
 - 警告 空白面板和盖板具有三个重要的功能:它们可以防止接触到底盘内危险的电压和电流;它们将可能破坏其它设备的电磁干扰 (EMI) 封闭起来;它们可以使冷气流从底盘通过。请勿在全部卡、面板、前盖和后盖未安装完毕时操作系统。
 - 警告 ブランクの前面プレートおよびカバー パネルは、3つの重要な役割を果たします。シャーシ内部の 危険な電圧および電流に接触しないように防御の役割を果たします。他の機器に悪影響を与えるEMI(電 磁波干渉)を外に出しません。さらに、シャーシ全体に冷却用の空気を流します。カード、前面プレ ート、前面カバー、および背面カバーがすべて取り付けられてから、システムを稼働させてくださ い。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新 される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂 版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

このマニュアルは、「関連資料」の項に記載されているマニュアルと併せてご利用ください。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Copyright © 2010-2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.111

Copyright © 2010–2012, シスコシステムズ合同会社. All rights reserved.