



# NEC NEAX 2400 IMX TIMG 連動のアプリ ケーション ノート

これは、TIMG ユニットを使用して Cisco Unity Connection とシリアル SMDI 連動を行うために NEC NEAX 2400 IMX 電話システムをプログラムするためのアプリケーション ノートです。TIMG ユニット (メディア ゲートウェイ) を設定し、Cisco Unity Connection に連動を作成する方法については、 第 3 章「Cisco Unity Connection との Avaya Definity G3 インバンド TIMG 連動の設定」を参照してください。

この付録は、次の項で構成されています。

- 「ネットワーク トポロジ」(P.B-1)
- 「要件」(P.B-2)
- 「TIMG 連動のための NEC NEAX 2400 IMX 電話システムのプログラミング」(P.B-2)

# ネットワーク トポロジ

図 B-1 に、TIMG ユニットを使用したシリアル SMDI 連動で必要な接続を示します。



この連動の詳細については、第1章「概要」を参照してください。

## 要件

電話システムは次の要件を満たしています。

- NEC NEAX 2400 IMX 電話システム
- MCI 機能 II
- 24 ボイス メッセージ ポートの各グループに対して1枚のT1デジタルトランクインターフェイス カード (カード番号 PA-24DTR/DLI)

電話システムをプログラムする前に、T1 デジタル トランク インターフェイス カードに対する次の 要件に注意してください。

- ファームウェアはT1ラインサイドシグナリングをサポートするように設定する必要があります。
- カードを検証しておく必要があります。

## TIMG 連動のための NEC NEAX 2400 IMX 電話システムの プログラミング

次のプログラム手順は、例として挙げたものです。使用する電話システム固有のプログラミングは、その設定によって変化します。

∕!∖ 注意

電話システムをプログラムするときは、通話に応答できない Cisco Unity Connection のボイス メッ セージ ポート ([コールに応答する]に設定されていないボイス メッセージ ポート)には、通話を 送信しないようにしてください。たとえば、ボイス メッセージ ポートが [メッセージ通知を実行す る]だけに設定されている場合は、そのポートに通話を送信しないでください。

### TIMG 連動での NEC NEAX 2400 IMX 電話システムのプログラム例

- UCD 通話情報を MCI に送信するために、AUCD コマンドを使用して電話システムをプログラム します。適切なテナントと UCD パイロット番号に対して、値「0」を「MCI Data Transfer」 フィールドに割り当てます。
- ASYD 設定をプログラムするためにプログラミング システム データ テーブルを使用します。各 ビットは、ASYD 設定に表示される 16 進数の一部です。16 進数を2 進数に変換して、個別の設定 を決定します。

システム	索引	ビット	値	説明
1	17	b4	1	アテンダント コンソールへのリリース(ブ ラインド)転送
	28	$b0 \sim 4$	0	ガード タイマー不要
		b5	1	MCI によって制御される MWI
	29	b1-7	0/1	いいえ/はい: MCI 出力の I/O ポートを割り 当てます。
				ポート1=b1、ポート2=b2、等
	34	b1 ~ 4	0	出力をパリティなし、1 ストップ ビットに 設定します。
	60	b3	0	UCD キューイングが必要です。
	63	b0	1	稼動中の端末に対するリリース転送
	69	b0	1	リコールなし、無応答時にコール転送を実 行します。
	70	b0	1	アテンダント コンソールへの転送時に送信 先番号を表示します。
	78	b0	1	発番号表示有効
		b1	1	着信側端末のステータス表示有効
	238	b0–7	0	ランプ点滅速度
	246	b3	0	MCI 拡張を通常に設定します。
	400	b2	1	MCI に送信される発番号情報
2	6	b0	1	UCD グループへの終端時に MCI 稼動中
	7	b1	0	アテンダントコンソールへの終端時に MCI 稼動停止

表 B-1 システム データのプログラミング

3. プログラミング システム データのローカル データ テーブルを使用して、ASYDL 設定をプログラ ムします。各ビットは、ASYDL 設定を表示する際の 16 進数の一部です。16 進数を 2 進数に変換 して、個別の設定を決定します。

表 B-2 プログラミング システム データのローカル データ

システム	索引	ビット	値	説明
1	641	b1	0/1	0/1: MCI/IMX 端末番号/電話番号
	832	b0–7	00–FD	MC に接続されたノードの FPC を割り当て ます。
	833	b0	0	MCI によって制御される MWI

**4.** ASDT コマンドを使用して、次の設定を入力することで最初の TIMG ユニットにある最初のボイ スメッセージ ポートに接続するポートを追加します。

表 B-3	追加ポートの ASDT	コマンド設定
-------	-------------	--------

フィールド	設定
TN	テナント番号を入力します。通常は1です。
STN	端末番号を入力します。
TEC	11 と入力します (ポート タイプを「ボイス メール」に設定します)。
RSC	デフォルト(全ルート オプション)を受け入れるか、別のルート サービス クラスを入 力します。
SFC	デフォルト(全オプション)を受け入れるか、別のサービス機能クラスを入力します。

- 5. WRT フィールドに Y と入力して、Enter キーを押します。
- 6. TIMG ユニットのボイス メッセージ ポートに接続する残りの全ポートについて、手順 4. および手 順 5. を繰り返します。
- 7. 残りの全 TIMG ユニットに対して手順 6. を繰り返します。
- 8. ASHU コマンドを使用して、次の設定を入力することで UCD ハント グループ アクセス番号(実際または仮想の内線番号)を追加します。

#### 表 B-4 ハント グループ アクセス番号を追加するための ASHU コマンド設定

フィールド	設定
TN	テナント番号を入力します。通常は1です。
STN	アクセス番号を入力します(ハント グループ用)。
Edit STN	TIMG ユニットの各ボイス メッセージ ポートの内線番号を入力して、各内線番号の後ろで Enter キーを押します。

**9.** [Set] をクリックします。