

URWB 無線モードの設定

- URWB 無線モードの設定 (1 ページ)
- CLI による無線オフモードの設定 (3ページ)
- CLI による URWB の無線モードの設定 (3ページ)
- CLI による AMPDU の設定 (4 ページ)
- CLI による周波数の設定 (5 ページ)
- •CLIによる最大変調符号化方式インデックスの設定(5ページ)
- CLI による空間ストリームインデックスの最大数の設定 (5ページ)
- CLI による Rx-SOP しきい値の設定 (6 ページ)
- CLI による RTS モードの設定 (6 ページ)
- CLI による WMM モードの設定 (6 ページ)
- CLI による NTP の設定 (7 ページ)
- GUI による NTP の設定 (8 ページ)
- URWB の無線モードの検証 (8 ページ)
- GUI による無線オフモードの設定 (8ページ)
- GUI による無線モードの設定 (9ページ)

URWB 無線モードの設定

各ワイヤレスインターフェイスは、特定のモードで動作するように設定することも、無効にすることもできます。無線でのモードは、パラメータで指定された Fluidity または固定インフラストラクチャユニットとして動作するデバイスで設定できます。

次の表に、デバイスでの無線モードの設定を示します。

表1:無線モードの設定

無線の役割	無線でのモード*	説明
固定インフラストラクチャ	固定 Fluidmax プライマリ Fluidmax セカンダリ	P2P モード (ポイントツーポ イント) P2MP (ポイントツーマルチポ イント) モード (Fluidmax) 、 P2MP P2MP モード (Fluidmax) 、 P2MP
モビリティ AP	Fluidity	モビリティモード
モビリティクライアント	Fluidity	モビリティモード

次の表に、有効な無線インターフェイスの動作モードから導出される Fluidity ステータスを示します。

表2:無線インターフェイスの動作モード

無線 1/無線 2	固定インフラストラクチャ	Fluidity
固定インフラストラクチャ	Fluidity が無効	Fluidity が有効
Fluidity	Fluidity が有効	Fluidity が有効

複数およびデュアルの無線インターフェイスは、次の表に従って使用できます。

表 3: 複数の無線インターフェイスの設定

無線 1/無線 2	固定インフラストラク チャ/メッシュ	モビリティ AP	モビリティクライアン ト
固定インフラストラク チャ/メッシュ	ME/MP リレー、P2MP (メッシュ)	あり、トレーラの使用 例(採掘トレーラ)	サポートされています が、具体的な使用例は ありません
モビリティ AP	あり、トレーラの使用 例(採掘トレーラ)	標準の Fluidity(各無 線に複数のクライアン ト)	サポートされていませ ん。V2Vまたは固定+ APを使用してくださ い
モビリティクライアン ト	サポートされています が、具体的な使用例は ありません	サポートされていませ ん。V2Vまたは固定+ APを使用してくださ い	標準の Fluidity(各無 線に複数のクライアン ト)

CLIによる無線オフモードの設定

両方の無線(Fluidityと固定)が無効になっている場合に無線オフモードを設定するには、次のCLI コマンドと手順を使用します。無線オフを指定すると、すべてのワイヤレスインターフェイスが無効になります。

デバイスの現在の動作モードを設定します。モードは、メッシュエンド、メッシュポイント、またはグローバルゲートウェイ(L3)にできます。

Device# configure modeconfig mode {meshpoint | meshend | gateway}

2. デバイスの選択した MPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチング)OSI レイヤを設定します。layer に指定できる値は2(OSI レイヤ 2)または3(OSI レイヤ 3)です。

Device# configure modeconfig mode {meshpoint | meshend | gateway}[layer {2|3}]

3. 無線オフモードを指定します。

Device# configure modeconfig mode { meshpoint | meshend | gateway } [layer {2|3}] [
radio-off {fluidity | fixed}]

4. 設定を終了します。

```
Device# (configure modeconfig mode { meshpoint | meshend | gateway } [layer {2|3}]
[ radio-off {fluidity | fixed}])# end
```

Device# wr

例:

Configure modeconfig mode meshend radio-off fluidity

Configure modeconfig mode meshend radio-off fixed

CLIによるURWBの無線モードの設定

URWB の無線モードを設定するには、次の CLI コマンドと手順を使用します。

ワイヤレスインターフェイスの動作機能を選択するために使用される以下の CLI コマンドでは、さまざまなインターフェイスの Fluidity および固定インフラストラクチャを組み合わせることもできます。

1. 無線インターフェイス番号 <1 または 2> でワイヤレスを設定します。

Device# configure dot11Radio <interface>

2. 指定したインターフェイスの動作モードを設定します。

Device# configure dot11Radio <interface> mode {fixed|fluidity|fluidmax}

fluidity:このインターフェイスは、モビリティインフラストラクチャまたは車両ユニットのいずれかの場合、Fluidityモードで動作します。

fixed:このインターフェイスは、固定インフラストラクチャモード(Fluidity なし)で動作します。

fluidmax:このインターフェイスは、Fluidmax P2MPモードで動作します。追加のパラメー タを指定して、Fluidmaxの動作機能を設定できます(プライマリ/セカンダリロール、クラ スタ ID など)。

3. Fluidmax インターフェイスモードの fluidmax ロールを設定します。

Device# configure dot11Radio <interface>mode {fixed|fluidity|fluidmax} {primary |
secondary}

primary: Fluidmax ロールをプライマリに設定します

secondary: Fluidmax ロールをセカンダリに設定します

4. 設定を終了します。

Device (configure dot11Radio <interface>mode{fixed|fluidity|fluidmax}) # end Device# wr



```
(注)
```

少なくとも1つのインターフェイスが Fluidity モードに設定されている場合、ユニット全体が Fluidity モードで動作します。すべてのインターフェイスが固定に設定されている場合、Fluidity は無効になります。

CLI による AMPDU の設定

ampdu (Aggregated MAC Protocol Data Unit)の長さと優先順位を設定するには、次の CLI コマ ンドを使用します。

Device# configure dot11radio <interface> ampdu length <length>

length: <0~255>の整数(マイクロ秒)。

Device# configure dotllradio <interface> ampdu priority {enable | disable}

enable: ampdu tx 優先順位を有効にします。

disable: ampdu tx 優先順位を無効にします。

Device# configure dot11radio <interface> ampdu priority [enable]

0: インデックス 0 の ampdu tx 優先順位。

1: インデックス1の ampdu tx 優先順位。

2: インデックス2の ampdu tx 優先順位。

3: インデックス 3 の ampdu tx 優先順位。

4: インデックス 4 の ampdu tx 優先順位。

5: インデックス 5 の ampdu tx 優先順位。

6: インデックス 6 の ampdu tx 優先順位。

7: インデックス7の ampdu tx 優先順位。

all all

CLIによる周波数の設定

動作周波数を設定するには、次の CLI コマンドを使用します。 Device# configure dotllradio <interface> frequency <frequency> frequency : <0 ~ 7125> MHz 単位の動作周波数。

CLIによる最大変調符号化方式インデックスの設定

最大変調符号化方式 (MCS) インデックスを設定するには、次のCLIコマンドを使用します。

最大 MCS インデックスを整数または文字列 AUTO で設定します。AUTO の場合、バックグラ ウンドプロセスにより自動的に maxmcs が設定されます。

Device# configure dot11radio <interface> mcs <maxmcs>

maxmcsの値:

<0~11>0~11の最大 mcs インデックス。

AUTO という単語



(注) 高効率モードが無効になっている場合は、最大 MCS を 0 ~ 9 に設定できます。高効率モード が有効になっている場合は、最大 MCS を 10 ~ 11 に設定できます。

CLIによる空間ストリームインデックスの最大数の設定

空間ストリーム(NSS)インデックスの最大数を設定するには、次のCLIコマンドを使用します。

最大空間ストリーム番号を整数または文字列 AUTO で設定します。

AUTO の場合、バックグラウンドプロセスにより自動的に maxnss が設定されます。

Device# configure dot11radio <interface> spatial-stream <maxnss>

maxnss の値:

<1~4>最大 nss インデックス 1~4。

AUTO という単語

(注) Catalyst IW9165 は、最大2つの空間ストリームをサポートします。Catalyst IW9167 は、最大4 つの空間ストリームをサポートします。設定された空間ストリームの最大数は、有効になって いるアンテナの数以下である必要があります。

CLI による Rx-SOP しきい値の設定

Rx-SOP (Receiver Start of Packet) しきい値を設定するには、次のCLIコマンドを使用します。 Device# configure dotllradio <interface> rx-sop-threshold <0 ~ 91> rx-sop- threshold を入力します (0:自動、値:-値 dBi)。

CLI による RTS モードの設定

RTS (送信要求) モードを設定するには、次の CLI コマンドを使用します。 RTS を無効にするには、次の CLI コマンドを使用します。 Device# configure dotl1radio <interface> rts <disable> disable : rts 保護を無効にします。 しきい値を使用した RTS を有効にするには、次の CLI コマンドを使用します。 Device# configure dotl1radio <interface> rts enable <threshold> threshold : しきい値の範囲 (0 ~ 2346)。

CLI による WMM モードの設定

WMM モード (ワイヤレスマルチメディア)を設定するには、次の CLI コマンドを使用します。
Device# configure dotllradio <interface> wmm [bk|be|vi|vo]
[bk|be|vi|vo] は、サービスクラス (CoS) パラメータを表しています。
be:ベストエフォート型トラフィックキュー (CS0 および CS3)。
bk:バックグラウンドトラフィック キュー (CS1 および CS2)。
vi:ビデオトラフィックキュー (CS4 および CS5)。
vo:音声トラフィックキュー (CS6 および CS7)。
ワイヤレス統計カウンタをクリアするには、次の CLI コマンドを使用します。
Device# configure dotllRadio <interface> wifistats <clear>
clear:ワイヤレス統計カウンタをクリアします。

CLI による NTP の設定

NTP (Network Time Protocol) サーバーアドレスを設定するには、次の CLI コマンドを使用します。

Device# configure ntp server <string>

string: IP アドレスまたはドメイン名。

例:

Device# configure ntp server 192.168.216.201

NTP 認証を設定するには、次の CLI コマンドを使用します。

Device# configure ntp authentication none Device# configure ntp authentication md5 <password> <keyid> Device# configure ntp authentication shal <password> <keyid>

none:NTP 認証 md5|sha1(認証方式)を無効にします。

例:

Device# #configure ntp authentication md5 test1234 65535



(注) オプションで、md5のパスワードとキー ID は、NTP サーバーの md5 のパスワードとキー ID と一致する必要があります。

パスワードの長さは8~20文字にする必要があります。

次の特殊文字は使用できません:'[引用符]"[二重引用符]`[逆引用符]\$[ドル記号]=[等号]\ [バックスラッシュ]#[番号記号]および空白

NTP サービスを有効または無効にするには、次の CLI コマンドを使用します。

Device# configure ntp { enable|disable }

NTP タイムゾーンを設定するには、次の CLI コマンドを使用します。

Device# Configure ntp timezone <string>

例:

Device# configure ntp timezone Asia/Shanghai

NTP の設定とステータスを検証するには、次の show コマンドを使用します。

```
Device# show ntp config
NTP status: enabled
NTP server: 192.168.216.201
authentication: MD5
password: test123
keyid: 5
timezone: Asia/Shanghai
```

Device# **#show ntp** (Using this command to check if device can sync up time with NTP server) Stratum Version Last Received Delay Offset Jitter NTP server 1 4 9sec ago 1.840ms -0.845ms 0.124ms 192.168.216.201

GUI による NTP の設定

次の図は、NTP 拡張の Web UI を示しています。

CISCO. ULTRA RELIABLE	Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.212.77.232 - MESH END MODE
WIRELESS BACKHAUL	NTP time is not synchronized
OTOD IW Offline	NTP - Network Time Protocol
-M-QUADRO	NTP
GENERAL SETTINGS	Enable NTP: 🗹
general mode	NTP server hostname: 192.168.216.201
- wireless radio - antenna alignment and stats	NTP authentication: MD5 V
NETWORK CONTROL	NTP password:
ADVANCED SETTINGS	Select Timezone: Asia/Shanghai ~
advanced radio settings static routes allowlist / blocklist multicast sımp radius	WARNING: NTP time is not synchronized Reset Save

URWB の無線モードの検証

無線モードを検証するには、次の show コマンドを使用します。

Device# show dot11Radio <interface> config

例:

```
Device# show dotllRadio 1 config
Interface : enabled
Mode : fluidity
Frequency : 5785 MHz
Channel : 157
Channel width : 40 MHz
```

Device# show dotllRadio 2 config Interface : enabled Mode : fluidmax secondary Frequency : 5180 MHz Channel : 36 Channel width : 40 MHz

車両アクセスポイント(モビリティクライアント)の無線モードを固定または Fluidmax に変 更する必要がある場合は、CLIの configure fluidity id infrastructure で、Fluidity ロールをインフ ラストラクチャとして設定する必要があります。

GUIによる無線オフモードの設定

無線オフモードを設定するには、以下の図に示すように、固定モードまたは Fluidity モードを 選択します。ヘッドエンドに Catalyst IW9167E アクセスポイントを設置し、このユニットを LAN などの有線ネットワークに接続する場合は、メッシュエンドモードを選択します。

ULTRA RELIABLE WIRELESS BACKHAUL	Cisco URWB IW916 5.21.201.72 - ME	67EH Configurator SH END MODE
IOTOD IW Offline	GENERAL MODE	
FM-QUADRO	General	Mode
GENERAL SETTINGS	Select MESH END mode if you are installing this Cisco C end and connecting this unit to a wired network (i.e. LAN)	atalyst IW9167E Heavy Duty Access Point at the head
- general mode		O mesh point
- wireless radio	Mode:	o mesh end
 antenna alignment and stats 		O gateway
NETWORK CONTROL) galandy
- advanced tools		
ADVANCED SETTINGS	Radio-off:	Fixed V
 advanced radio settings 		
- static routes	LAN Para	ameters
 allowlist / blocklist 		
- multicast	Local IP:	10.115.11.117
- snmp	Local Netmack:	255 255 255 0
- radius	Local Netmask:	235.255.255.0
- ntp	Default Gateway:	10.115.11.1
- I2tp configuration		
- vlan settings	Local Dns 1:	8.8.8.8
- Fluidity		
- misc settings	Local Dns 2:	
- smart license		
MANAGEMENT SETTINGS		
- remote access	Reset	Save
- firmware upgrade		
- status		
- configuration settings		
- reset factory default		
- reboot		
- logout		

GUIによる無線モードの設定

GUIを使って無線モードを設定するには、次の手順を実行します。

1. ワイヤレス接続を確立するには、デバイス間で動作周波数が同じである必要があります。 GUIを使って無線モードを設定するには、指定した無線(無線1および無線2) インター フェイスの動作モードを設定します。

ULTRA RELIABLE WIRELESS BACKHAUL	Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.21.201.72 - MESH END MODE
IOTOD IW Offline	WIRELESS RADIO
FM-QUADRO	Wireless Settings
GENERAL SETTINGS - general mode	"Shared Passphrase" is an alphanumeric string or special characters excluding Tapoxi [double apex] [double] apex] (backstatish and whitespace (e.g., "myscurcammer) that indentifies your network. It MUST be the same for all the Cisco URWB units belonging to the same network.
- wireless radio	Shared Passphrase: PASSWORD
- antenna alignment and stats NETWORK CONTROL	In order to establish a wireless connection between Cisco URWB units, they need to be operating on the same frequency.
- advanced tools	Radio 1 Settings
ADVANCED SETTINGS	Role: Fixed Y
- advanced radio settings	
- allowlist / blocklist	Frequency (MHz): 5180 V
- multicast	Channel Width (MHz): 80
- snmp	
- radius	Radio 2 Settings
- ntp	Role: Disabled
- I2tp configuration	
- vlan settings	
- Fluidity	Reset Save
- misc settings	
MANAGEMENT SETTINGS	
- remote access	
- firmware upgrade	
- status	
- configuration settings	
- reset factory default	
- reboot	
- logout	
	© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

2. 無線1の動作モード(ロール)を、FluidMAX クラスタ ID を持つ Fluidmax プライマリと して設定します。この場合、プライマリでの周波数選択が有効になり、セカンダリが無効 になります。最大電力レベルを選択すると(電力レベル1で最も高い送信電力が設定され ます)、URWB 送信電力制御(TPC)により自動的に最適な送信電力が選択されます。

ULTRA RELIABLE WIRELESS BACKHAUL	Cisco URWB IW9167EH Configure 5.21.201.72 - MESH END MODE	ator
IOTOD IW Offline	ADVANCED RADIO SETTINGS	
FM-QUADRO	Radio 1	
GENERAL SETTINGS	FluidMAX Management	
- general mode - wireless radio - antenna alignment and stats	Force the FluidMAX operating mode of this unit. If the operating mode is Primary ID can be set. If the FluidMAX Autoscan is enabled, the Secondary units will scan with the Primary with the same Cluster ID. In this case, the frequency selection o disabled.	Secondary a FluidMAX Clu the frequencies to associa the Secondarys will be
- advanced tools	Radio Mode: PRIMARY	
ADVANCED SETTINGS - advanced radio settings	FluidMAX Cluster ID: CLUSTER_ID	
- static routes	Max TX Power	
- allowlist / blocklist - multicast - snmp	Select the max power level that the radio shall use to transmit (power level 1 sets The Cisco URWB TPC (Transmit Power Control) will automatically select the opti according to the channel condition while not exceeding the MAX TX Power paran automatically enabled.	the highest transmit power mum transmission power neter. Note: in Europe TPC
- radius - ntp	Select TX Max Power: 1	\sim
- I2tp configuration	Antenna Configuration	
- Fluidity	Select radio 1 antenna gain and antenna number.	
- smart license	Select Antenna Gain: UNSELECTED	\sim
- remote access	Antenna number: ab-antenna	\sim
- firmware upgrade - status	Data Packet Encryption	
 configuration settings reset factory default 	Enable AES to cypher all wireless traffic. This setting must be the same on all the	Cisco URWB units.
- reboot	Enable AES: Disabled	\sim
- logout	Maximum link length	
	Insert the length of the longest link in the net, or let the system select an optimal	value.
		11. AL
	© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.	

(注) ヨーロッパでは、TPC は自動的に有効になります。

3. 無線1の動作モード(ロール)を、FluidMAX クラスタ ID を持つ Fluidmax セカンダリと して設定します。FluidMAX 自動スキャンが有効になっている場合、セカンダリユニット は周波数をスキャンして、同じクラスタIDを持つプライマリに関連付けます。この場合、 セカンダリでの周波数選択が無効になります。最大電力レベルを選択すると(電力レベル 1 で最も高い送信電力が設定されます)、URWB 送信電力制御(TPC)により自動的に最 適な送信電力が選択されます。

ULTRA RELIABLE WIRELESS BACKHAUL	5.21.201.72 - MESH END MODE
IOTOD IW Offline	ADVANCED RADIO SETTINGS
FM-QUADRO	Radio 1
GENERAL SETTINGS	FluidMAX Management
- general mode - wireless radio - antenna alignment and stats	Force the FluidMAX operating mode of this unit. If the operating mode is Primary/Secondary a FluidMAX ID can be set. If the FluidMAX Autoscan is enabled, the Secondary units will scan the frequencies to asso with the Primary with the same Cluster ID. In this case, the frequency selection on the Secondarys will be disabled.
NETWORK CONTROL - advanced tools	Radio Mode: SECONDARY
ADVANCED SETTINGS - advanced radio settings	FluidMAX Cluster ID: CiscoURWB
- static routes	FluidMAX Autoscan: 🗹
- allowlist / blocklist - multicast	Max TX Power
- snmp - radius - ntp	Select the max power level that the radio shall use to transmit (power level 1 sets the highest transmit pov The Cisco URWB TPC (Transmit Power Control) will automatically select the optimum transmission power according to the channel condition while not exceeding the MAX TX Power parameter. Note: in Europe TI automatically enabled.
- I2tp configuration - vlan settings	Select TX Max Power: 1 V
- Fluidity	Antenna Configuration
- misc settings - smart license	Select radio 1 antenna gain and antenna number.
- remote access	Select Antenna Gain: UNSELECTED V
- status	Antenna number: ab-antenna V
- configuration settings	Data Packet Encryption
- reboot	Enable AES to cypher all wireless traffic. This setting must be the same on all the Cisco URWB units.
- logour	Enable AES: Disabled
	Maximum link length

(注) ヨー

ヨーロッパでは、TPC は自動的に有効になります。

 ユニットロールが、モバイル車両のインフラストラクチャのエントリポイントとして機能 する場合は、ユニットロールを [Infrastructure] として選択します。または、他のインフラ ストラクチャユニットへのワイヤレスリレーエージェントとして使用される場合にのみ、 ユニットロールを [Infrastructure (wireless relay)] として選択します。または、モバイルであ る場合は、ユニットロールを [Vehicle] として選択します。一般的なネットワークアーキテ クチャに従ってネットワークタイプセットを選択し、ネットワークが単一のレイヤ2ブ ロードキャストドメインに属している場合はフラットモードを選択し、ネットワークが単 ーのレイヤ3ブロードキャストドメインに属している場合は複数のサブネットを選択しま す。

I

ULTRA RELIABLE WIRELESS BACKHAUL	Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.21.201.72 - MESH END MODE
IOTOD IW Offline	WIRELESS RADIO
FM-QUADRO	Wireless Settings
GENERAL SETTINGS	"Shared Passphrase" is an alphanumeric string or special characters excluding '[apex] "[double apex] '[backti §(dollar) =[equal] (backslash) and whitespace (e.g. "mysecurecament") that indentifies your network. It MUST
- general mode	the same for all the Cisco Onvert units belonging to the same network.
- wireless radio	Shared Passphrase: PASSWORD
- antenna alignment and stats	In order to establish a wireless connection between Cisco URWB units, they need to be operating on the sam
- advanced tools	frequency.
ADVANCED SETTINGS	Radio i Settings
- advanced radio settings	Role: Fluidity V
- static routes	Frequency (MHz): 5180
- allowlist / blocklist	
- snmp	Channel Width (MHz): 80 V
- radius	Radio 2 Settings
- ntp	Pole: Disabled
- I2tp configuration	
- vlan settings	
- misc settings	Reset Save
- smart license	
MANAGEMENT SETTINGS	
- remote access	
- firmware upgrade	
- status	
- reset factory default	
- reboot	
100001	
-logout	© 2022 Cisco andior its attiliates. All rights reserved. Cisco URWB IW9167EH Configurator
Liggout	6 2022 Cisco andior its attiliates. Alt rights reserved. Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.21.201.72 - MESH END MODE
Liegout	© 2022 Clisco andior its attiliates. All rights reserved. Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.21.201.72 - MESH END MODE
Lingout	6 2022 Clisco andior its attiliates. Alt rights reserved. Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.21.201.72 - MESH END MODE FLUIDITY Fluidity Settings
In the second se	0 2022 Clisco andior its attiliates. Alt rights reserved. Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.21.201.72 - MESH END MODE FLUIDITY Fluidity Settings The unit can operate in 3 modes: Infrastructure, Infrastructure (vireless relay), Vehicle.
Logout	e 2022 Clisco andior its attiliates. All rights reserved. Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.21.201.72 - MESH END MODE FLUIDITY Fluidity Settings To unit care operate in 3 modes: Infrastructure (syndess relay), Vehicle. The unit care operate in 3 modes: Infrastructure (syndess relay), Vehicle. The unit must be set as infrastructure when it acts as the early point of the infrastructure when its early as the mode. The unit must be set as infrastructure when its care as the early point of the infrastructure when its care. The unit must be set as infrastructure when its care as the early point of the infrastructure when its care. The unit must be set as infrastructure when its care as the early point of the infrastructure for modes when its care. The unit must be set as infrastructure when its care as the early point of the infrastructure for modes. The unit
Logout	e 2022 Clicco and/or its attillates. All rights reserved. Clicco URWB IW9167EH Configurator 5.21.201.72 - MESH END MODE FLUIDITY Plulity Settings Text of monophysical and
Liogout	c 2022 Clicca and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco URWB IW9167EH Configurator C.212.01.72 - MESH END MODE ELUIDTY Fullow the star is infrainduced in the start is and/or start start in the start is and/or s
International and stats Network Control	c 2022 Clicca and/or its atfiliates. Alt rights reserved. Clicco URWB IW9167EH Configurator Calta Clicco URWB IW9167EH Configurator IW9167EH Configurator Calta Clicco URWB IW9167EH Configurator IW9167EH Con
Lingout	e 2022 Elece andier la attiliates. Al righte reserved. Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.21.201.72 - MESH END MODE FLUIDTS Market Configuration of the second
Longout	2 222 Clice and/or in attillates. All rights reserved.
Internal alignment and stats Every controls Advanced cost status Every cost cost cost status Every cost cost cost status Every cost cost cost cost cost cost cost cost	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
Lingout	<section-header><section-header> 6 2022 Clicco and/or tha allilations. All rights reserved. Cisco URWB WP167EEH Configurators Cast 2017. 2 MESH END MODE FUDIDTS Patient State State</section-header></section-header>
Logout Lo	<section-header>2 2 2 2 C C C C C C C C C C C C C C</section-header>
Logout	<section-header></section-header>
Lingout	<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>
Lingout Lin	<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>
Lingout	<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>
Logout	<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>
Liogout	<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>
Logout Logout Logout LISCO ULTIARLIABLE URRLESS BACKHAUL URRLESS BACKHAUL UTOOD IW Colline PM-QUAORO Colline C	<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>
Logout Logout Liggent	<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>
Logout	<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>
Logout Liggout	<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>
Logout Lo	<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>
Logout Logout Logout LUTTA RELABLE UNRELESS BACGHAUL UNTA RELABLE UNRELESS BACGHAUL UNTOD IN Offine FM-QUADRO GENERAL SETTINOS general mode wirdless radio advanced atols configuration advanced atols settings - advanced atols settings - advanced atols settings - advanced atols settings - ista contes - ista contes - indiverse upgrade - ista contes - indiverse upgrade - ista contegerse - indiverse - in	<text><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。