# 스위치에서 SNMP(Simple Network Management Protocol) 알림 수신자 구성

## 목표

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크의 디바이스에 대한 정보를 기록, 저장 및 공유하는 데 도움이 되는 네트워크 관리 프로토콜입니다.이를 통해 관리자는 네트워 크 문제를 해결할 수 있습니다.SNMP 알림 메시지 또는 트랩은 원격 디바이스의 온도와 같은 시스템 이벤트를 보고합니다.트랩은 SNMP 지원 네트워크 디바이스에서 네트워크 문제를 쉽 게 해결할 수 있는 네트워크 관리 스테이션으로 전송됩니다.시스템은 지원되는 MIB(Management Information Base)에서 트랩을 생성할 수 있습니다.

다음 컨피그레이션은 SNMP 알림 수신자를 성공적으로 구성할 수 있는 전제 조건입니다.

- SNMP 커뮤니티 SNMPv1 및 SNMPv2에 필요합니다. SNMP 커뮤니티 구성에 대한 지 침을 보려면 <u>여기</u>를 클릭하십시오.
- SNMP 사용자 SNMPv3에 필요합니다. SNMP 사용자 구성에 대한 지침을 보려면 <u>여기</u> 를 클릭하십시오.

이 문서에서는 SNMP 알림(트랩 또는 알림)이 전송될 대상(알림 수신자)을 구성하는 방법과 스위치의 각 대상에 전송되는 SNMP 알림 유형을 보여 줍니다.

# 적용 가능한 디바이스

- SX250 시리즈
- SX300 시리즈
- SX350 시리즈
- SG350X 시리즈
- SX500 시리즈
- SX550X 시리즈

## 소프트웨어 버전

- 1.4.7.05 SX300, SX500
- 2.2.8.04 SX250, SX350, SG350X, SX550X

# SNMP 알림 수신자 구성

### SNMPv1,2 알림 수신자 구성

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인합니다.

2단계. Display Mode 드롭다운 목록에서 Advanced(고급)를 선택합니다.



3단계. SNMP > Notification Recipients SNMPv1,2를 선택합니다.

	Getting Started
	Dashboard
	Configuration Wizards
	Search
۲	Status and Statistics
۲	Administration
Þ	Port Management
Þ	Smartport
Þ	VLAN Management
Þ	Spanning Tree
Þ	MAC Address Tables
Þ	Multicast
Þ	IP Configuration
Þ	Security
Þ	Access Control
۲	Quality of Service
•	SNMP
	Engine ID
	Views
	Groups
	Users
	Communities
	Trap Settings
	Notification Recipients SNMPv1,2
	Notification Recipients SNWPV3
	Notification Filter

#### 4단계. **추가**를 클릭합니다.

Notification Recipient Table						
	Recipients IP UDP Port Notification Type Timeout Retries Community String				Community String	
0 re	0 results found.					
	Add	Edit	Delete			

5단계. IP(인터넷 프로토콜) 버전을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

• 버전 6 — 관리 스테이션에 IPv6 주소 유형이 있는 경우 이 옵션을 선택합니다.

• 버전 4 — 관리 스테이션에 IPv4 주소 유형이 있는 경우 이 옵션을 선택합니다.

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	💽 Version 6 💿 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V

참고:이 예에서는 버전 6이 선택됩니다.

6단계. (선택 사항) 버전 6을 선택한 경우 IPv6 주소 유형을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니 다.

- Link Local 이 IPv6 주소에는 단일 네트워크 링크에서 호스트를 식별하는 FE80 접두사 가 있습니다.링크 로컬 주소 유형은 로컬 네트워크상의 통신에만 사용할 수 있습니다.
- 전역 이 IPv6 주소 유형은 다른 네트워크에 표시됩니다.

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 T

참고:이 예에서는 Link Local(로컬 링크)이 선택됩니다.

7단계. (선택 사항) IPv6 주소 유형이 Link Local인 경우 Link Local Interface 드롭다운 목록에 서 주소를 수신할 인터페이스를 선택합니다.

	Server Definition:	۲	By IP address 🔘 By name
	IP Version:	۲	Version 6 🔘 Version 4
	IPv6 Address Type:	۲	Link Local 🔘 Global
	Link Local Interface:	VL	AN 1 🔻
¢	Recipient IP Address/Name:	fe8	0:0::eebd:1dff.fe44:5719
¢	UDP Port:	16	2 (Range: 1 - 65535, Default: 162)

참고:이 예에서 Link Local Interface는 VLAN 1입니다.

8단계. 수신자 IP 주소/이름 필드에 수신자 장치의 IP 주소를 입력합니다.

Server Definition:	By IP address  By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local O Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V
Recipient IP Address/Name:	fe80:0::eebd:1dff:fe44:5719
O UDP Port	162 (Range: 1 - 65535, Default: 162)

참고:이 예에서 Recipient IP Address/Name은 fe80:0::ebd:1dff:fe44:5719입니다.

9단계. 수신자 디바이스의 알림에 사용되는 UDP(User Datagram Protocol) 포트를 UDP Port

필드에 입력합니다.

Server Definition:	By IP address  By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V
Recipient IP Address/Name:	fe80:0::eebd:1dff.fe44:5719
ODP Port:	162 (Range: 1 - 65535, Default: 162)

참고:이 예에서는 162를 입력합니다.

<u>10단계.</u> 알림 유형을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 트랩 이 옵션은 시스템 이벤트를 보고합니다.이 유형의 알림은 확인되지 않습니다.
- 알림 이 옵션은 트랩과 유사합니다.주된 차이점은 Inform이 Trap의 알려진 형태라는 것입니다.이 유형의 알림은 SNMPv2에서 사용할 수 있습니다.

**참고:**[알림]을 선택한 경우 <u>11단계로</u> 진행합니다. [트랩]을 선택한 경우 <u>13단계로</u> 진행합니다.

Notification Type:	<ul> <li>Traps</li> <li>Informs</li> </ul>	
🌣 Timeout:	22	sec (Range: 1 - 300, Default: 15)
C Retries:	5	(Range: 1 - 255, Default: 3)

**참고:**이 예에서는 Inform(알림)을 선택합니다.

<u>11단계.</u> (선택 사항) Timeout(시간 제한) 필드에서 Inform(알림)을 재전송하기 전에 디바이스 가 대기하는 시간(초)을 입력합니다.유효한 값은 1~300이며 기본값은 15입니다.

Notification Type:	<ul><li>Traps</li><li>Informs</li></ul>	
Timeout:	22	sec (Range: 1 - 300, Default: 15)
C Retries:	5	(Range: 1 - 255, Default: 3)

참고:이 예에서는 22를 입력합니다.

12단계(선택 사항) 디바이스가 Retries(재시도 횟수) 필드에 Inform(알림) 요청을 전송하려고 시도하는 횟수를 *입력합니다*.유효한 값은 1~255입니다. 기본값은 3회입니다.

Notification Type:	<ul><li>Traps</li><li>Informs</li></ul>	
C Timeout	22	sec (Range: 1 - 300, Default: 15)
o Retries:	5	(Range: 1 - 255, Default: 3)

참고:이 예에서는 5를 입력합니다.

<u>13단계.</u> Community String(커뮤니티 문자열) 드롭다운 목록에서 알림 수신자의 커뮤니티를

선택합니다.

Community String: Notification Version:



참고:이 예제에서는 TestCommunity를 선택합니다.

14단계. 통지 버전을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- SNMPv1 이 옵션은 SNMPv1을 사용합니다.
- SNMPv2 이 옵션은 SNMPv2를 사용합니다.

Community String: Notification Version: TestCommunity • SNMPv1 SNMPv2

참고:이 예에서는 SNMPv1이 선택됩니다.

<u>15단계.</u> (선택 사항) Notification Filter Enable 확인란을 선택하여 관리 스테이션으로 전송되 는 SNMP 알림의 유형을 필터링합니다.

Notification Filter:	Enable
Filter Name:	TestFilter ▼
Apply Close	

참고:이 예에서는 Notification Filter(알림 필터) 확인란이 선택됩니다.

<u>16단계.</u> (선택 사항) Notification Filter(알림 필터)가 활성화된 경우 Filter Name(필터 이름) 드 롭다운 목록에서 Traps에 포함된 정보를 정의하는 SNMP 필터를 선택합니다.

Notification Filter:	Enable
Filter Name:	TestFilter 🔻
Apply Close	

참고:이 예제에서는 TestFilter를 선택합니다.

17단계. Apply(**적용**)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

Notification Filter:		Enable	
Filter Name:		TestFilter ▼	
Apply	Close		

18단계. Save(저장)를 클릭하여 시작 구성 파일에 저장합니다.



이제 스위치에 SNMP 알림을 성공적으로 추가해야 합니다.

## SNMPv3 알림 수신자 구성

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 SNMP > Notification Recipients SNMPv3을 선택합니 다.

	Getting Started				
	Dashboard				
	Configuration Wizards				
	Search				
Þ	Status and Statistics				
Þ	Administration				
Þ	Port Management				
Þ	Smartport				
Þ	VLAN Management				
Þ	Spanning Tree				
Þ	MAC Address Tables				
Þ	Multicast				
Þ	IP Configuration				
۲	Security				
۲	Access Control				
۲	Quality of Service				
-	SNMP				
	Engine ID				
	Views				
	Groups				
	Users				
	Communities				
	Trap Settings				
	Notification Recipients SNMPv1.2				
Notification Recipients SNMPv3					
	Notification Filter				

2단계. **추가를** 클릭하여 새 알림 수신자를 추가합니다.



3단계. <u>5</u>단계에서 이 문서의 SNMPv1,2 Notification Recipients(SNMPv1,2 알림 수신자 구성) 섹션<u>의 10</u>단계를 따릅니다.

4단계. User Name(사용자 이름) 드롭다운 목록에서 SNMPv3 알림 수신자에 대한 사용자를 선택합니다.

User Name: Security Level:



참고:이 예에서는 SNMP Manager1을 선택합니다.

5단계. 보안 레벨을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- No Authentication(인증 없음) 패킷이 인증되지 않았거나 암호화되지 않았음을 나타냅니다.
- 인증 이 옵션은 패킷이 인증되었지만 암호화되지 않았음을 나타냅니다.
- 프라이버시 이 옵션은 패킷이 인증되고 암호화되었음을 나타냅니다.

User Name:

Security Level:



**참고:**보안 레벨은 선택한 사용자 이름에 따라 달라집니다.사용자에 대해 어떤 인증도 구성되 지 않은 경우 사용 가능한 보안 수준은 인증 없음입니다.

6단계. <u>15단계</u>를 <u>따라</u> 이 문서의 SNMPv1,2 Notification Recipients(SNMPv1,2 알림 수신자 구성) 섹션<u>의 16단계</u>를 진행합니다.

7단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

Notification Filter:		Enable
Filter Name:		TestFilter ▼
Apply	Close	

8단계. 저장을 클릭합니다.

Save Save	cisco	Language:	English	•

이제 스위치에 SNMPv3 알림 수신자를 성공적으로 추가해야 합니다.