SX350 및 SX550X Series 스위치에서 인증서를 가져오는 방법

목표

이 문서의 목적은 GUI(Graphical User Interface) 및 CLI(Command Line Interface)를 사용하여 Sx350 및 Sx550X Series 스위치에서 인증서를 성공적으로 가져오는 단계를 제공하는 것입니다.

목차

- 소개
- 적용 가능한 장치 및 소프트웨어 버전
- 사전 요구 사항
- GUI를 사용하여 가져오기
- 가능한 오류 키 헤더에 오류가 없습니다.공개 키 오류를 로드하지 못했습니다.
- CLI를 사용하여 가져오기
- 결론

소개

Sx350 및 Sx550X 스위치에서 인증서를 가져올 때 발생하는 문제 중 하나는 사용자가 **키 헤더**가 누 **락되었거나 공개 키** 오류**를 로드하지 못했다는 것입니다**.이 문서에서는 인증서를 성공적으로 가져. 오기 위해 이러한 오류를 극복하는 방법에 대해 설명합니다.인증서는 개인, 서버, 회사 또는 기타 엔 티티를 식별하고 해당 엔티티를 공개 키와 연결하는 전자 문서입니다.인증서는 네트워크에서 보안 액세스를 제공하는 데 사용됩니다.인증서는 외부 CA(Certificate Authority)에서 자체 서명 또는 디지 털 서명을 할 수 있습니다.이름이 나타내는 자체 서명 인증서는 자체 작성자가 서명합니다.CA는 인 증서 요청을 관리하고 호스트, 네트워크 디바이스 또는 사용자와 같은 참여 엔터티에 인증서를 발 급합니다. CA 서명 디지털 인증서는 업계 표준이며 더 안전합니다.

적용 가능한 장치 및 소프트웨어 버전

- SG350 버전 2.5.0.83
- SG350X 버전 2.5.0.83
- SG350XG 버전 2.5.0.83
- SF350 버전 2.5.0.83
- SG550X 버전 2.5.0.83
- SF550X 버전 2.5.0.83
- SG550XG 버전 2.5.0.83

- SX550X 버전 2.5.0.83

GUI를 사용하여 가져오기

- 자체 서명 또는 CA(Certificate Authority) 인증서가 있어야 합니다.자체 서명 인증서를 얻기 위한 단 계는 이 문서에 포함되어 있습니다. CA 인증서에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

사전 요구 사항

사용자 이름 및 *비밀번호를* 입력하여 스위치의 GUI에 *로그인합니다*.Log **In을 클릭합니다**.



2단계

GUI 오른쪽 상단의 Display Mode(표시 모드)에서 Advanced using the 드롭다운 옵션을 선택합니다



3단계

Security(보안) > SSL Server(SSL 서버) > SSL Server Authentication(SSL 서버 인증)으로 이동합 니다.



4단계

Auto Generated(자동 생성) 인증서 중 하나*를 선택합니다*.Certificate *ID* 1 또는 2를 선택하고 **Edit** 버튼을 클릭합니다.

SSL Server Au	uthentication	Settings							
SSL Active Certifica	ite Number: 1 2								
Apply	ancel								
SSL Server Key Ta	ble								
Certificate ID	Common Name	Organization Unit	Organization Name	Location	State	Country	Valid From	Valid To	Certificate Source
	0.0.0.0						2015-Dec-10	2016-Dec-09	Auto Generated
2 2	0.0.0.0						2015-Dec-10	2016-Dec-09	
Edit G	enerate Certificate	Request	mport Certificate	Detail	s	Delete			

자체 서명 인증서를 생성하려면 새 팝업 창에서 *Regenerate RSA Key(RSA 키 재생성)를 활성화하* 고 다음 매개변수를 입력합니다.

키 길이

공용 이름

조직 단위

조직 이름

위치

주/도

국가

기간

Generate를 클릭합니다.

A	Not secure	192.168.1.254/	csf94298e9/mts/s	sl/ssl_serverauth	_e_jq.htm
---	------------	----------------	------------------	-------------------	-----------

Certificate ID:	○ 1○ 2	
Regenerate RSA Key		•
Key Length:	 2048 bits 3072 bits 	
🔅 Common Name:	Cisco	(5/64 characters used; Default: 0.0.0.0)
Organization Unit:	US	(2/64 characters used)
Organization Name:	Cisco	(5/64 characters used)
Location:	San Jose	(8/64 characters used)
State:	California	(10/64 characters used)
Country:	US	3072 bits
Duration: 3	365	Days (Range: 30 - 3650, Default: 365)
Generate Close		

서드파티 CA에서 인증서를 생성할 수도 있습니다.

6단계

이제 *SSL Server Key Table(SSL Server 키 테이블)* 아래 *사용자 정의* 인증서*를* 볼 수 있습니다.새 로 생성된 인증서를 선택하고 Details(**세부사항**)를 클릭합니다.

SSL Server Auth	nentication	Settings							
SSL Active Certificate	Number:								
Apply Cano	cel								
SSL Server Key Table	;								
Certificate ID C	Common Name	Organization Unit	Organization Name	Location	State	Country	Valid From	Valid To	Certificate Source
1 0	.0.0.0						2017-Nov-08	2018-Nov-08	Auto Generated
2 C		US	Cisco	San Jose	California	US	2019-Mar-13	2020-Mar-12	User Defined
Edit Gene	erate Certificate I	Request Ir	mport Certificate	Details	i)	Delete			
				2					

7단계

팝업 창에서 *인증서*, 공개 *키 및 개인 키(암호화됨)* 세부사항*을* 볼 수 있습니다.별도의 메모장 파일 에 복사할 수 있습니다.Display **Sensitive Data as Plaintext를 클릭합니다**.

S SSL Details - Google Chro	ome	-		\times
(i) Not secure 192.16	58.1.254/csf94298e9/mts/ssl/ssl_serverauth_d_jq.htm			
Certificate ID:	2			
Certificate:	BEGIN CERTIFICATE MIIDRzCCAi8CEE90bzMCJXp/nT+78tBROt8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYjELMAkG A1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NI MQ4wDAYDVQQDDAVDaXNjbzEOMAwGA1UECgwFQ2IzY28xCzAJBgNVBAsMAIVTMB4X DTE5MDYxODA1NTc1NioXDTIwMDYxNzA1NTc1NIowYjELMAkGA1UEBhMCVVMxEzAR BgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NIMQ4wDAYDVQQDDAVD			•
Public Key:	BEGIN RSA PUBLIC KEY MIIBCgKCAQEAuxUF71CPBJ6asoghDOEZbiFnXhflPSFDIu0SGDtwQHJ7doPp6XVMh7ZZC1Ti 8CFuMH/Azj9JDR1fsVqBAFU2v0L+jhPS5VDN63iUHjeAhlCMmAx1pegbLvb/A+gInieTgB/Z2EL3 mBPNuL4awjvtt9E7IEXhBt1HL0Nr/cuWTLmAOIDmImKN2CRHuz2cxjp0+uA2bY85bNefQoJbE3 mK4GFQvOxzS0A5PcsKUMEfaeF/afcBvRcpyv+y88P/DQ/Spg4xsBwjrZUDafqt2aSkIr8L8yHSSI 0QNAMQ+QIDAQAB	uVWdV }eT2xjJ G6wxA D1BWB	5jpe0Jp T0MyqF Cel2n4c 09X5fjv	•
Fingerprint(Hex):	4F:49:F5:A0:36:C5:AC:C8:F5:A1:E1:62:4F:AD:05:B8:E7:CC:5A:D6			
Private Key (Encrypted):	BEGIN RSA ENCRYPTED PRIVATE KEY olAbmqdHV/WOCsWTno8Es01FXk81mva9RGX2rBMhCDJjzeZjmj6aa8y4rDJmcrF98ri5CBJ+W Km1b7W0jcoh7CYBkGIAxe5p24pgXf5QWPH2830A0qY0dAlinwlZkwPat9BUkVV913eY1tHzHFN oO85U5FqFMFUpFD94YDqQ+Xpp+LDuiVPjgFh6DCXq2wBnFBzws7doSHMBU77LHOFnWybn goUlp0nwskdPoigiHLjrtESSJ5x/tlzkfJx2rGreHz2AMwa1urtJv/+ysGu+R4T0++1RkiUJISCYZW7k YJWPQZ0I9znTXOXgZQbtR1MGI5NqrTb1V11Osltb63dqRQKJ4XUdTldQpRPgrhTrXUwXHgeg0	/V5Kbjv V/1kvOp nzzmT6 mtwFdl CpBtqL	/H3UsR ovKgguS 33DNFN chMBv1 g1D6Hp	•
Close Display Se	ensitive Data as Plaintext			

개인 키가 일반 텍스트로 표시되는지 확인하기 위해 팝업 창이 열리고 확인을 클릭합니다.





Sensitive data for the current page will be displayed as plaintext. Your HTTP web session is insecure. Do you want to continue?

Don't show me this again



9단계

이제 *개인 키*를 일반 텍스트 형식으로 볼 수 있습니다.메모장 파일에 일반 텍스트 출력을 복사합니 다.**닫기**를 **클릭합니다**.

```
(i) Not secure | 192.168.1.254/csf94298e9/mts/ssl/ssl_serverauth_d_jq.htm
```

Certificate ID:	2
Certificate:	BEGIN CERTIFICATE MIIDRzCCAi8CEE90bzMCJXp/nT+78tBROt8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYjELMAkG A1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NI MQ4wDAYDVQQDDAVDaXNjbzEOMAwGA1UECgwFQ2IzY28xCzAJBgNVBAsMAIVTMB4X DTE5MDYxODA1NTc1NIoXDTIwMDYxNzA1NTc1NIowYjELMAkGA1UEBhMCVVMxEzAR BgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NIMQ4wDAYDVQQDDAVD
Public Key:	BEGIN RSA PUBLIC KEY MIIBCgKCAQEAuxUF71CPBJ6asoghDOEZbiFnXhflPSFDIu0SGDtwQHJ7doPp6XVMh7ZZC1TuVWdV5jpe0Jp 8CFuMH/Azj9JDR1fsVqBAFU2v0L+jhPS5VDN63iUHjeAhICMmAx1pegbLvb/A+gInieTgB/Z2EL3eT2xjJT0MyqFI mBPNuL4awjvtt9E7IEXhBt1HL0Nr/cuWTLmAOIDmImKN2CRHuz2cxjp0+uA2bY85bNefQoJbE3G6wxACel2n4d mK4GFQvOxzS0A5PcsKUMEfaeF/afcBvRcpyv+y88P/DQ/Spg4xsBwjrZUDafqt2aSkIr8L8yHSSD1BWB09X5fjv1 0QNAMQ+QIDAQAB
Fingerprint(Hex):	4F:49:F5:A0:36:C5:AC:C8:F5:A1:E1:62:4F:AD:05:B8:E7:CC:5A:D6
Private Key (Plaintext):	BEGIN RSA PRIVATE KEY MIIEogIBAAKCAQEAuxUF71CPBJ6asoghDOEZbiFnXhflPSFDIu0SGDtwQHJ7doPp6XVMh7ZZC1TuVWdV5jp e0Jp8CFuMH/Azj9JDR1fsVqBAFU2v0L+jhPS5VDN63iUHjeAhICMmAx1pegbLvb/A+gInieTgB/Z2EL3eT2xjJT0 MyqFImBPNuL4awjvtt9E7IEXhBt1HL0Nr/cuWTLmAOIDmImKN2CRHuz2cxjp0+uA2bY85bNefQoJbE3G6wxAC el2n4dmK4GFQv0xzS0A5PcsKUMEfaeF/afcBvRcpyv+y88P/DQ/Spg4xsBwjrZUDafqt2aSkIr8L8yHSSD1BWB0 9X5fjv10QNAMQ+QIDAQABAoIBAAIZH0Lq1V/I45VC/5PkZmOczkr426JO4DDhFcXdzMI8PzQ6EIKExUH0YpV
Close Display	Sensitive Data as Encrypted

새로 생성된 *사용자 정의* 인증서*를* 선택하고 Import **Certificate를 클릭합니다**.

SSL Server Au	uthentication	Settings							
SSL Active Certifica	ate Number: 1 2								
Apply	ancel								
SSL Server Key Ta	ble								
Certificate ID	Common Name	Organization Unit	Organization Name	Location	State	Country	Valid From	Valid To	Certificate Source
1	0.0.0.0						2017-Nov-08	2018-Nov-08	Auto Generated
2	Cisco	US	Cisco		California	US	2019-Mar-13	2020-Mar-12	User Defined
Edit G	enerate Certificate	Request	mport Certificate	Details	s	Delete			
			2						

11단계

새 팝업 창에서 *Import RSA Key-Pair(RSA 키 쌍 가져오기*) 옵션을 활성화하고 개인 키를 일반 텍스 트 형식으로 붙여넣습니다(9단계에서 복사됨).Apply를 **클릭합니다**.

When a Certificate and/or a Key is entered.	it should contain the "BEGIN" and "END" markers.

Certificate ID:	1 • 2
Certificate Source:	User Defined
• Certificate:	BEGIN CERTIFICATE MIIDRzCCAi8CEE90bzMCJXp/nT+78tBROt8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYJELMAKG A1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NI MQ4wDAYDVQQDDAVDaXNjbzEOMAwGA1UECgwFQ2IzY28xCzAJBgNVBAsMAIVTMB4X DTE5MDYxODA1NTc1NioXDTIwMDYxNzA1NTc1NiowYjELMAkGA1UEBhMCVVMxEzAR BgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NIMQ4wDAYDVQQDDAVD
Import RSA Key-Pair:	Enable
Public Key:	BEGIN RSA PUBLIC KEY MIIBCgKCAQEAuxUF71CPBJ6asoghDOEZbiFnXhflPSFDIu0SGDtwQHJ7doPp6XVMh7ZZC1TuVWdV5jpe 0Jp8CFuMH/Azj9JDR1fsVqBAFU2v0L+jhPS5VDN63iUHjeAhlCMmAx1pegbLvb/A+gInieTgB/Z2EL3eT2xjJT 0MyqFImBPNuL4awjvtt9E7IEXhBt1HL0Nr/cuWTLmAOIDmImKN2CRHuz2cxjp0+uA2bY85bNefQoJbE3G6w xACel2n4dmK4GFQvOxzS0A5PcsKUMEfaeF/afcBvRcpyv+y88P/DQ/Spg4xsBwjrZUDafqt2aSkIr8L8yHSSD 1BWB09X5fjv10QNAMQ+QIDAQAB
Private Key: Encrypted	2
3 Plaintext	BEGIN RSA PRIVATE KEY MIEogIBAÄKCAQEAuxUF71CPBJ6asoghDOEZbiFnXhflPSFDIu0SGDtwQHJ7doPp6XVMh7ZZC1TuVWdV 5jpe0Jp8CFuMH/Azj9JDR1fsVqBAFU2v0L+jhPS5VDN63iUHjeAhICMmAx1pegbLvb/A+gInieTgB/Z2EL3eT2 xJJT0MyqFImBPNuL4awivtt9E7JEXhBt1HL0Nr/cuWTLmAOIDmimKN2CRHuz2cxjp0+uA2bY85bNefQoJbE3 G6wxACel2n4dmK4GFQvOxzS0A5PcsKUMEfaeF/afcBvRcpvy+y88P/DQ/Spg4xsBwirZUDafqt2aSkIr8L8yH SSD1BWB09X5fjv10QNAMQ+QIDAQABAoIBAAIZH0Lq1V/I45VC/5PkZmOczkr426J04DDhFcXdzMi8Pz0F
Apply Close	Display Sensitive Data as Plaintext

이 예제에서 key 단어 RSA는 공개 키의 BEGIN 및 END에 포함됩니다.

12단계

화면에 성공 알림이 표시됩니다.이 창을 닫고 스위치에 컨피그레이션을 저장할 수 있습니다.

0 1
2
User Defined
BEGIN CERTIFICATE MIIDR2CCAI8CEE90b2MCJXp/nT+78tBROt8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYjELMAkG A1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NI MQ4wDAYDVQQDDAVDaXNjbzEOMAwGA1UECgwFQ2IzY28xCzAJBgNVBAsMAIVTMB4X DTE5MDYxODA1NTc1NioXDTIwMDYxNzA1NTc1NiowYjELMAkGA1UEBhMCVVMxEzAR BgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NIMQ4wDAYDVQQDDAVD
Enable
BEGIN RSA PUBLIC KEY MIIBCgKCAQEAuxUF71CPBJ6asoghDOEZbiFnXhflPSFDIu0SGDtwQHJ7doPp6XVMh7ZZC1TuVWdV5jpe 0Jp8CFuMH/Azj9JDR1fsVqBAFU2v0L+jhPS5VDN63iUHjeAhICMmAx1pegbLvb/A+gInieTgB/Z2EL3eT2xjJT 0MyqFImBPNuL4awjvtt9E7IEXhBt1HL0Nr/cuWTLmAOIDmImKN2CRHuz2cxjp0+uA2bY85bNefQoJbE3G6w xACel2n4dmK4GFQvOxzS0A5PcsKUMEfaeF/afcBvRcpyv+y88P/DQ/Spg4xsBwjrZUDafqt2aSkIr8L8yHSSD 1BWB09X5fjv10QNAMQ+QIDAQAB
d

가능한 오류

설명한 오류는 공개 키와 관련이 있습니다.일반적으로 사용되는 두 가지 유형의 공개 키 형식이 있 습니다.

1. RSA 공개 키 파일(PKCS#1):이는 RSA 키에만 적용됩니다. 태그로 시작하고 끝납니다. --RSA 공개 키 시작---BASE64 인코딩 데이터 --RSA 공개 키 종료---2. 공개 키 파일(PKCS#8):공개 키 유형을 식별하고 관련 데이터를 포함하는 보다 일반적인 키 형식

입니다. 태그로 시작하고 끝납니다. —공개 키 시작— BASE64 인코딩 데이터 —공개 키 종료—

키 헤더에 오류가 없습니다.

시나리오 1:타사 CA에서 인증서를 생성했습니다.공개 키를 복사하여 붙여넣고 적용을 클릭합니다.

A Not secure | 192.168.1.254/csf94298e9/mts/ssl/ssl_serverauth_imp_jq.htm

When a Certificate and/or a	Key is entered, it should contain the "BEGIN" and "END" markers.
Certificate ID:	 1 ● 2
Certificate Source:	User Defined
🜣 Certificate:	BEGIN CERTIFICATE MIIDRzCCAi8CEE90bzMCJXp/nT+78tBROt8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYjELMAkG A1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NI MQ4wDAYDVQQDDAVDaXNjbzEOMAwGA1UECgwFQ2IzY28xCzAJBgNVBAsMAIVTMB4X DTE5MDYxODA1NTc1NIoXDTIwMDYxNzA1NTc1NIowYjELMAkGA1UEBhMCVVMxEzAR BgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NIMQ4wDAYDVQQDDAVD
Import RSA Key-Pair:	S Enable
Public Key:	HIBCGKCAQEAuxUF71CPBJ6asoghDOEZbiFnXhflPSFDlu0SGDtwQHJ7doPp6XVMh7ZZC1TuVWdV5jpe0J p8CFuMH/Azj9JDR1fsVgBAFU2v0L+ihPS5VDN63iUHjeAhlCMmAx1pegbLvb/A+gInieTgB/Z2EL3eT2xjJT0My qFImBPNuL4awivtt9E7IEXhBt1HL0Nr/cuWTLmAOIDmlmKN2CRHuz2cxjp0+uA2bY85bNefQoJbE3G6wxACel 2n4dmK4GFQvOxzS0A5PcsKUMEfaeF/afcBvRcpvv+y88P/DQ/Spq4xsBwirZUDafqt2aSkIr8L8yHSSD1BWB0 9X5fjv10QNAMQ+QIDAQAB
🤨 Private Key: 🔵 Encryptec	
 Plaintext 	BEGIN RSA PRIVATE KEY MIIEogIBAAKCAQEAuxUF71CPBJ6asoghDOEZbiFnXhflPSFDIu0SGDtwQHJ7doPp6XVMh7ZZC1TuVWdV5j pe0Jp8CFuMH/Azj9JDR1fsVqBAFU2v0L+jhPS5VDN63iUHjeAhICMmAx1peqbLvb/A+gInieTqB/Z2EL3eT2xiJT 0MyqEImBPNuL4awiytt9E7IEXhBt1HL0Nr/cuWTLmAQIDmlmKN2CRHuz2cxjp0+uA2bY85bNefQoJbE3G6wx ACel2n4dmK4GFQvOxzS0A5PcsKUMEfaeF/afcBvRcpv+v88P/DQ/Spq4xsBwjrZUDafqt2aSkIr8L8yHSSD1B WB09X5fjv10QNAMQ+QIDAQABAoIBAAIZH0Lq1V/I45VC/5PkZmOczkr426JO4DDhFcXdzMi8PzQ6EIKExUH
Apply Close	Display Sensitive Data as Plaintext

메시지를 받았습니다. *오류:키 헤더가 없습니다*.창을 닫습니다.이 문제를 사라지게 하기 위해 몇 가 지 수정할 수 있습니다.

	a key is entered, it should contain the "BEGIN" and "END" markers.
Certificate ID:	 □ 1 ● 2
Certificate Source:	User Defined
Certificate:	BEGIN CERTIFICATE MIIDRzCCAi8CEE90bzMCJXp/nT+78tBROt8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYJELMAkG A1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NI MQ4wDAYDVQQDDAVDaXNjbzEOMAwGA1UECgwFQ2lzY28xCzAJBgNVBAsMAIVTMB4X DTE5MDYxODA1NTc1NioXDTIwMDYxNzA1NTc1NiowYjELMAkGA1UEBhMCVVMxEzAR BgNVBAgMCkNBTEIGT1JOSUExETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NIMQ4wDAYDVQQDDAVD
Import RSA Key-Pair:	Enable
Public Key:	BEGIN RSA PUBLIC KEY MIIBCgKCAQEAuxUF71CPBJ6asoghDOEZbiFnXhfiPSFDIu0SGDtwQHJ7doPp6XVMh7ZZC1TuVWdV5jpe 0Jp8CFuMH/Azj9JDR1fsVqBAFU2v0L+jhPS5VDN63iUHjeAhlCMmAx1pegbLvb/A+gInieTgB/Z2EL3eT2xjJT 0MyqFImBPNuL4awjvtt9E7IEXhBt1HL0Nr/cuWTLmAOIDmlmKN2CRHuz2cxjp0+uA2bY85bNefQoJbE3G6w xACel2n4dmK4GFQv0xzS0A5PcsKUMEfaeF/afcBvRcpyv+y88P/DQ/Spg4xsBwjrZUDafqt2aSkIr8L8yHSSD 1BWB09X5fjv10QNAMQ+QIDAQAB
Private Key: 💿 Encrypt	ed
Plaintex	t

이 오류를 수정하려면

공개 키의 시작 부분에 RSA라는 키를 추가합니다. RSA 공개 키시작

공개 키의 끝에 RSA라는 키를 추가합니다.RSA 공개 키 종료

키 코드에서 처음 32자를 제거합니다.아래 표시된 강조 부분은 처음 32자의 예입니다.

BEGIN RSA PUBLIC KEY	
MIIBCgKCAQEApAggvAcD58ScvYwW5vzx/oy4ryP3fqiO8QHfzQsMSCCHrq5repNDfLfRV8LtBFlq3QiIBHDtLJ	
07Pj29mgdVFHX/p3ArKS3QiuDST2I/+A0CGVNJ5ZPG8gKw58HWRIMcvv0vblgDJI/ejOaYiGA10GX8eiT8lxIfM	
bIJomiiEd/MWOf8C2/3nmbhKk/LsKI+koTucCbguVfshpwP2WdWWReDU9gb8WLFRdnNQhGWR/N794HgAu0	-
HyxpT7gDOVrYv4EAGIR1pblDdAYHe8/sVXUCCuAEil92aDPeK1ZCMAcDJaMaQ4trxgX/Km6vgBnvBePl1yaW	*
iSOgaG0zgijr7YQIDAQAB	11

설정을 적용하면 대부분의 경우 *Key header is missing* error(*키 헤더*가 누락됨)를 가져오지 않습니 다.

공개 키 오류를 로드하지 못했습니다.

시나리오 2:한 스위치에서 인증서를 생성하여 다른 스위치로 가져왔습니다.처음 32자를 제거한 후 공개 키를 복사하여 붙여넣은 다음 적용을 **클릭합니다**.

When a Certificate and/or a Key is entered, it should contain the "BEGIN" and "END" mark	ers.
--	------

Certificate ID:	 □ 1 ● 2
Certificate Source:	User Defined
Certificate:	BEGIN CERTIFICATE MIIDSTCCAjECEHV4jm/blKGoJFHmCvnyTWUwDQYJKoZlhvcNAQELBQAwYZELMAkG A1UEBhMCSU4xEDAOBgNVBAgMB0hhcnlhbmExEDAOBgNVBAcMB0d1cmdhb24xEDAO BgNVBAMMBZAuMC4wLjAxDjAMBgNVBAoMBUNpc2NvMQ4wDAYDVQQLDAVDaXNjbzAe Fw0xOTA2MTkwMjQyMzRaFw0yMDA2MTgwMjQyMzRaMGMxCzAJBgNVBAYTAkIOMRAw DgYDVQQIDAdIYXJ5YW5hMRAwDgYDVQQHDAdHdXJnYW9uMRAwDgYDVQQDDAcwLjAu
Import RSA Key-Pair:	Enable
Public Key: 1	BEGIN RSA PUBLIC KEY loy4ryP3fqi08QHtzQsMSCCHrq5repNDfLfRV8LtBFlq3QilBHDtLJ07Pj29mgdVFHX/p3ArKS3QjuDST2l/+A0CGVN J5ZPG8gKw58HWRIMcyv0vblqDJl/ejQaYiGA10GX8eiT8lxlfMblJomiiEd/MWOf8C2/3nmbhKk/LsKi+koTucCbquVf shpwP2WdWWReDU9gb8WLFRdnNQhGWR/N794HgAu0HyxpT7gDOVrYv4FAGIR1pblDdAYHe8/sVXUCCuAFil 92aDPeK1ZCMAcDJaMaQ4trxqX/Km6vgBnvBePI1yaWiSOgaG0zgjjr7YQIDAQAB END RSA PUBLIC KEY
Private Key: O Encrypt	ted
Plaintex	AtBEGIN RSA PRIVATE KEY MILEpQIBAAKCAQEApAgqvAcD58ScvYwW5vzx/oy4ryP3fqiO8QHfzQsMSCCHrq5repNDfLfRV8LtBFlq3QilBH DtLJ07Pj29mgdVFHX/p3ArKS3QjuDST2I/+A0CGVNJ5ZPG8gKw58HWRIMcvv0vblqDJI/ejOaYiGA10GX8eiT8 IxtfMblJomiFd/MWQf8C2/3nmbhKk/LsKI+koTucCbquVfshpwP2WdWWReDU9gb8WLFRdnNQhGWR/N794H qAu0HvxpT7qDOVrYv4FAGIR1pblDdAYHe8/sVXUCCuAFil92aDPeK1ZCMAcDJaMaQ4trxqX/Km6vgBnvBePi 1yaWiSOqaG0zgjjr7YQIDAQABAoIBAQCTUfJvpS1Qvzi21FbNZmhBYkmMoxTpYKHguvoxwbZqIS07KdPF5v
Apply Close	Display Sensitive Data as Plaintext

화면에서 Failed to load public key 오류가 발생했습니다.

A	Not secure	192.168.1.254/csf94298e9/mts/ssl/ssl_serverauth_imp_jq.htm	١
---	------------	--	---

Failed to load public ke	
When a Certificate and/or a	Key is entered, it should contain the "BEGIN" and "END" markers.
Certificate ID:	 1 ● 2
Certificate Source:	User Defined
Certificate:	BEGIN CERTIFICATE MIIDSTCCAJECEHV4jm/blKGoJFHmCvnyTWUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYZELMAkG A1UEBhMCSU4xEDAOBgNVBAgMB0hhcnlhbmExEDAOBgNVBAcMB0d1cmdhb24xEDAO BgNVBAMMBZAuMC4wLJAXDJAMBgNVBA0MBUNpc2NvMQ4wDAYDVQQLDAVDaXNjbZAe Fw0xOTA2MTkwMjQyMzRaFw0yMDA2MTgwMjQyMzRaMGMxCzAJBgNVBAYTAkIOMRAw DgYDVQQIDAdIYXJ5YW5hMRAwDgYDVQQHDAdHdXJnYW9uMRAwDgYDVQQDDAcwLjAu
Import RSA Key-Pair:	Enable
& Public Key:	BEGIN RSA PUBLIC KEY MIIBCgKCAQEApAgqvAcD58ScvYwW5vzx/oy4ryP3fqiO8QHfzQsMSCCHrq5repNDfLfRV8LtBFlq3QiIBHDtL J07Pj29mgdVFHX/p3ArKS3QjuDST2I/+A0CGVNJ5ZPG8qKw58HWRIMcyv0vblqDJI/ejOaYiGA10GX8eiT8Ix IfMbIJomiiFd/MWOf8C2/3nmbhKk/LsKI+koTucCbquVfshpwP2WdWWReDU9gb8WLFRdnNQhGWR/N794H gAu0HyxpT7qDOVrYv4FAGIR1pbIDdAYHe8/sVXUCCuAFiI92aDPeK1ZCMAcDJaMaQ4trxqX/Km6vgBnvBe PI1yaWiSOqaG0zgjjr7YQIDAQAB
Private Key: Encrypted	
Plaintext	
Apply Close	Display Sensitive Data as Plaintext

이 오류를 수정하려면 이 경우 공개 키의 처음 32자를 삭제하지 마십시오.

A Not secure | 192.168.1.254/csf94298e9/mts/ssl/ssl_serverauth_imp_jq.htm

Certificate ID:	 1 2
Certificate Source:	User Defined
Certificate:	Image: Stress of the stress
Import RSA Key-Pair:	Enable
Public Key:	BEGIN RSA PUBLIC KEY MIIBCgKCAQEApAqqvAcD58ScvYwW5vzy/oy4ryP3fqiO8QHfzQsMSCCHrq5repNDfLfRV8LtBFlq3QilBHDtLJ 07Pj29mgdVFHX/p3ArKS3QjuDST2l/+A0CGVNJ5ZPG8gKw58HWRIMcvv0vblqDJl/ejOaYiGA10GX8eiT8lxlfM blJomiiEd/MWOf8C2/3nmbhKk/LsKI+koTucCbguVfshpwP2WdWWReDU9gb8WLFRdnNQhGWR/N794HgAu0 HyxpT7qDOVrYv4FAGIR1pblDdAYHe8/sVXUCCuAFil92aDPeK1ZCMAcDJaMaQ4trxqX/Km6vqBnvBePl1yaW iSQgaG0zgijr7YQIDAQAB
Private Key: Encrypted	
Plaintext	roiJNnzjgteU9ggzGvA6re1+f9z4tgwGn+9/reRg3J16w8vrjA3wucP9ImyRIUCgYEAvUjA3K3f+pRGBQ/yDm0Wn IEkSmiG6azhiA4iYrRQpVi8uEU7neT7edoNTXjXeB/zpt0hQBHicy11xsc5gv2KyvpTx8k0u5uBgv9hP1gGsEuePc G+ynDTFdYImZLc0pDEtGwBKV362YnyX4rCZT67RVXBRI3geAmN30DqpygcYLMCgYEAIqhyEg9cWrkQSo3 e904IVACLgjVG05nkfE6Q1BFt8sTDDOGoSKGzLYhRxIlkLOXRP990Z2Guqt3xKIvLiqhFmZH0YaSTLkEY8hzr/ uTejGQLoCYNoZAOzC1Ac+rjQneCbQ4GIDua0amyetkAjEUoq7cx2skgozjQSIC3dw2F5tw= END RSA PRIVATE KEY
Apply Close	Display Sensitive Data as Plaintext

CLI를 사용하여 가져오기

1단계

CLI를 사용하여 인증서를 가져오려면 다음 명령을 입력합니다.

switch(config)#crypto certificate [certificate number] import

이 예에서는 인증서 2를 가져옵니다.

switch(config)# 2

2단계

입력을 붙여넣습니다.입력 후 별도의 줄에 **마침표(.)**를 추가합니다.

```
-RSA -
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwgSkAgEAAoIBAQC/rZQ6f0rj8neA
...24 ....
h27Zh+aWX7dxakaoF5QokBTqWDHcMaNluwGiZ/O3BQYgSiI+SYrZXAbUiSvfIR4
NC1WqkWzML6jW+521D/GkmU
-RSA -
-RSA -
MIIBCgKCAQEAv62UOn9K4/J3gCAk7i9nYL5zYm4kQVQhCao7uGblEprxdWkfT01
... 3....
64jc5fzIfNE2QpgBX/9M40E41BX5Z0B/QIDAQAB
```

-RSA -MIIFvTCCBKWgAwIBAgIRAOOBWg4bkStdWPvCNYjHpbYwDQYJKoZIhvcNQELBQAw - 28 ... 8s+39m9wPAOZipI0JA1/0IeG7ChLOWXKMeZWVTIUZaEwVFf0cUzqXwOJTrMV JDPtnbKXG56w0Trecu6UQ9HsUBoDQnlsN5ZBHt1VyjAP - -. : :C=xx, ST=Gxxxx, L=xx, O=xx CA , CN=xx RSA CA :6 14 00:00:00 2017 GMT :9 11 23:59:59 2020 GMT :C=DE/postalCode=xxx, ST=xx, L=xx/street=xxx 2, O=xxx, OU=IT, CN=*.kowi.eu SHA :xxxxx

결론

이제 GUI 및 CLI를 사용하여 Sx350 및 Sx550X 시리즈 스위치에서 인증서를 성공적으로 가져오는 단계를 배웠습니다.