CatOS 시스템 소프트웨어를 실행하는 Catalyst 5500/5000 및 6500/6000 스위치에서 내부 라우 터(레이어 3 카드)를 사용하여 InterVLAN 라우팅 구성

목차

소개 사전 요구 사항 요구 사항 사용되는 구성 요소 표기 규칙 네트워크 다이어그램 일반 구성 작업 VLAN 간 라우팅 설정 일반적인 문제: VLAN 인터페이스가 down/down으로 표시됨 구성 확인 부록 Supervisor Engine Module 컨피그레이션 RSM 컨피그레이션 관련 정보

<u>소개</u>

이 문서에서는 내부 라우터(L3[L3] 카드/모듈)를 사용하여 Catalyst 스위치(Catalyst OS[CatOS] 시 스템 소프트웨어 실행)에서 interVLAN 라우팅을 구성하는 방법에 대한 기본 정보를 제공합니다. 내 부 라우터란 Catalyst 5500/5000 및 6500/6000 스위치의 L3 카드/모듈을 가리킵니다.

- Catalyst 6500/6000 Series 스위치의 MSFC(Multilayer Switch Feature Card)
- Catalyst 6500/6000 시리즈 스위치의 MSFC2
- Catalyst 5500/5000 Series 스위치의 RSFC(Route Switch Feature Card)
- Catalyst 5500/5000 Series 스위치의 RSM(Route Switch Module)

CatOS(지원되는 L3 카드)를 실행하는 Catalyst 5500/5000 또는 Catalyst 6500/6000 시리즈 스위치 는 이 문서에서 동일한 결과를 얻기 위해 사용되었을 수 있습니다.

<u>사전 요구 사항</u>

<u>요구 사항</u>

이 문서의 독자는 다음 주제에 대해 알고 있어야 합니다.

참고: 이 문서에서는 L3 서비스 모듈(WS-X4232-L3)을 사용하여 Catalyst 4500/4000 스위치에서 interVLAN 라우팅을 구성하는 방법에 대해 설명하지 않습니다. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하 십시오.

- <u>Catalyst 4000 Layer 3 Services Module의 설치 및 구성 참고 사항의 InterVLAN Routing 모듈</u> <u>구성 섹션</u>
- Catalyst 4000 제품군용 라우터 모듈 구성 및 개요(WS-X4232-L3)

<u>사용되는 구성 요소</u>

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Catalyst 5500 스위치(RSM 포함)
- CatOS 6.1(1) 소프트웨어를 실행하는 Supervisor Engine Module(WS-X5530)
- Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 12.0(5)W5(12)을 실행하는 RSM(WS-X5302)

모든 디바이스의 컨피그레이션은 clear config all 및 write erase 명령을 통해 지워져 기본 컨피그레 이션이 적용되었는지 확인합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

<u>표기 규칙</u>

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 <u>Cisco 기술 팁 표기 규칙</u>을 참조하십시오.

<u>네트워크 다이어그램</u>



참고: 이 문서에서 workstation1 및 workstation2를 연결하라는 메시지가 표시되지 않는 한 연결하지 마십시오. 이 문서에서는 고객이 라우터 모듈에서 interVLAN 라우팅 또는 여러 VLAN 인터페이스를 구성할 때 보고하는 일반적인 문제를 설명합니다. <u>일반적인 문제를 참조하십시오. VLAN 인터페이</u> <u>스</u> 세부<u>정보</u>에 대한 <u>다운/다운</u> 섹션이 표시됩니다.

<u>일반 구성 작업</u>

이 섹션에서는 이 문서에서 수행되는 기본 구성 작업의 요약을 제공합니다.

- 관리를 위한 스위치 구성
- 스위치에 VLAN 생성
- 구성된 VLAN에 포트 추가
- 관리를 위한 내부 라우터 구성
- VLAN 간 라우팅 설정
- 구성 확인

<u>VLAN 간 라우팅 설정</u>

Catalyst 스위치에서 interVLAN 라우팅을 구성하려면 다음 단계를 완료합니다.

 Supervisor Engine의 콘솔 포트에 액세스합니다.콘솔에 액세스하는 데 문제가 있는 경우 다음 문서를 참조하십시오.Catalyst 5500/5000 Series 스위치의 경우 <u>Catalyst 스위치의 콘솔 포트</u> <u>에 터미널을 연결합니다</u>.Catalyst 6500/6000 Series 스위치<u>의 경우 터미널</u>을 <u>Catalyst 스위치</u> <u>의 콘솔 포트에 연결하고 Catalyst 스위치의 콘솔 포트에 모뎀 연결</u> 섹션의 모뎀 연결

2.	기본 관리를 위해 스위치	를 구성합니다.ㄷ	}음 명령 집합을	사용하여 관리를 위해 Catalyst ₂	스위
	치를 구성합니다.				
	! Configure the syste	em name. System n	ame set. Cat550	0> (enable) set interface sc0	
	172.16.80.40 255.255.255	.0			
	! Configure the IP ac	dress. Interface	sc0 IP address	and netmask set. Cat5500> (enab.	Le)
	! Configure the defau	lt gateway.			
	참고: 라우터의 반대쪽어	이었는 스위치를 표	관리하려면 스우	치에서 기본 게이트웨이를 구성히	비야
	합니다. 스위치가 IP 라우	일에 참여하지 원	않으므로 네트워	크의 L3 토폴로지를 알지 못하기	때
	문입니다. set ip route de	afault 172.16.80.	1 명령을 사용하	여 set ip route 0.0.0.0 172.16.80	1
	명령 대신 기본 게이트워	이를 구성할 수도	- 있습니다.	·	
3.	스위치에 필요한 VLAN	수를 구성합니다.	네트워크 다이여	<mark>너그램</mark> 에 따르면 스위치에 두 개의	새
	VLAN(VLAN 10 및 VLAN	N 20)을 구성해야	· 합니다.새 VLA	N을 생성하려면 스위치가	
	VTP(VLAN Trunk Protoc	, xol) 서버 모드 또	는 VTP 투명 모.	드여야 합니다. 스위치가 VTP 서비	비인
	경우 VLAN을 추가하려던	면 먼저 VTP 도메	인 이름을 정의	해야 합니다. 이는 네트워크의 스٩	의치
	수(하나 또는 여러 개)와	상관없이, VTP를	사용하여 네트	워크의 다른 스위치에 VLAN을 전	파
	、 하는지 여부에 관계없이	정의해야 합니다	. VTP에 대한 ㅈ	사세한 내용은 다음 문서를 참조하	십
	시오.VTP(VLAN Trunk F	Protocol) 이해 및	구성스위치의 기	기본 VTP 컨피그레이션은 다음과	같
	습니다.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	Cat5500> (enable) show v	tp domain			
	Domain Name	Domain	Index VTP Versi	on Local Mode Password	
		1	2	server -	
	Vlan-count Max-vlan-stor	age Config Revis	ion Notificatio	ns 	
	5 1023	0	disabled		
	Last Updater V2 Mode	Pruning PruneE	ligible on Vlan	s	
	0.0.0.0 disabled	disabled 2-1000			
	set vtp 명령을 사용하여	도메인 이름 및 또	코드를 설정합니	다.	
	Cat5500> (enable) set vt	p domain mode tr	ansparent		
	VTP domain modified				
	VTP domain cisco modifie	:at5500> (enable) :d	set vtp domain	CISCO	
	! Set the VTP domain	name.			
	참고: 이 예에서는 VTP	모드가 투명 모드	.로 설정됩니다.	네트워크에 따라 VTP 모드를 적	덜하
	게 설정합니다. 투명 모드	드는 다른 스위치의	의 영향을 받지 (않고 Lab의 다른 스위치에 영향을	주
	지 않도록 선택했습니다				
4.	show vtp domain 명령을	실행하여 VTP 컨	건피그레이션 을	확인합니다.	
	Cat5500> (enable) show v	tp domain			
	Domain Name	Domain	Index VTP Versi	on Local Mode Password	
	cisco	1	2	Transparent -	
	cisco Vlan-count Max-vlan-stor	1 age Config Revis	2 ion Notificatio	ns	
	Cisco Vlan-count Max-vlan-stor	1 age Config Revis	2 ion Notificatio	ns	
	cisco Vlan-count Max-vlan-stor 5 1023	1 Tage Config Revis	2 ion Notificatio disabled	rransparent - ns 	
	cisco Vlan-count Max-vlan-stor 5 1023 Last Updater V2 Mode	1 age Config Revis 0 Pruning PruneE	2 ion Notificatio disabled ligible on Vlan	rransparent - ns 	
	cisco Vlan-count Max-vlan-stor 5 1023 Last Updater V2 Mode	1 rage Config Revis 0 Pruning PruneE	2 ion Notificatio disabled ligible on Vlan	s	

5. 스위치에 VLAN을 생성합니다.기본적으로 스위치에는 VLAN 1이라는 VLAN이 하나만 있습니 다. VLAN 1은 기본 VLAN이라고도 합니다. 모든 포트는 기본적으로 이 VLAN에 속합니다. 이

VLAN은 이름을 변경하거나 삭제할 수 없습니다.VLAN을 생성하려면 set vlan 명령을 사용합니다.

```
Cat5500> (enable) set vlan
Usage: set vlan <mod/port>
      (An example of mod/port is 1/1,2/1-12,3/1-2,4/1-12)
       set vlan [name ] [type ] [state ]
                          [said ] [mtu ] [ring ]
                           [decring ]
                           [bridge ] [parent ]
                           [mode ] [stp ]
                           [translation ] [backupcrf <off/on>
                           [aremaxhop ] [stemaxhop ]
       (name = 1..32 characters, state = (active, suspend)
       type = (ethernet, fddi, fddinet, trcrf, trbrf)
        said = 1..4294967294, mtu = 576..18190
       hex_ring_number = 0x1..0xfff, decimal_ring_number = 1..4095
       bridge_number = 0x1..0xf, parent = 2..1005, mode = (srt, srb)
        stp = (ieee, ibm, auto), translation = 1..1005
       hopcount = 1..13)
Set vlan commands:
```

set	vlan	Set vlan information								
set	vlan mapping	Map an 802.1Q vlan to an Ethernet vlan								
set	vlan	Vlan number(s)								

Cat5500> (enable) set vlan 10

!--- Create VLAN 10. VTP advertisements transmitting temporarily stopped and will resume after the command finishes. Vlan 10 configuration successful Cat5500> (enable) set vlan 20 !--- Create VLAN 20. VTP advertisements transmitting temporarily stopped and will resume after the command finishes. Vlan 20 configuration successful Cat5500> (enable) set vlan 10 4/1-12 !--- Add ports to VLAN 10. VLAN 10 modified. VLAN 1 modified. VLAN Mod/Ports ---- ---------- 10 4/1-12 Cat5500> (enable) set vlan 20 4/13-20 !--- Add ports to VLAN 20. VLAN 20 modified. VLAN 1 modified. VLAN Mod/Ports ---- ----------- 20 4/13-20 Cat5500> (enable) **show vlan** VLAN Name Status IfIndex Mod/Ports, Vlans ---- ----- ------1 default active 443 1/1-23/1 - 34/21-24 11/1-48 12/1-2active 448 10 VLAN0010 4/1-12 20 VLAN0020 active 449 4/13-20 1002 fddi-default active 444 1003 token-ring-default active 447 1004 fddinet-default active 445 1005 trnet-default active 446 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BrdgNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 enet 100001 1500 -1 0 0 10 enet 100010 1500 -_ _ _ _ 0 0 -20 enet 100020 1500 -_ _ 0 0 1002 fddi 101002 -1500 -0 --0 1003 trcrf 101003 1500 ----0 0 1004 fdnet 101004 1500 _ -_ 0 0 1005 trbrf 101005 1500 --ibm – 0 0

!--- Output suppressed.

합니다.STP PortFast 기능을 활성화하려면 다음 명령을 실행합니다.

Cat5500> (enable) set spantree portfast 4/1-20 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to a fast start port can cause temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree ports 4/1-20 fast start enabled.

attenant (anabla) about module

참고: 이 단계는 선택 사항이지만 일반 워크스테이션 또는 서버에 연결하는 포트에서 STP PortFast를 활성화하는 것이 좋습니다. PortFast를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 다 음 문서를 참조하십시오.<u>PortFast 및 기타 명령을 사용하여 워크스테이션 시작 연결 지연 수정</u> 7. 트래픽을 라우팅할 각 VLAN에 대해 라우터 모듈에서 VLAN 인터페이스를 구성합니다

.session *module#* 명령을 실행하여 라우터 모듈에 액세스합니다. 여기서 module#은 라우터 모듈이 있는 슬롯입니다. 이 예에서는 RSM이 슬롯 7에 있습니다.

Mod	od Slot Ports Module-Type M			Model		Sub	Status	
7	7	1	Route	Switch	WS-X5302		no	ok
Mod	Modul	e-Name	2	Serial-Num				
7				00006591991				
Mod	MAC-A	ddress	s(es)		Hw	Fw	Sw	
7 Cat! Try: Con Esca	00-e0 5500> ing Rc nected ape ch)-le-91 (enabl outer-7 d to Ro naracte	-b5-08 (outer-7 er is '	to 00-e0-le-91-b5-0 sion 7 ^]'.)9 4.5	20.20	12.0	D(5)W5(12)

```
Router>
```

8. 라우터 모듈에서 enable 및 텔넷 비밀번호를 구성합니다.이 단계는 선택 사항이지만, Supervisor Engine을 통하지 않고 텔넷을 통해 직접 라우터 모듈에 액세스하려는 경우 텔넷 비 밀번호가 필요합니다. 다음 명령 집합을 사용하여 라우터 모듈에서 비밀번호를 구성합니다. Router> enable

Router# configure terminal
!--- Enter the global configuration mode. Enter configuration commands, one per line. End
with CNTL/Z. Router(config)# enable password cisco
!--- Set enable password. Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# login
Router(config-line)# password cisco
!--- Set Telnet password. Router(config-line)# end
Router#
05:22:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)
Router#

9. 두 개의 VLAN 인터페이스를 생성하고, IP 주소를 해당 VLAN 인터페이스에 할당하고, 모듈에 서 라우팅을 활성화합니다.**참고:** 이 단계는 VLAN 간 라우팅을 구성하는 데 중요한 단계입니다 .**참고:** 라우터 모듈에서 VLAN 인터페이스는 가상 인터페이스이지만 물리적 인터페이스로 구 성됩니다.특별 권한 exec 모드에서 이 명령 집합을 실행합니다. Router# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. !--- Configure interface VLAN 1 and assign it an IP address. !--- An interface VLAN 1 is

```
configured for management purposes only !--- so that you can establish a Telnet session or
  ping the switch !--- from the workstation. Router(config)# interface vlan 1
  Router(config-if)# no shutdown
  Router(config-if)# ip address 172.16.80.79 255.255.255.0
  Router(config-if)# exit
  !--- Configure interface VLAN 10 and assign it an IP address. Router(config)# interface
  vlan 10
  Router(config-if)# no shutdown
  Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
  Router(config-if)# exit
  !--- Configure interface VLAN 20 and assign it an IP address. Router(config)# interface
  vlan 20
  Router(config-if)# ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
  Router(config-if)# no shutdown
  Router(config)# ip routing
  !--- Enable routing protocol on the module. !--- The following two commands are optional;
  !--- they are only used if you have multiple routers in your network. !--- Depending on
  your network, you may want to use a different routing protocol. Router(config)# router rip
  Router(config-router)# network 10.0.0.0
  Router(config-router)# network 172.16.0.0
  Router(config-router)# Ctrl-Z
  Router#
  07:05:17: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)
  Router# write memory
  !--- Save the configuration. Building configuration... Router#
  이 시점에서 네트워크 다이어그램에 따르면 VLAN 간 컨피그레이션이 완료됩니다.
10. Router# 프롬프트에서 exit 명령을 실행하여 Supervisor Engine 모듈로 돌아갑니다.
```

```
Router# exit
Cat5500> (enable
```

일반적인 문제: VLAN 인터페이스가 down/down으로 표시됨

이 섹션에서는 고객이 Catalyst 5500/5000 또는 Catalyst 6500/6000 Series 라우터 모듈(RSM, MSFC, RSFC)에서 VLAN 인터페이스를 구성하려고 할 때 발생하는 일반적인 문제에 대해 설명합 니다.

고객은 라우터 모듈에서 구성된 VLAN 인터페이스의 일부 또는 전부를 ping할 수 없다고 보고합니 다. 또한 **show interface vlan vlan# 명령**을 실행하면 상태가 up/up으로 표시되지 않습니다. 이러한 인터페이스에서는 **종료를 구성하지** 않았습니다. up/up으로 표시되는 유일한 VLAN 인터페이스는 VLAN 1입니다.

이러한 상황에서 일부 또는 모든 VLAN 인터페이스가 작동/작동 중이 아닐 경우, 먼저 확인해야 할 사항은 해당 VLAN에 대한 활성 포트가 스위치에 있는지 여부입니다.

중요 참고: 라우터 모듈의 VLAN 인터페이스는 스위치의 해당 VLAN에 하나 이상의 포트(라우터 인 터페이스 제외)가 할당되어 있고 해당 포트가 연결된 경우에만 작동/작동합니다. 트렁크로 구성된 포트는 이 VLAN up/up 요구 사항도 충족합니다. 이 조건이 충족되지 않으면 라우터 인터페이스가 나타나지 않습니다.

<u>Network Diagram(네트워크 다이어그램</u>) 섹션에서 워크스테이션을 Catalyst 5500 스위치에 연결하 지 말라는 경고가 표시됩니다. 이 때 이 명령 집합을 실행하면 인터페이스 VLAN 1만 표시/표시되고 나머지 두 개는 다운됩니다.

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol					
Vlan1	172.16.80.79	YES	manual	up	up					
Vlan10	10.10.10.1	YES	manual	down	down					
Vlan20	10.10.11.1	YES	manual	down	down					
Router# show interface vlan 1 Vlan1 is up, line protocol is up										
Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800) Internet address is 172.16.80.79/24										
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255										
Encapsulation ARPA, loopback not set										
ARP type: ARPA, ARP Timed	out 04:00:00									
Last input 00:00:00, outp	out 00:00:02, out	cput	hang ne	ever						

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec *!--- Output suppressed*. Router# **show interface vlan 10**

Vlan10 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)
Internet address is 10.10.10.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:25:48, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec !--- Output suppressed. Router# show interface

vlan 20

Vlan20 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)
Internet address is 10.10.11.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:01:04, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec !--- Output suppressed. Router#

인터페이스 VLAN 1은 작동/작동하지만 스위치에서는 VLAN 1에 연결된 활성 포트가 없습니다. 수 퍼바이저 모듈의 sc0 인터페이스인 VLAN 1에 활성 포트/인터페이스가 있습니다. 기본적으로 sc0 인터페이스는 VLAN 1의 멤버입니다. 스위치(Supervisor Engine)에서 이 명령을 실행하여 sc0 인터 페이스 컨피그레이션을 확인합니다.

이 시점에서 포트 4/1의 workstation1 및 포트 4/13의 workstation2를 연결합니다. **스위치**에서 **show port 4/1** 및 **show port 4/13** 명령을 실행하여 이러한 포트가 연결된 상태로 표시되는지 확인합니다.

Cat5500> (enable) **show port 4/1** Status Vlan Level Duplex Speed Type Port Name _____ ____ connected 10 4/1 normal a-half a-10 10/100BaseTX !--- Output suppressed. Cat5500> (enable) show port 4/13 Status Vlan Level Duplex Speed Type Port Name _____ _____ 4/13 connected 20 normal a-full a-100 10/100BaseTX !--- Output suppressed. Cat5500> (enable) 이제 라우터 모듈에 로그인하고 인터페이스 VLAN 10 및 VLAN 20의 상태를 확인합니다. 작동/작동 상태로 표시됩니다. 라우터 모듈에서 VLAN 인터페이스의 상태를 확인하려면 다음 명령 집합을 실 행합니다. Cat5500> (enable) session 7 Trying Router-7... Connected to Router-7. Escape character is '^]'. User Access Verification Password: !--- Enter the password; in this case, it is cisco. Router> enable Password: !--- Enter the password; in this case, it is cisco. Router# show ip interface brief IP-Address OK? Method Status Interface Protocol 172.16.80.79 YES manual up Vlan1 up 10.10.10.1 YES manual up Vlan10 up 10.10.11.1 YES manual up Vlan20 up Router# show interface vlan 10 Vlan10 is up, line protocol is up Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800) Internet address is 10.10.10.1/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:01, output 00:46:14, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec !--- Output suppressed. Router# show interface vlan 20 Vlan20 is up, line protocol is up Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800) Internet address is 10.10.11.1/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:56, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 2000 bits/sec, 5 packets/sec 5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec !--- Output suppressed. Router# exit Cat5500> (enable)

<u>구성 확인</u>

이 문서에 설명된 컨피그레이션을 확인하기 위해 여러 ping 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 섹션 에서는 workstation2를 사용하여 workstation1, 스위치의 sc0 인터페이스 및 라우터 모듈의 VLAN 인터페이스를 ping합니다.

참고: 워크스테이션의 기본 게이트웨이를 라우터 모듈의 VLAN 인터페이스로 설정해야 합니다. <u>네</u> <u>트워크 다이어그램</u>에 따르면 workstation1의 기본 게이트웨이는 **10.10.10.1**으로 **설정되고**, workstation2의 경우 **10.10.11.1**으로 설정됩니다.

테스트 1: Workstation2에서 Workstation1로 Ping

C:\> ipconfig

!--- This command is used to check the IP configuration on the !--- Windows 2000 workstation.
Use the appropriate commands on the workstations !--- that you use. Windows 2000 IP
Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : IP

Default Gateway						:	10.10.11.1
Subnet Mask		•				:	255.255.255.0

C:\> ping 10.10.10.254

Pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time=10ms TTL=31 Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31 Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31 Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Ping statistics for 10.10.10.254:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = 10ms, Average = 2ms 테스트 2: Workstation2에서 Supervisor Engine의 sc0 인터페이스로 Ping

C:\> ping 172.16.80.40

Pinging 172.16.80.40 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Ping statistics for 172.16.80.40: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

<u>테스트 3: 라우터 모듈의 Workstation2에서 인터페이스 VLAN 1로 Ping</u>

C:\> ping 172.16.80.79

Pinging 172.16.80.79 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.80.79:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 테스트 4: 라우터 모듈의 Workstation2에서 인터페이스 VLAN 10으로 Ping

C:\> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms 테스트 5: 라우터 모듈의 Workstation2에서 인터페이스 VLAN 20으로 Ping

C:\> ping 10.10.11.1

Pinging 10.10.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.11.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms



Supervisor Engine Module 컨피그레이션

```
Cat5500> (enable) show config
This command shows non-default configurations only.
Use show config all to show both default and non-default configurations.
...
begin
!
# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****
!
!
#time: Tue Apr 10 2001, 09:09:54
!
```

```
#version 6.1(1)
1
set option fddi-user-pri enabled
set password $2$1x7B$WipkVnLnbYIfrBSqD2SN9.
set enablepass $2$6/eK$I3lDb2nnP7Fc9JKF3XwRW/
set prompt Cat5500>
!
#errordetection
set errordetection portcounter enable
1
#system
set system name Cat5500
#frame distribution method
set port channel all distribution mac both
1
#vtp
set vtp domain cisco
set vtp mode transparent
set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active
set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active
set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee
set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm
set vlan 10,20
set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active
mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off
!
#ip
set interface sc0 1 172.16.80.40/255.255.255.0 172.16.80.255
set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0
                               172.16.80.79
1
#set boot command
set boot config-register 0x2102
clear boot system all
!
# default port status is enable
1
1
#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor
1
#module 2 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor
#module 3 : 3-port 1000BaseX Ethernet
#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet
set vlan 10 4/1-12
set vlan 20 4/13-20
set spantree portfast
                      4/1-20 enable
1
#module 5 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM
1
#module 6 empty
!
#module 7 : 1-port Route Switch
#module 8 empty
#module 9 empty
1
#module 10 empty
!
#module 11 : 48-port 10BaseT Ethernet
1
```

#module 12 : 2-port MM MIC FDDI ! #module 13 empty end Cat5500> (enable) RSM 컨피그레이션

```
Router# show running-config
Building configuration...
Current configuration:
1
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Router
1
enable password cisco
!
ip subnet-zero
ip cef
1
1
process-max-time 200
1
interface Vlan1
 ip address 172.16.80.79 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Vlan10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Vlan20
 ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
ip classless
!
1
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
password cisco
login
1
end
```

Router#

관련 정보

- <u>Catalyst 4000 제품군용 라우터 모듈 구성 및 개요(WS-X4232-L3)</u>
- PortFast 및 기타 명령을 사용하여 워크스테이션 시작 연결 지연 수정
- LAN 제품 지원 페이지
- LAN 스위칭 지원 페이지

<u>Technical Support - Cisco Systems</u>