Catalyst 스위치의 콘솔 포트에 대한 터미널 연결 이해

목차

<u>소</u>개 사전 요구 사항 요구 사항 사용되는 구성 요소 표기규칙 배경 정보 터미널을 Catalyst 1900/2820, 2900/3500XL, 2940, 2950/2955, 2970, 3550, 3560 및 3750 Series 스위치에 연결 터미널에 연결 Catalyst 2948G-L3, 4908G-L3, 4840G 시리즈 스위치에 터미널 연결 콘솔 포트 핀 배치표 터미널을 Catalyst 2926 및 2926G Series 스위치에 연결 Catalyst 2926G Series 스위치 터미널을 Catalyst 5500/5000 Supervisor Engine III 콘솔 포트에 연결 콘솔 포트에 연결할 터미널 설정 터미널을 Catalyst 5500/5000 Supervisor Engine II G 및 III G 콘솔과 RSFC 포트에 연결 콘솔 포트 모드 스위치 콘솔 또는 RSFC 포트에 연결할 터미널 설정 터미널을 Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine I 콘솔 포트에 연결 터미널을 Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II/II+/III/IV, 2948G, 2980G 및 4912G에 연결 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine I, II 및 720 콘솔 포트 신호 및 핀 배치도 콘솔 포트 모드 스위치 콘솔 포트 모드 1 신호 처리 및 핀 배치도 콘솔 포트 모드 2 신호 처리 및 핀 배치도 터미널과 Catalyst 스위치의 콘솔 포트 연결 문제 해결 관련 정보

소개

이 문서에서는 기본 매개변수를 사용하여 관리 터미널을 연결하고 구성하는 방법에 대해 설명합니 다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

• Catalyst 1900, 2820, 2900, 3500, 2940, 2950, 2970, 3550, 3560, 2948G-L3, 4500/4000, 4840G, 4908G-L3, 5500/5000 및 6500/6000 series 스위치

이러한 스위치를 사용하려면 터미널을 콘솔 포트에 연결하기 위해 롤오버 또는 스트레이트 스루 RJ-45 케이블을 사용해야 합니다. 사용하는 케이블은 Supervisor Engine 유형 및 기타 요인에 따라 달라집니다. 롤오버 케이블과 스트레이트 스루 케이블에는 스위치 간에 10/100BASE-TX 이더넷 포 트를 연결할 수 있는 크로스오버 케이블과는 다른 핀 배치도가 있습니다. 사용하는 케이블 유형을 식별하려면 콘솔 및 AUX 포트에 대한 케이블 요구 사항 구성을 참조하십시오.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

이 문서에서는 기본 매개변수를 사용하여 관리 터미널을 연결하고 구성하는 방법을 중점적으로 설명합니다. 이 문서에서는 Catalyst 1900, 2820, 2900, 3500, 2940, 2950, 2970, 3550, 3560, 2948G-L3, 4500/4000, 4840G, 4908G-L3, 5500/5000 및 6500/6000 시리즈 스위치에 대해 설명합니다.

터미널을 Catalyst 1900/2820, 2900/3500XL, 2940, 2950/2955, 2970, 3550, 3560 및 3750 Series 스위치에 연결

제공된 롤오버 케이블과 DB-9 어댑터를 사용하여 PC를 스위치 콘솔 포트에 연결합니다. 스위치 콘 솔 포트를 터미널에 연결하려면 RJ-45-to-DB-25 암 DTE 어댑터를 제공해야 합니다. Cisco의 어댑 터가 포함된 키트(부품 번호 ACS-DSBUASYN=)를 주문할 수 있습니다. PC 또는 터미널이 VT100 터미널 에뮬레이션을 지원해야 합니다. 터미널 에뮬레이션 소프트웨어(주로 Microsoft Windows HyperTerminal 또는 Symantec Procomm Plus와 같은 PC 애플리케이션)는 설치 프로그램 중에 스 위치와 PC 또는 터미널 간의 통신을 가능하게 합니다.

PC 또는 터미널을 스위치에 연결하려면

- 1. 하드웨어 플로우 제어를 통해 스위치와 통신하도록 PC 또는 터미널 에뮬레이션 소프트웨어를 구성했는지 확인합니다.
- 2. 콘솔 포트 기본 특성과 일치하도록 다음과 같이 PC 또는 터미널의 전송 속도 및 문자 형식을 설정합니다.9600보드8 데이터 비트1 스톱 비트패리티 없음
- 3. 제공된 롤오버 케이블을 사용하여 RJ-45 커넥터를 콘솔 포트에 삽입합니다



- 4. 제공된 RJ-45-to-DB-9 암 DTE 어댑터를 PC에 부착하거나 터미널에 적절한 어댑터를 부착합 니다.
- 5. 제공된 롤오버 케이블의 다른 쪽 끝을 연결된 어댑터에 삽입합니다.
- 6. PC 또는 터미널이 있는 경우 터미널 에뮬레이션 프로그램을 실행합니다.

표 A-1: DB-9 어댑터를 사용한 콘솔 포트 신호 처리 및 케이블 연결

콘솔 포트(DTE) RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블 RJ-45-to-DB-9 터미널 어댑터 콘솔 디바이스

신호	´ RJ-45 핀	RJ-45 핀	DB-9 핀	신호
RTS ¹	1	8	8	CTS ²
연결 없음	2	7	6	DSR
TxD ³	3	6	2	RxD ⁴
GND ⁵	4	5	5	GND
GND	5	4	5	GND
RxD	6	3	3	TxD
연결 없음	7	2	4	DTR ⁶
CTS	8	1	7	RTS

¹RTS = 전송 요청

 2 CTS = Clear To Send

³TxD = 데이터 전송

⁴RxD = 데이터 수신

⁵GRD = 접지

⁶DTR = 데이터 터미널 준비

터미널에 연결

가늘고 평평한 RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블 및 RJ-45-to-DB-25 암 DTE 어댑터를 사용하여 콘솔 포트를 터미널에 연결합니다. 표 A-2에는 콘솔 포트, RJ-45-RJ-45 롤오버 케이블 및 RJ-45-DB-25 암 DTE 어댑터의 핀아웃이 나열되어 있습니다.

참고: RJ-45-DB-25 암 DTE 어댑터에는 스위치가 제공되지 않습니다. 시스코의 어댑터가 포 함된 키트(부품 번호 ACS-DSBUASYN=)를 주문할 수 있습니다.

표 A-2: DB-25 어댑터를 사용한 콘솔 포트 신호 처리 및 케이블 연결

콘솔 포트(DTE)	RJ-45-to-RJ-45	5 롤오버 케이블	RJ-45-to-DB-25 터미널 어댑터	콘솔 디바이스
신호	RJ-45 핀	RJ-45 핀	DB-25 핀	신호
RTS	1	8	5	CTS
연결 없음	2	7	6	DSR
TxD	3	6	3	RxD
GND	4	5	7	GND
GND	5	4	7	GND
RxD	6	3	2	TxD
연결 없음	7	2	20	DTR
CTS	8	1	4	RTS

Catalyst 2948G-L3, 4908G-L3, 4840G 시리즈 스위치에 터미널 연 결

직접 콘솔 연결에서 콘솔 포트로 또는 관리 포트를 통해 원격으로 Catalyst 스위치 라우터를 설정할 수 있습니다.

- RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블과 RJ-45-to-DB-9 암 DTE 어댑터("Terminal" 레이블 포함)를 사 용하여 콘솔 포트를 터미널 에뮬레이션 소프트웨어를 실행하는 PC에 연결합니다.
- 직접 콘솔 연결을 사용하는 경우 9600보드, 8 데이터 비트, 패리티 없음, 1 정지 비트에 대해 터 미널 에뮬레이션 프로그램을 설정합니다.

콘솔 포트 핀 배치표

콘솔 포트는 RJ-45 리셉터클입니다. DTR 및 DSR 핸드셰이크 신호가 지원됩니다. RTS 신호는 CTS 신호의 상태를 추적합니다. 표 B-1에는 콘솔 포트의 핀아웃이 나열되어 있습니다.

표 B-1: 콘솔 포트 핀아웃

PIN 신호 방향 설명

- 11 RTS/CTS 성과 Request To Send/Clear To Send
- 2 DTR 성과 Data Terminal Ready
- 3 TxD 성과 Transmit Data
- 4 SGND Signal Ground
- 5 SGND Signal Ground
- 6 RxD 입력 Receive Data
- 7 DSR 입력 Data Set Ready
- 81 RTS/CTS 입력 Request To Send/Clear To Send

¹핀 1은 8번 핀에 연결됩니다.

터미널을 Catalyst 2926 및 2926G Series 스위치에 연결

Catalyst 2926 Series 스위치의 Supervisor Engine 전면 패널에는 콘솔 포트가 있습니다. 이 그림에 표시된 것과 같이 포트에는 "CONSOLE" 레이블이 있습니다.

그림: 콘솔 포트 커넥터(Catalyst 2926 Series Switch)



Console port

Supervisor Engine 콘솔 포트는 DCE EIA/TIA-232 인터페이스를 지원하는 DCE DB-25 리셉터클입 니다. EIA/TIA-232는 최대 64kbps의 신호 속도에서 불균형 회로를 지원합니다.

콘솔 포트를 연결하기 전에 터미널 설명서에서 전송 속도를 확인합니다. 터미널의 전송 속도는 스 위치 콘솔 포트의 기본 전송 속도(초당 9,600비트(bps))와 일치해야 합니다. 다음과 같이 터미널을 설정합니다.

- 9600bps
- 8 데이터 비트
- 패리티 없음
- 1 스톱 비트

스트레이트 스루 케이블을 사용하여 스위치를 터미널이나 PC와 같은 DTE 디바이스에 연결합니다. null 모뎀 케이블을 사용하여 스위치를 모뎀 또는 데이터 서비스 유닛(DSU)과 같은 원격 DCE 디바 이스에 연결합니다. DCE 및 DTE 케이블 커넥터는 다음 그림을 참조하십시오.

그림: EIA/TIA-232 어댑터 케이블 커넥터, 네트워크 끝



참고: 콘솔 포트는 비동기(비동기) 직렬 포트입니다. 이 포트에 연결하는 모든 디바이스는 비 동기 전송이 가능해야 합니다.

시스템이 실행되면 DSR 및 DCD(Data Carrier Detect)가 모두 활성화됩니다. RTS 신호는 CTS 입 력의 상태를 추적합니다. 콘솔 포트는 모뎀 제어 또는 하드웨어 플로우 제어를 지원하지 않습니다. 표 C-1에는 콘솔 포트 핀 배치도가 나와 있습니다.

표 C-1: Catalyst 2926 Series 콘솔 포트 핀아웃

PIN 신호 방향 설명

- 1 GND 접지
- 2 RxD —> Receive Data
- 3 TxD <--- Transmit Data
- 4 CTS <— Clear To Send
- 5 RTS -> Return To Send
- 7 GND 접지
- 8 DTR —> Data Terminal Ready
- 20 DCD <--- Data carrier detect

Catalyst 2926G Series 스위치

다음 그림에는 Catalyst 292G Series 스위치의 전면 패널에 있는 콘솔 및 보조(AUX) 포트가 나와 있 습니다. 참고: 현재 AUX 포트는 지원되지 않습니다.

그림: 콘솔 및 AUX 포트 커넥터



RJ-45 커넥터가 있는 EIA/TIA-232 비동기 직렬 포트인 콘솔 포트는 하드웨어 플로우 제어를 통한 완전한 기능의 DTE 연결입니다.

가늘고 평평한 RRJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블과 다음 어댑터 중 하나에 터미널을 연결합니다.

- RJ-45-to-DB-9 어댑터
- RJ-45-to-D-Sub 미니어처 암 어댑터
- RJ-45-to-D-Sub 미니어처 수 어댑터

참고: 사용하는 어댑터는 터미널 커넥터에 따라 다릅니다.

표 C-2: Catalyst 2926G Series 콘솔 포트 핀아웃

콘솔 포트	콘솔 디바이스
핀(신호)	연결 대상
1이 핀 8에 루프됨	_
2(DTR)	DSR
3(RxD)	TxD
4(GND)	GND
5(GND)	GND
6(TxD)	RxD
7(DSR)	DTR
8이 핀 1에 루프됨	

참고: Catalyst 2926G Series 스위치와 함께 제공된 콘솔 포트 액세서리 키트에 RJ-45-RJ-45 롤오버 케이블과 어댑터가 있습니다.

터미널을 Catalyst 5500/5000 Supervisor Engine III 콘솔 포트에 연결



Supervisor Engine 전면 패널에서 포트를 찾을 수 있습니다. 앞의 그림과 같이 포트에는 "CONSOLE" 레이블이 있습니다. 이 포트는 EIA/TIA-232 비동기 직렬 모든 기능을 갖춘 DTE 연결 이며 하드웨어 흐름 제어 및 RJ-45 커넥터입니다. 스트레이트 스루 케이블을 사용하여 스위치를 터 미널이나 PC와 같은 DTE 디바이스에 연결합니다.

참고:Supervisor Engine III에 교체 콘솔 포트 액세서리 키트가 필요한 경우 부품 번호는 CAB-S3-CONSOLE=입니다.

참고: AUX 포트는 지원되지 않습니다.

그림: EIA/TIA-232 RJ-45 어댑터 케이블 커넥터



표 E-1: Supervisor Engine III 콘솔 포트 핀아웃 RJ-45-DB-25 어댑터 케이블

스위치 콘솔(DTE)의 RJ-45(스트레이트 스루 케이블 사용)터미널(DTE)의 DB-25RTS 1개(핀으로 루프)--2 DTR6 DSR3 RxD2 TxD4 GND7 GND5 GND, 4에 연결됨7 GND6 TxD3 RxD7 DSR20 DTR8 CTS(핀 1에 루프됨)--

표 E-2: Supervisor Engine III 콘솔 포트 핀아웃 RJ-45-DB-9 어댑터 케이블

스위치 콘솔(DTE)의 RJ-45(스트레이트 스루 케이블 사용)터미널(DTE)의 DB-9RTS 1개(핀으로 루프)--2 DTR6 DSR3 RxD3 TxD4 GND5 GND5 GND, 4에 연결됨5 GND6 TxD2 RxD7 DSR4 DTR8 CTS(핀 1에 루프됨)--

콘솔 포트에 연결할 터미널 설정

참고: 콘솔 포트는 비동기(비동기) 직렬 포트입니다. 이 포트에 연결하는 모든 디바이스는 비 동기 전송이 가능해야 합니다.

콘솔 포트를 연결하기 전에 터미널 설명서에서 전송 속도를 확인합니다. 터미널의 전송 속도는 콘 솔 포트의 기본 전송 속도(9,600보드)와 일치해야 합니다. 다음과 같이 터미널을 설정합니다.

- 9600보드
- 8 데이터 비트
- 패리티 없음
- 1 스톱 비트

터미널을 Catalyst 5500/5000 Supervisor Engine II G 및 III G 콘솔 과 RSFC 포트에 연결



Supervisor Engine 전면 패널에 스위치 콘솔 포트와 RSFC(Route Switch Feature Card) 콘솔 포트 가 있습니다. 앞의 그림과 같이 포트에는 각각 "CONSOLE" 및 "RSFC" 레이블이 있습니다. 두 포트 모두 하드웨어 플로우 제어 및 RJ-45 커넥터를 사용하는 EIA/TIA-232 비동기, 직렬, 전체 기능 DTE 연결입니다.

참고: Supervisor Engine Ⅱ G 또는 Ⅲ G에 교체 콘솔 포트 액세서리 키트가 필요한 경우 부품 번호는 ACS-2500ASYN=입니다. 이 키트는 Cisco 2500 Series를 포함하는 다른 많은 Cisco 라우터와 함께 제공되는 것과 동일한 키트입니다.

Supervisor Engine II G 또는 III G 콘솔 포트에 연결되는 케이블 유형은 콘솔 포트 모드 스위치의 위 치에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 이 문서의 <u>콘솔 포트 모드 스위치 섹션을 참조하십시오.</u>

null 모뎀 케이블을 사용하여 스위치를 모뎀과 같은 원격 DCE 디바이스에 연결합니다. Supervisor Engine II G 또는 III G에 원격으로 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 Connect a Modem to the Console Port on <u>Catalyst Switches 문서를 참조하십시오</u>. 스트레이트 스루 케이블을 사용하여 스위 치를 터미널이나 PC와 같은 DTE 디바이스에 연결합니다.

콘솔 포트 모드 스위치

콘솔 포트 모드 스위치를 사용하면 터미널(DTE) 또는 모뎀(DCE)을 연결할 수 있습니다. 연결은 선 택한 모드와 사용하는 케이블에 따라 달라집니다.

참고: Supervisor Engine 모듈 II G 및 Supervisor Engine 모듈 III G와 함께 제공되는 케이블 및 어댑터는 Cisco 2500 Series 라우터(및 기타 Cisco 제품)에서 사용하는 것과 동일합니다.

다음과 같이 콘솔 포트 모드 스위치를 사용합니다.

- 모드 1: 을 눌러 위치를 설정합니다. 이 모드를 사용하여 Supervisor Engine과 함께 제공된 콘솔 케이블 및 DTE 어댑터("Terminal" 레이블 포함)를 사용하여 터미널을 포트에 연결합니다. 또한 이 모드를 사용하여 스위치와 함께 제공된 콘솔 케이블 및 DCE 어댑터("Modem" 레이블 포함)를 사용하여 모뎀을 포트에 연결할 수 있습니다.
- 모드 2: out< /strong> 위치로 누릅니다. 이 모드를 사용하여 Supervisor Engine III 콘솔 케이블 (제공되지 않음)로 터미널을 포트에 연결합니다.

그림: EIA/TIA-232 RJ-45 어댑터 케이블 커넥터



표 F-1: DB-9 어댑터를 사용한 콘솔 포트 신호 처리 및 케이블 연결

스위치 콘솔(D	TE) RJ-45-F	RJ-45 롤오버 커	이블 RJ-45-to-	DB-9 어댑터 터미널(DTE)
신호	RJ-45 I	던 RJ-45 폰	인 DB-9 핀	신호
RTS	11	8	8	CTS
DTR	2	7	6	DSR
TxD	3	6	2	RxD
GND	4	5	5	GND
GND	5	4	5	GND
RxD	6	3	3	TxD
DSR	7	2	4	DTR
CTS	81	1	7	RTS

¹핀 1은 8번 핀에 대한 내부 연결이 있습니다.

표 F-2: DB-25 어댑터를 사용한 콘솔 포트 신호 처리 및 케이블 연결

RJ-45-to-RJ-45	5 롤오버 케이블	RJ-45-to-DB-25 어댑터	터미널(DTE)
RJ-45 핀	RJ-45 핀	DB-25 핀	신호
11	8	5	CTS
2	7	6	DSR
3	6	3	RxD
4	5	7	GND
5	4	7	GND
6	3	2	TxD
7	2	20	DTR
81	1	4	RTS
	RJ-45-to-RJ-45 RJ-45 巴 11 2 3 4 5 6 7 81	RJ-45-to-RJ-45 볼 오버 케이블 RJ-45 핀RJ-45 핀11827364554637281	RJ-45-to-RJ-45 본 오버케이블 RJ-45-to-DB-25 어댑터RJ-45 핀RJ-45 핀DB-25 핀118527636345754763272208114

¹핀 1은 8번 핀에 대한 내부 연결이 있습니다.

콘솔 또는 RSFC 포트에 연결할 터미널 설정

참고: 콘솔 포트는 비동기(비동기) 직렬 포트입니다. 이 포트에 연결하는 모든 디바이스는 비 동기 전송이 가능해야 합니다.

콘솔 포트를 연결하기 전에 터미널 설명서에서 전송 속도를 확인합니다. 터미널의 전송 속도는 콘 솔 포트의 기본 전송 속도(9,600보드)와 일치해야 합니다. 다음과 같이 터미널을 설정합니다.

- 9600보드
- 8 데이터 비트
- 패리티 없음
- 1 스톱 비트

터미널을 Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine I 콘솔 포트에 연 결

다음 그림에 표시되는 콘솔 포트는 DCE EIA/TIA-232 인터페이스를 지원하는 DCE DB-25 리셉터클 입니다. EIA/TIA-232는 최대 64kbps의 신호 속도에서 불균형 회로를 지원합니다.

그림: DCE DB-25 커넥터



null 모뎀 케이블을 사용하여 스위치를 모뎀 또는 DSU와 같은 원격 DCE 디바이스에 연결합니다. 스트레이트 스루 케이블을 사용하여 스위치를 터미널이나 PC와 같은 DTE 디바이스에 연결합니다.

Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine I의 콘솔 포트는 DB-25 커넥터를 사용하고 DTR, DSR, CTS 및 RTS 핸드셰이크 신호를 지원합니다. 표 G-1에는 Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine I 콘솔 포트 핀 배치도가 나와 있습니다.

표 G-1: Catalyst 4003 콘솔 포트 핀아웃

PIN 신호 방향 설명

- 1 접지
- 2 RxD 입력 Receive Data
- 3 TxD 성과 Transmit Data
- 4 CTS 입력 Clear To Send
- 5 RTS 성과 Request To Send
- 7 접지
- 8 DTR 성과 Data Terminal Ready
- 20 DSR 입력 Data Set Ready

터미널을 Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II/II+/III/IV, 2948G, 2980G 및 4912G에 연결

직접 콘솔 연결에서 콘솔 포트로 Catalyst 4500/4000 Serires 스위치를 설정할 수 있습니다.

• RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블과 RJ-45-to-DB-9 암 DTE 어댑터("Terminal" 레이블 포함)를 사용하여 콘솔 포트를 터미널 에뮬레이션 소프트웨어를 실행하는 PC에 연결합니다. 직접 콘솔 연결을 사용하는 경우 9600보드, 8 데이터 비트, 패리티 없음, 1 정지 비트에 대해 터미널 에뮬 레이션 프로그램을 설정합니다.

표 H-1에는 스위치 콘솔 포트 핀 배치도가 나와 있습니다. 스트레이트 스루 케이블을 사용하여 스위 치를 터미널이나 PC와 같은 DTE 디바이스에 연결합니다.

표 H-1: Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II 이상, 2948G, 2980G 및 4912G 콘솔 포트 핀아웃

PIN 신호 방향 설명

- 1 RTS 성과 Request To Send
- 2 DTR 성과 Data Terminal Ready
- 3 TxD 성과 Transmit Data
- 4 접지
- 5 접지

- 6 RxD 입력 Receive Data
- 7 DSR 입력 Data Set Ready
- 8 CTS 입력 Clear To Send

Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine I, II 및 720 콘솔 포트 신호 및 핀 배치도

Catalyst 6500/6000 Series 스위치는 콘솔(ASCII 터미널 또는 터미널 에뮬레이션 소프트웨어를 실 행하는 PC) 또는 모뎀을 콘솔 포트에 연결하는 데 필요한 케이블 및 어댑터가 포함된 액세서리 키 트와 함께 제공됩니다. 액세서리 키트에는 다음 품목이 포함되어 있습니다.

- RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블
- RJ-45-to-DB-9 암 DTE 어댑터("Terminal" 레이블 포함)
- RJ-45-to-DB-25 암 DTE 어댑터("Terminal" 레이블 포함)
- RJ-45-to-DB-25 수 DCE 어댑터("Modem" 레이블 포함)

이러한 품목은 Cisco 2500 Series 라우터 및 기타 Cisco 제품과 함께 제공되는 것과 동일한 케이블 및 어댑터입니다.

콘솔 포트 모드 스위치

Supervisor Engine 전면 패널 콘솔 포트 모드 스위치를 사용하면 다음과 같은 방법으로 터미널 또는 모뎀을 콘솔 포트에 연결할 수 있습니다.

참고: 콘솔 포트 모드 스위치에 액세스하려면 동그란 볼펜 끝이나 기타 작고 뾰족한 물건을 사용하십시오. 스위치는 in 위치 상태로 배송됩니다.

- 모드 1: 스위치가 in 위치에 있습니다. 이 모드를 사용하여 RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블과 DTE 어댑터("Terminal" 레이블 포함)를 통해 터미널을 콘솔 포트에 연결합니다. 또한 이 모드를 사용하여 RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블과 DCE 어댑터("Modem" 레이블 포함)를 통해 모델을 콘솔 포트에 연결할 수 있습니다. 콘솔 포트 <u>모드 1 신호 및 핀 배열 섹션을 참조하십시오</u>.
- 모드 2: 스위치가 발신 상태입니다. 이 모드를 사용하여 Catalyst 5500/5000 Series Supervisor Engine III 콘솔 스트레이트 스루 케이블과 터미널 연결에 적합한 어댑터를 통해 터미널을 콘솔 포트에 연결합니다. (케이블과 어댑터는 제공되지 않습니다.) <u>콘솔 포트 모드 2 신호 처리 및 핀</u> <u>배치도 섹션을 참조하십시오.</u>

콘솔 포트 모드 1 신호 처리 및 핀 배치도

이 섹션에서는 모드 1의 콘솔 포트에 대한 신호 처리 및 핀 배치도를 제공합니다. (포트 모드 스위치 는 in 위치에 있습니다.)

- DB-9 어댑터(PC 연결용)RJ-45-RJ-45 롤오버 케이블과 RJ-45-DB-9 암 DTE 어댑터("터미널" 레이블 포함)를 사용하여 콘솔 포트를 터미널 에뮬레이션 소프트웨어를 실행하는 PC에 연결합 니다.표 I-1에는 비동기 직렬 콘솔 포트, RJ-45-RJ-45 롤오버 케이블 및 RJ-45-DB-9 암 DTE 어 댑터의 핀아웃이 나열되어 있습니다.
- 표 I-1: 포트 모드 1 콘솔 포트 신호 및 핀아웃(DB-9 어댑터)

콘솔 포트 RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블 RJ-45-to-DB-9 터미널 어댑터 콘솔 디바이스 신호 RJ-45 핀 RJ-45 핀 DB-9 핀 신호

RTS	11	8	8	CTS
DTR	2	7	6	DSR
TxD	3	6	2	RxD
GND	4	5	5	GND
GND	5	4	5	GND
GND	6	3	3	TxD
DSR	7	2	4	DTR
CTS	81	1	7	RTS

¹핀 1은 8번 핀에 대한 내부 연결이 있습니다.

- DB-25 어댑터(터미널 연결용)RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블과 RJ-45-to-DB-25 암 DTE 어댑터 ("Terminal" 레이블 포함)를 사용하여 콘솔 포트를 터미널에 연결합니다. 표 I-2에는 비동기 직 렬 콘솔 포트, RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블 및 RJ-45-to-DB-25 암 DTE 어댑터에 대한 핀 배 치도가 나와 있습니다.
- 표 I-2: 포트 모드 1 콘솔 포트 신호 및 핀아웃(DB-25 어댑터)

콘솔 포트 RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블 RJ-45-to-DB-25 터미널 어댑터 콘솔 디바이스

신호	RJ-45 핀	RJ-45 핀	DB-25 핀	신호
RTS	11	8	5	CTS
DTR	2	7	6	DSR
TxD	3	6	3	RxD
GND	4	5	7	GND
GND	5	4	7	GND
RxD	6	3	2	TxD
DSR	7	2	20	DTR
CTS	81	1	4	RTS

¹핀 1은 8번 핀에 대한 내부 연결이 있습니다.

• 모뎀 어댑터RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블과 RJ-45-to-DB-25 수 DCE 어댑터("Modem" 레이블 포함)를 사용하여 콘솔 포트를 모뎀에 연결합니다. 표 I-3에는 비동기 직렬 보조 포트, RJ-45-to-RJ-45 롤오버 케이블 및 RJ-45-to-DB-25 수 DCE 어댑터에 대한 핀 배치도가 나와 있습니다.

王 I	-3:	포트	모드	1 -	콘솔	포트	신호	및핀	핀아웃	(모뎀	어댑터)
-----	-----	----	----	-----	----	----	----	----	-----	-----	------

콘솔	포트 RJ-45-to	-RJ-45 롤오버	케이블 RJ-45-to-D	B-25 모뎀 어댑터 모뎀
신호	RJ-45 핀	RJ-45 ₹	<u>인</u> DB-25 핀	신호
RTS	11	8	4	RTS
DTR	2	7	20	DTR
TxD	3	6	3	TxD
GND	4	5	7	GND
GND	5	4	7	GND
RxD	6	3	2	RxD
DSR	7	2	8	DCD
CTS	81	1	5	CTS

¹핀 1은 8번 핀에 대한 내부 연결이 있습니다.

콘솔 포트 모드 2 신호 처리 및 핀 배치도

이 섹션에서는 모드 2의 콘솔 포트에 대한 신호 처리 및 핀 배치도를 제공합니다. (포트 모드 스위치 는 out 위치에 있습니다.) 자세한 내용은 표 I-4를 참조하십시오. 모드 2에서는 표준 RJ-45 스트레이 트 스루 케이블을 사용하여 터미널을 연결할 수 있습니다.

표 I-4: 콘솔 포트 핀아웃(포트 모드 스위치 출력)

콘솔 포트 콘솔 디바이스
핀(신호)인풋/아웃풋1(RTS)¹성과2(DTR)성과3(RxD)입력4(GND)GND5(GND)GND6(TxD)성과7(DSR)입력

8(CTS)¹ 입력

¹핀 1은 8번 핀에 대한 내부 연결이 있습니다.

터미널과 Catalyst 스위치의 콘솔 포트 연결 문제 해결

콘솔 연결을 통해 디바이스에 연결하는 데 문제가 있는 경우 다음 작업을 수행합니다.

- 롤오버 또는 스트레이트 스루 케이블이 정상 상태 케이블인지 확인합니다. (크로스오버 케이블 을 사용하지 마십시오.)
- PC에 연결된 다른 DB-9 어댑터를 사용해 보십시오.
- 터미널 에뮬레이션 소프트웨어 설정이 9600 보드, 8 데이터 비트, 패리티 없음, 1 정지 비트인 지 확인합니다. 또한 하드웨어 대신 플로우 제어를 없음으로 설정해 보십시오.
- 롤오버 또는 스트레이트 스루 케이블이 Catalyst 스위치의 콘솔 포트에서 종단되는지 여부를 확 인합니다. AUX 포트에서 케이블이 종료되지 않아야 합니다.
- 다른 PC 또는 터미널에서 Catalyst 스위치의 콘솔 포트에 연결해 보십시오.

관련 정보

- Catalyst 스위치의 콘솔 포트에 모뎀 연결
- <u>Cisco 기술 지원 및 다운로드</u>

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.