# Nexus 3500 출력 삭제 및 버퍼 QoS

### 목차

소개 방법론 출력 삭제 확인 드롭이 유니캐스트 또는 멀티캐스트인지 확인 사용할 출력 버퍼 확인 활성 버퍼 모니터링 확인 능동적으로 증가하는 카운터 Brief 출력 자세한 출력 임계값을 초과할 때 로그 생성 주목할 만한 Cisco 버그 ID 자주 묻는 질문 부록 - 기능 정보 버퍼 관리 예약 멀티캐스트 슬로우 수신기 활성 버퍼 모니터링 하드웨어 구현 소프트웨어 구현

## 소개

이 문서에서는 Nexus 3500 플랫폼에서 삭제된 트래픽 유형과 이 트래픽이 삭제되는 OB(출력 버퍼)의 문제를 해결하기 위해 사용하는 명령에 대해 설명합니다.

## 방법론

- 1. <u>출력 삭제 확인</u>
- 2. <u>드롭이 유니캐스트 또는 멀티캐스트인지 확인</u>
- 3. <u>사용할 출력 버퍼 확인</u>
- 4. 활성 버퍼 모니터링 확인

### 출력 삭제 확인

트래픽이 이그레스 방향으로 드롭되었는지 확인하려면 물리적 인터페이스 통계를 확인합니다.TX 방향의 "output discard" 카운터가 증가하는지 또는 0이 아닌지 확인합니다. Description: Unicast Only Internet Address is 1.2.1.13/30 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec reliability 255/255, txload 35/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA full-duplex, 1000 Mb/s, media type is 1G Beacon is turned off Input flow-control is off, output flow-control is off Rate mode is dedicated Switchport monitor is off EtherType is 0x8100 Last link flapped 00:03:48 Last clearing of "show interface" counters 00:03:55 1 interface resets 30 seconds input rate 200 bits/sec, 0 packets/sec 30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds) input rate 40 bps, 0 pps; output rate 139.46 Mbps, 136.16 Kpps RX 1 unicast packets 118 multicast packets 0 broadcast packets 119 input packets 9830 bytes 0 jumbo packets 0 storm suppression bytes 0 runts 0 giants 0 CRC 0 no buffer 0 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored 0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop 0 input with dribble 0 input discard 0 Rx pause ͲХ 23605277 unicast packets 0 multicast packets 0 broadcast packets 23605277 output packets 3038908385 bytes 0 jumbo packets 0 output errors 0 collision 0 deferred 0 late collision 0 lost carrier 0 no carrier 0 babble 11712542 output discard 0 Tx pause

#### 드롭이 유니캐스트 또는 멀티캐스트인지 확인

인터페이스가 트래픽을 삭제한다고 판단되면 삭제된 트래픽이 멀티캐스트 또는 유니캐스트인지 확 인하기 위해 show queuing interface <x/y> 명령을 입력합니다.6.0(2)A3(1) 이전 릴리스의 출력은 다 음과 같습니다.

```
Nexus3548# show queuing interface Eth1/7
Ethernet1/7 queuing information:
TX Queuing
  qos-group sched-type oper-bandwidth
      0
             WRR
                           100
RX Queuing
  Multicast statistics:
      Mcast pkts dropped
                                            : 0
  Unicast statistics:
  gos-group 0
  HW MTU: 1500 (1500 configured)
  drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0
  Statistics:
       Ucast pkts dropped
                                              : 11712542
릴리스 6.0(2)A3(1) 이상에서 출력은 다음과 같습니다.
```

```
Nexus3548# show queuing interface Eth1/7
Ethernet1/7 queuing information:
```

qos-group sched-type oper-bandwidth
 0 WRR 100
Multicast statistics:
 Mcast pkts dropped : 0
Unicast statistics:
 qos-group 0
HW MTU: 1500 (1500 configured)
 drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0
Statistics:
Ucast pkts dropped : 11712542

참고:포트에 대해 멀티캐스트 슬로우 수신기가 구성된 경우, 기능 정보는 를, 하드웨어 제한으 로 인해 show queuing interface Eth<x/y> 명령을 사용하여 삭제를 추적하지 않습니다.Cisco 버그 ID CSCuj<u>21006을 참조하십시오</u>.

사용할 출력 버퍼 확인Nexus 3500에는 이그레스 방향으로 사용되는 버퍼 풀이 3개 있습니다 .show hardware internal mtc-usd info port-mapping 명령의 출력에서 매핑 정보를 제공합니다. Nexus3548# show hardware internal mtc-usd info port-mapping

OB FOILS LO FIONL FOILS:			
======= ОВО =======	OB1	OB2	
45 47 21 23 09 11 33 35	17 19 05 07 41 43 29 31	13 15 37 39 25 27 01 03	
46 48 22 24 10 12 34 36	18 20 06 08 42 44 30 32	14 16 38 40 26 28 02 04	
Front Ports to OB Ports:			
=OB2= =OB1= =OB0= =OB2=	=OB1= =OB0= =OB2= =OB1=	=OB0= =OB2= =OB1= =OB0=	
12 14 04 06 08 10 00 02	00 02 04 06 08 10 12 14	12 14 04 06 08 10 00 02	
13 15 05 07 09 11 01 03	01 03 05 07 09 11 13 15	13 15 05 07 09 11 01 03	
Front port numbering (i.e.	<b>"01" here is e1/1):</b>		
=OB2= =OB1= =OB0= =OB2=	=0B1= =0B0= =0B2= =0B1=	=OB0= =OB2= =OB1= =OB0= 01 03 05 07	09 1

 13
 15
 17
 19
 21
 23
 25
 27
 29
 31
 33
 35
 37
 39
 41
 43
 45
 47
 02
 04
 06
 08
 10
 12
 14
 16
 18
 20
 22

 24
 26
 28
 30
 32
 34
 36
 38
 40
 42
 44
 46
 48

Note: Text in Red font is \_not\_ CLI output, it's purely to help those reading the document faster match the actual front port instead of having to manually count up.

결과의 첫 번째 부분은 OB 풀 0이 45, 46, 47, 48 등과 같은 전면 포트에서 사용되고 OB1은 전면 포 트 17, 18 등에서 사용됨을 나타냅니다.결과의 두 번째 부분은 Eth1/1이 OB2 포트 12에 매핑되고, Eth1/2가 OB2 포트 13에 매핑되는 등입니다.토론 중인 포트 Eth1/7은 OB1에 매핑됩니다.자세한 내 용은 이 문서의 <u>버퍼 관리</u> 섹션을 참조하십시오.활성 버퍼 모니터링 확인이 기능에 대한 자세한 내용은 <u>Cisco Nexus 3548 Active Buffer Monitoring</u> 백서 및 이 문서의 섹션을 참조하십시오.능동적 으로 증가하는 카운터출력이 능동적으로 증가되는 것을 폐기하는 경우 이 명령으로 ABM(Active Buffer Monitoring)을 활성화합니다.이 명령을 사용하면 유니캐스트 또는 멀티캐스트를 모니터링할 수 있지만 둘 다 모니터링할 수는 없습니다.또한 샘플링 간격 및 임계값을 구성할 수 있습니다. hardware profile buffer monitor [unicast]multicast] ([sampling

Brief 출력ABM이 활성화되면 이 명령으로 결과를 볼 수 있습니다. Nexus3500# show hardware profile buffer monitor interface e1/7 brief Brief CLI issued at: 09/30/2013 19:43:50

	Maximu								
	1sec	5sec	60sec	5min	1hr				
Ethernet1/7	5376KB	5376KB	5376KB	N/A	N/A				
이러한 결과는 O	B1 버퍼으	6MB 중	5.376ME	3가 지난 (	60초 동안	Eth1/7을 I	떠난 유니키	ㅐ스트 트래 <sup>:</sup>	띡

에서 사용되었음을	나타냅니다.자세한 출력
-----------	--------------

Nexus3500# show hardware profile buffer monitor interface Eth1/7 detail Detail CLI issued at: 09/30/2013 19:47:01

Legend -															
384KB - between 1 a	and 38	4KB O	f sha	ared 1	buffe	r con	sumed	by po	ort						
768KB - between 385 a	and 76	8KB O	f sha	ared 1	buffe	r con	sumed	by po	ort						
307us - estimated max	x time	to đ	rain	the 1	buffe	r at :	10Gbp	8							
Jatino Ruffon Vonitor		75		-1/7											
Active Builer Monitor: EButes	1119 IO 324	769	erne: 1152	1536	19: A0 1920	2204	2688	3072	3456	3940	4224	4608	4992	5376	5760
6144	504	/00	1194	1000	1940	4504	4000	5072	5450	5010		-000	1774	5570	5700
us @ 10Gbps	307	614	921	1228	1535	1842	2149	2456	2763	3070	3377	3684	3991	4298	4605
4912															
09/30/2013 19:47:01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
0 0															
09/30/2013 19:47:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	
0 0															
09/30/2013 19:46:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	U	U	U	U	0	U	0	0	U	0	0	0	U	<b>4</b> 50	
0 0	0	0	0	0	٥	0	٥	0	0	0	0	0	0	250	
0 0	Ŭ	v	v	v	Ŭ	v	Ŭ	Ŭ	v	Ŭ	v	v	v	230	
09/30/2013 19:46:56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
0 0	-	•	•	÷	•	-	•	•	•	Ţ	•	•	•		
09/30/2013 19:46:55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	
0 0															
09/30/2013 19:46:54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	
0 0															
09/30/2013 19:46:53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
0 0															
09/30/2013 19:46:52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	
0 0	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	_	-	_		
09/30/2013 19:46:51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	

<sup>0</sup> 

각 행의 정보는 두 번째 간격으로 기록됩니다.각 열은 버퍼 사용량을 나타냅니다.명령 결과에서 언 급했듯이 열 "384"에 0이 아닌 값이 보고되면 ABM에서 OB 사용량을 폴링할 때 버퍼 사용량이 0~384KB바이트 사이임을 의미합니다.0이 아닌 숫자는 사용량을 보고한 횟수입니다.이러한 결과는 Eth1/7의 지난 10초 동안 OB1의 평균 사용량은 초당 249 - 253회 사이의 5.376MB임을 나타냅니다. 이 트래픽의 버퍼를 지우려면 4,298마이크로초(us)가 소요됩니다.임계값을 초과할 때 로그 생성드 롭 카운터와 버퍼 사용량이 주기적으로 증가하면 임계값을 설정하고 임계값을 초과할 때 로그 메시 지를 생성할 수 있습니다.

#### logging level mtc-usd 5

hardware profile buffer monitor unicast sampling 10 threshold 4608

이 명령은 10나노초 간격으로 유니캐스트 트래픽을 모니터링하도록 설정되며, 이 트래픽이 버퍼의 75%를 초과하면 로그를 생성합니다.또한 매시간마다 ABM 통계 및 인터페이스 카운터 출력을 수집 하여 bootflash 파일에 추가하기 위해 스케줄러를 생성할 수도 있습니다.이 예는 멀티캐스트 트래픽 에 대한 것입니다.

hardware profile buffer monitor multicast

feature scheduler
scheduler job name ABM
show hardware profile buffer monitor detail >> ABMDetail.txt
show clock >> ABMBrief.txt
show hardware profile buffer monitor brief >> ABMBrief.txt
show clock >> InterfaceCounters.txt
show interface counters errors >> InterfaceCounters.txt

## 주목할 만한 Cisco 버그 ID

- Cisco 버그 ID <u>CSCum21350</u>:빠른 포트 플랩으로 인해 동일한 QoS 버퍼의 모든 포트가 모든 TX 멀티캐스트/브로드캐스트 트래픽을 삭제합니다.이는 릴리스 6.0(2)A1(1d) 이상에서 고정되어 있습니다.
- Cisco 버그 ID <u>CSCuq96923</u>:멀티캐스트 버퍼 블록이 중단되어 이그레스 멀티캐스트/브로드캐 스트가 삭제됩니다.이 문제는 아직 조사 중이다.
- Cisco 버그 ID <u>CSCva20344</u>:Nexus 3500 버퍼 블록/잠금 TX 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 가 없습니다.재현할 수 없는 문제이며 릴리스 6.0(2)U6(7), 6.0(2)A6(8) 및 6.0(2)A8(3)에서 수정 될 수 있습니다.
- Cisco 버그 ID <u>CSCvi93997</u>: Cisco Nexus 3500 스위치 출력 버퍼 블록이 중단되었습니다.이는 릴리스 7.0(3)I7(8) 및 9.3(3)에서 수정되었습니다.

**자주 묻는 질문**ABM이 성능 또는 레이턴시에 영향을 미칩니까?아니요. 이 기능은 디바이스 의 레이턴시 또는 성능에 영향을 미치지 않습니다.낮은 ABM 하드웨어 폴링 간격의 영향은 무엇입 니까?기본적으로 하드웨어 폴링 간격은 4밀리초입니다.이 값을 10나노초까지 낮게 구성할 수 있습 니다.낮은 하드웨어 폴링 간격 때문에 성능이나 레이턴시에 영향을 미치지 않습니다.소프트웨어가 1초마다 폴링하기 전에 히스토그램 카운터를 오버플로하지 않도록 4밀리초의 기본 하드웨어 폴링 이 선택됩니다.하드웨어 폴링 간격을 낮추면 255개 샘플의 하드웨어 카운터가 포화 상태가 될 수 있 습니다.CPU 및 메모리 제한으로 인해 낮은 하드웨어 폴링을 확인하기 위해 디바이스에서 1초 미만 의 소프트웨어 폴링을 처리할 수 없습니다.이 백서에는 낮은 하드웨어 폴링 간격 및 활용 사례의 예



- 3개의 OB 블록에서 18MB 패킷 버퍼 공유: ~4MB 예약됨:구성된 MTU(Maximum Transmission Unit)를 기준으로 크기(포트당 합계 2 x MTU 크기 x 활성화된 QoS 그룹 수)~14MB 공유:총 버 퍼의 나머지 부분~767KB의 OB:CPU 목적지 패킷의 경우 0
- 각 OB에 대해 6MB는 16개의 포트(show hardware internal mtc-usd info port-mapping 명령)로

공유됩니다.

예약3계층 스케줄링:

- 유니캐스트 및 멀티캐스트
- 동일한 스케줄링 체계의 트래픽 클래스
- 전체 체계에서 트래픽 클래스



이 다이어그램에서:

- 1 G Eth1/40에 지속적인 혼잡이 도입되었습니다.
- 버퍼 블록의 다른 멀티캐스트 수신기(Eth1/1 3)는 멀티캐스트 스케줄링 동작으로 인해 영향을 받습니다. *다른 버퍼 블록의 수신기는 영향을 받지 않습니다.*
- 혼잡하지 않은 포트에서 트래픽 손실을 방지하기 위해 e1/40에 "Multicast slow-receiver"를 적 용할 수 있습니다.
- "Multicast slow-receiver"는 Eth1/40의 10G 속도로 멀티캐스트를 유출합니다. 정체된 포트에서 드롭이 발생할 것으로 예상됩니다.

• 하드웨어 프로필 멀티캐스트 slow-receiver port <x> 명령으로 구성됩니다.

**활성 버퍼 모니터링**이 기능의 개요는 <u>Cisco Nexus 3548 Active Buffer Monitoring</u> 백서를 참조하 십시오.하드웨어 구현

• ASIC에는 18개의 버킷이 있으며 각 버킷은 버퍼 사용률의 범위(예: 0-384KB, 385-768KB 등)에

해당합니다.

- ASIC는 4밀리초마다 모든 포트의 버퍼 사용률을 폴링합니다(기본값). 이 ASIC 폴링 간격은 최 소 10나노초로 구성할 수 있습니다.
- 각 하드웨어 폴링 간격의 버퍼 사용률에 따라 해당 범위에 대한 버킷 카운터가 증가합니다. 즉, 포트 25가 버퍼의 500KB를 소비할 경우 버킷 #2(385-768KB) 카운터가 증가합니다.
- 이 버퍼 사용률 카운터는 각 인터페이스에 대해 히스토그램 형식으로 유지됩니다.
- 각 버킷은 8비트로 표시되므로 카운터가 255에서 로그아웃되며 소프트웨어가 데이터를 읽으면 재설정됩니다.
- 소프트웨어 구현
  - 소프트웨어가 모든 히스토그램 카운터를 다운로드하고 지우기 위해 1초마다 ASIC를 폴링합니다.
  - 이러한 히스토그램 카운터는 60분 동안 메모리에서 1초 단위로 유지됩니다.
  - 또한 버퍼 히스토그램을 매시간마다 부트플래시에 복제하도록 합니다. 이를 분석기에 복사하여 추가 분석을 수행할 수 있습니다.
  - 따라서 모든 포트에 대해 2시간 분량의 버퍼 히스토그램 데이터, 메모리에서 가장 최근 1시간, 부트플래시에서 두 번째 시간을 유지합니다.