IOS-XE 16.12의 고가용성(HA) 클라이언트 SSO(Stateful Switch Over)에서 Catalyst 9800 무 선 컨트롤러 설정

목차

소개 <u>배경 정보</u> 제한 사항 <u>사전 요구 사항</u> 요구 사항 <u>사용되는 구성 요소</u> <u>9800 WLC 하드웨어 기반 HA 설정</u> 네트워크 다이어그램 <u>설정</u> <u>가상 9800 WLC에 HA 구성</u> 네트워크 다이어그램

설정 <u>가상 이중화 네트워크 설정</u> <u>HA 설정 구성</u> 대기 9800 WLC에 대한 콘솔 액세스 활성화 강제 전환 <u>HA 분리</u> <u>9800 WLC에서 HA 설정 지우기</u> 피어 시간 초과 설정 업그레이드 다음을 확인합니다. 문제 해결

소개

이 문서에서는 Cisco IOS® XE 16.10에서 16.12로 HA(High Availability) SSO를 구성하는 방법에 대 해 설명합니다.

배경 정보

Cisco IOS XE® 17.x 이상(Catalyst 9800) 이 문서에서는 버전 16.x의 HA SSO를 중점적으로 다룹 니다.

이중화 관리 인터페이스의 개념에는 전용 가이드에서 다룬 여러 가지 차이점이 있습니다.

<u>Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller, Cisco IOS XE Amsterdam 17용 고가용성 SSO 구</u> <u>축 설명서</u>.

이 기사에서 설명하는 이중화는 1:1이며, 이는 유닛 중 하나가 활성 상태로 작동하고 다른 유닛은 핫 스탠바이 상태로 작동함을 의미한다.

액티브 박스가 연결 불가로 감지되면 핫 스탠바이 유닛이 액티브 유닛이 되고 모든 AP 및 클라이언 트가 새 액티브 유닛을 통해 서비스를 유지합니다.

두 유닛이 모두 동기화되면 스탠바이 9800 WLC는 기본 유닛과의 컨피그레이션을 모방합니다.

액티브 유닛에서 수행된 모든 컨피그레이션 변경은 RP(Redundancy Port)를 통해 스탠바이 유닛에 복제됩니다.

대기 9800 WLC에서는 설정 변경을 더 이상 수행할 수 없습니다.

상자 간 컨피그레이션의 동기화 외에도 다음과 같이 동기화됩니다.

- UP 상태의 AP(다운로드 상태의 AP 또는 DTLS 핸드셰이크의 AP 아님)
- RUN 상태의 클라이언트(웹 인증 필요 상태의 클라이언트가 있는 경우 전환이 발생하면 해당 클라이언트는 연결 프로세스를 다시 시작해야 함),
- RRM 컨피그레이션
- (기타 설정)

제한 사항

두 9800 WLC 간에 HA를 활성화하기 전에 다음 검증을 수행합니다.

- 두 디바이스의 PID가 모두 동일해야 합니다. 9800-CL의 경우 호스트 환경(ESXi 또는 KVM 또 는 ENCS)이 두 인스턴스 모두에서 동일한지 확인합니다.
- 두 디바이스 모두 동일한 버전의 소프트웨어를 실행해야 합니다.
- 두 디바이스는 모두 동일한 설치 모드(번들 또는 설치)에서 실행해야 합니다. WLC에는 설치 모드를 사용하는 것이 좋습니다.
- 두 디바이스 모두 동일한 서브넷에 중복 IP가 있어야 합니다. 이중화에 사용되는 IP 주소는 서 브넷에 게이트웨이가 없으면 라우팅할 수 없어야 합니다.
- 두 디바이스 모두 고유한 무선 관리 인터페이스가 있어야 합니다.
- 두 디바이스의 무선 관리 인터페이스는 동일한 VLAN/서브넷에 속해야 합니다.
- 9800-CL의 경우
 - 동일한 CPU, 메모리 및 스토리지 리소스가 두 인스턴스에 모두 할당되었는지 확인합니다.
 - · VM 스냅샷이 두 인스턴스 모두에 대해 비활성화되어 있는지 확인합니다.
 - 두 디바이스 모두 HA에 대해 동일한 인터페이스 번호(예: GigabitEthernet3)를 사용해야 합니다

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 9800 WLC 기본 운영에 대한 지식을 권장합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Virtual 9800-CL WLC v16.10~16.12
- 9800-40 WLC v16.10~16.12

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

9800 WLC 하드웨어 기반 HA 설정

네트워크 다이어그램

이 문서는 다음 토폴로지를 기반으로 합니다.



설정

이중화 SSO는 기본적으로 활성화되어 있지만 유닛 간의 통신 컨피그레이션은 여전히 필요합니다.

단계를 구성하기 전에 두 상자 모두 동일한 버전을 실행해야 합니다.

1단계. 9800 WLC를 네트워크에 연결하고 서로 연결할 수 있는지 확인합니다.

두 박스의 무선 관리 인터페이스는 동일한 VLAN 및 서브넷에 속해야 합니다.

2단계. 네트워크 토폴로지에 표시된 대로 RP를 연결합니다. 9800 WLCs RP를 연결하는 두 가지 옵 션이 있습니다.

- RP RJ45 10/100/1000 이중화 이더넷 포트
- RP 10-GE SFP 포트



RP - RJ45 10/100/1000

참고: Cisco IOS® XE 16.10~16.12에서는 9800s 이중화 포트를 9800의 관리 연결이 연결된 동일한 스위치에 연결하는 것이 좋습니다(네트워크 토폴로지 참조). 이 버전에서는 게이트웨 이 연결성을 확인할 수 없기 때문입니다. 백투백 연결은 작동하지만 9800 컨트롤러가 이러한 방식으로 연결될 때 액티브-액티브 상태가 될 가능성이 높습니다. RP 포트는 vlan 태깅을 사 용하지 않습니다.

3단계. 두 9800 WLC에 이중화 IP 주소 할당

GUI:

Uncheck(선택 Administration > Device > Redundancy. 취소)Clear Redundancy Config 로 이동하여 원하는 IP 주소를 입력합니다.

두 유닛 모두 고유한 IP 주소를 가져야 하며 동일한 서브넷에 속해야 합니다.

해당 서브넷은 네트워크의 어느 곳에서도 라우팅할 수 없습니다.

9800 WLC-1

Q, Search Menu Items	Device		
Dashboard	General	Clear Redundancy Config	
Monitoring >	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.1
🔧 Configuration 🛛 🔿	Wireless	Netmask*	255.255.255.0
② Administration >	Redundancy	Remote IP*	203.0.113.2
		Peer Timeout State*	Default •
A Troubleshooting		Redundancy Mode	None OSSO
		Active Chassis Priority*	1
			Papely to Device

9800 WLC-2

Q, Search Menu Items	Device			
🔜 Dashboard	General	Clear Redundancy Config		
Monitoring >	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.2	
🔾 Configuration 🛛 👌	Wireless	Netmask*	255.255.255.0	
② Administration >	Redundancy	Remote IP*	203.0.113.1	
NG Traublackenting		Peer Timeout State*	Default •	
Troubleshooting		Redundancy Mode	None SSO	
		Active Chassis Priority*	1	
				Apply to Device

CLI:

16.10

9800 WLC-1# chassis ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->
9800 WLC-2# chassis ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->
16.11
9800 WLC-1# chassis redundancy ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

어떤 유닛이 액티브 9800 WLC여야 하는지를 지정하려면 GUI 또는 CLI를 사용하여 섀시 우선순위 를 설정합니다. 우선순위가 더 높은 유닛이 기본으로 선택됩니다.

9800 WLC-2# chassis redundancy ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

GUI:

Q. Search Menu Items	Device		
Dashboard	General	Clear Redundancy Config	
Monitoring >	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.2
	Wireless	Netmask*	255.255.255.0
Administration	Redundancy	Remote IP*	203.0.113.1
		Peer Timeout State*	Default v
Troubleshooting		Redundancy Mode	O None SSO
		Active Chassis Priority*	1

CLI:

16.10
chassis 1 priority <1-15>
16.11
chassis 1 priority <1-2>

특정 유닛이 액티브 유닛이 되도록 선택되지 않은 경우, 유닛에서는 가장 낮은 MAC 주소를 기준으로 액티브 유닛이 선택됩니다

다음 명령을 사용하여 현재 컨피그레이션을 확인합니다.

show chassis ha-status local My state = ACTIVEPeer state = DISABLEDLast switchover reason = none Last switchover time = none Image Version = ... Chassis-HA Local-IP Remote-IP MASK HA-Interface -----_____ This Boot: Next Boot: 203.0.113.2 <!--IP address--> <!--IP address--> Chassis-HA Chassis# Priority Peer Timeout IFMac Address _____ This Boot: 1 0 Next Boot: 1 0

4단계. 9800 WLC 둘 다에 컨피그레이션 저장

GUI:

Welcome admin 🕋 🕵 🖺 🏟 🚳 🕑

CLI:

5단계. 두 유닛을 동시에 재시작

GUI:

탐색 Administration > Management > Backup & Restore > Reload



CLI:

reload

가상 9800 WLC에서 HA 설정

네트워크 다이어그램

이 문서는 다음 토폴로지를 기반으로 합니다.



설정

가상 이중화 네트워크 설정

1단계. vCenter 클라이언트를 열고 Host > Configuration > Networking > Add Networking...



2단계. 선택 Virtual Machine 후 클릭 Next.

Add Network Wizard	— c	× נ
Networking hardware of	an be partitioned to accommodate each service that requires connectivity.	
Connection Type Network Access Connection Settings Summary	Connection Types	
Help	< Back Next >	Cancel

3단계. 선택 Create a vSphere standard switch 후 클릭 Next.

Add Network Wizard	ork Access		- 0	×
Virtual machines reach r Connection Type	networks through uplink adapters attached to vSphe	re standard swi	affic for this connection. You may also create a new	
Network Access Connection Settings Summary	• Sphere standard switch using the unclaimed ne	twork adapters Speed	listed below. Networks	^
Summery	Use vSwitch0 Intel Corporation 82599EB 10-Gigal Use vSwitch1 Intel Corporation I350 Gigabit Netw Use vSwitch1 Intel Corporation I350 Gigabit Netw Use vmnic1 Preview: Virtual Machine Port Group VM Network	Speed bit SFI/SFP+ I 10000 Full 10000 Full 1000 Full 1000 Full 1000 Full Physical Adapters No adapters	Networks Network Connection	>
Help			< Back Next > Canc	el

4단계. 선택적으로, 매개변수를 Network Label 사용자 정의합니다. 그런 다음 Next.

Add Network Wizard	ction Settings			-		×
Use network labels to ide	entify migration compatible connect	ions common to two or more host	5.			
Connection Type Network Access Connection Settings	Port Group Properties	Redundancy Network				
Summary	VLAN ID (Optional):	None (0)	•			
	Preview:					
	-Virtual Machine Port Group Redundancy Network	O adapters				
Help	1		< Back	Next >	Can	cel
			1030			1

5단계. 마법사를 완료합니다.

Add Network Wizard Ready to Complete Verify that all new and	modified vSphere standard switches are configured appropriately.	-		×
Connection Type Network Access Connection Settings Summary	Host networking will include the following new and modified standard switches: Preview: Virtual Machine Port Group Redundancy Network No adapters			
Help	< Back F	inish	Cano	e

6단계. 두 가상 9800 WLC(모든 가상 9800 WLC 중 하나)의 인터페이스를 이중화 네트워크에 연결 합니다.

가상 9800 WLC를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Edit Settings...

	🚯 e	WLC-2		
	👘 e	A	Power	•
~~~	🗗 v	-	Guest	•
		.i	Snapshot	•
5			Open Console	
	, 	<b>B</b>	Edit Settings	
	-		Microto	

사용 가능한 네트워크 어댑터 중 하나를 선택하여에 할당하고 Redundancy Network, OK를 클릭합니다.

@ eWLC-2 - Virtual Machine Prop	erties	- 🗆 X
Hardware Options Resources		Virtual Machine Version: vmx-10
Show All Devices	Add Remove	Device Status Connected
Hardware	Summary	✓ Connect at power on
<ul> <li>Memory</li> <li>CPUs</li> <li>Video card</li> <li>VMCI device</li> <li>SCSI controller 0</li> <li>CD/DVD drive 1</li> <li>CD/DVD drive 2</li> <li>Hard disk 1</li> <li>Network adapter 1</li> <li>Network adapter 2</li> <li>Network adapter 3</li> </ul>	8192 MB 4 Video card Restricted Paravirtual [datastore1] eWLC-karlc [datastore1] eWLC-karlc Virtual Disk Trunk vlan2601 Redundancy Network	Adapter Type Current adapter: VMXNET 3 MAC Address 00:0c:29:41:1c:9c Automatic C Manual DirectPath I/O Status: Inactive To activate DirectPath I/O, go to the Resources tab and select Memory Settings to reserve all guest memory. Network Connection Network label: Redundancy Network Port: N/A Switch to advanced settings

### 두 머신 모두에 대해 동일한 작업을 수행합니다.



HA 설정 구성

추가 컨피그레이션을 수행하기 전에 두 유닛의 무선 관리 인터페이스가 동일한 VLAN 및 서브넷에 속하고 서로 연결할 수 있는지 확인합니다.

두 상자 모두 동일한 버전을 실행하는지 확인합니다.

1단계. 두 9800 WLC에 이중화 IP 주소 할당

GUI:

Uncheck(선택 Administration > Device > Redundancy. 취소)Clear Redundancy Config 로 이동하여 원하는 IP 주소를 입력합니다.

두 유닛에 모두 고유한 IP 주소가 있고 두 유닛이 동일한 서브넷에 속하는지 확인합니다.

#### 9800 WLC-1

Q. Search Menu Items	Device		
Dashboard	General	Clear Redundancy Config	
Monitoring	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.1
Configuration >	Wireless	Netmask*	255.255.255.0
Administration >	Redundancy	HA Interface	GigabitE •
Y Troubleshooting		Remote IP*	GigabitEthernet2
		Peer Timeout State*	GigabitEthernet3
		Redundancy Mode	None SSO
		Active Chassis Priority*	1
			Apply to Device
9800 WLC-2			
	I		
Dashboard	General	Clear Redundancy Config	
$\bigcirc$ Monitoring $\rightarrow$	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.2
Configuration >	Wireless	Netmask*	255.255.255.0
Administration →	Redundancy	HA Interface	GigabitE v
		Remote IP*	203.0.113.1
on moundariouting		Peer Timeout State*	Default
		Redundancy Mode	None OSSO
		Active Chassis Priority*	1
			Apply to Device

✤ 참고: HA 인터페이스에 GigabitEthernet3가 선택되었음을 확인합니다. 가상 머신의 세 번째 인터페이스가 이중화 네트워크에 연결된 인터페이스이기 때문입니다. 이 인터페이스는 Cisco IOS가 부팅되기 전에 두 상자 간의 통신을 활성화하고, HA 제어 메시지(예: 역할 선택, 킵얼라 이브 등)를 전송하고, 두 상자 간의 IPC(Interprocess Communication) 전송을 제공하는 데 사 용됩니다.

16.10 CLI:

9800 WLC-2# chassis ha-interface gigabitEthernet 3 local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-

16.12 CLI:

```
9800WLC1# chassis redundancy ha-interface g3 local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address--> 9800WLC2# chassis redundancy ha-interface g3 local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->
```



2단계. (선택 사항) 어떤 상자가 액티브 9800 WLC여야 하는지 수동으로 지정하려면 GUI 또는 CLIActive Chassis Priority로 를 설정합니다.

우선순위가 높은 섀시가 기본으로 선택됩니다.

GUI:

🔜 Dashboard	General	Clear Redundancy Config		ø
Monitoring >	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.2	
🔾 Configuration >	Wireless	Netmask*	255.255.255.0	
Administration	Redundancy	HA Interface	GigabitE v	
		Remote IP*	203.0.113.1	
Troubleshooting		Peer Timeout State*	Default +	
		Redundancy Mode	None OSSO	
		Active Chassis Priority*	1	
			P Apply	y to Device

CLI:

# chassis 1 priority <1-15>

활성화할 특정 유닛을 지정하지 않으면 상자가 기본 액티브 9800 WLC를 선택합니다.

3단계. 9800 WLC 둘 다에 컨피그레이션 저장

GUI:

Welcome admin





CLI:

# write

4단계. 두 상자를 동시에 다시 시작합니다.

GUI:

탐색 Administration > Management > Backup & Restore > Reload

Q. Search Menu Items	Backup & Restore
Dashboard	Config File Management Reload
Monitoring >	<ul> <li>Save Configuration and Reload.</li> </ul>
$\langle\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\rangle$ Configuration $\rightarrow$	<ul> <li>Reload without Saving Configuration.</li> </ul>
() Administration →	Reset to Factory Default and Reload.
X Troubleshooting	<ul> <li>Apply to Device</li> </ul>

CLI:

# reload

## 대기 9800 WLC에 대한 콘솔 액세스 활성화

HA가 활성화되고 상자 중 하나가 활성으로 할당되고 다른 하나가 대기 핫 상태로 할당되면 기본적 으로 스탠바이 상자에서 exec mode(enable)에 도달할 수 없습니다.

이를 활성화하려면 SSH/콘솔에서 활성 9800 WLC에 로그인하고 다음 명령을 입력합니다.

# config t
# redundancy
# main-cpu
# standby console enable
# end

## 강제 전환

상자 간에 강제로 전환하려면 활성 9800 WLC를 수동으로 재부팅하거나 다음 명령을 실행하십시오

# redundancy force-switchover

## HA 분리

9800 WLC에서 HA 설정 지우기

두 박스 모두에서 HA를 분리하기 위해 다음 단계를 수행할 수 있습니다.

1단계. 현재 활성 9800 WLC의 HA 컨피그레이션을 지우고 리던던시 스위치오버를 강제 수행(현재 활성 9800 WLC를 재부팅하는 경우 HA 컨피그레이션이 지워진 상태로 백업)

16.10: Active-9800 WLC# chassis clear WARNING: Clearing the chassis HA configuration results in the chassis coming up in Stand Alone mode aft

Active-9800 WLC# redundancy force-switchover

16.11 Active-9800 WLC# clear chassis redundancy

2단계. 스탠바이 9800 WLC가 액티브 상태가 되면 로그인하고 이중화 컨피그레이션을 지웁니다.

new-Acitve-9800 WLC# chassis clear WARNING: Clearing the chassis HA configuration will resultin the chassis coming up in Stand Alone mode

3단계. 새로운 활성 9800 WLC의 IP 주소를 업데이트합니다. 선택적으로, 호스트 이름을 업데이트 합니다. new-Acitve-9800 WLC# config t new-Acitve-9800 WLC# hostname <new-hostname> new-Acitve-9800 WLC# interface <wireless-mgmt-int-id> new-Acitve-9800 WLC# ip address <a.b.c.d> <a.b.c.d> new-Acitve-9800 WLC# exit

4단계. 컨피그레이션을 저장하고 새 Active 9800 WLC를 다시 로드합니다.

new-Acitve-9800 WLC# write
new-Acitve-9800 WLC# reload

그런 다음 두 번째 박스가 다시 시작되고 새로운 IP 주소 컨피그레이션(이전 HA 9800 WLC와의 IP 주소 중복 방지)이 적용되며 HA 컨피그레이션이 지워집니다. 기존 활성 9800 WLC는 기존 IP 주소 를 유지합니다.

### 피어 시간 초과 설정

액티브 및 스탠바이 섀시는 서로 킵얼라이브 메시지를 전송하여 둘 다 계속 사용할 수 있도록 합니 다.

피어 시간 초과는 피어 섀시가 구성된 피어 시간 초과에서 피어 섀시로부터 킵얼라이브 메시지를 수신하지 못하는 경우 손실되는지 여부를 확인하는 데 사용됩니다.

기본 시간 초과는 500ms이지만 CLI를 통해 설정할 수 있습니다. 설정된 시간 초과 값은 대기 9800 WLC와 동기화됩니다.

이 타이머를 사용자 지정하려면 다음 명령을 사용하십시오.

# chassis timer peer-timeout <500-16000 msec>

이 명령을 사용하여 구성된 타이머를 지웁니다(필요한 경우).

# chassis timer peer-timeout default

### 업그레이드

웹 UI에서 표준(AP 또는 ISSU 아님) 업그레이드를 수행할 수 있습니다. WLC가 HA 쌍에 있으면 동 일한 모드(대체로 설치)에서 동일한 버전을 실행합니다. 웹 UI 업그레이드 페이지에서는 쌍의 두 컨트롤러에 대한 소프트웨어 배포를 처리하고 두 유닛을 동시에 설치 및 재부팅합니다.

이렇게 하면 두 유닛에서 동일한 다운타임이 발생합니다. 다운타임을 줄이는 다른 기술에 대해서는 패치 적용 <u>및 설치 가이드를 참조하십시오</u>.

## 다음을 확인합니다.

두 9800 WLC 유닛이 재부팅되고 서로 동기화되면 콘솔을 통해 액세스하고 다음 명령을 사용하여 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

<#root>

9800 WLC-1# show chassis

<#root>

9800 WLC-1-stby# show chassis

Chassis/Stack Mac Address : <!--IP address--> - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

Chassis#	Role	Mac Address	Priority	Version	State	IP
1	Active	address	1	V02	Ready	IP address
*2	Standby	address	1	V02	Ready	IP address



#### '*'는 명령을 실행할 섀시를 가리킵니다.

#### <#root>

```
9800 WLC-1# show redundancy
Redundant System Information :
_____
      Available system uptime = 1 \text{ hour}, 35 \text{ minutes}
Switchovers system experienced = 0
             Standby failures = 0
       Last switchover reason = none
                Hardware Mode = Duplex
   Configured Redundancy Mode = sso
    Operating Redundancy Mode = sso
             Maintenance Mode = Disabled
               Communications = Up
Current Processor Information :
_____
              Active Location = slot 1
       Current Software state = ACTIVE
      Uptime in current state = 1 hour, 35 minutes
                Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], WLC9500 Software (WLC9500_IOSXE), Experimen
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Sep-18 03:07 by mcpre
                         BOOT = bootflash:packages.conf,12;
                  CONFIG_FILE =
       Configuration register = 0x2102
Peer Processor Information :
_____
             Standby Location = slot 2
       Current Software state = STANDBY HOT
      Uptime in current state = 1 hour, 33 minutes
                Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], WLC9500 Software (WLC9500_IOSXE), Experimen
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Sep-18 03:07 by mcpre
                         BOOT = bootflash:packages.conf,12;
                  CONFIG_FILE =
       Configuration register = 0x2102
```

활성 및 대기 9800 WLC의 현재 데이터를 확인하여 두 가지 모두에서 동일한지 확인할 수 있습니다

#### 예:

<#root>

9800 WLC-1# show ap summary chassis active r0

Number of APs: 2

AP Name

AP Name	2	37021	MAC	MAC	CALO
AP Name	2	3702I	MAC	MAC	abcde123456789012345

9800 WLC-1# show ap summary chassis standby r0

Number of APs: 2

AP Name	Slots	AP Model	Ethernet MAC Rac	dio MAC	Location
AP Name	2	37021	MAC MAC-</td <td>&gt; CALO</td> <td></td>	> CALO	
AP Name	2	3702I	MAC MAC-</td <td>&gt; abcde12</td> <td>3456789012345</td>	> abcde12	3456789012345

### 문제 해결

#### 두 하드웨어 9800 WLC 간의 성공적인 HA 쌍 동기화의 콘솔 출력 예시:

9800 WLC-1

#### <#root>

9800 WLC-1# chassis ha-interface local-ip

remote-ip

#### 9800 WLC-1# show chassis

9800 WLC-1# wr

Building configuration...
[OK]

9800 WLC-1# reload

Reload command is issued on Active unit, this will reload the whole stack Proceed with reload? [confirm]

Chassis 1 reloading, reason - Reload command *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_REDUNDANCY-6-PEER: Active detected chassis 2 as standby. *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %STACKMGR-6-STANDBY_ELECTED: Chassis 1 R0/0: stack_mgr: Chassis 2 has been elected *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 2 R0/0: pvp: Empty executable used for proc *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 2 R0/0: pvp: Empty executable used for proc *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CMRP-5-PRERELEASE_HARDWARE: Chassis 2 R0/0: cmand: 0 is pre-release hardware *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=1 *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=1 *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_PEM-6-INSPEM_FM: PEM/FM Chassis 2 slot PO inserted *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_PEM-6-INSPEM_FM: PEM/FM Chassis 2 slot P2 inserted *MMM DD HH:MM:SS.XXX: % Redundancy mode change to SSO *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %VOICE_HA-7-STATUS: NONE->SSO; SSO mode will not take effect until after a platfo *MMM DD HH:MM:SS.XXX: Syncing vlan database *MMM DD HH:MM:SS.XXX: Vlan Database sync done from bootflash:vlan.dat to stby-bootflash:vlan.dat (616 b MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-6-AUTHORITATIVE_CLOCK: The system clock has been set. MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-6-CS_ENABLED: Certificate server now enabled. MMM DD HH:MM:SS.XXX: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded MMM DD HH:MM:SS.XXX: %VOICE_HA-7-STATUS: VOICE HA bulk sync done. MMM DD HH:MM:SS.XXX: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

9800 WLC-2

<#root>

9800 WLC-2# chassis ha-interface local-ip

remote-ip

9800 WLC-2# show chassis

Chassis/Stack Mac Address : <!--MAC address--> - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite Local Redundancy Port Type: Twisted Pair H/W Current Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP 9800 WLC-2# wr

Building configuration... [OK]

9800 WLC-2# reload

Reload command is issued on Active unit, this will reload the whole stack Proceed with reload? [confirm]

MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command. Chassis 1 reloading, reason - Reload command

Press RETURN to get started!

*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_PLATFORM-3-WDC_NOT_FOUND: WDC returned length: OAdding registry invocation

*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %REDUNDANCY-3-PEER_MONITOR: PEER_FOUND event on standby

```
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is enabled
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled features is not allowe
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-HA_ROLE_CHANGED: Smart Agent HA role changed to Standby.
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: dev_pluggable_optics_selftest attribute table internally inconsistent @ 0x1ED
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: mcp_pm_subsys_init : Init done sucessfullySID Manager, starting initialization ..
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: Notifications initializedSID Manager, completed initialization ...
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is enabled
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled features is not allowe
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO-4-AUDITWARN: Encryption audit check could not be performed
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %VOICE_HA-7-STATUS: CUBE HA-supported platform detected.
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_VMAN-3-MSGINITFAIL: Failed to initialize required Virt-manager resource: I
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: mcp_pm_init_done : Called
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %ONEP_BASE-6-SS_ENABLED: ONEP: Service set Base was enabled by Default
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: cwan_pseudo_oir_insert_one: [0/0] ctrlr[16506] already analyzed
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-1598997203 has been gen
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named ca has been generated or imported by c
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named ewlc-tp1 has been generated or importe
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %AAA-5-USER_RESET: User admin failed attempts reset by console
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_REPLACE: A key named TP-self-signed-1598997203 has been repl
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SSH-5-DISABLED: SSH 1.99 has been disabled
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_REPLACE: A key named ca has been replaced by crypto config w
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_REPLACE: A key named ewlc-tp1 has been replaced by crypto co
MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SPA_OIR-6-OFFLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) offline in subslot 0/0
MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F0
MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (fp) online in slot F0
MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (cc) inserted in slot 0
MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (cc) online in slot 0
MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 0/0
MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-3-SPA_INTF_ID_ALLOC_FAILED: Failed to allocate interface identifiers fo
MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-5-RESTART: System restarted --
```

Cisco IOS Software [Fuji], WLC9500 Software (WLC9500_IOSXE), Experimental Version 16.10.20180920:011848 Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 20-Sep-18 03:07 by mcpre MMM DD HH:MM:SS.XXX: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0, changed state to MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-1598997203.server has be MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 328 seconds MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-3-HOT_STANDBY_OUT_OF_SYNC: Smart Licensing agent on hot standby is out MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) online in subslot 0/0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/2, link down due to local fau MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/3, link down due to local fau MMM DD HH:MM:SS.XXX: BUILT-IN-4X10G/1G[0/0] : Unsupported rate(0) for the XCVR inserted inport 0 xcvr_t MMM DD HH:MM:SS.XXX: BUILT-IN-4X10G/1G[0/0] : Unsupported rate(0) for the XCVR inserted inport 1 xcvr_t MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-3-KEY_CMP_MISMATCH: Key in the certificate and stored key does not match for MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-4-NOAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write memory" to save new c MMM DD HH:MM:SS.XXX: %TRANSCEIVER-3-INIT_FAILURE: SIPO/0: Detected for transceiver module in TenGigabit MMM DD HH:MM:SS.XXX: %LINK-3-UPDOWN: SIPO/0: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed state to up

MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PLATFORM-6-RF_PROG_SUCCESS: RF state STANDBY HOT

#### 모든 유닛에서 이 명령을 실행합니다. 기본적으로 HA 동기화 업데이트가 5초마다 표시됩니다.

<#root>

# show redundancy history monitor [ interval <5-3600 seconds > ]

```
Sep 21 15:24:24.727 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) RP Platform RF(1340) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.727 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) RP Platform RF(1340) op=8 rc=11
Sep 21 15:24:24.740 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) CWAN Interface Events(1504) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) CWAN Interface Events(1504) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) CWAN Interface Events(1504) op=8 rc=11
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=11
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT64 HA(404) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT64 HA(404) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT64 HA(404) op=8 rc=11
Sep 21 15:24:24.743 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Relay(148) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.743 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Relay(148) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.743 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Relay(148) op=8 rc=11
Sep 21 15:24:24.782 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Server(149) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.782 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Server(149) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.782 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Server(149) op=8 rc=11
Sep 21 15:24:24.783 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) Last Slave(65000) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:25.783 RF_PROG_STANDBY_HOT(105) Last Slave(65000) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:25.783 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) Last Slave(65000) op=8 rc=0
```

End = e Freeze = f

Enter Command: e

### HA 동기화 프로세스를 더 자세히 보려면 다음 명령을 실행합니다.

# show logging process stack_mgr internal

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.