IoT OD를 사용하여 IW AP에 Point-to-MultiPoint 네트워크 구성

목차

소개

이 문서에서는 IoT Operations Dashboard의 템플릿을 사용하여 IW(Industrial Wireless) AP에서 포 인트-투-멀티포인트 네트워크의 컨피그레이션에 대해 설명합니다.

IoT OD 액세스

IW9165 및 IW9167과 같은 IW AP(Access Point)는 CAPWAP 또는 URWB 모드로 구성할 수 있습니다.

이러한 액세스 포인트를 URWB 모드로 구성할 때 IoT-Operations 대시보드를 사용하여 또는 로컬 에서 오프라인 모드로 구성할 수 있습니다. 테넌트가 있는 위치에 따라 이러한 링크를 통해 IoT Operations Dashboard(IoT 운영 대시보드)에 액세스할 수 있습니다.

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

로그인하고 올바른 테넌트를 선택한 후 서비스 아래에서 산업용 무선을 선택하여 CURWB 무선 장 치의 기능 집합에 액세스합니다.

disco loT Operations Dashboard



수동 온보드

인벤토리 페이지에서 IoT OD에 디바이스를 수동으로 온보딩할 수 있습니다.

Add Devices(디바이스 추가)를 선택하고 추가된 디바이스의 PID를 선택합니다. CSV 파일은 디바 이스의 일련 번호 및 MAC 주소와 함께 업로드할 수 있습니다. 각 라인에는 하나의 항목이 있습니다

예: SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

업로드가 완료되면 하단의 Add devices(디바이스 추가)를 클릭하여 대시보드에 디바이스를 수동으로 가져옵니다. 그런 다음 Inventory(인벤토리) 탭 아래에 표시됩니다.

IoT OD Point-to-Multipoint 컨피그레이션

IoT OD를 통해 몇 가지 간단한 단계를 거쳐 IW916x 액세스 포인트를 통한 포인트-투-멀티 포인트 설정을 구성할 수 있습니다. 3개의 AP, 즉 Radio A가 메시 엔드 역할을 하고 Radio B와 C가 메시 포 인트 역할을 한다고 가정합니다.



1. 디바이스가 IoT OD에 추가되고 상태가 'Online(온라인)'이면 필요한 디바이스를 선택하여 컨 피그레이션을 편집할 수 있습니다. 디바이스를 클릭하고 'Configuration' 탭으로 이동한 다음 'Edit' 버튼을 선택하여 컨피그레이션을 업데이트합니다.

device industrial Wireless	Cisco entre	Cisco Ourfiguration				
h. inventory	Summary Configuration					
A Configuration >	Device Configuration Int OD Configuration ID 0 Seved - 2024-10-24 10.49.38 am Lest heard - 2024-00-26 23.59.22 pm					
	Lest heard and lot CD Review provious configurations	Configuration do not match. General				
	C. Search C. Search Wireless Radio Advanced Radio Settings Kay Control FluidMAX Nutlicent SMMP Radius NTP	 Mode Radio off Local IP Address Local Netmask Default Gateway Local Des 1 Local Des 2 	10700 Mesh Palat Off 192.108.0.10 255.255.255.0	Lest Heard Mesh End Off 10.122.136.9 295.295.295.192 10.122.136.1 172.15.108.34 172.15.108.43		

Q Search	General
General	
Wireless Radio	Mode
Advanced Radio Settings	Mesh Point 🗸
Key Control	
FluidMAX	Radio off
Multicast	
SNMP	Radio off mode
Radius	Select Value V
NTP	
L2TP	Local IP Address
Vlan	192.168.0.10
Fluidity	
Fluidity Advanced	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	- 255.255.255.0

2. PTMP 컨피그레이션의 경우 'General Mode' 섹션에서 물리적 네트워크에 직접 연결된 AP(Radio A)를 Mesh End로 구성하고 엔드 디바이스(Radio B 및 Radio C)에 연결된 두 AP를 Mesh Point로 구성합니다.

Edit Device Configuration Q Search General General Mode Wireless Radio Advanced Radio Settings Mesh End M^{\prime} Key Control Radio off FluidMAX Multicast SNMP Radio off mode Radius Fixed 140 NTP: L2TP Local IP Address Vian 10.122.136.9 Fluidity Fluidity Advanced Local Netmask Fluidity Pole Proximity 255.255.255.0

무선 A 컨피그레이션

Q. Search	General	
General		
 Wireless Radio 	Mode	
 Advanced Radio Settings 	Mesh Point	\sim
 Key Control 		
 FluidMAX 	Radio off	
Multicast		
SIMMP	Radio off mode	
Radius	Elund	
NTP		
L2TP	Local IP Address	
Vian	10 122 126 20	
Fluidity	10.1122.000.003	
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

무선 B 컨피그레이션

C, Search	General	
General		
Wireless Radio	Mode	
Advanced Radio Settings	Mesh Point	~
Key Control		
FluidMAX	Radio off	
Multicast		
SNMP	Radio off mode	
Radius	Select Value	~
NTP		
L2TP	Local IP Address	
Vian	192.168.0.11	
Fluidity		
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

무선 C 컨피그레이션

3. 'Wireless Radio' 섹션에서 세 무선 모두 동일한 패스프레이즈를 사용하여 구성해야 합니다. 이 설정에 대해 IW 장치당 하나의 라디오만 사용하도록 설정합니다. 선택한 무선 장치(무선 장치 1 또는 무선 장치 2)를 활성화하고 모든 무선 장치의 주파수 및 채널 폭이 동일한지 확인 합니다. 안테나를 연결할 때는 선택한 무선에 따라 올바른 외부 포트를 사용해야 합니다.

Q. Search	Wireless Radio			
General				
Wireless Radio	Passphrase			
Advanced Radio Settings	CiscoURWB123			
Key Control				
FluidBOAX	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
Multicest				
SNMP	Radio 1 role		Radio 2 role	
Radius	Fixed	\sim	Select Value	~
MTP				
L2TP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)	
Vian	5180 MHz	v	Select Value	v
Fluidity				
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width	
Fluidity Pole Proximity	80	v	Select Value	v

PTMP 설정을 위한 'Wireless Radio' 섹션에서 메시 엔드 라디오 A의 라디오 역할은 Fluidmax Primary로 구성되고 메시 포인트 라디오 B 및 C는 Fluidmax Secondary로 구성됩니다.

Edit Device Configuration						
Q, Search	Wireless Radio					
General						
Wireless Radio	Passphrase					
Advanced Radio Settings	CiscaURWB					
 Key Cartrol 						
 FloidMAX 	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled			
Multicast						
SNMP	Radio 1 role		Radio 2 role			
Radius	• Fluidmas primary	14	Safeet Value			
NTP						
LZTP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)			
Van	• 5180 MHz	~	Select Value			
Fluidity						
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width			
Fluidity Pole Proximity	80	\sim	Select Value			

무선 A 컨피그레이션

Q Swith	Wireless Radio		
+ General			
 Wireless Radio 	Passphraso		
 Advanced Rodio Settings 	Classournes		
 Key Control 			
 PuidMAX 	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled
Multicast			
SAMP	Radio 1 role		Radio 2 role
Radius	• Eluidenas: secondary	1.0	Select Value V
NIP			
LETP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)
Vian	Select Value	-	Select Value V
Fluidity			
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Redio 2 Channel width
Photolity Pole Proximity	Sclott Velve	Ŷ	Select Volue

무선 B 및 C 컨피그레이션

4. Fluidmax 기본/보조 모드는 연속 토폴로지에 여러 PTMP 섹션이 있는 경우 개별 클러스터를 식별하는 데 사용됩니다. Fluidmax 기본 및 해당 Fluidmax 보조 무선 클러스터의 각 클러스터 에는 클러스터 ID가 할당됩니다. 이 매개변수는 'Fluidmax' 섹션에서 구성합니다. 이 설정에서 는 클러스터 ID가 세 가지 모든 무선 장치에서 기본 "CiscoURWB"로 설정됩니다.

Q Search	FluidMAX	
General		
• Wireless Radio	Radio 1 FluidMAX™ mode	Radio 2 FluidMAX™ mode
Advanced Radio Settings	Primary \vee	Select Value V
Key Control		
FluidMAX	Radio 1 FluidMAX™ Autoscan	Radio 2 FluidMAX™ Autoscan
Multicast		
SNMP	Radio 1 FluidMAX Cluster ID	Radio 2 FluidMAX Cluster ID
Radius	CiscolIBWB	Ciscol/RWB
NTP		
L2TP	Radio 1 Enable FluidMAX Tower ID	Radio 2 Enable FluidMAX Tower ID
Vlan		
Fluidity	Radio 1 FluidMAX Tower ID	Radio 2 FluidMAX Tower ID
Fluidity Advanced		
Fluidity Pole Proximity	CiscoURWB	CiscoURWB
	Radio 1 Critical RSSI threshold	Radio 2 Critical RSSI threshold

구성이 편집되면 하단의 'Save'(저장)를 클릭합니다.

5. 이제 업데이트된 컨피그레이션을 'Push IoT OD Configuration(IoT OD 컨피그레이션 푸시)' 버 튼을 사용하여 IoT-OD에서 무선으로 직접 푸시할 수 있습니다. 프롬프트가 표시되면 Confirm(확인)을 누릅니다. 디바이스가 재부팅되고 푸시된 컨피그레이션의 IP에서 액세스할 수 있습니다.

a. Inter		Investory (disco-Derfiguration
Test at fail Western	÷.	Cisco
L. Inventory		Summary Configuration
A Configuration	÷	Device Configuration 🥒 681 🛞 Pull-lot 00 Configuration



Push Configuration

You're about to push the latest IoT CO device configuration (Conf. ID: 2) to the device Claco (Senal Number KWC2702000K). This operation will take up to 5 minutes. Your device will reboot automatically.

Cancel

Costirm



6. 라디오가 '오프라인'인 경우 컨피그레이션을 푸시하는 또 다른 옵션은 컨피그레이션 파일을 다운로드하는 것입니다. Inventory(인벤토리) 탭에서 하나 이상의 디바이스를 선택하고 'More Actions(추가 작업)' 드롭다운 메뉴에서 'Download Selected(선택한 다운로드)' 버튼을 선택합 니다.

Q Search Table	Q Search Table							
2 Selected Add De	Vera Mere Astone -						C Perheat	An of Lon 27, 2014 1:12 AM
Configuration	Assign to Group	Name	# Access	Robel	Senal Number	Media 10 -	00000	Formages Version
🔹 🔺 Syna mae	Renaue Iran Group	Ches	182.568.0.10	W81820H-8	POC2728198Y	5.137.255.548		17.14.0.79
 • • 	Download Selected	Ches	192.168.0.10	W010201-0	KWC27019025	5.246.2.120		17.12.1.5
2 Records	Deese All						Show Records	av 1+2 < 0 5
	Delete Selected							
	Export All							
	Export Selected							

확장명이 .iwconf인 파일이 다운로드됩니다. IoT-OD 탭에서 디바이스의 GUI에 동일한 파일 을 업로드할 수 있습니다.



Status(상태) 페이지에서 컨피그레이션을 확인할 수 있습니다.

ULTRA RELIABLE WRELESS BACKHAUL	Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.246.226.200 - MESH END MODE
IOTOD IW Offline	STATUS
IW-MONITOR Disabled	
ENLOUADRO	Device: Craco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point Name: ME Drimany
	ID: 5.246.226.200
GENERAL SETTINGS	Serial: KWC280208AS
- concerning on the	Operating Mode: Mesh End
- general mode	Eirmware version: 17.14.0.79
- wireless radio	
 antenna alignment and stats 	DEVICE SETTINGS
NETWORK CONTROL	F*: 10.122.136.50
- advanced tools	MAC address: 40:36:5a:16:2:c8
ADVANCED SETTINGS	Configured MTU: 1530
- advanced radio settings	WIREDO
- static routes	Status: up Search: 6000 Mb/s
- allowlist / blocklist	Duplex: full
- multicant	MTU: 1530
	WIRED1
- samp	Dialus: 00WH
- radius	WIRELESS SETTINGS
- ntp	Operating region: B
- othernot filter	Radia 1
- 12tp configuration	Interface: enabled
- vian settings	Mode: fuidmax primary
- Fluidity	Frequency: 5180 MHz
- misc settings	Channel: 36 Channel: Wirkh: 80 MHz
- amert license	Current tx power: 22 dBm
MANAGEMENT SETTINGS	Current tx power level: 1
- remela access	Antenna gain: not selected
- Ferriere accesse	Radio Model primary
- minimare opgrade	Maximum link length: 3 km
- 613035	
- configuration settings	Kadio Z Interface: displant
 reset factory default 	Mode: fixed infrastructure
- reboot	Frequency: 5180 MHz
- logout	Channel: 38
	Current to power: 19 dBm
	© 2024 Claco ancior its affiliates. All rights reserved.

7. 메시 엔드 라디오의 FM-Quadro 페이지에 액세스하여 PTP 설정의 레이아웃을 확인할 수 있 습니다.



이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.