Probleemoplossing voor storingen in HyperFlexonderhoudsmodus

Inhoud

Inleiding	
Voorwaarden	
Vereisten	
Gebruikte componenten	
Achtergrondinformatie	
Configureren	
Veelvoorkomende fouten	
HX ENTER Maintenance Mode: voor sommige (X-server-X) mislukt. vMotion is niet ingeschakeld op X-knooppunten	
De VMkernel-adapter configureren	
Controleer of vSwitch de juiste uplinks gebruikt	
ESXi-firewall-instellingen	
Voer het hx post install Script uit	
De bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat vCenter niet bereikbaar is Firewall-instellingen	

Inleiding

Dit document beschrijft de meest voorkomende problemen wanneer u een host invoert in de onderhoudsmodus van HyperFlex.

Voorwaarden

Vereisten

- Basiskennis van VMware vSphere
- Basiskennis van UCS Manager (UCSM)
- Basiskennis van netwerken

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- HyperFlex Storage Controller 5.0.2d
- VMware ESXi, 7.0.3, 21930508
- vCenter versie: 8.0.2 Build-22617221

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Wanneer u problemen ondervindt bij het inschakelen van een host in de onderhoudsmodus in Cisco HyperFlex, kunt u verschillende stappen voor probleemoplossing uitvoeren om het probleem te identificeren en op te lossen.

Configureren

Als het starten van de onderhoudsmodus voor een host via HX Connect niet succesvol is, overweeg dan om de ESXi UI te gebruiken om de onderhoudsmodus in te voeren, omdat dit typische vCenter-gerelateerde complicaties kan helpen identificeren en elimineren.



Tip: als DRS (Distributed Resource Scheduler) in het cluster is ingeschakeld, kan het het vMotion-proces automatisch beheren. Zorg ervoor dat DRS is ingesteld op een geschikt automatiseringsniveau, of als DRS is uitgeschakeld, kunt u andere VM's handmatig migreren of uitschakelen op de bronhost om de lading te verdelen.

1. Gebruik een SSH-client om verbinding te maken met de ESXi met behulp van root login.

2. Controleer of de host in de onderhoudsmodus staat. (De specifieke opdrachten kunnen per versie verschillen.)

esxcli system maintenanceMode get

3. Plaats de host in de onderhoudsmodus.

esxcli system maintenanceMode set -e true

4. Controleer of de	host in	de onderhoud	lsmodus	staat.
---------------------	---------	--------------	---------	--------

esxcli system maintenanceMode get

5. Verlaat de onderhoudsmodus.

esxcli system maintenanceMode set -e false

Veelvoorkomende fouten

HX ENTER Maintenance Mode: voor sommige (X-server-X) mislukt. vMotion is niet ingeschakeld op X-knooppunten

Parallel tasks check	~	Enter maintenance mode task is not running for other nodes and for other site nodes in stretch cluster
vCenter availability check	~	Cluster should be registered with vCenter
vCenter reachability check	1	vCenter is reachable from vCenter
Maintenance mode state check	~	Check the node is not in maintenance mode
VM Migration check	1	HX Enter Maintenance mode: Failed for Some

Oplossing

De VMkernel-adapter configureren

- Log in op de vCenter Server met vSphere-client.
- Klik om de **host** te selecteren.
- Klik op het tabblad Configuration.
- Klik onder Netwerken op VMkernel Adapter.
- Klik op Netwerken toevoegen.
- Selecteer de VMkernel-adapter en klik op Volgende.
- Selecteer de bestaande standaard vSwitch, selecteer de vMotion vSwitch en klik op Volgende.
- Voer in het Netwerklabel een naam in om het netwerk te identificeren dat door vMotion wordt gebruikt.

- Selecteer of voer een VLAN-id in vanuit de VLAN-id.
- Schakel het selectievakje voor de vMotion-service in en klik op Volgende.
- Voer het IP-adres en subnetmasker van de vMotion-interface van de host in.
- Klik op Volgende en vervolgens op Voltooien.

VI	Mke	rn	el adap	ote	ers						
A	DD N	ET	WORKING		REFRESH						
			Device	Ŧ	Network Label	т	Switch T	IP Address	TCP/IP Stack	Ŧ	Enabled Serv
-	×	>	🖭 vmk0		Management Network		迎 vswitch-hx-inband-mg mt		Default		Manageme
-	×	»	🖭 vmk1		🙆 Storage Hypervisor Data Ne rk	two	迎 vswitch-hx-storage-dat a		Default		
-	×	» [🖭 vmk2		❷ vmotion-479		រ្យ៍ vmotion		Default		vMotion

Controleer of vSwitch de juiste uplinks gebruikt

- Log in op de vCenter Server met vSphere-client.
- Klik om de **host** te selecteren.
- Klik op Virtuele Switches onder Netwerken.
- Selecteer Standaard Switch: vMotion.
- Klik op Fysieke netwerkadapters beheren.
- Actieve adapters: vmnic3
- Standby-adapters vmnic7
- Klik op **OK** om te **voltooien**.





Opmerking: voor Hyperflex Edge Cluster - De vMotion VMkernel-poort (vmk2) is geconfigureerd met behulp van het post_installscript. De failover-volgorde is ingesteld voor active/stand-by.

ESXi-firewall-instellingen

Controleer vanuit ESXi of de firewalls tussen de hosts het vMotion-verkeer niet blokkeren. vMotion maakt standaard gebruik van TCP-poort 8000, maar andere poorten kunnen ook bij het proces betrokken zijn, afhankelijk van uw configuratie.

Bron: externe ESXi vMotion VMkernel-netwerken (op locatie)

Bestemming: ESXi

Poort: TCP 8000

[root@Monterrey-server-2:~] nc -zv 10.31.123.195 8000 Connection to 10.31.123.195 8000 port [tcp/*] suc



Opmerking: Als dit een nieuwe implementatie is, voer dan het script hx_post_install uit om vMotion-interfaces te configureren volgens de best practice.

Voer het hx_post_install Script uit

Gebruik een SSH-client om verbinding te maken met een virtueel IP-cluster met behulp van beheerdersaanmelding.

Type hx_post_install en hit Enter.

admin@SpringpathController:~\$ hx_post_install Select post_install workflow- 1. New/Existing Cluster 2.

De bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat vCenter niet bereikbaar is

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		Last refreshed at: 11/09/2020 3:11:55 PM
 Validate enter maintenance mode for node Status: Failed 11/09/2020 2:33:20 PM 	Parallel tasks check	Enter maintenance mode task is not running for other nodes and for other site nodes in stretch clust er
	vCenter availability check	 Cluster should be registered with vCenter
	vCenter reachability check	Operation could not proceed because Virtual Center is not reachable
Content and the second seco		
11/09/2020 2:33:20 PM	Enter Maintenance Mode	Operation could not proceed because Virtual Center is not reachable
		 Parallel tasks check: Enter maintenance mode task is not running for other nodes and for other site nodes in stretch cluster
		 vCenter availability check: Cluster should be registered with vCenter
		vCenter reachability check: Operation could not proceed because Virtual Center is not reach able

Oplossing: vCenter opnieuw registreren

- Gebruik een SSH-client om verbinding te maken met een virtueel IP-cluster door admin-aanmelding te gebruiken.
- Voer deze opdracht uit:

stcli-cluster reregister —vcenter-datacenter ...

- ____vcenter-cluster <clusternaam>
- ____vcenter-url <vcenter-url-ip of hostname>
- _____vcenter-user <vcenter>Voorbeeld

```
stcli cluster reregister --vcenter-datacenter "HX-DC-test" --vcenter-cluster "HX-Cluster-test" --vcente
```

Firewall-instellingen

Zorg ervoor dat poorten 80 en 443 open zijn voor inkomend verkeer om de juiste serverfunctionaliteit te behouden.

nc -v <vcenter> 443

nc -v <vcenter ip> 80

hxshell:~\$ nc -v 10.31.123.186 80 Connection to 10.31.123.186 80 port [tcp/http] succeeded! hxshell:~\$



Waarschuwing: als u onlangs het moederbord hebt vervangen, kunt u contact opnemen met het Technical Assistance Center (TAC) om u te helpen bij het uitvoeren van het Motherboard Replacement Script.

Als het probleem zich blijft voordoen na deze controles, kunt u overwegen om contact op te nemen met Cisco-ondersteuning voor HyperFlex of VMware ondersteuning voor ondersteuning bij de vMotion-kwestie. Ze kunnen specifieke richtlijnen geven op basis van uw omgeving en de exacte foutmeldingen die u tegenkomt.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.