# ISL-trunking configureren tussen Catalyst 5000/6000 Switches die CatOS uitvoeren

# Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Conventies Belangrijke opmerkingen Configureren Netwerkdiagram Configuraties Verifiëren Catalyst 5500 Switch Catalyst 5000 Switch Problemen oplossen Gerelateerde informatie

# **Inleiding**

Dit document biedt voorbeeldconfiguraties op Inter-Switch Link (ISL) tussen een Catalyst 5500 en een Catalyst 5000 switch, beide die Catalyst OS (CatOS) in werking stellen. Alle Catalyst 5000 of 6000 familieleden die CatOS hebben, kunnen in dit scenario worden gebruikt om dezelfde resultaten te behalen.

Kort samengevat is trunking een manier om verkeer van verschillende VLAN's over een punt-totpunt verbinding tussen de twee apparaten te dragen. Er zijn twee manieren waarop Ethernet trunking kan worden geïmplementeerd:

- ISL (Cisco eigen Inter-Switch Link-protocol)
- 802.1Q (IEEE-standaard)

Dit document geeft alleen de configuratiebestanden uit de switches en de uitvoer uit de bijbehorende **voorbeeldopdrachten weer**. Voor meer informatie over hoe te om een ISL stam tussen de Catalyst switches te vormen, verwijs naar het <u>configureren van ISL trunking op Catalyst</u> <u>5500/5000 en 6500/6000 familieSwitches</u>.

# Voorwaarden

**Vereisten** 

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

#### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 5500 switch met Catalyst OS 6.1(1) software
- Catalyst 5000 switch met Catalyst OS 6.1(1) software

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen. De configuraties op alle apparaten werden gewist met de **duidelijke configuratie alle** en **schrijf wissen** opdrachten om er zeker van te zijn dat ze een standaardconfiguratie hadden.

#### **Conventies**

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions</u> (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

# Belangrijke opmerkingen

cat5000> show port capabilities 3

De Catalyst 4000-reeks (inclusief Catalyst 2948G en Catalyst 2980G) die CatOS gebruikt, ondersteunt alleen 802.1Q trunking, niet ISL-trunking.

Elke Ethernet-poort op een Catalyst 6000 familielid ondersteunt 802.1Q en ISL-insluiting.

Afhankelijk van de module, kunnen Catalyst 5000 boomstam-Geschikt poorten alleen ISL insluiting ondersteunen of zowel ISL als 802.1Q. De beste manier om dit te verifiëren is de **tonen** opdracht van **havenmogelijkheden** uit te geven. De afvoercapaciteit wordt expliciet vermeld. Bijvoorbeeld:

Model	WS-X5225R
Port	3/1
Туре	10/100BaseTX
Speed	auto,10,100
Duplex	half,full
Trunk encap type	802.1Q,ISL
Trunk mode	on,off,desirable,auto,nonegotiate
Channel	3/1-2,3/1-4
Broadcast suppression	percentage(0-100)
Flow control	receive-(off,on),send-(off,on)
Security	yes
Membership	static,dynamic
Fast start	yes
QOS scheduling	<pre>rx-(none),tx-(none)</pre>
CoS rewrite	yes
ToS rewrite	IP-Precedence
Rewrite	no
UDLD	yes
AuxiliaryVlan	11000,10254094,untagged,dot1p,none
SPAN	source,destination

Zorg ervoor dat de trunking modi over de hoofdlink overeenkomen. Als een kant van de verbinding

is geconfigureerd als een ISL-romp, moet de andere kant van de link ook worden geconfigureerd als ISL; Als een kant van de link even is geconfigureerd als 802.1Q, moet de andere kant van de link ook worden geconfigureerd als 802.1Q.

## **Configureren**

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

**N.B.:** Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het <u>Opdrachtplanningprogramma</u> (alleen <u>geregistreerd</u> klanten).

#### **Netwerkdiagram**

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:



#### **Configuraties**

Dit document gebruikt deze configuraties:

- Catalyst 5500
- <u>Catalyst 5000</u>

# Catalyst 5500 #version 6.1(1) ! set option fddi-user-pri enabled set password \$2\$q.J7\$05n.pwx7aEC6NHWJfXadx1 set enablepass \$2\$o.h/\$bAxfjJ4XUA/RMUHqBr1YQ0 ! #errordetection

```
set errordetection portcounter enable
#system
set system name cat5500
1
#frame distribution method
set port channel all distribution mac both
!
#vtp
!--- In this example, the VLAN Trunking Protocol (VTP)
mode is set to be transparent. !--- Depending on your
network, set the VTP mode accordingly. set vtp mode
transparent
!--- For details on VTP, refer to <u>Configuring VTP</u>. set
vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001
state active set vlan 1002 name fddi-default type fddi
mtu 1500 said 101002 state active set vlan 1004 name
fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state
active stp ieee set vlan 1005 name trnet-default type
trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm set vlan
2
set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu
1500 said 101003 state acti
ve mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off
#ip
!--- IP address used for management. set interface sc0 1
10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255
#set boot command
set boot config-register 0x2102
set boot system flash slot0:cat5000-sup3.6-1-1.bin
# default port status is enable
1
#module 1 empty
#module 2 : 2-port 1000BaseSX Supervisor
#module 3 empty
#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet
!--- Ports 4/13-24 are assigned to VLAN 2. set vlan 2
4/13-24
!--- The ISL trunking mode is set to on. !--- Depending
on your network and requirements, set the trunking mode
accordingly. set trunk 4/1 on isl 1-1005
!--- For details on different trunking modes, refer to
!--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and
Gigabit Ethernet Ports !--- Portfast has been enabled on
the ports connected to the workstations. set spantree
portfast 4/2-24 enable
!--- For details on why to enable portfast, refer to !--
- Using Portfast and Other Commands to Fix Workstation
Startup Connectivity Delays ! #module 5 empty ! #module
6 empty ! #module 7 empty ! #module 8 empty ! #module 9
empty ! #module 10 empty ! #module 11 empty ! #module 12
empty ! #module 13 empty end
Catalyst 5000
#Version 6.1(1)
```

```
set option fddi-user-pri enabled
set password $2$J75L$Ug4163kfeHTDcLJZ/L9es1
set enablepass $2$h/BN$i3S54iNvIXknFelh6gOve0
#errordetection
set errordetection portcounter enable
1
#system
set system name cat5000
1
#frame distribution method
set port channel all distribution Mac both
1
#vtp
!--- In this example, the VTP mode is set to be
transparent. !--- Depending on your network and
requirements, set the VTP mode accordingly. set vtp mode
transparent
!--- For details on VTP, refer to <u>Configuring VTP</u>. set
vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001
state active set vlan 1002 name fddi-default type fddi
mtu 1500 said 101002 state active set vlan 1004 name
fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state
active stp IEEE set vlan 1005 name trnet-default type
trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp IBM set vlan
2
set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu
1500 said 101003 state acti
ve mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off
#ip
   - IP address used for management. set interface sc0 1
10.10.10.3/255.255.255.0 10.10.10.255
#set boot command
set boot config-register 0x2102
set boot system flash slot0:cat5000-sup3.6-1-1.bin
# default port status is enable
#module 1 : 0-port Supervisor III
#module 2 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet
#module 3 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet
!--- Ports 3/13-24 have been assigned to VLAN 2. set
vlan 2 3/13-24
!--- The ISL trunking mode is set to on. !--- Depending
on your network and requirements, set the trunking mode
accordingly. set trunk 3/1 on isl 1-1005
!--- For details on different trunking modes, refer to
!--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and
<u>Gigabit Ethernet Ports</u> !--- Portfast has been enabled on
the ports connected to the workstations. set spantree
portfast 3/2-24 enable
!--- For details on why to enable portfast, refer to !--
- Using Portfast and Other Commands to Fix Workstation
<u>Startup Connectivity Delays</u> ! ! #module 4 : 24-port
10/100BaseTX Ethernet ! #module 5 : 12-port 10BaseFL
Ethernet end
```

## **Verifiëren**

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten **tonen**—in het bijzonder, **tonen technologie-ondersteuning**—worden ondersteund door het <u>Uitvoer</u> Tolk (<u>alleen geregistreerde</u> klanten), wat u in staat stelt om een analyse van **show opdrachtoutput** te bekijken.

#### Catalyst 5500 Switch

toon *module/poort* —geef deze opdracht uit om te controleren of de poort in staat is om te trunken.

cat5500> (enable) show port capabilities 4/1

Model	WS-X5234
Port	4/1
Туре	10/100BaseTX
Speed	auto,10,100
Duplex	half,full
Trunk encap type	802.1Q, <b>ISL</b>
Trunk mode	on, off, desirable, auto, nonegotiate
Channel	4/1-2,4/1-4
Broadcast suppression	percentage(0-100)
Flow control	receive-(off,on),send-(off,on)
Security	yes
Membership	static,dynamic
Fast start	yes
QOS scheduling	<pre>rx-(none),TX(1q4t)</pre>
COs rewrite	yes
ToS rewrite	IP-Precedence
Rewrite	no
UDLD	yes
AuxiliaryVlan	11000,10254094,untagged,dot1p,none
SPAN	source,destination

toon *port module/port* —geven deze opdracht uit om de status van een bepaalde poort te bepalen en of het al dan niet trunking is.

cat55	cat5500> (enable) <b>show port 4/1</b>									
Port	Name		Status	Vlan		Level	Duple	ex Speed	l Type	
4/1			connected	trunk	:	normal	a-ful	l a-100	10/100Ba	iseTX
Port	Auxiliary	Vlan AuxV	lan-Status							
4/1	none	none								
Port	Security	Violation	Shutdown-T	'ime Age	e-Time	Max-Ac	ddr Tı	rap	IfIndex	
4/1	disabled	shutdown		0	0		1 di	sabled	11	
Port	Num-Addr	Secure-Sro	c-Addr Ag	e-Left	Last-	Src-Ado	dr	Shutdo	wn/Time-1	Left
4/1	0								-	
!	Output sup	opressed.								

toon stam-wijk deze opdracht uit om de trunking status en configuratie te verifiëren.

cat5500>	(enable) <b>show t</b>	runk		
* - indic Port	cates vtp domair Mode E	n mismatch Encapsulation	Status	Native vlan
4/1	on is	<b>s</b> 1	trunking	1
Port	Vlans allowed	on trunk		
4/1	1-1005			
Port	Vlans allowed	and active ir	n management d	lomain
4/1	1-2			
Port	Vlans in spanr	ning tree forv	warding state	and not pruned
4/1	1-2			

vtp domein-geven deze opdracht uit om de VTP informatie te controleren.

cat5500> (e	enable	e) <b>show v</b> t	p domair	1			
Domain Name	9			Domain Inde	x VTP Versior	n Local Mode	Password
				1	2	Transparent	-
Vlan-count	Max-v	vlan-stora	age Confi	g Revision	Notifications	5	
6	1023		0		disabled		
Last Update	er	V2 Mode	Pruning	PruneEligi	ble on Vlans		
10.10.10.2		disabled	disabled	l 2-1000			

#### Catalyst 5000 Switch

toon module/poort —geef deze opdracht uit om te controleren of de poort in staat is om te trunken.

cat5000> (enable) <b>show po</b>	ort capabilities 3/1
Model	WS-X5225R
Port	3/1
Туре	10/100BaseTX
Speed	auto,10,100
Duplex	half,full
Trunk encap type	802.1Q, <b>ISL</b>
Trunk mode	on, off, desirable, auto, nonegotiate
Channel	3/1-2,3/1-4
Broadcast suppression	percentage(0-100)
Flow control	<pre>receive-(off,on),send-(off,on)</pre>
Security	yes
Membership	static,dynamic
Fast start	yes
QOS scheduling	rx-(none),TX(none)
COs rewrite	yes

ToS rewrite	IP-Precedence
Rewrite	no
UDLD	yes
AuxiliaryVlan	11000,10254094,untagged,dot1p,none
SPAN	source,destination

toon *port module/port* —geven deze opdracht uit om de status van een bepaalde poort te bepalen en of het al dan niet trunking is.

cat5000> (enable) show port 3/1 Port Name Status Vlan Level Duplex Speed Type \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ connected trunk 3/1 normal a-full a-100 10/100BaseTX Port AuxiliaryVlan AuxVlan-Status \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 3/1 none none Port Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr Trap IfIndex \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 0 0 1 disabled 57 3/1 disabled shutdown *!--- Output suppressed.* 

toon stam-wijk deze opdracht uit om de trunking status en configuratie te verifiëren.

\* - indicates vtp domain mismatch

cat5000> (enable) **show trunk** 

3/1	1-2				
Port	Vlans in	spanning tree forw	arding state	and not pruned	
3/1	1-2				
Port	Vlans all	owed and active in	management d	lomain	
3/1	1-1005				
Port	Vlans all	owed on trunk			
3/1	on	isl	trunking	1	
Port	Mode 	Encapsulation	Status	Native vlan	

vtp domein-geven deze opdracht uit om de VTP informatie te controleren.

cat5000> (e	nable) <b>show vt</b>	p domain:				
Domain Name		I	Domain Index	VTP Version	Local Mode	Password
		:	1	2	Transparent	-
Vlan-count	Max-vlan-stora	age Config	g Revision No	otifications		
6	1023	0	d	isabled		
Last Update	r V2 Mode	Pruning	PruneEligib	le on Vlans		
10.10.10.3	disabled	disabled	2-1000			

# Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

# Gerelateerde informatie

- Productondersteuningspagina's voor LAN
- Ondersteuningspagina voor LAN-switching
- Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems