# Beveiligde toegang configureren met Sophos XG-firewall

# Inhoud

Vorwarden         Vereisten         Gebruikte componenten         Achtergrondinformatie         Configureren         De tunnel op beveiligde toegang configureren         Tunnelgegevens         De tunnel op Sophos configureren         IPsec-profiel configureren         Site-to-site VPN configureren         De ateways configureren         De ateways configureren         Privé-app configureren         Het toegangsbeleid configureren         Het toegangsbeleid configureren         Verifiëren         Qo client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA	Inleiding
Vereisten         Gebruikte.componenten         Achtergrondinformatie         Co-rfigureren         De tunnel op beveiligde toegang configureren         Tunnelgegevens         De tunnel op Sophos configureren         IPsec-profiel configureren         Site-to-site VPN configureren         De gateways configureren         De sD-WAN router configureren         Privé-app configureren         Het toegangsbeleid configureren         Kerifiëren         Qo client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA         Gerelateerde informatie	Voorwaarden
Gebruikte componenten         Achtergrondinformatie         Configureren         De tunnel op beveiligde toegang configureren         Tunnelgegevens         De tunnel op Sophos configureren         IPsec-profiel configureren         Site-to-site VPN configureren         Tunnelinterface configureren         De gateways configureren         De sD-WAN router configureren         Privé-app configureren         Het toegangsbeleid configureren         Kertflören         Qo client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA         Kerteleterde informatie	Vereisten
Achtergrondinformatie Configureren De tunnel op beveiligde toegang configureren Tunnelgegevens De tunnel op Sophos configureren IPsec-profiel configureren Site-to-site VPN configureren De gateways configureren De gateways configureren De SD-WAN router configureren Privé-app configureren Het toegangsbeleid configureren KA-VPN Op client gebaseerde ZTNA Op browser gebaseerde ZTNA	Gebruikte componenten
Configureren         De tunnel op beveiligde toegang configureren         Tunnelgegevens         De tunnel op Sophos configureren         IPsec-profiel configureren         Site-to-site VPN configureren         De gateways configureren         De gateways configureren         De SD-WAN router configureren         Het toegangsbeleid configureren         Het toegangsbeleid configureren         Op client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA         Configurerenter         Kerreter	Achtergrondinformatie
De tunnel op beveiligde toegang configureren   Tunnelgegevens   De tunnel op Sophos configureren   IPsec-profiel configureren   Site-to-site VPN configureren   Tunnelinterface configureren   De gateways configureren   De SD-WAN router configureren   Privé-app configureren   Het toegangsbeleid configureren   Verifiëren   RA-VPN   Op client gebaseerde ZTNA   Op browser gebaseerde ZTNA   Gerelateerde informatie	Configureren
Tunnelgegevens         De tunnel op Sophos configureren         IPsec-profiel configureren         Site-to-site VPN configureren         Tunnelinterface configureren         De gateways configureren         De SD-WAN router configureren         Privé-app configureren         Het toegangsbeleid configureren         Vertifiëren         Qp client gebaseerde ZTNA         Op trowser gebaseerde ZTNA         Gerelateerde informatie	De tunnel op beveiligde toegang configureren
De tunnel op Sophos configureren       IPsec-profiel configureren         Site-to-site VPN configureren       Tunnelinterface configureren         De gateways configureren       De gateways configureren         De SD-WAN router configureren       Privé-app configureren         Het toegangsbeleid configureren       Op client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA       Gerelateerde informatie	Tunnelgegevens
IPsec-profiel configureren         Site-to-site VPN configureren         Tunnelinterface configureren         De gateways configureren         De SD-WAN router configureren         Privé-app configureren         Het toegangsbeleid configureren         Verifiëren         RA-VPN         Op client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA         Gerelateerde informatie	De tunnel op Sophos configureren
Site-to-site VPN configureren         Tunnelinterface configureren         De gateways configureren         De SD-WAN router configureren         Privé-app configureren         Het toegangsbeleid configureren         Verifiëren         RA-VPN         Op client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA         Gerelateerde informatie	IPsec-profiel configureren
Tunnelinterface configureren         De gateways configureren         De SD-WAN router configureren         Privé-app configureren         Het toegangsbeleid configureren         Verifiëren         RA-VPN         Op client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA         Gerelateerde informatie	Site-to-site VPN configureren
De gateways configureren         De SD-WAN router configureren         Privé-app configureren         Het toegangsbeleid configureren         Verifiëren         RA-VPN         Op client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA         Gerelateerde informatie	Tunnelinterface configureren
De SD-WAN router configureren   Privé-app configureren   Het toegangsbeleid configureren     Verifiëren   RA-VPN   Op client gebaseerde ZTNA   Op browser gebaseerde ZTNA   Gerelateerde informatie	De gateways configureren
Privé-app configureren         Het toegangsbeleid configureren         Verifiëren         RA-VPN         Op client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA         Gerelateerde informatie	De SD-WAN router configureren
Het toegangsbeleid configureren         Verifiëren         RA-VPN         Op client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA         Gerelateerde informatie	Privé-app configureren
Verifiëren RA-VPN Op client gebaseerde ZTNA Op browser gebaseerde ZTNA Gerelateerde informatie	Het toegangsbeleid configureren
RA-VPN         Op client gebaseerde ZTNA         Op browser gebaseerde ZTNA         Gerelateerde informatie	Verifiëren
Op client gebaseerde ZTNA Op browser gebaseerde ZTNA Gerelateerde informatie	RA-VPN
Op browser gebaseerde ZTNA Gerelateerde informatie	Op client gebaseerde ZTNA
Gerelateerde informatie	Op browser gebaseerde ZTNA
	Gerelateerde informatie

# Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Secure Access kunt configureren met de Sophos XG-firewall.

# Voorwaarden

- <u>Gebruikersprovisioning configureren</u>
- <u>Configuratie ZTNA SSO-verificatie</u>
- Beveiligde toegang tot VPN configureren

#### Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Sophos XG-firewall
- Beveiligde toegang

- Cisco Secure-client VPN
- Cisco Secure-client ZTNA
- Clientloze ZTNA

#### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op:

- Sophos XG-firewall
- Beveiligde toegang
- Cisco Secure-client VPN
- Cisco Secure-client ZTNA

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

# Achtergrondinformatie

# CISCO Secure Access SOPHOS

Beveiligde toegang - Sophos

Cisco heeft Secure Access ontworpen om de bescherming en levering van toegang tot particuliere toepassingen te waarborgen, zowel op locatie als in de cloud. Het beschermt ook de verbinding van het netwerk met het internet. Dit wordt bereikt door de implementatie van meerdere beveiligingsmethoden en -lagen, die allemaal gericht zijn op het bewaren van de informatie zoals

ze deze via de cloud benaderen.

# Configureren

De tunnel op beveiligde toegang configureren

Navigeer naar het beheerderspaneel van Secure Access.

cisco	Secure Access										oriet Q
:: **	Overview Connect	Overview The Overview dashboard displays status, u	isage, and health	metrics for your or	ganization. Use this	information to addr	ess security threats	and monitor system	n usage. Help 🗗		
ь. Ф	Resources Secure	Data Transfer Last 7 Days TOTAL USAGE Usage data - delayed up to 30 min.	×								
	Monitor	69.52 MB Total traffic 725.98 MB <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Decrease (last 7 days)	45.0 MB 40.0 MB 35.0 MB								<ul> <li>Branch</li> <li>Cisco Secure Client</li> </ul>
đ	Workflows	16.45 MB Received 35.39 MB 's Decrease (last 7 days) 53.07 MB Sent	30.0 MB 25.0 MB 20.0 MB 15.0 MB 10.0 MB								<ul> <li>RAVPN</li> <li>Browser-based ZTNA</li> </ul>
		690.58 MB ↘ Decrease (last7 days)	5.0 MB 0.0 MB	Thur 15	Fri 16	Sat 17	Sun 18	Mon 19	Tues 20	Wed 21	Select All

Secure Access - hoofdpagina

• Klik op Connect > Network Connections.

Overview	Overview
Sonnect	The Overview dashboard displays Essentials
Resources	Network Connections Connect data centers, tunnels, resource connectors
Secure Secure	Users and Groups
Monitor	groups for use in access rules
La Admin	Manage traffic steering from endpoints to Secure Access
Secure Access - netwerkverbindingen	

#### • Klik onderNetwork Tunnel Groups + Add op.

vork Tunnel Groups 2 tot	tal						
onnected ()	1 Warning 🔺	O Connected 🥏					
twork Tunnel Groups twork tunnel group provide ibility. Connect tunnels to th access to the Internet and	s a framework for establishing tunnel he hubs within a network tunnel grou private resources. Help C	I redundancy and high ip to securely control					
Search	Region ~	Status v 2 Tunnel Grou	25				E
Search etwork Tunnel Group	Region V	Status V 2 Tunnel Group	<sup>25</sup> Primary Hub Data Center	Primary Tunnels	Secondary Hub Data Center	Secondary Tunnels	
Search htwork Tunnel Group	Region     V       Status       O Disconnected	Status v 2 Tunnel Grou Region Europe (Germany)	Primary Hub Data Center sse-euc-1-1-0	Primary Tunnels	Secondary Hub Data Center	Secondary Tunnels	
Search etwork Tunnel Group DME	Region        Status       Image: Constraint of the second se	Status     2 Tunnel Group       Region     Europe (Germany)       Europe (Germany)	Primary Hub Data Center sse-euc-1-1-0 sse-euc-1-1-0	Primary Tunnels 0 1	Secondary Hub Data Center sse-euc-1-1-1 sse-euc-1-1-1	Secondary Tunnels 0 0	



- Configureren Tunnel Group Name, Region en Device Typegebruiken.
- Klik op de knop . Next

### **General Settings**

Give your network tunnel group a good meaningful name, choose a region through which it will connect to Secure Access, and choose the device type this tunnel group will use.

#### **Tunnel Group Name**

SophosFirewall	$\otimes$
Region	
Europe (Germany)	~ )
Device Type	
Other	~

#### Cancel

Secure Access - tunnelgroepen - algemene instellingen

Next



Opmerking: kies de regio die het dichtst bij de locatie van uw firewall ligt.

- Configureer de instellingen Tunnel ID Format en Passphrase.
- Klik op de knop .Next

#### **Tunnel ID and Passphrase**

Configure the tunnel ID and passphrase that devices will use to connect to this tunnel group.

Tunnel ID Format		
Email IP Address		
Tunnel ID         csasophos         (csasophos)         (csasophos)		
Passphrase		
••••••	Show	$\otimes$
The passphrase must be between 16 and 64 characters long. It must include at least one upper case letter, one lower case let number, and cannot include any special characters.	tter, one	•

#### **Confirm Passphrase**

••••••	Show 🛞
Cancel	Back

Secure Access - tunnelgroepen - tunnelid en wachtwoord

• Configureer het IP-adresbereik of de hosts die u op uw netwerk hebt geconfigureerd en u wilt het verkeer via Secure Access doorgeven.

• Klik op de knop . Save

#### **Routing option**

#### Static routing

Use this option to manually add IP address ranges for this tunnel group.

#### **IP Address Ranges**

Add all public and private address ranges used internally by your organization. For example, 128.66.0.0/16, 192.0.2.0/24.



Nadat u op **Save** de informatie over de tunnel wordt weergegeven, bewaar die informatie voor de volgende stap, **Configure the tunnel on Sophos**.

Tunnelgegevens

#### Data for Tunnel Setup

Review and save the following information for use when setting up your network tunnel devices. This is the only time that your passphrase is displayed.

Primary Tunnel ID:	csasophos@		-sse.cisco.com	٥	
Primary Data Center IP Address:	18.156.145.74 🗇				
Secondary Tunnel ID:	csasophos@		-sse.cisco.com	٥	
Secondary Data Center IP Address:	3.120.45.23				
Passphrase:		٥			
					Download CSV

Done

Secure Access - tunnelgroepen - hervatting van configuratie

De tunnel op Sophos configureren

IPsec-profiel configureren

Om het IPsec-profiel te configureren navigeer je naar de Sophos XG-firewall.

U verkrijgt iets gelijkaardigs:



Softwarepaneel - Beheerderspaneel

- Naar navigeren Profiles
- Klik op IPsec Profiles en klik daarna opAdd



#### Onder General Settings configureren:

- Name: Een referentienaam voor het Cisco Secure Access Policy
- Key Exchange: IKEv2
- Authentication Mode: Hoofdmodus
- Key Negotiation Tries:0
- **Re-Key connection**: Controleer de optie

General settings		
Name CSA	Description Description	
Key exchange IKEv1 IKEv2 Authentication mode	Key negotiation tries	Re-key connection
Main mode      Aggressive mode     Aggressive mode is insecure		SHA2 with 96-bit truncation

Sophos - IPsec-profielen - Algemene instellingen

#### Onder Phase 1 configureren:

- Key Life:28800
- **DH group(key group)**: Selecteer 19 en 20
- Encryption: AES256
- Authentication: SHA2 256
- Re-key margin:360 (Standaard)
- Randomize re-keying margin by:50 (Standaard)

Phase 1

Key life		Re-key margin		Randomize re-keying margin	by
28800	0	360	•	50	0
	Seconds		Seconds		%
DH group (key group)					
2 selected	0 -				
Encryption		Authentication			
AES256	<b>o</b> ~	SHA2 256	•		

Sophos - IPsec-profielen - fase 1

#### Onder **Phase 2** configureren:

- PFS group (DH group): Hetzelfde als fase-I
- Key life:3600
- Encryption: AES 256
- Authentication: SHA2 256

#### Phase 2

Same as phase-I	⊘∽	3600	•
			Seconds
ncryption		Authentication	

#### Onder **Dead Peer Detection** configureren:

- Dead Peer Detection: Controleer de optie
- Check peer after every:10
- Wait for response up to:120 (Standaard)
- When peer unreachable: Opnieuw initiëren (standaard)

#### BEFORE

Dead Peer Detection Check peer after every 10	Seconds	Wait for response up to	Seconds	When peer unreachable Re-initiate	<b>o</b> ~
AFTER					
AFTER  Dead Peer Detection Check peer after every		Wait for response up to		When peer unreachable	

Sophos - IPsec-profielen - detectie van dode peers

Klik daarna op Save and proceed with the next step, Configure Site-to-site VPN.

#### Site-to-site VPN configureren

Om de configuratie van VPN te initiëren, klik op Site-to-site VPN en klik op Add.

Reports Zero-day protection Diagnostics	Show additional prope	rties			Add	Delete	Wizard
PROTECT Rules and policies	Name 🖓	▲ Group name 7	Profile	Connection type	Status	Connection 7	Manage
Intrusion prevention Web Applications	No records found						
Wireless Email Web server							
Advanced protection	Failover group						
Site-to-site VPN Network						Add	Delete

Sophos - Site-to-site VPN

#### Onder General Settings configureren:

- Name: Een referentienaam voor het Cisco Secure Access IPsec-beleid
- IP version:IPv4
- Connection type: Tunnelinterface
- Gateway type: Verbinding starten
- Active on save: Controleer de optie



Opmerking: de optie Active on save schakelt de VPN automatisch in nadat u de site-to-site VPN hebt geconfigureerd.

General settings			
Name SecureAccesS	IP version IPv4 O IPv6 O Dual		<ul> <li>Activate on save</li> <li>Create firewall rule</li> </ul>
Description	Connection type		
This is the IPsec Policy for Sophos	Tunnel interface	⊘ ~	
	Gateway type		
	Initiate the connection	<b>o</b> ~	

Sophos - Site-to-site VPN - Algemene instellingen



Opmerking: de optie Tunnel interface maakt een virtuele tunnelinterface voor de Sophos XG Firewall met de naam XFRM.

Onder **Encryption** configureren:

- Profile: Het profiel dat u op de stap maakt, Configure IPsec Profile
- Authentication type: Preshared sleutel
- Preshared key: De toets die u instelt op de stap, Configure the Tunnel on Secure Access
- Repeat preshared key: Preshared key

## Encryption

Profile	Authentication type	
CSA	⊘ ∨ Preshared key	<b>O</b> ~
	Preshared key	
		A
	Repeat preshared k	еу
		A

Sophos - Site-to-site VPN - Encryptie

Gebruik onder Gateway Settings Configure Local Gateway and Remote Gateway Options deze tabel als referentie.

Lokale gateway	Externe gateway
Luisterinterface Uw WAN-internetinterface	Gatewayadres Het openbare IP dat tijdens de stap wordt gegenereerd, <u>Tunnel Data</u>
Type plaatselijke id Email	Type Remote-id

	IP-adres
Lokale id	Remote-id
De e-mail die onder de stap is	Het openbare IP dat tijdens de stap wordt
gegenereerd, <u>Tunnel Data</u>	gegenereerd, <u>Tunnel Data</u>
Lokale subnetverbinding	Remote-subnet
Alle	Alle

_ocal gateway	Remote	gateway	
_istening interface	Gateway	y address	
PortB - 192.168.0.33	18.156	3.145.74	
_ocal ID type	Remote	ID type	
Email	IP add	Iress	0
_ocal ID	Remote	ID	
csasophos@ -sse.cisco.com	<ul><li>■</li><li>18.156</li></ul>	3.145.74	
_ocal subnet	Remote	subnet	
Any	Any		
Add new item		Add new iten	n

#### Daarna klik je op Save, en je kunt zien dat de tunnel gemaakt is.

IP	sec co	onnections							
	Shov	v additional properties	\$				Add	Delete	Wizard
		Nama 🖂	0			Status			Managa
		Name 🕜 🔺	Group name T	Profile V	Connection type 了	Active 🕎	Connectio	on 🖓	Manage
		SecureAccesS	-	CSA	Tunnel interface	•	• i		💉 🍽 🔟





**Opmerking**: Om te controleren of de tunnel op de laatste afbeelding correct is ingeschakeld, kunt u de **Connection** status controleren, als deze groen is, wordt de tunnel aangesloten als deze niet groen is.

Om te controleren of er een tunnel is geopend, gaat u naar Current Activities > IPsec Connections.

MONITOR & ANALYZE
Control center
<b>Current activities</b>
Reports
Zero-day protection
Diagnostics

Sophos - Monitor en Analyse - IPsec

	Live users	Live conn	ections	Live connections IPv6 IPsec con		nnections	Re	Remote users	
No tunnel established to Secure Access									
, 🗆	Name 🝸	Local server 🖓	Local subnet	Username		mote server/host	Remo	ote subnet 🛛	Manage
No rec	cords found								
Tunnel established to Secure Access									
	Name 🝸	Local server $\nabla$	Local subnet	☑ Username	Ren	note server/host	Remote	subnet 🖓	Manage
C	SecureAccesS-1	192.168.0.33	0.0.0.0/0		18.	156.145.74	0.0.0.0/	0	x <sup>55</sup>

Sophos - Monitor en Analyse - IPsec voor en na

Daarna kunnen we doorgaan met de stap, Configure Tunnel Interface Gateway.

#### Tunnelinterface configureren

Navigeer naar **Network** en controleer uw WAN interface die is geconfigureerd op VPN om de virtuele tunnelinterface met de naam te bewerken xfrm.

• Klik op **xfrm** de interface.

Wireless	Priysical
Email	WAN
Web server	WAN
Advanced protection	Physical
CONFIGURE Remote access VPN Site-to-site VPN	In xfrm1 Unnel VPN
Routing	PortC
Authentication	Unbound
System services	Physical

Sophos - netwerk - tunnelinterface

• Configureer de interface met een IP niet-routable in uw netwerk, bijvoorbeeld, kunt u 169.254.x.x/30 gebruiken die een IP is in een niet-routable ruimte meestal, in ons voorbeeld gebruiken wij 169.254.0.1/30

General settings			
Name *	xfrml		
Hardware	xfrml		
IPsec connection	SecureAccesS		
Network zone	VPN		
✓ IPv4 configuration			
IPv4/netmask *	169.254.0.1	/30 (255.255.255.252)	~

Sophos - Network - Tunnel Interface - configuratie

#### De gateways configureren

Zo configureert u de gateway voor de virtuele interface (xfrm)

- Naar navigeren Routing > Gateways
- Klik op de knop Add

Diagnostics	*	SD-WAN rou	tes	SD-WAN profiles	Gateways	Static routes	BGP	OSPF	OSPFv3	Information	Upstream proxy	
PROTECT Rules and policies Intrusion prevention		IPv4 ga	tewa	ау								
Web Applications Wireless										Ad	d Delete	
Email Web server			Nam	ne 7	IP addres	ss 🍸 🛛 I	nterface 🖓	Health	check 🍸	Status 🖓	Manage	
Advanced protection			DHC	CP PortB GW	192.168	.0.1	WAN	On		•		
Remote access VPN Site-to-site VPN Network												
Routing		IDv6 da	-0.4/2	21/								

Sophos - routing - gateways

#### Onder Gateway host configureren:

- Name: Een naam die verwijst naar de virtuele interface die voor VPN is gemaakt
- Gateway IP: In ons geval 169.254.0.2, dat is het IP onder het netwerk 169.254.0.1/30 dat wij reeds onder de stap hebben toegewezen, Configure Tunnel Interface
- InterfaceVPN virtuele interface
- Zone: Geen (standaard)

# Gateway host Name \* CSA\_GW Gateway IP 169.254.0.2 Interface xfrm1-169.254.0.1 Zone None

Sophos - Routing - Gateways - Gateway-host

- Schakel onder Health check Uitschakelen
- Klik op de knop Save

# Health check

# Health check



Sophos - Routing - Gateways - gezondheidscontrole

#### U kunt de status van de gateway waarnemen nadat u de configuratie hebt opgeslagen:

IPv4 ga	ateway					
					Add	Delete
	Name 🝸	IP address 🛛	Interface 🖓	Health check $\nabla$	Status 🖓	Manage
	CSA GW	169.254.0.2	xfrml	Off	•	× •
	DHCP PortB GW	192.168.0.1	WAN	On	•	

Sophos - Routing - Gateways - status

#### De SD-WAN router configureren

Om het configuratieproces te voltooien, moet u de route creëren die u toelaat om het verkeer door te sturen naar Secure Access.

Naar navigeren **Routing > SD-WAN routes.** 

• Klik op Add

Diagnostics	•	SD-WAN routes	SD-WAN profiles	Gateways	Static routes	BGP	OSPF	OSF
PROTECT Rules and policies Intrusion prevention Web	/	Current prec     Policy route	edence for routing: St also applies to system	tatic route, SD-WAN ro n-generated and reply	oute, VPN route. r traffic. To learn how 1	to change the configu	ration, go to the <b>online</b>	e help.
Applications Wireless Email Web server Advanced protectico		IPv4 IPv6						
CONFIGURE Remote access VPN Site-to-site VPN		IPv4 SD-WAN r	oute	Watch: Ho	w to use SD-WAN ro	outes	<u> </u>	
Network Routing Authentication Sophos - SD-WAN route	rs	<b>•</b> • ••	<del>(</del> 1-66	~ ~ ~ ~	Destination	0	Application	Add

#### Onder Traffic Selector configureren:

• Incoming interface: Selecteer de interface van waar u het verkeer of de gebruikers wilt verzenden die van RA-VPN, ZTNA, of Clientless-ZTNA toegang hebben

- DSCP marking: Niets voor dit voorbeeld
- Source networks: Selecteer het adres dat u door de tunnel wilt leiden
- Destination networks: Om het even welk of u kunt een bestemming specificeren
- Services: Om het even welk of u kunt de diensten specificeren
- Application object: Een toepassing als u het object geconfigureerd hebt
- User or groups: Als u een specifieke groep gebruikers wilt toevoegen om het verkeer naar Secure Access te leiden

#### Traffic selector

Incoming interface		DSCP marking				
LAN-192.168.0.203	-	Select DSCP marking	•	2		
Source networks		Destination networks		Services		
Any	0	Any	0	Any	0	
Add new item		Add new item		Add	l new item	
Application object		User or groups				
Any	0	Any	0			
Add new item		Add new item				



Onder Link selection settings configureer de gateway:

• Primary and Backup gateways: Controleer de optie

- Primary gateway: Selecteer de gateway die onder de stap is geconfigureerd, Configure the Gateways
- Klik op Save

Link selection settings	
O Select SD-WAN profile 👔 💿 Primary and I	Backup gateways
Primary gateway	Backup gateway
CSA_GW	None
Route only through specified gateways ()	
Save Cancel	

Sophos - SD-WAN routers - Traffic Selector - Primaire en back-upgateways

Nadat u de configuratie op de Sophos XG Firewall hebt voltooid, kunt u doorgaan met de stap, Configure Private App.

Privé-app configureren

Meld u aan bij het Admin Portal om de Private App-toegang te configureren.

• Naar navigeren **Resources > Private Resources** 

Overview	<b>Private Resources</b>
Connect	Private Resources are applications, r resource using zero-trust access. He Private Resources Private F
Resources	Sources and destinations
Secure	Private Resources Define internal applications and other resources for use in access
Monitor	rules Registered Networks
Admin	Point your networks to our servers Internal Networks
Workflows	Define internal network segments to use as sources in access rules Internet and SaaS Resources Define destinations for internet access rules Roaming Devices Mac and Windows
Secure Access - particuliere bronnen	

-

#### • Klik op + Add

Private Resources P	rivate Resource Group	S				
Private Resource	s					⊙ Last 24 Hours ∨
Q Search by resource	e name Private I	Resource Group	Connection Method	<ul> <li>✓ 4 Private Reso</li> </ul>	urces	+ Add
Private Resource		Private Resource Group	Connection Method	Accessed by	Rules	Total Requests

Secure Access - particuliere bronnen 2

Onder General Configureren Private Resource Name

#### General

•

#### **Private Resource Name**

SplunkSophos

**Description** (optional)

Beveiligde toegang - particuliere bronnen - algemeen

Onder Communication with Secure Access Cloud configureren:

• Internally reachable address (FQDN, Wildcard FQDN, IP Address, CIDR): Selecteer de resource die u wilt openen



Opmerking: Onthoud dat het intern bereikbare adres is toegewezen op de stap, Configure the Tunnel on Secure Access.

- Protocol: Selecteer het protocol dat u gebruikt om toegang te krijgen tot die bron
- Port / Ranges : Selecteer de poorten die u nodig hebt om toegang te krijgen tot de app

Communication with Secure Access Cloud				
Specify one or more addresses that will be used for communication between	this resource and Secure A	Access. Secure Access wi	ill route traffic to this address. Help 🗗	
Internally reachable address (FQDN, Wildcard FQDN, IP Address, CIDR) ③	Protocol	Port / Ranges		
192.168.0.40	TCP - (HTTP/HTTPS	8000	+ Protocol & Port	
+ IP Address or FQDN				
Use internal DNS server to resolve the domain			~	
				_

Secure Access - Private Resources - Communicatie met Secure Access Cloud

Binnen **Endpoint Connection Methods**, vormt u alle manieren mogelijk om tot privé middelen via Veilige Toegang toegang te hebben, en kiest de methodes die u voor uw milieu wilt gebruiken:

- Zero-trust connections: Schakel het vakje in om ZTNA-toegang in te schakelen.
  - Client-based connection: Schakel de knop in om client base ZTNA toe te laten
    - Remotely Reachable Address: Het IP-adres van uw privé-app configureren
    - Browser-based connection: Schakel de knop in om op de browser gebaseerde ZTNA toe te staan
      - Public URL for this resource: Voeg een naam toe om te gebruiken in combinatie met het domein ztna.sse.cisco.com
        - Protocol: Kies HTTP of HTTPS als een protocol voor toegang via de browser
    - VPN connections: Vink het vakje aan om RA-VPN Access in te schakelen.
- Klik op de knop Save

Zero-trust connections	
Allow endpoints to connect to this resource	from outside your network without requiring a VPN connection. <b>Help</b>
Client-based connection Allow connections from endpoints that have	e the Secure Client installed. Enable this option for maximum control over
Remotely Reachable Address (FQDN, Wild	card FQDN, IP Address) ①
192.168.0.40	
+ FQDN or IP Address	
Browser-based connection Allow browser-based connections from end endpoint security checks are possible. Public URL for this resource ③	points that do not have the Secure Client installed. Enable this option wh
https:// splunksophos	-8195126.ztna.sse.cisco.com
Protocol     Server Name Indication (       HTTP        Validate Application Certificate ①	SNI) (optional) ()
VPN connections	

Allow endpoints to connect to this resource when connected to the network using VPN.

Save	ancel			
Save	ancel			

Secure Access - Private Resources - Communicatie met Secure Access Cloud 2

#### Nadat de configuratie is voltooid, is dit het resultaat:

Private Resource	÷	Private Resource Group	ľ	Connection Method	Accessed by	Rules	Total Requests	
SplunkSophos		-		VPN Browser-based ZTNA Client-based ZTNA	1	2	16	

Secure Access - geconfigureerd voor privé-bronnen

Nu kunt u doorgaan met de stap, Configure the Access Policy.

Het toegangsbeleid configureren

Om het toegangsbeleid te configureren navigeer je naar Secure > Access Policy.

Secure	Policy
Monitor	Access Policy Create rules to control and secure access to private and internet
<b>Admin</b> Secure Access - toegangsbeleid	destinations

• Klik op de knop Add Rule > Private Access

# Private Access

Control and secure access to resources and applications that cannot be accessed by the general public.

# Internet Access

Control and secure access to public destinations from within your network and from managed devices

Secure Access - toegangsbeleid - privé-toegang

ĉ

Configureer de volgende opties om toegang te bieden via meerdere verificatiemethoden:

- 1. Specify Access
  - Action:Allow (toestaan)
    - Rule name: Geef een naam op voor uw toegangsregel
    - From: De gebruikers die u toegang verleent tot
    - To: De toepassing die u toegang wilde verlenen
    - Endpoint Requirements: (standaard)
- Klik op de knop Next

1	Specify Access
-	Specify which users and endpoints can access which re

Action
--------

	specify A								
s	Specify which u	users and	endpoints	can	access	which	resources.	Help	C"
ction									

Allow     Allow specified traffic if security requirements     are met.     Block specified traffic.					
From Specify one or more sources.	To Specify one or more destinations.				
Any	Private Resources • SplunkSophos ×				
Information about sources, including selecting multiple sources. Help 🗗	Information about destinations, including selecting multiple destinations. Help 🗗				
Endpoint Requirements If endpoints do not meet the specified requirements for zero-trust connections, this rule will not match the	traffic. Help C				
Zero-Trust Client-based Posture Profile Rule Defaults Requirements for end-user devices on which the Cisco Secure Client is installed. Profile: System provided (Client-based)   Requirements: Disk encryption, Operating System, Endpoint	security agent, Firewall				
Private Resources: SplunkSophos					
Zero Trust Browser-based Posture Profile Rule Defaults Requirements for end-user devices on which the Cisco Secure Client is NOT installed. Profile: System provided (Browser-based)   Requirements: Operating System, Browser					
Private Resources: SplunkSophos					

Secure Access - toegangsbeleid - toegang opgeven



**Opmerking**: voor de stap **2**. **Configure Security** die u moet uitvoeren, maar in dit geval hebt u de **Intrusion Prevention** (**IPS**), of **Tenant Control Profile**niet ingeschakeld.

• Klik Save en je hebt:

	<b>#</b> (i)	Rule name	Access	Action	Sources	Destinations	Security	Status	
н	6	Splunksophos	Private	Allow	Any	SplunkSophos	-	0	

Secure Access - geconfigureerd toegangsbeleid

Daarna kunt u doorgaan met de stap Verify.

#### Verifiëren

Om de toegang te verifiëren moet u de agent van Cisco Secure Client hebben geïnstalleerd die u kunt downloaden van <u>Software Download -</u> <u>Cisco Secure Client</u>.

#### RA-VPN

Aanmelden via Cisco Secure Client Agent-VPN.

🕙 Cisco Secur	e Client	-		×
	AnyConnect VPN: Ready to connect. 7.vpn.sse.cisco.com	~	Connect	
	Zero Trust Access: Registration is required to access secure resources.		Enroll	
\$ ()			× %	altala cisco

Beveiligde client - VPN

• Verifiëren via uw SSO-provider

3	Cisco	Secure	Client -	Login
---	-------	--------	----------	-------



\_

Х

Secure Access - VPN - SSO

• Nadat u wordt geverifieerd, toegang tot de bron:

> Login   Splunk	$\times$ +	Cisco Secure Client	- 0	×
▲ Not secure   19	12.168.0.40:8000 en-US/acc	Our Connects	nect VPN: ed to Disconner Irs Remaining) ust Access: tion is required to access isources. Enroll	ct IPv4
		¢ splunk>en	terprise	eltalla cisco
		Username	Password	Sign In
		First time signing in?		

Secure Access - VPN - geverifieerd

Navigeer naar Monitor > Activity Search:

42 Total	Viewing activity from Nov 22, 2023 1:0 23, 2023 1:09 AM	9 AM to Nov Page: 1 ▼ Results per page	50 - 1 - 42 of 42	Event Details
Request	Source	Rule Identity 🕐	Destination Destinatio	Allowed
FW	1 vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	Nov 23, 2023 1:09 AM
FW	上 vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	Rule Name RDP (373192)
FW	上 vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	Source
FW	上 vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	···· Source IP
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	192.168.50.130
FW	上 vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	👗 vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	Destination IP 192.168.0.40
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	▲ vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	Source Port
FW	▲ vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	50226
FW	▲ vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	Destination Port 8000
FW	上 vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	L vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	··· Categories
FW	上 vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	Uncategorized
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	192.168.0.4	•••

Beveiligde toegang - Zoeken naar activiteiten - RA-VPN

Je kunt zien dat de gebruiker toestemming heeft gekregen om te authenticeren via RA-VPN.

#### Op client gebaseerde ZTNA

Aanmelden via Cisco Secure Client Agent - ZTNA.



Secure-client - ZTNA

• Schrijf je in met je gebruikersnaam.

Circo Secure Client - Zero Trurt Access		_	×
G cisco secure cirent - zero mast Access			~
	cisco		
	Cisco Secure Access		
	Sign In to Enroll		
	Use your company email address and continue.		
	Email Address		
	you@yourcompany.com		
	Continue		
	and the second		

Secure-client - ZTNA - inschrijven

• Verifiëren in uw SSO-provider

S Cisco Secure Client - Zero Trust Access -	×
Finite Signed   Single Signed   ware@ciscosspt.grigt   Pasword	

Secure-client - ZTNA - SSO-aanmelding

• Nadat u wordt geverifieerd, toegang tot de bron:

≥ Login   Splunk × +		$\sim$
← → C ▲ Not secure   192.168.0.40:8000/en-US/account/log	jin?return_to=%2Fen-US%2F	Ê
<pre>coregory_limitifiatesistesisteminastisteffindefin HTTP 1.1" 404 720 "http://butter SH-statististowip-SOSS(FFF6ADFF9 HTTP 1.1" 404 7322 "http://buttercup-shopping.com/category 5.1" 200 1312 "http://buttercup-shopping.com/cattlonepring.com/catl.ob 5.1" 200 1312 "http://buttercup-shopping.com/catt.do?action=addtesistesidetsidet</pre>	S Cisco Secure Client - □	×
<pre>constructions.com/completeriorm/complet</pre>	Ready to connect.	t
splunk>enterp	Zero Trust Access: Zero Trust Access is active.	
	¢ ()	-1[1-1]1- CISCO

Secure Access - ZTNA - vastlegging

Navigeer naar Monitor > Activity Search:

	- thu appl (thuappl @pipppppb)	Action
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Allowed
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Time Nov 23, 2023 1:27 AM
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Rule Name
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Splunksophos
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Identity
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Policy or Ruleset Identity
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Resource/Application SplunkSophos
ZTNA CLIENT-BASED	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	
ZTNA CLIENT-BASED	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	os win 10.0.19045.3693
ZTNA CLIENT-BASED	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Location
ZTNA CLIENT-BASED	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	US
ZTNA CLIENT-BASED	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	47.185.249.220
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Ennoint Coourity Agont
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	windows-defender[]
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Firewall
WEB	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	System System Password
WEB	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	enabled[]
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	Disk Encryption
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	NOTE
FW	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	
WEB	vpn user (vpnuser@ciscosspt.es)	

Secure Access - zoeken van activiteiten - op ZTNA-client gebaseerd

U kunt zien dat de gebruiker toestemming heeft gekregen om te authenticeren via client-gebaseerde ZTNA.

Op browser gebaseerde ZTNA

Om de URL te krijgen, moet je naar **Resources > Private Resources**gaan.

<b>i</b> .,	Resources		Sources and destinations	
0	Secure		Private Resources Define internal applications and other resources for use in access rules	
	Monitor		Registered Networks Point your networks to our servers	
20	Admin			
Secure Access - privé-bron				
• Klik op uw beleid				
			Client-based ZTNA	
SplunkSophos		-	Browser-based 1 ZTNA	
			VPN	
Secure Access - privé-bron - SplunkSophos				

- - - - - - -

- -

----

-

Omlaag scrollen



Beveiligde toegang - Private Resource - Scroll omlaag

#### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.