Restauração de alta disponibilidade no cluster do gerenciador de elementos Ultra-M - vEPC

Contents

Introduction Informações de Apoio Abreviaturas Fluxo de trabalho do MoP Verificar status do cluster Procedimento de restauração HA

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para restaurar a alta disponibilidade (HA) no cluster do Element Manager (EM) de uma configuração do Ultra-M que hospeda as VNFs (Virtual Network Functions) do StarOS.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados, pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. A solução Ultra-M consiste nos tipos de máquina virtual (VM) mencionados:

- TI automática
- Implantação automática
- Ultra Automation Services (UAS)
- Gerenciador de Elementos (EM)
- Controlador de serviços elásticos (ESC)
- Função de Controle (CF)
- Função da sessão (SF)

A arquitetura de alto nível da Ultra-M e os componentes envolvidos estão descritos nesta imagem:



Arquitetura UltraM

Este documento destina-se ao pessoal da Cisco que conhece a plataforma Ultra-M da Cisco.

Note: A versão Ultra M 5.1.x é considerada para definir os procedimentos neste documento.

Abreviaturas

- HA Alta Disponibilidade
- VNF Função de rede virtual
- CF Função de controle
- SF Função de serviço
- ESC Controlador de serviço
- elástico
- MOP Método de Procedimento
- OSD Discos de Armazenamento
- de Objeto
- HDD Unidade de disco rígido
- SSD Unidade de estado sólido
- VIM Virtual Infrastructure
- Manager
- VM Máquina virtual
- EM Gestor de Elementos

Fluxo de trabalho do MoP



Fluxo de trabalho de alto nível do procedimento de restauração do HA da EM

Verificar status do cluster

Faça login no EM ativo e verifique o status do HA. Pode haver dois cenários:

1. O modo HA é nenhum:

ubuntu@vnfdldeploymentem-0:~\$ ncs_cli -u admin -C admin@scm# show ncs-state ha ncs-state ha mode none

admin@scm# show ems %no entries found% 2. O cluster EM tem apenas um nó (o cluster EM consiste em 3 VMs):

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~\$ ncs_cli -u admin -C admin@scm# show ncs-state ha ncs-state ha mode master ncs-state ha node-id 2-1528893823

admin@scm# show ems EM VNFM ID SLA SCM PROXY

2 up down down

Em ambos os casos, o estado HA pode ser restaurado pelas etapas mencionadas na próxima seção.

Procedimento de restauração HA

Identifique os nomes de VMs que fazem parte do cluster na lista nova. Haverá três VMs que fazem parte de um cluster EM.

```
[stack@director ~]$ nova list | grep vnfd1
e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506 | vnfd1-deployment_c1_0_13d5f181-0bd3-43e4-be2d-
ada02636d870 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.22; DI-
INTERNAL2=192.168.2.17; DI-INTERNAL1=192.168.1.14; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.23
33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62 | vnfd1-deployment_c4_0_9dd6e15b-8f72-43e7-94c0-
924191d99555 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.13; DI-
INTERNAL2=192.168.2.14; DI-INTERNAL1=192.168.1.4; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.21
65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55 | vnfd1-deployment_s2_0_b2cbf15a-3107-45c7-8edf-
lafc5b787132 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.4, 192.168.10.9; SERVICE-
NETWORK2=192.168.20.17, 192.168.20.6; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.12; DI-
INTERNAL2=192.168.2.6; DI-INTERNAL1=192.168.1.12
| e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc | vnfd1-deployment_s3_0_882cf1ed-fe7a-47a7-b833-
dd3e284b3038 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.22, 192.168.10.14; SERVICE-
NETWORK2=192.168.20.5, 192.168.20.14; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.14; DI-
INTERNAL2=192.168.2.7; DI-INTERNAL1=192.168.1.5
| b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83 | vnfd1-deployment_s5_0_672bbb00-34f2-46e7-a756-
52907eld3b3d | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.21, 192.168.10.24; SERVICE-
NETWORK2=192.168.20.21, 192.168.20.24; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.20; DI-
INTERNAL2=192.168.2.13; DI-INTERNAL1=192.168.1.16
637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385 vnfd1-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-
```

```
733c98ccc299 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.13, 192.168.10.19; SERVICE-
NETWORK2=192.168.20.9, 192.168.20.22; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.16; DI-
INTERNAL2=192.168.2.19; DI-INTERNAL1=192.168.1.21 |
| 4169438f-6a24-4357-ad39-2a35671d29e1 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-
b3b367fef5b8 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.6; tmo-autovnf2-
uas-management=172.18.181.8 |
| 30431294-c3bb-43e6-9bb3-6b377aefbc3d | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-
f2ebf62b252a | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.7; tmo-autovnf2-
uas-management=172.18.181.9 |
| 28ab33d5-7e08-45fe-8a27-dfb68cf50321 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-
06e45054dba0 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.3; tmo-autovnf2-
uas-management=172.18.181.7 |
Pare um dos EM do ESC e verifique se ele entrou no ESTADO SHUTOFF.
```

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]\$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP vnfd1-

```
deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8
[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color
"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"
```

<snip>

```
<state>SERVICE_INERT_STATE</state>
```

Agora, depois que o EM entrar no **ESTADO DE ENVIO**, reinicialize o outro EM do OSPD (OpenStack Platform Diretor).

[stack@director ~]\$ nova reboot --hard vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46f2ebf62b252a Request to reboot server <Server: vnfd2-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46f2ebf62b252a> has been accepted.

Faça login no VIP EM novamente e verifique o status do HA.

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~\$ ncs_cli -u admin -C admin@scm# show ncs-state ha ncs-state ha mode master ncs-state ha node-id 2-1528893823

Se o HA estiver no estado "mestre", inicie o EM que foi desligado mais cedo do ESC. Caso contrário, reinicialize o próximo EM do OSPD e verifique o status do HA novamente.

```
[admin@vnfml-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action START vnfdl-
deployment_vnfdl-_0_02dl510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8
[admin@vnfml-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color
"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"
<snip>
<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>
<vm_name>vnfdl-deployment_vnfdl-_0_f17989e3-302a-4681-be46-
f2ebf62b252a</vm_name>
<state>VM_ALIVE_STATE</state>
<state>VM_ALIVE_STATE</state>
<vm_name>vnfdl-deployment_vnfdl-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-
```

06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

Depois de iniciar o EM a partir do ESC, verifique o status HA do EM. Deveria ter sido restaurado.