Configurar o TMS para alterar o provisionamento de um endpoint de TMS para CUCM

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Verificar Troubleshoot Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

Introduction

Este documento descreve as alterações de configuração e os requisitos ao migrar endpoints do Telepresence Codec (TC) do Video Communication Server (VCS) para o Cisco Unified Communications Manager (CUCM) e os requisitos específicos para alterar o provisionamento no endpoint do Telepresence Management Suite (TMS) para o CUCM. Pós-atualização do software de migração, o diretório e o registro devem funcionar através do CUCM.

O documento também discute algumas das limitações conhecidas quando o provisionamento é alterado de TMS para CUCM.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- O endpoint é provisionado com TMS e os seguintes serviços com TMS funcionam bem
 - Serviço de Lista Telefônica
 - Backup e restauração realizados pelo TMS
 - Atualização de software do TMS
 - Modelo persistente

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Telepresence Endpoint executando TC 7.3.x, TMS 14.6.x e CUCM 10.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of

the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que você entende o impacto potencial de qualquer configuração.

Configurar

A alteração do provisionamento de TMS para CUCM requer as seguintes alterações de configuração no TMS e no CUCM.

Etapa 1. Configurar dispositivo para o endpoint no CUCM

Consulte o documento para configurar o dispositivo no CUCM

Administração de endpoint com CUCM

Etapa 2. A agenda ou o diretório precisam ser configurados no CUCM

O CUCM tem suporte para UDS (User Data Service, serviço de dados do usuário) e TMS para integração de diretório.

Para garantir que o TMS seja usado para integração de diretório, isso deve ser feito:

- O campo **Tipo de servidor de Lista telefônica alternativa** deve ser selecionado como TMS no Layout de configuração específica do produto do dispositivo
- Configure o **endereço do servidor da agenda telefônica alternativo** para ter o URL correto do TMS, por exemplo

https://IP_ADDR._OF_TMS/tms/public/external/phonebook/phonebookservice.asmx Navegue até **Dispositivo > Telefone.** Localize o telefone e clique nele, como mostrado na imagem.

Alternate phone book server type st	TMS	2
Alternate phone book server address	https://1	/tms/public/external/phonebook/phonet

Etapa 3. Alterar o provisionamento no endpoint de TMS para CUCM

O provisionamento de endpoint precisa ser alterado de TMS para CUCM . O endpoint obterá todas as informações adicionais do CUCM sobre registro, lista telefônica e outros requisitos de configuração conforme o perfil do telefone configurado no endpoint.

O provisionamento no endpoint pode ser alterado usando estes procedimentos:

- Usando a interface da Web
- 1. Navegue até Configuration > System Configuration > Provisioning no endpoint.
- Navegue até a seção ExternalManager e insira o Endereço, que pode ser um endereço IP, um nome DNS ou o caminho do External Manager que é o endereço do servidor TFTP do cluster do CUCM. Click Save.
- 3. Navegue até Modo e defina o modo de provisionamento como CUCM. Click Save.

System Configuration

Search	Provisioning		Collapse all ✓ Expand all
Audio			^
Cameras	Connectivity	Auto 🗳	
Conference	LitteMathad	POST A	
FacilityService	пцрметной	F051	
H323	LoginName		(0 to 80 characters)
Logging	Mode	CUCM ¢	
Network	Password		Clear (0 to 64 characters)
NetworkServices			
Peripherals	ExternalManager		^
Phonebook Server	Address	10 106 85 210	(0 to 64 characters)
Provisioning	Address	10.100.85.219	(0 to 64 characters)
RTP Ports Range	AlternateAddress		(0 to 64 characters)
Security	Domain		(0 to 64 characters)
SerialPort	Path	tms/public/external/management/sv	(0 to 255 characters)
SIP		anopublicionarianagonentraya	
Standby	Protocol	HTTPS \$	

· Usando a CLI do endpoint

xConfiguration Provisioning Mode: [must be CUCM] xConfiguration Provisioning ExternalManager Address: [the CUCM cluster TFTP server address] xConfiguration Provisioning ExternalManager Protocol: [must be HTTP for UCM mode] xConfiguration Provisioning HttpMethod: [both GET and POST work in UCM mode] xCommand Provisioning CUCM CTL Delete

Etapa 4. Adicionar ou readicionar endpoint no TMS

O endpoint já pode existir no banco de dados do TMS se tiver sido provisionado anteriormente com o VCS ou pode ser uma nova implantação, caso em que o endpoint é adicionado ao TMS como um novo endpoint.

Adicione o endpoint pela primeira vez no TMS (endpoint provisionado e registrado no CUCM)

Certifique-se de que o dispositivo esteja registrado no CUCM, caso contrário ele não poderá ser adicionado ao TMS. O CUCM também deve ser adicionado ao TMS.

- Verifique se você pode encontrar o endpoint no sistema gerenciado do CUCM

Navegue até Systems > Navigator e localize o CUCM no TMS.

Cucm10-pub.tplab1.local Cisco Unified Communications Manager Status: Alive Address: cucr	n10-pub.tplab1.local Connectivity: Reachable on LAN					
Systems registered to this Unified CM or its cluster are listed below as they are dete	cted by Cisco TMS. The detection process runs continuously.					
Summary Settings Managed Systems Clustering Connection Perm	issions Logs					
Search						
Filter by System Name: Search						
System Name System Type MAC Address IP Address						
SEP001DA238A79D (System not in TMS) Cisco TelePresence 500-37 00:1D:A2:38:A7:9E						
SEP005060058026 (System not in TMS)	Cisco TelePresence EX90	E4:C7:22:62:91:89				
SEP00506007021C (System not in TMS)	Cisco TelePresence SX20	00:50:60:07:02:1C				

Todos os endpoints não adicionados ao TMS são exibidos como Sistema não em TMS.

- Adicione o endpoint provisionado com o CUCM.

No System Navigator do TMS, clique em Add system, procure Add from Unified CM ou TMS.

Add by Address	Add from Unified CM or TMS	Add Unmanaged Endpoint	Add Unmanaged Bridge	Pre-register Systems	
Unified CM	TMS				
Select Systems					
System Name:	Search]			
	System Name	System Type		Μ	IAC Address
	engen mx200	Cisco TelePresence MX	200	00	:50:60:05:57:52
1			Results per Page	20	
Location Setting	S				
ISDN Zone:	local 🔹	IP Zone:	VCSC	•	

Note: O nome de usuário/senha configurados no nome de usuário e senha Admin na configuração do telefone no CUCM precisa ser igual ao nome de usuário/senha do administrador no ponto de extremidade. O mesmo nome de usuário/senha precisa ser usado no TMS; caso contrário, o TMS reportará um erro de nome de usuário e senha incorretos.

Readicione o endpoint no TMS a ser provisionado no CUCM

Para readicionar um endpoint no TMS a ser provisionado no CUCM, siga as etapas acima para Adicionar do Unified CM ou TMS.

Etapa 5. Atribuir Lista telefônica ao ponto final adicionado na etapa anterior

Você precisa atribuir a lista telefônica ao endpoint no TMS.

Navegue até o endpoint no TMS e vá até a guia Lista telefônica.

railable Phone Books e based R anual ************************************	Summary	Settings	Call Status	Phone Book	Connection	Permissions	Logs
e based R anual	Available Phone Books Phone Books Set on System						
	file based HR manual			33 «	All Systems Provisioning Pho	ne Book	

Depois de salvar a lista telefônica no TMS, a lista telefônica aparece no ponto final.

Verificar

Verificar o status do provisionamento no endpoint

- Usando a interface da Web
- . 1. Acesse o endpoint usando a interface da Web.

. 2. Navegue até **Configuration > System Status (Configuração > Status do sistema)** o status deve ser exibido como Provisioning (Provisionado), conforme mostrado nesta imagem.

Provisioning		2 Refresh	▲ Collapse all	✓ Expand all
				^
NextRetry				
Reason				
Server				
Status	Provisioned			

- · Usando a CLI do endpoint
- 1. SSH/Telnet para endpoint.
- 2. Faça login como usuário administrador.
- 3. Executar xstatus // provisionamento.

```
*s Provisioning Software PreviousUpgrade Changed: "2015-05-20T02:36:432"
*s Provisioning Software PreviousUpgrade Message: ""
*s Provisioning Software PreviousUpgrade URL: ""
*s Provisioning Software PreviousUpgrade URL: ""
*s Provisioning Software UpgradeStatus LastChange: "2015-07-11T01:06:492"
*s Provisioning Software UpgradeStatus Message: ""
*s Provisioning Software UpgradeStatus Phase: None
*s Provisioning Software UpgradeStatus SecondsUntilUpgrade: 0
*s Provisioning Software UpgradeStatus Status: None
*s Provisioning Software UpgradeStatus VersionId: ""
*s Provisioning Software VersionId: ""
*s Provisioning Software VersioNee
** end
```

Verificar o status da agenda

- Usando a CLI do endpoint
- 1. SSH/Telnet para endpoint
- 2. Fazer login como usuário administrador
- 3. Executar xstatus // Lista telefônica

```
*s Provisioning CUCM ITL State: Installed
*s Provisioning CUCM Phonebook URL: "https://10_105_25_202/tms/public/external/phonebook/phonebookservice.asmx"
*s Provisioning CUCM ProvisionSecurity: Signed
```

Isso deve mostrar a URL do TMS.

Verifique o status do endpoint no TMS

O status do endpoint deve mostrar a conectividade: Alcançado na LAN no TMS

O endpoint deve estar registrado no CUCM

Troubleshoot

• No status do ponto de extremidade do TMS, é mostrado o modo de provisionamento errado



Esse problema está relacionado ao modo como o endpoint foi adicionado ao TMS. Quando o endpoint é provisionado com o endpoint CUCM não deve ser adicionado ao TMS usando o endereço ip diretamente, em vez disso deve ser adicionado através do Add from Unified CM ou TMS on TMS.

A etapa 4 das etapas de configuração acima deve ser usada para adicionar terminais provisionados com o CUCM.

• A mensagem do TMS relacionada a "A resposta automática está desligada" é exibida

🚽 Auto answer is switched off on the system. This means that TMS will not be able to auto connect incoming calls on this system.

Quando o endpoint é adicionado ao CUCM, você deve garantir que a resposta automática seja configurada de acordo com o requisito.

Etapas a serem seguidas para fazer alterações relacionadas à resposta automática:

1. Localize o endpoint no CUCM em Device > Phone.

2. Localize **Auto Answer**, por padrão é **Auto Answer Off** nas configurações de DN, configure-o de acordo com o requisito.

Auto Answer*	Auto Answer Off

• No erro de TMS, nome de usuário ou senha incorretos é exibido.

- FI	Cisco TelePresence EX90	Status: Wrong username or password	Address: 10.106.85.231	Connectivity: Reachable on LAN	Unified CM:
L Could	not connect to system, the con	nection could not be made due to: Wron	g username or password More		
Summary	Settings Call Status	Phone Book Connection Perm	nissions Logs		
Connectio	n Replace System				

Esse problema ocorre quando você tem um nome de usuário e uma senha diferentes configurados na configuração do ponto de extremidade no próprio CUCM e ponto de extremidade

- Para verificar a configuração no endpoint do usuário:
- 1. Navegue até a interface da Web do endpoint
- 2. Navegue até Configuração > Administração do usuário
- 3. Criar ou alterar a credencial do usuário
 - Para verificar a credencial correta para o endpoint na configuração do telefone CUCM:
- 1. Vá para Device > Phone no CUCM e selecione o telefone que você está tentando provisionar.
- 2. Localize o nome de usuário e a senha do administrador.

- Admin username and password					
Admin Username	admin				
Admin Password	•••••				

. Insira as informações corretas e salve e aplique a configuração.