Configurando modems de cliente para funcionar com servidores de acesso Cisco

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Conventions Verificação do Modem do Cliente Identificação do Tipo de Modem do Cliente Atualização do Código do Modem do Cliente Reconfiguração do Modem do Cliente Exemplo de sessão de HyperTerminal Log de Eventos de Discagem e Uso de Parâmetros Personalizados Log de Eventos PPP Informações Relacionadas

Introduction

Ao resolver problemas de conexões de modem, você deve avaliar três áreas principais: o modem do cliente, a rede telco e o Servidor de acesso à rede (NAS, Network Access Server). Assegurese de que os modems dos dois lados e que a rede telco funcionem corretamente, pois, se houver algum problema em qualquer um desses fatores, a conectividade do modem poderá ser afetada. Este documento discute como otimizar e resolver problemas relacionados ao modem do cliente.

Prerequisites

Requirements

Os leitores deste documento devem estar cientes destes tópicos:

• Como resolver problemas relacionados ao NAS e à rede telco.

Para obter informações sobre como resolver problemas relacionados ao NAS e à rede telco, consulte estes documentos:

- <u>Troubleshooting de Modems</u>
- Visão geral de modem geral e qualidade de linha NAS
- São recomendados modemcaps para modems internos digitais e análogos em servidores de acesso Cisco

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Verificação do Modem do Cliente

Depois de você examinar o lado do servidor da conexão, examine o modem ou a conexão do cliente como uma possível causa da dificuldade. Em muitos casos, um determinado modem de cliente, em determinada linha de telefone, pode apresentar problemas quando está conectado a um modem digital. Os problemas podem incluir falha no train-up (etapa de treinamento), ou um train-up bem-sucedido, mas com produtividade baixa ou desconexão prematura.

Baseado na pressuposição de que o circuito telefônico funciona, e que mantém o modem do servidor constante, você pode reparar o problema existente no modem do cliente. Para fazer isso, é necessário melhorar o código do modem do cliente ou reconfigurar o modem do cliente.

Determine primeiro que tipo de modem o cliente usa. Descubra o fornecedor, o modelo de hardware, a versão do software (firmware) e o chipset do modem. Embora haja centenas de diferentes fornecedores de modem, existe apenas cerca de uma dúzia de diferentes chipsets.

Para obter mais informações, consulte o documento <u>Visão Geral do Firmware do Modem do</u> <u>Cliente</u>.

Identificação do Tipo de Modem do Cliente

Os detalhes sobre o fornecedor e o modelo de hardware do modem devem aparecer no modem e na sua embalagem. Para modems vendidos nos Estados Unidos, consulte a ID de FCC e o número de registro Part 68 na embalagem do modem. Consulte a <u>página de Ajuda da Pesquisa</u> <u>de ID da FCC</u> para obter mais informações.

Para determinar o chipset que você tem, use os comandos **ATI.** Use o HyperTerminal para se conectar à porta COM do modem e emita os comandos de **ATI0 a ATI11.** Alguns desses comandos podem gerar erros, mas geralmente especificam informações suficientes para um palpite bem fundamentado.

Estes links podem ajudar a determinar o tipo de modem:

- <u>Visão geral do firmware de modem de cliente</u>
- <u>Quem Fabricou meu Modem?</u>

Atualização do Código do Modem do Cliente

Para atualizar o código do modem, consulte o fornecedor do modem, não o fabricante do chipset. Para upgrades de códigos de modem, visite estes sites de fabricantes de modem:

- <u>www.56k.com</u> (Clique nos links <u>Modem Makers</u> e <u>Firmware Updates</u> para obter informações relevantes.)
- windrivers.com
- Solução de problemas do modem de 56K (inclui o Interative Modem Troubleshooter)

Para winmodems LT (modems sem controlador Mars/Apollo), use o código comum, independentemente do fornecedor.

Aviso: não há garantia de que o problema será resolvido se você atualizar o código do modem do cliente. Em alguns casos, uma tentativa de atualizar o modem pode inutilizá-lo.

Reconfiguração do Modem do Cliente

Se o modem de um cliente apresentar problemas de desempenho, convém configurá-lo para usar modulações mais lentas, ou para usar taxas mais lentas dentro da modulação escolhida.

Por exemplo:

- Problema 1: Um cliente se conecta no V.90 a uma taxa de 49333, mas enfrenta uma desconexão prematura após dois minutos. Solução 1: Configure o cliente para limitar sua velocidade de recebimento do V.90 a uma velocidade menor (por exemplo, 44000). Se o desempenho irregular persistir, configure o cliente para usar o V.34 ou inferior.
- Problema 2: Um cliente tenta efetuar train-up no V.90, mas o train-up falha. Solução 2: Configure o cliente para usar K56Flex, V.34 ou inferior. Se o train-up ainda falhar, configure o cliente para se conectar a uma taxa máxima de 21600 no V.34. Se ainda não der certo, configure o cliente para usar apenas V.32bis ou inferior. Se isso falhar, configure o cliente para usar apenas V.22bis ou inferior. Se isso falhar, obtenha um modem e uma linha de telefone novos.

O fornecedor do modem deve fornecer a documentação com o modem. Caso não esteja disponível, consulte estes links para obter mais informações:

- Manuais do Modem 56k.com
- <u>Como Resolver Problemas do Modem 56K STRINGS INIT/CONFIGURAÇÕES EXTRAS</u>
 <u>para seu modem</u>

Quando você tentar reconfigurar o modem do cliente, use o HyperTerminal (ou algum outro programa de terminal) em vez do Sistema de rede dial-up (DUN, Dial Up Networking) do Windows. Isso porque o DUN não mostra geralmente detalhes da chamada efetuada.

- Caso necessário, reconfigure temporariamente as linhas NAS para permitir a discagem do terminal. Ou seja, se as interfaces assíncronas tiverem o modo assíncrono dedicado configurado, troque-as para o modo assíncrono interativo e coloque autoselect ppp nas linhas. Se você usa Autenticação, autorização e auditoria (AAA, Authentication, Authorization, and Accounting), o servidor AAA pode exigir ajuste para permitir logins interativos.
- No PC cliente, inicie o programa de terminal. Se você usa o HyperTerminal, crie uma nova conexão. Crie um nome e um ícone. No painel Connect To, selecione Connect using COM port.Nesse caso, a porta COM se refere à porta COM na qual o modem está. No painel

COM Properties, defina 115200 bits por segundo, 8 databits, nenhuma paridade, 1 stopbit, hardware de controle de fluxo (consulte a seção <u>Exemplo de Sessão do HyperTerminal para</u> <u>obter detalhes)</u>. Insira o comando AT e assegure-se de que uma resposta OK apareça. Se nenhuma resposta aparecer, pode haver um problema de cabo ou, em um modem mais antigo, a velocidade deve estar mais lenta nas propriedades COM.

- 3. Retorne o modem aos padrões de fábrica (use o modelo de controle de fluxo de hardware, se disponível). Geralmente, é o modelo AT&F ou AT&F1. Se o padrão de fábrica não usar essas configurações, configure o modem para especificar informações sobre a taxa do equipamento de comunicação de dados (DCE, data communications equipment) no tempo de conexão (geralmente TW2) e assegure-se de que o alto-falante esteja ligado, até a detecção da portadora (geralmente, ATM1).
- 4. Para estabelecer uma linha de base de desempenho, disque manualmente no NAS com o comando **ATDTnnnnnn.** Consulte o Estudo de Caso AS5x00 na <u>documentação Verificação</u> <u>de Desempenho do Modem para obter um exemplo.</u>

Exemplo de sessão de HyperTerminal

Aqui está um exemplo de sessão para conectar o HyperTerminal a uma porta COM a um modem. A progressão descrita nesta seção funciona na maioria dos sistemas Windows.

- No menu Start, aponte para Programs > Accessories e selecione HyperTerminal.Nota: Se o HyperTerminal não for exibido no menu, você precisará instalá-lo a partir do CD-ROM do Windows.
- 2. Clique duas vezes no arquivo **Hypertrm.exe.** A caixa de diálogo Connection Description será mostrada (veja a Figura 1). Figura 1 A caixa de diálogo Connection Description



- 3. Selecione um nome e um ícone apropriados.
- Click OK.A caixa de diálogo Phone Number será mostrada (veja a Figura 2). O HyperTerminal pressupõe que você deseja fazer uma chamada. Assim, ele solicita o número de telefone. Na lista suspensa, selecione a porta COM desejada. Figura 2 – A caixa de

Phone Number	? ×
	rt2
Enter details for	the phone number that you want to dial:
Country code:	United States of America (1)
Ar <u>e</u> a code:	408
Phone number:	
Connect using:	TOSHIBA Internal V.90 Modem 💌
	TOSHIBA Internal V.90 Modem
	Direct to Com 2

Quando você

faz uma seleção, a caixa de diálogo Port Properties é mostrada.

diálogo Phone Number

 Configure a porta COM para 115200 bits por segundo, pois esta é a velocidade mais rápida que os modems podem se comunicar por um link de equipamento de terminal de dados (DTE, data terminal equipment) (veja a Figura 3). Figura 3 – Configure a Porta COM para 115200 bits por Segundo

<u>B</u> its per second:	2400	
<u>D</u> ata bits:	9600 19200 38400 57600	
<u>P</u> arity:	115200	
<u>S</u> top bits:	1	
Elow control:	Hardware	

velocidade não é a velocidade de conexão que os modems usam para se comunicar. Essa é a velocidade do cabo do modem assíncrono entre o PC e o modem.

6. Click OK.Uma janela do terminal será mostrada.

Aqui está um exemplo de sessão que usa os comandos **ATI numerados de 3 a 11.** Este exemplo inclui o que foi inserido e as respostas de um modem em um dos laboratórios Cisco:

at OK ati3 U.S. Robotics 56K FAX V4.6.6 OK ati4 US Robotics 56K FAX Settings... BO E1 F1 M1 Q0 V1 X1 Y0 BAUD=38400 PARITY=N WORDLEN=8 DIAL=TONE ON HOOK CID=0 &A1 &B1 &C1 &D2 &G0 &H0 &I0 &K1 &M4 &N0 &P0 &R1 &S0 &T5 &U0 &Y1 S00=001 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07=060 S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S15=000 S16=000 S18=000 S19=000 S21=010 S22=017 S23=019 S25=005 S27=000 S28=008 S29=020 S30=000 S31=128 S32=002 S33=000 S34=000 S35=000 S36=014 S38=000 S39=000 S41=000 S42=000

LAST DIALED #: T95558653

OK ati5 US Robotics 56K FAX NVRAM Settings...

Template Y0

DIAL=TONE B0 F1 M1 X1 BAUD=38400 PARITY=N WORDLEN=8

&A1 &B1 &G0 &H0 &IO &K1 &M4 &N0&P0 &R1 &S0 &T5 &U0 &Y1S00=001 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07=060S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S15=000S19=000 S21=010 S22=017 S23=019 S25=005 S27=000 S28=008S29=020 S30=000 S31=128 S32=002 S33=000 S34=000 S35=000S36=014 S38=000 S39=000 S41=000 S42=000

Strike a key when ready . . .

Template Y1

DIAL=TONE B0 F1 M1 X4 BAUD=115200 PARITY=N WORDLEN=8

&A3 &B1 &G0 &H2 &L2 &K1 &M4 &N0&P0 &R1 &S0 &T5 &U0 &X1S00=001 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07=060S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S15=000S19=000 S21=010 S22=017 S23=019 S25=005 S27=000 S28=008S29=020 S30=000 S31=128 S32=002 S33=000 S34=000 S35=00S36=014 S38=000 S39=000 S41=000 S42=000

STORED PHONE #0: #1: #2: #3: OK ati6 US Robotics 56K FAX Link Diagnostics...

Chars sent 0 Chars Received 80 Chars lost 0 Octets sent 0 Octets Received 82 Blocks sent 0 Blocks Received 2 Blocks resent 0

Retrains Requested 0 Retrains Granted 0 Line Reversals 0 Blers 0 Link Timeouts 0 Link Naks 0

Data Compression V42BIS 2048/32 Equalization Long Fallback Enabled Protocol LAPM Speed 24000/26400 Last Call 00:00:06

Disconnect Reason is DTR dropped OK ati7 Configuration Profile... Product type US/Canada External Product ID: 00178600 Options V32bis, V.34+, x2, V.90 Fax Options Class 1/Class 2.0 Line Options Caller ID, Distinctive Ring Clock Freq 92.0Mhz Eprom 256k Ram 32k EPROM date 5/26/98 DSP date 5/26/98 EPROM rev 4.6.6 DSP rev 4.6.6 OK ati8 OK ati9 (1.0USR2040\\Modem\PNPC107\US Robotics 56K FAX EXT)FF OK ati10 ERROR ati11 US Robotics 56K FAX Link Diagnostics ... Modulation V.34 Carrier Freq (Hz) 1959/1959 Symbol Rate 3429/3429 Trellis Code 64S-4D/64S-4D Nonlinear Encoding ON/ON Precoding ON/ON Shaping ON/ON Preemphasis (-dB) 8/6 Recv/Xmit Level (-dBm) 32/10 Near Echo Loss (dB) 32 Far Echo Loss (dB) 49 Carrier Offset (Hz) 294 Round Trip Delay (msec) 7 Timing Offset (ppm) -1440 SNR (dB) 32 Speed Shifts Up/Down 0/0 Status :

OK

Aqui está a saída de uma conexão com um dos sistemas de teste Cisco. Habilite primeiro o altofalante e o relatório de informação de taxa DCE:

atw2m1

ERROR

Quando ele aparecer, o w2 não será necessário em modems US Robotics.

atm1 OK Em seguida, disque em um laboratório estático:

at OK atdt914085703932 NO CARRIER

A conexão normal parece falhar. Nesse caso, trata-se de uma linha com ruído; assim, configure o modem de acordo com os padrões de fábrica (**&f**), ligue o alto-falante (m1) e limite o modem a 28,8 (**&n14**) com o comando at&fm1&n14:

Tente discar novamente. Se a conexão for bem sucedida, você verá:

atdt914085703932 CONNECT 28800/ARQ Welcome! Please login with username cisco, password cisco, and type the appropriate commands for your test: ppp - to start ppp slip - to start slip arap - to start arap access-3 line 29 MICA V.90 modems User Access Verification Username: cisco Password:

access-3>

Log de Eventos de Discagem e Uso de Parâmetros Personalizados

Você determinou que a conexão parece funcionar com as novas configurações. Agora você deve atualizar a configuração do modem para que a rede dial-up reflita as mudanças.

Para ajudar a resolver problemas de modem, configure o Windows para criar um modemlog (\windows\modemlog.txt). A configuração funciona apenas com programas habilitados para o padrão Telephone Application Programmable Interface (TAPI), como o DUN e o HyperTerminal.

Conclua os passos a seguir para configurar o log de modem ou os parâmetros do cliente em um sistema Windows 95/98:

- 1. No menu Start, aponte para Control Panel e selecione Modems. A caixa de diálogo Modems Properties será mostrada.
- 2. Selecione seu modem e clique no botão Properties (veja a Figura 4). Figura 4 Selecione

General Diagnostics Image: Second state	Modems F	Properties 🔹 🔀
Add Remove Properties Dialing Preferences Dialing from: Default Location Use Dialing Properties to modify how your calls are dialed.	General	Diagnostics
Add Remove Properties Dialing Preferences Dialing from: Default Location Use Dialing Properties to modify how your calls are dialed.	2	The following modems are set up on this computer:
Add Remove Properties	™ T0	SHIBA Internal V.90 Modem
Add Remove Properties		<u>it</u>
Dialing Preferences Dialing from: Default Location Use Dialing Properties to modify how your calls are dialed.		Add Remove Properties
Dialing from: Default Location Use Dialing Properties to modify how your calls are dialed.	Dialin	g Preferences
Use Dialing Properties to modify how your calls are dialed.	Dia	ling from: Default Location
	Use dial	Dialing Properties to modify how your calls are ed.
Dialing Properties		Dialing Properties
	m	OKCancel

diálogo Modem type Properties será mostrada.

3. Selecione a guia Connection e clique no botão Advanced (veja a Figura 5). Figura 5 – Especifique Configurações Avançadas de Conexão

TOSHIBA Internal V.90 Modem Properties	? ×
General Connection Distinctive Ring Forwarding	
Connection preferences	i
Data bits: 🛛 🕄 🗖	
Parity: None	
Stop bits: 1	
Call preferences	
✓ Wait for dial tone before dialing	
Cancel the call if not connected within 60	secs
Disconnect a call if idle for more than	mins
Port Settings Advance	
	Cancel
	A caixa de diálogo

Advanced Connection Settings será mostrada.

4. Marque a caixa de seleção Record a log file para habilitar o recurso de log de modem (veja a Figura 6).Caso seja necessário fazer alguma configuração adicional para que a conexão do modem seja bem-sucedida, insira os comandos na caixa de texto Extra settings. Com base no exemplo anterior da seção Exemplo de Sessão do HyperTerminal, o comando &n14 foi adicionado.Figura 6 – Especifique Configurações Extras e Habilite o Log de Modem

Ivanced Connection Setting	s ?
Use gror control Bequired to connect Compress data	 ✓ Use flow control ✓ Hardware (RTS/CTS) ✓ Software (XON/XOFF)
Modulation type	
Standard	
Extra settings	
&n14	
Record a log file	OK Cancel

5. Click OK.

O procedimento a ser seguido para o log de modem e para as configurações personalizadas para o Windows NT 4.0 inclui passos similares. O arquivo será nomeado modemlog_modemname.txt. O arquivo aparece no diretório raiz do sistema (que é geralmente o **diretório winnt, a menos que definido de outra forma).** Modifique o Editor do Registro para habilitar o log de modem e as configurações no Windows NT 3.x.

Log de Eventos PPP

Quando você tenta diagnosticar problemas de desconexão prematura em um PC, convém saber o tipo de informação que foi enviada pelo link no nível PPP. O Windows 95/98 pode criar um arquivo de log PPP sempre que o adaptador PPP é usado (/windows/ppplog.txt).

- 1. No menu Start, aponte para Control Panel e selecione Network. A caixa de diálogo Network será mostrada.
- 2. Na lista de componentes de rede, selecione **Dial-Up Adapter** e clique no botão Properties (veja a Figura 7). Figura 7 A caixa de diálogo Network

onfiguration Identification Access Control	
The following network components are installed:	
📇 Client for Microsoft Networks	
🕫 Dial-Up Adapter	N
Microsoft Virtual Private Networking Adapter Toshiba PCI FastEther LAN on Docker Vircom CardBus Ethernet 10/100 Adapter	
4	
Primary Network Logon:	
Client for Microsoft Networks	10.02
	Cheer I.
	Ciera Iv
Description	, 122 , 1

A caixa de diálogo Dial-

Up Adapter Properties será mostrada.

3. Selecione a guia Advanced. Na lista **Properties, selecione Record a log file.** Na **lista suspensa Value, selecione Yes (veja a** <u>Figura 8</u>). Figura 8 – Habilite o log PPP para o

Driver Type Bindings Advanced Click the setting you want to change on the left, and then select its new value on the right. Walue: Property: Value: Enable Point To Point IP Yes IP Packet Size No Record a log file Yes Use IPX header compression Yes	-
Click the setting you want to change on the left, and then select its new value on the right. Property: Value: Enable Point To Point IP Yes IP Packet Size No Record a log file Yes Use IPX header compression Yes	
Property: Enable Point To Point IP IP Packet Size Record a log file Use IPX header compression Ves	
Enable Point To Point IP IP Packet Size Record a log file Use IPX header compression	
Use IPX header compression	
ОК Са	ancel

Adaptador Dial-up

- 4. Clique em OK para concluir a operação.
- 5. Reinicialize o sistema.

Para o Windows NT, edite o Registro para ativar o log de PPP.

Informações Relacionadas

- Suporte à tecnologia de discagem e acesso
- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>