Atribua as informações de IP (IP Address, máscara de sub-rede e gateway padrão) para a VLAN de gerenciamento (o padrão é VLAN 1), para que o switch possa ser gerenciado por um PC que esteja utilizando TCP/IP.

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Conventions Produtos Relacionados Configurar Diagrama de Rede Configurações Verificar Troubleshoot Comandos para Troubleshooting Saída de depurações Informações Relacionadas

Introduction

Em determinadas situações, você precisaria configurar um roteador para discar para vários locais. Por exemplo, você pode ter que discar um roteador para se conectar a uma parte da sua rede corporativa e discar para o roteador do provedor de serviços de Internet (ISP) para se conectar à Internet.

Este documento apresenta um exemplo de configuração no qual um roteador central acessa a Internet e um escritório remoto usa ISDN (Integrated Services Digital Network). O escritório remoto também pode acessar o roteador central e a Internet através do roteador central.

Prerequisites

Requirements

Antes de prosseguir com esta configuração, certifique-se de que:

- Verifique se as camadas 1 e 2 de ISDN estão ativas. Para obter mais informações, consulte <u>Utilização do Comando show isdn status para Troubleshooting de BRI</u>.
- Obtenha as informações necessárias do ISP, como o método de autenticação, que pode ser Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) ou Password Authentication Protocol (PAP), o nome de usuário e a senha, o número a ser discado e o endereço IP da interface do discador (a menos que a interface use um endereço negociado). Além disso, descubra se o NAT é necessário para conectar vários hosts ao ISP.
- A partir do roteador remoto, obtenha informações sobre o método de autenticação, nome de usuário e senha, o número a ser discado e o endereço IP.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco 803 Router com Cisco IOS[®] Software Release 12.1(11) IP plus. Observação: se precisar configurar o NAT, verifique se você tem o conjunto de recursos IP Plus (ele tem um "is" no nome do arquivo IOS).
- Cisco 2501 Router, que é o escritório remoto que executa o Cisco IOS Software Release 12.2(5).

Observação: a configuração do roteador do ISP não está incluída. Consulte a página <u>Suporte à</u> <u>tecnologia de discagem e acesso</u> para ver alguns exemplos de configurações.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as <u>Convenções de dicas</u> <u>técnicas Cisco</u>.

Produtos Relacionados

Essa configuração pode ser usada com qualquer roteador com uma interface BRI. Isso inclui roteadores com interfaces BRI incorporadas, como Cisco 800 (por exemplo, 801, 802, 803, 804) e Cisco 1600 (por exemplo, 1603-R e 1604-R) Series Routers. Também inclui roteadores que aceitam placas de interface WAN BRI (WICs) ou módulos de rede, como as séries 1600, 1700, 2600 e 3600. Para obter mais informações sobre WICs de BRI ou Módulos de Rede, consulte WAN Interface Card (WIC) / Platform Hardware Compatibility Matrix for 1600, 1700, 2600 and 3600 Series Routers.

Observação: use o comando show version para verificar se o roteador tem uma interface BRI.

<u>Configurar</u>

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a <u>ferramenta Command Lookup Tool</u> (somente clientes <u>registrados</u>).

One Router Dialing Multiple Sites

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:



Configurações

Nessa configuração, o roteador central é chamado de "central" e o escritório corporativo remoto é chamado de "remoto".

No central, a interface do discador 1 é configurada para acessar a Internet. O endereço IP é dinamicamente atribuído pelo ISP. O NAT é usado para permitir que as redes IP da LAN central, LAN remota e WAN central-remota acessem a Internet com a ajuda de um endereço IP atribuído dinamicamente. Entre em contato com seu ISP para verificar se precisa de NAT.

Observação: configuramos PAP e CHAP, pois isso depende do que o ISP configurou (entretanto, somente um deles é usado).

central
version 12.1
no parser cache
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
!
hostname central
!
username remote password 0 remote
<pre>! Username and shared secret password for the router</pre>
(remote) ! (used for CHAP authentication). !
Shared secret password must be the same on both sides. !
isdn switch-type basic-net3 ! ! interface Ethernet0 ip
address 10.1.0.1 255.255.255.0 ip nat inside !
Ethernet 0 is an inside NAT interface. ! All traffic
from this network will be translated. no cdp enable !
interface BRI0 ! If you have additional BRIs, copy
this BRI 0 configuration to the other BRIs. no ip

address encapsulation ppp dialer pool-member 1 !--Assign BRI0 as member of dialer pool 1. !--- Dialer pool 1 is specified in interface Dialer 1. dialer pool-member 2 !--- Assign BRI0 as member of dialer pool 2. !---Dialer pool 2 is specified in interface Dialer 2. isdn switch-type basic-net3 !--- This depends on the country. no cdp enable ppp authentication chap pap callin !---Permit one-way CHAP and PAP authentication. !---Configure authentication on both the physical and dialer interface. ! interface Dialer1 !--- Create a dialer interface for every device to which you need to connect. description CONNECTION TO INTERNET ip address negotiated !--- This IP address is obtained from the ISP. If the ISP permits a static !--- address, configure that address instead. ip nat outside !--- The Outside NAT interface. Because this interface only has one IP address, !--- all traffic from the inside network will be Port Address Translated (PAT). encapsulation ppp dialer pool 1 !--- Dialer profile 1. Remember that interface BRI 0 is a member of this profile. dialer remote-name ISP dialer idle-timeout 180 dialer string 6122 !--- The number used to dial the ISP. dialer-group 1 !--- Apply interesting traffic definition from dialerlist 1. no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname XXXXX !--- XXXXX is the username the ISP expects in order to authenticate this router. !---For more information, refer to the document on ppp chap hostname. ppp chap password YYYYY !--- YYYYY is the password the ISP expects in order to authenticate this router. ppp pap sent-username XXXXX password YYYYY !---PAP username and password. !--- This is required only if the ISP does not support CHAP. ! interface Dialer2 description CONNECTION TO REMOTE OFFICE ip address 192.168.17.2 255.255.255.252 !--- IP address for the connection to the remote office. !--- The remote office BRI interface is in the same subnet. ip nat inside !---Dialer 2 is an inside NAT interface. !--- With this configuration, traffic from remote office is translated !--- before it is sent to the ISP. encapsulation ppp dialer pool 2 !--- Dialer profile 2. Remember that interface BRI 0 is a member of this profile. dialer remote-name remote !--- Specifies the remote router name (remote). !--- This name must match that used by the remote router to authenticate itself. !--- Remember that we configured the router username and password earlier. dialer idle-timeout 180 dialer string 6121 !--- Number used to dial the remote office router. dialer-group 1 !--- Apply interesting traffic definition from dialer-list 1. no cdp enable ppp authentication chap callin ! ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload !---Establishes dynamic source translation (with PAT) for addresses that are !--- identified by the access list 101. no ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 !--- Default route. Such traffic will use dialer 1 to the ISP. ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 Dialer2 !--- Route to remote router network. Traffic for 10.2.0.0/24 uses Dialer2. ! access-list 101 permit ip 10.1.0.0 0.0.0.255 any access-list 101 permit ip 10.2.0.0 0.0.0.255 any access-list 101 permit ip 192.168.17.0 0.0.0.3 any !--- Defines an access list that permits the addresses to be translated. !--- Note that the Ethernet 0 network, the remote router network and the !--- BRI network (between this router and the remote one) will be translated. dialer-list 1 protocol

```
ip permit !--- Interesting traffic definition. !--- This
definition is applied to both connections. !--- If you
need to define different interesting traffic for each
connection, !--- create two dialer-lists and apply one
to each dialer profile with dialer-group. no cdp run !
line con 0 exec-timeout 3 0 line vty 0 4 exec-timeout 3
0 ! ! end
remoto
version 12.2
 service timestamps debug datetime msec
 service timestamps log datetime msec
 hostname remote
 username central password 0 remote
!--- Username and shared secret password for the router
(central) !--- (used for CHAP authentication). !---
Shared secret must be the same on both sides. ! isdn
switch-type basic-net3 ! interface Ethernet0 ip address
10.2.0.1 255.255.255.0 !--- Remember that this network
is included in the NAT statements on central. no cdp
enable ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp
dialer pool-member 1 !--- Assign BRI0 as member of
dialer pool 1. !--- Dialer pool 1 is specified in
interface Dialer 1. isdn switch-type basic-net3 no cdp
enable ppp authentication chap ! interface Dialer1 ip
address 192.168.17.1 255.255.255.252 encapsulation ppp
dialer pool 1 !--- Dialer profile 1. Remember that
interface BRI 0 is a member of this profile. dialer
remote-name central !--- Specifies the name of the other
router (central). !--- This name must match that used by
the remote router to authenticate itself. !--- Remember
that we configured the router username and password
earlier. dialer string 6131 !--- The number used to dial
the central router. dialer-group 1 !--- Apply
interesting traffic definition from dialer-list 1.
pulse-time 0 no cdp enable ppp authentication chap
callin ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
!--- Default route. Such traffic will use dialer 1 to
the central router. no ip http server ! dialer-list 1
protocol ip permit !--- All IP traffic is interesting. !
line con 0 exec-timeout 3 0 line aux 0 line vty 0 4
exec-timeout 3 0 ! end
```

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A <u>Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados</u> comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show isdn ative mostra o número ISDN usado para fazer a chamada e indica se a chamada é de entrada ou de saída.
- show caller ip exibe um resumo das informações do chamador para o endereço IP fornecido.
- show ip interface dialer 1 | incluir Internet lista um resumo das informações e do status IP

de uma interface de discador.

 show dialer [interface type number] — exibe informações gerais de diagnóstico para interfaces configuradas para DDR (dial-on-demand routing). Se o discador for ativado corretamente, esta mensagem será exibida:

Dialer state is data link layer up

Se a camada física for exibida, isso implica que o protocolo de linha foi ativado, mas o Network Control Protocol (NCP) não. Os endereços de origem e destino do pacote que iniciou a discagem são mostrados na linha de razão de discagem. Este comando **show** também exibe a configuração do temporizador e o tempo antes do tempo limite da conexão.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

A <u>Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados</u> comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Observação: antes de emitir comandos **debug**, consulte <u>Informações importantes sobre</u> <u>comandos debug</u>.

- debug dialer —exibe informações de depuração sobre os pacotes ou eventos em uma interface de discador.
- debug isdn q931 exibe informações sobre configuração de chamada e subdivisão de conexões de rede ISDN (Camada 3) entre o roteador local (lado do usuário) e a rede.
- debug ppp negotiation exibe informações sobre trocas e tráfego do Point-to-Point Protocol (PPP) durante a negociação dos componentes do PPP e inclui informações sobre LCP (Link Control Protocol), autenticação e NCP. Uma negociação de PPP bem-sucedida abrirá primeiramente o estado do LCP e, em seguida, autenticará e, finalmente, negociará o NCP.
- debug ppp authentication—faz com que o comando debug ppp exiba mensagens do protocolo de autenticação, incluindo trocas de pacotes CHAP e PAP.
- debug ip peer contém informações sobre o peer.

Saída de depurações

Para solucionar problemas de configuração, use estas depurações:

```
central#debug isdn q931
ISDN Q931 packets debugging is on
central#debug dialer
Dial on demand events debugging is on
central#debug ppp negotiation
PPP protocol negotiation debugging is on
```

```
central#debug ppp authentication
PPP authentication debugging is on
```

central#debug ip peer

IP peer address activity debugging is on

O roteador chamado central inicia uma chamada para a Internet: 198.133.219.25 é um endereço IP na Internet.

central#**ping 198.133.219.25**

:.!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 40/41/44 ms

*Mar 1 00:06:12.984: BR0 DDR: rotor dialout [priority]

*Mar 1 00:06:12.988: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=172.17.243.115,

d=198.133.219.25) *Mar 1 00:06:12.988: BR0 DDR: Attempting to dial 6122

*Mar 1 00:06:12.996: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x01

!--- central initiates the call to ISDN number 6122. *Mar 1 00:06:13.000: Bearer Capability i = 0x8890 *Mar 1 00:06:13.008: Channel ID i = 0x83 *Mar 1 00:06:13.008: Called Party Number i = 0x80, '6122', Plan:Unknown, Type:Unknown *Mar 1 00:06:13.088: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x81 *Mar 1 00:06:13.092: Channel ID i = 0x89 *Mar 1 00:06:13.244: ISDN BR0: RX <-CONNECT pd = 8 callref = 0x81 !--- central receives a connect message : the ISDN B channel is established. *Mar 1 00:06:13.252: ISDN BR0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x01 *Mar 1 00:06:13.260: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up *Mar 1 00:06:13.268: BR0:1: interface must be fifo queue, force FIFO *Mar 1 00:06:13.272: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di1 *Mar 1 00:06:13.280: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout *Mar 1 00:06:13.280: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open *Mar 1 00:06:13.284: BR0:1 PPP: No remote authentication for call-out *Mar 1 00:06:13.284: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10 *Mar 1 00:06:13.284: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x108130DD (0x0506108130DD) *Mar 1 00:06:13.300: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 132 Len 15 *Mar 1 00:06:13.300: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) !--- The ISP wants to use CHAP authentication. *Mar 1 00:06:13.304: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE4225290 (0x0506E4225290) *Mar 1 00:06:13.304: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 132 Len 15 *Mar 1 00:06:13.308: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 1 00:06:13.308: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE4225290 (0x0506E4225290) *Mar 1 00:06:13.308: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 Len 10 *Mar 1 00:06:13.312: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x108130DD (0x0506108130DD) *Mar 1 00:06:13.312: BR0:1 LCP: State is Open *Mar 1 00:06:13.320: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer *Mar 1 00:06:13.328: BR0:1 AUTH: Started process 0 pid 22 *Mar 1 00:06:13.328: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 118 Len 27 from "posets" *Mar 1 00:06:13.332: BR0:1 CHAP: Using alternate hostname XXXXX *Mar 1 00:06:13.332: BR0:1 CHAP: Username posets not found *Mar 1 00:06:13.336: BR0:1 CHAP: Using default password *Mar 1 00:06:13.336: BR0:1 CHAP: 0 RESPONSE id 118 Len 26 from "XXXXX" *Mar 1 00:06:13.360: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 118 Len 4 !--central receives a CHAP SUCCESS from ISP. *Mar 1 00:06:13.360: BR0:1 PPP: Phase is UP *Mar 1 00:06:13.364: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 1 Len 10 *Mar 1 00:06:13.364: BR0:1 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x03060000000) *Mar 1 00:06:13.368: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 108 Len 10 *Mar 1 00:06:13.368: BR0:1 IPCP: Address 194.183.201.1 (0x0306C2B7C901) *Mar 1 00:06:13.368: BR0:1: IPPOOL: validate address = 194.183.201.1 *Mar 1 00:06:13.372: BR0:1 set_ip_peer(3): new address 194.183.201.1 *Mar 1 00:06:13.372: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 108 Len 10 *Mar 1 00:06:13.376: BR0:1 IPCP: Address 194.183.201.1 (0x0306C2B7C901) *Mar 1 00:06:13.380: BR0:1 IPCP: I CONFNAK [ACKsent] id 1 Len 10 *Mar 1 00:06:13.380: BR0:1 IPCP: Address 194.183.201.3 (0x0306C2B7C903) !--- 194.183.201.3 is assigned by ISP to dialer 1 of central. *Mar 1 00:06:13.384: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [ACKsent] id 2 Len 10 *Mar 1 00:06:13.384: BR0:1 IPCP: Address 194.183.201.3 (0x0306C2B7C903) *Mar 1 00:06:13.396: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 Len 10 *Mar 1 00:06:13.400: BR0:1 IPCP: Address 194.183.201.3 (0x0306C2B7C903) *Mar 1 00:06:13.400: BR0:1 IPCP: State is Open *Mar 1 00:06:13.400: Dil IPCP: Install negotiated IP interface address 194.183.201.3 *Mar 1 00:06:13.412: BR0:1 DDR: dialer protocol up *Mar 1 00:06:13.416: Dil IPCP: Install route to 194.183.201.1 *Mar 1 00:06:14.360: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state to up *Mar 1 00:06:19.276: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 6122 unknown

Informações Relacionadas

Suporte à tecnologia de discagem e acesso

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems