Inicialização SAN a partir do iSCSI HyperFlex: Exemplos de configuração de servidores UCS

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar Visão geral de alto nível da inicialização da SAN a partir do HyperFlex iSCSI Configurar o HyperFlex Configurar o HyperFlex Configurar o servidor autônomo UCS - CIMC Configurar o UCS Manager Configurar IMM Inicialização a partir do destino iSCSI HyperFlex com MPIO Instalação do SO Windows no LUN de inicialização iSCSI Instalação do SO Esxi no LUN de inicialização iSCSI

Introduction

Este documento descreve a configuração do HyperFlex (HX), um servidor autônomo do Unified Computing System (UCS), um servidor UCS no modo gerenciado de entrevistas (IMM) e um servidor gerenciado UCS para fazer uma inicialização de rede de área de armazenamento (SAN) a partir da iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) do HyperFlex.

Contribuído por Joost van der Made, Cisco TME e Zayar Soe, engenheiro de garantia de qualidade de software da Cisco.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- O UCS é inicializado e configurado; consulte o guia de configuração do UCS
- O cluster HyperFlex é criado; consulte o guia de configuração do HyperFlex
- A rede iSCSI está configurada com uma VLAN; consulte a parte de configuração iSCSI da configuração HyperFlex (registre os endereços IP de destino iSCSI, VLAN, informações de Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) para usar neste guia de configuração)
- As placas Network Interface Controller ou Placa (NIC) devem ser da Cisco Virtual Interface Card (VIC) séries 1300 ou 1400

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Plataforma de dados HyperFlex (HXDP) 4.5(2a)
- Servidores UCS 220 M5
- Firmware UCS 4.1(3c)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Um servidor stateless é fácil de substituir ou expandir, e só é possível quando a unidade de inicialização não é local. Para obter esse resultado, inicialize o servidor a partir de um dispositivo fora do servidor, e o SAN Boot torna isso possível.

Este documento descreve como inicializar a partir do iSCSI no HyperFlex usando a plataforma Cisco UCS e como solucionar problemas. Quando este documento fala sobre o SAN Boot, o iSCSI Protocol é usado para inicializar o servidor a partir de um LUN (Target Logical Unit Number, número de unidade lógica de destino) iSCSI HyperFlex. As conexões Fibre Channel não fazem parte deste documento.

No HXDP 4.5(2a) e posterior, o VIC1300 e o VIC1400 são qualificados para iniciadores iSCSI para destinos iSCSI HyperFlex. Os servidores UCS com esse tipo de VICs podem executar uma inicialização de SAN a partir do HyperFlex iSCSI.

Este documento explica a configuração do HyperFlex, um servidor UCS autônomo, um servidor UCS no IMM e um servidor gerenciado UCS para fazer uma inicialização de SAN do HyperFlex iSCSI. A última parte aborda a instalação e a configuração do sistema operacional Windows e ESXi (OS) com a inicialização de E/S de vários caminhos (MPIO) da SAN.

O público-alvo são os administradores de UCS e HX que têm uma compreensão básica da configuração do UCS, da configuração do HX e da instalação do SO.

Configurar

Visão geral de alto nível do SAN Boot do HyperFlex iSCSI

HyperFlex iSCSI em poucas palavras:

No momento da configuração da rede iSCSI no cluster HyperFlex, um endereço IP de cluster iSCSI HyperFlex é criado. Esse endereço pode ser usado para descobrir os Destinos e o LUN pelo iniciador. O cluster do HyperFlex determina qual nó do HyperFlex se conecta. Se houver uma falha ou um nó estiver muito ocupado, o HyperFlex move o Destino para outro nó. Um login direto do iniciador para um nó do HyperFlex é possível. Nesse caso, a redundância pode ser configurada no lado do iniciador.

O cluster HyperFlex pode consistir em um ou muitos destinos do HyperFlex. Cada destino tem um nome qualificado (IQN) iSCSI exclusivo e pode ter um ou vários LUNs e esses LUNs recebem

automaticamente uma ID de LUN atribuída.

O IQN do Iniciador é colocado em um **Grupo de Iniciadores** vinculado a um Destino do HyperFlex onde um LUN reside. O grupo do iniciador pode consistir em um ou mais IQNs do iniciador. Quando um SO já está instalado em um LUN, você pode cloná-lo e usá-lo várias vezes para uma inicialização SAN de diferentes servidores, que economiza tempo.

Note: Não é possível clonar um SO do Windows devido ao seu comportamento.

Configurar o HyperFlex

A configuração do HyperFlex para todos os três cenários é a mesma. O IQN na configuração do servidor UCS pode ser diferente comparado a esta seção.

Pré-requisitos: antes de configurar as etapas mencionadas neste documento, uma tarefa conjunta já deve ter sido feita. Estas etapas não são explicadas neste documento. A rede iSCSI HyperFlex está configurada no HyperFlex. Consulte o <u>Guia do administrador do HyperFlex</u> para saber sobre as etapas.



Etapa 1. Abra a conexão HX, escolha iSCSI como mostrado nesta imagem:

Etapa 2. Crie um novo Destino iSCSI HyperFlex conforme mostrado nesta imagem:

Create Target	
Target Name	BFS
Enable CHAP	authentication

Neste exemplo de configuração, não usamos autenticação. Dê ao **Nome de destino** um nome sem _ (Sublinhado) or outros caracteres especiais. Nesses exemplos, a autenticação CHAP não está configurada. Por razões de segurança, é possível configurar a autenticação CHAP. Nos exemplos para instalar um SO Windows e ESXi no BootFromSAN LUN, a autenticação CHAP é configurada.

Etapa 3. Crie um LUN dentro deste Destino conforme mostrado nesta imagem:

Create LUN		$@$ \otimes
Name	BootLUN	
Size	64	GB 🗸 🗸
	Cancel	Create LUN

O nome é apenas para sua referência. Escolha o tamanho apropriado do LUN. O HyperFlex não suporta mascaramento de LUNs e as IDs de LUNs são geradas automaticamente.

Etapa 4. Crie um **grupo de iniciadores** (IG) no HyperFlex com o IQN do iniciador, como mostrado nesta imagem:

Create Initiator G	roup	⊘⊗
		1
Name	CIMCDemo	
Initiators		
Initiator IQN		Add Initiators
		U
iqn.2021-06.con	n.cisco.bootdemo:server1	Ū (

Decida um nome para o IG. Se você não souber o IQN do iniciador neste momento, basta adicionar qualquer IQN válido a este IG. Mais tarde, você pode excluí-lo e adicionar o nome IQN do iniciador correto. Documente o IG para localizar rapidamente o nome do iniciador quando precisar alterá-lo.

Em um IG, um ou vários IQN de iniciadores podem ser adicionados.

Se o iniciador estiver fora da sub-rede HyperFlex iSCSI, execute o comando hxcli iscsi allowlist add -p <ip address of the initiator> através do controlador ou HX WebCLI.

Para verificar se esse endereço IP foi adicionado à lista de permissões, execute o comando **hxcli** iscsi allowlist show.

Etapa 4.1. Clique em Criar grupo de iniciadores conforme mostrado nesta imagem:

Create Initiator Group

Etapa 5. Vincule o IG ao destino do HyperFlex. Um destino HyperFlex com LUNs é criado e o IG é criado. A última etapa para a configuração do HyperFlex é Vincular o Destino ao IG.Escolha o IG e selecione **Destinos Vinculados** como mostrado nesta imagem:

🖬 Create 🛛 🖌	×	CIMCDemo	
Name	^	Initiator Count: 1	
CIMCDemo			
ESX		Initiator	
UCS		inducor	
		iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server1	

SelecionarLigue e escolha o destino HyperFlex correto.

Etapa 5.1. Documentar IQN de Destino do HyperFlex e ID do LUN. Mais tarde, o IQN de Destino do HyperFlex é configurado no iniciador. Escolha o Destino recém-criado e documente o IQN.Neste exemplo, é **iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemoBoot** como mostrado nesta imagem:

CIMCDemoBoot

IQN <mark>iqn.1987-02</mark>	.com.cisco.iscsi:	CIMCDemol	Boot CHAP Authenticatio
LUNs Lin	ked Initiator	Groups	
🛯 Create LUN	🖌 🗡 Edit 🛛 🖬	Clone LUI	N X Delete
	Name	^	LUN ID
	HDD1		LUN1

O ID de LUN nesse destino também deve ser documentado e usado posteriormente na configuração do iniciador. Neste exemplo, a ID do LUN é **LUN1.** Se vários destinos estiverem configurados no cluster, os LUNs podem ter o mesmo ID de LUN em diferentes IQNs de Destinos do HyperFlex.

Configurar Servidor autônomo UCS - CIMC

O servidor tem apenas uma LAN-on-Motherboard Modular (MLOM) com uma conexão de rede neste exemplo. Se houver vários adaptadores de rede, selecione o correto. O procedimento é o

mesmo descrito aqui:

Pré-requisitos: Antes de configurar as etapas mencionadas neste documento, uma tarefa conjunta já deve ter sido feita. Estas etapas não são explicadas neste documento.

• O destino, o LUN e o IG do HyperFlex iSCSI estão configurados e vinculados

• O CIMC está configurado com um endereço IP que pode ser acessado de um navegador Diagrama de Rede:

A topologia de rede física da configuração é como mostrado nesta imagem:



O UCS Autônomo O servidor é conectado via MLOM a dois switches Nexus. Os dois switches Nexus têm uma conexão VPC com a interconexão de estrutura. Cada nó do HyperFlex conecta o adaptador de rede à interconexão de estrutura A e B. Para o SAN Boot, uma rede de VLAN iSCSI de Camada 2 é configurada.

Fluxo de trabalho: as etapas a serem seguidas para configurar o SAN Boot a partir do LUN iSCSI HyperFlex são as mostradas nesta imagem:



Etapa 1. Configure a placa do adaptador de rede. Abra o CIMC em um navegador e escolha **Networking > Adapter Card MLOM** como mostrado nesta imagem:

	*
Chassis	•
Compute	
Networking	•
Adapter Card MLOM	
Ctorogo	

Etapa 2. Escolher vNICs como mostrado nesta imagem:



Por padrão, já existem duas vNICs configuradas. Deixe-os como estão mostrados nesta imagem:

Host Ethernet Interfaces

Ac	ld vNIC	Clone vNIC	Delete vNICs
	Name	CDN	MAC Address
	eth0	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:60
	eth1	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:61

Etapa 3. Escolher Adicionar vNIC como mostrado nesta imagem:



General

iscsi	
1500	(1500 - 9000)
0 🔹	
Auto	
0	
0	(0-6)
\checkmark	
4	(0 - 4)
O None	
20	
Access	
	iscsi 1500 0 ● Auto ○ 0 ✓ 4 ○ None ● 20 Access

Esse novo vNIC transporta o tráfego iSCSI do cluster HyperFlex para o servidor UCS. Neste exemplo, o servidor tem uma conexão de VLAN iSCSI de Camada 2. A VLAN é 20 e o modo VLAN deve ser definido como Acesso.

Etapa 3.1. Verifique se **Enable PXE Boot (Ativar inicialização PXE**) está marcado como mostrado nesta imagem:

Rate Limit:	OFF	
	(1 - 25000)	
Channel Number:		(1 - 1000)
PCI Link:	0	(0 - 1)
Enable NVGRE:		
Enable VXLAN:		
Geneve Offload:		
Advanced Filter:		
Port Profile:	V	
Enable PXE Boot:	\checkmark	
Enable VMQ:		
Enable Multi Queue:		
No. of Sub vNICs:	64	(1 - 64)
Enable aRFS:		
Enable Uplink Failover:		
Failback Timeout:	5	(0 - 600)

Etapa 3.2. Agora você pode adicionar esta vNIC. Use o Adicionar opção vNIC conforme mostrado nesta imagem:



Etapa 4. À esquerda, escolha o novo iscsi vNIC criado conforme mostrado nesta imagem:

vNICs
 eth0
 eth1
 iscsi

Etapa 4.1. Role para baixo até **iSCSI Boot Properties** e expanda **Initiator** conforme mostrado nesta imagem:

Initiator

Name:	iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server	(0 - 222) chars
IP Address:	10.2.20.248	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	10.2.20.254	
Primary DNS:	10.2.20.16	

O nome é o IQN do iniciador. Você pode criar seu IQN conforme descrito no <u>RFC 3720</u>. O endereço IP é qual endereço IP o servidor UCS obtém para a vNIC iSCSI. Esse endereço deve se comunicar com o endereço IP do cluster iSCSI HyperFlex. O destino do HyperFlex não tem autenticação, portanto deixe o restante em branco como mostrado nesta imagem:

Initiator Priority:	primary v	
Secondary DNS:		
TCP Timeout:	15	(0 - 255)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

Etapa 4.2. Configure o **Destino Primário** conforme mostrado nesta imagem:

Primary Target

Name:	iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemol	(0 - 222) chars
IP Address:	10.3.112.13	
TCP Port	3260	

O Nome do Destino Principal é o Destino HyperFlex vinculado ao IG com o IQN deste Iniciador. O endereço IP é o endereço IP do cluster iSCSI HyperFlex.

Etapa 4.3. Verifique se o LUN de inicialização é a correta, como mostrado nesta imagem:

Boot LUN:	1	(0 - 65535)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

A verificação pode ser feita para que a **ID do LUN** do LUN no destino iSCSI HyperFlex. Clique no botão **Save Changes and OK** conforme mostrado nas seguintes imagens:



Pré-requisitos: antes de configurar as etapas mencionadas neste documento, uma tarefa conjunta já deve ter sido feita. Um perfil de serviço já foi criado e atribuído a um servidor. Esta etapa não é explicada nesta parte do documento.

Etapa 1. Configure a ordem de inicialização do CIMC. Abra o CIMC do servidor e escolha **Computação como mostrado nesta imagem:**



Etapa 1.1. Escolha **BIOS>Configurar ordem de inicialização > Configurar ordem de inicialização** conforme mostrado nas seguintes imagens:



Etapa 2. Para iSCSI, devemos usar a guia **Advanced** e escolher **Add iSCSI Boot (Adicionar inicialização iSCSI)** conforme mostrado nas seguintes imagens:

Configure	e Boot Order					
Configured Basic	Boot Level: Basic Advanced					
Configured	Configured Boot Level: Basic					
Basic	Advanced					
Add Boot Device						
Add Lo	cal HDD					
Add PX	(E Boot					
Add SA	N Boot					
Add iS	CSI Boot					

Etapa 2.1. Quando você adiciona a inicialização iSCSI, a **Nnome** é para sua referência.Verifique se o **pedido** está definido com o número mais baixo, para que ele tente inicializar a partir dele primeiro.O **Slot** neste exemplo, **MLOM**. A porta é definida automaticamente como 0, conforme mostrado nesta imagem:

Add iSCSI Boo	ot	×
Name	iscsi	
State	Enabled v	
Order	1	(1 - 1)
Slot	MLOM	(1 - 255, "MLOM", "L")
Port	0	(0 - 255)
		Saw Changes Cancel

Verifique:

Inicialização SAN a partir do LUN iSCSI HyperFlex. Reinicialize o servidor e verifique se o BIOS vê o LUN iSCSI HyperFlex. Quando a ordem de inicialização é configurada corretamente, ela faz uma inicialização de SAN a partir do LUN iSCSI HyperFlex. Na tela do BIOS, você vê o **driver do Cisco VIC Simple Network Protocol**, e ele mostra o IQN do LUN de destino do HyperFlex com o tamanho do LUN, como mostrado nesta imagem:



Se o destino do HyperFlex tiver vários LUNs, eles devem ser mostrados aqui.

Quando não houver SO instalado no LUN, você precisará instalá-lo via vMedia ou manualmente por meio do teclado, vídeo, mouse (KVM).

Configurar UCS Manager

Diagrama de Rede:

A topologia de rede física da configuração é como mostrado nesta imagem:



O servidor UCS é conectado por meio de Interconexões de estrutura conectadas aos switches Nexus. Os dois switches Nexus têm uma conexão VPC com HyperFlex Interconexão de estruturas. Cada nó do HyperFlex conecta o adaptador de rede à interconexão de estrutura A e B. Neste exemplo, o iSCSI passa por diferentes VLANs para mostrar como você configura o HyperFlex para essa situação de rede. Recomenda-se eliminar os roteadores da camada 3 e usar somente VLANs iSCSI da camada 2 para evitar essa situação.

Fluxo de trabalho:

As etapas a serem seguidas para configurar o SAN Boot a partir do LUN iSCSI HyperFlex são as mostradas nesta imagem:



Etapa 1. Atualmente, não há **vNICs iSCSI** configuradas no Perfil de serviço. Há apenas uma entrada em **vNICs** como mostrado nesta imagem:

UCS-BFS-Demo			
iSCSI vNICs			
▶ vHBAs			
▼ vNICs			
vNIC vNIC-VM			

Etapa 1.1. Escolha vNICs e clique emAdicionar para adicionar outra vNIC para o tráfego de inicialização iSCSI como mostrado nas seguintes imagens:

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs

- vHBAs
- vNICs
 - ▶ vNIC vNIC-VM

Te Advanced Filter	🕈 Export 🛛 🖶 Prin	t		
Name	MAC Address	Desired Order	Actual Order	Fabric ID
vNIC vNIC	00:25:B5:0D:50	1	1	А
			i I	Delete 🕂 Add

O **Nome** to nome do vNICe tEsse nome é necessário posteriormente na Política de pedido de inicialização.

Etapa 1.2. Escolha uma MACPool já criada.Você pode escolher ter várias vNICs para iSCSI sobre Fabric-A e Fabric-B ou para selecionar **Ativar failover**.Neste exemplo, a vNIC iSCSI está conectada somente na **estrutura A**, como mostrado nesta imagem:

Create vNIC

Name :	vnic-iscsiboot					
MAC Ad	dress					
MAC Ac	ddress Assignment:	MACPool(1	7/24) 🔻			
Creat	e MAC Pool					
The M The M	IAC address will be a IAC address assign	automaticall ment chan	y assigned fr ge will be ef	om the selected p fective only after	oool. r server reboot.	
Use vNI	C Template : 🗌					
Fabric ID	: Fabric A		<	Fabric B		Enable Failover
VLAN in L	AN cloud will take th	he preceder	ce over the	Appliance Cloud v	when there is a na	me clash.

Etapa 1.3. Escolha a VLAN que o tráfego iSCSI deve usar. Este exemplo tem a mesma VLAN iSCSI usada pela Rede iSCSI HyperFlex como mostrado nesta imagem:

VLAN in LAN cloud will take the precedence over the Appliance Cloud when there is a name clash.

VLANS VLAN Grou	ps		
Ty Advanced Filter ↑ Ex	port 🚔 Print		
Select	Name	Native VLAN	VLAN ID
	gate_inside_10.2.6.0	0	ь
	Green-MGMT-10.2.12.0	0	12
~	hx-inband-iscsi-2014	۲	2014
	Infra_20	0	20
	Orange-MGMT-10.2.21.0	0	21
CDN Source : vNIC N	lame 🔿 User Defined		
MTU : 9000			

Note: Verifique se essa VLAN iSCSI é a VLAN nativa. Essa é apenas uma VLAN nativa do servidor para a interconexão de estrutura e essa VLAN não precisa ser nativa fora das interconexões de estrutura.

O melhor prática para iSCSI é ter Jumbo Frames, que têm umn Tamanho da MTU de 9000. Se você configurar Jumbo Frames, verifique se são Jumbo Frames de ponta a ponta. Isso inclui o SO do iniciador.

Etapa 1.4. Clique em Salvar alterações e em Sim conforme mostrado nas imagens a seguir:

Save Changes	
Save Changes	×
Your changes: Create: vNIC vnic-iscsiboot (org-root/Is-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot) Create: Network hx-inband-iscsi-2014 (org-root/Is-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot/if-hx-inba	nd-iscsi-2014)
Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (org-root/is-UCS-BFS-Demo) [Server: sys/rack-unit-4]	
Are you sure you want to apply the changes?	
Yes	No

Agora há dois vNICs para o perfil de serviço.

Etapa 2. Adicionar uma vNIC iSCSI. Escolha vNICs iSCSI e selecione Adicionar conforme mostrado nas imagens a seguir:

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs vNIC vnic-iscsiboot vNIC vNIC-VM iSCSI vNICs + - ▼Advanced Filter ◆ Export ● Print Name Overlay vNIC Name iSCSI Adapter Policy No data available

Agora, uma vNIC iSCSI é criada.

<u>Spoiler</u>

Note: iSCSI vNIC é um espaço reservado iSCSI Boot Firmware Table (iBFT) para a configuração de inicialização iSCSI. Não é uma vNIC real e, portanto, uma vNIC subjacente deve ser selecionada. Não atribua um endereço MAC separado.

(+) Add in Delete (1) Modify

Note: iSCSI vNIC é um espaço reservado iSCSI Boot Firmware Table (iBFT) para a configuração de inicialização iSCSI. Não é uma vNIC real e, portanto, uma vNIC subjacente deve ser selecionada. Não atribua um endereço MAC separado.

Etapa 2.1. O **Nome** é apenas um identificador. IN VLAN, há apenas uma opção de uma VLAN, que deve ter sido a VLAN nativa.Deixe o **Atribuição de endereço MAC** para **Selecionar(Nenhum usado por padrão)** como mostrado nesta imagem:

Create iSCSI vNIC

Name :	bootiscsivnic	
Overlay vNIC :	vnic-iscsiboot	
iSCSI Adapter Policy :	<not set=""> 🔻</not>	Create iSCSI Adapter Policy
VLAN :	hx-inband-iscsi-2014 (nativ 🔻	
iSCSI MAC Address		

	MAC Addr	ess Assignme	nt:	Select(None use	d by default)	•	
	Create MA	C Pool					
Etapa 2.2. Alterar/adicionar política de inicialização. No Perfil de serviço, escolha Boot Orderconforme mostrado nesta imagem:							
Servers / Service Profiles / root / Service Profile UCS-B							
<	General	Storage	Network	iSCSI vNICs	vMedia Policy	Boot Order	

Actions			
Modify Boot Policy			

Etapa 2.3. Você pode modificar a Diretiva de Inicialização somente quando outros servidores não usarem essa Diretiva de Ordem de Inicialização. Neste exemplo, uma nova Política de Inicialização é criada. O nome é o nome desta Política de inicialização. Se o BOOT LUN não tiver nenhum SO instalado, certifique-se de escolher, por exemplo, um **CD-ROM remoto**. Dessa forma, o SO pode ser instalado via mídia KVM. Clique em **Add iSCSI Boot (Adicionar inicialização iSCSI)** conforme mostrado nas seguintes imagens:

Modify Boot Policy

Boot Policy:	default	•

Create Boot Policy

Create Boot Policy

Name	:	iSCSIBoot
Description	:	
Reboot on Boot Order Change	;	
Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name	9:	
Boot Mode	:	Legacy () Uefi

WARNINGS:

The type (primary/secondary) does not indicate a boot order presence.

The effective order of boot devices within the same device class (LAN/Storage/iSCSI) is determined by PCIe bus scan order. If Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name is selected and the vNIC/vHBA/iSCSI does not exist, a config error will be reported. If it is not selected, the vNICs/vHBAs are selected if they exist, otherwise the vNIC/vHBA with the lowest PCIe bus scan order is used.

Local Devices	Boot Order
⊕ CIMC Mounted vMedia	+ - Ty Advanced Filter ↑ Export Print Name Order ▲ vNIC/vH Type LUN Na WWN Slot Nu
(+) vNICs	No data available
(+) vHBAs	
⊖ iSCSI vNICs	
Add iSCSI Boot	🕈 Move Up 🗍 Move Down 🔟 Delete
+ EFI Shell	

Etapa 2.4. O **iSCSI vNIC** é o nome da vNIC iSCSI que foi criada. Digite o mesmo mostrado nesta imagem e clique em **OK**:

Add iSC	SI Boot	
iSCSI vNIC :	bootiscsivnic	

Etapa 3. O exemplo nesta etapa mostra como criar uma entrada de inicialização. Uma entrada de inicialização dupla é possível com duas vNICs. O destino iSCSI ainda pode ser o mesmo. Devido à instalação do SO Windows, é necessário que haja uma única entrada de inicialização ou um único caminho somente no momento da instalação. Você deve retornar aqui e adicionar depois que a instalação do SO estiver concluída e o MPIO estiver configurado. Isso é abordado na seção: MPIO.

Etapa 3.1. Selecione o Política de inicializaçãoque você acabou de criar e expandir **iSCSI** como mostrado nesta imagem:

Modify Boot Policy

Boot Policy:		iSCSIBoot					
					•		
		Create Boot	Policy				
Name	:	iSCSIBoot					
Description	:						
Reboot on Boot Ord	er Change :	No					
Enforce vNIC/vHBA/	iSCSI Name :	Yes					
Boot Mode	:	Legacy					
f it is not selected, th Boot Order	e vNICs/vHBA	s are selected if they	exist, otherwis	e the vNIC/vHBA with	the lowest PCle	e bus scan order is use	d.
+ - Ty Advance	d Filter 🔶 E	kport 🖷 Print					
+ - 🏷 Advance Name C	id Filter 🔶 Ei Order 🔺	vNIC/vHBA/iS	Туре	LUN Name	WWN	Slot Number	Boot N
+ - Ty Advance Name C viSCSI 1	id Filter 🔶 E Order 🔺	vNIC/vHBA/iS	Туре	LUN Name	WWN	Slot Number	Boot N
+ - T _≠ Advance Name C viSCSI 1 iSCSI	id Filter ↑ Ex Inder ▲	vNIC/vHBA/IS bootiscsivnic	Type Primary	LUN Name	WWN	Slot Number	Boot N

Se você não vir Modificar vNIC iSCSI, o iSCSI vNIC não foi você que criou.

Etapa 3.2. Escolha **Set iSCSI Boot Parameters**. Neste exemplo, não é usada autenticação.A **Atribuição de Nome do Iniciador** é feita por meio de um IQN-Pool. Esse IQN-Pool pode ser criado se não estiver lá.A **política de endereço IP do iniciador** é um pool IP em que o iniciador do UCS obtém seu endereço IP. Ele pode ser criado se ainda não houver nenhum Pool IP criado, como mostrado nesta imagem:

Set iSCSI Boot Parameters

Name : bootiscsivnic	
Authentication Profile : <not set=""></not>	Create iSCSI Authentication Profile
Initiator Name	
Initiator Name Assignment: IQNPool(2/5) 🔻	
Initiator Name :	
Create IQN Suffix Pool	
Reset Initiator Name	
The IQN will be assigned from the selected pool. The available/total IQNs are displayed after the pool name Initiator Address	l
Initiator IP Address Policy: iSCSI-IP-Pool(2/4) V	
IPv4 Address : 0.0.0.0	
Subnet Mask : 255.255.255.0	
Default Gateway : 0.0.0.0	
Primary DNS : 0.0.0.0	
Secondary DNS : 0.0.0.0	
Create IP Pool	
The IP address will be automatically assigned from the sel	ected pool.

É claro que é possível atribuir endereços IP manualmente.

Etapa 3.3. Role para baixo e escolha **iSCSI Static Target Interface** e clique em **Add** conforme mostrado nesta imagem:

Name	Priority	Port	Authentication Pr	iSCSI IPV4 Addre
		Ν	lo data available	
		(+) Add	🖞 🖻 Delete 🌔 Info	
Minimum one i	nstance of ISCSI Sta	Add	d 🗊 Delete 🌒 Info	owed.

Etapa 3.4. O **nome de destino iSCSI** é o IQN de destino iSCSI do HyperFlex documentado no momento da configuração de destino do HyperFlex.O **endereço IPv4** é o endereço IP do cluster iSCSI do HyperFlex.A **ID do LUN** é a ID do LUN documentada no momento da configuração do destino do HyperFlex, como mostrado nesta imagem:



Etapa 3.5. Escolha **OK** e **Sim** para modificar a política de inicialização conforme mostrado nas seguintes imagens:



Modify Boot Policy

Your changes: Modify: Service Profile UCS-BFS-Demo (arg-root/ls-UCS-BFS-Demo) Property: Boot Policy Name Modify: boot-vnic-bootiscsivnic (arg-root/ls-UCS-BFS-Demo/iscsi-boot-params/boot-vnic-bootiscsivnic) Property: MAC Pool Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (arg-root/ls-UCS-BFS-Demo) [Server: sys/rack-unit-4] Are you sure you want to apply the changes? Press Yes to disregard the warning and submit changes, No to quit the wizard or Cancel to make changes to the current configuration.

Etapa 4. Localizar IQN do Iniciador. O IQN do UCS Initiator não é mostrado no perfil quando essa configuração é usada. Navegue até **SAN** e escolha os **IQN Pools** usados como mostrado nesta imagem:

- Pools
 - ▼ root
 - IQN Pools
 - Pool default
 - Pool IQNPool
 - server:1 server:5

Etapa 4.1. Anote o IQN do perfil como mostrado nesta imagem:

х

Este nome do iniciador deve ser configurado no HyperFlex **Initiator Group** vinculado ao LUN de destino do HyperFlex onde o servidor conecta-se a o SAN Boot, como mostrado nesta imagem:

00
ors
<u></u>

Quando você usa um pool, o nome do IQN não é conhecidon antecipadamente. Se você criar um IG com todos os ilniciador de IQNs, esses iniciadores podem ver todos os mesmos LUNs do destino. Esta pode ser uma situação que não é desejada.

Resultado:

Inicialização SAN a partir de HyperFlex LUN iSCSI como mostrado nesta imagem:



Instale um SO no LUN de inicialização se o LUN não tiver nenhum SO instalado, como mostrado nesta imagem. O ESXi é instalado no LUN e, após a instalação, é inicializado a partir deste LUN:



Solucionar problemas de inicialização iSCSI na CLI do UCS Manager:

Quando há um erro de configuração, você vê Initialize Error 1 como mostrado nesta imagem:

Cisco VIC iSCSI, Boot Driver Version 4.4(2e) (C) 2016 Cisco Systems, Inc. Initialize error 1

Causas diferentes podem dar esse erro.O UCS Manager CLI pode obter mais informações sobre o erro de inicialização. SSH para o UCS-Manager e faça login. Em nosso exemplo, o servidor 4 tem o perfil de serviço, e há apenas um MLOM presente. Isso dá o valor de **4/1**. Digite os comandos na CLI do UCS Manager como mostrado nesta imagem:



Quando você digita **ajuda**, você vê uma lista completa de comandos que agora são possíveis. Os comandos para o iSCSI cAs configurações são mostradas nesta imagem:



Problema 1: Estatísticas do ping: Em andamento

Na sessão SSH, digite **iscsi_get_config**e verifique a saída conforme mostrado nesta imagem:

```
mic iSCSI Configuration:
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: ISCSI TARGET LOGIN
          Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED
        Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.12.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 1
          Ping Stats: In Progress
adapter 0/1/1 (mcp):37#
```

O Estatísticas de ping é Em andamento. Isso significa que o iO iniciador não consegue efetuar ping no endereço IP do cluster iSCSI HyperFlex. Verificar o caminho da rede a partir de o ilniciador do destino iSCSI HyperFlex. Em nosso exemplo, o IP iSCSI do iniciador aO endereço está fora da sub-rede iSCSI configurada no cluster HyperFlex. O endereço IP do iniciador deve ser adicionado à lista de permissão iSCSI do HyperFlex.SSH para o endereço IP do cluster HyperFlex e digite o comando:

hxcli iscsi allowlist add -p Para verificar se o endereço IP do iniciador está no alista, use o comando:

hxcli iscsi allowlist show Problema 2: Erro de destino: "ISCSI_TARGET_LOGIN_ERROR" Na sessão SSH, digite **iscsi_get_config**e verifique a saída conforme mostrado nesta imagem: adapter 0/1/1 (mcp):5# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration: vnic id: 15 host id: 0 link state: Up Initiator Cfg: initiator state: ISCSI INITIATOR READY initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR vlan: 0 dhcp status: false IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10 IP Addr: 10.3.112.101 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 10.3.112.254 Target Cfg: Target Idx: 0 State: INVALID Prev State: ISCSI TARGET GET SESSION INFO Target Error: ISCSI TARGET LOGIN ERROR IQN: HX IP Addr: 10.3.112.13 Port: 3260 Boot Lun: 0 Ping Stats: Success (20.260ms) adapter 0/1/1 (mcp):6# adapter 0/1/1 (mcp):6# adapter 0/1/1 (mcp):6#

O **erro de destino** é **ISCSI_TARGET_LOGIN_ERROR**. Se a autenticação for usada, verifique o nome e os segredos. Verifique se o IQN do iniciador está no grupo do iniciador HyperFlex e está vinculado a um destino.

Problema 3: Erro de destino: "ISCSI_TARGT_GET_HBT_ERROR"

Na sessão SSH, digite iscsi_get_confige verifique a saída conforme mostrado nesta imagem:

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: INVALID
          Prev State: ISCSI TARGET GET LUN INFO
        Target Error: ISCSI TARGET GET HBT ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 0
          Ping Stats: Success (20.496ms)
adapter 0/1/1 (mcp):29#
```

O erro de destino é ISCSI_TARGET_GET_HBT_ERROR. Na configuração do BOOT LUN, uma ID de LUN incorreta foi usada. Nesse caso, o BOOT LUN foi definido como 0, e deve ter sido atribuído a1.

Configuração de inicialização de SAN em funcionamento:

A inicialização da SAN a partir do HyperFlex iSCSI deve funcionar quando o iSCSI cA configuração está correta e você tem a saída conforme mostrado nesta imagem:

```
adapter 0/1/1 (mcp):50# iscsi_get_config
```

```
vnic iSCSI Configuration:
```

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: ISCSI TARGET READY
          Prev State: ISCSI TARGET DISABLED
        Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 1
          Ping Stats: Success (20.598ms)
        Session Info:
          session id: 0
         host number: 0
          bus number: 0
           target id: 0
adapter 0/1/1 (mcp):51# adapter 0/1/1 (mcp):51#
adapter 0/1/1 (mcp):51#
```

Configurar IMM

Pré-requisitos:

• As interconexões de estrutura são reivindicadas no Intersight

• Intersight O Server Profile já foi criado e anexado a um servidor Diagrama de Rede: A topologia de rede física da configuração é como mostrado nesta imagem:



O servidor UCS está no IMM e é controlado via Intersight. Os dois switches Nexus têm uma conexão VPC com diferentes pares de Interconexão de estrutura. Cada nó do HyperFlex conecta o adaptador de rede à interconexão de estrutura A e B. Uma rede de VLAN iSCSI de Camada 2 é configurada sem atrasos de dispositivos de Camada 3 para o SAN Boot.

Fluxo de trabalho:

As etapas a serem seguidas para configurar o SAN Boot a partir do LUN iSCSI HyperFlex são as mostradas nesta imagem:



Etapa 1. Para fazer login no Intersight, use <u>https://intersight.com</u> como mostrado nesta imagem:

INTE	RSIGHT
Cisco ID If you do not have a Cisco ID, create one here Sign In with Cisco ID	Single Sign-On (SSO) ① Email Sign In with SSO
Don't have an Intersig	ht Account? Create an account

Etapa 2. Crie uma nova Política de pedido de inicialização. Uma nova política de Pedido de Inicialização é criada para este servidor.Escolha **Configurar > Políticas** conforme mostrado nesta imagem:



Etapa 2.1. Clique em Create Policy no canto superior direito como mostrado nesta imagem:



Etapa 2.2. À esquerda, escolha UCS Server.Escolha Boot Orderfrom the policies (Ordem de inicialização), como mostrado nesta imagem, e clique em Start (Iniciar):

	Select Policy Type
Filters	Q Search
PLATFORM TYPE	 Adapter Configuration BIOS
UCS Server	 Boot Order

Etapa 2.3. Na **Etapa 1**., dê a ele um **nome** exclusivo conforme mostrado nesta imagem e clique em **Avançar** :



Step 1 General

Add a name, description and tag for the policy.

Organization *

default

Name *

IMMBFSServer3

Set Tags

Description	/
	<= 1024

Etapa 2.4. Na **Etapa 2**., escolha **UCS Server (FI-Attached)**. Para este exemplo, deixe o **Modo de inicialização configurado** em **Legado**. Expanda a opção **Add Boot Device** e selecione **iSCSI Boot** conforme mostrado nesta imagem:

		Step 2 Policy Def Add policy deta	t ails ails		
			All Platforms	UCS Server (Standalone)	UCS Server (FI-Attached)
Configured Boot Mode 💿					
Legacy Unified Extensit	ole Firmware Interface (UE	FI)			
Add Boot Device V					
ISCSI Boot					
Local CDD					
Local Disk					

Etapa 2.5. Dê a ele um **nome de dispositivo** e um **nome de interface** conforme mostrado nesta imagem:

 iSCSI Boot (IMMBFSServer3) 			C Enabled 📋	
Device Name *		Interface Name *		
IMMBFSServer3	0	iscsibootvnic		0
				_

The o nome da interface deve ser um documentoed e é usado para criar uma nova vNIC. Clique em **Criar**, um pop-up deve aparecer na tela como mostrado nesta imagem:

\bigcirc	Successfully created policy	Create Policy Close	
	IMMBFSServer3		-

Etapa 3. Alterar a conectividade da LAN. Uma nova **conectividade LAN** pode ser criada. Neste exemplo, a conectividade LAN atual do Server Profile é editada.Procure a política do usuário na visão geral **de políticas** como mostrado nesta imagem:



Etapa 3.1. Escolha Editar política conforme mostrado nesta imagem:

CONFIGURE > Polic	ies > MMOFSLan					Q = 239 A 273	B 49	н ч. ©	Joset Van Der Made "
									Edit Policy
Details		Usage						Configuration	
Name Description Type	MM/BFSLan , LAN Connectivity	Q, Add Filter		1 items f	ound 17 v p	er page (E) (C) of	1 2 2 0	IQN Allocation Type IQN Pool	Static ,
Usage Last Update	1 3 hours ago	Name	Data :	Platform Type	Type :	Device Name	Lest Opdate :	Placement Mode	Manual sNICs Placement
Organization	orfault.	C montes	U OK	UC3-Server	Profile	C220 MMP24490	1 of 1 > >	Quili	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tags	Set							Ethilfs 1	-

Nesse caso, o nome da política é **IMMBFSLan**. Já existe uma vNIC presente nesta configuração. Não altere nada na **Etapa 1**. como mostrado nesta imagem e clique em **Próximo**:

()	Step 1 General Add a name, des	cription and tag for th	e policy			
Organization * default	v	Name * IMMBFSLan				
Target Platform © UCS Server (Standalone) 💿 UCS Server (Fl-Atlached)		Set Tags				
Description	«+ 1024					
Usage in Server Profiles This policy is associated with the Server Profile(s) show	in below. Changes yo	ou make to this policy	will imp	act the Server Profile(s).		
Q, Add Filter		1 items found	17 ~	perpage 🔣 🔇 🔰	of 1 D N	0
Name : Status : I	Natform Type	Туре	:	Device Name	Last Update	÷
MMBFS OK	JCS Server	Profile		C220-WMP2449008W	3 hours ago	

Etapa 3.2. Na Etapa 2., escolha Adicionar vNIC como mostrado nesta imagem:

	Add vNIC								
0	/ 0						\odot		
0	Name	Slot ID	Switch ID	PCI Link	PCI Order	Failover	ş		
0	vnic-vm	MLOM	A	0	0	Disabled			
	0								

Etapa 4. Altere o Server Profile (Perfil do servidor). A política de conectividade de LAN foi atualizada e o **pedido de inicialização** deve ser alterado neste Server Profile. Escolha **CONFIGURE > Profiles** na barra esquerda para localizar o perfil do servidor UCS, como mostrado nesta imagem:

CONFIGURE > Profiles						٥	2	265 🔺 276	B	¢ \$14 ⊂		0	Joost Van Der M	Aade 🔔
Hyp	erFlex Cluster Profiles	Chassis Profiles	UCS Doma	in Profiles	UCS Server Profiles Kubernetes Cluster Profiles					Create UCS Server Profile				
	20019	Add	Filter					G Exp	et 1k	ems found	7 🗸 per page	KK	1_ of 1 [> [>]	0
Ο	Name	:	Status	:	Target Platfor	. :	U	ICS Server Tempi	ste	Server		Last Upda	ne :	ş
	IMM8FS		⊘ OK		UCS Server (F	I-Attached)				HX-Camero-3		Jul 13, 20	21 1:09 PM	

O perfil UCS pode ser selecionado diretamente no servidor UCS, como mostrado nesta imagem:

Name 0	Health 0	Contract Status	Management IP 0	Model 0	CPU Capacity _ 🕥 🔅	Memory Capacity (_ 0	UCS Domain	HX Cluster	Server Profile	÷
C HX-Camero-3	O Healthy	Not Covered	10.3.11.108	UCSC-C220-M5SX	128.0	384.0	HX-Camero		IMMBFS	0

O nome deve ser usado na política Ordem de inicialização. O servidor tem apenas um adaptador de rede, o MLOM. Isso deve ser configurado na ID do slot.Deixe o link PCI em 0. O ID do Switch para este exemplo é A, e o Pedido PCI é o número da vNIC mais recente que é 1. O Política de controle de rede Ethernet, Ethernet QoS, e Adaptador Ethernet pode ter valores padrão. A melhor prática para iSCSI é ter uma MTU de 9000, que pode ser configurada na Política de QoS Ethernet.

Etapa 4.1. Escolher **Política de Grupo de Rede Ethernet > Selecionar Política**como mostrado nesta imagem: