Configurar a Camada 2 Disjunta em Clusters Hyperflex

Contents

Introdução Pré-requisitos Requisitos **Componentes Utilizados** Diagrama de Rede Configurações Configurar os novos vNICs Reconhecer atividades pendentes Configurar as VLANs Configuração do ESXi Verificar Verificação de UCSM Verificação da CLI Caminho da Interface Virtual (VIF) Fixação nos uplinks Destinatário designado: Switches upstream Troubleshooting Erros de configuração do UCSM Possíveis comportamentos incorretos Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como implementar uma configuração de Camada 2 Disjunta (DL2) em um cluster HX a partir das perspectivas UCS Manager (UCSM) e ESXi.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Noções básicas sobre a configuração da DL2
- Conhecimento básico do Hyperflex Cluster
- Conhecimento recomendado do UCSM sobre vNICs, perfis de serviço e modelos

Outros requisitos são:

- Pelo menos um link disponível em cada Interconexão de estrutura e dois links disponíveis em seu switch upstream.
- Os links entre as interconexões em malha e o switch upstream devem estar ativos, eles devem ser configurados como uplinks. Se não estiverem, marque <u>System Configuration Configuring Ports</u> para

configurá-los no UCSM.

- As VLANs a serem usadas já devem ter sido criadas no UCSM. Se não estiverem, siga estas etapas: <u>Configuração de Rede - Configuração de VLAN Nomeada</u>.
- As VLANs a serem usadas já devem ter sido criadas no switch upstream.
- As VLANs a serem usadas não podem existir em nenhuma outra NIC virtual (vNIC) nos Perfis de Serviço.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

- 2x UCS-FI-6248UP
- 2x N5K-C5548UP
- UCSM versão 4.2(1f)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Diagrama de Rede



â€f

â€f

Configurações

As configurações da DL2 são usadas para segregar o tráfego em uplinks específicos para os dispositivos upstream, de modo que o tráfego da VLAN não se misture.

Configurar os novos vNICs

Etapa 1. Faça login no UCSM e clique na guia LAN no painel esquerdo.

Navegue até **Policies > root > Sub-organizations > Sub-organization name > vNIC templates.** Clique com o botão direito do mouse nele e clique em **Criar Modelo vNIC.**



Etapa 2. Nomeie o modelo, deixe **Fabric A** selecionado, role para baixo e selecione as VLANs apropriadas para o novo link. As configurações restantes podem ser configuradas conforme desejado.

Em seguida, repita o mesmo processo, mas selecione Fabric B desta vez.

Etapa 3. Na guia LAN, navegue até **Políticas > raiz > Suborganizações > Nome da suborganização > Políticas de Conectividade LAN > Hyperflex.**



â€f

Etapa 4. Clique em Add, nomeie o vNIC e selecione um pool de MACs no menu suspenso.

Marque as caixas **Use vNIC Template** e **Redundancy Pair**. No menu suspenso **vNIC Template**, selecione o novo modelo e, ao lado dele, insira o **Nome de mesmo nível**.

Selecione a Política de adaptador desejada e clique em OK.

Create vNIC

Name :	DL2-A				
Use vNIC	C Templat	e: 🗹			
Redunda	ncy Pair :	✓		Peer Name :	DL-B
vNIC Ter	nplate :	vm-netw	vork-DL2-a 🔻	Create vNIC Ter	mplate
Adapte	r Perforn	nance Pro	ofile		
Adapte	er Policy	:	VMWare 🔻	Create Etherne	et Adapter Policy

Etapa 5. Na lista vNIC, procure o Peer do que acabou de ser criado, selecione-o e clique em Modificar.

Clique na caixa **Usar modelo vNIC** e selecione o outro modelo que foi criado no menu suspenso. Clique em **Save Changes** na parte inferior, isso acionará **Pending Activities** para os servidores relacionados.

Reconhecer atividades pendentes

Etapa 1. Efetue login no HX Connect, navegue até **System Information > Nodes**, clique em um dos nós e, em seguida, clique em **Enter HX Maintenance Mode** e aguarde a conclusão da tarefa.

=	المانين HyperFlex Connect								
Ø	Dashboard	System Overview Nodes Disks							
MON	NITOR	⊕ Enter H	Maintenance Mode	🖯 Exit HX Maintenan	ce Mode				
Q	Alarms	Node ^	Hypervisor	Hypervisor	Controller		Controller	Model	
ក្ន	Events		Address	Status	Address		Status		
¢	Activity		10.	Online	10.	1	Online	HX240C- M4SX	
ANA	LYZE		10.	Online	10.	1	Online	HX240C-	
lah	Performance							M4SX	
PRO	тест		10.	Online	10.	1	Online	HX240C- M4SX	
Ċ	Replication								
MAN	NAGE	1 - 3 of 3							
E	System Information								
	Datastores								
Abo	iSCSI 👻					_			

Etapa 2. No vCenter, verifique se o nó está em manutenção.

Etapa 3. Quando o nó estiver em manutenção, volte para UCSM, clique no ícone de sino no canto superior direito e em **Reinicializar agora**.

Marque a caixa que corresponde ao servidor que está atualmente em manutenção e clique em OK.

Pending Act	ivities			
User Acknowledged	d Activities Scheduled	Activities		
Service Profiles	Fabric Interconnects	Servers Cha	assis Profiles	
Advanced Filter	🕈 Export 📑 Print 🔽 S	how Current User's A	Activities Acknowledge All	
Name	Overall Status	Server	Acknowledgment St	Config. Trigg
Service Profile ra	. Pending Reboot	sys/rack-unit-1	Waiting For User	Waiting For N
Service Profile ra	Pending Reboot	sys/rack-unit-2	Waiting For User	Waiting For N
		+ Add	Delete 1 Info	
Acknowledge				
				ОК Ар

Etapa 4. Após a inicialização do servidor, certifique-se de que os novos vNICs estejam presentes navegando para **Servers > Service Profiles > root > Sub-Organizations > Sub-organization name > Service Profile name**.

Clique em Network, role para baixo e as novas vNICs devem estar lá.

General Storage	Network	iSCSI vNICs	vMedia Policy	Boot Order	Virtual Machines	FC Zones	Policies
			LAN Connectivity	Policy Instance :	org-root/org-hx-st	orage-west/lan	-conn-pol
			Create LAN Conn	ectivity Policy			
Advanced Filter 🔶 Expo	ort 🖷 Print	MAC Address		Desired	Order		Astual Ord
Advanced Filter + Expo lame	ort 🖶 Print	MAC Address	3:01	Desired	Order		Actual Ord
Advanced Filter According	ort 🖶 Print	MAC Address 00:25:85:A8:4	33:01	Desired 3	Order		Actual Ord
Advanced Filter Texpo lame VNIC storage-data-a VNIC storage-data-b	ort 🖷 Print	MAC Address 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:E	x3:01 84:01	Desired 3 4	Order		Actual Orc 2 6
Advanced Filter Advanced Filter Expo lame VNIC storage-data-a VNIC storage-data-b VNIC vm-network-a	ort 🖷 Print	MAC Address 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:E 00:25:85:A8:A	X3:01 84:01 X5:01	Desired 3 4 5	Order		Actual Ord 2 6 3
Advanced Filter Expo Lame VNIC storage-data-a VNIC storage-data-b VNIC vm-network-a VNIC vm-network-b	ort 🖷 Print	MAC Address 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:E 00:25:85:A8:E 00:25:85:A8:E	A3:01 34:01 A5:01 36:01	Desired 3 4 5 6	Order		Actual Orc 2 6 3 7
Advanced Filter Expo Iame VNIC storage-data-a VNIC storage-data-b VNIC vm-network-a VNIC vm-network-b VNIC vm-network-bL2-a	ort 🖶 Print	MAC Address 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:A	A3:01 34:01 A5:01 36:01 A5:06	Desired 3 4 5 6 2	Order		Actual Ord 2 6 3 7 9

Etapa 5. Retire o servidor do modo de manutenção da interface do usuário do HX Connect.

Clique em Sair do modo de manutenção HX.

Quando o servidor fica sem manutenção, o SCVM (Storage Controller Virtual Machine, máquina virtual do controlador de armazenamento) é inicializado e o cluster inicia o processo de reparo.

Para monitorar o processo de reparo, use o SSH no IP do Gerenciador de Cluster do Hyperflex (HX) e execute o comando:

sysmtool --ns cluster --cmd healthdetailâ€∢

Cluster Health Detail: ------: State: ONLINE HealthState: HEALTHY Policy Compliance: COMPLIANT Creation Time: Tue May 30 04:48:45 2023 Uptime: 7 weeks, 1 days, 15 hours, 50 mins, 17 secs Cluster Resiliency Detail: ------: Health State Reason: Storage cluster is healthy. # of nodes failure tolerable for cluster to be fully available: 1 # of node failures before cluster goes into readonly: NA # of node failures before cluster goes to be crticial and partially available: 3 # of node failures before cluster goes to enospace warn trying to move the existing data: NA
of persistent devices failures tolerable for cluster to be fully available: 2
of persistent devices failures before cluster goes into readonly: NA
of persistent devices failures tolerable for cluster to be fully available: 2
of caching devices failures tolerable for cluster to be fully available: 2
of caching failures before cluster goes into readonly: NA
of caching failures before cluster goes to be critical and partially available: 3
of caching failures before cluster goes to be critical and partially available: 3
Current ensemble size: 3
Minimum data copies available for some user data: 3
Minimum metadata copies available for cluster metadata: 3
Current healing status:
Time remaining before current healing operation finishes:
of unavailable nodes: 0

Etapa 6. Quando o cluster estiver íntegro, repita as etapas de 1 a 6. NÃO continue com a próxima etapa até que todos os servidores tenham as novas vNICs presentes.

Configurar as VLANs

Etapa 1. No UCSM, navegue para LAN > VLANs > VLAN Groups e clique em Add.



Etapa 2. Nomeie o Grupo de VLANs e selecione as VLANs apropriadas abaixo, clique em **Avançar** e vá para a etapa 2 do assistente para adicionar portas de uplinks únicas ou para a etapa 3 para adicionar canais de porta.



Finish na parte inferior.

Create VLAN Group

1	Select VLANs		Uplir	nk Ports			
2	Add Uplink Ports	Fabric ID	Slot ID	Aggreg	Port ID		Fabric
		A	1	0	14	>>	
3	Add Port Channels	А	1	0	15	<<	
		В	1	0	14		
						Drout	Mout
						< Prev	Next

Configuração do ESXi

Etapa 1. Faça login no vSphere do host ESXi, navegue até **Networking > Virtual Switches** e clique em **Adicionar comutador virtual padrão.**

Etapa 2. Nomeie o vSwitch e uma das novas vmnics já estiver lá, clique em **Add uplink** para adicionar a 2^ª. Clique em Add.

vm ESXi Host Client				root@	10.31.123.200 👻
Navigator ≪✓ ■ Host	Cdmx1.cisco Port groups	o.com - Network Virtual switche	king s Physical NICs	VMkern	el NICs TCP/IP
Manage Monitor	+ Add st	andard virtual s	switch 🚡 Add		🌶 Edit settin
ImageImageImageImageImageImageImageImage					
Networking 7	Name	~	Port groups	~	Uplinks
	www.ich	hx-inband	3		2
+ Add standard v	irtual switch - \	vswitch-hx-D	л)L2		2
Add uplink					
vSwitch Name		vswitch-hx-Dl	L2]	
MTU		1500			
Uplink 1		vmnic8 - Up, 1	10000 Mbps	~	
> Link discovery		Click to expand	ł		
> Security		Click to expand	ł		
					_
	_				

Etapa 3. Navegue até Networking > Port groups e clique em Add port group

Etapa 4. Nomeie o grupo de portas, insira a VLAN desejada e selecione o novo switch virtual no menu suspenso.

vm	ESXi Host Client							root@10	0.31.123.2	200 👻
	Navigator	«	⊗ Po	cdmx1.cisco	o.com - Netwo Virtual switch	o <mark>rking</mark> les Physi	ical NICs	VMkernel	NICs	TCP/IP
	Manage Monitor			+@ Add p	ort group	🖋 Edit se		C Refr	esh	🏟 Ac
đ	Virtual Machines	2		Name	~	Active por	VLAN ID	Туре		~
E	Storage	6		S vmotion	1-479	1	479	Standard	port gro	up
2	Networking			Storage	Controlle	1	470	Standard	port gro	up
				Manage	ment Net	1	470	Standard	port gro	up
				Storage	Controlle	1	478	Standard	port gro	up
				Storage	Controlle	1	0	Standard	port gro	up
			+⊘	Add port	t group - D	L2-vm-n	etwork-4	69		
				Name		DL2-vr	DL2-vm-network-469			
				VLAN ID			469			
				Virtual switc	h		vswitch	vswitch-hx-DL2 ~		
			>	Security			Click to	expand		
							A	DD	CAN	CEL

Etapa 5. Repita a etapa 4 para cada VLAN que flui pelos novos links.

Etapa 6. Repita as etapas de 1 a 5 para cada servidor que faz parte do cluster.

Verificar

Verificação de UCSM

Navegue até **Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server # > VIF Paths** e expanda **Path A** ou **B**, na coluna vNIC, procure por um que corresponda ao DL2 vNIC e esse Circuito virtual deve ser vinculado ao uplink de interconexão de estrutura (FI) ou ao Port Channel que foi configurado recentemente.

-ili-ili- cisco	UCS Manager			8 👽 실	٥				
.	All	Equipment / Rack	Mounts / Servers /	Server 1 (CDMX1)					
	✓ Equipment Chassis	< General Ir + - Ty Advant	ventory Virtual Ma	 Hybrid Display Print 	Installed Firmware	SEL Logs	CIMC Sessions	VIF Path	IS
윪	▼ Rack-Mounts	Name	Adapter Port	FEX Host Port	FEX Network Port	FI Server Port	VNIC		FU
	Enclosures	▶ Path A/1	1/2			A/1/4			
Ξ.	FEX	➡ Path B/1	1/1			B/1/4			
Ē	▼ Servers	Virtual Circui	t				hv-mgmt-b		B/F
_	Server 1	Virtual Circui	t				storage-data	-b	B/F
=	 Server 2 	Virtual Circui	t				vm-network-	b	B/F
	 Server 3 	Virtual Circui	t				hv-vmotion-b	5	B/F
	 Server 5 Server 6 	Virtual Circui	t				vm-network-	DL2-b	B/
20	 Fabric Interconnects 								

Verificação da CLI

Caminho da Interface Virtual (VIF)

Em uma sessão SSH para as interconexões de estrutura, execute o comando:

show service-profile circuit server <server-number>

Esse comando exibe os Caminhos VIF, seus vNICs correspondentes e a interface à qual eles estão fixados.

Fab:	ric ID: A							
	Path ID: 1							
	VIF	vNIC	Link State	Oper State	Prot State	Prot Role	Admin Pin	Oper Pin
	966	hv-mgmt-a	Up	Active	No Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
	967	storage-data-a	Up	Active	No Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
	968	vm-network-a	Up	Active	No Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
	969	hv-vmotion-a	Up	Active	No Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
	990	network-DL2-a	Up	Active	No Protection	Unprotected	0/0/0	1/0/14
						-		

A coluna **Oper Pin** deve exibir o Uplink FI ou o Port Channel recém-configurado na mesma linha que o DL2 vNIC.

Nessa saída, o VIF 990, que corresponde ao vNIC vm-network-DL2-b, é vinculado à interface 1/0/14.

Fixação nos uplinks

Fabric-Interconnect-A# connect nx-os a
Fabric-Interconnect-A(nxos)# show pinning border-interfaces

Border Interface	Status	SIFs
Eth1/14	Active	sup-eth2 Veth990 Veth992 Veth994

Nesta saída, o número Veth deve corresponder ao número VIF visto na saída anterior e estar na mesma linha que a interface de uplink correta.

Destinatário designado:

```
Fabric-Interconnect-A# connect nx-os a
Fabric-Interconnect-A(nxos)# show platform software enm internal info vlandb id <VLAN-ID>
```

```
vlan_id 469
_-----
Designated receiver: Eth1/14
Membership:
Eth1/14
```

Nesta saída, o uplink correto deve ser exibido.

Switches upstream

Em uma sessão SSH para os switches upstream, a tabela de endereços MAC pode ser verificada e o endereço MAC de qualquer máquina virtual (VM) nessa VLAN deve ser mostrado.

Neste exemplo de configuração, a VLAN 469 é a VLAN disjunta, o endereço MAC **0050:569B:048C** pertence a uma VM Linux atribuída ao vSwitch **vswitch-hx-DL2** e ao grupo de portas **DL2-vm-network-469**, ele é exibido corretamente na interface Ethernet **1/14**, que é a interface do switch upstream conectado ao Interconector de estrutura.

Da mesma sessão para o switch upstream, a configuração da VLAN pode ser verificada.

Nexus-5K# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Eth1/5, Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10 Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/19, Eth1/20, Eth1/21 Eth1/22, Eth1/23, Eth1/24 Eth1/25, Eth1/26
469	DMZ	active	Po1, Eth1/14, Eth1/31, Eth1/32

Nessa saída, a interface Ethernet 1/14 está atribuída corretamente à VLAN 469.

Troubleshooting

Erros de configuração do UCSM

Erro: "Falha ao localizar qualquer porta de uplink operacional que transporta todas as VLANs das vNIC(s). As vNIC(s) serão desligadas, o que levará à interrupção de tráfego em todas as VLANs existentes nas vNIC(s)."

O erro significa que não há novos uplinks ativos para transportar o novo tráfego, descartar quaisquer problemas das camadas 1 e 2 nas interfaces e tentar novamente.

Erro: "Falha ao fixar origem ENM"

O erro está relacionado às VLANs associadas de um vNIC não encontrado em um uplink.

Possíveis comportamentos incorretos

Os uplinks anteriores interrompem o fluxo de dados porque as novas VLANs já existem em um vNIC e elas são vinculadas aos novos uplinks.

Remova qualquer VLAN duplicada no modelo vNIC anterior. Navegue para **Policies** > **root** > **Sub-organizations** > **Sub-organization name** > **vNIC templates** e remova a VLAN do modelo vNIC **vm-network**.

Informações Relacionadas

- <u>Suporte técnico e downloads da Cisco</u>
- Implante redes disjuntas de camada 2 upstream no modo de host final

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.