Configuração de exemplo: EtherChannel entre Switches Catalyst executando CatOS

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements Componentes Utilizados **Conventions** Material de Suporte Configurar Diagrama de Rede Configurações Verificar comandos show Exemplo de saída do comando show Catalyst 5500 Switch Catalyst 6500 Switch Consideração especial utilizando o incondicional em modo de canal Informações Relacionadas

Introduction

Este documento aborda a configuração de um EtherChannel entre um switch Cisco Catalyst 5500 e um switch Catalyst 6500, executados no Catalyst OS (CatOS). Qualquer switch das séries Catalyst 4500/4000, 5500/5000 ou 6500/6000 executando CatOS poderia ter sido usado neste cenário para obter os mesmos resultados. O EtherChannel pode ser chamado de Fast EtherChannel (FEC) ou Gigabit EtherChannel (GEC), dependendo da velocidade das interfaces e portas usadas para criá-lo.

Neste exemplo, duas portas Fast Ethernet (FE) de cada um dos switches foram agrupadas em um FEC. Neste documento, os termos "Fast EtherChannel", "Gigabit EtherChannel", "port channel", "channel" e "port group" se referem ao EtherChannel.

Este documento inclui somente arquivos de configuração de Switches e saída a partir de comandos show de exemplo relacionado. For further details on how to configure an EtherChannel between Catalyst Switches, refer to the following document:

Configurando o EtherChannel entre Switches Catalyst 4000, 5000 e 6000 que executam <u>CatOS</u>

Este documento não fornece configurações que utilizam o Protocolo de controle de agregação de enlaces (LACP). Para obter mais informações sobre como configurar o LACP, consulte o

seguinte documento:

• Configuração de LACP (802.3ad) entre um Catalyst 6000 e um Catalyst 4000

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Catalyst 5500 Switch running CatOS 6.3(7) Software
- Catalyst 6500 Switch running CatOS 7.2(2) Software

Observação: antes de configurar o canal entre os switches CatOS, consulte o seguinte documento:

• Requisitos do sistema para implementar o EtherChannel nos Switches Catalyst

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as <u>Convenções de dicas</u> <u>técnicas Cisco</u>.

Material de Suporte

O EtherChannel pode ser configurado incondicionalmente (usando o modo de canal ligado) ou pode ser configurado fazendo com que o switch negocie o canal com a extremidade oposta usando o Port Aggregation Protocol (PAgP) (usando o modo de canal desejável).

Observação: os switches Catalyst que executam o CatOS suportam PAgP e, portanto, o modo desejável é recomendado para configurar um EtherChannel entre esses dispositivos. O PAgP protege contra qualquer configuração incorreta entre os dois dispositivos. O modo de canal ativado pode ser útil quando o dispositivo da extremidade oposta não suporta PAgP e você precisa configurar o canal incondicionalmente. As palavras-chave silent ou non-silent estão disponíveis com os modos de canal auto ou desirable. A palavra-chave silent é habilitada por padrão em todas as portas para os Switches das séries Catalyst 4500/4000 ou 6500/6000 e em portas de cobre de Catalyst 5500/5000. A palavra-chave não-silenciosa é, por padrão, habilitada em todas as portas de fibra (FE e Gigabit Ethernet [GE]) para Switches da série Catalyst 5500/5000. É recomendável utilizar a palavra-chave padrão silent ou non-silent ao fazer conexões entre Cisco Switches.

Para obter mais detalhes sobre PAgP e EtherChannel, acesse a Documentação Técnica para a sua versão do software CatOS encontrado nas páginas de produtos <u>Cisco Switches</u>. Consulte as

seções Configurando Fast EtherChannel e Gigabit EtherChannel ou Configurando EtherChannel. Talvez convenha usar o recurso Localizar do navegador para localizar essas seções.

Outra boa referência é a seção EtherChannel / Port Aggregation Protocol do seguinte documento:

 Práticas recomendadas para a configuração e o gerenciamento de Switches das séries Catalyst 4000, 5000 e 6000

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a <u>ferramenta Command Lookup Tool</u> (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:



Catalyst 5500

Catalyst 6509

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- <u>Catalyst 5500 Switch</u>
- <u>Catalyst 6500 Switch</u>

Observação: as configurações listadas neste documento foram implementadas configurando o EtherChannel usando a negociação PAgP através do modo recomendado.

Catalyst 5500 Switch
#version 6.3(7)
!
set option fddi-user-pri enabled
!
#system
set system name cat5500
!
#frame distribution method
set port channel all distribution mac both
!

```
#ip
!--- This is the IP address used for management. set
interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255
1
#set boot command
set boot config-register 0x2102
set boot system flash bootflash:cat5000-sup3.6-3-7.bin
!
#port channel
!--- Ports are assigned to admin group 50. This admin
group is assigned !--- automatically when the port
channel is configured, or it can be assigned manually.
!--- If the admin group does not need to be assigned
manually, this command should not be !--- manually set
either. Let the switch create it automatically. !---
Also note that ports 4/1 through 4/4 are set for port
channel even though only !--- 4/1-2 are configured. This
is normal behavior. The ports 4/3 and 4/4 can !--- be
used for any other purpose. set port channel 4/1-4 50
# default port status is enable
#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor
#module 2 empty
1
#module 3 empty
1
#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet
!--- Port channeling is enabled. set port channel 4/1-2
mode desirable silent
#module 5 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet
#module 6 empty
1
#module 7 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM
#module 8 empty
1
#module 9 empty
1
#module 10 empty
#module 11 empty
1
#module 12 empty
1
#module 13 empty
end
Catalyst 6500 Switch
#version 7.2(2)
1
#system
set system name cat6500
1
#!
#ip
```

```
This is the IP address used for management. set
interface sc0 1 10.10.10.1/255.255.255.0 10.10.10.255
1
#set boot command
set boot config-register 0x2102
set boot system flash bootflash:cat6000-supk8.7-2-2.bin
!
#igmp
set igmp leave-query-type mac-gen-query
!
#port channel
!--- The ports are assigned to admin group 63. This
admin group is assigned !--- automatically when the port
channel is configured or it can be assigned manually. !-
-- If admin group does not need to be assigned manually,
this command should not be !--- manually set. Let the
switch create it automatically. !--- Also note that
ports 4/1 through 4/4 are set for the port channel even
though !--- only 4/1-2 are configured. This is normal
behavior. The ports 4/3 and 4/4 !--- can be used for any
other purpose. set port channel 4/1-4 63
# default port status is enable
1
#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor
#module 2 : 2-port 1000BaseX Supervisor
#module 3 empty
#module 4 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet
!--- Port channeling is enabled. set port channel 4/1-2
mode desirable silent
!
#module 5 empty
!
#module 6 empty
1
#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card
!
#module 16 : 1-port Multilayer Switch Feature Card
end
```

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

comandos show

A <u>Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados</u> comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Para verificar o canal de porta em um switch CatOS, emita os seguintes comandos:

· show port capabilities module

- mostrar canal de porta
- show port channel module/port
- show port channel info

Para verificar o status do Spanning Tree Protocol (STP) em um switch CatOS, emita os seguintes comandos:

- show spantree
- show spantree vlan
- show spantree module/port

Exemplo de saída do comando show

Catalyst 5500 Switch

show port capabilities module

Esse comando é utilizado para verificar se o módulo é capaz de canalização. Ele também mostra que outras portas podem formar com esta porta.

cat5500> (enable) show p Model Port Type Speed Duplex Trunk encap type Trunk mode Channel Broadcast suppression Flow control Security Dot1x	<pre>WS-X5225R 4/1 10/100BaseTX auto,10,100 half,full 802.1Q,ISL on,off,desirable,auto,nonegotiate 4/1-2,4/1-4 percentage(0-100) receive-(off,on),send-(off,on) yes yes</pre>
Membership Fast start QOS scheduling CoS rewrite ToS rewrite Rewrite UDLD AuxiliaryVlan SPAN	<pre>static,dynamic yes rx-(none),tx-(none) yes IP-Precedence no yes 11000,untagged,dot1p,none source,destination</pre>
Model Port Type Speed Duplex Trunk encap type Trunk mode Channel Broadcast suppression Flow control	<pre>WS-X5225R 4/2 10/100BaseTX auto,10,100 half,full 802.1Q,ISL on,off,desirable,auto,nonegotiate 4/1-2,4/1-4 percentage(0-100) receive-(off,on),send-(off,on)</pre>
Security Dotlx Membership	yes yes static,dynamic

Fast start	yes						
QOS scheduling	ing rx-(none),tx-(none)						
CoS rewrite yes							
ToS rewrite	IP-Precedence						
Rewrite	no						
UDLD	yes						
AuxiliaryVlan	11000,untagged,dot1p,none						
SPAN	source,destination						

!--- Output suppressed.

mostrar canal de porta

Esse comando, junto com o comando show port channel info, é usado para verificar o status do canal de porta.

cat550	00> (enable)	show port channel			
Port	Status	Channel	Admin	Ch	
		Mode	Group	Id	
4/1	connected	desirable silent	50	865	
4/2	connected	desirable silent	50	865	
Port	Device-ID		Port-I	:D	 Platform
4/1	TBA04380080)(cat6500)	4/1		WS-C6506
4/2	TBA04380080)(cat6500)	4/2		WS-C6506

Observação: as portas 4/3 e 4/4 são mostradas na saída acima se estiverem no status não conectado.

Se tiver a saída de um comando show port channel do seu dispositivo Cisco, você poderá usar o Output Interpreter Tool (somente para clientes registrados) para exibir os possíveis problemas e soluções.

show spantree module/port

cat5500>	(enable)	show	spantre	e 4/1					
Port			Vlan	Port-State	Cost		Prio	Portfast	Channel_id
4/1-2			1	forwarding		12	32	disabled	865
cat5500>	(enable)	show	spantre	ee 4/2					
Port			Vlan	Port-State	Cost		Prio	Portfast	Channel_id

Observação: a saída do comando **show spantree** *module/port* para as portas 4/1 e 4/2 é idêntica, pois essas portas estão agrupadas em um canal com o ID de canal 865.

Catalyst 6500 Switch

show port capabilities module

Esse comando é utilizado para verificar se o módulo é capaz de canalização. Ele também mostra que outras portas podem formar com esta porta.

cat6500> (enable) show p	ort capabilities 4/1
Model	WS-X6248-RJ-45
Port	4/1
Туре	10/100BaseTX
Speed	auto,10,100
Duplex	half,full
Trunk encap type	802.1Q,ISL
Trunk mode	on,off,desirable,auto,nonegotiate
Channel	yes
Broadcast suppression	no
Flow control	receive-(off,on),send-(off)
Security	yes
Dotlx	yes
Membership	static,dynamic
Fast start	yes
QOS scheduling	rx-(1q4t),tx-(2q2t)
CoS rewrite	yes
ToS rewrite	DSCP
UDLD	yes
Inline power	no
AuxiliaryVlan	11000,10254094,untagged,dot1p,none
SPAN	source,destination
COPS port group	4/1-48
Link debounce timer	yes

mostrar canal de porta

Esse comando, junto com o comando show port channel info, é usado para verificar o status do canal de porta.

cat650	00> (enable)	show port channel		
Port	Status	Channel	Admin Ch	
		Mode	Group Id	
4/1	connected	desirable silent	63 865	
4/2	connected	desirable silent	63 865	
Port	Device-ID		Port-ID	Platform
4/1	069001645(c	cat5500)	4/1	WS-C5500
4/2	069001645(a	cat5500)	4/2	WS-C5500

Observação: as portas 4/3 e 4/4 são mostradas na saída acima se estiverem no status não conectado.

Se tiver a saída de um comando show port channel do seu dispositivo Cisco, você poderá usar o Output Interpreter Tool (somente para clientes registrados) para exibir os possíveis problemas e soluções.

show port channel info

Port	Status	Channel mode		Admin group	Channel id	Speed	Duplex	Vlan	
4/1 4/2	connected connected	desirabl desirabl	le silent le silent	63 63	865 865	a-100 a-100	a-full a-full	1 1	
Port	Channel Ope ifIndex	er-group	Neighbor Oper-group	Oper-Dis Method	stributio	on Port Dyna	Securit amic por	rt	
4/1	215	241	1	ip both					
4/2	215	241	1	ip both					
Port	Device-ID			Port-1	ID		I	Platform	
4/1 4/2	069001645(069001645(cat5500) cat5500)		4/1 4/2			7 7	NS-C5500 NS-C5500	

!--- Output suppressed.

show spantree vlan

Os comandos show spantree são usados para verificar se todas as portas em um canal estão agrupadas e estão em um estado de encaminhamento.

cat6500> (enable) show s	spantr	ee 1				
Spanning tree mode	P	VST+				
Spanning tree type	i	eee				
Spanning tree enabled						
Designated Root	0	0-04-6d-82-88-0	00			
Designated Root Priority	<i>ŗ</i> 0					
Designated Root Cost	3	8				
Designated Root Port	4	/25				
Root Max Age 20 sec	Hello	Time 2 sec	Forward De	elay 1	l5 sec	
Bridge ID MAC ADDR	0	0-03-a0-e9-0c-0	00			
Bridge ID Priority	3	2768				
Bridge Max Age 20 sec	Hello	Time 2 sec	Forward De	elay 1	15 sec	
Port	Vlan	Port-State	Cost	Prio	Portfast	Channel_id
1/1	1	not-connected	4	32	disabled	0
1/2	1	not-connected	4	32	disabled	0
2/1	1	not-connected	4	32	disabled	0
2/2	1	not-connected	4	32	disabled	0
4/1-2	1	forwarding	12	32	disabled	865
4/3	1	forwarding	19	32	disabled	0
4/4	1	forwarding	19	32	disabled	0
4/5	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/6	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/7	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/8	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/9	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/10	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/11	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/12	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/13	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/14	1	not-connected	100	32	disable	

!--- Output suppressed.

Se você tiver a saída de um comando show spantree de seu dispositivo Cisco, poderá usar a

<u>Output Interpreter Tool</u> (somente clientes registrados) para exibir problemas e correções potenciais.

show spantree module/port

cat6500>	(enable)	show	spantre	e 4/1					
Port			Vlan	Port-State	Cost		Prio	Portfast	Channel_id
4/1-2			1	forwarding		12	32	disabled	865
cat6500>	(enable)	show	spantre	e 4/2					
Port			Vlan	Port-State	Cost		Prio	Portfast	Channel_id
4/1-2			1	forwarding		12	32	disabled	865

Observação: a saída do comando **show spantree** *module/port* para as portas 3/1 e 3/2 é idêntica, pois essas portas estão agrupadas em um canal com o ID de canal 865.

Consideração especial utilizando o incondicional em modo de canal

A Cisco recomenda o uso do PAgP para configuração de canal de porta, conforme descrito em <u>Background Theory</u>, acima. Se, por algum motivo, você estiver configurando o EtherChannel incondicionalmente (usando o modo de canal ativado), é recomendável criar um canal de porta seguindo as etapas abaixo. Isso evita possíveis problemas com o STP durante o processo de configuração. A detecção de loop STP pode desativar as portas se um lado estiver configurado como um canal antes que o outro lado possa ser configurado como um canal.

- 1. Defina as portas a serem usadas na canalização de portas para desativar o modo no primeiro switch, emitindo o comando **set port disable** *module/port*.
- 2. Crie o canal da porta (grupo de portas) no primeiro switch e defina o modo do canal como ligado.
- 3. Crie o canal de porta no segundo switch e defina o modo de canal como ativado.
- 4. Reative as portas que foram desativadas anteriormente no primeiro switch emitindo o comando set port enable *module/port*.

Informações Relacionadas

- <u>Configurando o EtherChannel entre Switches Catalyst 4000, 5000 e 6000 que executam</u>
 <u>CatOS</u>
- Requisitos do sistema para implementar o EtherChannel nos Switches Catalyst
- Páginas de Suporte de Produtos de LAN
- Página de suporte da switching de LAN
- <u>Suporte Técnico Cisco Systems</u>