Solucionar problemas do Network Convergence System (NCS) 1001 NCS1K-EDFA

Contents

Introdução
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Mapeamento do controlador de OTS (Optical Transport Signal)
Configuração inicial
<u>Topologia</u>
Configuração do módulo
Configuração do controlador de OTS (Optical Transport Signal - sinal de transporte óptico)
Configurar limites de PSM
Verificar a operação do amplificador
Verificar alarmes e condições
Verificar a alimentação do canal óptico (OCH)
Verificar o Monitoramento de Desempenho Histórico (PM)
Troubleshooting de Alarme
Redução automática de energia (APR)
Perda de Sinal ou Perda de Continuidade
Controle Ampli Automático Desabilitado
Potência de canal incorreta ou inválida
Alterar o estado do amplificador
Alternar bloqueio remoto de segurança óptica (OSRI)
Alternar o Controlador OTS
Reinicie o amplificador
Reinicie o NCS 1001
Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve comandos e procedimentos para solucionar uma variedade de problemas nos módulos amplificadores NCS1001, o NCS1K-EDFA.

Componentes Utilizados

NCS1001-K9 x2

NCS1K-EDFA x4

NCS1K-PSM x2

NCS1K-CNTLR-K9 x2

NCS1K1-FAN x6

NCS1K-2KW-AC x4

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Este documento pressupõe um conhecimento funcional do XR 6.0.1 e superior, e compreensão dos princípios básicos da Multiplexação Densa por Divisão de Comprimento de Onda (DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing), como a amplificação óptica.

Mapeamento do controlador de OTS (Optical Transport Signal)

ots 0/{1|3}/0/0 --> COM ots 0/{1|3}/0/1 --> LINE ots 0/{1|3}/0/2 --> Canal de supervisão óptico (OSC) ots 0/{1|3}/0/3 --> COM-CHK (somente RX) ots 0/2/0/0 -----> PSM COM ots 0/2/0/1 ----> PSM em funcionamento (W) ots 0/2/0/2 ----> PSM Protect (P)

Configuração inicial

Para que o NCS1K-EDFA funcione como esperado, ele deve ter uma configuração mínima específica.

Topologia

Este exemplo de topologia representa uma rede ponto-a-ponto padrão protegida por PSM.

The numbers represent the port connection sequence



Topologia protegida do NCS1001

Para topologias adicionais, consulte o Guia de soluções do Cisco NCS 1000 Series.

Configuração do módulo

O NCS1K-EDFA e, se presente, o NCS1K-PSM exigem uma configuração de módulo de hardware. Este documento não detalha as opções de configuração disponíveis. Consulte o <u>Guia</u>

de configuração do Cisco NCS 1001 para obter instruções detalhadas.

```
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1
ampli grid-mode 100GHz
ampli node-type TERM
!
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2
psm primary-path WORKING
psm section-protection
!
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3
ampli grid-mode 100GHz
ampli node-type TERM
```

Configuração do controlador de OTS (Optical Transport Signal - sinal de transporte óptico)

Cada controlador NCS1K-EDFA ots deve ter um modo amplificador e rx-low-threshold configurados. Para o modo de controle automático, configure um ponto de ajuste de potência do canal com ampli-channel-power. No modo manual, configure um ganho de amplificador com ampli-gain. O modo do amplificador deve corresponder entre os pontos finais. Opcionalmente, configure o modo de controle de segurança e o channel-power-max-delta.

```
controller Ots0/1/0/0
 rx-low-threshold -230
 ampli-control-mode automatic
 ampli-channel-power 0
 channel-power-max-delta 50
 safety-control-mode auto
!
controller 0ts0/1/0/1
 rx-low-threshold -230
 ampli-control-mode automatic
 ampli-channel-power 30
 channel-power-max-delta 50
 safety-control-mode auto
I
controller Ots0/1/0/2
 rx-low-threshold -280
I
controller Ots0/3/0/3
 rx-low-threshold -300
I
controller Ots0/3/0/0
```

```
rx-low-threshold -230
 ampli-control-mode automatic
 ampli-channel-power 0
channel-power-max-delta 50
safety-control-mode auto
ï
controller Ots0/3/0/1
 rx-low-threshold -230
ampli-control-mode automatic
 ampli-channel-power 30
channel-power-max-delta 50
safety-control-mode auto
Т
controller Ots0/3/0/2
 rx-low-threshold -280
I
controller Ots0/3/0/3
rx-low-threshold -300
i
```

Configurar limites de PSM

O NCS1K-PSM requer no mínimo um rx-low-threshold nas portas de recepção de trabalho (W) e proteção (P) para funcionar como esperado. As práticas recomendadas recomendam configurar o limite de 5 dBm a menos do que a potência de entrada atual.

```
controller Ots0/2/0/1
rx-low-threshold -200
!
controller Ots0/2/0/2
rx-low-threshold -200
!
```

Como alternativa, use o autosthreshold do psm para que o sistema configure automaticamente os limites.

```
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2
psm primary-path WORKING
psm auto-threshold
psm section-protection
!
```

Verificar a operação do amplificador

O comando show controller ots fornece informações sobre o desempenho óptico de cada controlador. Para visualizar a potência óptica, o ganho do amplificador e outros parâmetros, use o curinga *.

<#root>

```
RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1#
```

show controller ots 0/3/0/* summary

Thu Sep 7 17:08:24.360 UTC

Port	Туре	Status	TX Power (dBm)	TX Total Power (dBm)	RX Power (dBm)	RX Total Power (dBm)
Ots0_3_0_0	Com	N/A	5.00	5.09	-4.90	-4.90
0ts0_3_0_1	Line	N/A	9.40	9.39	0.00	0.39
Ots0_3_0_2	0sc	N/A	-11.30	Unavailable	2.50	Unavailable
Ots0_3_0_3	Com-Check	N/A	Unavailable	Unavailable	-40.00	Unavailable

O comando show hw-module slot {1|3} ampli-trail-view all fornece detalhes sobre o estado e a configuração do amplificador.

<#root>						
RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1#						
show hw-module slot 3 ampli-trail-view	all					
Thu Sep 7 17:14:29.956 UTC						
Ampli Trail View - BST and PRE Amplif	-iers					
Port: 0/COM	Port: 1/LINE					
Rx Power = -4.90 dBm Rx Total Power = -4.90 dBm Rx Low Threshold = -23.0 dBm	Rx Power = 0.00 dBm Rx Total Power = 0.40 dBm Rx Low Threshold = -23.0 dBm					
Port: 1/LINE	Port: 0/COM					
Tx Power = 9.40 dBm Tx Total Power = 9.40 dBm Tx Low Threshold = -20.0 dBm	Tx Power = 5.00 dBm Tx Total Power = 5.10 dBm Tx Low Threshold = -20.0 dBm					

```
Bst Gain = 14.30 dBPre Gain = 5.00 dBBst Tilt = 0.00Pre Tilt = 0.00Bst Channel Power = 3.00 dBmPre Channel Power = 0.00 dBmBst Control Mode = AutoPre Control Mode = AutoBst Safety Mode = ALS AutoPre Safety Mode = ALS DisabledBst Osri = OffPre Osri = OffBst Gain Range = NormalPre Gain Range = Normal
```

Verificar alarmes e condições

O comando show alarms { brief | detalhado } sistema { ativo | history } fornece os alarmes atuais ou históricos (eliminados) no sistema. show logging fornece informações adicionais sobre eventos do sistema.

<#root>				
RP/0/RP0/CPU0	:NCS1001-2#			
show alarms b	orief system ad	ctive		
Thu Sep 7 14	:05:41.268 UTC	2		
Active Alarms				
Location	Severity	Group	Set Time	Description
0/1	Minor	Controller	09/07/2023 14:05:27 UTC	Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Contro

Alguns alarmes são suprimidos em uma condição na presença de um alarme de prioridade mais alta. Por exemplo, uma Perda de Sinal na LINE-RX substitui todos os alarmes em um canal individual relacionado ao mesmo controlador OTS.

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

show alarms brief system conditions

Thu Sep 7 17:24:42.999 UTC

Os alarmes históricos podem ajudar a identificar a causa dos alarmes ou condições atuais, além de identificar padrões. Este exemplo mostra um padrão de alarmes com o comando Auto Ampli

Control Disabled sendo acionados e desativados.

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

show alarms brief system history

Thu Sep 7 17:29:46.386 UTC

History Alarms							
Location	Severity	Group	Set Time Clear Time	Description			
0/1	Minor	Controller	09/07/2023 17:07:50 UTC 09/07/2023 17:08:00 UTC	OtsO/1/0/0 - Auto Ampli Contro			
0/1	Minor	Controller	09/07/2023 17:08:40 UTC 09/07/2023 17:09:10 UTC	OtsO/1/0/0 - Auto Ampli Contro			
0/1	Minor	Controller	09/07/2023 17:15:20 UTC 09/07/2023 17:15:30 UTC	OtsO/1/0/1 - Auto Ampli Contro			
0/1	Minor	Controller	09/07/2023 17:19:30 UTC	OtsO/1/0/0 - Auto Ampli Contro			

Verificar a alimentação do canal óptico (OCH)

Para verificar os canais ativos no sistema de linha, use o comando show hw-module slot {1|3} channel-trail-view ative. Para ver todos os níveis de potência do canal no espectro, substitua ative por all. A potência do canal deve permanecer dentro dos limites definidos pelo usuário, e a diferença máxima entre a potência de canal mais alta e mais baixa deve permanecer dentro do limite definido pelo channel-power-max-delta. A saída do exemplo tem uma diferença de 3,3 dBm entre os níveis de potência do canal, portanto deve ter um channel-power-max-delta de pelo menos 4 dBm.

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

show hw-module slot 3 channel-trail-view active

Thu Sep 7 17:47:07.211 UTC

Channel	Trail	View -	Active -	dBm
========				

			BST: 0/COM=>1/LINE			
Och Name	Wavelength(nm)	Freq(GHz)	Width(GHz)	Rx pwr(dBm)	Tx pwr(dBm)	Rx
Ots-Och0_3_0_0_6	1532.68	195600.0	100.0	-9.10	5.10	-11

0ts-0ch0_3_0_0_7	1533.46	195500.0	100.0	-12.40	1.70	-11
Ots-Och0_3_0_0_8	1534.25	195400.0	100.0	-11.10	3.10	-11
Ots-Och0_3_0_0_9	1535.04	195300.0	100.0	-12.00	2.40	-13

Verificar o Monitoramento de Desempenho Histórico (PM)

Para visualizar o desempenho histórico de uma controladora ots, use o comando pm history. Isso pode ajudar a identificar flutuações temporárias de energia ou outros problemas transitórios que não estejam mais presentes no sistema.

show controller ots 0/{1|3}/0/{1-3} pm history {15-min|24-hour|30-sec|flex-bin} optics 1 [Bucket [bucket]]

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61#

show controller ots 0/1/0/0 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep 7 17:38:16.744 UTC

Optics in interval 1 [17:15:00 - 17:30:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid						
	MIN			MAX		
LBC[%]		: 9.2	9.2	9.2		
OPT[dBm]		: 6.80	6.80	6.80		
OPR[dBm]		: -4.40	-4.37	-4.30		
AGN[dB]	:	15.2	15.2	15.2		
ATL[dB]	:	0.0	0.0	0.0		

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

Você também pode visualizar o desempenho histórico de canais individuais com o comando show controller ots-och 0/{1|3}/0/{1-96} pm history

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

show controller ots-och 0/3/0/0/6 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep 7 17:54:36.183 UTC Optics in interval 1 [17:30:00 - 17:45:00 Thu Sep 7 2023] Optics history bucket type : Valid MIN AVG MAX OPT[dBm] : 0.40 0.40 0.40 OPR[dBm] : -9.10 -9.10 Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

Troubleshooting de Alarme

Redução automática de energia (APR)

O NCS1K-EDFA entra no estado APR sob algumas condições, como a Perda de Sinal (LOS -Loss of Signal), reduzindo automaticamente o ganho do amplificador até que a condição seja eliminada. Enquanto estiver em APR, o EDFA envia um pulso de recuperação de 8 segundos a cada 100 segundos. Se o amplificador permanecer em APR depois que as condições forem removidas, use as etapas de recuperação descritas na seção Alterar o estado do amplificador.

Se o controlador ots tiver o modo de controle de segurança configurado automaticamente, o EDFA poderá inserir APR devido à perda do Canal de Supervisão Óptico (OSC) ou COM-CHK. Se esses controladores não tiverem uma conexão de fibra e não estiverem em uso, você poderá desligar o controlador para restaurar o estado do amplificador. Este exemplo coloca o controlador OSC 0/1 no estado de desligamento.

<#root>
RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61#
configure
Thu Sep 7 18:15:35.544 UTC
RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)#
controller ots 0/1/0/2
RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)#
shutdown
RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)#
commit
Thu Sep 7 18:15:48.650 UTC

Perda de Sinal ou Perda de Continuidade

Use os comandos show controller ots para identificar a origem da falha de energia óptica.

Verifique se os controladores afetados têm uma conexão de fibra funcional e confirme os níveis de energia com um medidor de energia óptico.

Controle Ampli Automático Desabilitado

Quando configurado no modo de controle amplo auto, o EDFA pode acionar o alarme Auto Ampli Control Disabled quando uma condição o impede de se regular automaticamente.

Se a diferença entre a potência de canal mais alta e mais baixa exceder o limiar delta channelpower-max, o amplificador também acionará esse alarme. Identifique o canal ou canais que causam o cruzamento de limites com show hw-module slot {1|3} channel-trail-view all.

Confirme se a potência de entrada não pode fazer com que o amplificador exceda seu ganho máximo ou mínimo. Consulte a Folha de Dados do Cisco Network Convergence System 1001 para obter esses detalhes.

Exemplo:

O controlador ots-och 0/3/0/0/6 tem uma potência de canal de recepção de 2,1 dBm.

O controlador ots 0/3/0/1 tem a configuração:

```
controller Ots0/3/0/1
rx-low-threshold -230
ampli-control-mode automatic
ampli-channel-power 0
!
```

O amplificador não pode alcançar o ponto de definição de potência do canal de 0 dBm, pois a potência do canal de entrada excede o ponto de definição. O amplificador não pode fornecer ganho até que a potência de recepção de ots 0/3/0/0/6 seja reduzida abaixo do ponto de configuração de ots 0/3/0/1.

Da mesma forma, uma potência de recepção de -26,0 dBm em ots-och 0/3/0/6 e potência de

ampli channel 30 em ots 0/3/0/1 do controlador excede o ganho máximo do amplificador de linha, 24 dB, resultando no alarme AMPLI-GAIN-LOW, já que ele não pode alcançar o ponto de ajuste configurado.

Potência de canal incorreta ou inválida

A presença de alimentação de canal inesperada em canais ots-och de show hw-module slot 3 channel-trail-view all pode indicar uma incompatibilidade entre o modo de grade configurado e a largura espectral do canal. Verifique se a largura espectral dos canais de entrada é menor do que a configuração do modo de grade configurada. Por exemplo, um canal 400G excede o espaçamento da configuração de modo de grade de 50 GHz, resultando em leituras de potência óptica em controladores ot-och adjacentes. Use o modo de grade de 75 GHz ou 100 GHz. Como alternativa, configure uma largura de canal personalizada usando o comando flex-channel-id. Para obter instruções completas sobre como configurar canais flexíveis, consulte o Guia de configuração do Cisco NCS 1001.

```
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3
ampli grid-mode gridless
ampli flex-mode flex-spectrum
ampli flex-channel-id [ id ] chan-central-freq [ frequency ] chan-width [ width ]
!
```

Alterar o estado do amplificador



Cuidado: esses comandos causam impacto no serviço.

Verifique se a configuração teve efeito com show run controller ots 0/{1|3}/0/{1-3}.

Alternar bloqueio remoto de segurança óptica (OSRI)

A definição de OSRI como on desativa a potência de transmissão do controlador ots.

<#root>
RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61#
configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)#

controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

commit

Thu Sep 7 19:45:15.772 UTC RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

do show run controller ots 0/3/0/1

Thu Sep 7 19:45:28.214 UTC controller Ots0/3/0/1 osri on rx-low-threshold -230 ampli-control-mode automatic ampli-channel-power 30 ! RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

no osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

commit

Thu Sep 7 19:45:57.608 UTC

Alternar o Controlador OTS

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config)#

controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

shutdown

```
RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#
```

commit

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

no

shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

commit

Reinicie o amplificador

Execute um recarregamento de módulo a partir do contexto de administração.

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

admin

```
Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC
Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4
root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RPO
sysadmin-vm:0_RPO#
```

hw-module location 0/3 reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00 Reload hardware module ? [no,yes]

yes

result Card graceful reload request on 0/3 succeeded.

Reinicie o NCS 1001

Para executar o ciclo completo de energia do chassi e de todos os módulos, use hw-module location all reload. O dispositivo fica inacessível por vários minutos enquanto é reinicializado.

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4 root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RPO sysadmin-vm:0_RPO#

hw-module location all reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00 Reload hardware module ? [no,yes]

yes

Informações Relacionadas

Para obter informações adicionais sobre a solução de problemas de alarme no NCS1001, consulte o <u>Guia de solução de problemas do Cisco NCS 1001</u>.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.