Use o NAT para ocultar o endereço IP real do CTC para estabelecer uma sessão com o ONS 15454

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados Conventions** Informações de Apoio Topologia Configurar Diagrama de Rede Configurações Configuração do Cisco ONS 15454 Configuração do PC Configuração do roteador Verificar Procedimento de verificação Troubleshoot Comandos para Troubleshooting Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para a Network Address Translation (NAT) para estabelecer uma sessão entre o Cisco Transport Controller (CTC) e o ONS 15454. A configuração oculta o endereço IP real do CTC através do NAT quando o CTC reside dentro do firewall.

Observação: para que este procedimento funcione, você deve garantir que as portas não sejam bloqueadas ou filtradas.

Prerequisites

Requirements

Antes de tentar esta configuração, verifique se você tem conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454
- Roteadores Cisco que suportam NAT

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versão 5.0 e posterior
- Software Cisco IOS® versão 12.1(11) e posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informações de Apoio

Topologia

A topologia consiste nestes elementos:

- Um Cisco ONS 15454
- Um PC
- Dois roteadores da série Cisco 2600

O Cisco ONS 15454 reside na rede externa e atua como o servidor. O PC reside na rede interna e serve como cliente CTC.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a <u>ferramenta Command Lookup Tool</u> (somente clientes <u>registrados</u>).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:



Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Cisco ONS 15454
- PC
- Cisco 2600 Series Routers

Configuração do Cisco ONS 15454

10.89.238.192 é o endereço IP do ONS 15454 (veja a seta A na <u>Figura 2</u>) e 10.89.238.1 representa o roteador padrão (veja a seta B na <u>Figura 2</u>).

Figura 2 - Configuração do ONS 15454

Alarms Conditions History Circuits Provisioning Inventory Maintenance					
General Ether Bridge	General Static Routing OSP				
Network	IP Address: 10.89	9.238.192 🗖 Suppress CTC IP Display LCD IP Setting: Allow Configuration 💌 📥	Apply		
Protection BLSR	Default Router: 10.89	9.238.1 Forward DHCP Requests to:	Reset		
Security	MAC Address: 00-10	0-cf-d2-d4-4: B Net/Subnet Mask Length: 24 🚍 Mask: 255.255.255.0	Help		
DCC/GCC/OSC	TCC CORBA (IIOP) Listener	r PortGateway Settings			
Timing	Oefault - TCC Fixed	Current Settings: None			
Alarm Profiles		Enable proxy server on port: 1080			
Defaults	C Standard Constant (68	83) C External Network Element (ENE)			
UCP WDM-ANS	C Other Constant:	C Gateway Network Element (GNE)			

Configuração do PC

172.16.1.254 é o endereço IP do PC (veja a seta A na Figura 3) e 172.16.1.1 representa o gateway padrão (veja a seta B na Figura 3). O NAT converte o endereço IP em 10.89.239.100 por motivos de segurança. O roteador da série Cisco 2600 fornece o suporte necessário para NAT e roteamento.

Figura 3 - Configuração do PC

internet Protocol (TCP/IP) Propertie		? ×			
General					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
© Obtain an IP address automatically					
Use the following IP address:					
IP address:	172 . 16 . 1 . 254 🗕 🕂	- A			
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:	172.16.1.1 🕂	- B			
		-			

Configuração do roteador

Conclua estes passos para configurar o suporte NAT nos roteadores:

1. Configure a interface externa.

```
!
interface Ethernet1/1
ip address 10.89.239.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
```

2. Configure a interface interna onde o PC reside.

```
interface Ethernet1/2
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
```

3. Configure o NAT estático.

```
!
ip nat inside source static 172.16.1.254 10.89.239.100
!
```

A configuração converte o endereço IP 172.16.1.254 (local interno) (consulte a seta B na <u>Figura 4</u>) em 10.89.239.100 (global interno) (consulte a seta A na <u>Figura 4</u>).

4. Emita o comando show ip nat translations no roteador. Figura 4 - Traduções de NAT IP

```
2600-3#show ip nat translations
Pro Inside global ▲ Inside local   Outside local Outside global
--- 10.89.239.100 		172.16.1.254 		B --- 		---
2600-3#
```

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

Procedimento de verificação

Conclua estes passos:

- 1. Execute o Microsoft Internet Explorer.
- 2. Digite http://10.89.238.192 na barra de endereços da janela do navegador e pressione ENTER.A janela Login do CTC é exibida.
- 3. Digite seu Nome de usuário e Senha para fazer logon.O cliente CTC deve estabelecer com êxito uma sessão com o ONS 15454.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

A <u>Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados</u> comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Observação: antes de inserir o comando **debug**, consulte <u>Informações importantes sobre os</u> <u>comandos debug</u>.

• debug ip nat detailed —ativa o rastreamento detalhado do NAT IP.

A saída do comando **debug ip nat** indica as conversões de endereço. Por exemplo, o NAT converte 172.16.1.254 para 10.89.239.100 quando o CTC envia dados para o ONS 15454 (consulte a seta A na Figura 5). Da mesma forma, o NAT converte 10.89.239.100 para 172.16.1.254 quando o CTC recebe dados do ONS 15454 (veja a seta B na Figura 5).

Figura 5 - Depurar o NAT IP detalhado

2600-4#debug ip nat detailed IP NAT detailed debugging is on 2600-4# 03:03:15: NAT*: i: tcp (172.16.1.254, 2968) -> (10.89.238.192, 57790) [32790] 03:03:15: NAT*: <u>5=172.16.1.254->10.89.239.100</u>, d=10.89.238.192 [32790] 03:03:15: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 57790) -> (10.89.238.200, 2968) [3135] 03:03:15: NAT*: s=10.89.238.192, d=10.89.239.100->172.16.1.254 [3135] 03:03:15: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 57790) -> (10.89.238.200, 2968) [3136] 03:03:15: NAT*: o: tcp (10.89.238.192, 57790) -> (10.89.238.200, 2968) [3136] 03:03:15: NAT*: s=10.89.238.192, d=10.89.239.100->172.16.1.254 [3136] 03:03:15: NAT*: s=10.89.238.192, d=10.89.239.100->172.16.1.254 [3136] 03:03:15: NAT*: i: tcp (172.16.1.254, 2968) -> (10.89.238.192, 57790) [32791] 03:03:15: NAT*: s=172.16.1.254->10.89.239.100, d=10.89.238.192 [32791]

Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems