Use PAT para estabelecer uma sessão entre CTC e ONS 15454 quando o CTC estiver dentro do firewall

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados Conventions** Informações de Apoio Topologia Configurar Diagrama de Rede Configurações Configuração do Cisco ONS 15454 Configuração do PC Configuração do roteador Verificar Procedimento de verificação Troubleshoot Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para a Port Address Translation (PAT) para estabelecer uma sessão entre o Cisco Transport Controller (CTC) e o ONS 15454 quando o CTC reside dentro do firewall.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Tenha conhecimento básico sobre o Cisco ONS 15454.
- Saiba quais roteadores Cisco suportam PAT.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versão 4.6.X e posterior
- Software Cisco IOS® versão 12.1(11) e posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as <u>Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre</u> <u>convenções de documentos.</u>

Informações de Apoio

Topologia

A topologia consiste nestes elementos:

- Um Cisco ONS 15454
- Um PC
- Um roteador Cisco 2600 Series

O ONS 15454 reside na rede externa e atua como o servidor. O PC reside na rede interna e serve como cliente CTC. O Cisco 2600 Series Router fornece suporte a PAT.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Figura 1 - Topologia



Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Cisco ONS 15454
- PC
- Cisco 2600 Series Router

Configuração do Cisco ONS 15454

10.89.238.192 é o endereço IP do ONS 15454 (veja a seta A na <u>Figura 2</u>) e 10.89.238.1 representa o roteador padrão (veja a seta B na <u>Figura 2</u>).

Figura 2 - Configuração do ONS 15454

Alarms Conditions History Circuits Provisioning Inventory Maintenance								
General	General Static Routing OSPF RIP							
Ether Bridge								
Network	IP Address: 10.89.238.192	Suppress CTC IP Display LCD IP Setting: Allow Configuration	- Apply					
Protection	Default Pautor: 10.90.329.1		Report					
BLSR	Derault Kouler. 10.03.230.1	Forward blick requests to.						
Security	MAC Address: 00-10-cf-d2-d4-42	Net/Subnet Mask Length: 24 🚔 Mask: 255.255.255.0	Help					
SNMP	*B'	Catavara Catiliana						
DCC/GCC/OSC	FICC CORBA (IIOP) Listener Port	Gateway Settings						
Timing	Oefault - TCC Fixed	Current Settings: Proxy						
Alarm Profiles		Enable proxy server on port: 1080						
Defaults	C Standard Constant (683)	C External Network Element (ENE)						
UCP		C Gateway Network Element (GNE)						
WDM-ANS	C Other Constant:							
]	Proxy-only						
			NET CKT					

Conclua estes passos para garantir que o CTC se comunique com o ONS 15454 através do PAT:

- 1. Marque a caixa de seleção **Enable proxy server on port** na seção Gateway Settings (consulte a seta C na Figura 2).
- 2. Selecione a opção Proxy-only (veja a seta D na Figura 2).
- 3. Clique em Apply.

Se você não habilitar o servidor proxy, o CTC falhará com estas mensagens de erro:

- EID-2199 (consulte a Figura 3)
- Falha durante a inicialização do repositório IOR (consulte Figura 4).

Figura 3 - Erro EID-2199



Figura 4 - Erro de inicialização do CTC

Cisco Transport Controller



Configuração do PC

172.16.1.254 é o endereço IP do PC (veja a seta A na <u>Figura 5</u>) e 172.16.1.1 representa o gateway padrão (veja a seta B na <u>Figura 5</u>).

Figura 5 - Configuração do PC

Internet Protocol (TCP/IP) Proper	ties ?×						
General	,						
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. <u>O</u> btain an IP address automatically Use the following IP address:							
<u>I</u> P address:	172 . 16 . 1 . 254 🖊 🖊 A						
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0						
Default gateway:	172.16.1.1 — B						

Configuração do roteador

Esta seção fornece o procedimento para configurar o roteador.

Conclua estes passos:

1. Configure a interface interna, onde reside o ONS 15454.

```
.
interface Ethernet1/0
ip address 10.89.238.1 255.255.255.0
ip nat outside
```

2. Configure a interface externa, onde o cliente CTC reside.

```
interface Ethernet1/1
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
'
```

 Configure o suporte PAT no roteador. A configuração indica que qualquer pacote que chega à interface interna, que a lista de acesso 1 permite, compartilha um endereço IP externo. O endereço IP externo é 10.89.238.1 nesta configuração.

```
!--- Indicates that any packets that arrive on the internal interface, which !--- access
list 1 permits, share one outside IP address (the address !--- on ethernet1/0). ip nat
inside source list 1 int ethernet1/0 overload access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 !
```

Verificar

!

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Procedimento de verificação

Conclua estes passos:

1. Execute o Microsoft Internet Explorer.

- 2. Digite http://10.89.238.192 na barra de endereços da janela do navegador e pressione ENTER.A janela Login do CTC é exibida.
- 3. Digite o Nome de usuário e a Senha corretos.O cliente CTC se conecta com êxito ao ONS 15454.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Emita o comando **debug ip nat detailed** para ativar o rastreamento detalhado do NAT IP. Você pode visualizar as conversões de endereço de 172.16.1.254 a 10.89.238.1 (veja a seta A na Figura 6) e de 10.89.238.1 a 172.16.1.254 (veja a seta B na 6).

Figura 6 - Depurar o NAT IP detalhado

2600-4#deb	oug ip	nat detailed	A 1 1 1	В	
00:36:22:	NĀT*:	<u>i: tcp (172.16.1.254, </u>	1267 📌 ->	(10.89.238)	.192, 80) [4040]
00:36:22:	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89.	238.1, d=	=10.89.238.	192 [4040]
00:36:22:	NAT*:	i: tcp (172.16.1.254,)	1267) ->	(10.89.238)	.192, 80) [4041]
00:36:22:	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89.	238.1, d=	=10.89.238.	192 [4041]
00:36:22:	NAT*:	i: tcp (172.16.1.254,)	1267) -	(10.89.238)	.192, 80) [4042]
00:36:22:	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89.	238.1, d=	=10.89.238.	192 [4042]
00:36:22:	NAT*:	i: tcp (172.16.1.254,)	1267) 🔶	(10.89.238)	.192, 80) [4043]
00:36:22:	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89.	238.1, d=	=10.89.238.	192 [4043]
00:36:22:	NAT*:	i: tcp (172.16.1.254,)	1267) -	(10.89.238	.192, 80) [4044]
00:36:22:	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89.	238.1, d=	=10.89.238.	192 [4044]
00:36:22:	NAT*:	o: tcp (10.89.23 <u>8.192.</u>	80) - 🔻 ((10.89.238.	<u>1. 1</u> 267) [45349]
00:36:22:	NAT*:	s=10.89.238.192, d=10.	89.238.1-	->172.16.1.	254 [45349]
00:36:22:	NAT*:	o: tcp (10.89.238.192,	80) -> ((10.89.238.	1, 1267) [45350]
00:36:22:	NAT*:	s=10.89.238.192, d=10.	89.238.1-	->172.16.1.	254 [45350]
00:36:22:	NAT*:	o: tcp (10.89.238.192,	80) -> ((10.89.238.	1, 1267) [45351]

Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems